C72 Wireless Car Fm Transmitter

User Manual

English

The most important tip

This device does not drain the car battery, but just in any case, please turn off this device or unplug it before getting out of the car and be sure to check if other power-consuming devices are turned off in your car, such as headlights.

Thank you for purchasing this product, for the optimum operation,please read this manual carefully before using.

Specifications

Product size: 36.3*39.5*97.35mm
Product weight: 40.3g
Product color: black
Wireless version: V 5.0
Wireless effective distance: 10M
FM transmission distance: 3M
Frequency range: 87.5-108MHZ
Input voltage: DC12-24V
Dual-port output current QC3.0+type-c PD18W
Support TF Card maximum capacity: 64GB, music format: MP3, WMA, WAV, FLAC

How to Install

1.Star the car, set a blank local fm frequency without any show,
2.Insert the device into car cigarette lighter,set the same fm frequency with your car's
3.Find bluetooth function on your phone and search the device named"C72" to connect it successfully
4.Now you can make hands-free call,navigation,listen music etc.

Package Content

1 X FM Transmitter
1 X User Manual

Product Details



1.QC3.0 Charge
2.Type-c PD18W Charge
3.Microphone
4.LED Display
5.a.single press to change music EQ with bass
b.long press 3 seconds to turn off/on the fm&bluetooth function, and keep charge
6.a.One press to activate phone voice assistant, such as SIRI&Google assistant;
b.Press twice to swith bluetooth music to TF card music;
c.long press 3seconds to turn off led light
7.a.Answer/Hang up/Call back;
b.Pause/play music;
c.Up to Volume+/down to Volume-;
d.Turn left to previous song/FM-
e.Turn right to next song/fm+.
8.TF Card Port

Set Frequency

Insert the device into car cigarette lighter,it will display voltage (such as 12.4), bt(bluetooth)flash continuously,Long press 3 seconds to display number flash ,then turn right/left" " to set the frequency you want.

Bluetooth Pair

When first time to use the device,please find bluetooth function on your phone and search the device named"C72" to connect it .Usually it will automatically connect successfully,sometimes requires to enter password, please enter"0000"

Play Music

Finished all setting, open your music player on your phone or inster TF Card to play music which can not read folder music

Swith bluetooth music to TF Card music

1.when playing music from bluetooth, just insert the TF Card, it will play music from TF Card after 3 seconds automatically.
2.When playing music from TF Card, press twice "M" and the press " "to play music from bluetooth after 3 seconds. At this time, just press"M" to play music from TF Card.

Making Calls

1.Press " " to answer or hang up the calls
2.Press " " twice to call back
3.Long Press " " to reject coming call, and it will report the incoming number.

Turn off the fm transmitter:

If you want to listen the car fm radio or when you get off the car, Long press" b "button to turn off the FM transmitter, close the fm&bluetooth function and keep charge funtion.

Activate phone voice assistant

One Press"M"to activate phone voice assistant,such as SIRI&Google assitant

Charge:

Connect your device to the charge port by chare cable(not include),the port marked "QC3.0 "which support fast charge 3.0, the port markes with"PD18W"which support typec PD 18W fast charge.Both support agreement with 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A

Deutsche

Der wichtigste Tip

Dieses Gerät entlädt nicht die Autobatterie. Schalten Sie dieses Gerät jedoch aus oder ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie aus dem Auto aussteigen. Überprüfen Sie, ob andere stromverbrauchende Geräte in Ihrem Auto ausgeschaltet sind, z. B. Scheinwerfer .

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Für einen optimalen Betrieb lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.

Spezifikationen

Produktgröße: 36,3 * 39,5 * 97,35 mm
Produktgewicht: 40,3 g
Produktfarbe: schwarz
Drahtlose Version: V 5.0
Wireless effektive Entfernung: 10M
FM-Übertragungsentfernung: 3M
Frequenzbereich: 87,5-108 MHz
Eingangsspannung: DC12-24V
Dual-Port-Ausgangsstrom QC3.0 + Typ-c PD18W
Unterstützung der maximalen Kapazität der TF-Karte: 64 GB, Musikformat: MP3, WMA, WAV, FLAC

Wie installiert man

1.Star das Auto, stellen Sie eine leere lokale FM-Frequenz ohne Show ein,
2. Setzen Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder des Autos ein und stellen Sie die gleiche FM-Frequenz wie bei Ihrem Auto ein
3.Finden Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon und suchen Sie das Gerät mit dem Namen "C72", um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen
4. Jetzt können Sie freihändig telefonieren, navigieren, Musik hören usw.

Paket Inhalt

1 X FM-Sender
1 X Benutzerhandbuch

Produkt details



1.QC3.0-Gebühr
2.Typ-c PD18W-Ladung
3.Mikrofon
4.LED-Anzeige
5.a.einmaliges Drücken, um den Musik-EQ mit Bass zu ändern
b.Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die FM- und Bluetooth-Funktion aus- und einzuschalten und die Ladung aufrechtzuerhalten
6.a.Drücken Sie einmal, um den Sprachassistenten des Telefons zu aktivieren, z. B. SIRI und Google Assistant;
b.Drücken Sie zweimal, um Bluetooth-Musik auf TF-Kartenmusik umzuschalten;
c.Drücken Sie 3 Sekunden lang, um das LED-Licht auszuschalten
7.a.Antwort / Auflegen / Rückruf;
b.Pause / Musik abspielen;
c.bis zu Lautstärke + / bis zu Lautstärke-;
d.biegen Sie links ab zum vorherigen Song / FM-
e.Biegen Sie rechts ab zum nächsten Song / FM +.
8.TF-Kartenanschluss, max. 64G

Frequenz einstellen

Stecken Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder des Autos. Es zeigt die Spannung (z. B. 12,4) an, bt (Bluetooth) blinkt kontinuierlich. Drücken Sie 3 Sekunden lang, um den Nummernblitz anzuzeigen, und drehen Sie dann rechts / links " ", um die gewünschte Frequenz einzustellen.

Bluetooth-Paar

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, suchen Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Telefon und suchen Sie das Gerät mit dem Namen "C72", um eine Verbindung herzustellen. Normalerweise wird die Verbindung automatisch erfolgreich hergestellt. Manchmal muss eine Weiterleitung eingegeben werden. Geben Sie "0000" ein.

Spiel Musik

Wenn Sie alle Einstellungen abgeschlossen haben, öffnen Sie Ihren Musik-Player auf Ihrem Telefon oder legen Sie eine TF-Karte ein, um Musik abzuspielen, die keine Ordnermusik lesen kann

Schalten Sie Bluetooth-Musik auf TF-Kartenmusik um

1.Wenn Sie Musik von Bluetooth abspielen, legen Sie einfach die TF-Karte ein. Nach 3 Sekunden wird automatisch Musik von der TF-Karte abgespielt
2.Wenn Sie Musik von der TF-Karte abspielen, drücken Sie zweimal „M" und dann" ", um nach 3 Sekunden Musik von Bluetooth abzuspielen. Drücken Sie zu diesem Zeitpunkt einfach "M", um Musik vom TF-Karte abzuspielen.

Anrufe tätigen

1.Drücken Sie " "um die Anrufe anzunehmen oder aufzulegen
2.Drücken " "Sie zweimal, um zurückzurufen
3.Lang Drücken " "Sie diese Taste, um einen ankommenden Anruf abzulehnen. Die eingehende Nummer wird angezeigt.

Schalten Sie den FM-Sender aus

Wenn Sie das FM-Radio des Autos hören möchten oder wenn Sie aus dem Auto steigen, drücken Sie lange die Taste " b ", um den FM-Sender auszuschalten, die Bluetooth-Funktion des FM zu schließen und die Ladefunktion beizubehalten.

Aktivieren Sie den Sprachassistenten des Telefons

Einmal Drücken Sie "M", um den Sprachassistenten des Telefons zu aktivieren, z. B. den Google-Assistenten von SIRI

Aufladen:

Schließen Sie Ihr Gerät über ein Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Ladeanschluss an. Der mit "QC3.0" gekennzeichnete Anschluss unterstützt Fast Charge 3.0, der Anschluss ist mit "PD18W"gekennzeichnet, der Typec PD 18W Fast Charge unterstützt. Beide Supportvereinbarungen mit 5V / 3A, 9 V / 2A, 12 V / 1,5 A.

Français

Le conseil le plus important

Cet appareil ne décharge pas la batterie de la voiture, mais dans tous les cas, veuillez éteindre cet appareil ou le débrancher avant de sortir de la voiture et assurez-vous de vérifier si d'autres appareils consommateurs d'énergie sont éteints dans votre voiture, tels que les phares.

Merci d'avoir acheté ce produit, pour un fonctionnement optimal, veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

Caractéristiques

Taille du produit: 36,3 * 39,5 * 97,35 mm
Poids du produit: 40,3 g
Couleur du produit: noir
Version sans fil: V 5.0
Distance effective sans fil: 10 M
Distance de transmission FM: 3M
Gamme de fréquences: 87,5-108 MHZ
Tension d'entrée: DC12-24V
Courant de sortie double port QC3.0 + type-c PD18W
Prise en charge de la capacité maximale de la carte TF: 64 Go, format de musique: MP3, WMA, WAV, FLAC

Comment installer

1.Star la voiture, définissez une fréquence fm locale vierge sans aucun spectacle,
2. insérez l'appareil dans l'allume-cigare de la voiture, réglez la même fréquence fm que celle de votre voiture
3.Trouvez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et recherchez l'appareil nommé «C72» pour le connecter avec succès
4.Maintenant, vous pouvez passer des appels mains libres, naviguer, écouter de la musique, etc.

Contenu du coffret

1 X émetteur FM
1 X manuel de l'utilisateur

détails du produit



1.QC3.0 Charge
2.type-c PD18W Charge
3.Microphone
4.Affichage LED
5.a.pression unique pour changer l'égaliseur de musique avec la basse
b.appuyez longuement sur 3 secondes pour activer / désactiver la fonction fm et bluetooth, et garder la charge
6.a.Une pression pour activer l'assistant vocal du téléphone, tel que l'assistant SIRI et Google.
b. appuyez deux fois pour passer de la musique Bluetooth à la musique de la carte TF
c.appuyez longuement sur 3 secondes pour éteindre la lumière LED
7.a.répondre / raccrocher / rappeler
b.Pause / lecture de musique
c.jusqu'à Volume / jusqu'à Volume-
d.tourner à gauche à la chanson précédente / FM -
e.tourner à droite à la chanson suivante / fm +
8.Port de carte TF

Définir la fréquence

Insérez l'appareil dans l'allume-cigare de la voiture, il affichera la tension (telle que 12.4), bt (bluetooth) clignote en continu, appuyez longuement sur 3 secondes pour afficher le numéro de flash, puis tournez à droite / gauche " " pour régler la fréquence souhaitée.

Paire Bluetooth

5.Lors de la première utilisation de l'appareil, recherchez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et recherchez l'appareil nommé «C72» pour le connecter. Habituellement, il se connectera automatiquement avec succès, il est parfois nécessaire d'entrer passward, veuillez entrer «0000»

Jouer de la musique

Terminé tous les paramètres, ouvrez votre lecteur de musique sur votre téléphone ou insérez une carte TF pour lire de la musique qui ne peut pas lire la musique du dossier

Passer de la musique Bluetooth à la musique de la carte TF

1.Lors de la lecture de musique à partir de Bluetooth, insérez simplement la carte TF, elle jouera automatiquement de la musique à partir de la carte TF après 3 secondes.
2.Lors de la lecture de musique à partir de la carte TF, appuyez deux fois sur «M» et appuyez sur « » pour lire de la musique à partir de Bluetooth après 3 secondes. À ce stade, appuyez simplement sur «M» pour lire de la musique à partir de la carte TF.

Passer des appels

1.Appuyez sur le " " pour répondre ou raccrocher les appels
2.Appuyez deux fois sur " " pour rappeler
3.Appuyez longuement sur " " pour rejeter l'appel à venir, et il rapportera le numéro entrant.

Éteignez l'émetteur fm

Si vous souhaitez écouter la radio fm de la voiture ou lorsque vous descendez de la voiture, appuyez longuement sur le bouton « b » pour éteindre l'émetteur FM, fermez la fonction bluetooth fm et maintenez la fonction de charge.

Activer l'assistant vocal du téléphone

Appuyez sur "M" pour activer l'assistant vocal du téléphone, tel que l'assistant Google SIRI

Charge

Connectez votre appareil au port de charge par câble chare (non inclus), le port marqué «QC3.0» qui prend en charge la charge rapide 3.0, le port marque avec «PD18W» qui prend en charge la charge rapide typec PD 18W. Les deux accords de support avec 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1,5A.

Español

El consejo más importante

Este dispositivo no agota la batería del automóvil, pero en cualquier caso, apague este dispositivo o desconéctelo antes de salir del automóvil y asegúrese de verificar si otros dispositivos que consumen energía están apagados en su automóvil, como los faros delanteros.

Gracias por comprar este producto, para un funcionamiento óptimo, lea este manual detenidamente antes de usarlo.

Especificaciones

Tamaño del producto: 36,3 * 39,5 * 97,35 mm
Peso del producto: 40,3 g
Color del producto: negro.
Versión inalámbrica: V 5.0
Distancia efectiva inalámbrica: 10 M
Distancia de transmisión de FM: 3 M
Rango de frecuencia: 87,5-108 MHZ
Voltaje de entrada: DC12-24V
Corriente de salida de doble puerto QC3.0 + tipo-c PD18W
Admite la capacidad máxima de la tarjeta TF: 64 GB, formato de música: MP3, WMA, WAV, FLAC

Cómo instalar

1.Estar el coche, establecer una frecuencia FM local en blanco sin ningún espectáculo,
2.Inserte el dispositivo en el encendedor de cigarrillos del automóvil, configure la misma frecuencia FM con la de su automóvil
3.Encuentre la función bluetooth en su teléfono y busque el dispositivo llamado "C72" para conectarlo correctamente
4.Ahora puede realizar llamadas manos libres, navegar, escuchar música, etc.

Contenido del paquete

1 X transmisor de FM
1 X manual de usuario

Product Details



1.QC3.0 Carga
2.carga tipo c PD18W
3.Micrófono
4.LED Pantalla
5.a.presione una vez para cambiar el ecualizador de música con bajo
b.Mantenga presionado durante 3 segundos para apagar / encender la función fm y bluetooth y mantener la carga
6.A. Una pulsación para activar el asistente de voz del teléfono, como SIRI y asistente de Google.
B. Presione dos veces para cambiar la música bluetooth a la música de la tarjeta TF
C.mantenga pulsado 3 segundos para apagar la luz LED
7.A. Responder / Colgar / Devolver llamada
B. Pausar / reproducir música
C. hasta Volumen + / abajo hasta Volumen-
D. gire a la izquierda a la canción prebiosa / FM-
E. gire a la derecha a la siguiente canción / fm +
8.Puerto de tarjeta TF

Establecer frecuencia

Inserte el dispositivo en el encendedor de cigarrillos del automóvil, mostrará voltaje (como 12.4), bt (bluetooth) parpadeará continuamente, presione 3 segundos para mostrar el número de flash, luego gire a la derecha / izquierda " " para configurar la frecuencia que querer.

Par de Bluetooth

Cuando use el dispositivo por primera vez, busque la función bluetooth en su teléfono y busque el dispositivo llamado "C72" para conectarlo. Por lo general, se conectará automáticamente con éxito, a veces requiere ingresar la contraseña, ingrese "0000"

Reproducir música

Terminado todos los ajustes, abra su reproductor de música en su teléfono o inserte la tarjeta TF para reproducir música que no puede leer la música de la carpeta

Cambie la música bluetooth a la música de la tarjeta TF

1.Cuando reproduzca música desde bluetooth, simplemente inserte la tarjeta TF, reproducirá música desde la tarjeta TF después de 3 segundos automáticamente.
2. Cuando reproduzca música desde la tarjeta TF, presione dos veces "M" y luego presione " " para reproducir música desde bluetooth después de 3 segundos. En este momento, simplemente presione "M" para reproducir música desde la tarjeta TF.

Haciendo llamadas

1.Presione el " " para responder o colgar las llamadas
2.Presione " " dos veces para devolver la llamada
3. Mantenga presionada la tecla " " para rechazar la llamada entrante, e informará el número entrante.

Apague el transmisor de fm

Si desea escuchar la radio fm del automóvil o cuando se baje del automóvil, mantenga presionado el botón " b " para apagar el transmisor FM, cierre la función bluetooth fm y mantenga la función de carga.

Activar el asistente de voz del teléfono

Una pulsa "M" para activar el asistente de voz del teléfono, como el asistente de Google SIRI

Cargar

Conecte su dispositivo al puerto de carga mediante un cable de carga (no incluido), el puerto marcado como "QC3.0" que admite carga rápida 3.0, el puerto se marca con "PD18W" que admite carga rápida tipoc PD 18W. Ambos admiten acuerdo con 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1.5A

Italiano

Il consiglio più importante

Questo dispositivo non scarica la batteria dell'auto, ma in ogni caso, spegni il dispositivo o scollegalo prima di scendere dall'auto e assicurati di controllare se altri dispositivi che consumano energia sono spenti nella tua auto, come i fari .

Grazie per aver acquistato questo prodotto, per il funzionamento ottimale, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Specificazioni

Dimensioni del prodotto: 36,3 * 39,5 * 97,35 mm
Peso del prodotto: 40,3 g
Colore del prodotto: nero
Versione wireless: V 5.0
Distanza effettiva wireless: 10 M.
Distanza di trasmissione FM: 3M
Gamma di frequenza: 87,5-108 MHZ
Tensione in ingresso: DC12-24V
Corrente di uscita a doppia porta QC3.0 + tipo c PD18W
Supporta la capacità massima della scheda TF: 64 GB, formato musicale: MP3, WMA, WAV, FLAC

Come installare

1.Avviare la macchina, impostare una frequenza fm locale vuota senza alcun spettacolo,
2.Inserire il dispositivo nell'accendisigari dell'auto, impostare la stessa frequenza fm con quella dell'auto
3. Trova la funzione Bluetooth sul tuo telefono e cerca il dispositivo denominato "C72" per collegarlo correttamente
4.Ora puoi effettuare chiamate in vivavoce, navigazione, ascoltare musica ecc.

Contenuto del pacco

1 trasmettitore FM X.
1 x manuale utente

Dettagli del prodotto



1. Carica QC3.0
2.type-c PD18W Charge
3.microphone
4.LED Display
5.a.singola pressione per cambiare l'equalizzazione della musica con i bassi
b.premere a lungo per 3 secondi per disattivare / attivare la funzione fm e bluetooth e mantenere la carica
6.A. Una pressione per attivare l'assistente vocale del telefono, come SIRI e assistente Google.
B.Premere due volte per passare dalla musica bluetooth alla musica della scheda TF
C.premere a lungo 3 secondi per spegnere la luce a led
7.A. Rispondi / Riaggancia / Richiama
B. Mettere in pausa / riprodurre musica
C.fino a Volume + / giù a Volume-
D.gira a sinistra per il brano prebioso / FM-
E.gira a destra per il brano successivo / fm +
8.TF Porta per scheda

Imposta frequenza

Inserire il dispositivo nell'accendisigari dell'auto, visualizzerà la tensione (come 12.4), bt (bluetooth) lampeggerà continuamente, premere a lungo 3 secondi per visualizzare il numero lampeggiante, quindi girare a destra / sinistra " " per impostare la frequenza desiderata volere.

Accoppiamento Bluetooth

La prima volta che si utilizza il dispositivo, trovare la funzione Bluetooth sul telefono e cercare il dispositivo denominato "C72" per collegarlo. Di solito si connetterà automaticamente con successo, a volte è necessario inserire il password, inserire "0000"

Suonare

Terminate tutte le impostazioni, apri il tuo lettore musicale sul telefono o inserisci la scheda TF per riprodurre musica che non può leggere la musica della cartella

Passa la musica Bluetooth alla musica della scheda TF

1.quando si riproduce musica dal bluetooth, basta inserire la scheda TF, riprodurrà automaticamente la musica dalla scheda TF dopo 3 secondi.
2. Quando si riproduce musica dalla scheda TF, premere due volte "M" e premere " " per riprodurre musica da Bluetooth dopo 3 secondi. A questo punto, basta premere "M" per riprodurre la musica dalla scheda TF.

Effettuare le chiamate

1.Premere il " " per rispondere o terminare le chiamate
2.Premere due volte il " " per richiamare
3. Premere a lungo il " " per rifiutare la chiamata in arrivo e verrà segnalato il numero in arrivo.

Spegnere il trasmettitore fm

Se si desidera ascoltare la radio FM dell'auto o quando si scende dall'auto, premere a lungo il pulsante " b " per spegnere il trasmettitore FM, chiudere la funzione Bluetooth FM e mantenere la funzione di carica.

Attiva l'assistente vocale del telefono

Uno Premere "M" per attivare l'assistente vocale del telefono, come l'assistente Google SIRI

Caricare

Collega il tuo dispositivo alla porta di ricarica tramite un cavo (non incluso), la porta contrassegnata con "QC3.0" che supporta la ricarica rapida 3.0, la porta contrassegnata con "PD18W" che supporta la ricarica rapida PD 18W di tipo. Entrambi supportano l'accordo con 5V / 3A; 9V / 2A; 12V / 1,5A

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.