MINISO

8m

MOUSE

Silent Wireless Mouse
Souris sans Fil Silencieuse
Ratón Inalámbrico Silencioso

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Plug and play
Prêt à l'emploi

Silent clicks
Clics silencieux

8M
Effective distance
Distance effective de

Ergonomic design
Conception ergonomique

MINISO

Product Name: Ergonomic Silent Wireless Mouse Model: CM614G(White)
Specifications: Mouse size: 120.7*82.9*41.4mm : Receiver size: 18.4*14.6*6mm : Wireless transmission frequency: 2.402~2.480GHz : Operating voltage: 1.5V,Button life: 2 million keystrokes : Effective distance: 6~8 meters : Compatible with: Windows98/Me/2000/xp/Vista/7/8/10/11 : Mac/ LINUX
Material: ABS, Electric Elements.
Usage: 1. Remove the battery cover at the bottom of mouse, then take the receiver out and plug it into a USB port on computer. 2. Install 1 AA battery correctly in the battery compartment and turn the power switch to the ON position. 3. Put the battery cover back on. Wait for your mouse to finish connecting. Once it completes, you should be able to move the on-screen cursor with your mouse.
Caution: 1. The electrical and electronic equipment should not be disposed of together with household waste. 2. When your equipment reach the end of its service life, consumers are obliged to take it to the point of sale or the public recycling point dedicated to end-of-life treatment of e-waste. You may refer to the domestic law in your country for more details. 3. Users should dispose of old equipment or recycle properly to protect our environment.
Storage: Store in a cool and dry place.

Nom du produit: Souris sans Fil Silencieuse Ergonomique Modèle : CM614G(Blanc)
Spécifications: Taille de la souris : 120,7*82,9*41,4mm,Taille du récepteur : 18,4*14,6*6mm,Fréquence de transmission sans fil : 2,402~2,480 GHz,Tension de fonctionnement : 1,5 V,Durée de vie des boutons : 2 millions de frappes,Distance efficace : 6~8 mètres,Compatible avec : Windows98/Me/2000/xp/Vista/7/8/10/11, Mac/ LINUX
Matériel: ABS, Éléments Électriques.
Mode d'emploi: 1. Retirer le couvercle de la batterie au bas de la souris, puis sortir le récepteur et le brancher sur un port USB de l'ordinateur. 2. Installez correctement une pile AA dans le compartiment à piles et mettez l'interrupteur d'alimentation en position ON. 3. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place. Attendez que votre souris soit connectée. Une fois la connexion terminée, vous devriez pouvoir déplacer le curseur à l'écran à l'aide de votre souris.
Attention: 1. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. 2. Lorsque votre appareil atteint la fin de sa durée de vie, les utilisateurs sont tenus de l'apporter au point de vente ou le point de recyclage public dédié au traitement des déchets électroniques en fin de vie. Vous pouvez vous référer à la législation nationale de votre pays pour plus de détails. 3. Les utilisateurs doivent se débarrasser de leur ancien équipement ou le recycler correctement afin de protéger l'environnement.
Stockage: À conserver dans un endroit frais et sec.

اسم المنتج: ماوس لاسلكى مريح موديل:CM614G أبيض
المواصفات: أسود
الخامة: ABS ، عناصر كهربائية
الاستخدام: 1. قم بإزالة غطاء البطارية الموجود أسفل الماوس ثم أخرج جهاز الاستقبال وقم بتوصيله بمنفذ USB للكمبيوتر 2. قم بتركيب 1 بطارية AA فى حجرة البطارية وفق القطبية الصحيحة ثم حرك مفتاح التشغيل 3. أعد غطاء البطارية مرة أخرى. انتظر حتى يتم إعداد الاتصال. بمجرد اكتمال الاتصال يمكن استخدام الماوس وتحريك المؤشر الذي يظهر على الشاشة
تحذير: 1. يجب عدم التخلص من الأجهزة الكهربائية والالكترونية والبطارية مع النفايات المنزلية 2. عندما تصل هذه المنتجات إلى نهاية فترة الصلاحية، يجب جمع هذه المنتجات إلى نقطة إعادة التدوير العامة أو الخاصة أو نقط البيع المخصصة للتعامل مع تلك المنتجات. يرجى الرجوع إلى القانون المحلى فى بلدك لمزيد من التفاصيل 3. يجب إعادة التدوير لحماية البيئة
التخزين: يخزن فى مكان بارد وجاف

Nombre del Producto: Ratón Inalámbrico Silencioso Ergonómico Modelo: CM614G (Blanco)
Especificaciones: Tamaño del ratón: 120,7*82,9*41,4 mm,Tamaño del receptor: 18.4*14.6*6mm,Frecuencia de transmisión inalámbrica: 2.402~2.480GHz,Voltaje de funcionamiento: 1,5V,Duración de los botones: 2 millones de pulsaciones Distancia efectiva: 6~8 metros,Compatible con: Windows98/Me/2000/xp/Vista/7/8 /10/11, Mac/ LINUX
Materiales: ABS, Elementos Eléctricos.
Instrucción: 1. Retire la tapa del compartimento de las pilas de la parte inferior del ratón, saque el receptor y conéctelo a un puerto USB del ordenador. 2. Instale correctamente 1 pila AA en el compartimento de las pilas y ponga el interruptor de alimentación en la posición ON. 3. Vuelva a colocar la tapa de la batería. Espere a que el ratón termine de conectarse. Una vez que termine, puede mover el cursor en pantalla con el ratón.
Advertencia: 1. Los equipos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica. 2. Cuando su equipo alcance al final de su vida útil, los consumidores están obligados a llevarlo al lugar de venta o al lugar de reciclaje público dedicado al tratamiento de desechos electrónicos al final de su vida útil. Puede consultar la legislación nacional de su país para obtener más detalles. 3. Los usuarios deben deshacerse de los equipos viejos o reciclarlos adecuadamente para proteger nuestro medio ambiente.
Método de Almacenamiento: Cuando no lo utilice, manténgalo sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco.

警告/注意事項：1.電子設備不得與生活垃圾一起處理。2.消費者有義務在其使用壽命結束時將電子設備退回為此目的設立的公共收集點或銷售點。這方面的細節由各自國家的國內法確定。3.通過回收，再利用材料或其他形式的利用舊設備，保護我們的環境。

Manufactured for / Fabriqué pour / Fabricado para Miniso Development Hong Kong Limited, Flat/Rm 32, 11/F, Lee Ka Industrial Building, 8 Ng Fong Street, San Po Kong KL, Hong Kong SAR. Distributed by / Distribués par / Distribuido por Miniso Depot CA Inc., 200 South Los Robles Avenue, Suite 200, Pasadena, CA91101, USA. Miniso Trading Canada Inc., Unit 256 – 4611 Viking Way, Richmond, BC, Canada, V6V2K9.

2462EK35230601 2023.06

RoHS UK CA CE FC

CM614G

FCC ID :2AMSRCM614G

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
صنع فى الصين
HECHO EN CHINA
www.miniso.com

FR CARTON+ ALVÉOLE

6 942083 522229