F1-2无线鼠标-外销说明书
版本：20260430
SIZE:70*110MM

English

Thank you for choosing the INPHIC F1-2 wireless mouse.

① Left - click button
② Right - click button
③ Scroll wheel and middle - click button
④ Forward button
⑤ Backward button
⑥ DPI button
⑦ Battery indicator light

Installation Guide

①Insert the 2.4G wireless receiver into the USB port of your computer;
②Slide the switch on the bottom of the mouse to the 【ON】side;
③Move the mouse or gently press the left and right buttons to use it normally.

Product Parameters

Resolution: 800/1200/1600/2400 DPI
Connection method: 2.4GHz
Built - in battery voltage: 3.7V
Rated input: 5V⎓500mA
Tracking system: Optical
System support: Windows XP and above series, systems applicable to universal mice

Kind Reminder

It is recommended to charge the mouse using the USB port of your computer; If the mouse lags, it may be due to low battery power. Please charge the mouse in a timely manner; It is recommended to charge for more than two hours and start using it only after the charging indicator light goes out.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie die INPHIC F1-2 drahtlose Maus gewählt haben.

① Linke Maustaste
② Rechte Maustaste
③ Rad und Mitteltaste
④ Vorwärts - Taste
⑤ Rückwärts - Taste
⑥ DPI - Taste
⑦ Batteriestatus - Anzeige

Installationsanleitung

①Stecken Sie den 2.4G - drahtlosen Empfänger in die USB - Schnittstelle Ihres Computers ein.
②Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite der Maus zur 【ON】- Seite.
③Bewegen Sie die Maus oder drücken Sie leicht auf die linke oder rechte Maustaste, um sie normal zu verwenden.

Produktparameter

Auflösung: 800/1200/1600/2400 DPI
Verbindungsart: 2.4 GHz
Eingebaute Batteriespannung: 3.7 V
Nenn - Eingabe: 5V⎓500 mA
Tracking - System: Optisch
Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP und höhere Versionen, Systeme, die mit Standardmäusen kompatibel sind

Hinweis

Es wird empfohlen, die Maus über die USB - Schnittstelle Ihres Computers aufzuladen. Wenn die Maus stockt, kann dies an einer niedrigen Batteriespannung liegen. Laden Sie die Maus bitte zeitnah auf. Der Ladevorgang sollte mindestens zwei Stunden dauern. Verwenden Sie die Maus erst, wenn die Ladeanzeige erloschen ist.

Français

Merci d'avoir choisi la souris sans fil INPHIC F1-2.

① Bouton gauche
② Bouton droit
③ Roue de défilement et bouton central
④ Bouton "Avancer"
⑤ Bouton "Reculer"
⑥ Bouton DPI
⑦ Indicateur de niveau de batterie

Guide d'installation

①Insérez le récepteur sans fil 2.4G dans le port USB de votre ordinateur ;
②Poussez le commutateur sur le dessous de la souris vers le côté 【ON】 ;
③Déplacez la souris ou appuyez légèrement sur les boutons gauche et droit pour l'utiliser normalement.

Paramètres du produit

Résolution : 800/1200/1600/2400 DPI
Mode de connexion : 2.4 GHz
Tension de la batterie intégrée : 3.7 V
Entrée nominale : 5V⎓500 mA
Système de poursuite : Optique
Systèmes supportés : Windows XP et les versions ultérieures, systèmes compatibles avec les souris génériques

Avertissement utile

Il est recommandé de charger la souris en utilisant le port USB de votre ordinateur ; Si la souris ralentit, cela peut être dû à un faible niveau de batterie. Veuillez charger la souris à temps ; Il est recommandé de charger pendant plus de deux heures et de commencer à utiliser la souris seulement une fois que l'indicateur de charge s'est éteint.

Italiano

Grazie per aver scelto la mouse wireless INPHIC F1-2.

① Tasto sinistro
② Tasto destro
③ Rotella e tasto centrale
④ Avanti
⑤ Indietro
⑥ Tasto DPI
⑦ Indicatore di carica della batteria

Guida all'installazione

①Inserire il ricevitore wireless 2.4G nella porta USB del computer;
②Spostare lo switch sulla parte inferiore della mouse sul lato 【ON】;
③Muovere il mouse o premere leggermente i tasti sinistro e destro per utilizzarla normalmente.

Parametri del prodotto

Risoluzione: 800/1200/1600/2400 DPI
Modalità di connessione: 2.4 GHz
Tensione della batteria interna: 3.7 V
Ingresso nominale: 5V⎓500 mA
Sistema di tracciamento: Ottico
Sistemi supportati: Windows XP e versioni successive, sistemi compatibili con le mousse generiche

Suggerimento utile

Si consiglia di caricare la mouse utilizzando la porta USB del computer; Se la mouse si blocca, potrebbe essere dovuto a una batteria scarica. Caricare la mouse tempestivamente; Si consiglia di caricare per più di due ore e di iniziare a utilizzare la mouse solo dopo che l'indicatore di carica si è spento.

español

Gracias por elegir el mouse inalámbrico INPHIC F1-2.

① Botón izquierdo
② Botón derecho
③ Rueda del ratón y botón central
④ Botón de avanzar
⑤ Botón de retroceder
⑥ Botón DPI
⑦ Indicador de nivel de batería

Guía de instalación

①Inserte el receptor inalámbrico de 2.4G en el puerto USB de su computadora;
②Abra el interruptor en la parte inferior del mouse y deslíelo hacia el lado 【ON】;
③Mueva el mouse o presione ligeramente los botones izquierdo y derecho para usarlo normalmente.

Parámetros del producto

Resolución: 800/1200/1600/2400 DPI
Forma de conexión: 2.4 GHz
Voltaje de la batería incorporada: 3.7 V
Entrada nominal: 5V⎓500 mA
Sistema de búsqueda: Óptico
Sistemas compatibles: Windows XP y versiones superiores, sistemas compatibles con los ratones genéricos

Nota amable

Se recomienda cargar el mouse utilizando el puerto USB de su computadora; Si el mouse se ralentiza, puede ser debido a que la batería está cargada. Cargue el mouse en cuanto antes; Se recomienda cargar durante más de dos horas y comenzar a usar el mouse solo después de que el indicador de carga se apague.

čeština

Děkujeme, že jste si vybrali bezdrátovou myš INPHIC F1-2.

① Levé tlačítko myši
② Pravé tlačítko myši
③ Kolečko a střední tlačítko myši
Tlačítko pro posun vpřed
⑤ Tlačítko pro posun zpět
⑥ Tlačítko DPI
⑦ Indikátor stavu baterie

Průvodce instalací

① Vložte 2.4G bezdrátový přijímač do USB portu svého počítače.
② Zapněte spínač na spodní straně myši a otočte ho ke straně 【ON】.
③ Pohybujte myší nebo lehce stiskněte levé nebo pravé tlačítko myši a poté ji můžete používat normálně.

Parametry produktu

Rozlišení: 800/1200/1600/2400 DPI
Způsob připojení: 2.4 GHz
Napětí vložené baterie: 3.7 V
Nominální vstup: 5V⎓500 mA
Systém sledování: Optický
Podporované operační systémy: Windows XP a novější verze, systémy vhodné pro běžné myši

Poznámka

Doporučujeme nabíjet myš přes USB port svého počítače. Pokud se myš zdržuje, může to být způsobeno nízkou úrovní baterie. Prosím, nabijte myš včas. Doporučujeme nabíjet alespoň dvě hodiny a začít s použitím myši pouze poté, co indikátor nabíjení zhasne.

Nederlands

Bedankt dat u de draadloze muis INPHIC F1-2 hebt gekozen.

① Linker muisknop
② Rechter muisknop
③ Scrollwiel en middelste knop
④ Vooruit - knop
⑤ Achteruit - knop
⑥ DPI - knop
⑦ Batterijstand - indicator

Installatiehandleiding

① Stop de 2.4G draadloze ontvanger in de USB - poort van uw computer;
② Zet de schakelaar aan de onderkant van de muis naar de 【ON】- kant.
③ Beweeg de muis of druk zacht op de linker of rechter muisknop om hem normaal te kunnen gebruiken.

Productparameters

Resolutie: 800/1200/1600/2400 DPI
Aansluitingsmethode: 2.4 GHz
Batterijspanning ingebouwd: 3.7 V
Nominale invoer: 5V⎓500 mA
Volgingssysteem: Optisch
Ondersteunde besturingssystemen: Windows XP en hoger, systemen die compatibel zijn met algemene muizen

Nuttige tip

Het wordt aanbevolen om de muis op te laden via de USB - poort van uw computer. Als de muis traag reageert, kan dit aan een lage batterijstand liggen. Laad de muis dan zo snel mogelijk op. Het wordt aanbevolen om de muis meer dan twee uur op te laden en alleen te beginnen met het gebruiken nadat de opladindicator is uitgegaan.

svenska

Tack för att du valde INPHIC F1-2 trådlösa mus.

① Vänster musknapp
② Höger musknapp
③ Scrollhjul och mittenknapp
④ Framåt knapp
⑤ Bakåt knapp
⑥ DPI-knapp
⑦ Batteristatuslampa

Installationsguide

① Stoppa in 2.4G trådlösa mottagaren i datorns USB-port;
② Öppna skalan på undersidan av musen och vänd den åt sidan 【ON】;
③ Flytta musen eller tryck lätt på vänster eller höger musknapp för att kunna använda den normalt.

Produktparametrar

Lösning: 800/1200/1600/2400 DPI
Anslutningsmetod: 2.4 GHz
Inbyggd batterispänning: 3.7 V
Nominell ingång: 5V⎓500 mA
Spårningssystem: Optiskt
Stödda operativsystem: Windows XP och senare versioner, system som är kompatibla med allmänna musar

Vänlig påminnelse

Det rekommenderas att ladda musen via datorns USB-port; Om musen blir långsam kan det bero på låg batterinivå. Ladda musen snart; Det rekommenderas att ladda i mer än två timmar och börja använda musen endast efter att laddningsindikatorn har gått av.

ελληνικά

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη δωρεάν ηλεκτροφόρτιση ποντίκι INPHIC F1-2.

① Αριστερό πλήκτρο ποντίκι
② Δεξί πλήκτρο ποντίκι
③ Ροπάλα και μέσο πλήκτρο ποντίκι
④ Πλήκτρο Πρόσθος
⑤ Πλήκτρο Πίσω
⑥ Πλήκτρο DPI
⑦ Ειδοποίησης φόρτισης της μπαταρίας

Οδηγός Εγκατάστασης

① Βάλτε τον δωρεάν ηλεκτρικό 2.4G ανιχνευτή στη θύκη USB του υπολογιστή σας;
② Ανοίξτε τα διακόπτη στο κάτω μέρος της ποντίκας και το στρέψτε προς την πλευρά 【ON】.
③ Κινήστε τη ποντίκα ή πατήστε ελαφρώς τα αριστερά ή δεξιά πλήκτρα ποντίκι για να τη χρησιμοποιήσετε κανονικά.

Παραμέτρος Προϊόντος

Ανάλυτως: 800/1200/1600/2400 DPI
Τρόπος Συνδεσμού: 2.4 GHz
Τάση Ενσυμμάχης Μπαταρίας: 3.7 V
Εκτιμωμένη Ονομαστική Τιμής: 5V⎓500 mA
Σύστημα Ακολούθησης: Οπτικό
Συστήματα Υποστήριξης: Windows XP και ανώτερες εκδόσεις, συστήματα που είναι κατάλληλα για γενικά ποντίκια

Χαρούμενη Πρόσκληση

Συμβουλεύεται να φορτώνετε τη ποντίκα χρησιμοποιώντας την θύκη USB του υπολογιστή σας; Εάν η ποντίκα βραδύνεται, μπορεί να οφείλεται σε χαμηλό επίπεδο μπαταρίας. Φορτώστε τη ποντίκα εντός πτώχης. Συμβουλεύεται να φορτώνετε για περισσότερες από δύο ώρες και να αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε μόνο αφού το φωτάνο ενδείκτη φορτίου βγει.

Polski

Dziękujemy, że wybrałeś mysz bezprzewodową INPHIC F1-2.

① Przewiźnik lewy
② Przewiźnik prawy
③ Kółko przewijania i przewiźnik środkowy
④ Przewiźnik do przodu
⑤ Przewiźnik do tyłu
⑥ Przewiźnik DPI
⑦ Indykator poziomu baterii

Przewodnik instalacji

① Wprowadź bezprzewodowy odbiornik 2.4G do portu USB komputera.
② Otwórz przełącznik na spodzie myszy i Przewiń go w stronę 【ON】.
③ Przewiń mysz lub lekko naciskaj na przyciski lewy i prawy, aby móc ją normalnie używać.

Parametry produktu

Rozdzielczość: 800/1200/1600/2400 DPI
Sposób połączenia: 2.4 GHz
Napięcie wbudowanej baterii: 3.7 V
Nazwy wejścia: 5V⎓500 mA
System śledzenia: Optyczny
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP i nowsze wersje, systemy kompatybilne z ogólnodostępnymi myszami

Polecenie

Zalecamy ładowanie myszy przy użyciu portu USB komputera. Jeśli mysz się spowalnia, może to być spowodowane niskim poziomem baterii. Ułóż myszy naładować w terminie. Zalecamy ładowanie przez co najmniej dwie godziny i rozpocząć korzystanie z myszy tylko po wyłączeniu indykatora ładowania.

magyar

Köszönjük, hogy választotta az INPHIC F1-2 vezeték nélküli egert.

① Bal egérgomb
② Jobb egérgomb
③ Görgőkerék és középi gomb
④ Előre gomb
⑤ Hátra gomb
⑥ DPI-gomb
⑦ Akkumulátortartalommutató

Telepítési útmutató

① Helyezze be a 2.4G vezeték nélküli fogadó eszközt a számítógép USB csatlakozójába;
② Nyissa meg az egér alsó részén lévő kapcsolót az 【ON】oldalra;
③ Mozgassa az egert vagy nyomja meg lágyabban a bal vagy jobb egérgombot, hogy normálisan használhassa.

Termékparaméterek

Felbontás: 800/1200/1600/2400 DPI
Kapcsolati mód: 2.4 GHz
Beépített akkumulátorfeszültség: 3.7 V
Nominális bemenet: 5V⎓500 mA
Követési rendszer: Optikai
Támogatott operációs rendszerek: Windows XP és későbbi sorozat, általános használatú egerekre alkalmazható rendszerek

Udvaros megjegyzés

Ajánljuk, hogy az egert a számítógép USB csatlakozóján keresztül töltsük fel. Ha az egér lassul, az lehet, hogy az akkumulátortartalom alacsony szintje miatt van. Kérjük, töltsük fel az egert időben; Az ajánlott feltöltési idő két óránál hosszabb, és ne kezdje használni az egert, amíg a feltöltési mutató kiégett.

dansk

Tak for at du valgte den trådløse mus INPHIC F1-2.

① Venstre museknap
② Højre museknap
③ Scrollhjul og midtenknap
④ "Fremad"-knap
⑤ "Tilbage"-knap
⑥ DPI-knap
⑦ Batteristatusindikator

Installationsvejledning

① Indsæt den 2.4G trådløse modtager i din computers USB-port;
② Åbn skalden på bunden af musen og skub den mod siden 【ON】;
③ Flyt musen eller tryk let på venstre eller højre museknap for at kunne bruge den normalt.

Produktparametre

Løsning: 800/1200/1600/2400 DPI
Forbindelsesmåde: 2.4 GHz
Indbygget batterispænding: 3.7 V
Nominel input: 5V⎓500 mA
Sporejlekystem: Optisk
Understøttede operativsystemer: Windows XP og senere versioner, systemer der er kompatible med almindelige muser

Vennlig advarsel

Det anbefales at oplade musen via din computers USB-port; Hvis musen bliver langsom, kan det skyldes lav batteriindhold. Oplad musen hurtigst muligt. Det anbefales at oplade i mere end to timer og begynde at bruge musen kun efter at opladningsindikatoren er slukket.

日本語

INPHIC F1-2 無線マウスを選んでいただき、誠にありがとうございます。

① 左ボタン
② 右ボタン
③ スクロールホイール及び中央ボタン
④ 前進ボタン
⑤ 後退ボタン
⑥ DPI ボタン
⑦ 電池残量表示ランプ

インストールガイド

① 2.4G 無線受信機をコンピュータの USB ポートに挿入してください；
② マウスの底面にあるスイッチを【ON】の側にスライドさせてください；
③ マウスを動かすか、左右のボタンを軽く押すと、正常に使用できます。

製品仕様

解像度:800/1200/1600/2400DPI
接続方式:2.4GHz
内蔵電池電圧:3.7V
定格入力:5V⎓500mA
追跡システム:光学式
対応システム:Windows XP 以降のシリーズ,汎用マウスに対応するシステム

ご注意

コンピュータの USB ポートを使ってマウスを充電することをおすすめします;マウスが遅延する場合、電池の電量不足が原因かもしれませんので、早めにマウスを充電してください;充電時間は 2 時間以上をおすすめし、充電インジケーターが消えた後に使用を始めてください。

한국인

INPHIC F1-2 무선 마우스를 선택해 주셔서 감사합니다.

① 왼쪽 버튼
② 오른쪽 버튼
③ 스크롤 휠 및 중간 버튼
④ 전진 버튼
⑤ 후진 버튼
⑥ DPI 버튼
⑦ 배터리 잔량 표시등

설치 가이드

① 2.4G 무선 수신기를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂으십시오.
② 마우스 바닥의 스위치를 【ON】 쪽으로 밀어 켜십시오.
③ 마우스를 움직이거나 왼쪽 및 오른쪽 버튼을 가볍게 누르면 정상적으로 사용할 수 있습니다.

제품 파라미터

해상도: 800/1200/1600/2400DPI
접속 방식: 2.4GHz
내장 배터리 전압: 3.7V
정격 입력: 5V⎓500mA
추적 시스템: 광학
지원 시스템: Windows XP 이상 시리즈, 일반 마우스에 적용 가능한 시스템

유의 사항

컴퓨터의 USB 포트를 사용하여 마우스를 충전하는 것이 좋습니다. 마우스가 버벅거리는 경우 배터리 수준이 낮을 수 있으므로 마우스를 신속하게 충전하십시오. 충전 시간은 2시간 이상으로 권장하며 충전 표시등이 꺼진 후에 사용을 시작하십시오.

عربي.

شكرًا لاختيارك ماوس INPHIC F1-2 اللاسلكي.

① زرّ اليسرى
② زرّ اليمنى
③ عجلة التمرير وزرّ الوسطى
④ زرّ للتقدم
⑤ زرّ الرجوع
⑥ زرّ DPI
⑦ مؤشر حالة البطارية

دليل التثبيت

① قم بإدخال المستقبل اللاسلكي 2.4G في منفذ USB لجهاز الكمبيوتر الخاص بك؛
② قم بتحريك المفتاح الموجود في الجزء السفلي من الماوس إلى جهة 【ON】.
③ حرك الماوس أو اضغط برفق على زرّ اليسرى أو اليمين لتستخدمه بشكل طبيعي.

مواصفات المنتج

الدقة: 800/1200/1600/2400 DPI
طريقة الاتصال: 2.4GHz
الجهد الداخلي للبطارية: 3.7V
الإدخال المقنن: 5V⎓500mA
نظام التتبع: بصري
الأنظمة المدعومة: Windows XP وما فوقها، بالإضافة إلى الأنظمة المتوافقة مع الفأرة العامة

ملاحظة مهمة

يوصى بشحن الماوس باستخدام منفذ USB في الكمبيوتر. إذا كان الماوس يعمل ببطء، فقد يكون السبب انخفاض مستوى البطارية. يرجى شحن الماوس في الوقت المناسب؛ يوصى بشحنه لمدة ساعتين على الأقل، ولا تبدأ في استخدامه إلا بعد انطفاء مؤشر الشحن.

Wireless Mouse
F1-2

inphic

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.