# WIRELESS ADAPTER

## User Guide

## EN

### Product Diagram

1. LED Indicator
2. Switch/pause/answer/redial
3. Previous Track
4. Next Track
5. MIC
6. Siri speech control
7. Micro USB Charging Port
8. Earphone line

## DE

### Produktdiagramm

1. LED-Anzeige
2. switch / pause / antwort - rü ckruf
3. Vorheriges Lied
4. Nächstes Lied
5. MIC
6. siri die kontrolle über die sprache
7. Mikro USB-Ladeanschluss
8. kopfhörer +line

## FR

### Schéma du Produit

1. Voyant a LED
2. commutateur / pause / reponse / bis
3. Piste Precedente
4. Piste Suivante
5. MIC
6. siri discours de contrôle
7. Puerto de carga micro-USB
8. ónkette ligne

## IT

### Schema del Prodotto

1. Indicatore LED
2. interruttore / pausa / risposta / richiama
3. Traccia Precedente
4. Traccia Successiva
5. MIC
6. siri discorso controlla
7. Porta di Ricarica Micro-USB
8. auricolare linea

## ES

### Diagrama del Producto

1. Indicador LED
2. Interruptor / pausa / respuesta / REDIAL
3. Pista anterior
4. Pista siguiente
5. MIC
6. Control por voz Siri
7. Puerto de carga micro USB
8. Línea de auriculares

## JP

### 製品図

1. LED インジケーター
2. スイッチ/返答ポーズダイヤル
3. 前のトラック
4. 次のトラック
5. MIC
6. シリ音声制御
7. マイクロUSB充電ポート
8. イヤホンの線

## EN

### Basic parameters

- Product size: 40x 45x 11mm
- Weight: 22g
- Working voltage: 3.7 V
- Low tip voltage: 3.2 V
- Low power shutdown voltage: 3.0V
- Working time: about 13 hours
- Charge voltage: DC 5 V
- Charging interface: Micro USB
- Charging time: about 1.5 hours
- Charging current: 150mA

### How to Use

**1.Charging**

1) Connect the charging port with any USB charging adapter or active computer USB port.
2) when the LED indicator turns green and usually bright, it means charging.

3) when the LED indicates that the green light is off, the receiver charge is completed.

Note: Charge the receiver at least once every 6 months when not using for a long time.

**2.Pairing**

1) Make sure that the receiver and your BT device are close to each other (360 degrees / 10 meters).
2) Alternating blue and red flash when BT pairing.BT back chain, blue light interval 2 seconds. flash 2 times
3) When the BT is connected, the blue light is always on. when the music or the call is in, the blue light flashes slowly, and the blue light always shines when the pause is in progress.
4) Low power. when playing, the blue light does not turn on and the red light flashes slowly. The red light is always on without playing.

Note: The BT receiver can remember previously paired devices.

## Operating instructions

| Function | Operation |
|---|---|
| Power on | Long press to open the key 1 second to blue light for the boot USB boot automatically when charging |
| Power off | Long press to open key 3 seconds to red light to shutdown |
| Pairing | Automatic pairing without back chain, alternate flashing of blue light |
| Volume adjustment | No volume adjustment, the default maximum |
| Track selection | In the state of music,short press Previous Track/Next Track |
| Pause / Play | Under the state of playing music, short press the play button to pause, and press the play button again to play music again |
| Answer / End call | Short press play button |
| Reject phone calls | Press the play button for 1 seconds |
| Tail number redial | Press the two play button and dial the last phone number. |
| Siri voice assistant | Short press Siri voice control key |
| No connection after startup | Automatic shutdown after 10 minutes |
| Mobile far away | Automatic shutdown after 30 minutes of chain return |
| Disconnect | At the same time, hold the previous track / next track key for 3 seconds |
| Clear the pairing list | At the same time, hold the previous track / next track key for 5 seconds |

## DE

### Grundlegende Parameter

- Produkt - größe: 40x 45x 11mm
- Gewicht: 22g
- Die spannung: 3.7 V
- Mit spannung gering: 3.2 V
- Low - power - abschaltung: 3.0V
- Arbeitszeit: etwa 13 stunden
- Für spannung: DC 5 V
- Das interface: Micro USB
- Ladezeit: 1.5 stunden
- Ladestrom: 150mA

### Bedienung

**1.Laden**

1) Verbinden Sie den Ladeanschluss mit irgendeinem USB-Ladeadapter oder aktiven PC mit USB-Anschluss.
2) Wenn die led - anzeige grün und meist hell, es bedeutet, geladen.
3) Wenn die led zeigt, dass das grüne licht aus ist der empfänger anklage abgeschlossen ist

Hinweis: Laden Sie den Empfänger mindestens alle sechs Monate einmal wenn Sie ihn für längere Zeit nicht benutzen.

**2.Kopplung**

1) Stellen sie sicher, dass der empfänger und das BT - gerät sind einandre nah (360 grad / 10 meter).
2) Abwechselnd mit blauen und roten blitz bei BT-paarung. BT zurück - kette. blaues licht intervall 2 sekunden. flash. 2 mal.
3) Wenn die BT - verbunden ist. das blaue licht immer auf. wenn die musik oder die auffordarung. das blaue licht blinkt langsam. und das blaue licht immer scheint. wenn die pause ist im gange.
4) Low - power. wenn sie das blaue licht nicht einschalten und das rote licht blinkt langsam.das rote licht immer ohne zu spielen

Hinweis: Der BT-Empfänger spei chert gekoppelte Geräte ab.

## Bedienungsanleitung

| Funktion | Operation |
|---|---|
| Power an | Lange presse zu öffnen, die taste 1 sekunde blaues licht für das boot USB booten automatisch beim aufladen |
| Power aus | Lange presse offene schlüssel 3 sekunden rote ampel abschalten. |
| Paarung | Automatische paarung ohne zurück - kette, andere blinken blaues licht |
| Die lautstärke | Keine band anpassung, die voreingestellte maximalgröße |
| Titel auswählen | In dem staat, der musik, kurze presse vorangegangenen track / nächstes lied |
| Pause / Spielen | Unter der staat spielt musik, kurz auf den play - button eine pause ein und drücken sie den knopf wieder spielen, spielen wieder musik |
| Antwort / Ende nennen | Kurze presse spielen " |
| Anrufe ablehnen | Lange drücken sie die play - taste" |
| Hecknummer wahlwiederholung | Drücken sie die beiden play - button und wählen sie die telefonnummer |
| Sir timme assistent | Kurze presse siri spracheingabe schlüssel |
| Keine verbindung nach dem start | Die automatische abschaltung nach 10 minuten |
| Mobile weit weg | Die automatische abschaltung nach 30 minuten der kette zurück |
| Disconnect | Gleichzeitig halten sie die vorangegangenen track / nächstes lied schlüssel für 3 sekunden. |
| klar die paarung liste | Gleichzeitig halten sie die vorangegangenen track / nächstes lied schlüssel für 5 sekunden. |

## FR

### Paramètres Fondamentaux

- La taille des produits: 40x 45x 11mm
- Poids: 22g
- Tension de travail: 3.7 V
- Tension faible porte: 3.2 V
- Tension faible pouvoir d'arrêt: 3.0V
- Temps de travail, environ 13 heures
- Tension de charge: DC 5 V
- Interface de tarification: Micro -USB
- Le temps de charge, environ 1.5 heures
- Courant de charge: 150mA

### Mode d' Emploi

**1.Chargement**

1) Branchez le port de chargement a n'importe quel char geur USB ou port USB d'ordinateur actif
2) Quand le conduit indicateur devient vert et habituellement brillante, c'est la tarification.
3) Quand le conduit indique que le feu vert est off, le recevoir est terminé.

Note : Chargez le recepteur au moins une fois tous les 6 mois en cas de non-utilisation prolongée.

**2.Couplage**

1) Assurez - vous que le recevoir et votre bt instrument sont proches les uns des autres (360 degres / 10 mètres).
2) l'alternance bleu et rouge de l'eclair quand BT . BT dos chaine. la lumiere bleue intervalle 2 secondes, flash 2 fois.
3) Quand le BT est lie, la lumiere bleue est toujours. quand la musique ou l'appel est, la lumiere bleue defile lentement, et la lumiere bleue brille quand la pause est en cours.
3) Quand. de faible puissance. ne depend pas de la lumiere bleue et le voyant rouge clignote lentement.la lumiere rouge est toujours sans jouer.

**Note:** Le recepteur BT mémorise les appareils precédemment couples.

### les instructions de fonctionnement

| Fonction | Opération |
|---|---|
| Marche | longtemps press pour ouvrir la cle 1 seconde a la lumiere bleue de la botte l'usb botte automatiquement lorsque la tarification |
| Arret | longtemps press a lumiere rouge les 3 secondes d'arret |
| l'appariement | l'appariement automatique sans dos chaine. remplacant clignotement de lumiere bleue |
| Rajustement de volume | Aucun rajustement de volume, le défaut maximum |
| Suivre la selection | Dans l'Etat de musique, presse voie precedente / suivante de courte piste |
| Pause / Play | En vertu de l'Etat de jouer de la musique, presse le bouton jouer a la pause, et appuyez sur le bouton jouer encore jouer de la musique |
| Réponse / Fin de l'appel | Peu de presse bouton jouer |
| Rejeter les appels | Rejeter un appel. presse le bouton play pour 1 secondes |
| Queue numéro | Presse les deux bouton jouer et composer le dernier numero. |
| Monsieur voix assistant | Cle de controle court press siri voix |
| Pas apres. | Arrêt automatique apres 10 minutes |
| Mobile loin | Arrêt automatique apres 30 minutes de la chaine retour |
| Débrancher | Dans le même temps, la piste precedente / piste suivante cle pour 3 secondes |
| Claire l'appariement liste | Dans le même temps, la piste precedente / piste suivante cle 5 secondes |

BT0107

www. meilai-audio.com

## ES

### Parámetros básicos

- Tamaño del producto: 40 × 45 × 11mm
- Peso: 22g
- Tensión de funcionamiento: 3.7V
- Punta de bajo tensión: 3.2V
- Bajo tensión de energía apagado: 3.0V
- Tiempo de trabajo: alrededor de 13 horas
- Tensión de carga: DC 5V
- Interfaz de carga: Micro USB
- Tiempo de carga: alrededor de 1.5 horas
- Corriente de carga: 150mA

### Como utilizar

**1.Cargar**

1) Conecte el puerto de carga con cualquier adaptador de carga USB o puerta USB de un ordenador
2) Cuando el indicador LED se vuelve verde y generalmente brillante, significa la carga
3) Cuando el LED indica que la luz verde está apagada, el rece ptor de carga se ha completado.

**Nota:** Cargue el receptor al menos una vez cada 6 meses si es que no lo utiliza durante mucho tiempo.

**2.Emparejamiento**

1) Asegúrese de que el receptor y su dispositivo BT estan cerca uno del otro (360 grados / 10 metros).
2) Alternando Azul y rojo flash cuando BT maridaje. BT de vuelta la cadena, luz azul intervalo de 2 segundos, Flash 2 veces
3) Cuando el BT esta conectado, la luz azul es siempre; cuando la musica o la llamada es en, la luz azul parpadea lentamente, y la luz azul siempre brillo cuando la pausa es en el progreso.
3) Bajo potencia: cuando se juega, la luz azul no enciende y la luz roja parpadea lentamente.La luz roja es siempre sin jugar

**Nota:** El receptor BT puede recordar los dispositivos empa rejados anteriormente.

### Instrucciones de funcionamiento

| Función | Operación |
|---|---|
| Encendido | Long Pulse para abrir la clave 1 segundo, la luz azul de la bota USB boot automaticamente cuando la carga |
| Apagado | Long Pulse Abrir Rave 3 segundos de luz roja a shutdown |
| Maridaje | Emparejamiento automatico sin volver la cadena, suplente de destellos de luz azul |
| Ajuste de volumen | No ajuste de volumen, la cantidad maxima por defecto |
| Seleccion de pista | En el Estado de la musica, la prensa corta pista anterior / siguiente pista |
| Pausa / Reproducción | Bajo el Estado de tocar musica, pulse brevemente el boton. Play para hacer una pausa, y pulse el boton play de nuevo a tocar musica de nuevo |
| Responder / Finalizar llamadas | Short Pulse boton play |
| Remarcar | Pulse el boton Play para 1 segundos |
| Toll Number redial | Pulse el boton Play y dos marcar el último número de teléfono. |
| Senor asistente de voz | Resumen prensa tecla de control de voz de Siri |
| No hay conexion despues de Startup | Apagado automatico despues de 10 minutos |
| Mobile far away | Apagado automatico despues de 30 minutos de la cadena de retaceo. |
| Desconectar | Al mismo tiempo, mantenga la pista anterior / siguiente pista clave para 2 segundos |
| Claro el maridaje lista | Al mismo tiempo, mantenga la pista anterior / siguiente pista clave para 5 segundos |

## IT

### Parametri di base

- dimensione del prodotto: 40 × 45 × 11mm
- peso: 22g
- la tensione di lavoro: 3.7V
- punta bassa tensione: 3.2V
- chiusura a bassa potenza, voltaggio: 3.0V
- orario di lavoro: circa 13 ore
- carica di tensione: DC 5V
- caricamento dell'interfaccia: Micro USB
- tempo di carica: circa 1.5 ore
- caricamento corrente: 150mA

### Funzionamento

**1.Ricarica**

1) Connettere la porta di ricarica ad un adattatore USB o alla porta USB del computer.
2) Quando i led indicatore diventa verde brillante e di solito significa pagare .
3) Quando il led indicatore la luce verde spenta, il ricevitore capo è completato .

**Nota:** Ricaricare il ricevitore almeno una volta ogni 6 mesi per periodi di inutilizzo prolungato.

**2.Associazione**

1) Assicurati che il ricevitore e il tuo dispositivo BT sono molto vicine (360 grad / 10 metri).
2) Alternating blue and red flash when BT pairing,BT back chain,blue light interval 2 seconds, flash 2 times.
3) Quando il BT è collegata, la luce blu è sempre; quando la musica o la chiamata, la luce blu flash lentamente, e la luce blu che splende sempre quando la pausa è in corso.
3) Basso potere: durante il gioco, la luce blu non accenderà la luce rossa lampeggia e lentamente la luce rossa è sempre senza gicare .

**Nota:** Il Ricevitore BT ritiene in memoria i dispositivi precedentemente associati.

### Istruzioni per l'uso

| Funzione | Operazione |
|---|---|
| Accensione | Da stampa per aprire la chiave 1 secondo di luce blu per il boot USB boot automaticamente quando la carica |
| Spegnimento | Lungo la stampa di aprire chiave 3 secondi di luce rossa di spegnimento |
| Coppia | Accoppiamento automatico senza tornare a catena, sostituto di luce blu lampeggiante |
| Adeguamento del volume | Nessun volume adeguamento, il massimo |
| Pista di selezione | Nello stato di musica, breve stampa traccia precedente / traccia successiva |
| La sospensione / pausa | Sotto lo stato della musica, premi il pulsante avvia una pausa, e premi il pulsante avvia di nuovo a suonare musica |
| Risposta / Fine chiamata | Breve premere pulsante riproduci |
| Rifiutare chiamate | Premere il pulsante riproduci per 1 secondi |
| Numero di coda richiama | Premi il pulsante riproduci e due fare l'ultimo numero |
| Signore, l'assistente vocale | Breve voce stampa siri chiave di controllo |
| Nessuna connessione all' avvio | Blocco automatico dopo 10 minuti |
| Mobile lontano | Blocco automatico dopo 30 minuti di catena di ritorno |
| Disconnetti | al tempo stesso, la traccia precedente / successiva corse chiave 3 secondi |
| La coppia lista | Al tempo stesso, la traccia precedente / successiva corse chiave 5 secondi |

## JP

### 基本的なパラメータ

- 製品サイズ: 40 × 45 × 11mm
- 重量: 22g
- 作動電圧: 3.7V
- 低チップ電圧: 3.2V
- 低電力シャットダウン電圧: 3.0V
- 労働時間：約13時間
- 充電電圧：DC 5V
- 作動電圧: 3.7V
- 荷電界面: Micro USB
- 充電電流: 150mA

### 使い方

**1.充電**

1) 充電アダプタまたはアクティブコンピュータusbポートusbで充電ポートに接続します。
2) LEDインジケータとして通常明るい緑になるとき、それは荷電手段。
3) 緑の光がオフのとき、受信機の充電が完了する。

付記: 長期間使用しない場合でも、6ヶ月に1回程度充電してください。

**2. ペアリング**

1) 受信機とあなたのBTデバイスが近接していることを確認する（360度/10メートル）。
2) 交互に赤と青のフラッシュ時に対すると、BTバックチェーン、2秒間隔で青い光、フラッシュ2回
3) BT を接続した場合は、青色は常に、音楽または呼び出しの場合には、青色光の点滅がゆっくりと青い光が常に輝くあとは中であるとき。
4) 低電力で遊んでいる間、青い光がターンオンしないと赤ランプの点滅がゆっくりとした、赤い光は常に在 ない。

付記 本機BT レシーバーは前回にペアリングした機器を記憶します。

### 操作方法

| 機能 | 操作 |
|---|---|
| 電源 on | 公開鍵が潜のブートのための青色光へのロング・プレスUSBブート時に自動的に充電 |
| 電源 off | 長いキーを押して3秒間いただき赤い光を シャットダウンする |
| ペアリング | バックチェーンなしで自動ペアリング、交互の点滅青い光 |
| ボリューム調整 | ボリューム調整なし、デフォルトの最大 |
| トラック選択 | の音楽の状態においては、ショート・プレスの前のトラックの次のトラック |
| 停止/開始 | 音楽を演奏している状態での短い押しを使用して、再生ボタンを押すと、再び波ボタンを再び音楽を演奏する |
| 終わりの呼び出しに答えます | 再生ボタンを短押し |
| 電話の呼び出しを拒絶します | 1秒の再生ボタンを押して |
| 尾番号ダイヤル | 2つのプレイボタンを押すとの最後の電話番号をダイヤルする |
| Siriの声アシスタント | 短いボイスコントロールキーを押してシリ |
| 接続されていないスタートアップの後 | 10分後に自動シャットダウン |
| 移動は遠く離れている | チェーンの後後の30分後に自動シャットダウン |
| 切断 | 同時に、次のトラックのキーは、前のトラック・ホールド3秒 |
| ペアリングリストをクリアする | 同時に、次のトラックのキーは、前のトラック・ホールド5秒 |

## EN

**USE OF THE ENVIRONMENT**

**Working temperature:** -5 ~ 45℃
**Storage temperature:** -20 ~ 70℃

## DE

**NUTZUNG DER UMWELT**

**Arbeitstemperatur:** -5 ~ 45℃
**Storage temperature:** -20 ~ 70℃

## FR

**L'UTILISATION DE L'ENVIRONNEMENT**

**La temperature de travail:** -5 ~ 45℃
**Temperature de stockage:** -20 ~ 70℃

## ES

**EL USO DEL MEDIO AMBIENTE**

**Temperatura de trabajo:** -5 ~ 45℃
**Temperatura de almacenamiento:** -20 ~ 70℃

## IT

**L'USO DELL'AMBIENTE**

**Temperatura di lavoro:** -5 ~ 45℃
**Temperatura di immagazzinamento:** -20 ~ 70℃

## JP

環境の利用
使用温度: -5 ~ 45℃
貯蔵温度: -20 ~ 70℃

**NOTE:**This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

**measures:**

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two

**conditions:**

(1) this device may not cause harmful interference and(2) this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

MADE IN CHINA

**Manufacturer:**
Dongguan MeiLai Electronic Technology Co., Ltd
https:www.meilai-audio.com