封底

www.blitzwolf.com

MADE IN CHINA

封面

BlitzWolf

User Manual

Bluetooth Speaker

Model: BW-AS1

1



Accessories

	BlitzWolf BW-AS1 Bluetooth Speaker
1	USB Charging Cable
2	3.5 Audio Cable

Powering On

Long press the power button for 3 seconds to turn on/off the BW-AS1.

Connecting via Bluetooth

Turn on the speaker by long pressing the power button for 4 seconds.
The blue LED light will flash quickly, this indicates the speaker has entered Bluetooth pairing mode.

Pair the BW-AS1 to your device :

1.Activate your device's Bluetooth mode.
2.Go to your device's Bluetooth settings and scan for new Bluetooth devices.
3.In the list of devices, click the"BW-AS1" and your device will pair to the BW-AS1.
4.Once successfully paired, the BW-AS1 will make a "long long long" tone and the LED light will illuminate blue.

2

3

Bluetooth Device Memory

The BW-AS1 can automatically reconnect to the last Bluetooth device it was paired to. If your device has Bluetooth enabled and you power on the BW-AS1, it will reconnect without having to go through the pairing process again.

Specifications

Bluetooth Specification	Bluetooth 4.2 A2DP,HFP,AVRCP
Transmission distance	≈ 10M (due to environmental factors and connected Bluetooth devices vary)
USB Charging	DC 5V = 500mA ~ 1.5A
Battery	Lithium battery 2600MAH * 2
Charging time	3-4 hours
Play time	about 7-8 hours (50% volume)
Output power	10W * 2
Frequency response	100Hz-20KHz
Sensitivity	80db ± 2db
Signal to noise ratio	> 65dB
Built-in MIC	Φ 4 × 1.5mm / -40db ± 2db
Dimensions	204 * 59 * 65 MM

Note: Pairing time varies with different devices.

4

Auto Power Off
If no device is paired, the speaker will automatically turn off after 5 mins.

Basic Operation

During Music Playback
<> Buttons = Short press to change volume up/down, long press to change to preshed track.
Play/Pause = Short press to pause/play the current track. Long press to reset Bluetooth connection.

Hands free function
If your smartphone is connected via Bluetooth you can use the speaker as a hands free speakerphone.
During an incoming call short press the ▶II to answer the call, short press ▶II during a call to hang up.

Wired Aux Connection
The speaker also features an AUX audio input port, simply connect the speaker to your non-Bluetooth mobile phone/MP3 player/PC/laptop with the included 3.5mm jack audio cable.A AUX mode the BW-AS1 LED light will turn red.

Charging
To charge the micro USB charging cable to a computer or USB charger
During charging, the LED indicator light will illuminate red. Once fully charged the red LED will turn off. A full charge should take about 3-4 hours.

5

Troubleshooting

Unable to pair to device.
1> Check the speaker is in pairing mode, restart the speaker if it is not in pairing mode.
2> Bluetooth interference, turn off all other nearby Bluetooth devices.

Low sound output.
1> Check the volume settings of the connected Bluetooth device.
2> The battery may be low, please recharge the speaker.

Bluetooth playback is distorted.
1> Bluetooth signal unreliable, reduce the distance between the device and speaker.

Bluetooth indicator light does not turn on.
1>The battery may be flat, please recharge the speaker.

Bluetooth connection range has reduced.
1> The battery level is low, give the speaker a full charge and connect your Bluetooth device again.
2> Bluetooth interference, turn off all other nearby Bluetooth devices.

6

Health warning

Listening to music at a high level of volume can damage to your eardrums over time. Please do not use the speaker at high levels of volume for an extended period of time, if you feel any discomfort, reduce the volume or take a break from listening to your music.

Safety notices

This item should be stored and operated in temperatures between -10℃ and +40℃.
To ensure safe operation, read the following before using the Bluetooth speaker.
1) Do not operate or store in damp or highly humid environments.
2) Keep the speaker away from direct sunlight or hot environments. High temperatures above60℃ will shorten the life of internal components or batteries, damage the battery and can also distort certain plastic parts.
3) Don't expose the speaker to extremely cold environments. Temperatures below 0 ℃ may damage the circuit board.
4) Don't disassemble or modify any parts of the BW-AS1. There are no user serviceable components.
5) Don't use strong chemical products or detergent to clean the product, just use a damp cloth.

7

8

Accessoires

	BlitzWolf BW-AS1 Série Aux Haut-parleur Bluetooth
1	Câble de Recharge USB
2	Câble Audio 3.5
	User manual

Mise sous Tension

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer / éteindre le BW-AS1.

Connexion via Bluetooth

Démarrer le haut-parleur en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes.
La lumière LED bleue clignotera rapidement, cela indique que le haut-parleur est entré en mode Bluetooth.

Apparier BW-AS1 à votre appareil

1.Activer le mode Bluetooth sur votre appareil.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil et scannez les nouveaux appareils Bluetooth.
3. Dans la liste des appareils, cliquez sur "BW-AS1" et votre appareil sera apparié au BW-AS1.
4. Une fois apparié avec succès, le BW-AS1 fera un ton de "long long long" et la lumière LED s'allumera en bleu.

Remarque: le temps d'appariement varie selon les différents appareils.

9

Mémoire de l'Appareil Bluetooth

Le BW-AS1 peut se reconnecter automatiquement au dernier appareil Bluetooth auquel il a été apparié. Si votre appareil a activé le Bluetooth et que vous allumez le BW-AS1, il se reconnectera sans devoir passer à nouveau le processus d'appariement.

Caractéristiques

Spécification Bluetooth	Bluetooth 4.2 A2DP, HFP, AVRCP
Distance de transmission	≈ 10M (en raison des variétés environnementaux et des appareils Bluetooth connectés)
Charge USB	DC 5V = 500mA ~ 2.2A
Batterie	Batterie au lithium 2600MAH * 2
Temps de Rechargement	3-4 heures
Temps d'Utilisation	environ 7 à 8 heures (volume de 50%)
Puissance de sortie	10W * 2
Réponse en fréquence	100Hz-20KHz
Sensibilité	80db ± 2db
Rapport signal / bruit	> 65dB
MIC intégrée	Φ 4 × 1.5mm / -40db ± 2db
Dimensions	204 * 59 * 65 MM

10

Arrêt automatique

Si aucun appareil n'est apparié, le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 5 minutes.

Opération Basique

Au cours de la lecture de musique
<> Boutons = Appuyer brièvement pour changer le volume vers le haut / le bas, appuyer longuement pour passer au prédécent / prochain enregistrement.
Bouton de Lecture = Appuyer brièvement pour interrompre / lire l'enregistrement en cours. Appuyez longuement pour réinitialiser la connexion Bluetooth.

Fonction mains libres
Si votre smartphone est connecté via Bluetooth, vous pouvez utiliser le haut-parleur comme un haut-parleur à mains libres.
A l'entrée d'un appel, appuyez brièvement sur ▶II pour répondre à l'appel, appuyez brièvement ▶II au cours d'un appel pour raccrocher.

Connexion Auxiliaire Filaire
Le haut-parleur dispose également d'un port d'entrée audio AUX, il suffit de connecter le haut-parleur à votre téléphone mobile non-Bluetooth / ordinateur portable sans Bluetooth avec le câble audio jack inclus de 3.5 mm, En mode AUX, l'indicateur LED BW-AS1 devient rouge.

Recharge
Connecter le câble de recharge micro USB à un ordinateur ou à un rechargeur USB. Pendant la charge, l'indicateur LED s'allumera en rouge. Une fois complètement chargée, le LED rouge s'éteint. Un chargement complet devrait prendre environ 3-4 heures.

11

Dépannage

Impossible de connecter à l'appareil.
1> Vérifiez que le haut-parleur est en mode couplage, redémarrez le haut-parleur s'il n'est pas en mode couplage.
2> Interférences Bluetooth, éteignez tous les autres appareils Bluetooth de proche.

Faible émission du son.
1> Vérifiez les paramètres de volume de l'appareil Bluetooth connecté.
2> La batterie peut être faible, veuillez recharger le haut-parleur.

La lecture Bluetooth est déformée.
1> Le signal Bluetooth n'est pas fiable, réduisez la distance entre l'appareil et le haut-parleur.

L'indicateur Bluetooth ne s'allume pas.
1>La batterie peut être faible, veuillez recharger le haut-parleur.

La plage de connexion Bluetooth a diminué.
1> Le niveau de batterie est faible, donnez au haut-parleur un complément charge et connectez votre appareil Bluetooth à nouveau.
2> Interférences Bluetooth, éteignez tous les autres appareils Bluetooth de proche.

12

Avertissement de santé

Ecouter de la musique à un niveau de volume élevé peut endommager vos tympans au fil du temps. N'utilisez pas le haut-parleur au niveau de volume élevé pendant une longue période, si vous ressentez des inconvénients, réduisez le volume ou faites une pause pendant l'écoute de votre musique.

Avis de sécurité

Cet article doit être stocké et utilisé dans une température entre -10 ℃ et + 40℃.
Pour assurer un fonctionnement sécurisée, lisez ce qui suit avant d'utiliser le haut-parleur Bluetooth.
a) Ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement très humide.
b) Maintenez le haut-parleur à l'écart de la lumière du soleil ou de l'environnement chaud. La température élevée supérieure à 60 ℃ réduira la durée de vie des composants électriques internes, endommagera la batterie et peut également déformer certaines parties en plastique.
c) Ne pas exposer le haut-parleur dans un environnement extrêmement froid.La température inférieure à 0 ℃ peut endommager la carte de circuit imprimé.
d) Ne démontez ni ne modifiez aucune partie du BW-AS1. Il n'y a pas de composants réparables par l'utilisateur.
e) N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents forts pour nettoyer le produit, utilisez simplement un chiffon humide.

13

14

Zubehör

	BlitzWolf BW-AS1 Aux Series Bluetooth Lautsprecher
1	USB-Ladekabel
2	3.5 Audio Kabel

Einschalten

Zum Ein / Ausschalten des BW-AS1 der Power-Taste für 3 Sekunden lang drücken.

Verbindung durch Bluetooth

Zum Einschalten des Lautsprechers die Power Taste für 4 Sekunden drücken. Das blaue LED-Licht wird schnell blinken, das bedeutet, der Lautsprecher in den Bluetooth-Paarung Modus schon eingegangen ist.

Die BW-AS1 mit ihrem Gerät einpaaren

1.Bluetooth-Modus des Geräts aktivieren.
2.Auf die Bluetooth-Einstellungen von Ihrem Gerät eingehen und nach neuen Bluetooth-Geräten suchen.
3.Klicken Sie auf "BW-AS1" in der Liste der Geräte, und Ihr Gerät wird mit dem BW-AS1 gepaart.
4.Sobald erfolgreich gepaart, wird der BW-AS1 macht einen „long long long" Ton und das blaue LED-Licht leuchten.

Hinweis: Die Zeit der Paarung variiert mit verschiedenen Geräten.

15

Bluetooth Geräte Speicher

Der BW-AS1 kann sich automatisch mit dem Bluetooth-Gerät verbinden, mit dem der BW-AS1 zum letzten Mal verband. Wenn Ihr Gerät Bluetooth aktiviert wird und Sie das BW-AS1 einschalten, wird es wieder angezeihlossen, ohne dass Sie den Paarem-Prozess erneut durchführen müssen.

Technische Daten

Bluetooth Spezifikation	Bluetooth 4.2 A2DP, HFP, AVRCP
Übertragungsreichweite	≈ 10 M (variieren wegen der Umweltfaktoren und der verbundenen Bluetooth-Geräte)
USB Aufladen	DC 5V = 500mA ~ 2.0A
Batterie	Lithium-Batterie 2600MAH * 2
Ladezeit	3-4 Stunden
Spielzeit	ca. 7-8 Stunden (50% Volumen)
Ausgangsleistung	10W * 2
Frequenzgang	100Hz-20KHz
Empfindlichkeit	80db ± 2db
Signalrauschverhältnis	> 65dB
Eingebauter MIC	Φ 4 × 1.5mm / -40db ± 2db
Abmessungen	204 * 59 * 65 MM

16

Auto Ausschalten

Wenn kein Gerät gepaart ist, schaltet sich der Lautsprecher automatisch nach 5 Minuten ab.

Grundlegende Bedienung

Während der Musikwiedergabe
<> Tasten = Kurzes Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen, nach oben / unten zu gehen, lange drücken, um den vorherigen / den nächsten Track zu wechseln.
Spielen-Taste Kurz drücken, um den aktuellen Titel zu pausieren / abzuspielen. Lange drücken, um die Bluetooth-Verbindung zurückzusetzen.

Freisprechfunktion
Wenn Ihr Smartphone durch Bluetooth verbunden ist, können Sie den Lautsprecher als Freisprechvorrichtung Freisprechvorrichtung verwenden.
▶II Kurz drücken während eines eingehenden Anrufs zum Antworten und ▶II kurz drücken zum Ablehnen.

Verdrahteter Aux Anschluss
Der Lautsprecher verfügt auch über einen AUX-Audioeingang, schließen Sie einfach den Lautsprecher an Ihren Nicht-Bluetooth-Handy / MP3 / PC / Laptop mit dem mitgelieferten 3.5 mm Mono Audio Kabel. Im AUX-Modus wird das BW-AS1 Licht LED rot blicken.

Aufladen
Schließen Sie das Micro-USB-Ladekabel an einen Computer oder an das USB-Ladegerät an. Während des Ladens leuchtet die LED-Anzeigelampe rot leuchten. Sobald vollständig aufgeladen wird, wird die rote LED erlöschen. Ein vollständiges Aufladen sollte etwa 3-4 Stunden dauern.

17

Störungssuche

Wenn nicht mit dem Gerät gepaart kann.
1> Überprüfen Sie, ob der Lautsprecher in den Pairing-Modus ist, starten Sie den Lautsprecher, wenn es nicht im PaarungsModus ist.
2> Bluetooth Störungen, schalten Sie alle anderen Bluetooth-Geräte in der Nähe aus.

Niedrige Tonausgabe
1> Überprüfen Sie Lautstärkeeinstellungen des angeschlossenen Bluetooth-Geräts.
2> Die Batterie niedrig sein kann, laden Sie bitte den Lautsprecher auf.

Bluetooth-Wiedergabe verzerrt ist.
1> Bluetooth-Signal unzuverlässig ist, reduzieren Sie bitte den Abstand zwischen dem Gerät und Lautsprechern.

Bluetooth-KontrollleuchteBluetooth schaltet sich nicht ein.
1>Die Batterie niedrig sein kann, laden Sie bitte die Lautsprecher auf.

Bluetooth-Verbindung Bereich reduziert.
1> Der Batteriestand niedrig ist, gibt dem Lautsprecher eine volle Ladung und schließen Sie wieder Bluetooth-Gerät.
2> Bluetooth Störungen Schalten Sie alle anderen in der Nähe Bluetooth-Geräte ausgeschaltet.

18

Gesundheit-Warnung

Musik auf einem hohen Niveau lange Zeit hören wird Ihre Trommeln beschädigen. Bitte den Lautsprecher nicht auf einem hohen Niveau des Volumens langes Zeit verwenden, Wenn Sie sich unwohl fühlen, reduzieren Sie die Lautstärke oder eine Pause machen.

Sicherheitshinweise

Dieser Artikel sollte bei Temperaturen zwischen -10 ℃ und + 40 ℃ gespeichert und betrieben werden.
Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie die BluetoothLautsprecher verwenden.
a) Betreiben oder lagern nicht in feuchten oder sehr feuchten Umgebungen.
b) Halten Sie den Lautsprecher vom direkten Sonnenlicht oder heißen Umgebungen. Bei hohen Temperaturen über 60 ℃ wird die Lebensdauer der internen elektronischen Komponenten verkürzen, den Akku beschädigen und kann auch bestimmte Kunststoffteile verzerren.
c) Setzen Sie den Lautsprecher an extrem kalten Umgebungen. Temperaturen unter 0 ℃ kann die Platine beschädigen.
d) Zulässige oder modifizieren Sie keine Teile des BW-AS1. Im Inneren befinden sich keine Teile, die die Benutzer ortsetzbar können.
e) Verwenden Sie keine starken chemischen Produkte oder Reinigungsmittel für die Reinigung des Produkts, verwenden Sie nur ein feuchtes Tuch.

19

20

Accessori

	BlitzWolf BW-AS1 Azure Series Bluetooth Auricolare
1	Cavo USB di ricarica
2	3.5 Cavo Audio

Accensione

Premere a lungo il pulsante power per 3 secondi per accendere / spegnere il BW-AS1.

Collegamento tramite Bluetooth

Premere il pulsante power per 4 secondi per accendere l'auricolare.
Se la spia LED blu lampeggia rapidamente, significa che l'auricolare è entrato in modalità di collegamento Bluetooth

Collegamento il BW-AS1 al tuo dispositivo

1.Attivare il Bluetooth del tuo dispositivo.
2.Entrare nell'impostazione di Bluetooth del tuo dispositivo e cerca i nuovi dispositivi Bluetooth.
3.Nell'elenco dei dispositivi, scegliere "BW-AS1" e il dispositivo verrà collegato al BW-AS1.
4.Una volta collegato con successo, il BW-AS1 emetterà il suono "lon lon lon" e la luce LED diventerà blu.

Nota: Il tempo necessario al collegamento varia a seconda di diversi dispositivi.

21

Memoria di Dispositivo Collegato

Il BW-AS1 può ricollegare automaticamente all'ultimo dispositivo Bluetooth a cui è stato collegato prima. Se il Bluetooth del tuo dispositivo è attivato e il BW-AS1 è acceso, si ricollegheranno automaticamente e non hai bisogno di entrare nelle impostazioni per collegarli di nuovo.

Specifiche

Specifica di Bluetooth	Bluetooth 4.2 A2DP, HFP, AVRCP
Distanza di trasmissione	≈ 10M (varia a seconda di fattori ambientali e dispositivi Bluetooth collegati)
Ricarica con USB	DC 5V = 500mA ~ 2.0A
Batteria	Batteria al litio 2600MAH * 2
Tempo di ricarica	3-4 ore
Autonomia	circa 7-8 ore (volume 50%)
Potenza di uscita	10W * 2
Risposta in frequenza	100Hz-20KHz
Sensibilità	80db ± 2db
Rapporto segnale/rumore	> 65dB
MIC incorporato	Φ 4 × 1.5mm / -40db ± 2db
Dimensioni	204 * 59 * 65 MM

22

Spegnimento automatico

Se nessun dispositivo è collegato al BW-AS1, l'auricolare si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

Operatività

Durante la riproduzione di musica
Pulsanti <> =Premere brevemente per abbassa/alzare il volume, premere a lungo per passare alla traccia precedente/successiva.
Pulsante Play /Pausa =Premere brevemente per mettere in pausa/riprodurre la traccia. Premere a lungo per resettare il collegamento Bluetooth.

Funzione Vivavoce
Se lo smartphone è collegato tramite Bluetooth, è possibile usare l'auricolare come viavoce.
Durante una chiamata in arrivo, premere brevemente il pulsante ▶II per rispondere alla chiamata, premere brevemente il pulsante ▶II mentre per riattaccare.

Collegamento tramite cavo Aux
L'auricolare possiede anche una porta d'ingresso per audio AUX, con cui puoi collegare l'auricolare al tuo cellulare/MP3/PC/laptop portatile senza Bluetooth, usando il 3.5mm mono audio jack incluso nella confezione. Nella modalità AUX la luce LED di BW-AS1 diventa rossa.

Ricarica
Collegare il cavo micro USB di ricarica a un computer o a un caricatore USB. Durante la ricarica, la spia LED si accende di colore rosso. Quando la ricarica è finita, il LED rosso si spegne. Il tempo di carica è circa 3-4 ore.

23

Risoluzione dei problemi

Impossibile connettersi al dispositivo.
1> Controllare se l'auricolare ha il modalità di collegamento, riavviandone l'auricolare se non è in modalità di collegamento.
2> A causa dell'interferenza di Bluetooth, Spegnere tutti gli altri dispositivi con Bluetooth vicino, per eliminare l'interferenza

Se il volume è molto basso.
1> Controllare le impostazioni del volume del dispositivo Bluetooth collegato.
2> La batteria potrebbe essere scarica, ricaricare l'auricolare.

Se la riproduzione di Bluetooth è distorta
1> Il segnale Bluetooth è debole, accorciare la distanza tra il dispositivo e l'auricolare.

Se la spia di Bluetooth non si accende
1>La batteria potrebbe essere scarica, ricaricare l'auricolare.

Se la distanza di collegamento Bluetooth è accorciata
1> Il livello della batteria è basso, ricaricare l'auricolare e collegare di nuovo al dispositivo Bluetooth.
2> A causa dell'interferenza di Bluetooth, Spegnere tutti gli altri dispositivi con Bluetooth vicino, per eliminare l'interferenza.

24

Per la tua salute

Ascoltare la musica ad alto volume per un lungo periodo può danneggiare i timpani della tua orecchia. Non usare l'auricolare ad alto volume per un lungo periodo, Se ti senti un disagio, abassare il volume o smettere di ascoltare la musica a lo ora presente.

Sicherheitshinweise

Questo articolo deve essere conservato e usato in temperature tra -10 ℃ e + 40℃.
Per garantire un uso sicuro, leggi le guida sotto prima di usare l'auricolare Bluetooth.
a) Non usare o conservare nell'ambiente umido.
b) Non esporlo alla luce diretta del sole o non mettetlo nell'ambiente caldo, temperatura elevata superiore a 60 ℃ ridurrà la durata dei componenti elettronici interni, e danneggerà la batteria e può anche distorcere alcune parti in plastica.
c) Non esporre l'auricolare in ambiente estremamente freddo. La temperatura inferiore a 0 ℃ può danneggiare il circuito.
d) Non smontare né modificare alcune parte dell'BW-AS1. Le parti interne non servono agli utenti.
e) Per pulire il prodotto, non usare prodotti chimici forti o detersivi, basta un panno umido.

25

26

Accessori

	BlitzWolf BW-AS1 Azure Series Bluetooth Auricolare
1	Cavo USB di ricarica
2	3.5 Cavo Audio

Encendido

Presione el botón de encendido durante 3 segundos para encender / apagar el BW-AS1.

Conexión a través de Bluetooth

Encienda el altavoz presionando el botón de encendido durante 4 segundos.
La luz LED azul parpadeará rápidamente, esto indica que el altavoz ha entrado en el modo de emparejamiento Bluetooth.

Conecte el BW-AS1 a su dispositivo

1. Activar el modo Bluetooth de su dispositivo.
2. Acceda a la configuración Bluetooth de su dispositivo y busque nuevos dispositivos Bluetooth.
3. En la lista de dispositivos, haga clic en "BW-AS1" y su dispositivo se emparejará con el BW-AS1.
4. Una vez que se haya emparejado correctamente, el BW-AS1 emitirá un tono "long long long" y la luz LED se iluminará en azul

Nota: El tiempo de emparejamiento varía según diferentes dispositivos.

27

Memoria del dispositivo Bluetooth

El BW-AS1 puede reconectarse automáticamente al último dispositivo Bluetooth con el que se empareró. Si su dispositivo tiene Bluetooth activado y se enciende el BW-AS1, se volverá a conectar sin necesidad de pasar por el proceso de vinculación de nuevo.

Specifiche

Bluetooth Especificación	Bluetooth 4.2 A2DP, HFP, AVRCP
Distancia de transmisión	≈10M(depende a factores ambientales y dispositivos Bluetooth conectados variar)
Carga del USB	CC 5V = 500mA ~ 2.0A
Batería	Batería de litio 2600MAH * 2
Tiempo de carga	3-4 horas
Tiempo de juego	alrededor de 7-8 horas (50% de volumen)
Potencia de salida	10W * 2
Respuesta de frecuencia	100Hz-20KHz
Sensibilidad	80db ± 2db
Relación entre señal/ruido	> 65dB
Micrófono incorporado	Φ 4 × 1.5mm / -40db ± 2db
Dimensiones	204 * 59 * 65 MM

28

Apagado automático

Si no hay dispositivos conectados, el altavoz se apagará automáticamente después de 5 minutos.

Operación básica

Durante la reproducción de música
Botones <> = Presione brevemente para subir o bajar el volumen, presione a largo plazo para cambiar a la pista anterior / siguiente.
Play/Pause = Presione brevemente para pausar/reproducir la pista actual. Pulse prolongadamente para restablecer la conexión Bluetooth.

Función con manos libres
Si su teléfono inteligente está conectado a través de Bluetooth, puede tomar el altavoz como un altavoz con manos libres.
Durante una llamada entrante, presione brevemente para contestar la llamada, presione brevemente durante una llamada para colgar.

Conexión auxiliar con cable
El altavoz también cuenta con un puerto de entrada de audio AUX, simplemente conecte el altavoz a su teléfono móvil / reproductor de MP3 / ordenador PC / portátil con el cable de audio incluido con conector de 3.5 mm.En el modo AUX, la luz LED BW-AS1 se iluminará en rojo.

Cargando
Conecte el cable de carga micro USB a un ordenador o cargador USB durante la carga, el indicador LED se iluminará en rojo. Una vez que está cargado totalmente, el LED rojo se apagará. Una carga completa debe tomar cerca de 3-4 horas.

29

Solución de problemas

No se puede conectar al dispositivo.
1> Verifique si el altavoz está en modo de emparejamiento, reinicie el altavoz si no está en modo de emparejamiento.
2> Interferencia Bluetooth, apague todos los otros dispositivos Bluetooth cercanos.

Baja salida de sonido.
1> Verifique los ajustes de volumen del dispositivo Bluetooth conectado.
2> La batería puede estar baja, por favor recargue el altavoz.

La reproducción de Bluetooth está distorsionada.
1> La señal Bluetooth no es fiable, reduzca la distancia entre el dispositivo y el altavoz.

La luz indicadora de Bluetooth no se enciende.
1>La batería puede estar baja, por favor recargue el altavoz.

El rango de conexión Bluetooth ha disminuido.
1> El nivel de la batería es bajo, dé al altavoz una carga completa y vuelva a conectar el dispositivo Bluetooth.
2> Interferencia Bluetooth, apague todos los otros dispositivos Bluetooth cercanos.

30

Advertencia de salud

Escuchar música a un nivel alto de volumen puede dañar sus tímpanos con el tiempo. Por favor, no utilice el altavoz a niveles altos de volumen durante un periodo de tiempo prolongado, si siente alguna molestia, reduzca el volumen o tome un descanso de escuchar su música

Avisos de seguridad

Este artículo debe almacenarse y operarse en temperaturas entre -10 ℃ y + 40℃.
Para garantizar un funcionamiento seguro, lea lo siguiente antes de utilizar el altavoz Bluetooth.
a) No opere o almacene en ambientes húmedos o altamente húmedos.
b) Mantenga el altavoz alejado de la luz directa del sol o de ambientes calientes. La temperatura elevada superior a 60 ℃ reducirá la vida útil de los componentes electrónicos internos, dañará la batería y también pueden distorsionar ciertas partes de plástico.
c) No exponga el altavoz a ambientes extremadamente fríos. Las temperaturas por debajo de 0 ℃ pueden dañar la placa de circuito.
d) No desmonte ni modifique ninguna parte del BW-AS1. No hay partes reparables adentro para el usuario.
e) No utilice productos químicos o detergentes fuertes para limpiar el producto, simplemente use un paño humedo.

31

32

アクセサリー

	BlitzWolf BW-AS1 Azureシリーズブルートゥーススピーカー
1	USB充電ケーブル
2	3.5オーディオケーブル

電源を入れる

電源ボタンを3秒間長押すとBW-AS1をオン/オフなります。

ブルートゥースで接続

電源ボタンを4秒間押すとスピーカーをオンにします。
ブルートゥースペアリングの法末.電信は青いLEDランプがすぐに点滅します。

BW-AS1とデバイスのペアリング

1.デバイスのBluetooth機能をオンにします。
2.デバイスのBluetooth設定に移動します。
3.デバイスのリストで"BW-AS1"を選択して接続してください。
4.ペアリングが完了した場合は、BW-AS1はトンツートンツートンを鳴らって、青いLEDライトがのこります。

ご注意:ペアリングの時間はデバイスによって異なります。

33

Bluetoothデバイスメモリ

BW-AS1は最近接続したBluetoothデバイスに自動的に再接続できます。デバイスがBluetooth機能がオンになっているBW-AS1の電源をオンにすると、再度ペアリングプロセスを実行することなく再接続できます。

仕様

Bluetooth仕様	Bluetooth 4.2 A2DP, HFP, AVRCP,
伝送距離	≈ (環境要因と接続されたBluetoothデバイスによって異なる)
USB充電	DC 5V = 500mA ~ 2.0A
バッテリー	リチウム電池2600MAH * 2
充電時間	3~4時間
再生時間	約7~8時間 (50%音量)
出力電力	10W * 2
周波数応答	100Hz-20KHz
感度	80db ± 2db
信号対雑音比	> 65dB
内蔵MIC	Φ 4 × 1.5mm / -40db ± 2db
寸法	204 * 59 * 65 MM

34

オートパワーオフ

ペアリングができない場合はスピーカーは分後に自動的にオフになります。

基本操作

音楽再生中
<> ボタン = 短押しボリューム上下/そしゃ、ボタンを短く押してください。
曲の頭に戻るにはボタンを長押ししてください。
音楽再生一時止まる。
プルートゥース接続を長押すとセットされます。

ハンズフリー機能
スマートフォンが接続されている場合、普段の用はスピーカーから通信音が鳴ります。
電話に出る ▶II を押します。
電話を切る ▶II を押します。

有線AUX接続
このスピーカーは、AUXオーディオ入力ポートを備えています。付属の3.5mmジャックオーディオケーブルで、スピーカーを非Bluetooth以外の携帯電話/ MP3プレーヤー/ PCラップトップに接続するだけです。AUXモードでBW-AS1 LEDライトが赤色に点灯します。

充電
このスピーカーを使用しる前に充電を行う必要があります。付属のUSBケーブルを使用して充電を行ってください。
充電中は、LEDインジケーターが点灯します。
充電が完了したら赤色のLEDが消えます。
フル充電には約3~4時間かかります。

35

トラブルシューティング

デバイスと...
1> ペアリングモードになっていることを確認し、ペアリングモードでない場合はスピーカーを再起動します。
2> Bluetooth干渉,近くのBluetoothデバイスの電源を切ります。

低音出力。
1> 接続したBluetoothデバイスの音量設定を確認します。
2> バッテリーが弱すぎて電源切れしたら、スピーカーを充電してください。

Bluetoothの再生が歪まれ。
1> Bluetooth信号が弱くなり場合は、デバイスとスピーカーの距離を短くしてください。

Bluetoothインジケーターランプが点灯しない。
1> バッテリーが切れている可能性があります。スピーカーを充電してください。

Bluetooth接続の範囲が狭くなります。
1> バッテリ残量が少なくなったら、スピーカーをフル充電してからBluetoothデバイスを一もう一度接続してください。
2> Bluetooth干渉,近くの他のすべてのBluetoothデバイスの電源を切ります。

36

健康に関する警告

スピーカーを長時間高音量で使用すると鼓膜が損傷する可能性があります。不快感を感じるようになったらボリュームを下げてください。

安全上の注意

このアイテムは、-10℃ ~ 40℃の温度で保管して使用する必要があります。
安全な操作を保証するために、Bluetoothスピーカーを使用前には下の注意事項を読んでください。
a) 湿度が高い場所で使用しないでください。
b) スピーカーは直射日光や高温の環境に近づけないでください。
60℃以上の高温は、内部電子部品の寿命を短くし、電池を損傷し、特定のプラスチック部品を歪ませることもあります。
c) スピーカーを極寒の環境に置かないでください。
温度が0℃を下回ると、回路基板が損傷する可能性があります。
d) BW-AS1の部品を分解または改造しないでください。内部にはユーザー分解可能なコンポーネントはありません。
e) 強力な化学製品や洗剤を使用して製品を切ないでください。ちょうど濡れた布を使用してください。

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.