Bluetooth®

Package Includes
1x Wireless Earbud
1xUSB Charging Cable
Extra Ear Tips
1x User Guide

Forfait Comprend
1x Ecouteur sans fil
1xUSB Câble de recharge
Embouts supplémentaires
1x Guide de l'utilisateur

El paquete incluye
1x auriculares inalámbricos
1x cable de carga USB
Almohadillas extra
1x guía del usuario

WIRELESS EARBUDS
WITH MIC

CASQUE SANS FIL AVEC MICROPHONE | AURICULARES INALÁMBRICOS CON MICRÓFONO

SWEAT PROOF
À l'épreuve de la sueur
A prueba de sudor

Wireless connection to 2 devices **simultaneously**.
Connexion sans fil à 2 appareils **simultanément**.
Conexión inalámbrica a 2 dispositivos **simultáneamente**.

ENGLISH

NET WIRELESS EAURBUDS WITH MIC

User Manual

Specification

Bluetooth Version:	V4.2
Transmission Range:	10m
Battery Capacity:	110mAh
Frequency:	2.402GHz-2.48GHz
Impedance:	32Ω
Speaker:	10MM
Charging Port:	Micro USB
Charging Voltage:	DC5V
Min Charging Current:	40mA
Stand by Time:	4weeks
Self charging Time:	Around 2 hrs
Music Playing:	up to 5 hrs
Calling:	Around up to 4 hrs

Pairing the NET Wireless Earbuds

1. Make sure your headset is turned off.
2. Press the key for about 6-8 seconds until the light flashes blue and red alternately. (The headset will tell you that the device is ready to pair)
3. Turn ON your Bluetooth on your smartphone and search for Bluetooth devices and select "NET".
4. If the pairing is successful, the headset's will show a flashing blue light.
5. If a pass code is requested enter (0000)

Power ON/OFF & Reconnecting

1. To turn on the NETheadset press and hold the key 3-4 seconds until the blue light turn on. The device for automatically connect to the last device it was connected to when you power on the headset again.
2. To turn off the NET headset press and hold the key 5-6 seconds until the red light flashes and you will hear "Power off".

Volume control

Adjusting the volume: Quickly press the key to increase volume and quickly press the key to decrease volume.

Music/Track Control

1. To forward to the next song: press and hold the key.
2. To go back to the previous song: press and hold the key.
3. To Play or Pause a song: press the key while the music is playing.

Answering phone calls

1.To answer and end a phone call: Press the key, or use the phone's key pad. (Note the music will automatically pause during the phone call)
2. To reject a phone call: Press and hold key, or use the phone's keys pad.
3.To redial the last dialed number: Press the button twice quickly.

Charging your NET Wireless Eaurbuds

This headset has an internal rechargeable battery
1. When the battery is low the red light will flash once every 3 seconds.
2. Connect the charging cable to the Micro USB charging port on the MIC.
3. Connect the micro USB charging cable to a USB power source.
The red light will appear during charging. If charging does not start, disconnect and reconnect the charger to the headset.
Charge the NET Bluetooth headset 2~3 hours for a full charge.
4. When the battery is fully charged, the red light will turn blue.
Disconnect the charger from the USB power source and the headset.

FRANÇAIS

ÉCOUTEURS SANS FIL AVEC MIC NET

Manuel d'utilisation

Spécifications

Version Bluetooth:	V4.2
Portée de transmission:	10 m
Capacité de la batterie:	110 mAh
Fréquence:	2.402GHz-2.48GHz
Impédance:	32Ω
Conférencier:	10MM

FRANÇAIS

Port de chargement:	Micro USB
Tension de charge:	DC5V
Courant de charge min.:	40mA
Stand by Time:	4 semaines
Temps de chargement automatique:	environ 2 heures
Lecture de musique:	jusqu'à 5 heures
Appel:	environ 4 heures

Couplage du écouteurs stéréo sans fil NET

1. Assurez-vous que votre casque est désactivé.
2. Appuyez sur la touche pendant environ 6 à 8 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote alternativement bleu et rouge. (Le kit oreillette vous diront que l'appareil est prêt à être couplé)
3. Allumez votre Bluetooth sur votre smartphone et recherche les appareils Bluetooth et sélectionnez " NET ".
4. Si le couplage s'est effectué avec succès, le casque's affiche un voyant clignotant bleu.
5. Si un code d'accès est demandé entrez (0000)

Marche/Arrêt et Reconnexion

1. Pour activer le casque NET appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le pendant 3-4 secondes bleu s'allume. L'appareil pour vous connecter automatiquement au dernier appareil auquel il a été connecté lorsque vous mettez à nouveau le casque.
2. Pour désactiver le casque NET appuyez et maintenez la touche 5-6 secondes jusqu'à ce que la lumière rouge clignote et vous entendez le message "Power off".

Contrôle du volume

Réglage du volume: appuyez rapidement sur la touche pour augmenter le volume et appuyez rapidement sur la touche pour diminuer le volume.

Musique/Track Control

1. Pour passer à la chanson suivante: appuyez sur et maintenez la touche .
2. Pour revenir à la chanson précédente: appuyez sur et maintenez la touche .
3. Pour lire une chanson ou la mettre en pause: appuyez sur la touche pendant que vous écoutez de la musique.

Réponse aux appels téléphoniques

1.de répondre et de mettre fin à un appel: Appuyez sur la touche , ou utilisez le pavé numérique du téléphone. (Remarque La musique se mettra automatiquement en pause pendant un appel téléphonique)
2. Pour rejeter un appel téléphonique: Appuyer et maintenir enfoncée la touche ou de l'utilisation des touches du téléphone pad.
3.Pour recomposer le dernier: appuyez sur le bouton deux fois rapidement.

Chargement de écouteurs stéréo sans fil NET

Ce casque flexible est doté d'une batterie interne rechargeable
1. Lorsque la batterie faible Le voyant rouge clignote une fois toutes les 3 secondes.
2. Brancher le câble de recharge à la micro USB au port de chargement sur le microphone.
3. Brancher le câble de recharge micro USB à une source d'alimentation USB.
La lumière rouge s'affichera pendant le chargement. Si le chargement ne commence pas, déconnectez et reconnectez le chargeur, à l'oreillette. Charger le casque Bluetooth NET 2~3 heures pour une charge complète.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant rouge s'affichent en bleu.
Débranchez le chargeur de la source d'alimentation USB et le casque.

Música/ Control de Pistas

1. Para pasar a la canción siguiente: Pulse y mantenga pulsado el botón .
2. Para volver a la canción anterior: Pulse y mantenga pulsado el botón .
3. Para reproducir una canción o ponerla en pausa: pulse la tecla mientras escucháis la música.

Respuesta a las llamadas telefónicas

1.Responder y poner fin a una llamada: Pulse la tecla , o utilice el teclado numérico del teléfono. (Nota: la música se pondrá automáticamente en pausa durante una llamada telefónica)
2. Para rechazar una llamada telefónica: apoyar y mantener pulsada la tecla o utilizar las teclas del teléfono.
3.Para restablecer la última llamada: Pulse el botón dos veces rápidamente.

Carga de sus auriculares inalámbricos NET

Este dispositivo tiene una batería interna recargable
1. Cuando la batería baja, El LED rojo parpadea una vez cada 3 segundos.
2. Conectar el cable de recarga micro USB al puerto de carga en el control.
3. Conectar el cable de carga micro USB a una fuente de alimentación USB.
La luz roja aparecerá durante la carga. Si la carga no comienza, desconecte y vuelva entrar el cargador.
Cargar el auricular Bluetooth NET 2~3 horas para una carga completa.
4. Cuando la batería está completamente cargada, el LED rojo se muestra en azul.
Desconecte el cargador de la fuente de alimentación USB y auriculares.

ESPAÑOL

AURICULARES INALÁMBRICOS CON MICRÓFONO NET

MANUAL DE USO

Especificaciones

Versión de Bluetooth:	V4.2
Rango de transmisión:	10m
Capacidad de batería:	110mAh
Frecuencia:	2.402GHz-2.48GHz
Impedancia:	32Ω
Altavoz:	10MM
Puerto de carga:	Micro USB
Voltaje de carga:	DC5V
Corriente de carga mínima:	40mA
Tiempo de espera:	4 semanas
Tiempo de carga:	Alrededor de 2 hs
Reproducción de Música:	hasta 5 hs
Llamadas:	hasta 4 hs

Conexión de auriculares inalámbricos estéreos NET

1. Asegúrese de que su dispositivo está desactivado.
2. Pulse la tecla durante aproximadamente 6 a 8 segundos hasta que el LED parpadea alternativamente azul y rojo. (El dispositivo le dirá que el aparato está listo para ser acoplado)
3. Encienda el Bluetooth en su smartphone y busque los dispositivos Bluetooth; seleccione "NET".
4. Si la conexión se realizó con éxito, el dispositivo muestra un LED parpadeante azul.
5. Si un código de acceso se solicita, escriba (0000)

Encendido/Apagado y Reconexión

1. Para activar los auriculares NET Pulse la tecla y mantenga apretado el pulsador durante 3-4 segundos hasta que el indicador azul se ilumine. El aparato se conectará automáticamente al último dispositivo utilizado cuando se encienda.
2. Para desactivar los auriculares NET pulse y mantenga pulsado el botón 5- 6 segundos hasta que aparece la luz roja intermitente y escuche el mensaje "Power off".

Control del volumen

Ajuste del volumen: Pulse rápidamente la tecla para aumentar el volumen y pulse rápidamente sobre el botón para disminuir el volumen.

Música/ Control de Pistas

1. Para pasar a la canción siguiente: Pulse y mantenga pulsado el botón .
2. Para volver a la canción anterior: Pulse y mantenga pulsado el botón .
3. Para reproducir una canción o ponerla en pausa: pulse la tecla mientras escucháis la música.

Respuesta a las llamadas telefónicas

1.Responder y poner fin a una llamada: Pulse la tecla , o utilice el teclado numérico del teléfono. (Nota: la música se pondrá automáticamente en pausa durante una llamada telefónica)
2. Para rechazar una llamada telefónica: apoyar y mantener pulsada la tecla o utilizar las teclas del teléfono.
3.Para restablecer la última llamada: Pulse el botón dos veces rápidamente.

Carga de sus auriculares inalámbricos NET

Este dispositivo tiene una batería interna recargable
1. Cuando la batería baja, El LED rojo parpadea una vez cada 3 segundos.
2. Conectar el cable de recarga micro USB al puerto de carga en el control.
3. Conectar el cable de carga micro USB a una fuente de alimentación USB.
La luz roja aparecerá durante la carga. Si la carga no comienza, desconecte y vuelva entrar el cargador.
Cargar el auricular Bluetooth NET 2~3 horas para una carga completa.
4. Cuando la batería está completamente cargada, el LED rojo se muestra en azul.
Desconecte el cargador de la fuente de alimentación USB y auriculares.

Distributed by **CJ Global Inc.**
All rights reserved. 2010 Maple Ave Fair Lawn NJ 07410

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CJ Global is use under license.
Other Trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)The device may not cause harmful interference, and

(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.