T20说明书：60x64mm 128g双铜纸四色双面印刷过哑油 左右风琴折后上下再风琴折

ONIKUMA

说明书

T20

*Please read the manual carefully and keep it for future use.

中 文

产品各部分说明指示



1、左耳

2、右耳

3、mic孔/耳机指示灯

4、（MFB）触控按键

5、Type-c充电接口

6、充电盒

7、充电盒指示灯

佩戴

一、正确佩戴方式
耳机上L为左耳，耳机上R为右耳。为了获得更加舒适的音频体验，请试戴每一种尺寸的耳帽，佩戴正确后应感觉到贴紧并稳固的位于您的耳朵中
二、户外使用
人体含大量水分，对蓝牙信号有很强的干扰性，一般主耳机设置为接收手机蓝牙信号，建议将手机放在主耳一侧的口袋，可以有效避免人体隔断信号，提升使用时的抗干扰能力。

操作说明

一、产品充电
a使用DC5V-1A的 Type-c充电器给充电盒充电，盒子指示灯闪烁。充满常亮。
b给耳机充电请将耳机放入充电盒内，耳机自动充电；耳机充电白灯亮，充满灯熄灭。
二、双耳连接设备
a、打开充电盒盒子，取出耳机双耳自动开机配对。
b、刷新手机蓝牙设备，找到T20，点击连接成功。
三、单耳连接设备
a一只耳机单独使用按双耳配对方式搜索配对T20（单独使用左耳，取出左耳稍等10S左右搜索连接）
四、重置耳机（左右耳没有配对或蓝牙找不到设备后重置耳机）
a、未连接蓝牙状态下，左/右耳机快速4击MFB键清除连接记录后关机。有“嘟”嘟”提示音。

功能操控

开机	长按MFB键3S
关机	长按MFB键5S
暂停/播放音乐	双击MFB键
加音量	单击右耳
减音量	单击左耳
上一曲	长按右耳MFB键2S
下一曲	长按左耳MFB键2S
接听/挂断来电	双击MFB键
拒接来电	长按MFB键2S
开启语音助手/Siri	三击左耳MFB
游戏模式	三击右耳MFB

产品参数

蓝牙版本	5.3
支持音频格式	SBC、AAC
工作时长	5H
充电时长（盒子）	2H
充电时长（耳机）	2H
工作距离	10m
产品尺寸	54X46X51,3mm

常见问题解答

一、手机无法搜索到耳机
A判断耳机是否开机，请重启耳机和手机，重复上述动作进行搜索。
b请确认耳机没有连接到其他蓝牙设备。
二、左右耳无法配对
a耳机放入充电盒重新取出连接。
b重置耳机后重新连接。
三、耳机和手机连接有断连或杂音
a设备和耳机间有阻隔物或者其他电信号干扰，请保持耳机和设备之间无阻隔，尽量不在复杂环境下使用。
b耳机和设备的有效工作范围一般可达8米，一般来说中间无障碍物可达最佳效果，超出有效距离会有杂音和断连现象。
四、耳机不充电。
a请确保耳机与充电盒连接吻合。
b充电接触点是否有脏污或水渍，请保持清洁。

ONIKUMA

MANUAL

T20

*Please read the manual carefully and keep it for future use.

ENGLISH

Descriptions



1. Left ear
2. Right ear
3. Mic hole/headphone indicator light
4. (MFB) touch button
5. Type-c charging interface
6. Charging box
7. Charging box indicator light

Wearing

1. The correct way to wear
L is the left ear, and R is the right ear. For an more comfortable audio experience, please try on each size of ear tips. Try wear the earphone correctly so that the earphones are closely and firmly seated in your ears.
2. Outdoor
The human body contains a lot of water and has strong interference to Bluetooth signals. Generally, the main earphone is set to receive the Bluetooth signal of the mobile phone. It is recommended that try to put the mobile phone in the pocket on the side of the main ear to effectively prevent the human body from blocking the signal and to improve the anti-interference ability during using

Instructions

1. Charging
a. Use the DC5V-1A Type-c charger to charge the charging box, the indicator light of the box flashes and is always on when fully charged.
b.To charge the earphones, please put the earphones into the charging box, and the earphones will be charged automatically, the white light of the earphones is on, and the full light is off.
2. Connect the Equipment
a. After opening the lid of the charging case, the left and right earphones are automatically turned on and paired.
b. Refresh the bluetooth device and search for T20. Then click to connect successfully.
3. Single Ear Connects the Equipment
a. The method of single earphone pairing is the same as the point 2. (Use the left ear alone, take out the left earphone and wait for about 10S to search for connection)
4. Reset the headset (reset the headset after the left and right ears are not paired or the Bluetooth cannot find the device)
a. When the Bluetooth is not connected, quickly press the MFB key 4 times on the left/right earphone to clear the connection record and then shut down, and there will be a "beep-beep" prompt tone.

Function control

Power On	Long press the MFB key for 3S
Power Off	Long press the MFB key for 5 S
Pause/play music	Double-click the MFB key
Volume increase	Click on the right ear
Volume decrease	Click on the left ear
Previous song	Long press the MFB button on the right ear for 2S
Next song	Long press the MFB button on the left ear for 2S
To answer/hang up an incoming call	Double-click the MFB key
Reject incoming calls	Long press the MFB button for 2S
Turn on the voice mode	Triple tap left ear MFB
Game mode	Triple click the right ear MFB

Product Parameter

Bluetooth version	5.3
Audio Formats	SBC、AAC
Working time	5H
Charging time (box)	2H
Charging time (headphone)	2H
Working distance	10m
Product size	54x46x51,3mm

Frequently Asked Questions

1. The earphone cannot be detected by the mobiea. To determine whether the headset is turned on, restart the earphone and mobile phoneand repeat the above actions to searcho make sure that the headset is not connected to other Bluetooth devices
2. The left and right earphones cannot be paireda. Put the earphone into the charging box and then take out to reconnection.b Reconnect the headset after resetting it.
3. There is disconnections or noises in the connection between the earphone and themobile phonea. There are obstacles or other electrical signal interferences between the device and thearphone. Please keep the earphone and the device free of obstacles, and try not to use itcomplex environmentb. The effective working range of earphones and equipment is up to 8 metersGenerally, the situation without obstacles can achieve the best results. There will be noisesand disconnections beyond the effective distance.
4 . The headphone cannot be chargeda . Please make sure that the headset is connected with the charging box .b To make sure whether there are dirts or water stains on the charging contact point .Please keep it clean

"Information to User"

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.

ONIKUMA

ANLEITUNG

T20

*Please read the manual carefully and keep it for future use.

Français

Description



1. Linkes Ohr
2. Rechtes Ohr
3. Mikrofonöffnung/Kopfhörer-Kontrollleuchte
4. (MFB)Berührungstaste
5. Typ-c-Ladeanschluss
6. Ladekoffer
7. Ladekoffer-Kontrollleuchte

Tragen (als Zubehör)

1.Erstens, die richtige Tragewise
L am Headset ist für das linke Ohr, R am Headset ist für das rechte Ohr. Für ein komfortables Hörerlebnis sollten Sie die Ohrmuscheln in beiden Größen anprobieren. Wenn sie richtig getragen werden, sollten sie gut und sicher in Ihren Ohren sitzen.
2.Verwendung im Freien
Der menschliche Körper enthält viel Wasser, das Bluetooth-Signale stark stört. Normalerweise ist das Haupt-Headset so eingestellt, dass es Bluetooth-Signale von Mobiltelefonen empfängt.

Betriebsanleitung

1.LadenVerwenden Sie das DC5V-1A Typ-c-Ladegerät, um die Ladebox aufzuladen, blinkt die Kontrollleuchte der Box und leuchtet immer, wenn sie vollständig aufgeladen ist.
2. Verbinden Sie die Equipmenta. Nach dem Öffnen des Deckels des Ladecase werden der linke und rechte Kopfhörer automatisch eingeschaltet und gekoppelt.b Aktualisieren Sie das Bluetooth-Gerät und suchen Sie nach T20. Klicken Sie dann, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.
3. Single Ear verbindet die Equipmenta. Die Methode der Kopplung einzelner Kopfhörer ist die gleiche wie der Punkt 2.(Verwenden Sie den linken Ohrhörer, nehmen Sie den linken Ohrhörer heraus und warten Sie auf ca. 10s, um nach Verbindung zu suchen)
4. Setzen Sie das Headset zurück (setzen Sie das Headset zurück, nachdem das linke und rechte Ohr nicht gekoppelt sind oder Bluetooth das Gerät nicht finden kann)a. Wenn das Bluetooth nicht angeschlossen ist, drücken Sie schnell die MFB-Taste 4-mal am hinteren Kopfhörer, um die Verbindungsaufzeichnung zu löschen und dann herunterzufahren, und es wird ein Piepton angezeigt

Funktionskontrolle

Einschalten	Drücken Sie lange die MFB-Taste für drei Sekunden
Herunterfahren	Drücken Sie lange die MFB-Taste für fünf Sekunden
Musik anhalten/ abspielen	Doppelklicken Sie auf die MFB-Taste
Lautstärke erhöhen	Klicken Sie auf das rechte Ohr MFB Taste
Lautstärke reduzieren	Klicken Sie auf die MFB-Taste am linken Ohr
Vorheriger Song	Drücken Sie lange die MFB-Taste am rechten Ohr für zwei Sekunden
Nächster Song	Drücken Sie lange die MFB-Taste am linken Ohr für zwei Sekunden
Eingehende Anrufe annehmen/auflegen	Doppelklicken Sie auf die MFB-Taste
Eingehende Anrufe ablehnen	Drücken Sie lange die MFB-Taste für zwei Sekunden
Sprachmodus aktivieren	Drei Schläge am linken Ohr MFB
Spielmodus	Drei Schläge auf das rechte Ohr MFB

Produktparameter

Bluetooth Version	5.3
Audioformate	SBC、AAC
Arbeitszeit	5H
Ladezeit(Box)	2H
Ladezeit (Kopfhörer)	2H
Arbeitsabstand	10m
Produktgröße	54x46x51,3mm

Häufig gestellte Fragen

1. Telefon kann nicht nach Kopfhörern suchen
a.Um zu überprüfen, ob die Kopfhörer eingeschaltet sind, starten Sie die Kopfhörer und das
Telefon neu und wiederholen Sie die obigen Schritte zur Suche.
b.Bitte bestätigen Sie, dass die Kopfhörer nicht mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden sind.
2. Nicht in der Lage, linke und rechte Ohren zu paaren
a.Stecken Sie die Kopfhörer in die Ladetasche und schließen Sie sie wieder an.
b.Schließen Sie die Kopfhörer nach dem Zurücksetzen wieder an.
3. Es gibt eine Trennung oder Rauschen zwischen den Kopfhörern und der Telefonverbindung
a.Es gibt Barrieren oder andere elektrische Signalstörungen zwischen dem Gerät und den Kopfhörern. Bitte halten Sie die Kopfhörer und Geräte ungehindert und versuchen Sie, sie nicht in komplexen Umgebungen zu verwenden.
b.Der effektive Arbeitsbereich von Kopfhörern und Geräten kann im Allgemeinen 10 Meter erreichen, und im Allgemeinen können keine Hindernisse in der Mitte den besten Effekt erzielen.
4. Die Kopfhörer werden nicht aufgeladen.
a.Bitte stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer ordnungsgemäß mit dem Ladecase verbunden sind.
b.Überprüfen Sie, ob sich Schmutz oder Wasserflecken auf der Ladekontaktstelle befinden, halten Sie sie bitte sauber.

ONIKUMA

INSTRUCTIONS

T20

*Please read the manual carefully and keep it for future use.

Deutsch

Beschreibungen



1. Oreille gauche
2. Oreille droite
3. MIC Hole / indicateur de casque
4. Touche tactile (Mfb)
5. Interface de charge de type - C
6. Boîte de charge
7. Indicateur de boîte de charge

Porter

1. Tout d'abord, la bonne façon de s'habiller
Le l sur le casque représente l'oreille gauche et le r sur le casque représente l'oreille droite. Pour une expérience d'écoute confortable, essayez de porter des oreillettes de deux tailles. Lorsqu'ils sont portés correctement, ils devraient être bien et en toute sécurité dans les oreilles.
2. Utilisation extérieure
Il y a beaucoup d'eau dans le corps humain et il y a beaucoup d'interférence avec le signal Bluetooth. Normalement, le casque principal est configuré pour recevoir le signal Bluetooth du téléphone.

Instructions de fonctionnement

1.charge utilisez le chargeur de type C DC5V - 1A pour charger le boîtier de charge, le voyant du boîtier de charge clignote et le voyant est toujours allumé après une charge complète.
2. Connectez l'appareil. Après avoir ouvert le couvercle du boîtier de charge, les écouteurs gauche et droite s'allument et s'appairent automatiquement. B mettez à jour votre appareil Bluetooth et Recherchez le T20. Cliquez ensuite pour établir une connexion réussie.
3. Single Ear Connecter l'appareil. La méthode d'appariement pour les écouteurs individuels est la même que pour le point 2. (utilisez l'écouteur gauche, retirez l'écouteur gauche et attendez environ 10 secondes pour rechercher la connexion)
4. Réinitialiser les écouteurs (réinitialiser les écouteurs après que les oreilles gauche et droite ne soient pas appairées ou que le Bluetooth ne trouve pas l'appareil) A. Lorsque le Bluetooth n'est pas connecté, appuyez rapidement sur le bouton Mfb du casque arrière quatre fois pour effacer l'enregistrement connecté, puis éteignez - le et un bip apparaît.

Manipulation fonctionnelle

Démarrez la machine	Appuyez longuement sur la touche Mfb 3S
Arrêt	Appuyez longuement sur la touche Mfb 5S
Pause / lecture de musique	Double - cliquez sur la touche Mfb
Ajouter le volume	Cliquez sur la touche Mfb de l'oreille droite
Réduire le volume	Cliquez sur la touche Mfb de l'oreille gauche
Chanson précédente	Appuyez longuement sur la touche Mfb de l'oreille droite 2S
La chanson suivante	Appuyez longuement sur la touche Mfb de l'oreille gauche 2S
Répondre / raccrocher les appels entrants	Double - cliquez sur la touche Mfb
Rejeter les appels entrants	Appuyez longuement sur la touche Mfb 2S
Activer le mode vocal	Trois clics sur l'oreille gauche Mfb
Mode de jeu	Trois clics sur l'oreille droite Mfb

Description du produit

Version Bluetooth	5.3
Support des formats audio	SBC、AAC
Durée de travail	5H
Temps de charge long (boîte)	2H
Temps de charge (casque)	2H
Distance de travail	10m
Dimensions du produit	54x46x51,3mm

Questions fréquemment posées

1. Le téléphone ne peut pas rechercher le casque
a. pour vérifier si le casque est allumé, démarrez le casque, puis
Appelez à nouveau et répétez les étapes ci - dessus pour rechercher.
b. Veuillez vérifier que le casque n'est pas connecté à un autre appareil Bluetooth.
2. Impossible de jumeler les oreilles gauche et droite
a. insérez le casque dans le sac de charge et reconnectez - le.
b. reconnectez le casque après la Réinitialisation.
3. Il y a une déconnexion ou un bruit entre le casque et la connexion téléphonique
a. présence d'obstacles ou d'autres interférences de signaux électriques entre l'appareil et le casque. S'il vous plaît garder les écouteurs et les appareils lisses et essayer de ne pas les utiliser dans des environnements complexes.
b. La plage de fonctionnement efficace des écouteurs et des appareils peut généralement atteindre 10 mètres, généralement aucun obstacle au milieu peut atteindre le meilleur effet.
4. Les écouteurs ne sont pas chargés.
a. Veuillez vous assurer que les écouteurs sont correctement connectés au boîtier de charge.
b. Vérifiez les contacts de charge pour la saleté ou les taches d'eau, s'il vous plaît garder propre.

ONIKUMA

Описание

T20

*Please read the manual carefully and keep it for future use.

Россия

Примечания



1. левое ухо
2. правое ухо
3. Mic - отверстие / индикатор наушников
4. (MFB) Щёлконая кнопка
5. зарядный интерфейс Type - c
6. зарядная коробка
7. индикатор зарядной коробки

Носить

1.Во - первых, правильный способ одеваться
L на шлеме - левое ухо, R на шлеме - правое ухо. Для комфортного прослушивания попробуйте носить затычки для ушей двух размеров. При правильном ношении они должны быть безопасны в ушах.
2. Использование на открытом воздухе
В организме человека много воды и много помех сигналам Bluetooth. Как правило, основные наушники настроены для приема сигналов Bluetooth от телефона.

Описание операций

1.Зарядка заряжается зарядным устройством типа DC5V - 1A. С для зарядки зарядного ящика, индикатор зарядного ящика мигает, а индикатор всегда горит после зарядки.
2. Подключение оборудования. После открытия крышки зарядной коробки левые и правые наушники автоматически включаются и спариваются. b Обновите устройство Bluetooth и найдите T20. Затем щелкните, чтобы установить успешное соединение.
3.Устройство для подключения ушей SNGLE. Подход к отдельным наушникам такой же, как и в пункте 2. (Используйте левые наушники, снимите левые наушники и подождите около 10 секунд, чтобы найти соединение.)
4.Сбросить наушники (сбросить наушники после того, как левое и правое ухо не совпадает или Bluetooth не может найти устройство) A. Когда Bluetooth не подключен, быстро нажмите кнопку MFB на задних наушниках четыре раза, чтобы очистить запись соединения, а затем выключите ее, и появится шум пчелы.

Функциональные операции

Включай	Длинный нажатие клавиши MFB 3S
Выключить	Длинный нажатие клавиши MFB 5S
Приостановка / лекция Музыка	Двойной щелчок MFB
Включить громкость	Нажмите кнопку MFB для правого уха
Уменьшение громкости	Нажмите кнопку MFB для левого уха
Предыдущая песня	Длинный нажатие клавиши MFB на правое ухо 2S
Следующая песня	Нажмите кнопку MFB на левое ухо 2S
Ответить / повесить звонок	Двойной щелчок MFB
Отказ от звонка	Длинный нажатие клавиши MFB 2S
Включить голосовой режим	Три удара в левое ухо MFB
Режим игры	Три удара в правое ухо MFB

Параметры продукции

Версия Bluetooth	5.3
Поддержка звуковых форматов	SBC、AAC
Продолжительность рабочего времени	5H
Длительность зарядки (коробка)	2H
Длительность зарядки (наушники)	2H
Расстояние работы	10m
Размеры продукции	54x46x51,3mm

Часто задаваемые вопросы

1.Мобильник не может найти наушники
a. Чтобы определить, включены ли наушники, перезагрузите наушники и телефон и повторите вышеуказанные действия для поиска.
b. Убедитесь, что наушники не подключены к другим устройствам Bluetooth.
2. Во - вторых, левое ухо не подходит.
a. Наушники помещаются в зарядную коробку для повторного извлечения соединения.
b. После перезагрузки наушников.
3. В - третьих, наушники и мобильные телефоны имеют разрыв или шум
a. При наличии барьеров или других помех электрического сигнала между устройством и наушниками держите наушники без помех между ними и старайтесь не использовать их в сложных условиях.
b. Эффективный диапазон работы наушников и устройств, как правило, до 10 метров, как правило, средняя доступность для достижения наилучших результатов, за пределами эффективного расстояния может быть шум и отключение.
4. Наушники не заряжаются.
a. Убедитесь, что наушники подключены к зарядной коробке.
b. Имеет ли место загрязнение или пятно воды в контактной точке зарядки, оставайтесь чистыми.

ONIKUMA

ISTRUZIONI

T20

*Please read the manual carefully and keep it for future use.

Italia

Note



1. orecchio sinistro
2. orecchio destro
3. Mic jack / indicatore luminoso per cuffie
4. (MFB) Pulsanti touch
5. Interfaccia di ricarica di tipo C
6. Cassa di ricarica
7. Indicatore della cassa di ricarica

Indossare

1. Corretto metodo di medicazione
C'è un orecchio sinistro sul casco e un orecchio destro sul casco. Per un udito confortevole, prova a indossare due tappi per le orecchie. Se indossate correttamente, le orecchie dovrebbero essere sicure.
2. Uso esterno
C'è una grande quantità di acqua e segnale Bluetooth interferenza nel corpo umano. Di solito, le cuffie principali sono configurate per ricevere segnali Bluetooth dal telefono.

Istruzioni per l'uso

1. Il caricabatterie viene caricato da un caricabatterie tipo C DC5V-1A e l'indicatore luminoso del caricabatterie lampeggia. La spia rimane accesa dopo la ricarica.
2. Collegamento del dispositivo. Dopo aver aperto il coperchio del caricabatterie, le cuffie sinistra e destra si apriranno automaticamente e si accoppiano. Aggiornare il dispositivo Bluetooth e individuare T20. Quindi fare clic per stabilire una connessione riuscita.
3. Dispositivo utilizzato per collegare le orecchie SNGLE. Il metodo di gestione delle singole cuffie è lo stesso della seconda. (Utilizzare l'auricolare sinistro, rimuovere l'auricolare sinistro, attendere circa 10 secondi per trovare la connessione).
4. Ripristinare le cuffie (se le orecchie sinistra e destra non corrispondono o Bluetooth non riesce a trovare il dispositivo, resettare le cuffie) a. Quando Bluetooth non è collegato, premere rapidamente il pulsante MFB sulle cuffie posteriori quattro volte per cancellare la registrazione della connessione e quindi disattivare la registrazione della connessione.

Funzionamento funzionale

Accensione	Premere a lungo il tasto MFB per 3 secondi
Arresto	Premere a lungo il tasto MFB per 5 secondi
Metti in pausa/riproduci musica	Fare doppio clic sul tasto MFB
Aumenta volume	Clicca sul tasto MFB dell'orecchio destro
Riduci volume	Fare clic sul pulsante MFB sull'orecchio sinistro
Canzone precedente	Premere a lungo il pulsante MFB sull'orecchio destro per 2 secondi
Prossima canzone	Premere a lungo il pulsante MFB sull'orecchio sinistro per 2 secondi
Rispondere/bloccare le chiamate in arrivo	Fare doppio clic sul tasto MFB
Rifiuta chiamate in arrivo	Premere a lungo il tasto MFB per 2 secondi
Abilita la modalità vocale	Tre colpi sull'orecchio sinistro MFB
Modalità gioco	Tre colpi sull'orecchio destro MFB

Parametri del prodotto

Versione Bluetooth	5.3
Supporta formati audio	SBC、AAC
Orario di lavoro	5H
Durata della ricarica (scatola)	2H
Durata di ricarica (per cuffie)	2H
Distanza di lavoro	10m
Dimensione del prodotto	54x46x51,3mm

Domande frequenti

1. Telefono incapace di cercare cuffie
a. Per verificare se le cuffie sono accese, riavviare le cuffie e il telefono e ripetere i passaggi sopra per cercare.
b. Verificare che le cuffie non siano collegate ad altri dispositivi Bluetooth.
2. Impossibile accoppiare orecchie sinistra e destra
a. Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica e ricollegarli.
b. Dopo aver ripristinato le cuffie, ricollegarle.
3. C'è una disconnessione o rumore tra gli auricolari e la connessione telefonica
a. Ci sono barriere o altre interferenze del segnale elettrico tra il dispositivo e gli auricolari. Si prega di tenere gli auricolari e i dispositivi liberi e cercare di non utilizzarli in ambienti complessi.
b. Il campo di lavoro efficace degli auricolari e dei dispositivi può generalmente raggiungere i 10 metri, e in generale, non avendo ostacoli nel mezzo può ottenere l'effetto migliore. Oltre la distanza effettiva, ci possono essere fenomeni di rumore e disconnessione.
4. Le cuffie non sono in carica.
a. Assicurarsi che gli auricolari siano collegati correttamente alla custodia di ricarica.
b. Controllare se c'è sporco o macchie d'acqua sul punto di contatto di ricarica, tenerlo pulito.

ONIKUMA

INSTRUCCIONES

T20

*Please read the manual carefully and keep it for future use.

Español

Nota



1. oreja izquierda
2. oreja derecha
3. micrófono / indicador de auriculares
4. (mfb) teclas táctiles
5. interfaz de carga tipo - C
6. caja de carga
7. luz indicadora de la Caja de carga

Llevar

1. el método correcto de vestir
Hay una oreja izquierda y una derecha en el casco. Para la comodidad auditiva, trate de usar dos tapones para los oídos. Si se usa correctamente, tus oídos deben estar seguros.
2. uso externo
Hay una gran cantidad de agua e interferencia de señal bluetooth en el cuerpo humano. Por lo general, los auriculares principales están configurados para recibir señales Bluetooth del teléfono.

Instrucciones de operación

1. el cargador está cargado por el cargador dc5v - 1a c, y el indicador del cargador parpadea. El indicador se mantiene encendido después de cargar.
2. conecte el equipo. Después de abrir la tapa del cargador, los auriculares izquierdo y derecho se abrirán automáticamente y se emparejarán. Actualice su dispositivo Bluetooth y encuentre el t20. Luego haga clic para establecer una conexión exitosa.
3. dispositivos para conectar orejas sngle. El método de gestión de los auriculares individuales es el mismo que el segundo. (use el auricular izquierdo, retire el auricular izquierdo y Espere unos 10 segundos para encontrar la conexión).
4. restablezca los auriculares (si los oídos izquierdo y derecho no coinciden o si el Bluetooth no puede encontrar el dispositivo, restablezca los auriculares) A. cuando el Bluetooth no está conectado, presione rápidamente el botón Mfb en el auricular trasero cuatro veces para eliminar la grabación de conexión y luego apague la grabación de conexión.

Control funcional

Encendido	Presione el botón Mfb durante mucho tiempo 3s
Apagado	Presione el botón Mfb 5s durante mucho tiempo
Pausa / reproducción de musica	Doble clic en la tecla Mfb
Aumentar el volumen	Haga clic en la tecla Mfb del oído derecho
Reducir el volumen	Haga clic en la tecla Mfb del oído izquierdo
Anterior	Presione el botón Mfb del oído derecho 2s durante mucho tiempo
Siguiente canción	Presione el botón Mfb del oído izquierdo 2s durante mucho tiempo
Responder / colgar llamadas	Doble clic en la tecla Mfb
Rechazar la llamada	Presione el botón Mfb 2s durante mucho tiempo
Activar modo de voz	Tres golpes en la oreja izquierda Mfb
Modo de juego	Tres golpes en el oído derecho Mfb

Parámetros del producto

Versión Bluetooth	5.3
Soporte de formato de audio	SBC、AAC
Horas de trabajo	5H
Duración de la carga (caja)	2H
Duración de la carga (auriculares)	2H
Distancia de trabajo	10m
Tamaño del producto	54x46x51,3mm

Preguntas y respuestas frecuentes

1. el teléfono no puede buscar auriculares
a. para juzgar si los auriculares están encendidos, reinicie los auriculares y el teléfono y repita la acción anterior para buscar.
b. asegúrese de que los auriculares no están conectados a otros dispositivos bluetooth.
2. las orejas izquierda y derecha no se pueden emparejar
a. los auriculares se colocan en la Caja de carga y se retiran las conexiones.
b. reconectar después de reiniciar los auriculares.
3. auriculares y teléfonos móviles conectados desconectados o Murmullos
a. hay barreras u otras señales eléctricas entre el dispositivo y los auriculares, por favor, mantenga sin barreras entre los auriculares y el dispositivo y trate de no usarlos en entornos complejos.
b. El rango de trabajo efectivo de los auriculares y equipos generalmente puede alcanzar los 10 metros, en general, la accesibilidad intermedia puede lograr los mejores resultados, más allá de la distancia efectiva habrá ruido y desconexión.
4. los auriculares no están cargados.
a. asegúrese de que los auriculares coincidan con la conexión de la Caja de carga.
b. Si el punto de contacto de carga está sucio o manchado de agua, por favor, mantenga limpio.

ONIKUMA

説明書

T20

*Please read the manual carefully and keep it for future use.

日本語

製品各部説明指示



1、左耳

2、右耳

3、micホール/イヤホンLED

4、(MFB) タッチボタン

5、Type-c充電コネクタ

6、充電ケース

7、充電ケースのLED

つける

一、正しい装着方式
イヤホンのLは左耳で、イヤホンのRは右耳です。より快適なオーディオ体験を得るために、各サイズのイヤーキャップを着用してみてください。正しく装着すると耳の中にしっかりと密着していることを感じられるはずです。
二、アウトドアでの使用
人体は大量の水分を含み、Bluetooth信号に対して強い干渉性があり、一般的に主イヤホンは携帯電話のBluetooth信号を受信するように設定されており、携帯電話を主耳側のポケットに置くことを提案し、人体遮断信号を効果的に回避し、使用時の耐干渉能力を高めることができる。

操作の説明

一、製品の充電
a. DC 5V-1 AのType-c充電器を使用して充電ケースを充電し、ケースのLEDが点滅し、常に点灯しています。
b. イヤホンを充電するには、イヤホンを充電ケースに入れて、イヤホンを自動的に充電してください。イヤホンの充電は白く点灯し、満タンランプは消灯した。
二、再其接続装置
a.充電ケースの蓋を開けて、両耳は自動的に電源を入れてペアリングします。
b.携帯電話のBluetoothデバイスを更新し、T 20を見つけ、クリックして接続に成功した。
三、片耳接続処理
a. イヤホン1本を単独で使用して再耳ペア方式でペアT 20を検索する（単独で左耳を使用し、左耳を取り出して10 S程度待って接続を検索する）
四、イヤホンをリセットする（左右の耳がペアになっていないか、Bluetoothでデバイスが見つからない場合はイヤホンをリセットする）
a. Bluetoothが接続されていない状態で、左/右イヤホンがMFBキーを4ばやく4回クリックして接続記録をクリアした後、電源をオフにし、「ワーブー」というメッセージ音が出た。

きのうせいぎょ

電源を入れる	MFBキー3 Sを長押しする
電源を切る	MFBキー5 Sを長押しする
音楽の一時停止/再生	MFBキーをダブルクリック
音量を上げる	右耳のMFBキーをクリックします
げんおんりょう	左耳のMFBキーをクリック
前の曲	右耳MFBキー2 Sを長押しする
次の曲	左耳MFBキー2 Sを長押しする
着信を受ける/切る	MFBキーをダブルクリック
着信拒否	MFBキー2 Sを長押しする
音声モードをオンにする	左耳MFBを3回タップ
ゲームモード	右耳MFBを3回タップ

製品パラメータ

Bluetoothバージョン	5.3
オーディオフォーマットのサポート	SBC、AAC
動作時間	5H
充電時間（ケース）	2H
充電時間（イヤホン）	2H
さぎょうきょり	10m
製品サイズ	54x46x51,3mm

FAQ

一、携帯電話でイヤホンを検索できない
a.イヤホンの電源が入っているかどうかを判断するには、イヤホンと携帯電話を再起動し、上記の動作を繰り返して検索してください。
b. イヤホンが他のBluetoothデバイスに接続されていないことを確認してください。
二、左右の耳が合わない
a. イヤホンを充電ケースに入れて接続を取り出します。
b. イヤホンをリセットして再接続する。
三、イヤホンと携帯電話の接続には切断や雑音がある
a. 設備とイヤホンの間には遮断物やその他の電気信号の干渉があります。イヤホンと設備の間には遮断がないようにして、できるだけ複雑な環境で使用しないようにしてください。
b. イヤホンと設備の有効作業範囲は一般的に10メートルに達することができる一般的には中間バリアフリーが最適な効果を達成することができ、有効距離を超えると雑音と切断現象がある。
四、イヤホンは充電しない。
a. イヤホンと充電ケースの接続が一致していることを確認してください。
b. 充電接触点に汚れや水汚れがないか、清潔にしてください。

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.