TECKIN

TECKIN CAM
1080P HD Wi-Fi Indoor Camera

Model: TC100

Quick Start Guide

In The Box



TECKIN Cam



Power Adapter



Power Cable

Look Closer



Wall Mount



Place 3M double-sided sticker
underneath the stand

Customer Care

Have more questions?

Check out the FAQ on our website!
www.teckinhome.com/service

Wanna share your feedback?

Check out the FAQ on our website!
www.teckinhome.com/service
Tag us #Teckin on social media!

Need other help?

Contact us at support@teckinhome.com

Warranty Terms

1. 30-day return policy & 2-year limited warranty.
2. Timely customer service via support@teckinhome.com.
3. Lifetime professional tech support provided by TECKIN.

How to Set up

1. Download TECKIN App and create an account.
2. Connect the camera to a power outlet and wait for 15 seconds until red status light flashes.
3. Open the app and click "Add Camera" on front page.
4. Follow the instructions on the app, until you hear the sound prompt, enjoy the TECKIN Cam!
   Note: 5GHz network is not supported.

Light Indications

Solid red light
The device is powered on and initializing.

Flashing red light
The device is ready to connect.

Flashing white light
Connection is in progress.

Flashing between white and red light
Wi-Fi account or password is wrong, please reconnect.

Solid white light
The device is working properly.

Wie man es einstellt

1. Laden Sie die TECKIN App herunter und eröffnen Sie ein Benutzerkonto!
2. Verbinden Sie die Kamera mit einer Energiequelle und warten Sie 15 Sekunden, bis das rote Statuslicht aufblinkt!
3. Öffnen Sie die App und klicken Sie auf "Add Camera"/"Kamera hinzufügen" auf der ersten Seite.
4. Folgen Sie den Anweisungen in der App, bis Sie das Tomsignal hören, und genießen Sie die TECKIN Cam!

   Hinweis: 5-GHz-Netzwerk wird nicht unterstützt.

Leichte Hinweise

Andauerndes rotes Licht

Das Gerät ist eingeschaltet und wird gerade initialisiert.

Blinkendes rotes Licht

Das Gerät ist bereit, sich zu verbinden.

Blinkt zwischen weißem, rotem Licht

Wi-Fi Konto oder Passwort ist falsch,
bitte verbinden Sie erneut.

Blinkendes weißes Licht

Das Gerät ist verbunden.

Andauerndes weißes Licht

Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß.

Comment mettre en place

1. Téléchargez TECKIN App et créez un compte.
2. Connectez l'appareil photo à une prise de courant et attendez 15 secondes jusqu'à ce que le voyant d'état rouge clignote.
3. Ouvrez l'application et cliquez sur "Ajouter une caméra" sur la page d'accueil.
4. Suivez les instructions sur l'application, jusqu'à ce que vous entendiez le message sonore, et profitez de la caméra TECKIN!

Remarque: le réseau 5 GHz n'est pas pris en charge.

Indications lumineuses

Voyant rouge fixe

L'appareil est sous tension et en cours d'initialisation.

Voyant rouge clignotant

L'appareil est prêt à se connecter.

Voyant clignote entre blanche et rouge

Le compte Wi-Fi ou le mot de passe est incorrect,
veuillez reconnecter.

Voyant blanche clignotante

La connexion est en cours.

Voyant blanche fixe

L'appareil fonctionne correctement.

Come impostare

1. Scaricare il TECKIN App - Nooie Cam e poi creare un account.
2. Collegare la videocamera con il cavo di alimentazione e attendere 15 secondi finché l'indicatore LED rossa lampeggia.
3. Aprire l'app e cliccare "Add Camera" nella prima pagina.
4. Seguire le istruzioni sull'app, fino a quando sentiro il suono, e poi godere il nostro prodotto TECKIN Cam!

Nota: la rete 5GHz non è supportata

Lo Stato dell'indicatore

Indicatore Rossa Fissa

Il dispositivo è acceso e in fase di inizializzazione.

Indicatore Rossa Lampeggiante

Il dispositivo è pronto per la connessione.

Lampeggia tra luce bianca e rossa

L'account Wi-Fi o la password sono sbagliati,
ti preghiamo di riprovare.

Indicatore Lampeggiante Bianco

La connessione è in corso.

Indicatore Bianco

Il dispositivo funziona perfettamente.

Como instalarlo

1. Descargue la aplicación TECKIN App y cree una cuenta.
2. Conecte la cámara a una toma de corriente y espere 15 segundos hasta que la luz roja parpadee.
3. Abra la aplicación y haga clic en "Agregar cámara" en la página principal.
4. Siga las instrucciones en la aplicación, hasta que escuche el sonido y luego disfrute de TECKIN Cam.
   Nota: la red de 5GHz no es soporte.

Indicaciones de luz

Luz roja sólida
El dispositivo está encendido e inicializado.

Luz roja intermitente
El dispositivo está listo para conectarse.

Parpadeando entre la luz blanca y roja
Wi-Fi cuenta o contraseña es incorrecto,
por favor vuelva a intentarlo.

Luz blanca intermitente
La conexión está en progreso.

Luz blanca sólida
El dispositivo funciona correctamente.

設定方法

1. TECKIN App をダウンロードしてアカウントを作成します。
2. カメラを電源コンセントに接続、赤のステータスランプが点滅するまで15 秒間待ちます。
3. アプリを開き、フロントページの「カメラの追加」をクリックしてください。
4. サウンドプロンプトが聞こえるまで、アプリの指示に従ってください。TECKINをお楽しみ。
   ご注意: 5GHz ネットワークまだ対応できません。

ライトインジケーター

赤色ライト点灯
デバイスの電源が入っていて、初期化

赤色ライトの点滅
デバイスは接続準備

白いライトと赤いライトで点滅
Wi–Fi アカウント又はパスワード
がエラー再接続ください。

白いライトの点滅
接続中

白いライトの点灯
デバイスは正常に動作

IC Warning

- English: "
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:"
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotopically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

Selon les règlements d'Industrie Canada, cet émetteur radio ne peut fonctionner qu'à l'aide d'une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou moindre) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Pour réduire les interférences radioélectriques potentielles avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte que la puissance équivalente rayonnée (p.i.r.e.) ne soit pas supérieure à celle nécessaire pour une communication réussie.

FCC Caution.

§ 15.21 Information to user.
Any Changes or modifications not expressly approved by
the party responsible for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to
part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates uses and
can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on,
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more
of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between theequipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*RF warning for Mobile device:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits
set forth for an uncontrolled environment. This equipment
should be installed and operated with minimum distance 20cm
between the radiator & your body.

Longtour Photology Co.,Ltd.

202, Ying'an Building, Shangtang Intersection, Minzhi Ave, Minzhi St.,
Longhua New Dist., Shenzhen, China

www.teckinhome.com

FC CE RoHS R 210-142958

FCC ID:2AQNX-TC100 IC: 26241-TC100 Made in China

TECKIN

TECKIN CAM
1080P HD Wi-Fi Indoor Camera

Model: TC100

Quick Start Guide

Longtour Photology Co.,Ltd.
202, Ying'an Building, Shangtang Intersection, Minzhi Ave, Minzhi St.,
Longhua New Dist., Shenzhen, China
www.teckinhome.com

FC CE RoHS R 210-142958

FCC ID:2AQNX-TC100 IC: 26241-TC100 Made in China

当前页/全部页码 1/1

猿人创新
Apeman Innovations

本设计图纸版权归本公司所有，未经本公司书面同意不得复印.

本图纸应与说明，产品状况，产品结构设计图及有关图纸协调使用，发现任何差异请立即通知设计师.

图档中所有尺寸比例为1:1.
公差: L(长)*(宽): +1/−1mm,H(高): ±1mm

项目信息	
立项时间:	2020/06/08
计划时间:	2020/06/13
品牌:	Teckin
型号:	TC100
类型:	说明书
版本号:	V1.0
版本变更描述:	新品设计

技术要求	
1. 尺寸: 105*105 MM;	4. 装订方式：6折页
2. 材质: 105g铜版纸	
3. 颜色：四色印刷 /覆亚膜	

设计审核			
1. 设计师:		2. 销售确认:	
3. 设计主管审核:		4. 项目经理确认:	
5. 品牌总监审核:		日　　期	