VUCATIMES

V7

V8



V10

English · Deutsch · Français· 日本語 · Español · Italiano · Polski

Vucatimes Quick Start Guide

https://www.myvucatimes.com/download

Please refer to above QR code scan and download the detail user manual



EN Get to know your smart could photo frame

A Motion sensor
senses movement and turns the smart could photo frame ON and OF when standby mode has been configured

B Infra-red Sensor
Receives signals from the remote control

DE Lernen Sie Ihren smart Fotorahmen kennen

A Bewegungssensor
spürt bewegung und schaltet den smart könnte bilderrahmen ein und aus OF, wenn der Standby-Modus konfiguriert wurde

B Infrarotsensor
Empfängt Signale von der Fernbedienung

FR Apprenez à connaître votre cadre photo intelligent

A Capteur de mouvement
détecte le mouvement et allume le cadre photo intelligent et OF lorsque le mode veille a été configuré

B Capteur infrarouge
Reçoit les signaux de la télécommande

JP スマートカウンドフォトフレームについて知る

A モーションセンサー
動きを感知し、スマートカッドフォトフレームをオンにし、スタンバイモードが設定されている場合のOF

B 赤外線センサー
リモコンから信号を受信します

ES Conozca su marco de fotos inteligente podría

A Sensor de movimiento
detecta el movimiento y enciende el marco de fotos inteligente y OF cuando se ha configurado el modo de espera

B Sensor infrarojo
Recibe señales del control remoto.

IT Scopri la tua intelligente cornice per foto

A Sensore di movimento
rileva il movimento e accende la cornice per foto su ON e OF quando è stata configurata la modalità standby

B Sensore a infrarossi
Riceve i segnali dal telecomando

PO Poznaj swoją inteligentną ramkę do zdjęć

A Czujnik ruchu
wyczuwa ruch i włącza inteligentną ramkę do zdjęć ON i OF po skonfigurowaniu trybu gotowości

B Czujnik podczerwieni
Odbiera sygnały z pilota



EN

- **A** ON/OFF
- **B** Home page
- **C** Back
- **D** Navigation Menu Left / Right
- **E** Select OK / Pause
- **F** Volume/Navigation Menu Up /Down
- **G** play
- **H** playlists
- **I** Settings

DE

- **A** AN AUS
- **B** Startseite
- **C** Zurück
- **D** Navigationsmenü links / rechts
- **E** Wählen Sie OK / Pause
- **F** Lautstärke / Navigationsmenü hoch / runter
- **G** Spielen
- **H** Wiedergabeliste
- **I** die Einstellungen

FR

- **A** ALLUMÉ ÉTEINT
- **B** Page d'accueil
- **C** Retour
- **D** Menu de navigation Gauche / Droite
- **E** Sélectionnez OK / Pause
- **F** Menu Volume / Navigation Haut / Bas
- **G** Jouez
- **H** Playlist
- **I** Paramètres

JP

- Ⓐ オンオフ
- Ⓑ ホームページ
- Ⓒ バック
- Ⓓ ナビゲーションメニューの左/右
- Ⓔ 選択 OK 一時停止
- Ⓕ ボリューム/ナビゲーションメニューアップ/ダウン
- Ⓖ 遊ぶ
- Ⓗ プレイリスト
- Ⓘ 設定

ES

- Ⓐ ENCENDIDO APAGADO
- Ⓑ Página de inicio
- Ⓒ atrás
- Ⓓ Menú de navegación izquierda / derecha
- Ⓔ Seleccionar OK / Pausa
- Ⓕ Volumen / Menú de navegación arriba / abajo
- Ⓖ Jugar
- Ⓗ Lista de reproducción
- Ⓘ Configuraciones

IT

- Ⓐ ACCESO SPENTO
- Ⓑ Pagina iniziale
- Ⓒ Indietro
- Ⓓ Menu di navigazione sinistra / destra
- Ⓔ Seleziona OK / Pausa
- Ⓕ Menu volume / navigazione su / giù
- Ⓖ Broadcast
- Ⓗ Playlist
- Ⓘ impostazioni

PO

- Ⓐ ON / OFF
- Ⓑ Strona główna
- Ⓒ Z powrotem
- Ⓓ Menu nawigacyjne w lewo / w prawo
- Ⓔ Wybierz OK / Pauza
- Ⓕ Menu głośności / nawigacji w górę / w dół
- Ⓖ Graj
- Ⓗ Lista odtwarzania
- Ⓘ Ustawienia



EN Frame stem

Frame stem to connect the frame power interface and lock it. Position the frame in the portrait or landscape direction

DE Rahmenstiel

Rahmenstiel zum Anschließen und Verriegeln der Rahmenstromschnittstelle. Positionieren Sie den Rahmen im Hoch- oder Querformat

FR Tige de cadre

Tige de cadre pour connecter l'interface d'alimentation du cadre et la verrouiller. Positionnez le cadre dans le sens portrait ou paysage

JP フレームステム

フレーム電源インターフェイスを接続してロックするためのフレームステム。フレームを縦方向または横方向に配置します

IT

Stelo del telaio

Stelo del telaio per collegare l'interfaccia di alimentazione del telaio e bloccarlo. Posizionare la cornice nella direzione verticale o orizzontale

ES

Tallo del marco

Vástago del marco para conectar la interfaz de alimentación del marco y bloquearla. Coloque el marco en la dirección vertical u horizontal.

PO

Trzon ramy

Trzon ramy, aby podłączyć interfejs zasilania ramy i zablokować go. Ustaw ramkę w kierunku pionowym lub poziomym



EN

① Connect the frame into the DC connector
② Plug the power adapter DC connector into frame stem DC connector
③ Plug the Power adapter （5V2A）into the wall socket

DE

① Schließen Sie den Rahmen an den DC-Anschluss an
② Stecken Sie den Gleichstromstecker des Netzteils in den Gleichstromstecker der Rahmenstange
③ Stecken Sie den Netzadapter （5V2A） in die Steckdose

FR

① Connectez le cadre au connecteur DC
② Branchez le connecteur DC de l'adaptateur secteur dans le connecteur DC de la tige du cadre
③ Branchez l'adaptateur secteur （5V2A） dans la prise murale

IT

① Collegare il telaio al connettore CC
② Inserire il connettore CC dell'adattatore di alimentazione nel connettore CC dello stelo del telaio
③ Inserire l'alimentatore （5V2A） nella presa a muro

ES

① Conecte el marco en el conector de CC
② Enchufe el conector de CC del adaptador de corriente en el conector de CC del vástago del bastidor
③ Conecte el adaptador de corriente (5V2A)a la toma de corriente

PO

① Podłącz ramkę do złącza DC
② Podłącz wtyczkę zasilacza prądu stałego do złącza prądu stałego w ramie
③ Podłącz zasilacz （5V2A） do gniazdka ściennego

JP

①フレームをDCコネクタに接続します
②電源アダプタのDCコネクタをフレームステムのDCコネクタに差し込みます
③電源アダプタ(5V2A)を壁のコンセントに差し込みます

EN First power on and setting Instructions

①After connector power adapter , screen will be turn on , as picture 1 and 2, into system a welcome message will appear on the screen . using the remote control ,select you desired language then press OK to continue.

②Using the remote control select your WiFi network , enter your WiFi password and select connect

③Once your frame is connected to WiFi , system will be atuo check and update software

DE Erste Inbetriebnahme und Einstellanleitung

①Nach dem Anschließen des Netzteils wird der Bildschirm eingeschaltet (siehe Abbildung 1 und 2).In das System wird eine Willkommensnachricht auf dem Bildschirm angezeigt. mit der Fernbedienung Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie OK, um fortzufahren.

②Wählen Sie mit der Fernbedienung Ihr WLAN-Netzwerk aus, geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein und wählen Sie Verbinden

③Sobald Ihr Rahmen mit WiFi verbunden ist, wird das System automatisch überprüft und die Software aktualisiert

FR Instructions de mise sous tension et de réglage

①Après l'adaptateur d'alimentation du connecteur, l'écran s'allumera, comme sur les images 1 et 2,dans le système, un message de bienvenue apparaîtra à l'écran. utiliser la télécommande contrôle, sélectionnez la langue souhaitée, puis appuyez sur OK pour continuer.

②À l'aide de la télécommande, sélectionnez votre réseau WiFi, entrez votre mot de passe WiFi et sélectionnez se connecter

③Une fois que votre cadre est connecté au WiFi, le système vérifiera et mettra à jour le logiciel

JP 最初の電源投入と設定手順

①コネクタの電源アダプタの後、画面がオンになります（図1および2）。システムにようこそメッセージが画面に表示されます。リモコンを 使用してコントロール、目的の言語を選択し、[OK]を押して続行します。
②リモートコントロールを使用してWiFiネットワークを選択し、WiFiパスワードを入力して接続を選択します
③フレームがWiFiに接続されると、システムはatuoをチェックしてソフトウェアを更新します

IT Prima accensione e istruzioni per l'impostazione

①Dopo l'adattatore di alimentazione del connettore, lo schermo si accenderà, come nelle figure 1 e 2,nel sistema apparirà un messaggio di benvenuto sullo schermo. usando il telecomando controllo, selezionare la lingua desiderata, quindi premere OK per continuare.
②Usando il telecomando seleziona la tua rete WiFi, inserisci la tua password WiFi e seleziona connetti
③Una volta che il frame è collegato al WiFi, il sistema eseguirà il controllo e l'aggiornamento del software

ES Primer encendido y configuración de instrucciones

①Después del adaptador de corriente del conector, la pantalla se encenderá, como en las imágenes 1 y 2,En el sistema aparecerá un mensaje de bienvenida en la pantalla. usando el control remoto control, seleccione el idioma deseado y luego presione OK para continuar.
②Usando el control remoto, seleccione su red WiFi, ingrese su contraseña WiFi y seleccione conectar
③Una vez que su marco esté conectado a WiFi, el sistema se verificará y actualizará el software

PO Pierwsze włączenie i ustawienie Instrukcje

①Po podłączeniu zasilacza ekran zostanie włączony, jak na rysunkach 1 i 2,w systemie na ekranie pojawi się komunikat powitalny. za pomocą pilota wybierz żądany język, a następnie naciśnij przycisk OK, aby kontynuować.
② Za pomocą pilota wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło Wi-Fi i wybierz opcję Połącz
③Po podłączeniu ramki do Wi-Fi system automatycznie się sprawdzi i zaktualizuje oprogramowanie



①

②

③

EN Pair your smart could photo frame

①Visit www. Vastking.com using a desktop , notebook or tablet to create you Vucatimes account or log in
②You can go to Google play download and run the Vucatimes Mobile App, and enter account details .
③Pair with your vucatimes account according to the serial number of the frame.

DE Koppeln Sie Ihren Smart könnte Fotorahmen

①Besuchen Sie www. Vastking.com mit einem Desktop, Notebook oder Tablet, um Ihr Vucatimes-Konto zu erstellen oder sich anzumelden
②Sie können zum Download von Google Play gehen, die Vucatimes Mobile App ausführen und Kontodetails eingeben.
③Koppeln Sie mit Ihrem Vucatimes-Konto entsprechend der Seriennummer des Rahmens.

FR Associez votre cadre photo intelligent

①Visitez www. Vastking.com utilisant un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou une tablette pour créer votre compte Vucatimes ou vous connecter
②Vous pouvez accéder au téléchargement de Google Play et exécuter l'application mobile Vucatimes, puis saisir les détails du compte.
③Associez-le à votre compte Vucatimes en fonction du numéro de série du cadre.

JP スマートカウンドフォトフレームのペアリング

①Visita www. Vastking.comデスクトップ、ノートブック、またはタブレットを使用してVucatimesアカウントを作成するか、ログインします
②Google Playのダウンロードに移動してVucatimesモバイルアプリを実行し、アカウントの詳細を入力できます。
③フレームのシリアル番号に従ってvucatimesアカウントとペアリングします。

IT Associa la tua elegante cornice per foto

①Visita www. Vastking.com utilizzando un desktop, un notebook o un tablet per creare il tuo account Vucatimes o accedere
②Puoi andare su Google Play download ed eseguire l'app mobile Vucatimes e inserire i dettagli dell'account.
③Associa al tuo account di vendita in base al numero di serie del frame.

ES Empareje su marco de fotos inteligente podría

①Visita www. Vastking.com usando una computadora de escritorio, portátil o tableta para crear su cuenta de Vucatimes o iniciar sesión
②Puede ir a la descarga de Google Play y ejecutar la aplicación móvil Vucatimes e ingresar los detalles de la cuenta.
③Empareje con su cuenta vucatimes de acuerdo con el número de serie del marco.

PO Sparuj inteligentną ramkę do zdjęć

①Visit www. Vastking.com za pomocą komputera stacjonarnego, notebooka lub tabletu, aby utworzyć konto Vucatimes lub zalogować się
②Możesz przejść do Google Play, pobrać i uruchomić aplikację mobilną Vucatimes i wprowadzić dane konta.
③Sparuj z kontem Vucatimes zgodnie z numerem seryjnym ramki..

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To maintain compliance with FCC’s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.