AUDIO LITE
User Manual for HTGL

简体中文 繁体中文 KR JP DE ES FR EN

Quick Start

Plug device into your Console's USB-C port

Set your device and headset into pairing

Light indicator turns solid when connected

Simple controls

Press and hold to pair headphones

Tap to connect or disconnect

Double tap to toggle voice chat

LED status and codec indicator

Pairing Mode: searching for new pairing headset

Connecting: finding last connected device

GAC: ultra low latency, clear voice chat

aptX-LL: ultra low latency, no voice chat

aptX: low latency, no voice chat

SBC: standard latency, no voice chat

HFP: limited audio quality, clear voice chat

Please note codecs are determined/adjusted by the headsets connected.

Safety instruction

- The short wave radio frequency signals of a Bluetooth device may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Do not use the device in medical facilities, aircraft, refueling points, close to automatic doors, fire alarms or other automatically controlled devices.
- Keep this device at least 20cm from pacemakers and other medical devices.

简体中文 繁体中文 KR JP DE ES FR EN

AUDIO LITE
Manuel Utilisateur pour HTGL



Démarage rapide

Branchez l'appareil sur le port USB-C de votre console de jeux

Mettez vote appareil et votre casque en mode « jumelage »

La lumière indicatrice se fixe lorsque l'appareil est connecté

Contrôles simples

Appuyez et maintenez pour jumeler votre casque

Touchez pour connecter ou déconnecter

Touchez 2 fois pour passer en mode voix chat

Status LED/ Indicateur Codec

Mode Jumelage: permet la recherche d'un nouveau casque

Connection: recherche la dernière connection de l'appareil

GAC: Latence très basse, chat avec voix

aptX-LL: Latence très basse, pas de chat

aptX: Latence basse, pas de voix chat

SBC: Latence standard, pas de voix chat

HFP: Qualité audio limitée, voix chat claire

Merci de prendre note que les codec son déterminés/ajustés par la casque lors de la connection. Ce qui signifie que le casque connecté doit avoir le même codec pour atteindre la latence et la fonction de voix chat.

Instructions de sécurité

. Une courte vague radio de fréquence d'un signal Bluetooth peut gêner l'opération d'un autre appareil électronique ou d'un appareil médical.
. N'utilisez pas cet appareil dans les endroits où il y a des appareils médicaux, un avion, des stations essence, près d'une porte automatique, d'alarmes incendie où tout autre appareil automatisé.
. Gardez l'appareil à une distance minimum de 20 cm d'un pacemakers où un autre appareil médical.

AUDIO LITE
Manual de usuario para HTGL



EN FR ES DE JP KR 繁体中文 简体中文

Inicio rápido

Conecte el dispositivo al puerto USB-C de su consola

Configure el dispositivo y los auriculares para que se emparejen

El indicador de luz se ilumina de forma fija cuando está conectado

Controles simples

Mantenga presionado para emparejar auriculares

Toque para conectarse o desconectarse

Toque dos veces para alternar las instrucciones de seguridad del chat de voz

Indicador LED de estado / códec

Modo de emparejamiento: búsqueda de nuevos auriculares de emparejamiento

Conexión: búsqueda del último dispositivo conectado

GAC: latencia ultrabaja, chat de voz claro

aptX-LL: latencia ultrabaja, sin chat de voz

aptX: latencia baja, sin chat de voz

SBC: latencia estándar, sin chat de voz

HFP: calidad de audio limitada, chat de voz claro

Tenga en cuenta que los códecs están determinados / ajustados por los auriculares conectados. Lo que significa que los auriculares conectados deben tener el mismo códec para lograr la latencia anunciada y la función de chat de voz.

Safety instruction

. Las señales de radiofrecuencia de onda corta de un dispositivo Bluetooth pueden afectar el funcionamiento de otros dispositivos médicos y electrónicos.
. No utilice el dispositivo en instalaciones médicas, aviones, puntos de repostaje, cerca de puertas automáticas, alarmas de incendio u otros dispositivos controlados automáticamente.
. Mantenga este dispositivo al menos a 20 cm de marcapasos y otros dispositivos médicos.

简体中文 繁体中文 KR JP DE ES FR EN

Bedienungsanleitung für HTGL



Schnellstart-Anleitung

Schließen Sie das Gerät an den USB-C-Anschluss Ihrer Konsole an

Stellen Sie Ihr Gerät und Ihr Headset auf Pairing

Die Lichtanzeige leuchtet permanent bei erfolgreicher Verbindung

Einfache Steuerung

Gedrückt halten, um Kopfhörer zu koppeln

Tippen, um zu Verbinden oder Trennen

Zweimal Tippen, um auf den Sprachchat umzuschalten

LED-Status- / Codec-Anzeige

Pairing-Mode: Suche nach einem neuem zu verbindendem Headset

Connecting: Finden des zuletzt angeschlossenen Geräts

GAC: extrem niedrige Latenz, klarer Sprach-Chat

aptX-LL: extrem niedrige Latenz, kein Sprach-Chat

aptX: geringe Latenz, kein Sprach-Chat

SBC: Standardlatenz, kein Sprach-Chat

HFP: eingeschränkte Audioqualität, klarer Sprach-Chat

* Bitte beachten Sie, dass die Codecs von den angeschlossenen Headsets bestimmt angepasst werden. Das bedeutet, dass das angeschlossene Headset denselben Codec haben muss, um die angekündigte Latenz und Sprach-Chat-Funktion zu erreichen

Safety instruction

- Die kurzwelligen Hochfrequenzsignale eines Bluetooth-Geräts können den Betrieb anderer elektronischer und medizinischer Geräte beeinträchtigen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in medizinischen Einrichtungen, Flugzeugen, Tankstellen, in der Nähe von automatischen Türen, Feuermeldern oder anderen automatisch gesteuerten Geräten.
- Halten Sie dieses Gerät mindestens 20 cm von Herzschrittmachern und anderen medizinischen Geräten entfernt.

AUDIO LITE
HTGL 取扱説明書



EN FR ES DE JP KR 繁体中文 简体中文

ユーザーマニュアル

ペアリングしたい
デバイスをAudio
Liteに接続します。

イヤホンとAudio
Liteのペアリングモ
ードをオンにします。

LED点灯した場
合はペアリング
成功しました。

操作方法

長押しするとペアリ
モードに入ります。

早押しすると
コネクトモード
に入ります。

両方のボタン同時に
押すと通話モード
に入ります。

LED表示とオーディオ

ペアリングモード：新しいイヤホンを探し、ペアリングを行います。

コネクトモード：前回ペアリングしたイヤホンをペアリングします。

- GAC: 超低遅延、高音質通話
- aptX-LL: 超低遅延
- aptX: 低遅延
- SBC: 標準オーディオ
- HFP:　ハンズフリー通話

注意事項：オーディオのモードはイヤホンの転送スピード次第です。

Safety instruction

- The short wave radio frequency signals of a Bluetooth device may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Do not use the device in medical facilities, aircraft, refueling points, close to automatic doors, fire alarms or other automatically controlled devices.
- Keep this device at least 20cm from pacemakers and other medical devices.

EN FR ES DE JP KR 繁体中文 简体中文

오디오 라이트:
HTGL 사용자 설명서



빠른 시작

콘솔의 USB-C
포트에 장치 연결

장치와 헤드셋을
페어링으로 설정

연결되면 표시등이
계속 켜져 있음

간단 컨트롤

길게 눌러서 헤드폰을
페어링하십시오.

연결 또는 연결을
끊으려면 누르십시오.

음성 채팅을
전환하려면 두 번 탭

LED 상태/코덱 표시기

페어링 모드: 새 페어링 헤드셋 검색

연결 중: 마지막으로 연결된 장치 찾기

GAC: 초저지연, 명확한 음성 채팅

aptX-LL: 초저지연, 음성 채팅 없음

aptX: 짧은 지연 시간, 음성 채팅 없음

SBC: 표준 지연 시간, 음성 채팅 없음

HFP: 제한된 오디오 품질, 명확한 음성 채팅

*코덱은 연결된 헤드셋에 의해 결정/조정된다는 점에 유의하십시오.
연결된 헤드셋에 동일한 코덱이 있어야 위의 코덱이 활성화 됨

안전 지침

- 블루투스 장치의 단파 무선 주파수 신호는 다른 전자 및 의료기기의 작동을 방해할 수 있다.
- 의료시설, 항공기, 주유소, 자동문 가까이, 화재경보기 또는 기타 자동제어장치에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 본 기기를 페이스메이커 및 기타 의료기기로부터 20cm 이상 떨어뜨려 두십시오.

AUDIO LITE
HTGL 說明書



EN FR ES DE JP KR 繁体中文 簡体中文

快速入門指南

將Audio Lite 插入主機

將耳機和Audio Lite 調至配對模式

指示燈常亮代表配對成功

簡易操控

長按進入配對模式

短按快速連接

雙按切入通話模式

LED顯示和音頻協議

配對模式：正在尋找新的耳機並準備配對

連接模式：正在尋找上次配對的耳機

GAC: 超低延遲，高清通話

aptX-LL: 超低延遲

aptX: 低延遲

SBC: 標準音頻編碼

HFP: 電話免提通話編碼

注意：音頻協議的選擇是取決於耳機對應的傳輸協議。

Safety instruction

- The short wave radio frequency signals of a Bluetooth device may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Do not use the device in medical facilities, aircraft, refueling points, close to automatic doors, fire alarms or other automatically controlled devices.
- Keep this device at least 20cm from pacemakers and other medical devices.

简体中文 繁体中文 KR JP DE ES FR EN

AUDIO LITE
HTGL 说明书



快速入門指南

将Audio Lite插入主机

将耳机和Audio Lite调至配对模式

指示灯常亮代表配对成功

简易操控

长按进入配对模式

短按快速连接

双按切入通话模式

LED显示和音频协议

配对模式:正在寻找新的耳机并准备配对

连接模式: 正在寻找上次配对的耳机

GAC: 超低延迟,高清通话

aptX-LL: 超低延迟

aptX: 低延迟

SBC: 标准音频编码

HFP: 电话免提通话编码

注意:音频协议的选择是取决于耳机对应的传输协议。

Safety instruction

- The short wave radio frequency signals of a Bluetooth device may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Do not use the device in medical facilities, aircraft, refueling points, close to automatic doors, fire alarms or other automatically controlled devices.
- Keep this device at least 20cm from pacemakers and other medical devices.

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.