Model: EP-B33

IC: 24100-EP833
FCC ID: 2AYHP-EP833
Model: EP-B33 Series
Discover MORE about us on...

AUKEY : @AukeyofficialUS
AUKEY.COM

AUKEY

User Manual
Bluetooth Neckband Headphones

Contents

English ..... 01 – 14
Deutsch ..... 15 – 28
Français ..... 29 – 38
Español ..... 39 – 50
Italiano ..... 51 – 62
日本語 ..... 63 – 74

说明书尺寸：75x100mm
材质：105g铜版纸
印刷：单黑
装订方式：骑马钉

Thank you for purchasing the AUKEY EP-B33 Bluetooth Neckband Headphones. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

- AUKEY EP-B33 Neckband Headphones
- USB-A to C Cable
- Three Pairs of Ear-Tips (S/M/L)
- Carrying Pouch
- User Manual
- Warranty Card

Product Diagram

Specifications

Model	EP-B33
Technology	Bluetooth 5.2in-EBT, A2DP, AVRCP, APTX, APTX-LL, AAC, SBC
Chipset	QCC3005
Driver	14.15mm / 5.8* speaker driver (in each earpiece)
Sensitivity	93±3dB
Frequency Range	20Hz - 20kHz
Impedance	16 ohm ±10%
Microphone Type	MEMS (microphone chip)
Microphone Sensitivity	-42dB ±3dB
Battery	300mAh
Charging Time	1 hour
Battery Life	9 hours
Battery Type	Li-Polymer (150mAh)
Standby Charge	Approx. 240 days
Weight	105g / 3.7oz

Getting Started

Charging

Fully charge your headphones before first use. Before charging, make sure the headphones are turned off. Connect the USB-C charging input on the left EQ cable to a USB charging port and the other end to the input port on the headphones. When the green LED indicator light turns off, your headphones are fully charged and ready for use. Charging takes around 1 hour.



Turning On / Off

- Press and hold the multi-function button for about 1.5sec. the LED indicator will light up white for 2 sec and an ascending tone will ring.
- Press and hold the multi-function button for over 3 sec or stop the switch for 30 time, the LED indicator will light up green for 2 sec and a descending tone will ring.

Pairing

Pairing will the headphones powered off.

1. Turn on Bluetooth on the device you want to pair with the headphones.
2. Press and hold the multi-function button until the LED indicator flashes green and white alternately.
3. In the list of available devices, find and select "AUKEY EP-B33".
4. If a code or PIN is required for pairing, enter "0000".

Simultaneous Pairing with Two Devices

1. Follow the above instructions to pair the earbuds with Device A.
2. Once paired, turn off Bluetooth on Device A and turn off the earbuds.
3. Turn on Bluetooth on Device B and pair it.
4. Once paired with Device B, reactivate Bluetooth on Device A and select "AUKEY EP-B33" in the list of paired devices.
5. You can now make and receive calls from either of the two paired devices.

Notes

- To clear the pairing list, power on the headphones and then hold volume + and volume - simultaneously for 3 sec until the LED indicator lights up green and white in turn, then release the buttons. Within 5 sec, you'll hear a tone and the headphones will automatically enter pairing mode.
- The headphones will automatically shut down after 5 min in standby mode if no Bluetooth connection is made.
- If your paired device is turned off or disconnected, the LED indicator will flash white twice every 5 sec and the headphones will shut down after 3 min.
- If the headphones are turned on within range of a previously paired device with Bluetooth enabled, they will reconnect automatically. If no connection is made within 2 min, the headphones will enter standby mode.

- The maximum wireless operating range is ⩾10m(33ft). If you exceed this range, the headphones will disconnect from your paired device. The connection will be re-established once you reenter the wireless range within 3 min. The headphones will shut down automatically if 3 min pass with no paired device. To connect with other devices, repeat the previous "Pairing" step.

Music and Calls Control

Listening Audio

Once paired, you can wirelessly stream audio from your device to your headphones.

Play or pause	Press the multi-function button once.
Adjust volume	Hold volume + or volume - to adjust the volume.
Skip to next / previous track	Press the volume + or volume - 2 or 3 times.
EQ switch	Press EQ button once to switch from EQ1 / EQ2 / EQ3

Making Calls

Once paired with your phone, make and answer calls via the in-line remote.

Answer / End calls	Press the multi-function button once. If there is a second incoming call, press the multi-function button once to answer the second call and put the first one on hold. Press the multi-function button for over 2 sec to answer the second call and end the first one. Press the multi-function button twice to reject a second call.
Reject an incoming call	Double press the multi-function button
Switch mic	Press and hold the volume - for 2 sec during a call. During a call, press and hold volume + for 1.5 sec to switch between the headphones and your phone's talking.
Activate / Deactivate Siri or other voice assistants	Double the volume + or volume - / or 2 or 3 sec. Double-check the volume level on your smartphone and the headphones. Some voice assistants default to a very high volume, which can be uncomfortable if the audio can be heard. If you're using a music player or other device, please make sure it supports the A2DP stereo music profile.

LED Indicator	Status
White & green flashing alternately	Pairing mode
White flashing twice every 2 sec	Standby mode / Disconnected
White flashing every 5 sec	Low battery
White flashing quick	Charge error
Green flashing twice every 2 sec	Low battery
Green	Fully charged
Off (after charging)	Fully charged
Orange flashing twice	Charging EQ

FAQ

The headphones are on but cannot connect to my device.

Put the headphones and your device in range, and connect them via the pairing process. Please follow the instructions in the "Pairing" section of the manual.

I've set up a connection with my smartphone but cannot hear any sound.

Double-check the volume level on your smartphone and the headphones. Some voice assistants default to a very high volume, which can be uncomfortable if the audio can be heard. If you're using a music player or other device, please make sure it supports the A2DP stereo music profile.

The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly.

Adjust the volume on your smartphone and the headphones. Try getting close to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

What is the wireless range of the headphones?

The maximum range is 49ft (15m). However, the actual range will depend on environmental factors and the connected devices. If you find the range is shorter than the manufacturer's specification, or 10m-49ft range and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the headphones and your device.

My headphones won't turn on.

Charge the headphones for 1 hour. If, while, if the headphones still won't power on, please contact our support team of the address below.

Product Care & Use

- Keep your headphones dry and away from extreme heat.
- Don't use the headphones at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss.

Warranty & Customer Support

- **Amazon US orders:** support.anker.com
- **Amazon CA orders:** support.anker.com
- **Amazon CA orders:** support.anker.com
- **Amazon JP orders:** support.anker.com
- **Amazon AU orders:** support.anker.com

Please note, AUKEY can only provide after-sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Warranty & Customer Support

- **Amazon US orders:** support.anker.com
- **Amazon CA orders:** support.anker.com
- **Amazon JP orders:** support.anker.com
- **Amazon AU orders:** support.anker.com

Please note, AUKEY can only provide after-sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference; and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage; et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE Statement

Hereby, Shenzhen AUKEY E-Business Co., Ltd. declares that the radio equipment type EP-B33 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Hereby, **SHENZHEN AUKEY E-BUSINESS CO., LTD.** declares that the radio equipment type EP-B33 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

trademark

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen AUKEY E-Business Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Wieder Dank, dass Sie sich für den EP-B33 Bluetooth Nackenbügel Kopfhörer von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf. Wenden Sie sich bei Bedarf an unser Support-Team. Bitte Produkt-Modell-Nummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Bluetooth Nackenbügel Kopfhörer
3 Paare Silikon-Ohrenstöpsel (S/M/L)
Tragetasche
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Produktbild



Technische Daten

Model	EP-B33
Technologie	Bluetooth 5.2in-EBT, A2DP, AVRCP, APTX, APTX-LL, AAC, SBC
Chipsatz	QCC3005
Treiber	14.15mm
Sensitivität	93±3 dB (at 1kHz)
Frequenzbereich	20Hz - 20kHz
Impedanz	16 ohm ±10%
Mikrofontyp	MEMS (Mikrofonchip)
Mikrofonempfindlichkeit	-42dB ±3dB
Akku	300mAh
Ladezeit	1 Stunden
Akkuleben	9 Stunden
Akkutyp	Li-Polymer (150mAh)
Bereitschaftsstrom	bis zu 10 m
Gewicht	105g

Erste Schritte

Laden

Laden Sie Ihren Kopfhörer vor der ersten Verwendung vollständig auf. Stellen Sie vor dem Laden sicher, dass Ihr Kopfhörer ausgeschaltet ist. Verbinden Sie zuerst Laden am Ende des USB-A- zu C-Kabels mit einem USB-Ladeanschluss und das andere Ende mit dem Ladeeingang des linken Kabels (die grüne LED-Anzeige ausschaltet, ist Ihr Kopfhörer vollständig geladen und einsatzbereit. Der Ladevorgang dauert ungefähr 1 Stunde.

Mit zwei Geräten Gleichzeitig Kopplen

1. Folgen Sie den Anleitungen in der Sektion „Kopplung" um den Kopfhörer mit Gerät A zu koppeln.
2. Sobald gekoppelt, deaktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät A und schalten Sie den Kopfhörer aus.
3. Folgen Sie den Anleitungen in der Sektion „Kopplung" um mit Gerät B zu koppeln.
4. Sobald mit Gerät B gekoppelt, aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät A erneut und wählen Sie „AUKEY EP-B40" in der Liste von gekoppelten Geräten.
5. Sie können nun Anrufe von einem der beiden gekoppelten Geräte machen und beantworten.

Hinweise

- Zum Löschen der Pairing-Liste schalten Sie den Kopfhörer ein und halten dann Lautstärke + und Lautstärke - gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige gleichzeitig weiß und grün aufleuchtet. Wenn die Lautstärke gedrückt ist, halten Sie einen Ton und es wird automatisch der Pairing-Modus des Kopfhörers aktiviert.
- Der Kopfhörer schaltet sich nach 5 Minuten im Standby-Modus automatisch aus, wenn kein Gerät gekoppelt wurde.
- Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder vom Bluetooth getrennt wurde, alle 5 Sekunden zweimal weiß und die Kopfhörer schaltet sich nach 3 Minuten aus.

- Drücken Sie auf Anfrage/Ans. Pairing-Modus die Multifunktionstaste zweimal. Die LED-Anzeige blinkt abwechselnd 3 Mal(en) lang weiß und grün. Wird kein Gerät gekoppelt, schaltet sich der Kopfhörer nach 3 Min. aus.
- Die maximale kabellose Reichweite beträgt bis 11m. Außerhalb dieser Reichweite wird die Verbindung zwischen dem Kopfhörer und dem gekoppelten Gerät getrennt. Wenn Sie innerhalb der Reichweite sind, stellen Sie die Verbindung wieder manuell der aktivierten Bluetooth-Seitenfunktion. Der Kopfhörer verabschiedet sich automatisch mit dem gekoppelten Gerät. Um ein anderes Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die vorherigen „Pairing"-Schritte.

Musikwiedergabe und Anrufsteuerung

Audio Streaming

Sobald eine Verbindung besteht, können Sie kabellos Musik von Ihrem Gerät über den Kopfhörer streamen. Sie können Ihr Gerät auch weiterhin für andere Zwecke verwenden.

Pro oder Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal.
Lautstärkeregelung	Halten Sie Lautstärke + oder Lautstärke - gedrückt.
Zum vorherigen/nächsten Titel springen	Halten Sie Lautstärke + / Lautstärke - 2 oder 3 Sekunden lang gedrückt.
EQ-Funktion	Drücken Sie EQ-Taste einmal, um zwischen EQ1 / EQ2 / EQ3 zu wechseln.

Telefonieren

Wenn eine Verbindung mit Ihrem Smartphone besteht, können Sie über die integrierte Fernbedienung Anrufe tätigen und annehmen.

Anruf annehmen oder Gespräch beenden	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal. Falls an weiterer Anruf eingeht, drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um den weiteren Anruf anzunehmen und den erste Gespräch zu beenden. Drücken Sie die Multifunktionstaste für über 2 Sekunden lang gedrückt, um den weiteren Anruf anzunehmen und den erste Gespräch zu beenden. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
Mikrofon wechseln	Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal. Halten Sie Lautstärke - während eines Gesprächs für 1.5 Sekunden lang gedrückt.
Aktivierung oder Deaktivierung von Siri oder anderen Sprachassistenten	Drücken Sie während eines Gesprächs für 2 oder 3 Sekunden lang gedrückt: um zwischen dem Kopfhörer und Ihrem Gerät zu wechseln. Halten Sie Lautstärke + / Lautstärke - 1.5 Sekunden lang gedrückt: um den Sprachassistenten zu aktivieren. Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal, um Ihn zu deaktivieren.

LED-Anzeige	Status
Abwechselnd weiß und grünes Blinken	Pairing-Modus
Weiß blinkt alle 5 Sekunden	Standby-Modus / Getrennt
Weißes Blinken alle 2 Sekunden	Niedriger Akkustand
Weißes weißes Blinken	eingehender Anruf
Doppeltes grünes Blinken alle 2 Sekunden	Niedriger Akkustand
grün	Laden
Aus (nach dem Laden)	vollständig geladen
Doppeltes orangefarbenes Blinken	EQ-Wechsel

FAQ

Die Ohrhörer sind an, aber nicht mit meinem Gerät verbunden

Dann! zwischen den Ohrhörern und Ihrem Gerät eine Verbindung hergestellt werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt "Pairing" des Handbuchs.

Ich habe eine Verbindung zu meinem Smartphone hergestellt, höre aber keinen Ton

Überprüfen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und den Ohrhörern. Bei einigen Sprachassistenten ist eine sehr hohe Lautstärke voreingestellt. Dadurch kann es zu Hörproblemen kommen. Wenn Sie einen Musikplayer oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass das Stereomusikprofil A2DP unterstützt wird.

Wenn Sie einen Musik-Player oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass das Stereomusikprofil A2DP unterstützt wird.

Der Klang ist nicht besonders klar oder der Anrufer kann mich nicht deutlich hören

Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und an den Ohrhörern ein. Halten Sie sich näher an Ihr Smartphone, um Ihren Smartphone zu rauschen und Bluetooth-Probleme zu vermeiden.

Wie groß ist die kabellose Reichweite der Ohrhörer?

Die maximale Reichweite beträgt 11 m. Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von Umweltfaktoren und den angeschlossenen Geräten ab. Wenn Sie feststellen, dass die Reichweite kürzer ist als die vom Hersteller angegebene Reichweite oder 10 m-49 ft und sicherstellen, dass sich keine massiven Hindernisse (wie verstärkte Stahlwände) zwischen den Ohrhörern und Ihrem Gerät befinden.

Meine Ohrhörer lassen sich nicht einschalten

Laden Sie die Ohrhörer für eine gewisse Zeit. Falls die Ohrhörer sich dann immer noch nicht einschalten lassen, wenden Sie sich über die unten genannte Adresse an unseren Kundenservice.

Wenn Sie einen Musik-Player oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass das Stereomusikprofil A2DP unterstützt wird.

Der Klang ist nicht besonders klar oder der Anrufer kann mich nicht deutlich hören

Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und an den Ohrhörern ein. Halten Sie sich näher an Ihr Smartphone, um Ihren Smartphone zu rauschen und Bluetooth-Probleme zu vermeiden.

Wie groß ist die kabellose Reichweite der Ohrhörer?

Die maximale Reichweite beträgt 11 m. Die tatsächliche Reichweite hängt jedoch von Umweltfaktoren und den angeschlossenen Geräten ab. Wenn Sie feststellen, dass die Reichweite kürzer ist als die vom Hersteller angegebene Reichweite oder 10 m-49 ft und sicherstellen, dass sich keine massiven Hindernisse (wie verstärkte Stahlwände) zwischen den Ohrhörern und Ihrem Gerät befinden.

Meine Ohrhörer lassen sich nicht einschalten

Laden Sie die Ohrhörer für eine gewisse Zeit. Falls die Ohrhörer sich dann immer noch nicht einschalten lassen, wenden Sie sich über die unten genannte Adresse an unseren Kundenservice.

Produktpflege & Verwendung

- Halten Sie Ihren Kopfhörer von extremer Hitze fernhalten.
- Verwenden Sie Ihren Kopfhörer nicht für einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke verwenden, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder Gehörverlust führen kann.

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieangelegenheiten kontaktieren Sie uns bitte unter der folgenden Adresse. Bitte halten Sie Ihre Produkt-Bestellnummer und die Produktmodellnummer parat.

Bestellungen über Amazon Europa: support.aukeyeu.com

Nächtiger Wieviel AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice, die direkt bei AUKEY gekauft wurden. Wenn Sie Produkte von einem Verkäufer gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Verkäufer bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

CE-Erklärung

Hiermit erklärt Shenzhen AUKEY E-Business Co., Ltd. dass der Funkgerätetyp EP-B33 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Hiermit erklärt **SHENZHEN AUKEY E-BUSINESS CO., LTD.** dass der Funkgerätetyp EP-B33 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

ACHTUNG: BEI VERWENDUNG EINES FALSCHEN BATTERIETYPS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. GEBRAUCHTE BATTERIEN GMÄß UNSERE ANWEISUNGEN ZU ENTSORGEN. Bei Eigenbetrieb Schnittstelle von Ohrhörern und Kopfhörer vom zu. Gerätehersteller Schnittstelle.

Shenzhen AUKEY E-Business Co., Ltd. erklärt hiermit, dass der Funkgerätetyp EP-B33 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Hiermit, Dieses Gerät darf in jedem EU-Mitgliedsstaat verwendet werden.

Bedienung der Ohrhörer

- Drücken Sie auf Anfrage/Ans. Pairing-Modus die Multifunktionstaste zweimal. Die LED-Anzeige blinkt abwechselnd 3 Mal(en) lang weiß und grün. Wird kein Gerät gekoppelt, schaltet sich der Kopfhörer nach 3 Min. aus.
- Die maximale kabellose Reichweite beträgt bis 11m. Außerhalb dieser Reichweite wird die Verbindung zwischen dem Kopfhörer und dem gekoppelten Gerät getrennt. Wenn Sie innerhalb der Reichweite sind, stellen Sie die Verbindung wieder manuell der aktivierten Bluetooth-Seitenfunktion. Der Kopfhörer verabschiedet sich automatisch mit dem gekoppelten Gerät. Um ein anderes Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die vorherigen „Pairing"-Schritte.

Musikwiedergabe und Anrufsteuerung

Audio Streaming

Sobald eine Verbindung besteht, können Sie kabellos Musik von Ihrem Gerät über den Kopfhörer streamen. Sie können Ihr Gerät auch weiterhin für andere Zwecke verwenden.

Pro oder Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal.
Lautstärkeregelung	Halten Sie Lautstärke + oder Lautstärke - gedrückt.
Zum vorherigen/nächsten Titel springen	Halten Sie Lautstärke + / Lautstärke - 2 oder 3 Sekunden lang gedrückt.
EQ-Funktion	Drücken Sie EQ-Taste einmal, um zwischen EQ1 / EQ2 / EQ3 zu wechseln.

Passer des appels

Une fois les écouteurs couplés à votre smartphone, vous pouvez passer des appels ou répondre en utilisant la télécommande sur le fil.

Répondre ou mettre fin à un appel	Appuyez sur le bouton multifunction. Si un second appel est reçu, appuyez sur le bouton multifunction pour répondre à ce second appel et mettre le premier en attente. Appuyez sur le bouton multifunction pendant 2 secondes pour répondre au deuxième appel et mettre fin au premier. Appuyez deux fois sur le bouton multifunction pour rejeter un deuxième appel.
Rejeter un appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton multifunction.
Basculer le micro	Appuyez et maintenez le bouton Volume - enfoncé pendant 1.5 seconde pendant un appel.
Changer de micro	Appuyez et maintenez le bouton Volume + pendant 1.5 seconde pour basculer entre les écouteurs et votre téléphone.
Utiliser ou quitter Siri ou d'autres assistants vocaux	Double appuyez sur le bouton Volume + / Volume - 2 ou 3 secondes. Vérifiez le niveau sur votre smartphone et les écouteurs. Le niveau sur le bouton multifunction pour le désactiver.

Commutation entre deux Appareils

1. Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer les écouteurs avec Appareil A.
2. Une fois appairé, désactivez la fonction sans fil du Appareil A et éteignez les écouteurs.
3. Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer avec le Appareil B.
4. Une fois appairé avec le Appareil B, réactivez la fonction Bluetooth du Appareil A et sélectionnez "AUKEY EP-B40" dans la liste des appareils appairés.
5. Vous pouvez maintenant prendre et recevoir des appels de l'un des deux appareils appairés.

Remarques

- Pour effacer la liste d'appariement, allumez les écouteurs et maintenez enfoncé simultanément Volume + et Volume - pendant 3 sec jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en vert et en blanc.
- Les écouteurs se mettent en veille après 5 minutes d'inactivité sans les écouteurs.
- Dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez "AUKEY EP-B33".
- Si un code ou un PIN est requis pour l'appariement, entrez «0000».

Appairer Simultanément avec Deux Dispositifs

1. Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer les écouteurs avec Appareil A.
2. Une fois appairé, désactivez la fonction sans fil du Appareil A et éteignez les écouteurs.
3. Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer avec le Appareil B.
4. Une fois appairé avec le Appareil B, réactivez la fonction Bluetooth du Appareil A et sélectionnez "AUKEY EP-B40" dans la liste des appareils appairés.
5. Vous pouvez maintenant prendre et recevoir des appels de l'un des deux appareils appairés.

Remarques

- Pour effacer la liste d'appariement, allumez les écouteurs et maintenez enfoncé simultanément Volume + et Volume - pendant 3 sec jusqu'à ce que le voyant LED clignote alternativement en vert et en blanc.
- Les écouteurs se mettent en veille après 5 minutes d'inactivité sans les écouteurs.
- Dans la liste des appareils disponibles, sélectionnez "AUKEY EP-B33".
- Si un code ou un PIN est requis pour l'appariement, entrez «0000».

- Appuyez deux fois sur le bouton multifunction pour passer en mode appariement. Si aucune appareil n'est couplé, les écouteurs clignotent 3 fois en blanc et vert. Si aucun appareil n'est couplé, les écouteurs passeront en mode veille.
- La portée maximale de fonctionnement sans fil est de 11 m. Si vous dépassez cette portée, votre appareil couplé se déconnectera. Vous pouvez rétablir la connexion sans détruire une fois que vous entrez dans la portée sans fil dans un délai de 3 minutes. Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil couplé. Pour connecter à d'autres appareils, répétez les étapes précédentes de la section « Appairement ».

Contrôle de la musique et des appels

Lecture audio

Une fois couplé, vous pouvez diffuser de l'audio sans fil de votre appareil vers vos écouteurs. Vous pouvez toujours utiliser votre appareil à des fins supplémentaires.

Lecture ou Pause	Appuyez sur le bouton multifunction.
Régler le volume	Appuyez sur volume + / -
Passer à la piste précédente / suivante	Appuyez sur volume + / - 2 ou 3 fois.
Bouton d'égalisation	Appuyez une fois sur le bouton d'égalisation pour basculer entre EQ1 / EQ2 / EQ3

Appairage Avec Des Dispositifs Mismo Tempo

1. Siga las instrucciones en la sección de "Emparejamiento" para empareja los auriculares con el Dispositivo A.
2. Una vez emparejados, desactive la función inalámbrica en el Dispositivo A y apague los auriculares.
3. Siga las instrucciones en la sección de "Emparejamiento" para empareja con Dispositivo B.
4. Una vez emparejado con el Dispositivo B, reactive la función inalámbrica en el Dispositivo A y seleccione "AUKEY EP-B40" en la lista de dispositivos emparejados.
5. Ahora puede hacer y recibir llamadas desde cualquiera de los dos dispositivos emparejados.

Notas

- Para borrar la lista de emparejamiento, encienda los auriculares y mantenga presionado simultáneamente Volume + y Volume - durante 3 segundos, hasta que el indicador LED se ilumine en blanco y verde alternativamente. Dentro de los 5 segundos, oirá un tono y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento automáticamente.
- En el modo de espera, los auriculares se desconectarán automáticamente si no están en modo de emparejamiento.
- Si el dispositivo emparejado está apagado o desconectado o inactivo, el indicador LED de los auriculares emitirá una luz blanca cada 5 segundos y los auriculares se desconectarán tras 3 minutos.

Cómo Ajustar

Una vez emparejados con su smartphone, puede llamar y contestar a llamadas a través de los mandos en línea.

Responder o colgar llamada o finalizada	Pulse una vez el botón multifunción. Si recibe una segunda llamada, pulse el botón multifunción para responder a la segunda y poner la primera en espera. Mantenga pulsado el botón multifunción durante más de 2 segundos para responder a la segunda y finalizar la primera. También puede apagar la segunda llamada pulsando el botón multifunción dos veces.
Rechazar una llamada entrante	Pulse dos veces el botón multifunción
Silenciar / Activar/desactivar una llamada	Durante una llamada, mantenga pulsado el botón de volumen - durante 1.5 segundos. Durante una llamada, mantenga pulsado el botón de volumen + durante 1.5 segundos para cambiar de micrófono entre los auriculares y su smartphone.
Cambiar de micrófono	Con su dispositivo conectado, mantenga pulsado el botón multifunción durante 1.5 segundos para activar el botón de volumen + en los auriculares y no para desactivarlos.
Usar o salir de Siri u otros Asistentes de voz	Mantenga pulsado el botón subir/bajar volumen durante 2 o 3 segundos. Compruebe el nivel de volumen en su smartphone y en los auriculares. Ajuste el nivel de volumen en los auriculares para deshacerse de ruidos. Si no, ajuste el volumen de su smartphone.

Efectuar la chamada

Una vez asociado a su smartphone, puede efectuar y contestar llamadas a través del mando remoto con cable.

Responder o finalizar una llamada	Pulse una vez el botón multifunción. Si recibe una segunda llamada, pulse el botón multifunción para responder a la segunda y poner la primera en espera. Mantenga pulsado el botón multifunción durante más de 2 segundos para responder a la segunda y finalizar la primera. También puede apagar la segunda llamada pulsando el botón multifunción dos veces.
Rechazar una llamada entrante	Pulse dos veces el botón multifunción
Silenciar / Activar/desactivar una llamada	Durante una llamada, mantenga pulsado el botón de volumen - durante 1.5 segundos. Durante una llamada, mantenga pulsado el botón de volumen + durante 1.5 segundos para cambiar de micrófono entre los auriculares y su smartphone.
Cambiar de micrófono	Con su dispositivo conectado, mantenga pulsado el botón multifunción durante 1.5 segundos para activar el botón de volumen + en los auriculares y no para desactivarlos.
Usar o salir de Siri u otros Asistentes de voz	Mantenga pulsado el botón subir/bajar volumen durante 2 o 3 segundos. Compruebe el nivel de volumen en su smartphone y en los auriculares. Ajuste el nivel de volumen en los auriculares para deshacerse de ruidos. Si no, ajuste el volumen de su smartphone.

Indicador LED	Estado
Parpadeo alternativo blanco y verde	Modo de emparejamiento
Parpadeo blanco cada 5 segundos	Modo de espera / Desconectado
Parpadeo blanco cada 2 segundos	Conectado / Desconexión de redes
Parpadeo rápido blanco	Bajo nivel de batería
Parpadeo rápido verde	Carga completa
Verde	Carga completa
APAGADO (después de cargar)	Carga completa
Parpadeo naranja dos veces	Controlando de ecualizador

Preguntas Frecuentes

Los auriculares están encendidos pero no se conectan a mi dispositivo

Para que los auriculares y su dispositivo se conecten, debe poner ambos en el alcance y completar el proceso de emparejamiento siguiendo las instrucciones en la sección "Emparejamiento" del manual.

He establecido una conexión con mi smartphone pero no oigo ningún sonido

Revise el nivel de volumen tanto en su smartphone como en los auriculares. Algunos asistentes de voz establecen de forma predeterminada un volumen muy alto, que puede ser incómodo si se escucha. Si está usando un reproductor de música u otro dispositivo, asegúrese de que es compatible con el perfil de música estéreo A2DP.

No establece una conexión con tu smartphone ni con el otro lado

Asegúrate de que tu smartphone y los auriculares estén dentro del alcance y que hayan completado el proceso de emparejamiento siguiendo las instrucciones indicadas en la sección "Emparejamiento" del manual.

Tu sonido no es muy claro o la persona que te llama no me oye con claridad

Ajusta el volumen de tu smartphone y de los auriculares. Prueba a acercarte a tu smartphone para descartar problemas de interferencias o de la línea de un poderoso inalámbrico.

¿Cuál es la distancia de funcionamiento inalámbrico de los auriculares?

La distancia máxima es de 11m. Sin embargo, la distancia puede verse en función de factores ambientales. Para lograr el mejor rendimiento, guarde una distancia de 4.6 m (15 pies) entre su dispositivo y los auriculares. Si ve que no hay obstáculos significativos (como muros reforzados de acero) entre ellos.

Mis auriculares no se encienden

Cárgalos a máxima duración por 1 hora. Si, luego de un encendido, persiste, por favor, contacta con nuestro equipo de soporte a través de la dirección indicada a continuación.

Cuidados y uso del producto

- Mantenga el producto lejos de los líquidos y del calor extremo.
- No utilice los auriculares con volumen alto durante muchos rato, ya que podría sufrir daños o pérdida auditiva permanente.

Garantía & Soporte al Cliente

Para preguntas, apoyos o reclamaciones de garantía, por favor póngase en contacto con nosotros a través de la dirección que aparece a continuación. Por favor, indique su número de orden de Amazon y su número de modelo del producto.

Amazon EU pedidos: support.aukeyeu.com

Por favor, tengan en cuenta que

FCC Statement

15.19

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.21

Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

15.105(b)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.