Dacom
All for audio since 1999



BoneBuds 使用说明书

按键功能



配件清单



产品参数

蓝牙版本：BT 5.0
灵 敏 度： 98dB±3dB
频响范围：20Hz-20KHz
有效距离：约10米
输入电压： DC 5V
支持协议：HSP / HFP / A2DP / AVRCP

温馨提示
如图1所示，首次使用耳机时，先撕下耳机充电触点绝缘膜，建议充电30分钟后使用。



图1

耳翼装配指南

1.如图2所示，将耳翼A点凹槽位与机头A点卡位及耳翼B点凹槽位与B点卡位对齐，即可安装到位，左右耳翼与机头装配方式相同。
2.机头随机佩戴一对耳翼，可根据耳机大小自由更换耳翼，以达到自己更佳舒适入耳的佩戴方式。



图2

功能操作简介

开机/关机
开机:1.耳机从底座拿起自动开机；2.在关机状态下，长按耳机MFB键3秒。
关机:1.耳机放入底座充电关机；2.开机状态下，长按耳机MFB键5秒。

蓝牙配对
1. 从充电仓取出两耳机，左右耳机会自动开机及组队，组队完成后主耳会红绿灯交替闪烁，进入配对状态。
2. 打开手机蓝牙，搜索设备名称 “BoneBuds” 选择并配对，听到提示音后耳机与手机连接成功。
3.如耳机已与手机配对连接过，耳机开机即会自动回连手机。

备注：
如果出现两耳机不组队的情况，请将两耳机按至红绿灯交替闪烁状态，再同时双击两耳机MFB键，两耳机会相互组队。

清除配对信息
TWS连接配对状态下，三击其中一个耳机触控MFB键，清除手机配对信息后红灯闪一下自动关机。

强制复位
当耳机出现无法开关机时，在充电的情况下，长按耳机MFB键8秒，耳机可以复位。

功能操作简介



左耳机
单击 接听/挂断 播放/暂停
双击 上一曲 语言切换(TWS配对状态)
长按2秒 拒接来电/语音助手(SIRI)

右耳机
单击 接听/挂断 播放/暂停
双击 下一曲 语言切换(TWS配对状态)
长按2秒 拒接来电/语音助手(SIRI)

呼吸灯开启/关闭
TWS连接状态，四击任一耳机的MFB键开启/关闭呼吸灯，左右耳同步开启。
注：单耳使用时无呼吸灯效果。

低电报警
各种开机状态下，电池电压低于3.3V后，红灯30秒闪一下，表示电量过低。

耳机充电
耳机充电时红灯常亮，充满电红灯熄灭。

充电仓充电
充电仓充电时，对应的绿灯闪烁，充满电绿灯熄灭。
注：充电仓充电及电量指示：一格25%，二格50%，三格75%，四格100%

安全规则

● 请勿以任何理由拆除或改装耳机，否则可能导致耳机故障或烧毁，这些不在保修范围。
● 请勿将设备接触液体弄湿，否则会造成设备严重损坏，因设备进水而造成的损坏，制造商将不予保修。
● 请勿将设备置于温度过高或过低(0°C 以下或45°C以上)的环境下。
● 请避免靠近儿童或动物的眼睛使用设备指示灯。
● 请勿在雷暴天气下使用该设备，雷暴可导致设备工作不正常，并增加触电的危险。

售后服务及说明
购机日期以本凭证货购机发票为准，不能提供有效证明的，以生产日期为准。
质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观差异。
外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
已停产的型号，本公司仅做功能性恢复。
经销商向您做出的非本公司的承诺，本公司不承担任何责任。

产 品 保 修 卡

经销商信息	产品型号	
	经销商名称	
	产品序列号	
	联系电话	
	销售日期	
用户信息	用户地址	
	通讯地址	
	E-mail	合格
备 注		

制造商：深圳市三德大康电子有限公司
地 址：深圳市龙岗区坂田上雪科技园东区10号I栋

Scan To Learn More
更多服务请关注公众号

Dacom
All for audio since 1999



BoneBuds Manual

Touch Button Function



Accessories



Product Parameter

Bluetooth Version：BT 5.0
Sensitivity ： 98dB±3dB
Frequency Response Range：20Hz-20KHz
Effective Distance：about 10m
Rated Voltage： DC 5V
Supported Agreement：HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Warming Tips
As the picture 1 shows,take off the insulating film from the charging contact point for the first using,we suggest charging the earbuds at least 30mins before use them.

Picture 1

Ear wing assembly guide

1.As picture 2 shows,match the A and B’s groove point of the ear wing to the A and B’s bayonet coupling of earhook,then they are assembled successfully.The assembly method is the same on the left and right.
2.There is an extra pair of ear wing,you can choose your comfortable wearing mode.



Picture 2

Operating instructions

Turn on/turn off
Turn on: 1.Take the headphone out off the charging case and the headphone will turn on automatically. 2.Press and hold the MFB button for 3 seconds to turn it on under the powered off state.
Turn off:1.The headphone will turn off automatically and start charging when it being placed back in the charging case. 2.Press and hold the MFB button for 5 seconds to turn it off under the powered on state.

Bluetooth Pairing
1. Take 2 earbuds out of the charging case,the left and right earbuds will power on and pair with each other automatically,the indicator light will flash red and green alternately then go into pairing state.
2. Turn on the bluetooth from the mobile phone,search for the pair name”bonebuds” on the phone and click to pair it. When hearing the tone, the earbuds are connected with the mobile phone successfully.
3. If the earbuds were connected with mobile phone before,the earbuds will connect with mobile phone automatically while turn on earbus.

Remarks：
If those 2 earbuds will not pair with each other, please touch the MFB button until the red and green indicator light flashes alternately, then double-touch BOTH earbuds’ MFB buttons at the same time.

Operating instructions



Left earphone
Click the MFB Button
Answer The Call/Reject The Call/Play/Pause
Double-Click The MFB Button
Previous Song/TWS Pairing State/Language Switch
Long Press
Reject The Call/Voice Assistant(SIRI)



Right earphone
Click the MFB Button
Answer The Call/Reject The Call/Play/Pause
Double-Click The MFB Button
Next Song/TWS Pairing State/Language Switch
Long Press
Reject The Call/Voice Assistant(SIRI)

Clear Pairing Information
When the TWS is under pairing state, triple-press one of earbuds’s MFB button ,and the paired information is cleared.

Forced Reset
When the earbuds turn on/off,press and hold the MFB button for 8 seconds in charging state,the earbuds will be reseted.

Operating instructions

Turn On/Off The Flash Light
When the tws is under connection state,press the one of earbuds’s MFB button 4 times to turn on/off the flash light.The left and right earbud are synchronously.
NOTE:The flash light does not work when using only one of the eabuds.

Earbuds Charging
The red light is always on while charging,and the red light will be off after full charging.

Charging Case Charging
The green light will flash when the charging case is under charging,and the green light will turn off after full charging.
Please note:The charging case charging and battery indicates : One Grid 25% Two Grids 50% Three Grids 75% Four Grids 100%

Wireless bone conduction motion headphones
model:BoneBuds/G84 with FCC ID:2ATQU-BONEBUDS

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in aresidential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Dacom
All for audio since 1999



BoneBuds マニュアル

ボタン機能



パッケージ内容



製品仕様

ブルートゥースバージョン：BT 5.0
感 度：98dB±3dB
周波数範囲：20Hz-20KHz
通 信 距 離：約10メートル
入 力 電 圧：DC 5V
Bluetoothプロトコル：HSP / HFP / A2DP /AVRCP

ご注意
図1に示すように、初めてイヤホンを使用する場合は、イヤホンの充電接点の絶縁フィルムを先に剥がしてください。30分充電してから使用することをお勧めします。



図1

イヤーピースの取り付けガイド

1.図2に示すように、イヤーピースのA点の溝位置をイヤホンのA点位置に合わせて、イヤーピースB点の溝位置をイヤホンのB点位置に合わせて取り付けてください。左右のイヤーピースの取り付け方法が同じです。
2.イヤホンには、ランダムに1ペアのイヤーピースを装着し、イヤホンのサイズによってイヤーピースを自由に交換できるので、より快適な装着感を実現できます。



図2

機能操作案内

パワーオン/パワーオフ
パワーオン：1.充電ケースからイヤホンを取り出して自動的に電源をオンにします。2.イヤホンがオフのときに、イヤホンのMFBボタンを3秒間長押します。
パワーオフ：1.イヤホンを充電ケースに入れて充電し、電源を切ります。2.イヤホンがオンのときに、イヤホンのMFBボタンを5秒間長押します。

ペアリング方法
1. 左右のイヤホンを充電ケースから取り出して、左右のイヤホンは自動的に起動しペアリングしてから、指示ランプが赤と緑で交互に点滅してペアリング状態に入ります。
2.携帯のBluetooth機能をオンにして、携帯電話で設備「BoneBuds」を検索してクリックして、提示音を聞いたら、イヤホンと携帯電話の接続が完了です。
3.イヤホンが携帯電話と接続したことがある場合、イヤホンがオンにしたら、自動的に携帯電話にペアリングします。
備考：
初めて使用時左右のイヤホンがペアリングできない場合、左右のイヤホンを長押して赤と緑を交互に点滅させ、二つのイヤホンのMFBボタンを同時にダブルクリックして、左右イヤホンがペアリングできます。

機能操作案内



左側のイヤホン
クリック
電話に応答/電話を切る 音楽を再生/音楽を一時停止
ダブルクリック
前の曲 言語の切り替え（TWSがペアリング状態で）
2秒間長押し
電話を拒否/音声アシスタント(SIRI)

右側のイヤホン
クリック
電話に応答/電話を切る 音楽を再生/音楽を一時停止
ダブルクリック
次の曲 言語の切り替え（TWSがペアリング状態で）
2秒間長押し
電話を拒否/音声アシスタント(SIRI)

ペアリング履歴を消去
接続ペアリング状態で、一つのイヤホンのタッチMFBボタンを3回クリックして、携帯電話のすべてのペアリング履歴を削除し、赤いライトが1回点滅してから自動的にパワーオフになります。

強制リセット
イヤホンがオン/オフにできない場合、充電のとき、MFBボタンを8秒間長押し、イヤホンはリセットできます。

機能操作案内

呼吸ライトのオン/オフ
TWSが接続状態で、任意のイヤホンのMFBボタンを4回クリックして呼吸ライトをオン/オフし、左右の耳が同時にオンになります。
ご注意：片耳を使用する場合、呼吸ライト効果がありません。

低電警告
イヤホンがパワーオンの状態で、電池の電圧が3.3Vに低くなったら、赤いライトが30秒ごとに1回点滅し、電源不足を提示します。

イヤホンの充電
イヤホンが充電する時、イヤホンの赤いライトが常に点灯し、ライトが消えるとイヤホンが満充電になります。

充電ケースの充電
充電中のとき、緑ライトが常に点灯し、緑のライトが消えると満充電になります。
ご注意：
充電ケースの充電とバッテリーインジケーター：１つグリッド25%、２つグリッド50%、3つグリッド75%、４つグリッド100%

アフターサービスについて

①イヤホンを分解や改装することに起因する故障関しては保証 外となりますので、ご。
②イヤホンを高湿度あるいは低湿度(0°C以下あるいは45°C以上)の環境に置かないでください。
③指示ライトは子供や動物の目に遠くしてください。
④感電する可能性があるので、雷雨の環境で本商品を使用しないでください。
⑤本商品はリチウム電池を含まれている、爆発を防ぐため、日照りで暴露することや、火に投げることなどしないでください。
⑥家庭廃物と別れて、当地の法規に基づいて処理してください。
⑦イヤホンを壊れる可能性があるから、自分で電池を取ること、交換することをやめてください。

① 個人的に音質や音色などの意見は品質問題に含まないので、ご了承ください。
② 外見は保証外です。
③ 生産を停止したイヤホンは修復するだけです。
④ 保証期限は注文日付から計算しますの、ご注意ください
保証
① ご意見等がございましたら、気軽にご連絡ください。製品の改善に活用させて頂きます。
② お問い合わせ先：注文履歴→出品先に連絡する。

Dacom
All for audio since 1999



BoneBuds Руководство по эксплуатации

Ключевые функции



Список деталей

Параметр продукта

Версия Bluetooth: BT 5.0
Чувствительность: 98 дБ ± 3 дБ
Диапазон частотной характеристики: 20 Гц-20 кГц
Эффективное расстояние: около 10 метров
Входное напряжение: 5 В постоянного тока
Протокол поддержки: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

подсказки
Как показано на Рисунке 1, при первом использовании гарнитуры сначала оторвите изоляционную пленку зарядного контакта гарнитуры.Рекомендуется использовать ее после зарядки в течение 30 минут.

Рисунке 1

Руководство по сборке ушей

1. Как показано на Рисунке 2, совместите положение канавки A ушной раковины с носиком, положение зажима точки A и положение канавки канавки точки B и положение зажима точки B, а затем установите их на место, и левое и правое крылышки уха собираются с носиком. Так же.
2. Пара ушных крыльев случайно надевается на нос, а ушные крылышки можно свободно менять в соответствии с размером наушника, чтобы обеспечить более удобный способ его ношения.



Рисунке 2

Руководство по сборке ушей

Включение / выключение питания
Включение: 1. Снимите гарнитуру с базы для автоматического включения 2. Когда гарнитура выключена, нажмите и удерживайте кнопку MFB гарнитуры в течение 3 секунд.
Выключение: 1. Поместите гарнитуру в базу для зарядки и выключения 2. Когда гарнитура включена, нажмите и удерживайте кнопку MFB гарнитуры в течение 5 секунд.

Bluetooth-соединение
1. Извлеките два наушника из зарядного отсека, левый и правый наушники автоматически включатся и объединятся, а основное ухо будет
Красный и зеленый индикаторы попеременно мигают и переходят в состояние сопряжения.
2. Включите Bluetooth на мобильном телефоне, найдите устройство с именем «BoneBuds», выберите и выполните сопряжение и услышите подсказку.
После отображения звука гарнитура успешно подключена к мобильному телефону.
3. Если гарнитура была сопряжена и подключена к телефону, она автоматически подключится к телефону при включении.

Руководство по сборке ушей



Левый наушник
Нажмите на
Ответить /положить трубку
воспроизведение / пауза
Двойной щелчок
Предыдущая песня
Переключение языка (статус сопряжения TWS)
Длительное нажатие 2 секунды
Отклонить вызов/голосовой помощник (SIRI)



Правый наушник
Нажмите на
Ответить /положить трубку
воспроизведение / пауза
Двойной щелчок
Двойной щелчок
Переключение языка (статус сопряжения TWS)
Длительное нажатие 2 секунды
Отклонить вызов/голосовой помощник (SIRI)

Зарядка в зарядном отсеке
Когда зарядный отсек заряжается, соответствующий зеленый индикатор мигает, а зеленый индикатор гаснет при полной зарядке.
Примечание: индикатор заряда и мощности зарядного отсека: 25% для одной сети, 50% для двух сетей, 75% для трех сетей и 100% для четырех сетей.

Руководство по сборке ушей

Примечания: Если два наушника не образуют команду, нажимайте на два наушника, пока красный и зеленый индикаторы не начнут попеременно мигать, а затем дважды щелкните кнопку MFB любого наушника, и два наушника объединятся друг с другом.

Дыхательный свет вкл / выкл
Состояние подключения TWS, четыре нажатия кнопки MFB на любой гарнитуре, чтобы включить / выключить световой индикатор дыхания, при этом левое и правое ухо включаются одновременно.
Примечание: При использовании одного уха световой эффект отсутствует.

Зарядка наушников
Красный индикатор всегда горит, когда гарнитура заряжается, и красный индикатор не горит, когда она полностью заряжена.
Зарядка в зарядном отсеке

Правила техники безопасности

● Не разбирайте и не модифицируйте гарнитуру ни по какой причине, иначе это может привести к неисправности или возгоранию гарнитуры, на что не распространяется гарантия.
● Не допускайте намокания устройства жидкостью, иначе это приведет к серьезному повреждению устройства.Ущерб, вызванный попаданием воды в устройство, не покрывается гарантией производителя.
● Не помещайте устройство в среду с слишком высокой или слишком низкой температурой (ниже 0 °C или выше 45 °C).
● Избегайте использования светового индикатора рядом с глазами детей или животных.
● Не используйте устройство во время грозы. Гроза может привести к неправильной работе устройства и повысить риск поражения электрическим током.

Послепродажное обслуживание и описание
Дата покупки указана в этом ваучере и счете-фактуре. Если действительное доказательство не может быть предоставлено, дата изготовления имеет преимущественную силу.
Проблемы качества не включают личные субъективные различия пользователей в качестве звука и цвете тона.
Гарантийное обслуживание не распространяется на корпус, руководство и упаковка.
Для снятых с производства моделей наша компания выполняет только функциональное восстановление.
Компания не несет ответственности за обещания, данные дилером, не связанные с компанией.

尺寸：68*68mm
材质：105g双铜+过哑油,
工艺：风琴折，四色印刷