REGISTRATION

To receive the most up-to-date information about your product, please register at:
http://vibesmodular.com/register

WARRANTY

Vibes Modular warrants the original owner of this product against manufacturing and material defects under normal use for a period of six (6) months from the date of retail purchase from Vibes Modular or a Vibes Modular authorized reseller. The warranty does not cover damages resulting from misuse, abuse, normal wear and tear, or modification. Keep your original packaging and receipt for warranty claims.

For warranty claims, please visit
http://vibesmodular.com/support for instructions.

Vibes Modular, at its sole discretion will repair or replace the product, or refund the original owner the purchase price.

SAFETY INFORMATION

Read all safety information and warnings before using the VOLTROX Power Bank. If the product will be used by a minor, a responsible adult must review all safety information and warnings with them.

Choose the correct VOLTROX® Power Bank product for your application – iPhone models feature the lightning connector for charging iPhone and Android models feature a micro-USB connector for charging Android phones.

Warning! The VOLTROX Power Bank and case are not waterproof and do not protect your phone from water. If the VOLTROX Power Bank becomes wet or is submerged, discontinue use.

The VOLTROX Power Bank is designed to survive the bumps of everyday use, however, if the product is subject to an excessive drop or impact or shows any sign of damage such as a dent, puncture, or tear in the housing, discontinue use.

Do not expose the VOLTROX Power Bank to excessive heat, including intense sunlight and open flame. The VOLTROX should never be disposed of or placed in a fire. At the end of its useful life, the VOLTROX should be properly disposed of as e-waste or taken to a battery recycling center.

Do not disassemble the VOLTROX Power Bank, there are no user-serviceable parts inside.

FCC STATEMENT

This product has been tested and complies with the specifications for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This device may not cause harmful interference and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which is found by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna
2. Increase the separation between the equipment and reciever.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit differect from that to which the reciever is connected.
4. Consult a dealer or an experienced radio/TV technician for help
5. Changes or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This Transmitter must be at least 20 cm from the user and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC ID: 2AUG6VRXQ

ENREGISTREMENT

Afin de recevoir l'information la plus récente sur nos produits, veuillez vous inscrire à:
http://vibesmodular.com/register

GARANTIE

Vibes Modular garantit au propriétaire original que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication ou de matériau lorsqu'utilisé de façon normale, pour une période de douze (6) mois à compter de la date d'achat au détail de Vibes Modular ou d'un revendeur Vibes Modular autorisé. La garantie ne s'applique pas aux dommages découlant de tout(e) mauvais usage, abus, usure normale ou modification. Conservez l'emballage original et le reçu d'achat pour les réclamations sous garantie.

Pour toute réclamation sous garantie, veuillez visiter
http://vibesmodular.com/support pour obtenir des directives.

Vibes Modular, à son entière discrétion, réparera ou remplacera le produit, ou remboursera le prix d'achat au propriétaire original.

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

Lisez tous les renseignements et avertissements avant d'utiliser le chargeur portatif VOLTROX. Si le produit est destiné à l'utilisation d'une personne mineure, un adulte responsable doit examiner tous les renseignements et avertissements de sécurité avec elle.

Choisissez le chargeur portatif VOLTROX® approprié pour votre application. Les modèles iPhone se chargent au moyen d'un connecteur Lightning, et les modèles Android au moyen d'un connecteur micro-USB.

Avertissement! Le chargeur portatif et l'étui VOLTROX ne sont pas étanches et ne protègent pas votre téléphone contre l'eau. Si le chargeur portatif VOLTROX devient mouillé ou est submergé, cessez de l'utiliser.

Le chargeur portatif VOLTROX est conçu pour résister aux chocs quotidiens, mais si le produit subit une chute ou un choc important ou présente des dommages tels qu'un enfoncement, une perforation ou une déchirure du boîtier, cessez de l'utiliser.

N'exposez pas le chargeur portatif VOLTROX à la chaleur excessive, y compris aux rayons concentrés du soleil et à toute flamme nue. Ne jamais éliminer ou déposer le VOLTROX dans un feu. Au terme de sa vie utile, le VOLTROX devrait être correctement éliminé en tant que déchet électronique dans un centre de recyclage de batteries.

Ne démontez pas le chargeur portatif VOLTROX,
il ne contient aucune pièce que l'utilisateur peut réparer.

DÉCLARATION DE LA FCC

Ce produit a été soumis à des essais et se conforme aux spécifications pour un dispositif numérique de Classe B, aux termes de l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation domestique. Ce matériel produit, emploie et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, si non installé et utilisé conformément aux directives, peut provoquer de l'interférence nuisible aux radiocommunications. Il n'y a toutefois aucune garantie d'absence d'interférence pour une installation donnée. Ce dispositif ne doit provoquer aucune interférence nuisible et ce dispositif doit résister à toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant provoquer le fonctionnement indésirable.

Si ce matériel provoquait de l'interférence nuisible pour la réception radiophonique et télévisuelle, confirmée par la mise hors et sous tension du matériel, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en prenant l'une ou l'autre des mesures suivantes :

1. Repositionner ou déménager l'antenne de réception.
2. Accroître l'écart entre le matériel ou les dispositifs.
3. Connecter i"equipment a une prise sur un circuit defferent de celui auquel la recepteur est connecte
4. Consulter un marchand ou obtenir l'aide d'un technicien de radio/télévision expérimenté.
5. Les changements ou modifications non approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l`autorité de l`utilisatuer á utiliser l`équipment.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AU RAYONNEMENT DES RF

Ce matériel se conforme aux limites d'exposition au rayonnement de la FCC stipulées pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final est tenu de suivre les directives d'utilisation particulières pour satisfaire à la conformité pour l'exposition aux RF. Le présent transmetteur doit être positionné à au moins 20 cm de l'utilisateur et ne doit pas être positionné ou utilisé en conjonction avec tout(e) autre antenne ou émetteur.

IDENTIFIANT FCC: 2AUG6VRXQ

REGISTRO

Para recibir la información más actualizada sobre su producto, regístrese en:
http://vibesmodular.com/register

GARANTÍA

Vibes Modular extiende una garantía al propietario original de este producto contra defectos de fabricación y materiales en circunstancias de uso normal durante un período de doce (6) meses desde la fecha de compra minorista a Vibes Modular o un revendedor autorizado. La garantía no cubre daños que resulten del uso incorrecto, abuso, desgaste normal o modificación.
Conserve el empaque original y el recibo para presentar reclamos de garantía.

Por reclamos de garantía, visite
http://vibesmodular.com/support para obtener instrucciones.

Vibes Modular, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto, o rembolsará al propietario original el precio de compra.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea toda la información de seguridad y advertencias antes de usar la batería externa VOLTROX. Si el usuario será un menor de edad, entonces un adulto responsable debe revisar junto con él toda la información de seguridad y advertencias.

Elija la batería externa VOLTROX® correcta para su teléfono: los modelos para iPhone presentan un conector de carga Lightning, y los modelos para Android presentan un conector de carga micro USB.

¡Precaución! La batería externa VOLTROX y el estuche no son a prueba de agua y no protegen su teléfono del agua. Si la batería externa VOLTROX se moja o se sumerge en algún líquido, interrumpa el uso.

La batería externa VOLTROX está diseñada para resistir los golpes del uso cotidiano; sin embargo, si el producto se somete a caídas o impactos excesivos, o muestra algún signo de daño, tal como una abolladura, perforación o desgaste en la carcasa, interrumpa el uso.

No exponga la batería externa VOLTROX al calor excesivo, incluida la luz solar intensa y la llama. La batería externa VOLTROX no debe arrojarse nunca al fuego. Al final de su vida útil, debe desecharse como residuo electrónico o llevarse a un centro de reciclado de baterías.

No desarme la batería externa VOLTROX, no hay adentro piezas que pueda reparar el usuario.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

Este producto ha sido evaluado y cumple con las especificaciones para un dispositivo digital de clase B, conforme al apartado 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). Esos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán interferencias en una instalación particular. Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento indeseado.

Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, algo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

1. Reorientar o reubicar la antena receptora
2. Incrementar la separación entre el equipo y dispositivos
3. Conectar el equipo a una tomacorriente en us circuito diferente al que esta conectado el receptor
4. Consultar a un distribuidor o técnico de radio/televisión con experiencia para obtener asistencia
5. Los cambioso modificationes no aprobadospor la parte responsable del cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC RESPECTO DE LA EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE RADIOFRECUENCIA

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones operativas específicas para cumplir los requisitos respecto de la exposición a la radiofrecuencia. Este transmisor debe estar como mínimo a 20 cm de distancia del usuario y no debe colocarse al lado de otra antena o transmisor para operar en conjunto.

N.° DE LA FCC: 2AUG6VRXQ

VIBES MODULAR

VOLTROX WIRELESS
Portable Li-Polymer Power Bank

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO

VIBES MODULAR

Vibes Modular, LLC
36 Argonaut, Suite 140
Aliso Viejo, CA 92656 USA
www.vibesmodular.com

Vibes Modular reserves the right to change the features, functionality, and operation of the product in order to improve function, reliability, or any reason whatsoever.

Vibes Modular se réserve le droit de modifier les caractéristiques, la fonctionnalité et le mode d'emploi du produit dans le but d'améliorer sa fonctionnalité et sa fiabilité, ou pour toute autre raison que ce soit.

Vibes Modular se reserva el derecho de cambiar las características, funcionalidad y operación del producto a fin de mejorar el funcionamiento o la confiabilidad, o por cualquier motivo.

CONGRATULATIONS

Congratulations on your purchase of a Vibes Modular® auxiliary power product. We're dedicated to building the world's best performing lifestyle products while delivering incredible value. Thank you for your purchase.

Please read this User Manual to get the most out of your new product.

FÉLICITATIONS

Nous vous félicitons d'avoir acheté un produit Vibes Modular® Bluetooth sans fil. Nous sommes voués à la fabrication des produits style de vie offrant la meilleure qualité d'écoute au monde tout en livrant un son et une valeur incroyables.

Merci pour votre achat. Veuillez lire ce manuel de l'utilisateur afin de profiter au maximum de votre nouveau produit.

FELICITACIONES

Felicitaciones por su compra de un producto inalámbrico Bluetooth de Vibes Modular®. Nos dedicamos a construir productos funcionales con el mejor sonido del mundo, a la vez que ofrecemos un increíble valor y sonido.

Gracias por su compra. Lea este manual del usuario para aprovechar al máximo su producto nuevo.

PACKAGE CONTENTS



A.

USB-C Charging Cable

Câble de charge USB-C

Cable de carga USB-C

B.

User Manual
(this manual)

Manuel de l'utilisateur
(ce manuel)

Manual del usuario
(este manual)

C.

VOLTROX Wireless Power Bank
Product Description

Banque d'alimentation sans fil VILTROX
Description du produit

Banco de energía inalámbrico VILTROX
Descripción del producto



1. VIBES MODULAR's Connection System Release
   Dispositif de dégagement du système de connexion de VIBES MODULAR
   Botón para liberar el sistema de conexión de VIBES MODULAR

2. Micro USB-C Port (for Charging VOLTROX Power Bank)
   Port pour micro-USB-C (pour le chargement du chargeur portatif VOLTROX)
   Puerto micro USB-C (para cargar la batería externa VOLTROX)

3. Battery Charge Level Indicators
   Témoins du niveau de charge de la pile
   Indicadores del nivel de carga de la batería

4. Power Button
   Bouton de mise en marche
   Botón de encendido

QUICK START (PAIRING)

1. Press the Power Button on the VOLTROX Power Bank momentarily. If fully charged, all four LED lights will momentarily light up in white color. If fewer than all four LED lights turn on, or if no LED lights illuminate at all, you can charge the VOLTROX. Press the Power button twice to turn off the Power Bank.

2. To Charge the VOLTROX, plug in using the provided cable: the Micro USB-C cord should be inserted into the Micro USB-C Port on the bottom of the VOLTROX, then plug the TYPE-A USB connector into a USB wall adapter (connected to AC power, of course) or a computer USB port (with sufficient battery power or also connected to AC power). The USB power provided for charging the VOLTROX should be 5 VDC, 0.5A minimum to 5VDC, 2.4A maximum power. Charging the VOLTROX may take up to 3.5 hours from a fully depleted battery.

3. While charging, the VOLTROX Battery Charge Level Indicators will show the battery level as follows:

Battery Status Indicator (LED1 to LED4)	Battery Level
¤ ○ ○ ○ (~0.5Hz)	0%~25%
● ¤ ○ ○ (~0.5Hz)	25%~50%
● ● ¤ ○ (~0.5Hz)	50%~75%
● ● ● ¤ (~0.5Hz)	75%~100%
● ● ● ●	100%

4. When the VOLTROX Battery Charge Level Indicators show all four LEDs lit up, then the VOLTROX is fully charged and ready for use.

POWER BANK USE

1. The VOLTROX Power Bank can be securely connected to select phones using VIBES MODULAR's Connection System Cases. First insert phone into Case. Then insert the bottom (Charge Plug end) of the VOLTROX onto the case, and finally press flat against the connection system while depressing the Connection System Release at the top of the VOLTROX. The VOLTROX can be securely carried around like this on the phone case.

2. To Charge your phone – Once the VOLTROX is connected to the case, press the power button once to start charging your phone. When the power connection starts the first LED on the left will turn green.

3. The LED indicators on the VOLTROX will indicate battery level as follows during charging:

Battery Status Indicator (LED1 to LED4)	Battery Level
¤ ○ ○ ○ (~1Hz)	0%~5%
● ○ ○ ○	6%~25%
● ● ○ ○	26%~50%
● ● ● ○	51%~75%
● ● ● ●	100%

4. Press the Power Button twice to turn the VOLTROX off if you desire to stop charging your phone. The LEDs will turn off to indicate the VOLTROX is turned off.

TIP: if a charging icon is not displayed on the phone when the VOLTROX is connected, press the Status Button to review if the VOLTROX is charged and ready for use. If the VOLTROX is at low charge or no LEDs light up, charge the VOLTROX Power Bank.

VIBROX SOUND ENGINE AND ACTIVE LIFESTYLE MOUNTS

Remember to check out our VIBROX Sound Engine – exceptional sound from a rugged stereo loudspeaker that attaches to your phone via the Vibes Modular connection system. With a durable case and IPX7 waterproof rating, the VIBROX will be a favorite accessory for the beach or the mountain.
And our lineup of available mounts will help you get it there – from handlebar mounts to giant alligator clips. See www.vibesmodular.com for details.

Operation frequency : 113.35-146.7Hz
H - files strength: 10.06dBuA/m@3m distance

DÉMARRAGE (APPARIEMENT)

1. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation de la banque d'alimentation VOLTROX. Si elles sont complètement chargées, les quatre voyants LED s'allumeront momentanément en blanc. Si moins de quatre voyants s'allument ou s'ils ne s'allument pas, vous pouvez charger le VOLTROX. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre le chargeur.

2. Pour charger le VOLTROX, branchez-le à l'aide du câble fourni: le câble Micro USB-C doit être inséré dans le port Micro USB-C situé au bas du VOLTROX, puis branchez le connecteur USB TYPE-A à un adaptateur courant alternatif, bien sûr) ou un port USB de l'ordinateur (avec suffisamment de batterie ou également connecté au courant alternatif). L'alimentation USB fournie pour charger le VOLTROX doit être de 5 VCC, 0,5 A minimum à 5 VCC, 2,4 A maximum. Le chargement du VOLTROX peut prendre jusqu'à 3,5 heures pour une batterie complètement déchargée.

3. Pendant la charge, les témoins de niveau de charge de pile du VOLTROX afficheront la charge comme suit :

Indicateur de l'état de la pile (LED1 à LED4)	Niveau de la pile
¤ ○ ○ ○ (~0.5Hz)	0%~25%
● ¤ ○ ○ (~0.5Hz)	25%~50%
● ● ¤ ○ (~0.5Hz)	50%~75%
● ● ● ¤ (~0.5Hz)	75%~100%
● ● ● ●	100%

4. Le VOLTROX est entièrement chargé et prêt à utiliser quand les quatre DEL témoins de niveau de charge sont tous illuminés.

UTILISATION DU CHARGEUR PORTATIF

1. Vous pouvez fixer fermement le chargeur portatif VOLTROX à des téléphones sélectionnés au moyen des étuis du système de connexion de VIBES MODULAR. Insérez d'abord le téléphone dans l'étui. Insérez ensuite la surface inférieure du VOLTROX (extrémité fiche de charge) sur l'étui, et enfin, appuyez à plat sur le système de connexion tout en comprimant le dispositif de dégagement du système de connexion sur le dessus du VOLTROX. Vous pouvez ainsi transporter le VOLTROX en toute sécurité sur l'étui du téléphone.

2. Pour charger votre téléphone - Une fois que le VOLTROX est connecté au boîtier, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour commencer à charger votre téléphone. Lorsque la connexion d'alimentation commence, le premier voyant à gauche devient vert.

3. Les indicateurs LED sur le VOLTROX indiqueront le niveau de la batterie comme suit pendant le chargement:

Indicateur de l'état de la pile (LED1 à LED4)	Niveau de la pile
¤ ○ ○ ○ (~1Hz)	0%~5%
● ○ ○ ○	6%~25%
● ● ○ ○	26%~50%
● ● ● ○	51%~75%
● ● ● ●	100%

4. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre le VOLTROX si vous souhaitez arrêter de recharger votre téléphone. Les voyants s'éteignent pour indiquer que VOLTROX est éteint.

CONSEIL: Si aucune icône de chargement ne s'affiche sur le téléphone lorsque le VOLTROX est connecté, appuyez sur le bouton d'état pour vérifier si le VOLTROX est chargé et prêt à être utilisé. Si le VOLTROX est faiblement chargé ou si aucun voyant n'est allumé, chargez le VOLTROX Power Bank.

MOTEUR DE SON ET SUPPORTS VIBROX POUR STYLE DE VIE ACTIF

N'oubliez-pas de visualiser notre Moteur de son VIBROX, son de qualité exceptionnelle provenant d'un haut-parleur robuste qui se fixe à votre téléphone au moyen du système de connexion Vibes Modular. Grâce à sa cote d'étanchéité IPX7, le VIBROX deviendra un accessoire privilégié à la plage ou en montagne. Et notre gamme étendue de supports, de supports de guidon à pinces alligator géantes, vous permettront de l'apporter. Visitez www.vibesmodular.com pour plus de précisions.

INICIO RÁPIDO (ENLAZAR)

1. Presione momentáneamente el botón de encendido en el banco de energía VOLTROX. Si está completamente cargada, las cuatro luces LED se encenderán momentáneamente en color blanco. Si se encienden menos de las cuatro luces LED, o si no se encienden las luces LED, puede cargar el VOLTROX. Presione el botón de encendido dos veces para apagar el banco de energía.

2. Para cargar el VOLTROX, enchúfelo usando el cable provisto: el cable Micro USB-C debe insertarse en el Puerto Micro USB-C en la parte inferior del VOLTROX, luego enchufe el conector USB TYPE-A en un adaptador de pared USB (conectado a la alimentación de CA, por supuesto) o un puerto USB de computadora (con suficiente energía de la batería o también conectado a la alimentación de CA). La alimentación USB provista para cargar el VOLTROX debe ser de 5 VDC, 0.5A como mínimo a 5VDC, 2.4A de potencia máxima. La carga del VOLTROX puede demorar hasta 3,5 horas desde una batería completamente agotada.

3. Mientras se carga, los indicadores de nivel de carga de batería de VOLTROX mostrarán el nivel de batería de la siguiente manera:

Battery Status Indicator (LED1 to LED4)	Nivel de batería
¤ ○ ○ ○ (~0.5Hz)	0%~25%
● ¤ ○ ○ (~0.5Hz)	25%~50%
● ● ¤ ○ (~0.5Hz)	50%~75%
● ● ● ¤ (~0.5Hz)	75%~100%
● ● ● ●	100%

4. Cuando los indicadores de nivel de carga de batería de VOLTROX muestren las cuatro luces LED encendidas, significa que la VOLTROX está completamente cargada y lista para usar.

USO DE LA BATERÍA EXTERNA

1. La batería externa VOLTROX puede conectarse de manera segura a teléfonos compatibles mediante los estuches con sistema de conexión VIBES MODULAR. Primero, inserte el teléfono en el estuche. Luego inserte el extremo inferior (el del conector de carga) de la VOLTROX en el estuche, y luego presione contra el sistema de conexión a la vez que oprime el botón de liberación del sistema de conexión que está en el extremo superior de la VOLTROX. VOLTROX puede transportarse así de manera segura en el estuche del teléfono.

2. Para cargar su teléfono: una vez que el VOLTROX esté conectado a la caja, presione el botón de encendido una vez para comenzar a cargar su teléfono. Cuando la conexión de energía comience, el primer LED a la izquierda se volverá verde.

3. Los indicadores LED en el VOLTROX indicarán el nivel de la batería de la siguiente manera durante la carga:

Indicador de estado de batería (LED1 a LED4)	Nivel de batería
¤ ○ ○ ○ (~1Hz)	0%~5%
● ○ ○ ○	6%~25%
● ● ○ ○	26%~50%
● ● ● ○	51%~75%
● ● ● ●	100%

4. Presione el botón de Encendido dos veces para apagar el VOLTROX si desea detener la carga de su teléfono. Los LED se apagarán para indicar que VOLTROX está apagado.

SUGERENCIA: Si no se muestra un ícono de carga en el teléfono cuando el VOLTROX está conectado, presione el botón de Estado para revisar si el VOLTROX está cargado y listo para usar. Si el VOLTROX tiene poca carga o no se encienden los LED, cargue el Banco de energía VOLTROX.

VIBROX SOUND ENGINE Y MONTURAS PARA ESTILOS DE VIDA ACTIVOS

Recuerde darle un vistazo a nuestro VIBROX Sound Engine: sonido excepcional desde un altavoz estéreo resistente que se acopla a su teléfono a través del sistema de conexión de Vibes Modular. Con un estuche duradero y una calificación de resistencia al agua de IPX7, el VIBROX será el accesorio favorito para la playa o la montaña.
Y nuestra línea de monturas disponibles lo ayudarán a llegar hasta allí: desde monturas para el manubrio de la bicicleta hasta clips de pinza gigantes.
Consulte www.vibesmodular.com para conocer más detalles.