Wooask®
AI Translator Experts

AI TRANSLATOR EARBUDS
A9



Benutzerhandbuch | Руководство пользователя | دليل المستخدم

Seite 1-7 | Страница 8-14 | الصفحة 15-20

Schlüsselbeschreibung



[Leistung Taste]: Langes Drücken zum Ein-/Ausschalten, kurzes Drücken zum Sperren/Aktivieren des Bildschirms
[Lautstärketaste]: Passen Sie die Lautstärke an
[Typ-C-Ladeanschluss]: Typ-C-Datenkabel anschließen oder aufladen
[Übersetzungstaste A /B]: Wählen Sie die A/B-Sprache aus, die der Übersetzungstaste A/B entspricht. Halten Sie die Übersetzungstaste A gedrückt, um die Sprache A zu sprechen. Nach dem Loslassen wird die entsprechende Sprache B übersetzt und abgespielt. Und umgekehrt.
[Übersetzungstaste A]: Rückkehr zur vorherigen Schnittstelle. Wenn Sie das Gerät bedienen, können Sie auf der Schnittstelle auf die Eingabetaste klicken oder "Übersetzungstaste A" drücken, um schnell zur vorherigen Schnittstelle zurückzukehren.

Anweisungen zur Netzwerkverbindung

Unterstützt drei Netzwerkverbindungsmethoden
1. WIFI: Verbinden Sie sich mit einem drahtlosen lokalen Netzwerk.
2. Hotspot-Netzwerk: Ein Netzwerk, das von einem anderen Gerät geteilt wird.

3. 4G-Netzwerk: Verwenden Sie mobile Daten (SIM-Karte erforderlich).

Verbindungsschritte
1. WIFI oder Hotspot-Netzwerk: Gehen Sie zu Einstellungen > [WLAN], wählen Sie das Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein.
2. 4G-Netzwerk: Legen Sie die SIM-Karte ein, gehen Sie zu Einstellungen > [Mobiles Netzwerk einstellen] und aktivieren Sie es.

Hotspot und Netzwerkteilung
Nachdem Sie die SIM-Karte eingelegt und das Datennetzwerk aktiviert haben, können Sie die Hotspot-Funktion aktivieren, um das Netzwerk zu teilen. Der Hotspot-Name lautet "Translator" und das anfängliche Passwort lautet "12345678".

Schnelles Wechseln der Netzwerkmodi durch Herunterziehen

Ziehen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Schnellmenü zu öffnen, in dem Sie schnell zwischen WLAN, Mobilfunkdaten, Hotspot und Flugmodus wechseln können.

Zeit und Datum einstellen

Sie können die Zeit in zwei verschiedenen Zeitzonen gleichzeitig einstellen und anzeigen, was die Zusammenarbeit und Kommunikation über Zeitzonen hinweg erleichtert.

London 2025.01.18 10:04 | Beijing 2025.01.18 17:04

Dialogübersetzung & Offline-Übersetzung

Keine Kopfhörer erforderlich; Übersetzungsergebnisse werden über den Lautsprecher abgespielt. Unterstützt Online- und Offline-Modi.

Dialogübersetzung

Benötigt eine Internetverbindung und unterstützt mehr Sprachen.

Offline-Übersetzung

Integrierte hochpräzise Sprachpakete ermöglichen schnelle Übersetzungen ohne Internetverbindung.

Verwendungsschritte
1. Sprache auswählen:
Nach dem Einschalten des Geräts wählen Sie die beiden zu übersetzenden Sprachen über den Bildschirm aus.

Spanish (Spain) | English (US)

2. Übersetzung starten:
Wenn Sie Sprache A sprechen: Halten Sie die A-Taste gedrückt und sprechen Sie Lassen Sie die Taste los, und das Gerät gibt das Übersetzungsergebnis (Sprache B) wieder.

Übersetzung Schlüssel A
Übersetzung Schlüssel B

Wenn Sie Sprache B sprechen: Halten Sie die B-Taste gedrückt und sprechen Sie Lassen Sie die Taste los, und das Gerät gibt das Übersetzungsergebnis (Sprache A) wieder.

Übersetzungskopfhörer

1. Öffnen Sie den Deckel, und jede Person trägt einen Kopfhörer
Ein Popup-Fenster erscheint auf dem Bildschirm und die Kopfhörer verbinden sich automatisch.
2. Bluetooth verbinden
Die erste Verbindung kann etwa 30 Sekunden dauern, bitte haben Sie etwas Geduld. Nach erfolgreicher Verbindung wird das Popup-Fenster den Akkustand der Kopfhörer und des Ladecases anzeigen.

Translator A9 – connecting... | A9 Connected – 98% 86%

3. Sprache wählen
Nach der erfolgreichen Verbindung wählen Sie die beiden Sprachen aus, die Sie übersetzen möchten.
4. Beginnen Sie das Gespräch
Tippen Sie auf die Schaltfläche unten auf dem Bildschirm oder berühren Sie die Kopfhörer leicht, um zu sprechen. Während des Gesprächs müssen Sie nicht berühren, da die Kopfhörer in Echtzeit übersetzen.
5. Übersetzten Text teilen (Optional)
Nach der Übersetzung klicken Sie auf das [⧉]-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm, geben Sie die E-Mail-Adresse ein und senden Sie den Gesprächsinhalt per E-Mail.

Chat-KI

1. So funktioniert es: Wählen Sie die Sprache aus, die Sie sprechen möchten – klicken Sie auf die Ohrhörer oder die Schaltfläche unten auf dem Bildschirm, um mit dem Sprechen zu beginnen
2. Umschalten des Audiomodus: Sie können unten rechts auf dem Bildschirm auf das Symbol "Lautsprecher" oder "Ohrhörer" klicken, um den Ton über den Lautsprecher oder über die Ohrhörer auszuwählen.

Telefon

Kann zum Tätigen und Empfangen von Anrufen sowie zum Hinzufügen von Kontakten verwendet werden

SMS

Kann zum Senden und Empfangen von SMS verwendet werden

Musik-Player

1. Lokale Musik abspielen: Schließen Sie den Computer über ein TYPE-C-Kabel an und speichern Sie die

Musikdateien im /Music/-Ordner im Root-Verzeichnis des Geräts. Nach dem Importieren der Audiodateien klicken Sie auf das [☰] Symbol oben rechts und wählen Sie die Musik aus, die Sie abspielen möchten.
2. Online-Musik abspielen: Die Apps Spotify und Melon sind bereits konfiguriert. Sie können sich direkt anmelden und Online-Musik abspielen.
3. Abspielmodus wechseln: Klicken Sie auf das [☰] Symbol oben rechts und wählen Sie, ob Sie den Ton über Lautsprecher oder Kopfhörer wiedergeben möchten.

File list | Play mode

Fotoübersetzung

1. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf [▾] und wählen Sie die Quell- und Zielsprache für die Übersetzung aus.

Chinese ⇄ English

2. Richten Sie die Kamera auf den Text, den Sie übersetzen möchten, und drücken Sie die "Shutter"-Taste am unteren Bildschirmrand, um ein Foto zu machen. Nach der Aufnahme übersetzt die App automatisch den erkannten Text im Bild.

Videoplayer

1. Videodateiimport: Stellen Sie eine Verbindung zum Computer über ein TYPE-C-Datenkabel her und speichern Sie die Datei im Stammverzeichnis des Geräts /Filme/
2. Videowiedergabe: Nachdem Sie die Videodateien vom Computer auf das A9-Gerät importiert haben, klicken Sie auf das Symbol [☰] in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das Video aus, das Sie abspielen möchten. Klicken Sie während der Wiedergabe auf das Symbol [⧉], um zur horizontalen Wiedergabe zu wechseln
3. Umschalten des Audiomodus: Klicken Sie auf das Symbol [☰] oben rechts auf dem Bildschirm. Sie können wählen, ob Sie das Video über den Lautsprecher oder über Ohrhörer abspielen möchten

Aufnahme

Berühren Sie zum Aufnehmen die Bildschirmaufnahmeschaltfläche . Klicken Sie nach dem Speichern der Aufnahme auf [☰] in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um die Aufnahmedateien wiederzugeben und zu verwalten. Halten Sie gedrückt, um die Aufnahmedateien zu löschen.

Währungsrechner

Einfach Beträge zwischen verschiedenen Währungen umrechnen. Nach Eingabe des Betrags berechnet das System automatisch die Umrechnung basierend auf den neuesten Wechselkursen.

Funktionen in den Einstellungen

- Bildschirmhelligkeit anpassen
- WLAN verbinden/ändern
- Spracheinstellungen: Stellen Sie die Anzeigesprache der Systemschnittstelle ein
- Mobiles Netzwerk einstellen: Verwenden Sie mobile Daten (SIM-Karte erforderlich)
- Hotspot und Netzwerkteilung: Nachdem Sie die SIM-Karte eingelegt und das Datennetzwerk aktiviert haben, können Sie die Hotspot-Funktion aktivieren, um das Netzwerk zu teilen. Der Hotspot-Name lautet "Translator" und das anfängliche Passwort lautet "12345678".
- Bluetooth: Bluetooth ein- oder ausschalten
- Zeit und Datum: Stellen Sie Uhrzeit und Zeitzone sowie die Zeitmessungsmethode ein
- Sprachübertragung: männliche oder weibliche Stimme wechseln
- Anzeige: Sie können die Bildschirmhelligkeit anpassen und die Ruhezeit des Bildschirms festlegen. Sie können aus 4 Methoden wählen: 30 Sekunden, 1 Minute, 3 Minuten und endloser Bildschirm.
- Favoriten: Drücken Sie während der Sprachübersetzung lange auf den Übersetzungstext, um häufig verwendete Stimmen zu den Favoriten hinzuzufügen
- Klare Geschichte: Cache-Daten der Sprachübersetzung mit einem Klick löschen

- Hintergrundbild ändern: Ändern Sie das systemeigene Hintergrundbild
- Tastenton: Aktivieren oder deaktivieren Sie den "Piepton, wenn die Übersetzungstaste gedrückt wird"
- Online-Upgrade: Wenn es ein neues Versions-Upgrade gibt, wird der Benutzer jedes Mal, wenn er sich mit WLAN verbindet, automatisch daran erinnert, das Online-Upgrade durchzuführen. Oder klicken Sie manuell auf "Online-Upgrade, um zu prüfen, ob es ein neues Versions-Upgrade gibt."
- Werkseinstellungen wiederherstellen: Stellen Sie das Gerät auf seinen ursprünglichen Werkszustand zurück (alle Benutzerdaten auf dem Gerät werden gelöscht und der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden)
- Geräteinformationen: Geräteinformationen anzeigen

Описание ключа



[Кнопка питания]: длительное нажатие для включения/выключения, короткое нажатие для блокировки/вывода экрана из спящего режима
[Клавиша громкости]: регулировка громкости
[Порт зарядки Type-C]: подключение кабеля передачи данных Type-C или зарядка
[Клавиша перевода A/B]: выбор языка A/B, соответствующего клавише перевода A/B. Нажмите и удерживайте клавишу перевода A, чтобы говорить на языке A. После ее отпускания будет выполнен перевод и воспроизведение соответствующего языка B. И наоборот.
[Клавиша перевода A]: возврат к предыдущему интерфейсу. При работе с устройством вы можете нажать клавишу возврата на интерфейсе или нажать «Клавишу перевода A», чтобы быстро вернуться к предыдущему интерфейсу.

Инструкция по подключению к сети

Поддерживает три метода подключения к сети
1. WIFI: Подключение к беспроводной локальной сети.

2. Сетевой Hotspot: Сеть, расшаренная другим устройством.
3. 4G-сеть: Использование мобильных данных (необходима SIM-карта).

Шаги подключения
1. WIFI или Сетевой Hotspot: Перейдите в Настройки > [WLAN], выберите сеть и введите пароль.
2. 4G-сеть: Вставьте SIM-карту, перейдите в Настройки > [Установить мобильную сеть] и включите.

Hotspot и совместное использование сети
После вставки SIM-карты и включения мобильных данных можно включить функцию Hotspot для совместного использования сети. Имя Hotspot - «Translator», начальный пароль - «12345678».

Быстрое переключение режимов сети смахиванием вниз

Проведите пальцем вниз от верхней части экрана, чтобы открыть быстрое меню, где вы можете быстро переключаться между режимами сети WLAN, мобильными данными, точкой доступа и авиарежимом.

Настройка времени и даты

Вы можете одновременно устанавливать и просматривать время в двух разных часовых поясах, что облегчает сотрудничество и общение между часовыми поясами.

London 2025.01.18 10:04 | Beijing 2025.01.18 17:04

Перевод разговора и офлайн-перевод

Наушники не требуются; результаты перевода воспроизводятся через динамик. Поддерживает онлайн и офлайн режимы.

Перевод разговора

Требуется подключение к Интернету и поддерживает больше языков.

Офлайн-перевод

Встроенные высокоточные языковые пакеты позволяют быстро переводить без подключения к Интернету.

Шаги использования
1. Выбор языка:
После включения устройства выберите два языка для перевода на экране.

Spanish (Spain) | English (US)

2. Начать перевод:
Когда вы говорите на языке A: Нажмите и удерживайте кнопку A, чтобы говорить→ Отпустите кнопку, и устройство воспроизведет результат перевода (язык B).
Когда вы говорите на языке B: Нажмите и удерживайте кнопку B, чтобы говорить→ Отпустите кнопку, и устройство воспроизведет результат перевода (язык A).

Перевод Ключ A
Перевод Ключ B

Переводные наушники

1. Откройте крышку, и каждый наденет по одному наушнику
На экране появится всплывающее окно, и наушники автоматически подключатся.

Translator A9 – connecting... | A9 Connected – 98% 86%

2. Подключение Bluetooth
Первоначальное подключение может занять около 30 секунд, пожалуйста, подождите. После успешного подключения всплывающее окно отобразит уровень заряда наушников и зарядного кейса.
3. Выберите язык
После успешного подключения выберите два языка для перевода на экране.
4. Начать разговор
Нажмите кнопку внизу экрана или коснитесь наушников, чтобы начать говорить. Во время разговора не нужно касаться наушников, они будут переводить в реальном времени.
5. Поделиться переведённым текстом (по желанию)
После завершения перевода нажмите на иконку [⧉] в правом верхнем углу экрана, введите адрес электронной почты и отправьте содержимое разговора по электронной почте.

Чат AI

1. Как работать: Выберите язык, на котором вы хотите говорить, — нажмите на наушники или кнопку в нижней части экрана, чтобы начать говорить.
2. Переключение аудиорежима: Вы можете нажать на значок «Динамик» или «Наушники» в правом нижнем углу экрана, чтобы выбрать звук через динамик или через наушники.

Телефон

Можно использовать для совершения и получения звонков, а также для добавления контактов

СМС

Можно использовать для отправки и получения текстовых сообщений

Музыкальный проигрыватель

1. Воспроизведение локальной музыки: подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля передачи данных TYPE-C и сохраните музыкальные файлы в папке /Music/ в корневом каталоге устройства. После импорта аудиофайла нажмите значок [☰] в правом верхнем углу и выберите музыку, которую хотите воспроизвести.
2. Воспроизведение онлайн-музыки: приложения Spotify и Melon настроены, вы можете войти в систему напрямую и воспроизводить онлайн-музыку.
3. Переключение режима воспроизведения: нажмите значок [☰] в правом верхнем углу и выберите воспроизведение звука через динамики или наушники.

File list | Play mode

Перевод фото

1. Нажмите [▾] в верхней части экрана, чтобы выбрать исходный язык и целевой язык для перевода;

Chinese ⇄ English

2. Наведите курсор на текст, который нужно перевести, и нажмите кнопку «Затвор» в нижней части экрана, чтобы сделать снимок. После того, как вы сделаете снимок, распознанный контент на фотографии будет автоматически переведен.

Видеоплеер

1. Импорт видеофайла: Подключитесь к компьютеру через кабель данных TYPE-C и сохраните файл в корневом каталоге устройства/Movies/
2. Воспроизведение видео: После импорта видеофайлов с компьютера на устройство A9

нажмите значок [☰] в правом верхнем углу и выберите видео, которое хотите воспроизвести. Во время воспроизведения нажмите значок [⧉], чтобы переключиться на горизонтальное воспроизведение
3. Переключение аудиорежима: Нажмите значок [☰] в правой верхней части экрана, вы можете выбрать воспроизведение видео через динамик или через наушники

Запись

Нажмите кнопку записи экрана, чтобы записать. После сохранения записи нажмите [☰] в правом верхнем углу экрана, чтобы воспроизвести и управлять файлами записи. Нажмите и удерживайте, чтобы удалить файлы записи.

Калькулятор обменного курса

Легко конвертируйте суммы в разных валютах. После ввода значения система автоматически рассчитает результат конвертации на основе последнего обменного курса.

Функции в настройках

- Отрегулируйте яркость экрана
- Подключение/изменение Wi-Fi
- Настройки языка: Установите язык отображения интерфейса системы
- Установить мобильную сеть: Использование мобильных данных (необходима SIM-карта)
- Hotspot и совместное использование сети: После вставки SIM-карты и включения мобильных данных можно включить функцию Hotspot для совместного использования сети. Имя Hotspot - «Translator», начальный пароль - «12345678».
- Bluetooth: Включите или выключите Bluetooth
- Время и дата: Установите время и часовой пояс, метод синхронизации
- Голосовая трансляция: переключите мужской или женский голос

- Дисплей: можно настроить яркость экрана и установить время сна экрана. Можно выбрать один из 4 методов: 30 с, 1 минута, 3 минуты и бесконечный экран
- Избранное: долго нажмите на текст перевода во время голосового перевода, чтобы добавить часто используемые голоса в избранное
- Очистить историю: очистить данные кэша голосового перевода одним щелчком
- Изменить обои: изменить собственные обои системы
- Тональный сигнал: включите или выключите «Звуковой сигнал при нажатии клавиши перевода»
- Обновление онлайн: при появлении новой версии обновления пользователю будет автоматически напоминать о необходимости обновления онлайн каждый раз при подключении к WIFI. Или вручную нажмите «Обновление онлайн, чтобы проверить наличие новой версии обновления».
- Восстановление заводских настроек: восстановление исходного заводского состояния устройства (все пользовательские данные на устройстве будут удалены, и операция необратима)
- Информация об устройстве: просмотр информации об устройстве

وصف المفتاح



[زر التشغيل]: اضغط مطولاً لتشغيل/إيقاف، واضغط ضغطة قصيرة لقفلها/تنشيطها. الشاشة
[مفتاح الصوت]: اضغط مستوى الصوت.
[منفذ شحن Type-C]: لتوصيل كابل بيانات Type-C أو شحنه.
[مفتاح الترجمة A/B]: اختر لغة A/B المقابلة لمفتاح الترجمة A/B. اضغط مطولاً على مفتاح الترجمة A للتحدث باللغة A. بعد تحريره، سيتم ترجمة اللغة B المقابلة وتشغيلها. والعكس صحيح.
[مفتاح الترجمة A]: للعودة إلى الواجهة السابقة. عند تشغيل الجهاز، يمكنك النقر على مفتاح الرجوع في الواجهة، أو اضغط على "مفتاح الترجمة A" للعودة بسرعة إلى الواجهة السابقة.

إرشادات الاتصال بالشبكة

يدعم ثلاث طرق للاتصال بالشبكة
1. WIFI: الاتصال بشبكة محلية لاسلكية.
2. شبكة النقاط الساخنة: شبكة تتم مشاركتها عبر جهاز آخر.
3. شبكة 4G: استخدام البيانات المحمولة (يتطلب إدخال بطاقة SIM).

خطوات الاتصال
1. WIFI أو شبكة النقاط الساخنة: انتقل إلى الإعدادات > [WLAN]، اختر الشبكة وأدخل كلمة المرور.
2. شبكة 4G: أدخل بطاقة SIM، وانتقل إلى الإعدادات > [تعيين شبكة الهاتف المحمول] وقم بتشغيلها.

بطاقة بعد إدخال الشبكة ومشاركة الساخنة النقاط
SIM وتفعيل شبكة البيانات، يمكنك تفعيل وظيفة النقاط الساخنة لمشاركة الشبكة. اسم النقطة الساخنة هو "Translator" وكلمة المرور الأولية هي "12345678".

تبديل سريع بين أوضاع الشبكة عن طريق السحب لأسفل

اسحب من أعلى الشاشة لأسفل لفتح القائمة السريعة، حيث يمكنك التبديل بسرعة بين أوضاع الشبكة مثل WLAN وبيانات الجوال ونقطة الاتصال والوضع الطيران.

تعيين الوقت والتاريخ

يمكنك تعيين وعرض الوقت في منطقتين زمنيتين مختلفتين في نفس الوقت، مما يسهل التعاون والاتصال عبر المناطق الزمنية.

London 2025.01.18 10:04 | Beijing 2025.01.18 17:04

ترجمة المحادثة والترجمة دون اتصال

الترجمة لا حاجة لاستخدام سماعات الرأس؛ يتم بث نتائج الترجمة عبر السماعة الخارجية. يدعم الوضعين المتصل وغير المتصل بالإنترنت.

ترجمة المحادثة

يتطلب اتصالاً بالإنترنت ويدعم المزيد من اللغات.

الترجمة دون اتصال

تحتوي على حزم لغوية عالية الدقة مدمجة، مما يسمح بالترجمة السريعة دون اتصال بالإنترنت.

خطوات الاستخدام
1. اختيار اللغة:
بعد تشغيل الجهاز، اختر اللغتين المطلوب ترجمتهما من خلال الشاشة.

Spanish (Spain) | English (US)

2. بدء الترجمة:
للتحدث باللغة A: اضغط مع الاستمرار على الزر A للتحدث عند

←حرر الزر، وسيقوم الجهاز ببث نتيجة الترجمة (اللغة B).
للتحدث باللغة B: اضغط مع الاستمرار على الزر B للتحدث عند ←حرر الزر، وسيقوم الجهاز ببث نتيجة الترجمة (اللغة A).

مفتاح الترجمة أ
مفتاح الترجمة ب

سماعات الترجمة

1. افتح الغطاء، وليضع كل شخص سماعة واحدة.
ستظهر نافذة منبثقة على الشاشة وستتصل السماعات تلقائيًا.
2. الاتصال بالبلوتوث
قد يستغرق الاتصال الأول حوالي 30 ثانية، يرجى الانتظار بصبر. بعد نجاح الاتصال، ستعرض النافذة المنبثقة مستوى البطارية لكل من السماعات وعلبة الشحن.

Translator A9 – connecting... | A9 Connected – 98% 86%

3. اختر اللغة
بعد نجاح الاتصال، اختر اللغتين اللتين ترغب في ترجمتهما على الشاشة.
4. ابدأ المحادثة
اضغط على الزر في أسفل الشاشة أو المس السماعات برفق لبدء التحدث. أثناء المحادثة، لا داعي للمس أي شيء حيث ستترجم السماعات في الوقت الفعلي.
5. مشاركة النص المترجم (اختياري)
بعد الانتهاء من الترجمة، انقر على أيقونة [⧉] في الزاوية العليا اليمنى من الشاشة، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني، ثم قم بإرسال محتوى المحادثة عبر البريد الإلكتروني.

دردشة الذكاء الاصطناعي

1. كيفية التشغيل: اختر اللغة التي تريد التحدث بها – انقر على سماعات الأذن أو الزر أسفل الشاشة لبدء التحدث.

2. تبديل وضع الصوت: يمكنك النقر على أيقونة "مكبر الصوت" أو "سماعات الأذن" أسفل يمين الشاشة لاختيار الصوت عبر مكبر الصوت أو سماعات الأذن.

هاتف

يمكن استخدامه لإجراء واستقبال المكالمات، وكذلك إضافة جهات الاتصال

رسالة نصية

يمكن استخدامه لإرسال واستقبال الرسائل النصية

مشغل الموسيقى

1. تشغيل الموسيقى المحلية: قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كابل بيانات TYPE-C وقم بتخزين ملفات الموسيقى في المجلد /Music/ في الدليل الجذر للجهاز. بعد استيراد ملف الصوت، انقر فوق الرمز [☰] في الزاوية اليمنى العليا وحدد الموسيقى التي تريد تشغيلها.
2. تشغيل الموسيقى عبر الإنترنت: تم تكوين تطبيقات Spotify وMelon، ويمكنك تسجيل الدخول مباشرة وتشغيل الموسيقى عبر الإنترنت.
3. تبديل وضع التشغيل: انقر فوق الرمز [☰] في الزاوية العليا اليمنى واختر تشغيل الصوت عبر مكبرات الصوت أو سماعات الرأس.

File list | Play mode

ترجمة الصور

1. انقر فوق [▾] في الجزء العلوي من الشاشة لتحديد لغة المصدر واللغة الهدف المراد ترجمتها؛

Chinese ⇄ English

2. حدد النص المراد ترجمته وانقر على زر "Shutter" في أسفل الشاشة لالتقاط صورة. بعد التقاط الصورة، سيتم ترجمة المحتوى المعترف به في الصورة تلقائيًا.

مشغل الفيديو

1. استيراد ملف الفيديو: قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر عبر كابل بيانات TYPE-C، واحفظ الملف في مجلد جذر الجهاز/الأفلام/.
2. تشغيل الفيديو: بعد استيراد ملفات الفيديو من الكمبيوتر إلى جهاز A9، انقر على أيقونة [☰] في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختر الفيديو الذي تريد تشغيله. أثناء التشغيل، انقر على أيقونة [⧉] للتبديل إلى الوضع الأفقي.
3. تبديل وضع الصوت: انقر على أيقونة [☰] في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ويمكنك اختيار تشغيل الفيديو عبر مكبر الصوت أو عبر سماعات الأذن.

التسجيل

انقر زر تسجيل الشاشة للتسجيل. بعد حفظ التسجيل، انقر على [☰] في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة لتشغيل ملفات التسجيل وإدارتها. اضغط مع الاستمرار لحذف ملفات التسجيل.

حاسبة سعر الصرف

يمكنك تحويل المبالغ بسهولة بين عملات مختلفة. بعد إدخال القيمة، سيقوم النظام تلقائيًا بحساب نتيجة التحويل بناءً على أحدث سعر صرف.

الإعدادات في الميزات

- ضبط سطوع الشاشة
- الاتصال بشبكة Wi-Fi/تغييرها
- إعدادات اللغة: ضبط لغة عرض واجهة النظام
- تعيين شبكة الهاتف المحمول: استخدام البيانات المحمولة (يتطلب إدخال بطاقة SIM)
- النقاط الساخنة ومشاركة الشبكة: بعد إدخال بطاقة SIM وتفعيل شبكة البيانات، يمكنك تفعيل وظيفة النقاط الساخنة لمشاركة الشبكة. اسم النقطة الساخنة هو "Translator" وكلمة المرور الأولية هي "12345678".
- البلوتوث: تشغيل أو إيقاف تشغيل البلوتوث
- الوقت والتاريخ: ضبط الوقت والمنطقة الزمنية وطريقة التوقيت
- البث الصوتي: تبديل الصوت الذكوري أو الأنثى
- الشاشة: يمكنك ضبط سطوع الشاشة ووقت سكون الشاشة. يمكنك الاختيار من بين 4 طرق: 30 ثانية، دقيقة واحدة، 3 دقائق، وشاشة لا تنتهي
- المفضلة: اضغط مطولاً على نص الترجمة أثناء الترجمة الصوتية لإضافة الأصوات المستخدمة بكثرة إلى المفضلة

- مسح السجل: مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للترجمة الصوتية بنقرة واحدة
- تغيير الخلفية: تغيير خلفية النظام
- نغمة اللمس: تشغيل أو إيقاف صوت "الصفير عند الضغط على مفتاح الترجمة"
- الترقية عبر الإنترنت: عند وجود ترقية جديدة للإصدار، سيتم تذكير المستخدم تلقائيًا بالترقية عبر الإنترنت في كل مرة يتصل فيها بشبكة Wi-Fi. أو انقر يدويًا على "الترقية عبر الإنترنت للتحقق من وجود ترقية جديدة للإصدار".
- استعادة إعدادات المصنع: استعادة الجهاز إلى حالته الأصلية (سيتم حذف جميع بيانات المستخدم على الجهاز، وستكون العملية غير قابلة للرجوع).
- معلومات الجهاز: عرض معلومات الجهاز