BABY MONITOR



TABLE OF CONTENTS

English 02

Deutsch 16

Español 27

Français 38

Italiano 49

WHAT'S INCLUDED 03

PRODUCT OVERVIEW 04

SETTING UP THE SYSTEM 06

CONNECTING THE CAMERA TO YOUR PHONE (OPTIONAL) 11

CUSTOMER SERVICE 12

SAFETY STATEMENT 13

WHAT'S INCLUDED

Baby Camera

Baby Monitor

Monitor Type-C Power Cable(1,5M)

Camera Type-C Power Cable(3M)

Power Adapter(5V 2A)*2

Mounting Screw Pack

User Manual

Mounting Plate

Thermometer /Hygrometer

PRODUCT OVERVIEW

Baby Camera



1 Indicator light

2 Camera lens

3 Microphone

4 SD card slot



5 Speaker

6 SYNC button

7 Power port

*Note: Rotate the camera upwards to reveal the SD card slot

Baby Monitor





1. Screen
2. Indicator light
3. Volume control
4. Zoom in/out control
5. Menu/OK button
6. Navigation buttons
7. Return button
8. Microphone
9. Talk button
10. Speaker
11. Power button
12. SD card slot
13. Antenna
14. Power port
15. Support stand

SETTING UP THE SYSTEM

Fully Charge the Monitor before Use



1. Use the Type C cable of the baby monitor to connect the power adapter.

2. Plug the power adapter into a power outlet.

3. Connect the other end of the baby monitor's Type C power cable to the Type C port on the monitor for charging.

Indicator Light	
Charging: Blue	Fully charged: Green



Turn On the Monitor: Press and hold the power button for 3 seconds.

Turn Off the Screen(Sleep Mode): Press the power button once.

Turn Off the Monitor: Press and hold the power button for 3 seconds.

Camera Installation



1. Attach the Thermometer/Hygrometer to the end of the baby camera's power port.

2. Attach the Type C power cable of the baby camera to the other end of the Thermometer/Hygrometer.

3. Connect the other end of Type C power cable to the power adapter (5V 2A) then connect the power adapter to a power outlet.

Understand the Indicator Light

	Solid Blue: Power on and working properly
	Solid Red: System is initializing or rebooting
	Flashing Blue: Disconnected from the monitor
	Flashing Red: Pairing Mode, ready for setup
	Flashing blue and red alternately: Firmware upgrade in progress

Mounting the Camera (On the Wall Mount)

To mount the Baby Camera on the wall, follow the steps below:



Place the locating sticker against the wall and then mark the screw position at which drilling will be required.

Drill holes with a 6mm drill bit.

Align the holes on the mounting plate with those in the wall. Insert the anchors into the holes; anchors are necessary for walls that are made out of hard materials such as concrete, brick, or stucco. Fix the screws to fasten the mounting plate to the wall.



Align the grooves with the mounting plate and rotate the camera clockwise until it clicks into place.

CONNECTING THE CAMERA TO YOUR PHONE (OPTIONAL)

Download the WUUK app from the App Store (iOS devices) or Google Play Store (Android devices).

Register an account if there is no existing account.

Go to the app homepage. Tap Add Device, and add the WUUK Baby Monitor to your WUUK app.

Follow the on-screen instructions to complete the setup.

CUSTOMER SERVICE

For troubleshooting, check the WUUK app > Account > Help Center for more reference and live chat with Customer Support agents if needed.

Warranty: 12-month Limited Warranty

Call Us: United States +1 (415) 881-5715

Email Us: hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. All rights reserved.

WUUK and WUUK Logo are trademarks of WUUK Labs Corp., registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

SAFETY STATEMENT

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Operation is subject to the following two conditions:

<1> This device may not cause harmful interference, and

<2> This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Declaration of Conformity

- When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.
- It is recommended to charge the device in an environment with a temperature that ranges from 5°C~25°C.
- Please ensure to use only the charger offered by the manufacturer. Using unauthorized charger may cause danger and violate the authorization of the device and the guarantee article.
- This charger is for indoor use only.

IC RF Statement

When using the product, maintain a distance of 20cm from the body to ensure compliance with RF exposure requirements.

INHALTS- VERZEICHNIS

WAS ENTHALTEN IST	17
PRODUKTÜBERSICHT	18
EINRICHTEN DES SYSTEMS	20
VERBINDEN DER KAMERA MIT IHREM TELEFON (OPTIONAL)	25
KUNDENDIENST	26

WAS ENTHALTEN IST

Babykamera

Babyphone

Monitor Typ-C Stromkabel (1,5 m)

Kamera Typ-C Stromkabel (3 m)

Netzteil (5V 2A)*2

Befestigungsschraubenpaket

Benutzerhandbuch

Montageplatte

Thermometer /Hygrometer

PRODUKTÜBERSICHT

Babykamera



1 Kontrollleuchte

2 Kameraobjektiv

3 Mikrofon

4 SD-Kartensteckplatz



5 Lautsprecher

6 SYNC-Taste

7 Stromanschluss

*Hinweis: Drehen Sie die Kamera nach oben, um den SD-Kartensteckplatz freizulegen

Babyphone





1. Bildschirm
2. Kontrollleuchte
3. Lautstärkeregelung
4. Steuerung zum Vergrößern/Verkleinern
5. Menü/OK-Taste
6. Navigationstasten
7. Zurück-Taste
8. Mikrofon
9. Sprechtaste
10. Lautsprecher
11. Power-Taste
12. SD-Kartensteckplatz
13. Antenne
14. Stromanschluss
15. Stütze

EINRICHTEN DES SYSTEMS

Laden Sie den Monitor vor der Verwendung vollständig auf



1. Verwenden Sie das Typ-C-Kabel des Babyphones, um das Netzteil anzuschließen.

2. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

3. Schließen Sie das andere Ende des Typ-C-Stromkabels des Babyphones zum Aufladen an den Typ-C-Anschluss des Babyphones an.

Kontrollleuchte	
Aufladen: Blau	Vollständig aufgeladen: Grün



Schalten Sie den Monitor ein: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Bildschirm ausschalten (Schlafmodus): Drücken Sie einmal die Ein-/Aus-Taste.

Schalten Sie den Monitor aus: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Kamerainstallation



1. Befestigen Sie das Thermometer/Hygrometer am Ende des Stromanschlusses der Babykamera.

2. Befestigen Sie das Typ-C-Stromkabel der Babykamera am anderen Ende des Thermometers/Hygrometers.

3. Verbinden Sie das andere Ende des Typ-C-Stromkabels mit dem Netzteil (5 V, 2 A) und schließen Sie dann das Netzteil an eine Steckdose an.

Verstehen Sie die Kontrollleuchte

	Dauerhaft Blau: Eingeschaltet und funktioniert ordnungsgemäß
	Dauerhaft Rot: Das System wird initialisiert oder neu gestartet
	Blau Blinkend: Vom Monitor getrennt
	Rot Blinkend: Kopplungsmodus, bereit für die Einrichtung
	Blinkt Abwechselnd blau und rot: Firmware-Aktualisierung läuft

Montage der Kamera (an der Wandhalterung)

Um die Babykamera an der Wand zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:



Platzieren Sie den Positionierungsaufkleber an der Wand und markieren Sie dann die Schraubenposition, an der gebohrt werden muss.

Bohren Sie Löcher mit einem 6-mm-Bohrer.

Richten Sie die Löcher der Montageplatte an denen in der Wand aus. Setzen Sie die Anker in die Löcher ein; Anker sind für Wände erforderlich, die aus harten Materialien wie Beton, Ziegel oder Stuck bestehen. Befestigen Sie die Schrauben, um die Montageplatte an der Wand zu befestigen.



Richten Sie die Rillen an der Montageplatte aus und drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

VERBINDEN DER KAMERA MIT IHREM TELEFON (OPTIONAL)

Laden Sie die WUUK-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play Store (Android-Geräte) herunter.

Registrieren Sie ein Konto, falls noch kein Konto vorhanden ist.

Gehen Sie zur App-Homepage. Klopfen Gerät Hinzufügen und füge die hinzu WUUK Baby Monitor zu Ihrer WUUK-App.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

KUNDENDIENST

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in der WUUK-App > Konto > Hilfezentrum und bei Bedarf im Live-Chat mit Kundendienstmitarbeitern.

Garantie: 12 Monate eingeschränkte Garantie

Rufen Sie uns an: USA +1 (415) 881-5715

Senden Sie uns eine E-Mail: hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Alle Rechte vorbehalten.

WUUK und das WUUK-Logo sind Marken von WUUK Labs Corp., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

TABLA DE CONTENIDOS

QUÉ INCLUYE	28
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	29
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	31
CONECTAR LA CÁMARA A SU TELÉFONO (OPCIONAL)	36
SERVICIO AL CLIENTE	37

QUÉ INCLUYE

Cámara para bebé

Monitor para bebé

Monitor Tipo-C
Cable de alimentación (1,5 m)

Cámara Tipo-C
Cable de
alimentación (3M)

Adaptador de
corriente (5V 2A)*2

Paquete de
tornillos de montaje

Manual de usuario

Placa de montaje

Termómetro
/Higrómetro

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cámara para bebé



1. Luz indicadora
2. Lente de la cámara
3. Micrófono
4. Ranura para tarjeta SD



5. Altavoz
6. Botón SYNC
7. Puerto de alimentación

*Nota: Gire la cámara hacia arriba para revelar la ranura para tarjeta SD.

Monitor para bebé





1. Pantalla
2. Luz indicadora
3. Control del volumen
4. Control de acercamiento y alejamiento
5. Botón Menú/Aceptar
6. Botones de navegacion
7. Botón de retorno
8. Micrófono
9. Botón Hablar
10. Altavoz
11. Botón de encendido
12. Ranura para tarjeta SD
13. Antena
14. Puerto de alimentación
15. Soporte

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Cargue completamente el monitor antes de usarlo



1. Utilice el Tipo-C cable de alimentación del monitor para bebé para conectar el adaptador de corriente.

2. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.

3. Conecte el otro extremo del Tipo C cable del monitor para bebé al puerto Tipo C del monitor para cargarlo.

Luz indicadora	
Carga: Azul	Completamente cargado: Verde



Encienda el monitor: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Apague la pantalla (modo de suspensión): Presione el botón de encendido una vez.

Apague el monitor: Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

Instalación de cámara



1. Conecte el termómetro/higrómetro al extremo del puerto de alimentación de la cámara para bebé.

2. Conecte el Tipo C cable de la cámara para bebé al otro extremo del termómetro/higrómetro.

3. Conecte el otro extremo del Tipo C cable al adaptador de corriente (5 V 2 A) y luego conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.

Comprender la luz indicadora

	Azul Sólido: Encendido y funcionando correctamente
	Rojo Sólido: El sistema se está inicializando o reiniciando
	Azul Intermitente: Desconectado del monitor
	Rojo Intermitente: Modo de emparejamiento, listo para configurar
	Parpadeo en azul y rojo alternativamente: Actualización de firmware en curso

Montaje de la cámara (en el soporte de pared)

Para montar la cámara para bebé en la pared, siga los pasos a continuación:



Coloque la etiqueta de ubicación contra la pared y luego marque la posición del tornillo en la que será necesario perforar.

Haga agujeros con una broca de 6 mm.

Alinee los orificios de la placa de montaje con los de la pared. Inserte los anclajes en los agujeros; Los anclajes son necesarios para paredes hechas de materiales duros como hormigón, ladrillo o estuco. Fije los tornillos para fijar la placa de montaje a la pared.



Alinee las ranuras con la placa de montaje y gire la cámara en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar.

CONECTAR LA CÁMARA A SU TELÉFONO (OPCIONAL)

Descargue la aplicación WUUK de App Store (dispositivos iOS) o Google Play Store (dispositivos Android).

Registre una cuenta si no hay una cuenta existente.

Vaya a la página de inicio de la aplicación. Tocar Add A Device y agregue WUUK Baby Monitor a su aplicación WUUK.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración

SERVICIO AL CLIENTE

Para solucionar problemas, consulte la aplicación WUUK > Account > Help Centre para obtener más referencias y chatear en vivo con los agentes de atención al cliente si es necesario.

Garantía: Garantía limitada de 12 meses

Llámenos: USA +1 (415) 881-5715

Envíenos un correo electrónico: hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Todos los derechos reservados.

WUUK y el logotipo de WUUK son marcas comerciales de WUUK Labs Corp., registradas en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

TABLE DES MATIÈRES

CE QUI EST INCLUS 39

APERÇU DU PRODUIT 40

CONFIGURATION DU SYSTÈME 42

CONNEXION DE LA CAMÉRA À VOTRE TÉLÉPHONE (OPTIONNEL) 47

SERVICE CLIENTS 48

CE QUI EST INCLUS

Caméra bébé

Moniteur bébé

Type-C Câble d'alimentation du moniteur (1,5 mètre)

Type-C Câble d'alimentation de la caméra (3 mètre)

Adaptateur secteur (5V 2A)*2

Pack de Vis de Montage

Manuel de l'Utilisateur

Plaque de Montage

Thermomètre /Hygromètre

APERÇU DU PRODUIT

Caméra bébé



1. Indicateur lumineux
2. Objectif de la caméra
3. Microphone
4. Fente pour carte SD
5. Intervenant
6. Bouton SYNC
7. Port d'alimentation

*Remarque : Faites pivoter la caméra vers le haut pour révéler le fente pour carte SD

Moniteur bébé





1. Écran
2. Indicateur lumineux
3. Contrôle du volume
4. Contrôle du zoom avant/arrière
5. Bouton Menu/OK
6. Boutons de navigation
7. Bouton Retour
8. Microphone
9. Bouton Parler
10. Intervenant
11. Bouton d'alimentation
12. Fente pour carte SD
13. Antenne
14. Port d'alimentation
15. Support de soutien

CONFIGURATION DU SYSTÈME

Chargez complètement le moniteur avant utilisation



1. Utilisez le type-C câble d'alimentation du moniteur pour connecter l'adaptateur secteur.

2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.

3. Connectez l'autre extrémité du type-C câble d'alimentation du moniteur bébé au port de type C du moniteur pour le chargement.

Indicateur lumineux	
Chargement : Bleu	Complètement chargé : Vert



Allumez le moniteur : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant trois secondes.

Éteignez l'écran (mode veille) : Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation.

Éteignez le moniteur : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant trois secondes.

Installation de la caméra



1. Fixez le thermomètre/hygromètre à l'extrémité du port d'alimentation de la caméra bébé.

2. Fixez le Type-C câble d'alimentation de la caméra bébé à l'autre extrémité du thermomètre/hygromètre.

3. Connectez l'autre extrémité du Type C câble d'alimentation à l'adaptateur secteur (5 V 2 A), puis connectez l'adaptateur secteur à une prise de courant.

Comprendre l'indicateur lumineux

	Bleu Solide: S'allume et fonctionne correctement
	Rouge Solide: Le système est en cours d'initialisation ou de redémarrage
	Bleu Clignotant: Déconnecté du moniteur
	Rouge Clignotant: Mode de couplage, prêt pour la configuration
	Bleu et rouge clignotant alternativement: Mise à jour du micrologiciel en cours

Montage de la caméra (sur le support mural)

Pour fixer la caméra bébé au mur, suivez les étapes ci-dessous:



Placez l'autocollant de localisation contre le mur, puis marquez la position de la vis à laquelle le perçage sera nécessaire.

Percez des trous avec un foret de 6 mm.

Alignez les trous de la plaque de montage avec ceux du mur. Insérez les ancrages dans les trous ; des ancrages sont nécessaires pour les murs fabriqués à partir de matériaux durs tels que le béton, la brique ou le stuc. Fixez les vis pour fixer la plaque de montage au mur.



Alignez les rainures avec la plaque de montage et faites pivoter la caméra dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

CONNEXION DE LA CAMÉRA À VOTRE TÉLÉPHONE (OPTIONNEL)

Téléchargez l'application WUUK depuis l'App Store (pour les appareils iOS) ou Google Play Store (pour les appareils Android).

Enregistrez un compte s'il n'y a pas de compte existant.

Accédez à la page d'accueil de l'application. Robinet Ajouter un Appareil, et ajouter le WUUK Baby Monitor à votre application WUUK.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

SERVICE CLIENTS

Pour le dépannage, consultez l'application WUUK > Compte > Centre d'Aide pour plus de références et discutez en direct avec les agents du service client si nécessaire.

Garantie: Garantie limitée de 12 mois

Appelez-nous: USA +1 (415) 881-5715

Envoyez-nous un e-mail: hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Tous droits réservés.

WUUK et le logo WUUK sont des marques commerciales de WUUK Labs Corp., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

INDICE

COSA È INCLUSO	50
PANORAMICA DEL PRODOTTO	51
PREPARAZIONE DEL SISTEMA	53
COLLEGARE LA FOTOCAMERA AL TUO TELEFONO(OPZIONALE)	58
ASSISTENZA CLIENTI	59

COSA È INCLUSO

Fotocamera per bambini

Baby Monitor

Monitor Tipo-C Cavo di alimentazione (1,5 m)

Fotocamera Tipo-C Cavo di alimentazione (3M)

Adattatore di alimentazione (5 V 2 A)*2

Pacchetto Viti di Montaggio

Manuale d'Uso

Piastra di Montaggio

Termometro /Igrometro

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Fotocamera per bambini



1. Indicatore luminoso
2. Obiettivo della fotocamera
3. Microfono
4. Slot per scheda SD



5. Altoparlante
6. Pulsante SYNC
7. Porta di alimentazione

*Nota: Ruotare la fotocamera verso l'alto per rivelare lo slot della scheda SD

Baby Monitor





1. Schermo
2. Indicatore luminoso
3. Controllo del volume
4. Controllo zoom avanti/indietro
5. Pulsante Menu/OK
6. Pulsanti di navigazione
7. Pulsante Ritorno
8. Microfono
9. Pulsante Parla
10. Altoparlante
11. Pulsante di accensione
12. Slot per scheda SD
13. Antenna
14. Porta di alimentazione
15. Supporto di sostegno

PREPARAZIONE DEL SISTEMA

Caricare completamente il monitor prima dell'uso



1. Utilizzare il Tipo-C cavo del baby monitor per collegare l'alimentatore.

2. Collegare l'alimentatore a una presa di corrente.

3. Collegare l'altra estremità del Tipo-C cavo del baby monitor alla porta di tipo C del monitor per la ricarica.

Indicatore luminoso	
Ricarica: Blu	Completamente carico: Verde



Accendere il monitor: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

Spegnimento dello schermo (modalità sospensione): Premere una volta il pulsante di accensione

Spegnere il monitor: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

Installazione della fotocamera



1. Collegare il termometro/igrometro all'estremità della porta di alimentazione della fotocamera per bambini.

2. Collegare il Tipo-C cavo di alimentazione della fotocamera per bambini all'altra estremità del termometro /igrometro.

3. Collegare l'altra estremità del Tipo-C cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione (5 V 2 A), quindi collegare l'adattatore di alimentazione a una presa di corrente.

Comprendere l'indicatore luminoso

	Blu Fisso: Acceso e funzionante correttamente
	Rosso Fisso: Il sistema si sta inizializzando o si sta riavviando
	Blu Lampeggiante: Disconnesso dal monitor
	Rosso Lampeggiante: Modalità di associazione, pronto per la configurazione
	Blu e rosso lampeggianti alternativamente: Aggiornamento del firmware in corso

Montaggio della fotocamera (sul supporto a parete)

Per montare la fotocamera per bambini al muro, seguire i passaggi seguenti:



Posizionare l'adesivo di localizzazione contro il muro e quindi segnare la posizione della vite in cui sarà necessaria la foratura.

Praticare i fori con una punta da 6 mm.

Allineare i fori sulla piastra di montaggio con quelli nel muro. Inserire gli ancoraggi nei fori; gli ancoraggi sono necessari per pareti realizzate con materiali duri come cemento, mattoni o stucco. Fissare le viti per fissare la piastra di montaggio alla parete.



Allineare le scanalature con la piastra di montaggio e ruotare la telecamera in senso orario finché non scatta in posizione.

COLLEGARE LA FOTOCAMERA AL TUO TELEFONO(OPZIONALE)

Scarica l'app WUUK da App Store (dispositivi iOS) o Google Play Store (dispositivi Android).

Registra un account se non esiste un account esistente.

Vai alla home page dell'app. Tocca Add A Device e aggiungi WUUK Baby Monitor alla tua app WUUK.

Segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

ASSISTENZA CLIENTI

Per la risoluzione dei problemi, controlla l'app WUUK > Account > Help Centre per ulteriori riferimenti e chat dal vivo con gli agenti dell'assistenza clienti, se necessario.

Garanzia: 12 mesi di garanzia limitata

Chiamaci: USA +1 (415) 881-5715

Inviaci un'e-mail: hello@wuuklabs.com

WUUK Labs Corp. Tutti i diritti riservati.

WUUK e il logo WUUK sono marchi di WUUK Labs Corp., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

FCC Statement：
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
Pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

HVIN: BA530 PMN: Baby Camera

ISED Statement：
-English: This device complies with Industry Canada license - exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).
- French: Le pr é sentappareilestconforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L'exploitationestautoris é e aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareildoit accepter tout brouillageradio é lectriquesubi, m ê mesi le brouillageest susceptible d'encompromettre le fonctionnement.
l'appareil num é rique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d' é valuation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformit é avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des donn é es canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformit é .

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet é quipement est conforme aux limites d' exposition au rayonnement é tablies par le Canada pour un environnement non contrôl é .

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet é quipement est conforme Canada limites d'exposition aux radiations dans un environnement non contrôl é .
Cet é quipement doit ê tre install é et utilis é avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.