TINHiFi

好 耳 机 · 天 天 动 听

Listen and enjoy everyday

Grundlagen
Bluetooth-Name: TWS2000
Haupt- und Nebenmaschine: Links (Haupt) rechts (Neben)
Taste: Taste
LED: Eine blaue und eine rote
Einschalten
1. Halten Sie die Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kopfhörer einzuschalten
2. Nehmen Sie den Kopfhörer aus der Ladeschale und schalten Sie das Telefon automatisch ein. Versuchen Sie nach dem Einschalten der Kopfhörer, eine Verbindung zwischen links und rechts herzustellen und stellen Sie dann eine Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Mobiltelefon her.
Ausschalten:
1. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon auszuschalten
2. Legen Sie das Headset in die Ladeschale, um es aufzuladen, und schalten Sie es automatisch aus
TWS-Kopplung-Modus:
Wenn Sie die Kopplung-Informationen löschen möchten, nehmen Sie sie aus dem Ladefach oder schalten Sie die Kopfhörer manuell ein und rufen Sie automatisch den Kopplung-Modus auf (die roten und blauen Lichter blinken gleichzeitig schnell). Nach 15 Sekunden wechselt die Kopfhörer in den Handy-Kopplung-Modus (die roten und blauen Lichter blinken abwechselnd.) Drücken Sie die Taste, um den TWS-Kopplung-Modus erneut zu aktivieren
Handy-Kopplung-Modus:
Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Taste ca. 6 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten und direkt in den Kopplung-Modus zu wechseln
Kopplung-Ausgang:
1. Wenn nach dem Aufrufen des TWS-Kopplung-Modus keine Aktion ausgeführt wird, wird der Kopplung-Modus nach einer Wartezeit von 15 Sekunden verlassen und der Kopplung-Modus für Mobiltelefone aufgerufen.
2. Nach dem Aufrufen des Kopplung-Modus wird die Kopfhörer nach 3 Minuten automatisch ausgeschaltet, wenn keine Aktion ausgeführt wird.
Automatisches Ausschalten:
Wenn nach dem Einschalten des Bluetooths oder dem Trennen der Bluetooth-Verbindung keine weitere Aktion ausgeführt wird, wird das Gerät nach ca. 3 Minuten automatisch ausgeschaltet.
Kopplungsinformationen löschen:
Halten Sie während der Aufladung des Gerätes diese Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kopplung-Informationen zu löschen. Beide Kopfhörer müssen gelöscht werden. Nehmen Sie sie aus dem Ladefach und koppeln Sie sie automatisch nach links und rechts
Prüfling: Tippen Sie auf die Taste 5 Male, um in den DUT-Modus zu wechseln

Anruf
Letzte Wahlwiederholung: Keine
Wählen abbrechen: Klicken Sie auf die Taste, bevor der andere Teilnehmer des ausgehenden Anrufs den Anruf entgegennimmt, um die Wahl abzubrechen
Anruf annehmen: Klicken Sie auf die Tatse, wenn Sie einen Anruf erhalten, um den Anruf anzunehmen
Anruf ablehnen: Halten Sie die Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzuweisen
Auflegen: Anruf beendet, klicken Sie auf die Taste, um den Anruf zu beenden

Musik
Musik anhalten: Musikwiedergabestatus: Klicken Sie auf die linken (rechten) Tasten, um die Musik anzuhalten
Musik abspielen: Musikzustandsstatus: Klicken Sie auf die linke (rechte) Taste, um die Musik fortzusetzen
Vorheriges Lied: Verbindungsstatus: Doppelklicken Sie auf die linke Taste, um zum vorherigen Lied zu wechseln
Nächstes Lied: Verbindungsstatus: Doppelklicken Sie auf die rechte Taste, um zum nächsten Lied zu wechseln
Sprachumschaltung: Keine
den Sprachassistenten starten: Verbindungsstatus: Klicken Sie dreimal auf die linke (rechte) Taste, um den Sprachassistenten zu starten

Wieder verbinden
beim Einschalten automatisch wieder verbinden:
1. Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand lange auf die Taste, um das Gerät einzuschalten: Die Kopfhörer stellt automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Mobiltelefon her.
2. Nehmen Sie das Gerät aus der Ladebox (trennen Sie das Ladegerät), und es schaltet sich automatisch ein und stellt die Verbindung her
vom Handy aus erneut verbinden: Nachdem Sie die Kopfhörer vom Mobiltelefon getrennt haben, können Sie die Kopfhörer wieder vom Mobiltelefon verbinden
die Verbindung über das Kopfhörer wieder herstellen: Klicken Sie nach dem Trennen die Kopfhörer vom Telefon auf die Taste, um die Kopfhörer wieder anzuschließen
Verbindung wieder außerhalb der Reichweite: Wenn sich die Kopfhörer außerhalb des Arbeitsbereichs befindet, aber es kehrt innerhalb von 3 Minuten in den Arbeitsbereich zurück, und dann schließen sie das Telefon automatisch an.

Netzanschluss
Batterieanzeige: Nach dem Anschließen des Mobiltelefons sehen Sie die Leistungsanzeige des Bluetooth-Kopfhörer (wenn das Telefon diese Funktion unterstützt), das einzelne Kopfhörer zeigt die Leistung des einzelnen Gerätes an und das TWS zeigt die Leistung des Hauptgerätes an.
Batteriewarnung: Wenn die Batterieleistung unter 3,3 V liegt, ertönt alle 2 Minuten ein Warnton für niedrigen Batteriestand
Ausschaltung bei geringem Stromverbrauch: Automatische Abschaltung, wenn der Batteriestand unter 3,1 V liegt
Aufladen (Strom): Stecken Sie das Ladekabel ein, um das Gerät zu laden .Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs immer. Das rote Licht ist ausgeschaltet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (das blaue Licht erlischt nach 1 Minute), und der Ladestrom beträgt ca. 45 mA
Ob der Ladevorgang zurückgesetzt wird: Führen Sie während des Ladevorgangs ein Zurücksetzen durch. Wenn Sie den Ladebox zum Laden in den eingeschalteten Zustand versetzen, wird das Gerät ausgeschaltet und zurückgesetzt.

Sprachaufforderung / Chineseisch und Englisch zweisprachig
Einschalten: Sprachaufforderung: power on
Ausschalten: Sprachaufforderung: power off
Normaler Kopplung-Modus: Sprachaufforderung pairing mode
Eingabeaufforderung von der linken Kopfhörer nach dem Anschließen des Gerätes: Sprachaufforderung: left channel
Eingabeaufforderung von der rechten Kopfhörer nach dem Anschließen des Gerätes: Sprachaufforderung:right channel
Herstellung von einer Verbindung mit dem Bluetooth-Gerät: Sprachaufforderung: connected
Batterie schwach: Sprachaufforderung: Batterie schwach (Niedriger Batteriestatus wird alle 120 Sekunden gesendet
Zweisprachiges Schalten: Sprachaufforderung: Keine
Bluetooth getrennt: Sprachaufforderung: Keine (Direktabfrage: Kopplung-Modus/Kopplung-Modus)
Letzte Nummer rückrufen: Sprachaufforderung: Keine
Wählen abbrechen: Sprachaufforderung: Keine
Anruf: Sprachaufforderung: Keine

Zustand von LED
Einschalten: Blaues Licht leuchtet 1 Sekunde lang
Ausschalten: Das rote Licht blinkt schnell dreimal
Wieder Verbindung zum Handy: Blinkt schnell dreimal im Abstand von 0,5 Sekunden
Normaler Kopplung-Modus: Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd im Abstand von 0,5 Sekunden
TWS-Kopplung-Modus: Rote und blaue Lichter blinken schnell gleichzeitig
Verbundener Standby: Rote und blaue Lichter aus
Spielen: Rote und blaue Lichter aus
Anruf: Rote und blaue Lichter aus
Anruf: Rote und blaue Lichter aus
Während eines Anrufs: Rote und blaue Lichter aus
Batterie schwach: Rote und blaue Lichter aus
Aufladen: Rotes Licht ist immer an
Der Ladevorgang ist abgeschlossen: Rotes Licht erlischt, blaues Licht erlischt nach 1 Minute
Worksreset: Rote und blaue Lichter blinken schnell dreimal gleichzeitig
Bluetooth getrennt: Das rote und das blaue Licht am linken Gerätes blinken abwechselnd und das rechte Gerät erlischt

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

TINHiFi

MADE IN P.R.C
Zhongshan Dongting Electronics Technology Co.,Ltd
Twitter: https://twitter.com/tiaudio
Email: admin@tinhifi.com
Web: http://www.tinhifi.com

成品尺寸:130x80mm
展开尺寸:780x80mm
157克钢板纸双面印