802.11ax-HE20 - Ant 1 (Nss = 1)	
Channel 229 (7095MHz)	
	

802.11ax-HE40 - Ant 1 (Nss = 1)	
Channel 35 (6125MHz)	Channel 67 (6285MHz)
	
Channel 91 (6405MHz)	Channel 99 (6445MHz)
	
Channel 107 (6485MHz)	Channel 115 (6525MHz)
	

802.11ax-HE40 - Ant 1 (Nss = 1)

Channel 123 (6565MHz)



Channel 147 (6685MHz)



Channel 179 (6845MHz)



Channel 187 (6885MHz)



Channel 195 (6925MHz)



Channel 211 (7005MHz)



802.11ax-HE40 - Ant 1 (Nss = 1)	
Channel 211 (7085MHz)	
	

802.11ax-HE80 - Ant 1 (Nss = 1)

Channel 39 (6145MHz)



Channel 55 (6225MHz)

Channel 87 (6385MHz)



Channel 103 (6465MHz)



Channel 119 (6545MHz)



Channel 135 (6625MHz)



802.11ax-HE80 - Ant 1 (Nss = 1)	
Channel 151 (6705MHz)	Channel 183 (6865MHz)
	
Channel 199 (6945MHz)	Channel 215 (7025MHz)
	

802.11ax-HE160 - Ant 1 (Nss = 1)

Channel 47 (6185MHz)



Channel 79 (6345MHz)



Channel 111 (6505MHz)



Channel 143 (6665MHz)

Channel 175 (6825MHz)



Channel 207 (6985MHz)



802.11ax-HE20 - Ant 0 (Nss = 2)

Channel 33 (6115MHz)



Channel 65 (6275MHz)



Channel 93 (6415MHz)



Channel 97 (6435MHz)



Channel 105 (6475MHz)



Channel 113 (6515MHz)



Channel 117 (6535MHz)



Channel 153 (6715MHz)



802.11ax-HE20 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 181 (6855MHz)	Channel 185 (6875MHz)
	
Channel 189 (6895MHz)	Channel 213 (7015MHz)
	
Channel 229 (7095MHz)	
	

802.11ax-HE40 - Ant 0 (Nss = 2)

Channel 35 (6125MHz)



Channel 67 (6285MHz)



Channel 91 (6405MHz)



Channel 99 (6445MHz)



Channel 107 (6485MHz)



Channel 115 (6525MHz)



Channel 123 (6565MHz)



Channel 147 (6685MHz)



802.11ax-HE40 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 179 (6845MHz)	Channel 187 (6885MHz)
	
Channel 195 (6925MHz)	Channel 211 (7005MHz)
	
Channel 227 (7085MHz)	
	

802.11ax-HE80 - Ant 0 (Nss = 2)

Channel 39 (6145MHz)



Channel 55 (6225MHz)



Channel 87 (6385MHz)



Channel 103 (6465MHz)



Channel 119 (6545MHz)



Channel 135 (6625MHz)



Channel 151 (6705MHz)



Channel 183 (6865MHz)



802.11ax-HE80 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 199 (6945MHz)	Channel 215 (7025MHz)
	

802.11ax-HE160 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 47 (6185MHz)	Channel 79 (6345MHz)
	
Channel 111 (6505MHz)	Channel 143 (6665MHz)
	
Channel 175 (6825MHz)	Channel 175 (6985MHz)