CQ082

tri-mode mechanical keyboard

产品说明书

Product specification

I. Keyboard Overview

- CQ082 is an RGB light keyboard with a knob and 61 key area
- Three mode connection: wireless 2.4G+Bluetooth+wired
- 61 key layout, streamlined design, saves desktop space
- TFT multimedia color screen
- FN key combination multimedia function
- Supports N Key Rollover
- Supports multiple backlight mode adjustments
- Compatible with MIN and MAC systems

II. Product Parameters

Keyboard size: 32.7 length * 13.6 width * 4 height cm

Keyboard weight: 770 ± 10g

Connection method: Type-C wired+Bluetooth+2.4G

Key number: 61key layout

Backlight color: RGB

Working voltage: 5 ± 0.25

Working current: < 430mA ± 10%

Operating system: compatible with Windows XP/7/8/10, Linux, and MAC/OS, etc

III. FN Multimedia Functions

Key Combination	Multimedia Function
FN+F1	Mute
FN+F2	Volume-
FN+F3	Volume+
FN+F4	Stop
FN+F5	Play
FN+F6	Previous song
FN+F7	Next song
FN+F8	Total Mute
FN+F9	Mail
FN+F10	Home
FN+F11	My Computer
FN+F12	Calculator
FN+L_Alt	Lock the WIN key, then press Unlock
FN+Esc	Sleep
FN+Insert	Pause
FN+Delete	Prtsc

IV. Switching instructions

1. Wired connection: Use the data cable to connect to the keyboard and the host computer, and the keyboard will be recognized by the host computer.

Left FN+E system, right WIN system, default win system. Contain Mac, swap the Win and Alt keys

2. Toggle wireless Bluetooth mode and Bluetooth mode and 2.4G mode: left + E for mode, right + E for mode, default mode: default mode

V. Lighting settings

Key Combination	Function	Effection
FN+Q	Light effect mode switching	Breathe Mode: Breathe Light Effect, Breathe Speed Adjustable, Breathe Brightness Adjustable; Static Mode: Static Light Effect, Static Color Adjustable; Wave Mode: Wave Light Effect, Wave Speed Adjustable, Wave Direction Adjustable; Ripple Mode: Ripple Light Effect, Ripple Speed Adjustable; Star Mode: Star Light Effect, Star Speed Adjustable, Star Density Adjustable; Rain Mode: Rain Light Effect, Rain Speed Adjustable, Rain Density Adjustable; Snow Mode: Snow Light Effect, Snow Speed Adjustable, Snow Density Adjustable; Turn off light: Turn off light effect
FN+W	Brightness adjustment	Brightness adjustable
FN+E	Speed adjustment	Speed adjustable
FN+R	Color adjustment	Color adjustable
FN+T	Light effect direction adjustment	Light effect direction adjustable
FN+Y	Turn off light	Turn off light effect
FN+U	Turn on light	Turn on light effect
FN+I	Single color mode	Single color mode
FN+O	Two color mode	Two color mode
FN+P	Three color mode	Three color mode
FN+A	Seven color mode	Seven color mode
FN+S	Random color mode	Random color mode
FN+D	Random color mode	Random color mode
FN+F	Random color mode	Random color mode
FN+G	Random color mode	Random color mode
FN+H	Random color mode	Random color mode
FN+J	Random color mode	Random color mode
FN+K	Random color mode	Random color mode
FN+L	Random color mode	Random color mode
FN+Z	Random color mode	Random color mode
FN+X	Random color mode	Random color mode
FN+C	Random color mode	Random color mode
FN+V	Random color mode	Random color mode
FN+B	Random color mode	Random color mode
FN+N	Random color mode	Random color mode
FN+M	Random color mode	Random color mode

VI. Hibernation and Bluetooth

1.Deep Sleep: After 30 minutes of inactive operation on the keyboard, it will be in deep sleep. Double click on any key on the keyboard and it will be in sleep mode. Press any button to wake up the keyboard backlight and reconnect to Bluetooth.

2.Power saving sleep: After 15min of inactive operation on the keyboard, the backlight will turn off. Press any button to wake up the keyboard backlight and reconnect to Bluetooth.

VII. Connections

Bluetooth

After turning the switch to the left, long press the FN+E keys for 3 seconds. The indicator light quickly flashes and enters the Bluetooth pairing mode. Open the Bluetooth function of the computer or mobile phone, search for the Bluetooth name CQ082, and click the Bluetooth name to connect. The indicator light will flash twice, and the connection is successful.

2.4G

1. Ensure the 2.4G receiver is inserted into the computer USB port.
2. Turn the switch to the right and long press the FN+E keys for 3 seconds. The indicator light quickly flashes and enters the 2.4G pairing mode. The 2.4G receiver automatically completes the pairing with the keyboard. After the pairing is complete, press and hold the FN+E keys for 3 seconds to exit and end the pairing.

Wired

1. Turn the switch to the middle position.
2. Use the data cable to connect the keyboard and the computer host, and the keyboard will be recognized by the host computer.

VIII. Knob and Display Description

Knob: press left or right to adjust functions, press knob to determine

Setup page display

Light effect adjustment

IX. Instructions for Hot- Swap Operation Steps

Hot-Swappable: Different shafts can be replaced. customize your favorite tactile and audible feel. Hot-swap technology allows for shaft replacement without disassembling the keyboard.

1. Use the supplied shaft pulling tool to remove the original shaft.

2. Place the new shaft into the socket and press it down until it is flush with the surrounding keycaps.

X. Product Warranty Description

Thank you for purchasing our mechanical keyboard. We hope this warranty card will provide you with more information about our warranty policy and better protect your rights and interests. Please read the following warranty terms carefully before purchasing:

Product Scope: Customizing Green on the "Three Guarantees", after-sales service is implemented, specifications are subject to the actual product.

1. Three-Free: The product is new and unused, free of defects in materials and workmanship, ready for use upon receipt.

Unless or someone purchases a product that does not require a year, and the electronic purchase receipt of the product is valid for warranty.

2. Warranty period: 12 months of functional warranty from the date of purchase (excluding human damage).

3. Warranty Exclusion:

1. Within seven days from the date of purchase, if the packaging is not damaged and does not affect the code of the product, it can be returned for a refund or exchanged for a new product.

2. Within 30 days from the date of purchase, if the packaging is not damaged and does not affect the code of the product, it can be returned for a refund or exchanged for the same model of the product.

3. If the purchased product malfunctions due to factory reasons, we will provide free warranty repair or replacement services. If the product is no longer in production, we will provide a similar or higher-grade product for replacement. If the product is out of stock, we will provide a refund or replacement.

4. Warranty Exclusion: The following situations are not within the scope of the three guarantee services:

1. Damage caused by improper use, such as dropping, water ingress, or exposure to high temperatures.
2. Damage caused by disassembling, modifying, or repairing the product without authorization.
3. Damage caused by using unauthorized software or peripheral chargers would void the warranty.
4. Damage to the product's appearance, such as scratches, dents, or discoloration, is not covered by the warranty.
5. Consumable parts, such as batteries and keycaps, are not covered by the warranty.
6. Warranty Card Loss: If the warranty card is lost, it cannot be used as proof of purchase for warranty service.
7. Warranty Card Modification: The warranty card must be kept intact. Any alterations to the warranty card will void the warranty.
8. Other Exclusions: The following other circumstances are not covered by the warranty:
1. Damage caused by natural disasters, such as lightning strikes, high winds, and floods.
2. Damage caused by third-party factors, such as accidents or theft.
3. Damage caused by unauthorized modifications or repairs by third-party organizations.

5. Warranty Service Process:

1. Contact the seller or manufacturer's customer service to provide the purchase receipt and product information.
2. Wait for the seller or manufacturer to review the warranty application and provide a repair or replacement plan.
3. Follow the seller's or manufacturer's instructions to ship the product for repair or replacement.

6. Warranty Card Retention: Please keep the warranty card properly. It is a key proof of your warranty rights and interests.

7. Other Notes:

1. The warranty terms may vary slightly between different sellers or manufacturers. Please refer to the specific warranty terms provided by the seller or manufacturer.
2. If the product is purchased through an online platform, you may also need to contact the platform's customer service for assistance.
3. If the warranty period has expired, we will still provide paid repair services, but the repair fee will be borne by the customer.

Thank you for your support and trust in our mechanical keyboard. We will strictly adhere to the above warranty terms to provide you with high-quality after-sales service. If you have any questions or need assistance, please contact our customer service team at any time.

CQ082三模机械键盘

CQ082 tri-mode mechanical keyboard

产品说明书

Product specification

一、键盘概述

- CQ082是一款带旋钮灯键区和61键盘
- 三模连接：无线2.4G+蓝牙+有线
- 61键布局，精简设计，节省桌面空间
- TFT多媒体彩屏
- FN组合键多媒体功能
- 支持全键无冲
- 支持多种背光模式调节
- 兼容MIN和MAC系统

二、产品参数

键盘尺寸：长32.7*宽13.6*高4cm

键盘重：770 ± 10g

连接方式：Type-C有线+蓝牙2.4G

键位数：61key布局

背光颜色：RGB

工作电压：5 ± 0.25

工作电流：<430mA ± 10%

操作系统：兼容win XP/7/8/10，Linux，以及MAC/IOS等

三、FN多媒体功能

按键组合	多媒体功能
FN+F1	静音键
FN+F2	音量-
FN+F3	音量+
FN+F4	停止
FN+F5	播放
FN+F6	上一曲
FN+F7	下一曲
FN+F8	静音总开
FN+F9	邮件
FN+F10	主页
FN+F11	我的电脑
FN+F12	计算器
FN+L_Alt	锁住WIN键，然后按解锁键可解锁
FN+Esc	睡眠
FN+Insert	暂停
FN+Delete	Prtsc

四、开关指示

1.有线连接：将键盘连接到电脑主机，按下"有线mac模式，mac系统下，WIN键和alt键互换

2.无线连接：蓝牙模式和2.4G模式，左侧FN+E键，按住3秒钟，进入蓝牙配对模式，蓝牙模式默认模式

五、灯光设定

按键组合	功能	效果
FN+Q	灯效模式切换	呼吸模式：呼吸灯效，呼吸速度调节，呼吸亮度调节；静态模式：静态灯效，静态颜色调节；波浪模式：波浪灯效，波浪速度调节，波浪方向调节；涟漪模式：涟漪灯效，涟漪速度调节；星光模式：星光灯效，星光速度调节，星光密度调节；雨滴模式：雨滴灯效，雨滴速度调节，雨滴密度调节；雪花模式：雪花灯效，雪花速度调节，雪花密度调节；关灯：关灯效果
FN+W	亮度调节	亮度调节
FN+E	速度调节	速度调节
FN+R	颜色调节	颜色调节
FN+T	灯效方向调节	灯效方向调节
FN+Y	关灯	关灯效果
FN+U	开灯	开灯效果
FN+I	单色模式	单色模式
FN+O	双色模式	双色模式
FN+P	三色模式	三色模式
FN+A	七色模式	七色模式
FN+S	随机颜色	随机颜色
FN+D	随机颜色	随机颜色
FN+F	随机颜色	随机颜色
FN+G	随机颜色	随机颜色
FN+H	随机颜色	随机颜色
FN+J	随机颜色	随机颜色
FN+K	随机颜色	随机颜色
FN+L	随机颜色	随机颜色
FN+Z	随机颜色	随机颜色
FN+X	随机颜色	随机颜色
FN+C	随机颜色	随机颜色
FN+V	随机颜色	随机颜色
FN+B	随机颜色	随机颜色
FN+N	随机颜色	随机颜色
FN+M	随机颜色	随机颜色

六、休眠机制与蓝牙名称描述

1. 深度休眠：键盘无操作超过30分钟后进入深度休眠，蓝牙断开连接，键盘背光熄灭，按键盘任意键唤醒，键盘背光点亮，重新连接蓝牙。

2. 省电休眠：键盘无操作超过15分钟后进入省电休眠，键盘背光熄灭，按键盘任意键唤醒键盘背光点亮，重新连接蓝牙。

七、连接方式

蓝牙连接

将开关拨到左侧，长按FN+E键3秒钟进入蓝牙配对模式，指示灯快闪，蓝牙设置中搜索蓝牙名称CQ082，点击连接，指示灯闪两下，连接成功。

2.4G

1. 将2.4G接收器插入电脑USB接口。
2. 将开关拨到右侧，长按FN+E键3秒钟，进入2.4G配对模式，指示灯快闪，2.4G接收器自动完成与键盘配对，配对完成后，长按FN+E键3秒钟退出配对。

有线

1. 将开关拨到中间位置。
2. 使用数据线连接键盘和电脑主机，键盘会被电脑主机识别。

八、旋钮与显示屏描述

旋钮：左右调节功能，按键确定

设置页面显示

灯效调节

九、热插拔操作步骤说明

1.使用随附的轴拉拔器，将原轴拔出。

2.将新轴插入插座，按压至与周围键帽齐平。

十、产品保修说明

感谢您购买我们的机械键盘。我们希望保修卡能为您提供更多关于保修政策的信息，以更好地保障您的权益。请在购买前仔细阅读以下保修条款：

产品保修范围：

1. 三包：全新、未使用过的产品，在收到时无缺陷且可随时投入使用。

除非产品在一年内不需要维修，或电子产品的购买收据仍在保修期内，则可进行保修。

2. 保修期：自购买日起12个月内享有功能保修（人为损坏除外）。

3. 保修条款：

1. 在购买后七天内，如产品外观未受损，且不影响产品编码，可退款或换新。
2. 在购买后30天内，如产品外观未受损，且不影响产品编码，可退款或换同款产品。
3. 如产品因工厂原因出现故障，我们将提供免费保修服务。如产品已停产，我们将提供同等级或更高级别的产品进行更换。如产品缺货，我们将提供退款或换货。

4. 保修不适用情况：以下情况不在三包服务范围内：

1. 因不当使用造成的损坏，如摔落、进水、或在高温环境下使用。
2. 因拆机、改装或维修造成的损坏。
3. 因使用非授权软件或外设充电器造成的损坏。
4. 因产品外观（如划痕、凹陷、变色）造成的损坏。
5. 消耗品，如电池、键帽，不在保修范围内。
6. 保修卡丢失：如保修卡丢失，将无法作为购买证明。
7. 保修卡修改：保修卡必须保持完整。任何对保修卡的修改将导致保修无效。
8. 其他不适用情况：以下情况不在保修范围内：
1. 因自然灾害造成的损坏，如雷击、大风、洪水等。
2. 因第三方原因造成的损坏，如意外事故、盗窃等。
3. 因未经授权的第三方机构进行改装或维修造成的损坏。

5. 保修服务流程：

1. 联系卖家或厂商客服，提供购买凭证和产品信息。
2. 等待卖家或厂商审核保修申请，并提供维修或换货方案。
3. 按照卖家或厂商的指示，将产品寄送维修或换货。

6. 保修卡保留：请妥善保管保修卡，它是您享受保修服务的重要凭证。

7. 其他说明：

1. 不同卖家或厂商的保修条款可能有所差异，请以卖家或厂商提供的具体保修条款为准。
2. 如通过线上平台购买，您可能需要联系平台客服以获取帮助。
3. 如保修期已过，我们仍会提供付费维修服务，但维修费用由客户承担。

感谢您对我们机械键盘的支持与信任。我们将严格遵守上述保修条款，为您提供高质量的售后服务。如有任何疑问或需要帮助，请随时联系我们的客服团队。

CQ082

3つモードメカニカルキーボード

产品说明书

Product specification

I.キーボードの概要

- CQ082は3つのモードメカニカルRGBカラーキーボード
- 3モード接続：ワイヤレス2.4G+Bluetooth+有線
- 61キーレイアウト、コンパクト設計、デスクトップスペースの節約
- TFTフルメディアカラースクリーン
- FNキーコンボメディア機能
- フルキー無線安全サポート
- 複数のバックライトモードの調整をサポート
- 互換性MINとMACシステム

II. 製品パラメータ

キーボードサイズ：縦32.7*幅13.6*高さ4 mm

キーボード重量：770 ± 10 g

接続方法：Type-C有線+Bluetooth+2.4 G

キー数：61キー配列

バックライトカラー：RGB

動作電圧：5 ± 0.25

動作電流：< 430 mA ± 10%

オペレーティングシステム：win XP/7/8/10、Linux、および/MAC/OSなどに対応

III. マルチメディア機能

キーコンビネーション	ウェブメディア機能
FN+F1	ミュート
FN+F2	音量-
FN+F3	音量+
FN+F4	停止
FN+F5	プレイ
FN+F6	前の曲
FN+F7	次の曲
FN+F8	合計ミュート
FN+F9	メール
FN+F10	ホーム
FN+F11	マイコンピュータ
FN+F12	計算機
FN+L_Alt	WIN キーをロックし、ロックを解除するキーを押します
FN+Esc	スリープ
FN+Insert	一時停止
FN+Delete	Prtsc

IV. 切り替えの説明

1.有線接続：キーボードをホストコンピュータに接続するためにデータケーブルを使用します。キーボードはホストコンピュータによって認識されます。

2.ワイヤレス接続：左側のFN+Eキーを3秒間長押しします。Bluetoothモードの場合、Bluetooth名CQ082を検索してペアリングします。ペアリングが完了すると、インジケーターライトが2回点滅します。

3.ワイヤレス接続：右側のFN+Eキーを3秒間長押しします。2.4Gモードの場合、2.4Gレシーバーを挿入します。ペアリングが完了すると、インジケーターライトが2回点滅します。

V. ライト設定

キーの組み合わせ	機能	効果
FN+Q	ライトエフェクトモード切替	呼吸モード：呼吸ライトエフェクト、呼吸速度調整、呼吸輝度調整；静的モード：静的ライトエフェクト、静的カラー調整；波モード：波ライトエフェクト、波速度調整、波方向調整；リップルモード：リップルライトエフェクト、リップル速度調整；スターモード：スターライトエフェクト、スター速度調整、スター密度調整；レインモード：レインライトエフェクト、レイン速度調整、レイン密度調整；スノーモード：スノーライトエフェクト、スノー速度調整、スノー密度調整；ライトオフ：ライトオフエフェクト
FN+W	輝度調整	輝度調整
FN+E	速度調整	速度調整
FN+R	カラー調整	カラー調整
FN+T	ライトエフェクト方向調整	ライトエフェクト方向調整
FN+Y	ライトオフ	ライトオフエフェクト
FN+U	ライトオン	ライトオンエフェクト
FN+I	シングルカラーモード	シングルカラーモード
FN+O	デュアルカラーモード	デュアルカラーモード
FN+P	トリプルカラーモード	トリプルカラーモード
FN+A	セブンカラーモード	セブンカラーモード
FN+S	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+D	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+F	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+G	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+H	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+J	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+K	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+L	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+Z	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+X	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+C	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+V	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+B	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+N	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード
FN+M	ランダムカラーモード	ランダムカラーモード

VI. スリープメカニズムとBluetooth名の説明

1. 深度スリープ：キーボードが30分間操作されない場合、キーボードは深度スリープに入ります。キーボードのどのキーをダブルクリックしてもスリープモードに入ります。キーボードのバックライトを起動するにはどのキーを押します。Bluetoothに接続します。

2. 省電力スリープ：キーボードが15分間操作されない場合、バックライトはオフになります。キーボードのバックライトを起動するにはどのキーを押します。Bluetoothに接続します。

VII. 接続方法

Bluetooth

スイッチを左に切り替えます。FN+Eキーを3秒間長押しします。インジケーターが点滅し、ペアリングモードに入ります。コンピュータまたは携帯電話のBluetooth機能をオンにします。Bluetooth名CQ082を検索してペアリングします。ペアリングが完了すると、インジケーターが2回点滅します。

2.4G

1. 2.4Gレシーバーがコンピュータの USB ポートに挿入されていることを確認してください。
2. スイッチを右に切り替えます。FN+E キーを 3 秒間長押しします。インジケーターが点滅し、2.4G ペアリングモードに入ります。2.4G レシーバーは自動的にペアリングを完了します。ペアリングが完了したら、FN+E キーを 3 秒間長押しして終了します。

有線

1. スイッチを中央に切り替えます。
2. データケーブルを使用してキーボードとコンピュータホストを接続すると、キーボードはコンピュータホストによって認識されます。

VIII. つまみとディスプレイの説明

つまみ：左右で調節機能、クリックで決定

セットアップページ表示

ライト効果調整

IX.ホットプラグの操作手順の説明です

ホットプラグ式：お好みの感触を調整するためにシャフトを交換できます。機能を損なわずにキーボードを分解することなくシャフトを交換できます。

1.シャフトプルツールを使用して、オリジナルのシャフトを取り外します。

2.新しいシャフトをソケットに挿入し、キーキャップの周囲と面一になるまで押します。

X. 製品保証の説明

ご購入ありがとうございます。当社のメカニカルキーボードをご購入いただきました。保証カードにより、当社の保証ポリシーをより理解し、お客様の権利と利益をより良く保護することができます。ご購入前に以下の保証条件をお読みください：

製品範囲：グリーンの「三つの保証」を実施し、アフターサービスを提供します。仕様は実際の製品に準じます。

1. 三つの無料：製品は新品で未使用であり、材料や製造に欠陥がなく、すぐに使用できます。

ただし、お客様が1年間の使用を必要としない場合、または電子製品の購入領収書が保証期間内である場合。

2. 保証期間：購入日から12ヶ月間の機能保証（人為的な損傷を除く）。

3. 保証対象外：

1. 購入から7日以内に、製品の外観に損傷がなく、製品コードに影響がない場合、返品または交換が可能です。
2. 購入から30日以内に、製品の外観に損傷がなく、製品コードに影響がない場合、返品または同一モデルの製品と交換が可能です。
3. 製品に工場の問題で故障が発生した場合、当社は無料の保証サービスを提供します。製品が生産中止になった場合、当社は同等または上位グレードの製品を交換します。製品が在庫切れの場合、当社は返品または交換を提供します。

4. 保証対象外：以下の状況は三包サービスの範囲外です：

1. 誤用による損傷、例えば落下、水没、または高温環境での使用。
2. 無断で分解、改造、または修理による損傷。
3. 無断で第三方ソフトウェアまたは充電器を使用した場合、保証が無効になります。
4. 製品の外観（例えば傷、凹み、変色）による損傷。
5. 消耗品、例えばバッテリーやキーキャップは保証対象外です。
6. 保証カードの紛失：保証カードを紛失した場合、購入証明として使用することはできません。
7. 保証カードの改ざん：保証カードは完全な状態を保ってください。保証カードを改ざんすると、保証が無効になります。
8. その他の不適用：以下の状況は保証対象外です：
1. 雷、強風、洪水などの自然災害による損傷。
2. 事故、盗難などの第三者による損傷。
3. 第三者機関による無許可の改造または修理による損傷。

5. 保証サービスの手順：

1. 販売者または製造元のカスタマーサービスに購入証明書と製品情報を提供してください。
2. 販売者または製造元が保証申請をレビューし、修理または交換プランを提供するまでお待ちください。
3. 販売者または製造元の指示に従って、製品を修理または交換のために発送してください。

6. 保証カードの保管：保証カードは適切に保管してください。これは保証権利を証明する重要な証拠です。

7. その他の注記：

1. 保証条件は販売者または製造元によって多少異なる場合があります。具体的な保証条件については、販売者または製造元が提供する具体的な保証条件を参照してください。
2. 製品がオンラインプラットフォームで購入された場合、プラットフォームのカスタマーサービスに連絡してサポートを受ける必要がある場合があります。
3. 保証期間が過ぎた場合、当社は有料の修理サービスを提供しますが、修理費用はお客様負担となります。

ご支援とご信頼ありがとうございます。当社は、当社のメカニカルキーボードの保証条件を厳守し、高品質のアフターサービスを提供することを約束します。ご質問やご不明な点がある場合、または支援が必要な場合は、いつでもカスタマーサポートチームにご連絡ください。

CQ082

tri-mode mechanical keyboard

产品说明书

Product specification

1.Eine tastatureinge

- Die CQ082 ist ein Kopf mit 61 Leuchtknöpfen RGB
- 3 Lorai 2,4G+ bluetooth + kabel
- 61 Tastaturlayout, reduzier das design, spart arbeitsfäche
- TFT. knob screens
- Drücken. Multimedia funktionen
- Unterstützt euch ohne fäher
- Unterstützt mehrere disziplinen der rückendeckung
- Es ist kompatibel mit windows und MAC

2.Produkt - parameter

Größe: 32 ± breit und 136 mm groß.

Gewicht der Tastatur: 770 ± 10 Gramm

Verbindung: Type C + Type + bluetooth plus 2,4 G

ast Tuh hub mit Ko ka Presse

Hintergrundfarbe: RGB: RGB

Kraftstimt: 5 wand 25

Strom: < 430mA eine 10%

Betriebssysteme: nützlich sein für windows xP/ 10. 8. 2007, Linux und MAC/IOS

3.FN Multimedia funktionen

Kombination Ski	Funktion multimedia
FN+F1	stummschalten
FN+F2	Lautstärke-
FN+F3	Lautstärke+
FN+F4	Stopp
FN+F5	Spielen
FN+F6	Vorherige Lied
FN+F7	Nächste Lied
FN+F8	Stummschaltung
FN+F9	Mail
FN+F10	Zuhause
FN+F11	Mein Computer
FN+F12	Rechner
FN+L_Alt	Sie können die WIN-Taste sperren und dann entsperren
FN+Esc	Schlafen
FN+Einfügen	Pause
FN+Delete	Prtsc

4.Schickt die relais.

1. Kabelverbindung: Verwenden Sie das Datenkabel, standard mit anderen Anschlüssen, Linke FN+E, rechte WIN, standard windows, Schließ nach standard Standard, Anwendung Sie Mac, Win und Alt Tasten tauschen

2. Drahtlose Bluetooth-Modus und Bluetooth-Modus und 2.4G-Modus: Linkes FN+E, Rechtsmodus, Standardmodus: Standardmodus

5.Beleuchtung einstellen.

Kombination Ski	Funktion	Effekt
FN+Q	Lichteffektmodus wechseln	Atmungsmodus: Atmungslichteffekt, Atmungsgeschwindigkeit einstellbar, Atmungshelligkeit einstellbar; Statischer Modus: Statischer Lichteffekt, statische Farbe einstellbar; Wellenmodus: Wellenlichteffekt, Wellengeschwindigkeit einstellbar, Wellenrichtung einstellbar; Wellenmodus: Wellenlichteffekt, Wellengeschwindigkeit einstellbar; Sternmodus: Sternlichteffekt, Sterngeschwindigkeit einstellbar, Sternkonzentration einstellbar; Regenmodus: Regenlichteffekt, Regengeschwindigkeit einstellbar, Regenkonzentration einstellbar; Schneemodus: Schneelichteffekt, Schneegeschwindigkeit einstellbar, Schneekonzentration einstellbar; Licht ausschalten: Lichteffekt ausschalten
FN+W	Helligkeitseinstellung	Helligkeit einstellbar
FN+E	Geschwindigkeitseinstellung	Geschwindigkeit einstellbar
FN+R	Farbeinstellung	Farbe einstellbar
FN+T	Richtungseinstellung des Lichteffekts	Richtung des Lichteffekts einstellbar
FN+Y	Licht ausschalten	Lichteffekt ausschalten
FN+U	Licht einschalten	Lichteffekt einschalten
FN+I	Einfarbiger Modus	Einfarbiger Modus
FN+O	Zweifarbiger Modus	Zweifarbiger Modus
FN+P	Dreifarbiger Modus	Dreifarbiger Modus
FN+A	Siebenfarbiger Modus	Siebenfarbiger Modus
FN+S	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+D	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+F	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+G	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+H	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+J	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+K	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+L	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+Z	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+X	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+C	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+V	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+B	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+N	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe
FN+M	Zufällige Farbe	Zufällige Farbe

6.Ähm, inaktiv bewegungsmelder und eine beschreibung Von bluetooth

1. Tiefschlaf: eine nicht-laufende Tastatur fährt nach 30 Minuten Inaktivität in den Tiefschlaf. Doppelklicken Sie auf eine beliebige Taste auf der Tastatur, um sie zu aktivieren, und die Tastatur fährt in den Tiefschlaf. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zu aktivieren und sich erneut mit Bluetooth zu verbinden.

2. Energiesparschlaf: Wenn die Tastatur 15 Minuten lang nicht in Betrieb ist, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zu aktivieren und sich erneut mit Bluetooth zu verbinden.

7.Verbindungsmethode

Bluetooth-Verbindung

Schalten Sie den Schalter nach links, drücken und halten Sie FN+E für 3 Sekunden. Die Anzeige blinkt schnell und wird im Bluetooth-Kopplungsmodus angezeigt. Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion des Computers oder Mobiltelefons, suchen Sie nach dem Bluetooth-Namen CQ082 und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen. Die Anzeige blinkt zweimal und die Verbindung ist erfolgreich.

2.4G-Verbindung

1. Stecken Sie den 2.4G-Empfänger in den USB-Anschluss des Computers.
2. Schalten Sie den Schalter nach rechts und halten Sie FN+E für 3 Sekunden gedrückt. Die Anzeige blinkt schnell und wird im 2.4G-Kopplungsmodus angezeigt. Der 2.4G-Empfänger kann automatisch die Kopplung mit der Tastatur abschließen. Nach dem Abschluss der Kopplung halten Sie FN+E für 3 Sekunden gedrückt, um die Kopplung zu beenden.

Kabelgebunden

1. Schalten Sie den Schalter in die mittlere Position.
2. Verbinden Sie die Tastatur und den Computerhost mit dem Datenkabel, und die Tastatur wird vom Computerhost erkannt.

8.Knopf und Display Beschreibung

Knopf: Drehen Sie nach links oder rechts, um die Funktion zu ändern, drücken Sie den Knopf, um zu bestätigen

Einrichtungsseitenanzeige

Beleuchtungseinstellung

Beleuchtungseinstellung

Beleuchtungseinstellung

Beleuchtungseinstellung

Beleuchtungseinstellung

Beleuchtungseinstellung

10.Produkt Garantieerklärung

Vielen Dank für den Kauf unserer mechanischen Tastatur. Wir hoffen, dass diese Garantiekarte Ihnen mehr Informationen über unsere Garantiepolitik bietet und Ihre Rechte und Interessen besser schützt. Bitte lesen Sie die folgenden Garantiebedingungen sorgfältig, bevor Sie einen Kauf tätigen:

Produktumfang: Grünes "Dreifachversprechen" wird umgesetzt, Nachverkaufsservice wird bereitgestellt, Spezifikationen können je nach tatsächlichem Produkt variieren.

1. Drei-Frei: Das Produkt ist neu und unbenutzt, frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern und sofort einsatzbereit.

Sofern nicht oder jemand ein Produkt kauft, das keine Jahre benötigt, und die elektronische Kaufquittung des Produkts ist für die Garantie gültig.

2. Garantiezeit: 12 Monate Funktionsgarantie ab dem Kaufdatum (ohne menschliche Schäden).

3. Garantieausschluss:

1. Innerhalb von sieben Tagen nach dem Kaufdatum, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist und die Produktcodierung nicht beeinflusst wird, kann es zurückgegeben oder gegen ein neues Produkt eingetauscht werden.
2. Innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum, wenn die Verpackung nicht beschädigt ist und die Produktcodierung nicht beeinflusst wird, kann es zurückgegeben oder gegen das gleiche Modell des Produkts eingetauscht werden.
3. Wenn das gekaufte Produkt aufgrund von Fabrikgründen nicht funktioniert, bieten wir kostenlose Garantiereparatur- oder Austauschdienste. Wenn das Produkt nicht mehr hergestellt wird, bieten wir ein ähnliches oder höherwertiges Produkt zum Austausch an. Wenn das Produkt ausverkauft ist, bieten wir eine Rückerstattung oder Ersatz an.

4. Garantieausschluss: Die folgenden Situationen fallen nicht unter den Geltungsbereich der Dreifachgarantieleistungen:

1. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, wie Fallenlassen, Wasseraufnahme oder Aussetzung gegenüber hohen Temperaturen.
2. Schäden durch Demontage, Modifikation oder Reparatur des Produkts ohne Autorisierung.
3.