QUICK START GUIDE

(FOR HUMANS)

Whistle™ Switch™
SMART COLLAR

WELCOME TO THE
WHISTLE PACK

WHAT'S INCLUDED



LET'S GET STARTED

Be sure to set up your Whistle Switch™ Smart Collar from the home you share with your lucky pet. You'll need a Wi-Fi connection.

1. CHARGE BATTERY

Use included cable D to fully charge one battery A. Use second battery to continue setup.

Orange – Charging
Green – Charged



ARE YOU AN EXISTING WHISTLE CUSTOMER?
Welcome back! Skip to page 4.

2. DOWNLOAD WHISTLE PET TRACKER APP

Follow app prompts to create your Whistle account, set preferences & more.

Make sure your phone's Bluetooth® setting is on, and stay within 5–15ft of your router throughout setup.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play →

3. COMPLETE SETUP

ACTIVATE YOUR WHISTLE PLAN

Your Whistle Plan covers location updates powered by AT&T cellular network, health + fitness monitoring, and custom insights about your pet.

HANG TIGHT!

Activation may take up to 2 hours. You'll get an in-app notification once the smart collar is ready for your pet.

Make sure your Whistle Switch collar is in an area where you have good cellular reception, e.g. near a window.



REMEMBER TO SWAP OUT YOUR BATTERY

Whistle Switch batteries ship partially charged so you can complete setup right out of the box. When one battery is fully charged, swap it out, and fully charge the other.

HOW TO SWAP A SWITCH BATTERY

A push notification will be sent to your phone when your battery drops to 25% as a reminder to swap your battery.

ATTACH

Align dot on battery A to dot on tracker B, then firmly press together until it snap-locks into place.



DETACH

To remove battery A, press tabs on short sides, then pull up.



ALREADY A WHISTLE CUSTOMER?

TO ADD A NEW WHISTLE DEVICE

Tap Human icon > Add Whistle Device > Whistle Switch > New Pet Setup, then follow on-screen prompts.

TO REPLACE A WHISTLE DEVICE

Tap Human icon > Add Whistle Device > Whistle Switch, then select pet's name to replace device.

See how to swap a Whistle Switch battery on page 3.

WIPE DOWN AFTER WATER

Once battery is snap-locked onto collar, Whistle Switch is IPX8 certified at 2m water submersion for 30 minutes. If it takes a swim with your pup, just wipe the device dry before recharging.

NEED HELP?

If you have a question, we're here to help.

ONLINE: whistle.com/pages/support | **PHONE:** 855-999-0471

SHARE YOUR PET'S GOOD LOOKS

@WhistleLabs | #PetsLoveWhistle

GENERAL INFORMATION & TERMS

For more info, visit whistle.com. Patents awarded and pending.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

(POUR LES HUMAINS)

Whistle™ Switch™ SMART COLLAR

BIENVENUE DANS LA MEUTE WHISTLE

CE QUI EST INCLU



COMMENÇONS

Assurez-vous d'installer votre collier intelligent Whistle Switch™ depuis la maison que vous partagez avec votre cher animal de compagnie. Vous aurez besoin d'une connexion Wi-Fi.

1. CHARGER LA BATTERIE

Utilisez le câble fourni D pour charger complètement une batterie A. Utilisez la deuxième batterie pour continuer l'installation.



Orange – ça charge
Vert – c'est chargé

DÉJÀ CLIENT DE WHISTLE?
Bon retour parmi nous! Passez à la page 8.

2. TÉLÉCHARGER L'APPLICATION DE TRAQUEUR D'ANIMAL WHISTLE

Suivez les instructions de l'application pour créer votre compte Whistle, définir vos préférences et plus encore.

Assurez-vous que le paramètre Bluetooth® de votre téléphone est activé, et restez à 1 et 5 mètres de votre routeur tout au long de l'installation.

Télécharger dans l'App Store | DISPONIBLE SUR Google Play →

3. TERMINER L'INSTALLATION

ACTIVER VOTRE PLAN WHISTLE

Votre plan Whistle couvre les mises à jour de localisation prises en charge par le réseau cellulaire AT&T, la surveillance de santé et de sport et des informations personnalisées sur votre animal de compagnie.

NE BOUGEZ PAS!

L'activation peut prendre jusqu'à 2 heures. Vous recevrez une notification dans l'application une fois que le collier intelligent sera prêt pour votre animal de compagnie.

Assurez-vous que votre collier Whistle Switch se trouve dans une zone où vous avez un bon signal cellulaire, par ex. près d'une fenêtre.



N'OUBLIEZ PAS DE REMPLACER VOTRE BATTERIE

Les batteries Whistle Switch sont livrées partiellement chargées afin que vous puissiez terminer l'installation immédiatement. Lorsqu'une batterie est complètement chargée, remplacez-la et chargez complètement l'autre.

COMMENT REMPLACER UNE BATTERIE SWITCH

Pour vous aider à rester connecté à votre animal de compagnie, une notification est envoyée à votre téléphone lorsque le niveau de la batterie est à 25%.

ATTACHER

Alignez le point de la batterie A sur le point du traqueur B, puis appuyez fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



DÉTACHER

Pour retirer la batterie A, appuyez sur les languettes sur les côtés courts, puis tirez vers le haut.



DÉJÀ CLIENT DE WHISTLE?

POUR AJOUTER UN NOUVEAU APPAREIL WHISTLE

Appuyez sur l'icône humain > Ajouter un appareil Whistle > Sélectionner votre appareil > Configurer un nouvel animal de compagnie, puis suivez les instructions de l'écran.

POUR REMPLACER UN APPAREIL WHISTLE

Appuyez sur l'icône humain > Ajouter un appareil Whistle > Whistle Switch, puis sélectionnez le nom de l'animal de compagnie pour remplacer l'appareil.

Pour voir comment remplacer une batterie Whistle Switch allez à la page 7.

ESSUYER APRÈS L'EXPOSITION À L'EAU

Une fois que la batterie est enclenchée sur le collier, le Whistle Switch est certifié IPX8 à une immersion de jusqu'à 6,5 pieds dans l'eau pendant 30 minutes. S'il entre dans l'eau avec votre chien, vous n'avez qu'à essuyer l'appareil avant de le recharger.

BESOIN D'AIDE?

Si vous avez une question, nous sommes là pour vous aider.

EN LIGNE: whistle.com/pages/support | **TÉLÉPHONE:** 855-999-0471

PARTAGER LA BEAUTÉ DE VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE

@WhistleLabs | #LesAnimauxAimentWhistle

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET CONDITIONS

Pour plus d'informations, rendez-vous sur whistle.com. Brevets déposés et en instance.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

(PARA HUMANOS)

Whistle™ Switch™ SMART COLLAR | **BIENVENIDO A TU KIT WHISTLE**

QUÉ ENCONTRARÁS



COMENZEMOS

Asegúrate de configurar el Whistle Switch™ Smart Collar desde la casa que compartes con tu afortunada mascota. Necesitarás una conexión Wi-Fi.

1. CARGA LA BATERÍA

Usa el cable incluido D para cargar completamente una batería A. Utiliza la otra batería cuando te lo indiquemos en el paso 2.



Naranja – En carga
Verde – Carga completa

¿YA ERES CLIENTE DE WHISTLE?
¡Nos alegra volver a verte! Pasa a la página 12.

2. DESCARGA LA APP DE RASTREO DE MASCOTAS WHISTLE

Sigue las indicaciones de la app para crear tu cuenta de Whistle, configurar tus preferencias y más.

Asegúrate de que la configuración Bluetooth® de tu teléfono esté encendida y mantente en un radio de 5 a 15 pies de tu router durante la configuración.

Consíguelo en el App Store | DISPONIBLE EN Google Play →

3. COMPLETA LA CONFIGURACIÓN

ACTIVA TU PLAN WHISTLE

Tu Plan Whistle cubre actualizaciones de ubicación suministradas por la red móvil de AT&T, monitoreo de salud y fitness y sugerencias personalizadas para tu mascota.

¡PACIENCIA!

El proceso de activación puede tomar hasta dos horas. Recibirás una notificación en la app cuando el collar inteligente esté listo para tu mascota.

Asegúrate de que tu collar Whistle Switch esté en una zona en la que tengas buena recepción móvil, por ejemplo, cerca de una ventana.



RECUERDA CAMBIAR LA BATERÍA

Las baterías de Whistle Switch llegan parcialmente cargadas para que puedas completar la configuración apenas lo sacas de la caja. Cuando una batería esté completamente cargada, ponla en el dispositivo y completa la carga de la otra.

COMO CAMBIAR UNA BATERÍA DE SWITCH

Para ayudarte a estar siempre conectado con tu mascota, Switch te envía una notificación push al teléfono cuando la carga esté al 25 %.

COLOCAR

Alinea el punto en la batería A con el punto en el rastreador B, luego presiónalos con firmeza hasta que la batería se bloquee en su lugar.



RETIRAR

Para retirar la batería A, presiona las lengüetas en los lados cortos y levanta hacia arriba



¿YA ERES CLIENTE DE WHISTLE?

PARA AÑADIR UN NUEVO DISPOSITIVO WHISTLE

Toca el ícono del humano > Añadir dispositivo Whistle > Seleccionar el dispositivo > Nueva configuración de mascota, luego sigue las indicaciones en pantalla.

PARA REEMPLAZAR UN DISPOSITIVO WHISTLE

Toca el ícono del humano > Añadir dispositivo Whistle > Whistle Switch, luego selecciona el nombre de la mascota para reemplazar el dispositivo.

Consulta cómo reemplazar la batería de Whistle Switch en la página 11.

SI SE MOJA, SÉCALO

Whistle Switch cuenta con certificación IPX8 y puede sumergirse en agua hasta 2 metros de profundidad durante 30 minutos, con la batería colocada en el collar. Si te das un chapuzón con tu cachorro, solo tienes que secar el dispositivo antes de recargarlo.

¿NECESITAS AYUDA?

Si tienes preguntas, estamos aquí para ayudarte.

ONLINE: whistle.com/pages/support | **TELÉFONO:** 855-999-0471

COMPARTE EL LOOK DE TU MASCOTA

@WhistleLabs | #LasMascotasAmanWhistle

INFORMACIÓN GENERAL & CONDICIONES

Para más información, visita whistle.com. Patentes otorgadas y pendientes.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IMPORTANT NOTE:
Radiation Exposure Statement
The product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported un der this standard during product certification is 1.344W/kg.

Industry Canada Equipment Standard for Digital Equipment (ICES) – Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) – Canada Statement:

This device complies with ISED license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is

not possible.
Pour les produits disponibles aux États-Unis / Canada du marché, seul le canal 1 à 11 peuvent être exploités. Sélection d'autres canaux n'est pas possible.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement

The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

Déclaration d'exposition aux radiations

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification is 1.344W/kg.
Ces exigences établissent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée déclarée selon cette norme lors de la certification est de 1.344W/kg.