Połączenie bezprzewodowe 2.4G

Połączyć port typu-C z zasilanie i komputerem (obsługiwane: PC/PS4/PS5/TV/Switch.
① Użyj przełącznika trybu (2.4G / BT, aby przełączyć się w tryb 2.4G, a następnie ② "Tryb Dongle".
③ Włączy się podświetlenie. Kliknij przycisk łączenia do urządzenia (Kliknij dwa razy, aby rozpocząć.
④ Po pomyślnym sparowaniu zestawu słuchawkowego zobaczysz komunikat o połączeniu.
⑤ W przypadku korzystania z komputera w trybie „OXS G-H02" jako urządzenie wyjściowe audio w prawym dolnym rogu.

Connection Bluetooth (primer uso)

① Encendido
② Utilizza la ruota del cambio da modo 2.4G/BT per accendere il modo Bluetooth, ascoltarlo e goderti la musica.
③ Selezionare "OXS G-H02" sul dispositivo Bluetooth per la connessione.

蓝牙连接(第次使用)

① 开机
② 通过 4G/BT模式切换按钮切换至蓝牙模式，尽情享受音乐吧。
③ 请在蓝牙设备上选择"OXS G-H02"进行连接。

Bluetooth接続（初回のみ）

① ヘッドセットの電源をオンにします。
② 2.4G/BT モードの切り替えボタンを使用して BT に切り替えます。「Bluetooth モード」にしてペアリングを開始します。
③ 接続デバイスで「OXS G-H02」を選択して接続を完了します。

Połączenie Bluetooth (pierwsze użycie)

① Włącz.
② Użyj przełącznika trybu (2.4G / BT, aby przełączyć się w tryb Bluetooth, a następnie cieszyć się muzyką.
③ Wybierz opcję „OXS G-H02" w urządzeniu Bluetooth, aby nawiązać połączenie.

Bluetooth connection (for the first time)

① Power on the headphones.
② Use the 2.4G/BT mode switch to "BT". You will then hear the "Bluetooth mode" prompt.
③ Select "OXS G-H02" on your device to establish the connection.

Bluetooth-Anschluss (erste Verwendung)

① Einschalten.
② Verwenden Sie die Umschaltfaste für den 2.4G/BT-Modus, um den Bluetooth-Modus zu wechseln und Sie können „Bluetooth-Modus" hören.
③ Wählen wählen Sie „OXS G-H02" auf dem Bluetooth-Gerät für den Anschluss.

Connexion Bluetooth (premiers utilisation)

① Allumer
② Utilisez le bouton de commutation du mode 2.4G/BT pour passer au mode Bluetooth, et vous entendrez « Mode Bluetooth ».
③ Sélectionnez « OXS G-H02 » sur l'appareil Bluetooth.

Connessione Bluetooth (primo utilizzo)

① Accendere.
② Utilizzare il pulsante di commutazione della modalità 2.4G/BT per passare alla modalità Bluetooth, sarai informato "Modalità Bluetooth".
③ Selezionare "OXS G-H02" sul dispositivo Bluetooth per la connessione.

Conexión Bluetooth (primera vez)

① Encender.
② Utilice el botón de cambio de modo 2.4G/BT para cambiar a modo Bluetooth, escuchará "Modo Bluetooth".
③ Seleccione "OXS G-H02" en el dispositivo Bluetooth para la conexión.

Bluetooth-Verbindung (Erstmalige Nutzung)

① Einschalten.
② Verwenden Sie die Umschaltfaste für den 2.4G/BT-Modus, um den Bluetooth-Modus zu wechseln und Sie können „Bluetooth-Modus" hören.
③ Wählen Sie „OXS G-H02" auf dem Bluetooth-Gerät für den Anschluss.

Connexion Bluetooth (premières utilisations)

① Allumer
② Utilisez le bouton de commutation du mode 2.4G/BT pour passer au mode Bluetooth, et vous entendrez « Mode Bluetooth ».
③ Sélectionnez « OXS G-H02 » sur l'appareil Bluetooth.

Connessione Bluetooth (prima utilizzo)

① Accendere il dispositivo.

Unpairing device and reconnecting to Bluetooth

① Power off the headphones.
② Press and hold the power switch and sound mode switch simultaneously for 5s.
③ Flashing blue light indicates that the pairing has been initiated.

Desaccoplamiento del dispositivo y reconexión a Bluetooth

① Apagado.
② Mantenga presionado el botón de encendido y el botón de cambio de modo simultáneamente durante 5 segundos.
③ La luz azul parpadeante indica el modo de emparejamiento.

Désaccoupler l'appareil et le réjoindre le Bluetooth

① Éteindre.
② Maintenir sur le bouton d'alimentation et le bouton de mode sonore en même temps pendant 5 secondes en même temps.
③ La lumière bleue clignotante indique le mode d'appairage.

Dissociare l'apparecchio e riassociare il Bluetooth

① Spegnere.
② Tenere premuto il pulsante di alimentazione e il pulsante di modalità sonora contemporaneamente per 5 secondi.
③ Il lampeggiamento della luce blu indica che il dispositivo è pronto per l'abbinamento.

Desemparejar y volver a emparejar Bluetooth

① Apagado.
② Mantén presionado el botón de encendido y el botón de modo de sonido simultáneamente durante 5 segundos.
③ La luz azul parpadeante indica el modo de emparejamiento.

Entkoppeln Sie das Gerät und koppeln Sie es erneut mit Bluetooth

① Ausschalten.
② Halten Sie die Ein-Aus-Taste und die Sound-Modus-Taste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.
③ Das blinkende blaue Licht zeigt den Kopplungsmodus an.

Désappairer l'appareil et le rejoindre le Bluetooth

① Éteindre.
② Maintenir sur le bouton d'alimentation et le bouton de mode sonore en même temps pendant 5 secondes en même temps.
③ La lumière bleue clignotante indique le mode d'appairage.

Cihazın eşleştirme bağlantısını kesin ve Bluetooth'u yeniden eşleştirin

① Kapalı.
② Güç düğmesi ile ses modu düğmesine aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutun.
③ Yanıp sönen mavi ışık eşleştirme modunda olduğunu gösterir.

Other operations

① While you are connected to Bluetooth, press the power switch to answer a call.
② While you are connected to Bluetooth, press the power switch twice to decline a call.
③ While you are connected to Bluetooth and are on a call, press the power switch to end the call.
④ When a music is playing, press the power switch to pause/play.

Autres opérations

① En mode Bluetooth, cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel entrant.
② En mode Bluetooth, cliquez sur le bouton d'alimentation deux fois pour refuser l'appel entrant.
③ En mode Bluetooth, en cas d'appel entrant, cliquez sur le bouton d'alimentation pour mettre fin à l'appel.
④ En mode Bluetooth, en cas d'appel entrant, cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel.

Andere Funktionen

① Nicken Sie im Bluetooth-Modus auf die Ein-/Aus-Taste, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.
② Nicken Sie im Bluetooth-Modus auf die Ein-/Aus-Taste zweimal, um einen eingehenden Anruf zu ablehnen.
③ Während Sie im Bluetooth-Modus bei einem eingehenden Anruf dazu auf die Ein-/Aus-Taste, um den eingehenden Anruf zu beenden.
④ Während Sie im Bluetooth-Modus bei einem eingehenden Anruf dazu auf die Ein-/Aus-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen/anzuhalten.

Altre operazioni

① In modalità Bluetooth, fare clic sul pulsante di accensione per rispondere alla chiamata in arrivo.
② In modalità Bluetooth, fare clic sul pulsante di accensione per terminare la chiamata corrente.

Muting/disabling the mic

① During a call, press the Mute switch to enable/disable the mic.

Coupure du microphone

① Pendant un appel, appuyez brièvement sur le bouton de coupure du microphone.

Silencio del micrófono

① Durante una llamada, presione brevemente el botón de silencio del micrófono.

Interruttore del microfono

① Durante una chiamata, premere brevemente il pulsante di disattivazione del microfono.

Stummschaltung des Mikrofons

① Drücken Sie während eines Gespräches kurz, um das Mikrofon aus- oder auszuschalten.

Exclusione microfono

① Durante una chiamata, premere brevemente il pulsante di esclusione del microfono.

Microfon sessiz

① Arama sırasında mikrofonu açmak veya kapatmak için hızlıca basın.

静音/关闭麦克风

① 通话中，按静音功能键来实现麦克风的关闭。

マイクミュート

① 通話中に押すと、マイクのオン/オフを切り替えます。

마이크 음소거

① 통화 중에 버튼을 눌러 마이크를 켜거나 끕니다.

Wyciszanie mikrofonu

① Podczas rozmowy naciśnij krótko przycisk, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon.

Light switch

① When the headphones are powered on, RGB light will be turned on by default.
② Press the Light switch twice to turn the lights off and do the same to turn them back on.

Interrupteur de lumière

① Après le démarrage, les lumières RVB s'allument par défaut.
② Double-clique pour les éteindre et double-clique à nouveau pour les allumer.

Interruptor de luz

① Después del inicio, las luces RGB se encenderán por defecto.
② Haga clic en el botón EQ para alternar entre los modos EQ. Juego → Música → Sonido envolvente.

Lichtschalter

① Nach dem Start werden standardmäßig RGB-Lichter angezeigt.
② Doppelklicken Sie, um sie auszuschalten, und doppelklicken Sie erneut, um sie einzuschalten.

Interruttore luci

① Dopo l'avvio, le luci RGB vengono visualizzate per impostazione predefinita.
② Fare doppio clic per spegnerle e di nuovo doppio clic per accenderle.

Işık değştirme

① Çalıştırdıktan sonra varsayılan olarak RGB ışıklar gösterilecektir.
② Kapatmak için iki kez tıklayın, açmak için bir kez daha tıklayın.

灯光开关

① 开机时，默认显示红绿灯。
② 双击关闭，再双击开启。

ライトスイッチ

① 電源を入れると、デフォルトで RGB ライトが表示されます。
② 2 回押すとライトがオフになります。2 回目の押しでライトがオンになります。

조명 스위치

① 헤드폰을 켜면 기본적으로 RGB 조명이 켜집니다.
② 조명을 끄려면 두 번 누르고, 다시 켜려면 두 번 누릅니다.

Przełącznik światła

① Po uruchomieniu słuchawek wyświetlane są kolorowe światła RGB.
② Aby wyłączyć światła, dwukrotnie naciśnij przycisk. Aby je ponownie włączyć, dwa razy naciśnij.

Power on/off

① Press and hold the power button for 2s to turn the headphones on/off.

Allumer/Éteindre

① Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Encendido/Apagado

① Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender o apagar los auriculares.

开机/关机

① 长按电源键2秒钟以打开或关闭耳机。

電源オン/オフ

① 電源ボタンを2秒間長押しして、ヘッドセットをオンにするかオフにします。

전원 켜기/끄기

① 2 초 동안 전원 커기/끄기 버튼을 길게 눌러 헤드폰을 켜거나 끕니다.

Włączanie/wyłączanie

① Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć słuchawki.

Mute switch / Volume control

① Mute switch: Short press to mute/unmute.
② Volume control: Long press to adjust volume.

静音开关/音量控制

① 静音开关：短按静音/取消静音。
② 音量控制：长按调节音量。

ミュートスイッチ/音量調整

① ミュートスイッチ：短押しでミュート/ミュート解除。
② 音量調整：長押しで音量を調整します。

음소거 스위치/볼륨 조절

① 음소거 스위치: 짧게 눌러 음소거/음소거 해제합니다.
② 볼륨 조절: 길게 눌러 볼륨을 조절합니다.

Wyciszanie/Głośność

① Wyciszanie: Krótkie naciśnięcie, aby wyciszyć/włączyć dźwięk.
② Głośność: Długie naciśnięcie, aby dostosować głośność.

Sound modes

① After powering on, the headphones will enter the default sound mode.
② Press the EQ button to switch between EQ modes Game → Music → Surround Sound.

Mode son

① Après le démarrage, le casque passe par défaut à l'égalisation du jeu.
② Cliquez sur le bouton EQ pour basculer entre les modes EQ : Jeu → Musique → Son enveloppant.

Modo de sonido

① Después de encender, los auriculares están configurados por defecto en EQ de juego.
② Haga clic en el botón EQ para alternar entre los modos EQ. Juego → Música → Sonido envolvente.

Ses modu

① Kapattıktan sonra, kulaklıklar varsayılan olarak oyun EQ'ya girer.
② EQ modlar arasında geçiş yapmak için EQ düğmesine tıklayın: Oyun → Müzik → Çevresel ses duyumu.

音效模式

① 开机后，耳机会进入默认模式。
② 单击EQ键切换以在游戏模式、音乐模式、环绕模式。

サウンドモード

① 電源を入れると、デフォルトのゲームモードに切り替わります。
② EQボタンを押すと、モードを切り替えます。ゲーム→ミュージック→サラウンドサウンド

사운드 모드

① 켜진 후 헤드폰은 기본 게임 모드로 전환됩니다.
② 볼륨 조절 버튼을 눌러 EQ 모드를 게임 → 음악 → 서라운드 사운드로 전환하세요.

Tryb dźwięku

① Po uruchomieniu słuchawek wyświetlane są kolorowe światła RGB.
② Aby wyłączyć światła, dwukrotnie naciśnij przycisk. Aby je ponownie włączyć, dwa razy naciśnij.

Tryb Gry / Muzyka / Dźwięk przestrzenny

① Kliknij przycisk EQ, aby przełączyć się między trybami EQ: Gra → Muzyka → Dźwięk przestrzenny.

Ton-Modus

① Nach dem Einschalten ist der Kopfhörer standardmäßig im Spiel-EQ-Modus.
② Klicken Sie auf die EQ-Taste, um zwischen den EQ-Modi zu wechseln: Spiel → Musik → Surround-Sound.

Modalità audio

① Dopo l'avvio, le cuffie si impostano per default su EQ di gioco.
② Clicca sul tasto EQ per passare da una modalità EQ all'altra: Gioco → Musica → Suono surround.

Sesmodu

① Después de encender, los auriculares están configurados por defecto en EQ de juegos.
② Haga clic en el botón EQ para alternar entre los modos EQ. Juego → Música → Sonido envolvente.

聲音模式

① 開機後，耳機預設為遊戲模式。
② 點擊EQ按鈕以在以下模式之間切換：遊戲→音樂→環繞。

사운드 모드

① 켜진 후 헤드폰은 기본 게임 모드로 전환됩니다.
② 볼륨 조절 버튼을 눌러 EQ 모드를 게임 → 음악 → 서라운드 사운드로 전환하세요.

Tryb dźwięku

① Po uruchomieniu słuchawek wyświetlane są kolorowe światła RGB.
② Aby włączyć tryb dźwięku, dwa razy naciśnij przycisk. Aby wyłączyć, dwa razy naciśnij.

Tryb Gry / Muzyka / Dźwięk przestrzenny

① Kliknij przycisk EQ, aby przełączyć się między trybami EQ: Gra → Muzyka → Dźwięk przestrzenny.

525mm

105mm

296mm

OXS

CXS G-H02 V1.0

User Manual

Benutzerhandbuch · Manuel de l'utilisateur · Manuale utente
Manual del usuario · Kullanıcı kılavuzu · 用户手册 · 用戶手冊
ユーザーマニュアル · 사용자 매뉴얼 · Instrukcja obsługi

❶ITEM LIST / Teileliste / Liste des articles / Elenco degli articoli / Lista de artículos / İçindekiler listesi / 物品清单 / 物品清单 / パッケージ内容 / 상자 품목 목록 / Lista elementów



ITEM LIST

① Headphones x 1 ② Audio Cable x 1 ③ Charging Cable x 1 ④ Dongle x 1 ⑤ 2.4G Auto Transmitter x 1 ⑥ User Guide x 1 ⑦ Safety Instructions x 1 ⑧ Tech Specs x 1

Teileliste

① Kopfhörer x 1 ② Audiokabel x 1 ③ Ladekabel x 1 ④ Stauboxugerbehuel x 1 ⑤ 2.4G Sender x 1 ⑥ Die Bedienungsanleitung x 1 ⑦ Sicherheitsverwarung x 1 ⑧ Technische Daten x 1

Liste des articles

① Casque d'écoute x 1 ② Ligne audio x 1 ③ Ligne de recharge x 1 ④ Sac à poussière x 1 ⑤ Émetteur 2.4G x 1 ⑥ Manuel de l'utilisateur x 1 ⑦ Entretien de sécurité x 1 ⑧ Spécifications techniques x 1

잭지 레이아웃

① 디렉트인풋잭가 크로 AUX 연결 인터페이스 ② 마이크 열려 음소거 ③ 볼륨 다운 ④ 다음 곡 ⑤ 재생 일시정지 ⑥ 볼륨 올리기 ⑦ 이전 곡 ⑧ 시스템 모드 이퀄라이저 스위치 ⑨ 인주 전고장 표시 ⑩ 2.4G페어 링버튼 연결

Układ urządzenia

① Port ładowania typu-C ② Interfejs połączenia przewodowego AUX ③ Przycisk wyciszania mikrofonu ④ Przycisk głośniej ⑤ Mikrofon wewnętrzny ⑥ Działanie mikrofonu zewnętrznego ⑦ Kontrolka ⑧ Przycisk trybu dźwięku/przełączania świateł ⑨ Przycisk 4W Wył. ⑩ Przycisk trybu 2.4G/BT

❷OPERATIONS / Anweisungen zur Verwendung / Modo d'emploi / Istruzioni per l'uso / Instrucciones de uso / Kullanım talimatları / 使用说明 / 使用說明 / 使用説明 / 사용 지침 / Instrukcja obsługi

Power on/off

① Press and hold the power button for 2s to turn the headphones on/off.

Ein/Aus

① Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer ein- oder auszuschalten.

Allumer/Éteindre

① Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'casque.

Accensione/spegnimento

① Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere le cuffie.

Encendido/Apagado

① Mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender o apagar los auriculares.

开机/关机

① 长按电源键2秒钟以打开或关闭耳机。

電源オン/オフ

① 電源ボタンを2秒間長押しして、ヘッドセットをオンにするかオフにします。

전원 켜기/끄기

① 2 초 동안 전원 커기/끄기 버튼을 길게 눌러 헤드폰을 켜거나 끕니다.

Włączanie/wyłączanie

① Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć słuchawki.

Elenco degli articoli

① Cuffie x 1 ② Linea audio x 1 ③ Linea di ricarica x 1 ④ Sacchetto antipolvere x 1 ⑤ Trasmettitore 2.4G x 1 ⑥ Manuale d'uso x 1 ⑦ Manutenzione di sicurezza x 1 ⑧ Specifiche tecniche x 1

Lista de artículos

① Auriculares x 1 ② Línea de audio x 1 ③ Línea de carga x 1 ④ Bolsa para polvo x 1 ⑤ Transmisor 2.4G x 1 ⑥ Manual de usuario x 1 ⑦ Mantenimiento de seguridad x 1 ⑧ Especificaciones técnicas x 1

İçindekiler listesi

① Kulaklık x 1 ② Ses hattı x 1 ③ Şarj hattı x 1 ④ Toz torbası x 1 ⑤ 2.4G verici x 1 ⑥ Kullanım kılavuzu x 1 ⑦ Güvenlik ilkesi x 1 ⑧ Teknik Özellikler x 1

物品清单

① 头戴式耳机 x 1 ② 音频线 x 1 ③ 充电线 x 1 ④ 防尘袋 x 1 ⑤ 2.4G发射器 x 1 ⑥ 用户手册 x 1 ⑦ 安全提示 x 1 ⑧ 技术规格 x 1

物品清單

① 頭戴式耳機 x 1 ② 音頻線 x 1 ③ 充電線 x 1 ④ 防塵袋 x 1 ⑤ 2.4G發射器 x 1 ⑥ 用戶手冊 x 1 ⑦ 安全提示 x 1 ⑧ 技術規格 x 1

バンドーリング内容

① ヘッドセット x 1 ② オーディオケーブル x 1 ③ 充電ケーブル x 1 ④ 防塵バッグ x 1 ⑤ 2.4G レシーバー x 1 ⑥ ユーザーマニュアル x 1 ⑦ 保証書 x 1 ⑧ 仕様書 x 1

헤드폰 품목 목록

① 헤드폰 x 1 ② 오디오 케이블 x 1 ③ 충전 케이블 x 1 ④ 먼지 봉투 x 1 ⑤ 2.4G 송신기 x 1 ⑥ 사용자 매뉴얼 x 1 ⑦ 안전 유의 사항 x 1 ⑧ 기술 사양 x 1

Lista elementów

① Słuchawki x 1 ② Linia audio x 1 ③ Kabel do ładowania x 1 ④ Worek na kurz x 1 ⑤ Nadajnik 2.4G x 1 ⑥ Instrukcja obsługi x 1 ⑦ Konserwacja bezpieczeństwa x 1 ⑧ Dane techniczne x 1

❸PRODUCT OVERVIEW / Aufbau des Geräts / Disposition de l'appareil / Layout del dispositivo / Disposición del dispositivo / Cihaz tasarımı / 设备布局 /设備佈局 / 各部名称 / 장치 레이아웃



ITEM LIST

① Type-C charging port ② AUX wired connection port ③ Mute switch ④ Volume control ⑤ Dongle mode ⑥ Previous song/Volume ⑦ Indicator light ⑧ Sound mode/Light switch ⑨ Power switch ⑩ 2.4G/BT switch

Aufbau des Geräts

① Typ-C-Ladeanschluss ② Verkabelte Schnittstelle für den Anschluss AUX ③ Mikrofon Stummschaltung ④ Lautstärke +/- Taste ⑤ Mikrofonmodus ⑥ Anschluss für externes Mikrofon ⑦ Kontrollleuchte ⑧ Taste zum Umschalten zwischen Tonmodus/Licht ⑨ Ein/Aus-Taste ⑩ 2.4G/BT-Modus Umschaltaste

Disposición del dispositivo

① Puerto de carga tipo C ② Interfaz de conexión filaire AUX ③ Tecla de silencio del micrófono ④ Botón de volumen +/- ⑤ Micrófono interno ⑥ Prise pour microphone externe ⑦ Timon luminoso ⑧ Botón de conmutación modo sonoro/luminoso ⑨ Botón de encendido/apagado ⑩ Tecla de conmutación de modo 2.4G/BT

Layout del dispositivo

① Porta di ricarica di tipo C ② Interfaccia di connessione cablata AUX ③ Tasto di esclusione del microfono ④ Pulsante +/- del volume ⑤ Microfono interno ⑥ Jack microfono esterno ⑦ Spia luminosa ⑧ Pulsante di commutazione modalità audio/luce ⑨ Pulsante di accensione/spegnimento ⑩ Tasto di commutazione modalità 2.4G/BT

Disposición del dispositivo

① Puerto de carga Type-C ② Interfaz de conexión por cable AUX ③ Tecla de silencio del micrófono ④ Botón de volumen +/- ⑤ Micrófono interno ⑥ Conector para micrófono externo ⑦ Luz indicadora ⑧ Botón de cambio de modo de sonido/luz ⑨ Botón de encendido/apagado ⑩ Tecla de cambio de modo 2.4G/BT

Cihaz tasarımı

① Type-C şarj bağlantı noktası ② AUX kablolu bağlantı arayüzü ③ Mikrofon sessiz tuşu ④ Ses +/- düğmesi ⑤ Dahili mikrofon ⑥ Harici mikrofon girişi ⑦ Göstergeç ışığı ⑧ Ses modu/ışık değştirme düğmesi ⑨ Açma/kapat düğmesi ⑩ 2.4G/BT mod değştirme anahtarı

设备布局

① Type-C充电端口 ② AUX有线连接接口 ③ 麦克风静音键 ④ 音量+/音量- ⑤ 内置麦克风 ⑥ 外置麦克风插孔 ⑦ 指示灯 ⑧ 声音模式/灯光开关键盘 ⑨ 开机/关机键 ⑩ 2.4G/BT模式切换

設備佈局

① Type-C充電端口 ② AUX有線連接接口 ③ 麥克風靜音鍵 ④ 音量+/音量- ⑤ 內置麥克風 ⑥ 外置麥克風插孔 ⑦ 指示燈 ⑧ 聲音模式/燈光開關鍵 ⑨ 開機/關機 ⑩ 2.4G/BT模式切換鍵

各部名称

① USB-Cポート ② AUX接続口 ③ ミュートボタン ④ 音量+/音量- ⑤ 内蔵マイク ⑥ 外部マイク入力端子 ⑦ インジケーターランプ ⑧ サウンドモード/ライトスイッチボタン ⑨ 電源ボタン ⑩ 2.4G/BT モードスイッチ

장치 레이아웃

① 충전용 Type-C 포트 ② 유선 AUX 연결 인터페이스 ③ 마이크 음소거 ④ 볼륨 +/- ⑤ 내장 마이크 ⑥ 외부 마이크 잭 ⑦ 표시등 ⑧ 사운드 모드/조명 스위치 버튼 ⑨ 전원 켜기/끄기 ⑩ 2.4G/BT 모드 전환

Conexión inalámbrica 2.4G

① Conexión del dispositivo compatible con laptop/PC/PS4/PS5/TV/Switch.
② Utilice la rueda de cambio de modo 2.4G/BT para cambiar a modo 2.4G, escuchará "Modo Dongle".
③ Seleccione la conexión a la interfaz USB-A o USB-C del transmisor al dispositivo de juegos de audio para la ruoc.
④ Después de encender y emparejar los auriculares, la luz verde permanecerá encendida.
⑤ Al usar el ordenador, seleccione "OXS G-H02" como el dispositivo de salida de audio en la esquina inferior derecha.

2.4G无线连接

① 可连接带有音频输入接口的笔记本电脑/台式机/PC/PS4/PS5/TV/Switch。
② 使用2.4G/BT模式切换按钮切换至2.4G模式，您将听到"Dongle模式"。
③ 从音频发射器的USB-A或USB-C接口插入音频设备进行连接。
④ 开机并配对耳机后，绿灯保持常亮。
⑤ 在计算机上使用时，请在右下角选择"OXS G-H02"作为音频输出设备。

2.4G接続

① ノートパソコン/デスクトップ/PC/PS4/PS5/TV/Switch に対応しています。
② 2.4G/BT モードの切替スイッチを使用して、2.4G モードに切り替えると、「ドングルモード」というアナウンスが聞こえます。
③ 2.4G/BT モードの切替スイッチを使用して、コネクタを接続デバイスに接続し、ゲームにご参戦ください。
④ ヘッドセットの電源をオンにしてペアリングが完了すると、緑色のランプが点灯します。
⑤ パソコンを使用する場合、右下隅の音声出力デバイスとして「OXS G-H02」を選択してください。

2.4G 무선 연결

① 랩톱/PC/PS4/PS5/TV/스위치 호환.
② 2.4G/BT 모드 전환 버튼을 사용하여 2.4G 모드로 전환하면 "동글모드"가 들립니다.
③ 오디오 기기의 USB-A 또는 USB-C 인터페이스 포트를 통해 연결하세요.
④ 헤드폰 전원을 켜고 페어링하면 녹색 표시등이 켜집니다.
⑤ 컴퓨터를 사용할 때는 오른쪽 하단에서 "OXS G-H02" 가 오디오 출력 장치로 선택됩니다.

2.4G ワイヤレス接続

① ノートパソコン/デスクトップ/PC/PS4/PS5/TV/Switch に対応しています。
② 2.4G/BT モードの切り替えボタンを使用して、2.4G モードに切り替えます。「ドングルモード」というアナウンスが聞こえます。
③ 2.4G/BT モードの切り替えボタンを使用して、オーディオケーブルを接続デバイスに接続し、ゲームにご参戦ください。
④ ヘッドセットの電源をオンにしてペアリングが完了すると、緑色のランプが点灯します。
⑤ パソコンを使用する場合、右下隅の音声出力デバイスとして「OXS G-H02」を選択してください。

2.4G 무선 연결

① 랩톱/PC/PS4/PS5/TV/스위치 호환.
② 2.4G/BT 모드 전환 버튼을 사용하여 2.4G 모드로 전환하면 "동글모드"가 들립니다.
③ 오디오 기기의 USB-A 또는 USB-C 인터페이스 포트를 통해 연결하세요.
④ 헤드폰 전원을 켜고 페어링하면 녹색 표시등이 켜집니다.
⑤ 컴퓨터를 사용할 때는 오른쪽 하단에서 "OXS G-H02" 가 오디오 출력 장치로 선택됩니다.

Conexión inalámbrica 2.4G

① Conexión del dispositivo compatible con laptop/PC/PS4/PS5/TV/Switch.
② Utilice la rueda de cambio de modo 2.4G/BT para cambiar a modo 2.4G, escuchará "Modo Dongle".
③ Seleccione la conexión a la interfaz USB-A o USB-C del transmisor al dispositivo de juegos de audio para la ruoc.
④ Después de encender y emparejar los auriculares, la luz verde permanecerá encendida.
⑤ Al usar el ordenador, seleccione "OXS G-H02" como el dispositivo de salida de audio en la esquina inferior derecha.

2.4G/ケーブル接続

① ノートパソコン/デスクトップ/PC/PS4/PS5/TV/Switch に対応しています。
② 2.4G モードで使用する場合、「ドングルモード」というアナウンスが聞こえます。
③ 2.4G/BT モードの切替スイッチを使用して、オーディオケーブルを接続デバイスに接続し、ゲームにご参戦ください。
④ ヘッドセットの電源をオンにしてペアリングが完了すると、緑色のランプが点灯します。
⑤ パソコンを使用する場合、右下隅の音声出力デバイスとして「OXS G-H02」を選択してください。

2.4G/유선 연결

① 랩톱/PC/PS4/PS5/TV/스위치 호환.
② 2.4G 모드로 전환하면 "동글모드"가 들립니다.
③ 2.4G/BT 모드 전환 버튼을 사용하여 2.4G 모드로 전환하면 "동글모드"가 들립니다.
④ 헤드폰 전원을 켜고 페어링하면 녹색 표시등이 켜집니다.
⑤ 컴퓨터를 사용할 때는 오른쪽 하단에서 "OXS G-H02" 가 오디오 출력 장치로 선택됩니다.

Conexión con cable 2.4G

① Conexión con Equipo/laptop compatible con ordenador portátil/PC/PS4/PS5/TV/Switch.
② Utilizar la tecla del 2.4G/BT para cambiar a modo 2.4G, escuchará "Modo Dongle".
③ Conecte el adaptador de audio USB-A o USB-C al dispositivo de juegos.
④ Una vez encendido y emparejado, el indicador LED permanecerá encendido.
⑤ Al usar el ordenador, seleccione "OXS G-H02" como dispositivo de salida de audio en la esquina inferior derecha.

Connessione wireless 2.4G

① Connessione dispositivo compatibile con laptop/PC/PS4/PS5/TV/Switch.
② Utilizzare il tasto di commutazione della modalità 2.4G/BT per passare alla modalità 2.4G, verrà annunciato "Dongle mode".
③ Il cavo audio può essere collegato alla porta USB-A o USB-C del trasmettitore al dispositivo sorgente per l'ascolto.
④ Una volta accesi e accoppiati, la luce rimarrà accesa.
⑤ Quando si utilizza un computer, selezionare "OXS G-H02" come dispositivo di uscita audio nell'angolo inferiore destro.

Conexión con cable 2.4G

① Conexión con Equipo/laptop compatible con ordenador portátil/PC/PS4/PS5/TV/Switch.
② Utilice la tecla del 2.4G/BT para pasar en modo 2.4G, escuchará "Modo Dongle".
③ Enchufe el transmisor Bluetooth USB-A o USB-C del transmisor al Equipo/laptop o audio por el altavoz.
④ Una vez encendido y emparejado, el indicador LED permanecerá encendido.
⑤ Al usar el ordenador, seleccione "OXS G-H02" como el dispositivo de salida de audio en la esquina inferior derecha.

Connessione wireless 2.4G

① Connessione dispositivo compatibile con laptop/PC/PS4/PS5/TV/Switch.
② Utilizzare il tasto di commutazione della modalità 2.4G/BT per passare alla modalità 2.4G, verrà annunciato "Dongle mode".
③ Il cavo audio può essere collegato alla porta USB-A o USB-C del trasmettitore al dispositivo sorgente per l'ascolto.
④ Una volta accesi e associati, la luce rimarrà accesa.
⑤ Quando si utilizza un computer, selezionare "OXS G-H02" come dispositivo di uscita audio nell'angolo inferiore destro.

Conexión con cable 2.4G

① Conexión con Equipo/laptop compatible con ordenador portátil/PC/PS4/PS5/TV/Switch.
② Utilice la tecla del 2.4G/BT para pasar en modo 2.4G, escuchará "Modo Dongle".
③ Enchufe el transmisor Bluetooth USB-A o USB-C del transmisor al dispositivo sorgente para el audio.
④ Una vez encendido y emparejado, el indicador LED permanecerá encendido.
⑤ Al usar el ordenador, seleccione "OXS G-H02" como el dispositivo de salida de audio en la esquina inferior derecha.

2.4G/ケーブル接続

① ノートパソコン/デスクトップ/PC/PS4/PS5/TV/Switch に対応しています。
② 2.4G/BT モードの切替スイッチを使用して、2.4G モードに切り替えます。「ドングルモード」というアナウンスが聞こえます。
③ 2.4G/BT モードの切替スイッチを使用して、オーディオケーブルを接続デバイスに接続し、ゲームにご参戦ください。
④ ヘッドセットの電源をオンにしてペアリングが完了すると、緑色のランプが点灯します。
⑤ パソコンを使用する場合、右下隅の音声出力デバイスとして「OXS G-H02」を選択してください。

2.4G/유선 연결

① 랩톱/PC/PS4/PS5/TV/스위치 호환.
② 2.4G/BT 모드 전환 버튼을 사용하여 2.4G 모드로 전환하면 "동글모드"가 들립니다.
③ 2.4G/BT 모드 전환 버튼을 사용하여 오디오 케이블을 기기에 연결하고 게임에 참여하세요.
④ 헤드폰 전원을 켜고 페어링하면 녹색 표시등이 켜집니다.
⑤ 컴퓨터를 사용할 때는 오른쪽 하단에서 "OXS G-H02" 가 오디오 출력 장치로 선택됩니다.

Connexions filaire

① Lorsque le câble AUX est inséré, le casque s'éteint automatiquement et passe en mode cinéma/filaire.

Conexiones cableadas

① Cuando se inserta el cable AUX, los auriculares se apagan automáticamente y entran en modo de auriculares con cable.

有线连接

① 插入AUX电缆后，耳机自动关闭并进入有线模式。

有線連接

① 插入AUX電纜後，耳機自動關閉並進入有線模式。

有線接続

① AUX ケーブルを差し込むと、ヘッドセットが一度自動的に電源オフになり、有線ハンドセットモードに入ります。

유선 연결

① 보조 케이블을 꽂으면 헤드폰이 자동으로 꺼지고 유선 모드로 전환됩니다.

Połączenie przewodowe

① Po podłączeniu kabla AUX zestaw słuchawkowy automatycznie się wyłączy i przełącza w tryb przewodowego zestawu słuchawkowego.

Kablolu bağlantı

① Kablo takıldıktan sonra kulaklık otomatik olarak kapanacak ve kablolu kulaklık modunu geçiş yapacaklar.

Inne operacje

① W trybie Bluetooth kliknij przycisk zasilania, aby odebrać połączenie przychodzące.
② W trybie Bluetooth kliknij przycisk zasilania, aby odrzucić połączenie podczas połączenia.
③ W trybie Bluetooth, gdy jest połączenie przychodzące, kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, aby rozłączyć połączenie przychodzące.
④ W trybie odtwarzania muzyki kliknij przycisk zasilania, aby wstrzymać odtwarzanie.

Other operations

① While you are connected to Bluetooth, press the power switch to answer a call.
② While you are connected to Bluetooth, press the power switch twice to decline a call.
③ While you are connected to Bluetooth and are on a call, press the power switch to end the call.
④ When a music is playing, press the power switch to pause/play.

Autres opérations

① En mode Bluetooth, cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel entrant.
② En mode Bluetooth, cliquez sur le bouton d'alimentation deux fois pour refuser l'appel entrant.
③ En mode Bluetooth, en cas d'appel entrant, cliquez sur le bouton d'alimentation pour mettre fin à l'appel.
④ En mode Bluetooth, en cas d'appel entrant, cliquez sur le bouton d'alimentation pour répondre à l'appel.

Andere Funktionen

① Nicken Sie im Bluetooth-Modus auf die Ein-/Aus-Taste, um einen eingehenden Anruf zu beantworten.
② Nicken Sie im Bluetooth-Modus auf die Ein-/Aus-Taste zweimal, um einen eingehenden Anruf zu ablehnen.
③ Während Sie im Bluetooth-Modus bei einem eingehenden Anruf dazu auf die Ein-/Aus-Taste, um den eingehenden Anruf zu beenden.
④ Während Sie im Bluetooth-Modus bei einem eingehenden Anruf dazu auf die Ein-

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 Reorient or relocate the receiving antenna.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- **English:** "
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- **French:"**
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."