Vue externe





Bouton marche / arrêt
（Appuyez sur ce bouton pour allumer）



Pieds en caoutchouc　Entrée d'air



Ventilation de refroidissement

Ports de connexion



Support pour trépied fileté femelle 1 / 4'' (longueur 8 mm)

Remarque :

- Ne regardez pas directement dans la lentille pour éviter de vous abimer les yeux, car le projecteur émet une forte lumière pendant le travail.

- Ne placez aucun objet à moins de 20 cm des bouches d'aération du projecteur, car cela affecterait l'effet de dissipation de la chaleur.

- Si vous prévoyez de monter le projecteur sur un plafond suspendu, veillez à sélectionner les vis et le support appropriés.

Ports de connexion



① DC IN

- Port d'alimentation CC.

② 🎧

- Port casque.

③ USB2.0

- Prise en charge du protocole USB 2.0.

④ HDMI

- Port d'entrée HDMI.

Télécommande

Bouton marche / arrêt :

Lorsque le projecteur est éteint, appuyez sur ce bouton pour l'allumer.

Lorsque le projecteur est allumé, appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu. Sélectionnez ensuite la bonne option pour éteindre le projecteur.

Google: Appuyez sur le bouton Assistant de votre télécommande pour parler à l'Assistant Google.

Bouton de navigation : Déplacez-vous vers le haut, le bas, la gauche ou la droite,

puis appuyez sur le milieu pour confirmer.

APP:Accéder à l'interface de l'application.

Retour : Revenir au menu précédent.

Accueil : Retourner à l'écran d'accueil.

\+ Synchronisaton de la Télécommande :

Tenez la télécommande à proximité du projecteur à une distance de 20 cm, puis appuyez simultanément sur le bouton Application et le bouton Accueil pour effectuer la synchronisation.

NETFLIX : Accéder à l'interface de l'application Netflix.

LIVE : Accéder aux chaînes en direct.

Volume : + Monter le volume ; - Baisser le volume.C71

Remarque :

- Faites attention aux pôles positifs et négatifs lors de la mise en place des piles dans la télécommande.
- Jetez ou recyclez la batterie conformément aux lois et réglementations locales du pays ou de la région où elle est utilisée.
- Il est recommandé que la distance entre la télécommande et le projecteur ne soit pas supérieure à 5 mètres.
- L'illustration de la télécommande est uniquement à titre de référence. Les produits et fonctions actuels peuvent varier en fonction des régions dans lesquelles ils sont utilisés.

Mise au point de l'image

Allez dans Paramètres > Projecteur > Mise au point et sélectionnez Exécuter la mise au point, l'écran se met au point et une fois que c'est terminé, vous pouvez appuyer sur le bouton gauche ou droit de la télécommande pour affiner le réglage.

Allez dans Paramètres > Projecteur > Mise au point et sélectionnez le commutateur Auto Focus (mise au point automatique), Lorsqu'il est activé, le déplacement du projecteur déclenche automatiquement la mise au point de l'écran.



Correction de trapèze

Accédez à Paramètres > Projecteur > Correction de trapèze > Correction de trapèze, et servez-vous des flèches haut et bas pour sélectionner Ajustement Rapide, Réglage Précis et Réinitialiser, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder au mode de correction.

Si le projecteur est déplacé, il lancera la correction de trapèze automatique et l'image projetée sera ajustée automatiquement.



Remarque : Allez à Paramètres > Projecteur > Correction de trapèze, pour configurer le trapèze automatique. Le trapèze automatique est activé par défaut.

Menu fréquemment utilisé

Ouvrez l'application, puis sélectionnez Launch Board. Les fonctions fréquemment utilisées sont affichées sur cette page. Sélectionnez le Manuel d'utilisateur pour voir les instructions détaillées pour les utilisateurs.



Remarque :

La page de menu sera mise à jour de temps en temps, et la version actuelle de l'application prévaudra.

Specifications

Informations de base	Nom	Projecteur intelligent Mi 2
	Modèle	XMTYY02FMGL
	Dimensions de l'article	115x150x150 mm
	Poids net	1,3 kg
Spécifications électriques	Consommation électrique	Puissance nominale < 65 W ; Puissance en veille < 0,5 W
	Entrée nominale	Adaptateur externe, 19 V ⎓ 3.42 A
Paramètres optiques	Technologie d'affichage	Source lumineuse LED avec technologie DLP
	Résolution standard	1920 × 1080P
Paramètres de projection	Rapport de projection (TR)	1,2 : 1
	Taille de l'écran	60" - 120"
	Mise au point de la lentille	Mise au point automatique
	Correction de trapèze	Correction de trapèze automatique omnidirectionnel
Applications du système	Stockage intégré	2 Go DDR3 / 16 Go eMMC
	Système d'Exploitation	Android TV
	Bluetooth	Bluetooth 5.0 / BLE
	Connectivité sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4GHz / 5GHz
Audio	Effets audio	Dolby Audio + DTS-HD
	Haut-parleur	2 x 5 W à gamme complète
Autres	Niveau de bruit	≤28 dB(A) en mode visualisation @ température ambiante de 25 °C
	Température / humidité de stockage	-20 °C ~ 55 °C / ≤90 %
	Température / humidité de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C/ 20 %~80 %

Dépannage

Défaillance	Solution
Pas d'image projetée	Éteignez le projecteur et débranchez-le, puis branchez le cordon d'alimentation et allumez le projecteur.
Plantage du système Android	Éteignez le projecteur et débranchez-le, puis branchez le cordon d'alimentation et allumez le projecteur.
Erreur d'affichage de l'écran	Éteignez le projecteur et débranchez-le, puis branchez le cordon d'alimentation et allumez le projecteur.
La télécommande est manquante ou non appariée et le projecteur ne peut pas être allumé à distance.	Éteignez le projecteur et débranchez-le de l'alimentation. Attendez cinq minutes, puis branchez le cordon d'alimentation et allumez le projecteur. Après le redémarrage du projecteur, appairez à nouveau la télécommande.
Si le projecteur surchauffe, il s'éteint automatiquement.	Veuillez retirer tout obstacle des entrées et sorties d'air afin d'assurer un flux d'air régulier dans le projecteur. Suivez les instructions ci-dessus pour redémarrer le projecteur.
Autres erreurs du système interne	Veuillez contacter un technicien qualifié pour réparer l'appareil, ou renvoyer le projecteur au service après-vente.

Conformité au Canada

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures ci-dessous :
--Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
--Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
--Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
--Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Important : Vous êtes averti que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Informations sur l'exposition aux RF : La puissance de sortie rayonnée de cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC / IC. Cet appareil doit être utilisé avec une distance de séparation minimale de 20 cm (8 pouces) entre l'équipement et le corps d'une personne.

Conformité au Canada

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B) / NMB-003(B) d'Industrie Canada.
Cet appareil est conforme à la ou aux normes RSS exemptes de licence d'industrie Canada.
Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences de 5150 à 5250 MHz.

Informations sur l'exposition aux RF : La puissance de sortie rayonnée de cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC / IC. Cet appareil doit être utilisé avec une distance de séparation minimale de 20 cm (8 pouces) entre l'équipement et le corps d'une personne.

Ce produit est conforme à la norme « RG1 IEC 62471-5:2015 ».

Remarque :

- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, ou l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile, qui peuvent entraîner une explosion.
- L'abandon d'une batterie dans un environnement où la température est extrêmement élevée, ce qui peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Certifications de produit

Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Pour les brevets de DTS, consulter le site http://patents.dts.com. Fabriqué sous licence par DTS, Inc. (pour les sociétés ayant leur siège aux États-Unis, au Japon ou à Taiwan) ou sous licence par DTS Licensing Limited (pour toutes les autres sociétés). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual : X, et le logo DTS-HD sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par [Xiaomi Inc.] est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant : Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.
(une société Mi Ecosystem)
Adresse : 4-401, #2 Longgang Road, Guojiatuo Area, Jiangbei District, Chongqing, China

Date de production : Voir l'emballage

Fabriqué en Chine

Índice

Aviso al usuario(a) 26

Instrucciones de seguridad 26

Exterior 28

Puertos de conexión 29

Control remoto 30

Enfoque de imagen 31

Corrección trapezoidal 31

Menú de uso frecuente 32

Especificaciones 33

Solución de problemas 34

Cumplimiento normativo 35

Certificaciones del producto 36

Aviso al usuario(a)

Gracias por haber elegido el Proyector Inteligente Mi 2.
Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.
Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario en el manual de usuario son con fines de referencia únicamente. El producto y las funciones reales pueden variar debido a mejoras en el producto.

Instrucciones de seguridad

Antes de usar el producto, asegúrese de leer cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Este símbolo de advertencia informa al usuario que este producto contiene fuentes de voltaje sin aislamiento que pueden provocar una descarga eléctrica. Entrar en contacto con cualquiera de los componentes internos puede provocar una descarga eléctrica.

Este símbolo brinda al usuario información importante relacionada con el manejo y el mantenimiento. Lea esta información cuidadosamente para asegurar el uso correcto.

Este símbolo advierte al usuario acerca de altas temperaturas.

Este símbolo advierte al usuario no tocar esta parte.

Instrucciones de transporte: Se recomienda transportar este proyector en su envase original o uno similar.

Prevención de descargas eléctricas y riesgos de incendio:

- Solo usar el adaptador de corriente provisto.
- Desconectar el proyector del tomacorriente durante tormentas eléctricas o cuando no se use por un tiempo prolongado, para evitar los daños provocados por sobrecargas eléctricas o relámpagos.
- No colocar objetos inflamables cerca del proyector para evitar incendios.
- No bloquear ninguna ventilación ya que esto puede acumular calor dentro del proyector y provocar un incendio.
- No bloquear la lente cuando el proyector esté encendido. Todo objeto que se coloque cerca de la lente puede calentarse y deformarse, y hasta provocar un incendio.

Precauciones de seguridad:

- No colocar el proyector sobre una plataforma, soporte o mesa inestable para evitar caídas y daños o lesiones a las personas.
- No mirar directamente a la lente cuando el proyector está encendido, para evitar el daño a sus ojos.
- No intente desarmar el proyector ya que en su interior contiene peligrosos componentes de alto voltaje que pueden causar lesiones personales. El mantenimiento o reparación de este proyector debe estar a cargo de un técnico altamente especializado o certificado.
- No exponer este proyector a la lluvia o la humedad (su humedad de funcionamiento es del 20 al 80%).
- No exponer ni sumergir este proyector en agua u otros líquidos. Desconectar el proyector inmediatamente si algún objeto o líquido penetró en su carcasa, y hacerlo revisar por un técnico certificado antes de volver a usarlo.
- No colocar el proyector en ninguno de los siguientes ambientes:
  - En espacios angostos o poco ventilados.
  - Cerca de dispositivos que produzcan un campo magnético potente.
  - Al sol directo.
  - Cerca de una alarma contra incendio.
  - En ambientes extremadamente calurosos, fríos o húmedos.

Exterior



Lente de proyección

Cámara



Botón encendido/apagado

（Presione para encender）



Patas de goma

Entrada de aire



Ventilación de disipación del calor

Puertos de conexión



Trípode de montaje con conexión roscada hembra de 1/4 pulgadas

Nota:

- No colocar ningún objeto dentro de los 20 cm de la ventilación de aire del proyector, ya que esto afectará el efecto de disipación de calor.
- No mirar directamente a la lente para evitar el daño ocular ya que el proyector emite una luz potente durante su funcionamiento.
- Si planea montar el proyector suspendido en un techo, asegúrese de seleccionar los tornillos y el soporte adecuados para ello.

Puertos de conexión



① DC IN

- Puerto en DC.

② 🎧

- Puerto para auriculares.

③ USB2.0

- Compatible con USB 2.0.

④ HDMI

- Puerto de entrada HDMI

Control remoto

Botón de Encendido/Apagado:
Cuando el proyector esté apagado, presione para encender.
Cuando el proyector esté encendido, presione para abrir el menú. Luego seleccione la opción correcta para apagar el proyector.

Asistente de Google: Presione el botón Asistente en su control remoto para hablar con el Asistente de Google.

Botón de navegación: Mover hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, luego presionar al centro para confirmar.

APP: Accede a la interfaz de aplicaciones.

Volver: Volver al menú anterior.

Inicio: Volver a la pantalla de inicio.

Emparejamiento del Control remoto:
Sostener el control remoto cerca del proyector a una distancia no mayor a 20 cm, luego presionar simultáneamente el botón de la aplicación y el botón de inicio para emparejar.

NETFLIX: Acceder a la aplicación Netflix.

LIVE: Acceder a los canales en vivo.

Volumen: + Aumentar el volumen; - Disminuir el volumen .

Nota:

- Prestar atención a los polos negativos y positivos al instalar las baterías en el control remoto.
- Desechar o reciclar la batería de acuerdo con las leyes y normativas locales del país o la región en la que se utiliza.
- Se recomienda que la distancia entre el control remoto y el proyector no sea más de cinco metros.
- La ilustración del control remoto es solo para fines de referencia. Los productos y funciones reales pueden variar según la región en la que se utilizan.

Enfoque de imagen

Ir a la Configuración > Proyector > Enfoque y seleccione Ejecutar Enfoque, la pantalla se enfocará y una vez que esto haya terminado, presionar el botón izquierdo o derecho en el control remoto para un mayor ajuste.

Ir a la Configuración > Proyector > Enfoque y seleccionar el interruptor de Enfoque Automático, cuando esté habilitado, el proyector activará automáticamente la pantalla para enfocar.



Corrección trapezoidal

Ir a la Configuración > Proyector > Corrección trapezoidal > Corrección trapezoidal y usar los botones arriba y abajo para seleccionar Ajuste Rápido, Sintonización Fina y Restablecer, luego presionar el botón OK para ingresar al modo de corrección.

Si el proyector se mueve, se iniciará automáticamente la corrección trapezoidal y la imagen proyectada se ajustará automáticamente.



Nota: Ir a la Configuración > Proyector > Corrección trapezoidal, para configurar Corrección trapezoidal automática. La Corrección trapezoidal automática está habilitada de forma predeterminada.

Menú de uso frecuente

Abrir la aplicación, luego seleccionar Tablero de Lanzamiento. Las funciones de uso frecuente se muestran en esta página. Seleccionar el Manual del usuario(a) para ver las instrucciones detalladas para los usuarios(as).

Nota:

La página del menú se actualizará de vez en cuando y prevalecerá la versión actual de la aplicación.

Especificaciones

Información básica	Nombre	Proyector Inteligente Mi 2
	Modelo	XMTYY02FMGL
	Dimensiones del artículo	115x150x150 mm
	Peso neto	1,3 kg
Especificaciones Eléctricas	Consumo de energía	Potencia nominal < 65 W; Energía de reserva < 0,5 W
	Entrada nominal	Adaptador externo, 19 V ⎓ 3,42 A
Parámetros ópticos	Tecnología de visualización	Fuente de luz LED con tecnología DLP
	Resolución estándar	1920×1080P
Parámetros de proyección	Relación de proyección (TR)	1,2 : 1
	Tamaño de pantalla	60" - 120"
	Enfoque de la lente	Enfoque automático
	Corrección trapezoidal	Corrección trapezoidal omnidireccional automática
Sistema	Almacenamiento incorporado	2 GB DDR3 / 16 GB eMMC
	Sistema operativo	Televisión Android
	Bluetooth	Bluetooth 5.0/BLE
	Conectividad Inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz
Audio	Efectos de audio	Dolby Audio + DTS-HD
	Altavoz	2 x 5 W de rango completo
Otros	Nivel de ruido	Modo de visualización de ≤ 28 dB (A) a una temperatura ambiente de 25 °C
	Temperatura / humedad de almacenamiento	-20°C a 55°C / ≤ 90%
	Temperatura / humedad de funcionamiento	0°C a 40°C / 20%~80%

Solución de problemas

Falla	Solución
Sin imagen proyectada.	Apagar el proyector y desconectarlo de la alimentación, luego enchufar el cable de alimentación y encender el proyector.
Fallos del sistema Android.	Apagar el proyector y desconectarlo de la alimentación, luego enchufar el cable de alimentación y encender el proyector.
Error de visualización de pantalla.	Apagar el proyector y desconectarlo de la alimentación, luego enchufar el cable de alimentación y encender el proyector.
El control remoto falta o no está emparejado y el proyector no se puede encender de forma remota.	TApague el proyector y desconéctelo de la energía. Espere cinco minutos, luego enchufe el cable de alimentación y encienda el proyector. Después de que el proyector se ha reiniciado, empareje nuevamente el control remoto.
Si el proyector se sobrecalienta, se apagará automáticamente.	Elimine cualquier obstáculo de las entradas y salidas de aire para asegurar un flujo de aire sin problemas a través del proyector. Siga las instrucciones anteriores para reiniciar el proyector.
Otros errores internos del sistema.	Comuníquese con un técnico(a) calificado(a) para reparar el dispositivo o devuelva el proyector al departamento de postventa.

Cumplimiento normativo

Cumplimiento de Canadá

Este dispositivo cumple con la norma CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B) de la Industria de Canadá.
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industria de Canadá.
El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) puede que este dispositivo no cause interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
Este dispositivo está restringido al uso en interiores al funcionar en el rango de frecuencia 5150 a 5250 MHz.
Información sobre la exposición a la radiofrecuencia (RF): La potencia de salida radiada de este dispositivo cumple con los límites de exposición de radiofrecuencia FCC/IC. Este dispositivo debe ser operado con una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el equipo y el cuerpo de la persona.

El producto cumple con las regulaciones “RG1 IEC 62471-5:2015”.

Nota:

- Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto.
- Se puede provocar una explosión al desechar una batería en el fuego o en un horno caliente; también al aplastar o cortar mecánicamente una batería.
- Dejar una batería en un entorno con temperatura extremadamente alta puede provocar una explosión, también que haya fuga de líquido o de gas inflamable.
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja puede provocar una explosión, también la fuga de líquido o gas inflamable.

Certificaciones del producto

Para patentes DTS, ver http://patents.dts.com. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. (para empresas con sede en EE.UU., Japón, Taiwán) o bajo licencia de DTS Licensing Limited (para todas las demás empresas). DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, Virtual: X y el logotipo de DTS-HD son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

La marca del término y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de [Xiaomi Inc.]es bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, Interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)

Dirección: 4-401, #2 Longgang Road, Guojiatuo Area, Jiangbei District, Chongqing, China

Para obtener más información, visite www.mi.com

Fecha de Producción: Ver embalaje

Hecho en China

D66050000168 A

本页内容为印刷说明，不包含在印刷品中。

料号：D66050000167　　版本：A
尺寸：200X140mm
材质：105g 哑粉
印刷颜色：Pantone Cool Gray 11 C
装订方式：骑马钉