ColorBuds2说明书
说明书材质:105g铜版纸
双面印刷
尺寸:80*95mm

HiFuture

ColorBuds2
TWS Earbuds

User Manual

IMPORTANT NOTES

1. Before using the ColorBuds2 wireless earbuds, please charge both the case and earbuds.
2. If both earbuds don't sync together, please reset the earbuds.
3. If the earbuds don't charge, please clean the charging slot on the case and the contact surface on the earbuds.

POWER ON

Automatically: Ensure both buds are in the charging case and close your lid for 5 seconds. The buds will automatically turn on and enter pairing mode.

Manually: Quick Tap on 3 times consecutively on either earbud to turn on.

POWER OFF

Automatically: Both buds will automatically power off if they are not in use for more than 5 minutes or if they are not in the charging case.

Manually: Long Tap 1.5 Plus Seconds on either earbud until the indicator flashes 3 times and turns off.

Note: When the charging case is at low battery or out of power, the earbuds will not automatically power on/off, please turn them on/off manually.

WEARING

1. Put the earbuds into your ears.
2. Rotate the earplugs to adjust the comfortable angle.

CHARGING

Please fully charge the ColorBuds2 after unboxing. Use Type-C cable to charge the charging case.

INDICATORS' DESCRIPTIONS

1. Earbuds

Power on	Power off	Pairing	Connected	Battery low	Fully charge
LED flashes white 3 times	LED flashes white quickly, one time	LED flashes white one second	LED flashes red for one second, then white quickly	Battery low LED flashes red 10 times	LED solid white

2.Without charging cable

Battery low	When put earbuds into the case and charging
LED flashes white 3 seconds	LED flashes white once

3. Charging by external TYPE-C cable

Charging	Fully Charge
LED flashes red in 3 times in one second	LED always ON red

For more information, please visit:
www.hifuturegroup.com

For any assistance, email us:
info@hifuturegroup.com

Designed in USA, Assembled in China

PACKAGE LIST

ColorBuds2 · Charging Case · User Manual · Type-C Charging Cable

Please refrain from using any damaged components.
Contact your local authorised HiFuture distributor/customer service.

DEVICE OVERVIEW

1.Tap area
2.Earbuds indicator light
3.Microphone
4.Charging interface
5.TYPE C Charging port
6.Earbuds case indicator light

TAP CONTROL

Play/Pause	Press one time(L/R)
Previous/Next track	Press and hold for 2 second (L/R)
Volume down/up	Press 2 times(L/R)
Activate Siri/other voice control software	Press 3 times(L/R)
Answer/End a call	Press one time(L/R)
Reject a call	Press and hold for 2 second(L/R)
Factory Reset	Press 5 times(L/R)

CONNECT THE EARBUDS

1. Power on the earbuds and turn on the Bluetooth in your phone.
2. Tap "HiFuture ColorBuds2" form the smartphone's Bluetooth menu. There' s a voice prompt "Pair successfully to HiFuture" after successful connection with smartphone.

HOW TO RESET THE EARBUDS

If the earbuds stop syncing with each other, please follow below steps to reset the earbuds:

1. Make sure the earbuds were disconnected with phone or other Bluetooth devices.
2. QUICKLY TAP L & R earbud 5 times, there will be a prompt sound, which means the earbuds had been reset successfully.
3. The earbuds will sync together and enter the pairing mode automatically.

EC REP Allemandz Consulting GmbH Pempelfurtstr. 1 40880 Ratingen am Max-Planck-Ring Germany/Deutschland
UK AR Ltd. TOKE LIMITED 167-169 Great Portland Street, 5 Floor, W1W 5PF, London United Kingdom

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED declares that the radio equipment type HiFuture earbuds mentioned in this manual is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Manufacturer: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: B-206, Block B, Tonghua Univ.Bifurport, Hi-Tech Park(North), Nanshan District, Shenzhen, China.

CONTENIDO

ColorBuds2 · Caja Cargadora · Manual del Usuario · Cable Cargador Tipo-C

Por favor, absténgase de usar cualquier componente dañado.
Comuníquese con su distribuidor local autorizado o servicio al cliente de HiFuture.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

1. Área táctil
2. Luz indicadora de los auriculares
3. Micrófono
4. Interfaz de carga
5. Puerto de carga TIPO C
6. Luz indicadora de la caja cargadora

CONTROL TÁCTIL

Reproducir/Pausar	Presionar una vez (L/R)
Pista previa/siguiente	Presionar y mantener presionado por 2 seg. (L/R)
Subir/bajar el volumen	Presionar 2 veces (L/R)
Activar Siri/otro software de control de voz	Presionar 3 veces (L/R)
Responder/Finalizar llamada	Presionar una vez (L/R)
Rechazar llamada	Presionar y mantener presionado por 2 seg. (L/R)
Restablecer fábrica	Presionar 5 veces (L/R)

CONECTA LOS AURICULARES

1. Encienda los auriculares y enciende el Bluetooth en su teléfono.
2. Seleccione "HiFuture ColorBuds2" en el menú de Bluetooth. En el teléfono inteligente, se escuchará un mensaje de voz "Vinculación exitosa a HiFuture" después de la conexión exitosa.

CÓMO REINICIAR LOS AURICULARES

Si los auriculares dejan de sincronizarse entre sí, siga los pasos a continuación para restablecer los auriculares:

1. Asegúrese de que los auriculares estén desconectados del teléfono u otros dispositivos Bluetooth.
2. Presione rápidamente L & R 5 veces, escuchará un breve mensaje que indica que los auriculares se han reiniciado exitosamente.
3. Los auriculares se sincronizarán y entrarán en modo de emparejamiento automáticamente.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA UE

Por la presente, SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED declara que el equipamiento de los auriculares HiFuture mencionados en este manual cumplen con la Directiva 2014/53/EU.

Fabricante: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED. Dirección: B-206, Block B, Tonghua Univ. Bifurport, Hi-Tech (parque norte), distrito de Nanshan, Shenzhen, China.

Importanti informazioni per la sicurezza

1. Non utilizzare i dispositivi in prossimità di fonti di calore;
2. Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione;
3. Rivolgersi a personale qualificato in caso di danni al dispositivo;
4. Leggere attentamente le misure di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Misure di sicurezza e avvertenze generali

1. Non tentare di smontare o alterare lo stato del dispositivo;
2. Non immergere dispositivi in acqua o altri liquidi;
3. Non utilizzare i dispositivi ad un volume eccessivo per un periodo di tempo prolungato, in caso di disturbo interrompere immediatamente l'ascolto o consultare un medico;
4. Questo prodotto è dotato di magnetica. Il posizionamento di una tessera magnetica vicina al prodotto potrebbe alterarne il magnetismo rendendola inutilizzabile;
5. Completare un ciclo di ricarica intero prima dell'utilizzo;
6. Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini e neonati;
7. In caso di mancata ricarica degli auricolari, pulire i contatti di ricarica tramite un panno e un cotton-fioc.

Accensione e spegnimento

Auto: Assicurarsi che entrambi gli auricolari si trovino all'interno della custodia ed estrarli simultaneamente. Se il lati di stato degli auricolari lampeggia una volta significa che gli auricolari saranno accesi. Utilizzando la procedura "Manuale", ripetere ogni operazione su entrambi gli auricolari per 1/2 volte fino a che il led non lampeggia.

Avvicinando gli auricolari all'interno della custodia, questi si spegneranno automaticamente dopo 5 secondi. Per attivare la procedura manuale di spegnimento, tenere premuto 5 secondi su uno dei due auricolari fino a che il led di stato bianco lampeggerà per 2 secondi.

N.B. In caso di custodia completamente scarica, gli auricolari non si spegneranno automaticamente, di conseguenza si dovranno utilizzare lo spegnimento manuale.

Ricarica

Si consiglia l' utilizzo di un alimentatore DC 5V 1A abbinato al cavo di ricarica Type-C.
Effettuare una carica completa al primo utilizzo.

Led di stato

Auricolari

Acceso	Spenti	Pairing	Connessi	Batteria scarica	Batteria carica
LED lampeggia rosso 3 volte	LED lampeggia rosso 1 volta velocemente	LED lampeggia rosso 1 secondo	LED lampeggia rosso 1 secondo	LED lampeggia rosso 10 volte	LED bianco acceso

Custodia

Batteria quasi scarica	Ricarica auricolari
LED lampeggia bianco per 4 secondi	LED lampeggia bianco

Carica della custodia

Durante la ricarica	Carica completa
LED bianco e rosso lampeggia	LED rosso acceso

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:
www.hifuturegroup.com

Per qualsiasi assistenza, email:
info@hifuturegroup.com

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY: **HIGACESSORIES INC.** Via Cadlan di Pasiano, 101 - 33080 Fiume Veneto (PN) - P.I. IT01127210934

Contenuto della confezione

ColorBuds2 · Custodia · Istruzioni per l' uso · Cavo di ricarica USB/Type-C

Prima di utilizzare il prodotto verificare l'integrità della confezione e di tutti i suoi accessori, in caso contrario contattare il rivenditore per richiedere assistenza.

Panoramica ColorBuds2

1) Touch control
2) Led di stato
3) Microfono chiamate
4) Interfaccia di ricarica
5) Porta di ricarica Type-C
6) Led di stato custodia

Controlli

Play/Pause	Premere una volta (L/R)
Traccia precedente/ successiva	Tenere premuto per 2 secondi (L/R)
Volume su/Volume giù	Premere 2 volte (L/R)
Assistente vocale	Premere 3 volte (L/R)
Rispondere/Riagganciare	Premere una volta (L/R)
Rifiutare chiamata in arrivo	Tenere premuto per 2 secondi(L/R)
Reset	Premere 5 volte (L/R)

Prima connessione e Reset

Accendere gli auricolari ed attivare il Bluetooth sul dispositivo a cui si intende connettersi. Selezionare "HiFuture ColorBuds2" dal menu "Bluetooth", una voce vi annunerà della corretta associazione degliauricolari: "You are connected to HiFuture"

Per resettare gli auricolari è necessario disconnetterli da tutti i dispositivi.

Inserire entrambi gli auricolari nella custodia ed attendere lo spegnimento automatico. Successivamente, estrarre gli auricolari e premere 5 volte su entrambi, un segnale acustico vi annunerà del corretto reset. Infine riporre gli auricolari nella custodia e ripetere il processo di associazione.

Garanzia

In caso di guasto riconoscerà il prodotto al vostro rivenditore.La possibile sostituzione del prodotto verrà effettuata durante il periodo di validità di garanzia (2 anni dalla data di emissione del documento fiscale di vendita).

La garanzia non è valida in caso di malfunzionamento causato da eventuale usura, manomissione o danneggiamento da parte dell'utente di danneggiamento a cui si fa riferimento qui essere intese anche come cadute accidentale.

Sarà cura del rivenditore effettuare un controllo visivo del prodotto per verificare la validità di garanzia.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED declares that the radio equipment type HiFuture earbuds mentioned in this manual is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Manufacturer: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: B-206, Block B, Tonghua Univ.Bifurport, Hi-Tech Park(North), Nanshan District, Shenzhen, China.

EC REP Allemandz Consulting GmbH Pempelfurtstr. 1 40880 Ratingen am Max-Planck-Ring Germany/Deutschland
UK AR Ltd. TOKE LIMITED 167-169 Great Portland Street, 5 Floor, W1W 5PF, London United Kingdom

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ColorBuds2 · Θήκη Φόρτισης · Εγχειρίδιο Χρήστη · Type-C Καλώδιο φόρτισης

Αποφύγετε τη χρήση εξοπλισμού που τμήμα υπαστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο HiFuture διανομέα /ζημιά/τμήμα πελατών.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.Περιοχή πατήματος
2.Λυχνία ακουστικών
3.Μικρόφωνο ομιλίας
4.Θύρα φόρτισης
5.TYPE C θύρα φόρτισης
6.Λυχνία θήκης ακουστικών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Αναπαραγωγή/Παύση	Πιάστε μια φορά(L/R)
Προηγούμενο/Επόμενο κομμάτι	Πιάστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα(L/R)
Ένταση Μείωση/Αύξηση	Πιάστε 2 φορές(L/R)
Ενεργοποίησε Siri/άλλο λογισμικό φωνητικού ελέγχου	Πιάστε 3 φορές (L/R)
Απαντήστε/Τερματίσαμε κλήση	Πιάστε μια φορά(L/R)
Απορρίψτε κλήση	Πιάστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα(L/R)
Εργοστασιακή επαναφορά	Πιάστε 5 φορές (L/R)

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

1. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά και ανοίξτε το Bluetooth στο συσκευή σας.
2. ΕΝΩΣΗ "HiFuture ColorBuds2" από τη λίστα Bluetooth του κινητού. Ακούστε μια φωνητική ειδοποίηση "Pair successfully to HiFuture" μετά τη σωστή σύνδεση με το κινητό.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Αν τα ακουστικά σταματούν πια συγχρονίζονται μεταξύ τους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για επαναφορά των ακουστικών:

1. Βεβαιωθείτε ότι τα ColorBuds2 αποσυνδέθηκαν από το τηλέφωνο ή από άλλες Bluetooth συσκευές.
2. ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΠΑ ακουστικά LAR 5 φορές. Θα ακουστεί μια προτροπή "Επιτυχώς επαναφέρω" στο σημείο στη η επαναφορά του ColorBuds2 ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
3. Τα ακουστικά θα συγχρονιστούν μεταξύ τους, αυτόματα θα πάει στη λειτουργία ζευγαρώματος.

EC REP Allemandz Consulting GmbH Pempelfurtstr. 1 40880 Ratingen am Max-Planck-Ring Germany/Deutschland
UK AR Ltd. TOKE LIMITED 167-169 Great Portland Street, 5 Floor, W1W 5PF, London United Kingdom

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED declares that the radio equipment type HiFuture earbuds mentioned in this manual is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Manufacturer: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: B-206, Block B, Tonghua Univ.Bifurport, Hi-Tech Park(North), Nanshan District, Shenzhen, China.

ÖNEMLİ NOTLAR

1. ColorBuds2 kablosuz kulaklıkların/kulaklıkların önce, lütfen hem kılık hem de kulaklıkları şarj edin.
2. Her iki kulaklık birbiri senkronize olmuyorsa, lütfen kulaklıkları sıfırlayın.
3. Kulaklıklar şarj olmuyorsa, lütfen kılıf üzerindki şarj yuvasını ve kulaklıklar üzerindki temas yüzeyi temizleyin.

AÇMA

Otomatik: Her iki kulaklığın şarj kutusunda olduğundan emin olun ve kapağı 5 saniye boyunca kapatın. Kulaklıklar otomatik olarak açılacak ve eşleştirme modunu girecektir.

Manuel: Kulaklıklardan herhangi birinde 3 kez ardışık olarak Hızlı Dokunma yapın.

KAPATMA

Otomatik: Kulaklıklar kullanımda olmadığı veya şarj kutusunda olmadığı 5 dakikadan fazla olmadığı takdirde otomatik olarak kapanacaktır.

Manuel: Herhangi bir kulaklıktaki LED göstergesi 3 kez yanıp sönene kadar 1.5 saniyeden daha uzun bir süre boyunca dokunun ve basılı tutun.

Not: Şarj kutusunun düşük bataryası veya gücü bittiğinde, kulaklıklar otomatik olarak açılıp kapanmayacaktır, lütfen manuel olarak açıp kapatın.

TAKMAK

1. Kulaklıkları kulağınıza takın.
2. Rahat bir açı için kulak tıkaçlarını döndürün.

PAKET İÇERİĞİ

ColorBuds2 · Şarj Kutusu · Kullanım Kılavuzu · C Tipi Şarj Kablosu

Lütfen zarar görmüş ürünleri kullanmamadan kaçının.
Yerel yetkili HiFuture distribütörünü/müşteri hizmetlerine iletişime geçin.

CIHAZA GENEL BAKIŞ

1. Dokunma alanı
2. Kulaklık göstergesi ışığı
3. Mikrofon
4. Şarj girişiöü
5. TYPE C Şarj bağlantı noktası
6. Kulaklık kılıfı göstergesi ışığı

DOKUNMA KONTROLÜ

Oynat/Duraklat	Bir kez basarL/R)
Önceki/Sonraki parça	2 saniye boyunca tutun (L/R)
Ses azaltma/yükseltme	2 kez basarL/R)
Siri'yi/diğer sesli kontrol yazılımı etkinleştirin	3 kez basarL/R)
Çağrıyı yanıtlama/sonlandırma	Bir kez basarL/R)
Bir çağrıyı reddetme	2 saniye boyunca tutun (L/R)
Fabrika ayarlarına sıfırlama	5 kez basarL/R)

KULAKLIKLARI BAĞLAMA

1. Kulaklıkları çıkarın ve telefonunuzdaki Bluetooth açın.
2. Aleb telefonun Bluetooth menüsünden "HiFuture ColorBuds2" seçeneğini dokunun. Akıllı telefon bir başarılı bir bağlantı kurulduktan sonra "HiFuture'a eşleştirildi" sesli uyarısı duyulur.

KULAKLIKLAR NASIL SIFIRLANIR

Kulaklıklar birbirleriyle senkronize olmayı bırakırsa, kulaklıkları sıfırlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. L & R kulağa 5 kez HIZLICA DOKUNUN, kulaklıkların başarıyla sıfırlandığı anlamına gelen bir uyarı sesi duyulacaktır.
2. Kulaklıklar birbiler senkronize olacak ve otomatik olarak eşleştirme moduna girecektir.

EC REP Allemandz Consulting GmbH Pempelfurtstr. 1 40880 Ratingen am Max-Planck-Ring Germany/Deutschland
UK AR Ltd. TOKE LIMITED 167-169 Great Portland Street, 5 Floor, W1W 5PF, London United Kingdom

BASTLESTRELMIŞ UYUNULUK BEYANI

SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED, bu kılavuzda bahsedilen HiFuture kulaklık tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

Üretici firma: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED Adres: B-206, B Blok, Tonghua Univ.Bifurport, Hi-Tech Park (Kuzey), Nanshan Bölgesi, Shenzhen, Çin.

EC REP Allemandz Consulting GmbH Pempelfurtstr. 1 40880 Ratingen am Max-Planck-Ring Germany/Deutschland
UK AR Ltd. TOKE LIMITED 167-169 Great Portland Street, 5 Floor, W1W 5PF, London United Kingdom

Для получения информации, посетите сайт:
www.hifuturegroup.com

Для технической поддержки, пишите нам:
info@hifuturegroup.com

Designed in USA, Assembled in China

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε:
www.hifuturegroup.com

Για οποιαδήποτε βοήθεια,στείλτε μας μηνύ:
info@hifuturegroup.com

Designed in USA, Assembled in China

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin:
www.hifuturegroup.com

Yardım için bize e-posta gönderin:
info@hifuturegroup.com

Designed in USA, Assembled in China

FCC regulatory conformance：

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

FCC ID:2BA4V-HIFUTUREHECLB