Follow us to get the latest news and activities:

@SwanScout.fans @ScoutSwan_fans @SwanScout.fans @SwanScout

For more product information, please visit:

www.swanscout.com

For customer support, please contact:

support@swanscout.com

SwanScout

Scout for elegance

SwanScout Fast Charging Station

User Manual

Scan for suggestions, customer support, manual, and all kinds of help:

Scannen Sie nach Vorschlägen, Kundensupport, Handbuch und alle Arten von Hilfe:

Scannez pour obtenir des suggestions, un support client, manuel, et toute sorte d'aide:

Scansione per suggerimenti, assistenza clienti, manuale e ogni tipo di aiuto:

Escanear sugerencias, atención al cliente, manual y todo tipo de ayuda:

カスタマーサポート、マニュアル、ほかのお問い合わせのサービス、QRコードをスキャンする:

English 01

Deutsch 07

Français 11

Italiano 15

Español 19

日本語 23

EN

Product Overview

Before using this product, please read this user manual thoroughly and take good care of it.



1. Wireless charging area for smart watch
2. Phone charging port
3. Brightness touch adjustment
4. Display screen
5. Phone charging indicator
6. Smart watch charging indicator
7. Earbuds charging case charging indicator
8. Earbuds charging case charging port
9. Time setting"-" button
10. Time setting "+" button
11. Time setting button

Compatible

Please refer to the website's images or text descriptions for information on specific compatible types of phones, earbuds charging cases, and watches.

Product instructions

Connect one end of the power adapter to the product's Type-C input connector and the other end to the power source.
Note: It may not be feasible to charge all three devices (the phone, the earbuds charging case, and the watch) simultaneously if you don't use the power adapter that came with the package.

How to charge phone:

Plug the phone into the charging port to charge.

How to charge earbuds charging case:

Plug the earbuds charging case into the charging port to charge.

How to charge watch by watch wireless charger:

Place your watch in the watch wireless charging area to charge your watch. Please check your watch for the charging status.

Time setting:

- Short press "Time setting button" to select 12/24 hour system.
- Setting the hour: Long press the "Time setting button" for 3 seconds to enter setting mode, adjust time by pressing "+/-" button.
- Setting the minutes: Long press "Time setting button" for 3 seconds, then short press "Time setting button" to enter setting mode, adjust time by pressing "+/-" button.

Note: After setting, wait for 5 seconds to exit setting mode.

Display screen adjustment:

To change the display screen's brightness, click the brightness touch adjustment icon. There are 4 levels of brightness for the display screen.

Level	First level	Second level	Third level	Fourth level
Display brightness	Low	Medium	High	Off

Attention

1. When not attached to a power source, this product's built-in battery powers the time display. The time will revert to its factory setting when the power runs out, at which point you must reset it.
2. This item contains a smart energy-saving feature. If there is no connection to the power supply, the time display will automatically go off after 10 minutes.

Indicator Light Guide

Charging status	Plugged in	Standby	Charging	Fully Charged	Foreign Object Detection
Indicator Light	On for 3 Sec	OFF	Green light	Green light	Red light flashes

Specification

Input: 9V/3A 12V/2.25A
Charging phone output: 20W (MAX)
Charging watch output: 3.3W (MAX)
Charging earbuds output: 3W (MAX)

Important Reminder

1. Please use a QC-compatible cable and adapter for optimum charging speed. Fast charging options include QC 2.0/3.0 or PD (Power Delivery).
2. The correct operation of this charger is impeded by any phone case or earbuds case that is thicker than 5mm.

⚠ Warning

1. To avoid risk, never attempt to disassemble or alter the internal components of this device by yourself.
2. Please use this product between the temperatures of 0°C and 40°C (32°F and 104°F). To prevent equipment failure, do not use this product in an environment with high temperatures and humidity.

3. Do not place metallic foreign objects in the wireless charging area.
4. Avoid throwing this product into a fire since doing so might cause the equipment to explode or catch fire.
5. If dropped, burnt, pierced, or crushed, this device, which includes a battery, might be damaged, lose functioning, or inflict injury.
6. Avoid exposing this product to high temperatures or placing it near appliances that produce heat, such as heaters, microwaves, and ovens.
7. To prevent harm or other risks, do not let kids or pets ingest this product.
8. This product's radio waves may cause pacemakers, defibrillators, or other medical equipment to malfunction. Keep this product and your medical gadget separated by a safe distance. For information unique to your medical device, speak with your doctor and the manufacturer. If you believe this product is interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical equipment, stop using it.
9. Please support recycling efforts and follow local laws regarding the disposal of this device and its accessories.

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver.**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

The antennas used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co - located for operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RSS-Gen Issue 5 March 2019
This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
RF exposure statement:
The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated With minimum distance 20cm between the radiator and your body.

DE

Produktübersicht

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und achten Sie darauf.



1. Kabellose Ladestation für die Uhr
2. Telefon-Ladeanschluss
3. Helligkeits-Touch-Einstellung
4. Bildschirm anzeigen
5. Ladeanzeige des Telefons
6. Ladeanzeige der Uhr
7. Ladeanzeige für Kopfhörer
8. Ladeanschluss für Kopfhörer
9. Taste Zeiteinstellung"-"
10. Taste Zeiteinstellung "+"
11. Taste für die Zeiteinstellung

Kompatibilität

Bitte beachten Sie die Bilder oder Textbeschreibungen auf der Website für Informationen zu bestimmten kompatiblen Typen von Telefonen, Ohrhörern Ladegeräten und Uhren.

Gebrauchsanweisung

Verbinden Sie ein Ende des Netzteils mit dem Type-C-Eingangsanschluss des Produkts und das andere Ende mit der Stromquelle.
Hinweis: Es ist möglicherweise nicht möglich, alle drei Geräte (das Telefon, die Ohrhörer-Ladehülle und die Uhr) gleichzeitig aufzuladen, wenn Sie nicht das im Lieferumfang enthaltene Netzteil verwenden.

Wie man das Telefon auflädt:

Schließen Sie der Telefon zum Aufladen an den Ladeanschluss an.

Wie man das Kopfhörer-Ladehülle auflädt:

Schließen Sie die Kopfhörer-Ladehülle zum Aufladen an den Ladeanschluss an.

Wie man die Uhr:

Legen Sie Ihre Uhr in den Bereich für Uhr kabelloses Aufladen dieses Produkts, um Ihre Uhr aufzuladen. Bitte überprüfen Sie Ihre Uhr auf den Ladestatus.

Zeiteinstellung:

- Drücken Sie kurz die Taste "Zeiteinstellung", um das 12/24-Stunden-System auszuwählen.
- Einstellen der Stunde: Drücken Sie die "Zeiteinstelltaste" 3 Sekunden lang, um in den Einstellmodus zu gelangen, die Zeit durch Drücken der Taste "+/-" einstellen.
- Einstellung der Minuten: Drücken Sie die "Zeiteinstelltaste" 3 Sekunden lang, dann drücken Sie kurz die "Zeiteinstelltaste", um in den Einstellmodus zu gelangen, die Zeit durch Drücken der Taste "+/-" einstellen.

Hinweis: Nach der Einstellung 5 Sekunden warten, um den Einstellmodus zu verlassen.

Einstellung des Bildschirms:

Um die Helligkeit des Bildschirms zu ändern, klicken Sie auf das Symbol Helligkeits-Touch-Anpassung. Es gibt vier Zyklushelligkeitseinstellungen für den Bildschirm.

Ebene	Erste Ebene	Zweite Ebene	Dritte Ebene	Vierte Ebene
Helligkeit des Displays	Niedrig	Mittel	Hoch	Schließen Sie

Achtung

1. Wenn dieses Produkt nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, versorgt die eingebaute Batterie die Zeitanzeige. Die Zeit wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, wenn die Stromversorgung abläuft. An diesem Punkt müssen Sie sie zurücksetzen.
2. Dieser Artikel enthält eine clevere Energiesparfunktion. Wenn keine Verbindung zum Netzteil besteht, schaltet sich die Zeitanzeige nach 10 Minuten automatisch aus.

Anzeigeleuchte Bedeutung

Ladegerät -Status	Kabel verbunden	Stand-by	Laden	Voll geladen	Erkennung von Fremdkörpern
Anzeigeleuchte	Blinkt 3 Sek Lang	aus	Grünes Licht	Grünes Licht	Rotes Licht blinkt

Spezififikation

Eingang: 9V/3A 12V/2,25A
Ladetelefonausgang: 20W (MAX)
Lade uhr ausgang: 3,3W (MAX)
Lade-ohrhörer-ausgang: 3W (MAX)

Wichtige Erinnerung

1. Bitte verwenden Sie ein QC-kompatibles Kabel und Adapter für optimale Ladegeschwindigkeit. Schnellladeoptionen umfassen QC 2.0/3.0 oder PD (Power Delivery).
2. Die korrekte Funktion dieses Ladegeräts wird durch eine Handyhülle oder Ohrhörer-Hülle behindert, die dicker als 5mm ist.

⚠ Warnung

1. Um Risiken zu vermeiden, versuchen Sie niemals, die internen Komponenten des Geräts selbst zu zerlegen oder zu verändern.
2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt zwischen den Temperaturen von 0°C und 40°C (32°F und 104°F). Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen und Feuchtigkeit, um Geräteausfälle zu vermeiden.

3. Vermeiden Sie, metallische Fremdkörper in die Nähe des drahtlosen Ladens zu legen.
4. Vermeiden Sie es, dieses Produkt in ein Feuer zu werfen, da dies dazu führen kann, dass die Ausrüstung explodiert oder Feuer fängt.
5. Wenn es fallen gelassen, verbrannt, durchstochen oder zerdrückt wird, kann dieses Gerät, das einen Akku enthält, beschädigt werden, seine Funktion verlieren oder Verletzungen verursachen.
6. Vermeiden Sie es, dieses Produkt hohen Temperaturen auszusetzen oder es in die Nähe von Geräten zu stellen, die Wärme erzeugen, wie Heizungen, Mikrowellen und Öfen.
7. Um Schäden oder andere Risiken zu vermeiden, dürfen Kinder oder Haustiere dieses Produkt nicht einnehmen.
8. Die Radiowellen dieses Produkts können Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte zu Fehlfunktionen führen. Halten Sie dieses Produkt und Ihr medizinisches Gerät durch einen sicheren Abstand getrennt. Wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Hersteller, um Informationen zu erhalten, die für Ihr Medizinprodukt einzigartig sind. Wenn Sie glauben, dass dieses Produkt Ihren Herzschrittmacher, Defibrillator oder andere medizinische Geräte beeinträchtigt, hören Sie auf, es zu verwenden.
9. Bitte unterstützen Sie Recycling-Bemühungen und halten Sie sich an die lokalen Gesetze bezüglich der Entsorgung dieses Geräts und seines Zubehörs.

FR

Présentation du Produit

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et en prendre soin.



1. Zone de chargement sans fil pour la montre
2. Port de chargement du téléphone
3. Réglage tactile de la luminosité
4. Écran d'affichage
5. Indicateur de charge du téléphone
6. Indicateur de charge de la montre
7. Indicateur de charge de la boîte de charge du casque
8. Port de chargement de la boîte de chargement du casque
9. Bouton "-" de réglage de l'heure
10. Bouton "+" de réglage de l'heure
11. Bouton de réglage de l'heure

Compatibilité

Veuillez vous référer aux images ou aux descriptions textuelles du site Web pour obtenir des informations sur les types spécifiques de téléphones, d'étuis de chargement d'écouteurs et de montres compatibles.

Instruction d'utilisation

Connectez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation au connecteur d'entrée de Type-C du produit et l'autre extrémité à l'alimentation.
Remarque : il peut ne pas être possible de charger les trois appareils (le téléphone, le boîtier de chargement des écouteurs et la montre) simultanément si vous n'utilisez pas l'adaptateur secteur fourni avec l'emballage.

Comment charger le téléphone:

Branchez le téléphone dans le port de charge pour le charger.

Comment charger l'étui de charge des oreillettes:

Branchez l'étui de charge des oreillettes dans le port de charge pour les charger.

Comment charger la montre:

Placez votre montre dans la zone de chargement sans fil de la montre pour la charger. Veuillez vérifier l'état de charge de votre montre.

Réglage de l'heure:

- Appuyez brièvement sur la "touche de réglage de l'heure" pour sélectionner le système 12/24 heures.
- Réglage de l'heure : Appuyez longuement sur le "bouton de réglage de l'heure" pendant 3 secondes pour accéder au mode de réglage, réglez l'heure en appuyant sur le bouton "+/-".
- Réglage des minutes: Appuyez longuement sur le "bouton de réglage de l'heure" pendant 3 secondes, puis appuyez brièvement sur le "bouton de réglage de l'heure" pour accéder au mode de réglage, réglez l'heure en appuyant sur le bouton "+/-".

Remarque: après le réglage, attendez 5 secondes pour quitter le mode de réglage.

Réglage de l'écran d'affichage:

Pour modifier la luminosité de l'écran d'affichage, cliquez sur l'icône de réglage tactile de la luminosité. Il existe quatre réglages de luminosité de cycle pour l'écran d'affichage.

Niveau	Premier niveau	Deuxième niveau	Troisième niveau	Quatrième niveau
Luminosité de l'écran	Faible	Moyen	Haut	Désactivé

Attention

1. Lorsqu'elle n'est pas connectée à une source d'alimentation, la batterie intégrée de ce produit alimente l'affichage de l'heure. L'heure reviendra à son réglage d'usine lorsque l'alimentation sera épuisée, auquel cas vous devrez la réinitialiser.
2. Cet article contient une fonction d'économie d'énergie intelligente. S'il n'y a pas de connexion à l'alimentation, l'affichage de l'heure s'éteint automatiquement après 10 minutes.

Indicateur LED

État du Chargeur	Branché	Stand-by	Mise en Charge	Charge Complète	Détection de Corps Étrangers
Indicateur LED	Allumé pendant 3 sec	Lumière éteinte	Lumière verte	Lumière verte	La lumière rouge clignote

Spécification

Entrée: 9V/3A 12V/2,25A
Sortie du téléphone de charge: 20W (MAX)
Sortie de la montre de charge: 3,3W (MAX)
Sortie des écouteurs de charge: 3W (MAX)

Rappel Important

1. Veuillez utiliser un câble et un adaptateur compatibles QC pour une vitesse de charge optimale. Les options de charge rapide incluent QC 2.0 / 3.0 ou (Power Delivery).
2. Le bon fonctionnement de ce chargeur est entravé par tout étui de téléphone ou étui d'écouteurs d'une épaisseur supérieure à 5 mm.

⚠ Attention

1. Pour éviter tout risque, n'essayez jamais de démonter ou de modifier vous-même les composants internes de cet appareil.
2. Veuillez utiliser ce produit entre 0°C et 40°C (32°F et 104°F). Pour éviter toute défaillance de l'équipement, n'utilisez pas ce produit dans un environnement avec des températures et une humidité élevées.

3. Évitez de placer des objets métalliques étrangers à proximité de la charge sans fil.
4. Évitez de jeter ce produit dans un incendie, car cela pourrait faire exploser ou prendre feu à l'équipement.
5. En cas de chute, de brûlure, de perforation ou d'écrasement, cet appareil, qui comprend une batterie, peut être endommagé, ne plus fonctionner ou infliger des blessures.
6. Évitez d'exposer ce produit à des températures élevées ou de le placer à proximité d'appareils qui produisent de la chaleur, tels que des appareils de chauffage, des micro-ondes et des fours.
7. Pour éviter tout dommage ou tout autre risque, ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques ingérer ce produit.
8. Les ondes radio de ce produit peuvent provoquer un dysfonctionnement des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs ou d'autres équipements médicaux. Gardez ce produit et votre gadget médical séparés par une distance de sécurité. Pour obtenir des renseignements propres à votre instrument médical, parlez-en à votre médecin et au fabricant. Si vous pensez que ce produit interfère avec votre stimulateur cardiaque, défibrillateur ou tout autre équipement médical, arrêtez de l'utiliser.
9. Veuillez soutenir les efforts de recyclage et respecter les lois locales concernant l'élimination de cet appareil et de ses accessoires.

IT

Panoramica del Prodotto

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente questo manuale utente e prendersi cura di esso.



1. Area di ricarica wireless per l'orologio
2. Porta di ricarica del telefono
3. Regolazione della luminosità del tocco
4. Schermo di visualizzazione
5. Indicatore di carica del telefono
6. Indicatore di carica dell'orologio
7. Indicatore di carica della custodia degli auricolari
8. Porta di ricarica della custodia degli auricolari
9. Pulsante "-" per l'impostazione del tempo
10. Pulsante "+" per l'impostazione del tempo
11. Pulsante di impostazione dell'ora

Compatibilità

Si prega di fare riferimento alle immagini o descrizioni testuali del sito web per informazioni su specifici tipi di telefoni compatibili, custodie di ricarica per auricolari e orologi.

Istruzioni per l'utente

Collegare un'estremità dell'adattatore di alimentazione al connettore di ingresso Type-C del prodotto e l'altra estremità alla fonte di alimentazione.
Nota: potrebbe non essere possibile caricare tutti e tre i dispositivi (telefono, custodia di ricarica degli auricolari e orologio) contemporaneamente se non si utilizza l'adattatore di alimentazione fornito con la confezione.

Come caricare il telefono:

Collegare il telefono alla porta di ricarica per caricarlo.

Come caricare la custodia di ricarica degli auricolari:

Inserire la custodia di ricarica degli auricolari nella porta di ricarica per caricarli.

Come caricare l'orologio:

Posizionare l'orologio nell'area di ricarica wireless per caricarlo. Controllare lo stato di carica dell'orologio.

Impostazione del tempo:

- Premere brevemente il "pulsante di impostazione dell'ora"per selezionare il sistema 12/24 ore.
- Impostazione dell'ora: Premere a lungo il "pulsante di impostazione dell'ora" per 3 secondi per entrare nella modalità di impostazione, regolare il tempo premendo il pulsante "+/-".
- Impostazione dei minuti: Premere a lungo "Time setting button" per 3 secondi, poi premere brevemente "Time setting button" per entrare in modalità di impostazione, regolare il tempo premendo il pulsante "+/-".

Nota: Dopo l'impostazione, attendere 5 secondi per uscire dalla modalità di impostazione.

Regolazione dello schermo del display:

Per modificare la luminosità dello schermo, fare clic sull'icona di regolazione della luminosità touch. Ci sono quattro impostazioni di luminosità del ciclo per lo schermo di visualizzazione.

Livello	Primo livello	Secondo livello	Terzo livello	Quarto livello
Luminosità del display	Basso	Medio	Alto	Chiudere

Attenzione

1. Quando non è collegato a una fonte di alimentazione, la batteria integrata di questo prodotto alimenta la visualizzazione del tempo. Il tempo tornerà alle impostazioni di fabbrica quando l'alimentazione si esaurisce, a questo punto è necessario reimpostarlo.
2. Questo articolo contiene una funzione intelligente di risparmio energetico. Se non c'è connessione all'alimentazione elettrica, il display dell'ora si spegne automaticamente dopo 10 minuti.

Indicatore Luminoso Guida

Stato di Carica	Collegarsi	Standby	In Carica	Completamente Carico	Rilevamento Oggetti Estranei
Indicatore Luminoso	Acceso per 3 sec	Spento	Luce verde	Luce verde	La luce rossa lampeggia

Specifica

Ingresso: 9V/3A 12V/2,25A
Uscita del telefono di ricarica: 20W (MAX)
Uscita dell'orologio di ricarica: 3,3W (MAX)
Uscita auricolare di ricarica: 3W (MAX)

Promemoria importante

1. Si prega di utilizzare un cavo QC-compatibile e adattatore per velocità di ricarica ottimale. Le opzioni di ricarica rapida includono QC 2.0/3.0 o PD (Power Delivery).
2. Il corretto funzionamento di questo caricabatterie è ostacolato da qualsiasi custodia del telefono o custodia degli auricolari che è più spessa di 5mm.

⚠ Avvertimento

1. Per evitare rischi, non tentare mai di smontare o modificare da soli i componenti interni di questo dispositivo.
2. Si prega di utilizzare questo prodotto tra le temperature di 0°C e 40°C (32°F e 104°F). Per evitare guasti alle apparecchiature, non utilizzare questo prodotto in un ambiente con temperature e umidità elevate.

3. Evitare di mettere oggetti metallici estranei nelle vicinanze della ricarica wireless.
4. Evitare di gettare questo prodotto nel fuoco, poiché ciò potrebbe causare l'esplosione o l'incendio dell'apparecchiatura.
5. Se caduto, bruciato, perforato o schiacciato, questo dispositivo, che include una batteria, potrebbe essere danneggiato, perdere il funzionamento o causare lesioni.
6. Evitare di esporre questo prodotto ad alte temperature o posizionarlo vicino ad apparecchi che producono calore, come riscaldatori, microonde e forni.
7. Per prevenire danni o altri rischi, non lasciare che bambini o animali domestici ingeriscano questo prodotto.
8. Le onde radio di questo prodotto possono causare il malfunzionamento di pacemaker, defibrillatori o altre apparecchiature mediche. Tenere questo prodotto e il vostro gadget medico separati da una distanza di sicurezza. Per informazioni uniche sul dispositivo medico, si rivolga al medico e al produttore. Se ritiene che questo prodotto interferisca con il pacemaker, il defibrillatore o qualsiasi altra apparecchiatura medica, smetta di usarlo.
9. Si prega di sostenere le iniziative di riciclaggio e di seguire le leggi locali relative allo smaltimento di questo dispositivo e dei suoi accessori.

ES

Descripción del Producto

Antes de usar este producto, lea detenidamente este manual de usuario y cuídelo bien.



1. Zona de carga inalámbrica para el reloj
2. Puerto de carga del teléfono
3. Ajuste táctil de brillo
4. Pantalla de visualización
5. Indicador de carga del teléfono
6. Indicador de carga de reloj inteligente
7. Indicador de carga del estuche de carga de los auriculares
8. Puerto de carga del estuche de carga de auriculares
9. Botón "-" de ajuste de la hora
10. Botón "+" de ajuste de la hora
11. Botón de ajuste de la hora

Compatibilidad

Consulte las imágenes o descripciones de texto del sitio web para obtener información sobre tipos específicos compatibles de teléfonos, estuches de carga de auriculares y relojes.

Instrucción de Usuario:

Conecte un extremo del adaptador de corriente al conector de entrada Type- C del producto y el otro extremo a la fuente de alimentación.
Nota: Es posible que no sea factible cargar los tres dispositivos (el teléfono, el estuche de carga de los auriculares y el reloj) simultáneamente si no usa el adaptador de corriente que viene con el paquete.

Cómo cargar el teléfono: Conecta el teléfono al puerto de carga para cargarlo.

Cómo cargar la funda de carga para auriculares:
Enchufa la funda de carga para auriculares en el puerto de carga para cargarlos.

Cómo cargar el reloj:
Coloque su reloj en la zona de carga inalámbrica para cargarlo. Compruebe el estado de carga de su reloj.

Ajuste de la hora:

- Pulse brevemente el "botón de ajuste de la hora" para seleccionar el sistema de 12/24 horas.
- Ajuste de la hora: Pulse prolongadamente el "botón de ajuste de la hora" durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste, ajustar el tiempo pulsando el botón "+/-".
- Ajuste de los minutos: Pulsar prolongadamente el "botón de ajuste de la hora" durante 3 segundos, luego pulsar brevemente el "botón de ajuste de la hora" para entrar en el modo de ajuste, ajustar el tiempo pulsando el botón "+/-".

Nota: Después del ajuste, espere 5 segundos para salir del modo de ajuste.

Ajuste de la pantalla de visualización:
Para cambiar el brillo de la pantalla, haga clic en el icono de ajuste táctil de brillo. Hay cuatro ajustes de brillo de ciclo para la pantalla de visualización.

Nivel	Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel	Cuarto nivel
Brillo de la pantalla	Bajo	Medio	Alto	Cierre

Atención

1. Cuando no está conectado a una fuente de alimentación, la batería incorporada de este producto alimenta la pantalla de tiempo. El tiempo volverá a su configuración de fábrica cuando se agote la energía, momento en el que debe restablecerlo.
2. Este artículo contiene una función inteligente de ahorro de energía. Si no hay conexión a la fuente de alimentación, la pantalla de tiempo se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Guía de Luz Indicadora

Estado del cargador	Enchufado	En Espera	Cargando	Completamente Cargado	Detección de Objetos Extraños
Luz Indicadora	Encendido durante 3 segundos	Apagado	Luz verde	Luz verde	Destellos de luz roja

Especifificación

Entrada: 9V/3A 12V/2,25A
Salida del teléfono de carga: 20W (MAX)
Salida de reloj de carga: 3,3W (MAX)
Salida de auriculares de carga: 3W (MAX)

Recordatorio importante

1. Utilice un cable y un adaptador compatibles con QC para obtener una velocidad de carga óptima. Las opciones de carga rápida incluyen QC 2.0/3.0 o PD (Power Delivery).
2. El correcto funcionamiento de este cargador se ve obstaculizado por cualquier carcasa de teléfono o estuche de auriculares que sea más grueso que 5 mm.

⚠ ¡Advertencia

1. Para evitar riesgos, nunca intente desmontar o alterar los componentes internos de este dispositivo usted mismo.
2. Utilice este producto entre las temperaturas de 0°C y 40°C (32° Fy 104°F). Para evitar fallas en el equipo, no utilice este producto en un ambiente con altas temperaturas y humedad.

3. Evite colocar cosas extrañas metálicas cerca de la carga inalámbrica.
4. Evite arrojar este producto al fuego, ya que hacerlo podría hacer que el equipo explote o se incendie.
5. Si se cae, se quema, se perfora o se aplasta, este dispositivo, que incluye una batería, puede dañarse, perder el funcionamiento o infligir lesiones.
6. Evite exponer este producto a altas temperaturas o colocarlo cerca de aparatos que produzcan calor, como calentadores, microondas y hornos.
7. Para evitar daños u otros riesgos, no permita que los niños o las mascotas ingieran este producto.
8. Las ondas de radio de este producto pueden causar un mal funcionamiento de los marcapasos, desfibriladores u otros equipos médicos. Mantenga este producto y su dispositivo médico separado por una distancia segura. Para obtener información exclusiva de su dispositivo médico, hable con su médico y el fabricante. Si cree que este producto está interfiriendo con su marcapasos, desfibrilador o cualquier otro equipo médico, deje de usarlo.
9. Apoye los esfuerzos de reciclaje y siga las leyes locales con respecto a la eliminación de este dispositivo y sus accesorios.