boAt

AIRDOPES 131 PRO

AIRDOPES 131 PRO

USER MANUAL

Get ready to immerse yourself in music with your very own pair of boAt Airdopes 131 Pro. Please consider this manual as your guiding map to the unparalleled shores of musical bliss. Knowledge of Bluetooth and device connectivity is essential for steering this boAt. Therefore, we strongly recommend thoroughly reading this manual. Also, you can refer to this if you face difficulties.

PACKAGE CONTENTS

1. 1 Pair of TWS Earbuds
2. 1 x Charging Case
3. 1 User Manual
4. 1 x FAQ Card
5. 2x Pairs of Extra Earmuffs (Small & Large)
6. 1 x USB Type-C Cable
7. 1 x Warranty Card

POWER ON (FIRST TIME USER)

Step 1: To switch the earbuds on (Smart Power On), simply open the lid of the charging case (when the earbuds are inside). Courtesy of our boAt™ Bass Engine™ Pro1 tech, the earbuds power on automatically. This is indicated by the LED light flashing for 2 seconds.

OR

Long touch the LTC (Capacitive Touch Control) on both earbuds for 3 seconds to manually power on the earbuds.

Step 2: After pairing, the left earbud will first pair with the right earbud and then the source device. This is indicated by alternating red and blue LED flashes on the primary earbud and a blue LED flash every merely 2 seconds on the secondary earbud.

CONNECTION MODE

Step 3: Turn on the Bluetooth functionality on your phone/media device and pair it. Enjoy!

Step 4: Search for 'Airdopes 131 Pro' and pair accordingly.

Congratulations! Your earbuds are now connected successfully via Bluetooth.

Note:

- Pairing mode lasts for 5 minutes after which the earbuds turn off automatically.
- If the pairing duration is missed, you will have to reconnect the earbuds as follows (the steps again):
- Airdopes 131 Pro in connection previously, connected devices: once switched on, the earbuds automatically reconnect to the previously connected devices within the working range.
- Once the earbuds get connected to your media device, the LED flashes once every 20 seconds.

SINGLE EARBUD USAGE (MONO MODE)

Step 1: Make note that both the earbuds can be used in Mono mode. Use Smart / Manual Power On option for switching on the desired earbud.

Step 2: The selected earbud automatically enters pairing mode (indicated by red and blue LED flashes).

Step 3: Turn on Bluetooth on your phone/media device and start scanning.

Step 4: Select 'Airdopes 131 Pro' from the list of devices. The earbud is now connected via Bluetooth.

Note:

- To switch to Stereo mode, simply take out the other earbud from the case. It will automatically power on and switch the previously selected earbud, hence enabling Stereo usage.
- You can only pair/connect the most recent earbud in Mono mode.

QUICK GUIDE ON FUNCTIONALITIES

5 Seconds	Long touch the left LTC for 3 seconds to activate voice assistant
3 Seconds	Long touch both LTCs for 3 seconds to manually power on/off the LED
5 Seconds	Long touch both LTCs for 3 seconds to manually power off the LEDs
5 Seconds	Long press the case reset button for 5 seconds to perform factory reset (Red LED)

CHARGING THE EARBUDS

Step 1: To charge the earbuds, always place them inside the charging case in the correct orientation and close the lid.

Step 2: When the remaining battery is less than 70%, the charging case white LED blinks 3 times when the case lid is opened.

Step 3: When the remaining battery is more than 70%, the charging case white LED turns off after 3 seconds when the case lid is opened.

Step 4: Solid white LED light on the case flashes once when a pair of earbuds being charged and turns off when charging pair is complete. The white LED light turns off when the earbuds are fully charged.

Note:

- Before using the earbuds for the first time, it is recommended to fully charge them. Also, please keep the Bluetooth of the charging case closed while charging.
- Please note that the earbuds cannot be used while charging.
- When the remaining power of the earbuds is below 20%, the red LED flashes 3 times every 20 seconds and then it blips once every minute to sound prompt once every 3 minutes.

CHARGE THE CASE

Step: To charge the case, plug one end of the provided USB Type-C cable into the case and connect the other end to a wall adapter, power bank, etc.

Case is on charging	White LED flashes
Case is fully charged	Solid white LED

BASIC FUNCTIONS

- Answer Calls: Single tap the LTC on either earbud to answer an incoming call.
- Reject/Hang Up Calls: Double tap the LTC on either earbud to reject an incoming call or end an ongoing call.
- Play/Pause Music: Single tap either earbud's LTC to play or pause music.
- Next Track: When playing music, double tap the right earbud's LTC to skip to the next song.
- Previous Track: When playing music, double tap the left earbud's LTC to return to the previous song.

Note: Volume control is not available via the phone/media device.

BEAST™ MODE

Long touch the right earbud's LTC for 3 seconds to switch to Low Latency gaming mode, aka Beast™ by the BEAST™ Mode. Once switched on, it gets minimized via a sound process. Long touch the right earbud's LTC for 3 seconds once again to turn it off and return to the default Music Mode.

Mode for the Gamers – By Gamers, BEAST™ Mode reduces the latency significantly and increases the overall gaming experience.

ENX™ TECH

Our ENX™ tech algorithm consists of the headgroundnoise that you can be heard by all the in-ear calls. You doesn't have to activate ENX™ as the mics are equipped with the same and activated by default.

Deliver your voice without interruptions everywhere – traffic, railway stations, airports, work spaces, literally wherever you are!

VOICE ASSISTANT

Step 1: Long touch the LTC on the primary earbud for 3 seconds to activate the voice assistant.

Step 2: The respective voice assistant comes pop-up along with a sound prompt and you can use cyber-pour commands easily.

Tips: You can try out the following commands–

- What is the weather today?
- Play a song
- Set a reminder

Note:

If the voice assistant is not triggered, then the functionality needs to be first enabled via your mobile device settings.

SMART POWER OFF

Step 1: After usage, simply put back earbuds back your ears.

Step 2: Place the earbuds back into the charging case in the correct orientation and close the lid.

Step 3: The earbuds automatically switch off and enter charging mode.

MANUAL POWER OFF

Step 1: Long touch the LTC on both the earbuds for 3 seconds to manually power off the earbuds.

Step 2: Once the earbuds switch off, place them back inside the case and close the lid.

FACTORY RESET

Perform the factory reset in case you face difficulties in operating your Airdopes.

*NOTE: Before performing the reset, please clear "Airdopes 131 Pro" from the pairing device history by forgetting the device.

Step 1: Place the earbuds within the case in the correct orientation and let the lid of the charging case remain open.

Step 2: Long press the reset button on the case for 5 seconds and LED on the case flashes for 3 seconds to indicate a successful reset.

Step 3: Close the case lid and wait for a few seconds.

Step 4: Take out the earbuds from the charging case and perform a fresh connection.

Congratulations! Your Airdopes 131 Pro have been reset.

SPECIFICATIONS

Headphone Type	TWS
Bluetooth Version	v5.1
AGAP™ Chipset	Yes
Music Playtime	Up to 11 hrs per charge, Up to 44 hrs additional Case playtime
Low Latency BEAST™ Mode	60 ms
Transmission Range	10 m
Driver Size	10 mm*2
Bluetooth Profiles	a2dp/avrcp/hfp/hsp/pbap/iap
Frequency	20 Hz-20 kHz
Battery	300 mAh (Case) 40 mAh*2 (Earbuds)
Charging Time	90 min (Earbuds) 3 hr (Case)
Charging Interface	USB Type-C
Water Resistance	IPX4

Charging norms & Precautionary Guidelines –

1. Charge the Airdopes at 25 deg C	2. Use only the standard charger for best results

Any other accessory can be used to charge the product as long as the "Current & Voltage" norms are met.

SAFETY CAUTION

- Follow all the rules of local or operator for vehicle driving.
- Avoid direct sun, fire and other high temperatures.
- Avoid short circuit the product or battery.
- Please keep the product away from water, as the inner was damaged.
- Keep the ear plugs, earbuds or charger away from children.
- Do not remove the earbuds in the process of use, this may harm the ears.
- Please do not use the product in the process of charging.

RECOMMENDATION

The earbuds may sport a little discomfort for the first time after wearing them. You can adjust the volume for your preferred listening. Also, the earbuds are made to suit your phone/media device.

CHARGEMENT DES ÉCOUTEURS

Étape 1: Pour charger les écouteurs, placez-les dans l'étui de chargement dans la bonne orientation et fermez le couvercle.

Étape 2: Lorsque la batterie restante est inférieure à 70%, le voyant blanc de l'étui de chargement clignote 3 fois lorsque le couvercle est ouvert.

Étape 3: Lorsque la batterie restante est supérieure à 70%, le voyant blanc de l'étui de chargement s'éteint pendant 3 secondes lorsque le couvercle de l'étui est ouvert.

Étape 4: Le voyant DEL blanc fixe sur l'étui s'éteint une fois lorsque une paire de écouteurs est en cours de chargement. Le voyant blanc s'éteint lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

Remarque:

- Avant d'utiliser les écouteurs pour la première fois, il est recommandé de les charger complètement. Veuillez également garder le couvercle de l'étui fermé pendant la charge.
- Veuillez noter que les écouteurs ne peuvent pas être utilisés pendant la charge.
- Lorsque la puissance restante des écouteurs est inférieure à 20%, le voyant rouge clignote 3 fois toutes les 30 secondes et un signal sonore se déclenche chaque minute et ce, toutes les 3 minutes.

CHARGEMENT DE L'AFFAIRE

Étape: Pour charger l'étui, connectez-le au câble USB Type-C fourni dans l'étui et connectez l'autre extrémité à un adaptateur mural une banque d'alimentation, etc.

Étui en cours de chargement	Le voyant blanc clignote
Étui en entièrement chargé	DEL blanche solide

FONCTIONS DE BASE

- Répondre aux appels: Appuyez une seule fois sur le LTC de l'une des oreillettes pour répondre à un appel entrant.
- Rejeter/raccrocher les appels: Appuyez deux fois sur le LTC de l'une des oreillettes pour rejeter un appel entrant ou mettre fin à un appel en cours.
- Lecture/pause de la musique: Une simple pression sur le LTC de l'une des oreillettes permet d'exécuter ou de mettre en pause la musique.
- Piste suivante: Lorsque vous écoutez la musique, appuyez deux fois sur le LTC de l'oreillette droite pour passer à la chanson suivante.
- Piste précédente: Lorsque vous écoutez la musique, appuyez deux fois sur le LTC de l'oreillette gauche pour revenir à la chanson précédente.

Remarque: Les volumes ne peut être contrôlé que sur le téléphone/appareil multimédia.

MODE BEAST™

Touche longuement l'oreillette droite LTC pendant 3 secondes pour passer en mode de jeu à faible latence, également connu sous le nom de mode BEAST™. Une fois activé, il est réduit via le son. Toucher longuement l'oreillette droite LTC pendant 3 secondes une nouvelle fois pour l'éteindre et revenir au mode Musique standard.

Conçu par les joueurs – pour les joueurs, le mode BEAST™ réduit considérablement la latence et améliore l'expérience de jeu globale.

ENX™ TECH

Mon algorithme ENX™ tech annule le bruit de fond afin que vos appels vocaux puissent être entendus clairement dans des appels vocaux. Vous n'avez pas besoin d'activer l'ENX™ car les microphones sont équipés et activés par défaut.

Offrez votre voix sans interruption partout – trafic, gares, aéroports, lieux de travail, literalement où que vous soyez!

ASSISTANT VOCAL

Étape 1: Touche longuement le LTC sur l'oreillette gauche pendant 3 secondes pour activer l'assistant vocal.

Étape 2: Un son de l'assistant vocal s'affiche avec une invite sonore et vous pouvez utiliser vos cybers les balises.

Conseil: Vous pouvez essayer les commandes suivantes

- Quel temps fait aujourd'hui?
- Jouer une chanson
- Fixer un rappel

Remarque:

- Parfois et vous devez que cela fonctionne, il faut d'abord activer les paramètres du téléphone.

MISE HORS TENSION INTELLIGENTE

Étape 1: Après utilisation, retirez les écouteurs de votre oreille.

Étape 2: Placez les écouteurs dans l'étui de chargement dans la bon sens et fermez le couvercle.

Étape 3: Les écouteurs s'éteignent automatiquement et passent en mode de charge.

RÉINITIALISATION D'USINE

Effectuez une réinitialisation d'usine si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de votre Airdopes.

*REMARQUE: Avant d'effectuer la réinitialisation, veuillez effacer "Airdopes 131 Pro" du périphérique disposant d'appariement en oubliant l'appareil.

Étape 1: Placez les écouteurs dans l'étui dans le bon sens et laissez le couvercle de l'étui de chargement ouvert.

Étape 2: Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation de l'étui pendant 5 secondes. Le voyant rouge de l'étui s'éteint pendant 3 secondes pour indiquer que la réinitialisation a réussi.

Étape 3: Fermez le couvercle du boîtier et attendez quelques secondes.

Étape 4: Retirez les écouteurs de l'étui de chargement et procédez à une nouvelle connexion.

Félicitations! Votre Airdopes 131 Pro est réinitialisé.

CONTENUD DA EMBALAGEM T

1. 1 par de fones de ouvido TWS
2. 1 x Estojo de carregamento
3. 1 x Manual do usuário
4. 1 x Cartão de garantia
5. 1 x Cabo
6. 2x pares de protetores de ouvido extra (pequeno e grande)

LIGAR (PRIMEIRO USAMIDO)

Etapa 1: Para ligar os fones de ouvido Smart Power On, basta abrir a tampa do estojo de carregamento (quando os fones de ouvido estiverem dentro). Graças à nossa tecnologia BEAT™ Bass Engine™ Pro, os fones de ouvido são ligados automaticamente. Isso é indicado pelo LED piscando por 2 segundos.

OU

Toque longamente no LTC (Controle de toque capacitivo) em ambos os fones de ouvido por 3 segundos para ligar manualmente os fones de ouvido.

Etapa 2: Após ligar, os fones de ouvido estão prontos para serem emparelhados e então se conectam à fonte de áudio. Isso é indicado por flashes alternados de LED vermelho e azul no fone de ouvido principal e um flash de LED azul a cada 2 segundos no fone de ouvido secundário.

MODO DE CONEXÃO

Etapa 2: Ative a funcionalidade Bluetooth no seu telefone/dispositivo de mídia e ligue-o. Bebam.

Etapa 4: Procure por "Airdopes 131 Pro" e emparelhe-os adequadamente. Parabéns! Seus fones de ouvido agora estão conectados com sucesso via Bluetooth.

Observação:

- O modo de emparelhamento durará 5 minutos, após o qual os fones de ouvido se desligam automaticamente.
- Se a duração do emparelhamento for perdida, terá necessário reconectar os fones de ouvido e seguir as etapas abaixo (as etapas):
- O Airdopes 131 Pro lembra os dispositivos conectados anteriormente; uma vez ligados, os fones de ouvido se reconectam automaticamente aos dispositivos conectados anteriormente dentro da faixa de mídia.
- Quando os fones de ouvido forem conectados ao seu dispositivo de mídia, o LED piscará uma vez a cada 20 segundos.

USO DE FONE DE OUVIDO ÚNICO (MODO MONO)

Etapa 1: Observe que ambos os fones de ouvido podem ser usados no modo Mono. Use a função Smart / Manual Power On para ligar o fone de ouvido desejado.

Etapa 2: O fone de ouvido selecionado entra automaticamente no modo de emparelhamento, indicado por flashes de LED vermelhos e azul.

Etapa 3: Ative o Bluetooth no seu telefone/dispositivo de mídia e inicie a digitalização.

Etapa 4: Selecione "Airdopes 131 Pro" na lista de dispositivos. O fone de ouvido agora está conectado via Bluetooth.

Observação:

- Seja ativo ao passo modo estéreo, basta retirar o outro fone de ouvido do estojo. Ele será ligado automaticamente e emparelhado com o fone de ouvido anteriormente selecionado, permitindo assim o uso do modo estéreo.
- Só é possível emparelhar para o fone de ouvido mono o fone de ouvido mais recente.

GUIA RÁPIDO SOBRE FUNCIONALIDADES

3 segundos	Toque longamente em LTC esquerdo por 3 segundos para ativar o assistente de voz
3 segundos	Toque longamente em ambos os LTCs por 3 segundos para ligar manualmente o LED
3 segundos	Toque longamente em ambos os LTCs por 3 segundos para desligar manualmente o LED (mesmo)
3 segundos	Pressione longamente o botão do redefinição do estojo por 5 segundos para realizar a redefinição de fábrica. (LED vermelho)

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de fone de ouvido	TWS
Versão Bluetooth	v5.1
Chipsetto AGAP™	Sim
Tempo de reprodução	Até 11 horas por carga, até 44 horas adicionais de carga de reprodução
Modo BEAST™ de baixa latência	60 ms
Faixa de transmissão	10 m
Tamanho do driver	10 mm*2
Perfis Bluetooth	a2dp/avrcp/hfp/hsp/pbap/iap
Frequência	20Hz-20 kHz
Bateria	300 mAh (estojo) 40 mAh*2
Tempo de carregamento	90 min (fones de ouvido) 3 hr (estojo)
Interface de carregamento	USB Type-C
Resistência à água	IPX4

Normas e diretrizes de cobrança –

1. Carregue o Airdopes a 25 graus C	2. Use apenas o carregador padrão para melhores resultados

Qualquer outro acessório pode ser usado para carregar o produto, desde que as normas de "Corrente e Tensão" sejam atendidas.

CUIDADO COM A SEGURANÇA

- Siga as leis e as regras do operador do veículo ao dirigir.
- Não use em lugares quentes e em temperaturas altas.
- Não use o produto e a bateria.
- Mantenha o produto longe da água, pois ela pode danificá-lo.
- Não deixe as peças, como aparelho de carregador, a peça de ouvido, etc.
- Recomendamos que não use o produto durante o carregamento, pois isso pode causar danos à vida útil da bateria e do aparelho.

RECOMENDAÇÃO

Os fones de ouvido podem produzir um pouco de desconforto na primeira vez que forem usados. Você pode ajustar o volume para o seu nível preferido quando estiver ouvindo. Além disso, os fones de ouvido são feitos de acordo com o seu dispositivo de mídia.

CARGA DE OS AURICULARES

Passo 1: Colocando os fones de ouvido no estojo de carga na orientação correta, e feche a tampa.

Passo 2: Quando a bateria restante for inferior a 70%, o LED branco do estojo de carga piscará 3 vezes quando a tampa do estojo for aberta.

Passo 3: Quando a bateria restante for superior a 70%, o LED do estojo de carga se apagará 3 segundos após a tampa do estojo ser aberta.

Passo 4: O LED branco do fone de ouvido piscará uma vez a cada 20 segundos se um par de fones de ouvido estiver sendo carregado. Se um par de fones de ouvido estiver totalmente carregado, o fone de ouvido não emitirá nenhum LED.

Observação:

- Antes de usar os fones de ouvido pela primeira vez, é recomendável carregá-los totalmente. Também, mantenha a tampa do estojo de carga fechada durante o carregamento.
- Tenha em mente que os fones de ouvido não podem ser usados enquanto estão sendo carregados.
- Quando a energia restante dos fones de ouvido estiver abaixo de 20%, o LED piscará 3 vezes a cada 30 segundos e 1 vezes por minuto em um período de tempo entre 3 vezes 3 minutos.

CARGAR EL MALETÍN

Paso: Para cargar la caja, conecte un extremo del cable USB Type-C suministrado a la carcasa y conecte el otro extremo a un adaptador de pared, power bank, etc.

Estuche en carga	El LED blanco parpadea
Estuche totalmente cargado	LED blanco fijo

FUNCIONES BÁSICAS

- Responder llamadas: Toque una sola vez el LTC en cualquiera de los auriculares para responder a una llamada entrante.
- Rechazar/Colgar llamadas: Toque dos veces el LTC en cualquiera de los auriculares para rechazar una llamada entrante o colgar una llamada en curso.
- Reproducir/Pausar música: Toque una vez el LTC de cualquiera de los auriculares para reproducir o pausar la música.
- Siguiente pista: Cuando escuchas música, toca dos veces el LTC del auricular derecho para saltar a la siguiente canción.
- Pista anterior: Cuando estás reproduciendo música, toca dos veces el LTC del auricular izquierdo para volver a la canción anterior.

Nota: El volumen no puede ser controlado a través del dispositivo o su aplicación.

MODO BEAST™

Toque largamente el auricular derecho LTC durante 3 segundos para cambiar al modo de juego de baja latencia, también conocido como modo BEAST™. Una vez activado, se lo reduce mediante sonido. Vuelva a tocar largamente el auricular derecho LTC durante 3 segundos para apagarlo y volver al Modo Música estándar.

Hecho para los Gamers – Por Gamers, el Modo BEAST™ reduce la latencia significativamente y mejora la experiencia de juego en general.

TECNOLOGÍA ENX

Nuestro algoritmo Bass Engine™ Pro de boAt ayuda a que tus llamadas se escuchen claramente en las llamadas de voz, incluso en ambientes ruidosos. Los micrófonos están equipados con ENX y están activados de forma predeterminada.

Transmite tu voz sin interrupciones en cualquier lugar: tráfico, estaciones de tren, aeropuertos, espacio de trabajo, literalmente donde quiera que estés!

ASISTENTE DE VOZ

Paso 1: Mantenga pulsado el LTC del auricular izquierdo durante 3 segundos para activar el asistente de voz.

Paso 2: Aparecerá la pantalla del asistente de voz correspondiente junto con una indicación sonora y podrás dar los órdenes ciberpunk.

Consejo: Puedes probar las siguientes órdenes–

- ¿Qué tiempo hace hoy?
- Reproducir una canción
- Establecer un recordatorio

Nota:

Si la asistencia de voz no está activada, primero hay que habilitar la funcionalidad a través de los ajustes del dispositivo multimedia.

APAGADO INTELIGENTE

Paso 1: Después de uso, quitar los dos oídos auriculares de los oídos.

Paso 2: Vuelva a colocarlos correctamente en la posición de carga en la orientación correcta y cierre la tapa.

Paso 3: Los auriculares se apagan automáticamente y pasan a modo de carga.

SPANISH

boAt

AIRDOPES 131 PRO

Prepárese para sumergirse en la música con su propio par de boAt Airdopes 131 Pro. Considere este manual como su mapa guía hacia las incomparables orillas de la dicha musical. El conocimiento de Bluetooth y de la conectividad de dispositivos es esencial para manejar este boAt. Por lo tanto, le recomendamos encarecidamente que lea detenidamente este manual. Además, puede consultarlo si encuentra dificultades.

CONTENIDO DEL PAQUETE

1. 1 Par de auriculares TWS
2. 1 x Estuche de carga
3. 1 Manual del usuario
4. 1x Tarjeta FAQ
5. 2 pares de repuestos adicionales (pequeños y grandes)
6. 1x Cable de carga USB Type-C
7. 1x Tarjeta de garantía

RECONOCIMIENTO (PRIMER USUARIO)

Paso: Para encender los auriculares Smart Power On, basta con abrir la tapa del estuche de carga (cuando los auriculares están dentro). Gracias a nuestra tecnología BEAT™ Bass Engine™ Pro1, los auriculares se encienden automáticamente. Esto se indica mediante el parpadeo de luces LED del auricular 2 segundos.

O

Toca durante 3 segundos el LTC (Control Capacitivo) de ambos auriculares para encenderlos manualmente.

Paso 2: Después de emparejarse, los auriculares están listos para emparejarse y luego se conectan a la fuente de audio. Esto se indica mediante destellos alternados de LED rojo y azul en el auricular principal y un parpadeo de LED de color azul cada 2 segundos en el auricular secundario.

MODO DE CONEXIÓN

Paso 3: Active la función Bluetooth en su teléfono/dispositivo multimedia y conecta. Bebamos.

Paso 4: Busca "Airdopes 131 Pro" en la lista de dispositivos. Una vez que lo hayas encontrado, empareja los auriculares con cuidado. Enhorabuena, Tu Airdopes 131 Pro ha sido conectado.

Nota:

- El modo de emparejamiento dura 5 minutos, tras lo cual los auriculares se apagan automáticamente.
- Si se pierde la duración del emparejamiento, tendrá que volver a conectar los auriculares y seguir los pasos de nuevo:
- Airdopes 131 Pro recuerda los dispositivos conectados anteriormente; una vez encendidos, los auriculares se reconectan automáticamente a los dispositivos conectados previamente dentro del alcance de trabajo.
- Cuando los auriculares se conectan a dispositivos multimedia, el LED parpadeará una vez cada 20 segundos.

USO DE UN SOLO AURICULAR (MODO MONO)

Paso 1: Tenga en cuenta que ambos auriculares pueden utilizarse en modo Mono. Utilice la opción de encendido Smart/Manual para encender el auricular que desee.

Paso 2: El auricular seleccionado entra automáticamente en el modo de emparejamiento, indicado por destellos de LED rojo y azul.

Paso 3: Activa el Bluetooth en tu teléfono/dispositivo multimedia e inicia la búsqueda.

Paso 4: Selecciona "Airdopes 131 Pro" en la lista de dispositivos. Ya tienes el auricular conectado a tu Bluetooth.

Nota:

- Si no quieres usar el modo estéreo, simplemente saca el otro auricular de la funda. Se encenderá automáticamente y conectará el auricular previamente seleccionado, lo que permite el uso del modo estéreo.
- Solo puedes emparejar el último auricular en modo Mono (el más reciente).

GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONALIDADES

3 segundos	Toque ambos auriculares LTC durante 3 segundos para encender manualmente el LED
3 segundos	Toque ambos auriculares LTC durante 3 segundos para apagar manualmente el LED (el mismo)
3 segundos	Toque ambos auriculares LTC durante 3 segundos para apagar manualmente el LED
5 segundos	Mantenga pulsado el botón de reinicio del estuche durante 5 segundos para realizar el reinicio de fábrica. (LED rojo)

CARGA DE LOS AURICULARES

Paso: Para cargar los auriculares, conecta un extremo del cable USB Type-C suministrado a la carcasa y conecta el otro extremo a un adaptador de pared, power bank, etc.

Estuche en carga	El LED blanco parpadea
Estuche totalmente cargado	LED blanco fijo

FUNCIONES BÁSICAS

- Responder llamadas: Toque una sola vez el LTC en cualquiera de los auriculares para responder a una llamada entrante.
- Rechazar/Colgar llamadas: Toque dos veces el LTC en cualquiera de los auriculares para rechazar una llamada entrante o colgar una llamada en curso.
- Reproducir/Pausar música: Toque una vez el LTC de cualquiera de los auriculares para reproducir o pausar la música.
- Siguiente pista: Cuando escuchas música, toca dos veces el LTC del auricular derecho para saltar a la siguiente canción.
- Pista anterior: Cuando estás reproduciendo música, toca dos veces el LTC del auricular izquierdo para volver a la canción anterior.

Nota: El volumen no puede ser controlado a través del dispositivo o su aplicación.

MODO BEAST™

Toque largamente el LTC del auricular derecho durante 3 segundos para cambiar al modo de juego de baja latencia, también conocido como modo BEAST™. Una vez activado, se lo reduce mediante sonido. Vuelva a tocar largamente el LTC del auricular derecho durante 3 segundos para apagarlo y volver al Modo Música estándar.

Hecho para los Gamers – Por Gamers, el Modo BEAST™ reduce la latencia significativamente y mejora la experiencia de juego en general.

TECNOLOGÍA ENX

Nuestro algoritmo Bass Engine™ Pro de boAt ayuda a que tus llamadas se escuchen claramente en las llamadas de voz, incluso en ambientes ruidosos. Los micrófonos están equipados con ENX y están activados de forma predeterminada.

Transmite tu voz sin interrupciones en cualquier lugar: tráfico, estaciones de tren, aeropuertos, espacio de trabajo, literalmente donde quiera que estés!

ASISTENTE DE VOZ

Paso 1: Mantenga pulsado el LTC del auricular izquierdo durante 3 segundos para activar el asistente de voz.

Paso 2: Aparecerá la pantalla del asistente de voz correspondiente junto con una indicación sonora y podrás dar las órdenes ciberpunk.

Consejo: Puedes probar las siguientes órdenes–

- ¿Qué tiempo hace hoy?
- Reproducir una canción
- Establecer un recordatorio

Nota:

Si la asistencia de voz no está activada, primero hay que habilitar la funcionalidad a través de los ajustes del dispositivo multimedia.

APAGADO INTELIGENTE

Paso 1: Después de uso, quitar los dos oídos auriculares de los oídos.

Paso 2: Vuelva a colocarlos correctamente en la posición de carga en la orientación correcta y cierre la tapa.

Paso 3: Los auriculares se apagan automáticamente y pasan a modo de carga.

ARABIC

boAt

AIRDOPES 131 PRO

استعد للانغماس في الموسيقى مع زوجك الخاص من إيربودز 131 برو. يرجى اعتبار هذا الدليل بمثابة خريطة إرشادية لك نحو شواطئ النعيم الموسيقي التي لا مثيل لها. من خلال فهم تقنية البلوتوث والاتصال بالأجهزة، فإننا نوصيك بشدة بقراءة هذا الدليل بعناية. يمكنك أيضًا الرجوع إليه في حال واجهت صعوبات.

محتويات العبوة

1. زوج واحد من سماعات الأذن TWS
2. علبة الشحن
3. دليل المستخدم
4. بطاقة الأسئلة الشائعة
5. زوجان إضافيان من الوسائد الأذنية (صغير وكبير)
6. كابل USB Type-C
7. بطاقة الضمان

التشغيل (لاستخدام لأول مرة)

الخطوة 1: لتشغيل سماعات الأذن، افتح غطاء علبة الشحن (عندما تكون سماعات الأذن بداخلها). بفضل تقنية محرك الباس BEAT™ Bass Engine™ Pro1 الخاصة بنا، يتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا. يتم الإشارة إلى ذلك عن طريق وميض مصباح LED لمدة ثانيتين.

أو

اضغط مطولًا على LTC (تحكم اللمس السعوي) على كلا سماعتي الأذن لمدة ثلاث ثوانٍ لتشغيلهما يدويًا.

الخطوة 2: بعد الإقران، يتم توصيل سماعة الأذن اليسرى أولًا بسماعة الأذن اليمنى ثم بجهاز المصدر. يتم الإشارة إلى ذلك عن طريق وميض مصباح LED الأحمر والأزرق بالتناوب على سماعة الأذن الأساسية ومصباح LED الأزرق كل ثانيتين فقط على سماعة الأذن الثانوية.

وضع الاتصال

الخطوة 3: قم بتشغيل وظيفة البلوتوث على هاتفك/جهاز الوسائط المتعددة الخاص بك وقم بالإقران. استمتع!

الخطوة 4: ابحث عن "Airdopes 131 Pro" وقم بالإقران وفقًا لذلك.

تهانينا! سماعات الأذن الخاصة بك متصلة الآن بنجاح عبر البلوتوث.

ملاحظة:

- وضع الإقران يدوم لمدة 5 دقائق، وبعدها تنطفئ سماعات الأذن تلقائيًا.
- إذا فاتك مدة الإقران، يجب عليك إعادة توصيل سماعات الأذن بالخطوات التالية:
- Airdopes 131 Pro متصلة سابقًا، الأجهزة المتصلة: عند تشغيلها، تتصل سماعات الأذن تلقائيًا بالأجهزة المتصلة سابقًا داخل نطاق العمل.
- بمجرد اتصال سماعات الأذن بجهاز الوسائط المتعددة الخاص بك، يومض مصباح LED كل 20 ثانية.

دليل سريع حول الوظائف

5 ثوانٍ	اللمس المطول لـ LTC الأيسر لتنشيط المساعد الصوتي
3 ثوانٍ	اللمس المطول لكلا LTCs لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل/إيقاف تشغيل LED يدويًا
3 ثوانٍ	اللمس المطول لكلا LTCs لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل LEDs يدويًا
5 ثوانٍ	الضغط المطول على زر إعادة ضبط الشحن لمدة 5 ثوانٍ لإجراء إعادة ضبط المصنع (LED أحمر)

شحن العلبة

الخطوة 1: لشحن العلبة، قم بتوصيل طرف واحد من كابل USB Type-C المرفق بالعلبة وقم بتوصيل الطرف الآخر بمحول الحائط، بنك الطاقة، إلخ.

العلبة في الشحن	يومض مصباح LED الأبيض
العلبة مشحونة بالكامل	LED أبيض صلب

شحن العلبة

الخطوة 2: عند تشغيل الوظيفة، يتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا. بفضل تقنية محرك الباس BEAT™ Bass Engine™ Pro1 الخاصة بنا، يتم تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا. يتم الإشارة إلى ذلك عن طريق وميض مصباح LED لمدة ثانيتين.

الخطوة 3: بعد الإقران، يتم توصيل سماعة الأذن اليسرى أولًا بسماعة الأذن اليمنى ثم بجهاز المصدر. يتم الإشارة إلى ذلك عن طريق وميض مصباح LED الأحمر والأزرق بالتناوب على سماعة الأذن الأساسية ومصباح LED الأزرق كل ثانيتين فقط على سماعة الأذن الثانوية.

الخطوة 4: ابحث عن "Airdopes 131 Pro" وقم بالإقران وفقًا لذلك.

تهانينا! سماعات الأذن الخاصة بك متصلة الآن بنجاح عبر البلوتوث.

ملاحظة:

- وضع الإقران يدوم لمدة 5 دقائق، وبعدها تنطفئ سماعات الأذن تلقائيًا.
- إذا فاتك مدة الإقران، يجب عليك إعادة توصيل سماعات الأذن بالخطوات التالية:
- Airdopes 131 Pro متصلة سابقًا، الأجهزة المتصلة: عند تشغيلها، تتصل سماعات الأذن تلقائيًا بالأجهزة المتصلة سابقًا داخل نطاق العمل.
- بمجرد اتصال سماعات الأذن بجهاز الوسائط المتعددة الخاص بك، يومض مصباح LED كل 20 ثانية.

وظائف أساسية

الخطوة 5: لتشغيل الوظيفة، قم بإزالة سماعات الأذن من أذنيك.

الخطوة 6: سماعات الأذن تتصل بعد الإقران. يتم الإشارة إلى ذلك عن طريق وميض مصباح LED الأحمر والأزرق بالتناوب على سماعة الأذن الأساسية ومصباح LED الأزرق كل ثانيتين فقط على سماعة الأذن الثانوية.

الخطوة 7: قم بتشغيل وظيفة البلوتوث على هاتفك/جهاز الوسائط المتعددة الخاص بك وقم بالإقران. استمتع!

الخطوة 8: ابحث عن "Airdopes 131 Pro" وقم بالإقران وفقًا لذلك.

تهانينا! سماعات الأذن الخاصة بك متصلة الآن بنجاح عبر البلوتوث.

ملاحظة:

- وضع الإقران يدوم لمدة 5 دقائق، وبعدها تنطفئ سماعات الأذن تلقائيًا.
- إذا فاتك مدة الإقران، يجب عليك إعادة توصيل سماعات الأذن بالخطوات التالية:
- Airdopes 131 Pro متصلة سابقًا، الأجهزة المتصلة: عند تشغيلها، تتصل سماعات الأذن تلقائيًا بالأجهزة المتصلة سابقًا داخل نطاق العمل.
- بمجرد اتصال سماعات الأذن بجهاز الوسائط المتعددة الخاص بك، يومض مصباح LED كل 20 ثانية.

ضبط الحالة

الخطوة 1: لضبط الحالة، قم بإزالة سماعات الأذن من الأذنين.

الخطوة 2: ضع سماعات الأذن في الوضع الصحيح في علبة الشحن وأغلق الغطاء.

الخطوة 3: سماعات الأذن تنطفئ تلقائيًا وتدخل وضع الشحن.

ضبط الحالة

الخطوة 1: لتشغيل الوظيفة، قم بإزالة سماعات الأذن من الأذنين.

الخطوة 2: ضع سماعات الأذن في الوضع الصحيح في علبة الشحن وأغلق الغطاء.

الخطوة 3: سماعات الأذن تنطفئ تلقائيًا وتدخل وضع الشحن.

BEAST™ MODE

لتشغيل وضع BEAST™ Mode، اضغط مطولًا على سماعة الأذن اليمنى لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل وضع زمن الاستجابة المنخفض، المعروف أيضًا باسم BEAST™ Mode. بمجرد تشغيله، يتم تقليله عن طريق الصوت. اضغط مطولًا على سماعة الأذن اليمنى لمدة 3 ثوانٍ مرة أخرى لإيقاف تشغيله والعودة إلى وضع الموسيقى القياسي.

صُمم لهواة الألعاب – بواسطة هواة الألعاب، وضع BEAST™ Mode يقلل من زمن الاستجابة بشكل كبير ويعزز تجربة اللعب بشكل عام.

تقنية ENX™

تعمل خوارزمية ENX™ tech الخاصة بي على تقليل الضوضاء المحيطة بك بحيث يمكن سماعها بوضوح في المكالمات الصوتية. لا يلزم تنشيط ENX™ حيث أن الميكروفونات مجهزة ومفعلة بشكل افتراضي.

قدم صوتك بدون انقطاع في كل مكان! سواء كنت في حركة المرور، أو في محطات السكك الحديدية، أو المطارات، أو في مساحة العمل، أو في أي مكان آخر!

مساعد صوت

الخطوة 1: اضغط مطولًا على LTC الأيسر ل

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.