

1-N78-3700-3800--30-90-L-9-CP-256QAM-Outer_Full-245@0-Ant1-87.433-91.080-≤90-PASS



1-N78-3700-3800--30-90-M-1-DFT-QPSK-Outer_Full-243@0-Ant1-86.698-89.820-≤90-PASS



1-N78-3700-3800--30-90-M-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-243@0-Ant1-86.475-90.000-≤90-PASS

1-N78-3700-3800--30-90-M-3-DFT-16QAM-Outer_Full-243@0-Ant1-86.607-90.180-≤90-PASS



1-N78-3700-3800--30-90-M-4-DFT-64QAM-O



1-N78-3700-3800--30-90-M-5-DFT-256QAM-

uter_Full-243@0-Ant1-86.598-90.000-≤90-PASS	Outer_Full-243@0-Ant1-86.605-89.820-≤90-PASS
	
1-N78-3700-3800--30-90-M-6-CP-QPSK-Outer_Full-245@0-Ant1-87.297-90.900-≤90-PASS	1-N78-3700-3800--30-90-M-7-CP-16QAM-Outer_Full-245@0-Ant1-87.332-90.360-≤90-PASS
	
1-N78-3700-3800--30-90-M-8-CP-64QAM-Outer_Full-245@0-Ant1-87.303-90.720-≤90-PASS	1-N78-3700-3800--30-90-M-9-CP-256QAM-Outer_Full-245@0-Ant1-87.224-90.720-≤90-PASS



1-N78-3700-3800--30-90-H-1-DFT-QPSK-Outer_Full-243@0-Ant1-86.54-90.000-≤90-PASS



1-N78-3700-3800--30-90-H-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-243@0-Ant1-86.552-89.820-≤90-PASS



1-N78-3700-3800--30-90-H-3-DFT-16QAM-Outer_Full-243@0-Ant1-86.52-90.000-≤90-PASS



1-N78-3700-3800--30-90-H-4-DFT-64QAM-Outer_Full-243@0-Ant1-86.58-90.360-≤90-PASS



1-N78-3700-3800--30-90-H-5-DFT-256QAM-



1-N78-3700-3800--30-90-H-6-CP-QPSK-Out

Outer_Full-243@0-Ant1-86.477-90.000-≤90-PASS	er_Full-245@0-Ant1-87.205-90.720-≤90-PASS
	
1-N78-3700-3800--30-90-H-7-CP-16QAM-Outer_Full-245@0-Ant1-87.291-90.900-≤90-PASS	1-N78-3700-3800--30-90-H-8-CP-64QAM-Outer_Full-245@0-Ant1-87.263-91.080-≤90-PASS
	
1-N78-3700-3800--30-90-H-9-CP-256QAM-Outer_Full-245@0-Ant1-87.389-90.720-≤90-PASS	1-N78-3700-3800--30-100-L-1-DFT-QPSK-Outer_Full-270@0-Ant1-96.134-100.000-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-L-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-270@0-Ant1-96.07-99.400-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-L-3-DFT-16QAM-Outer_Full-270@0-Ant1-95.939-99.800-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-L-4-DFT-64QAM-Outer_Full-270@0-Ant1-96.356-99.800-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-L-5-DFT-256QAM-Outer_Full-270@0-Ant1-96.124-99.800-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-L-6-CP-QPSK-Out



1-N78-3700-3800--30-100-L-7-CP-16QAM-O

er_Full-273@0-Ant1-97.16-100.800-≤100-PASS	uter_Full-273@0-Ant1-97.071-100.800-≤100-PASS
	
1-N78-3700-3800--30-100-L-8-CP-64QAM-Outer_Full-273@0-Ant1-97.105-101.000-≤100-PASS	1-N78-3700-3800--30-100-L-9-CP-256QAM-Outer_Full-273@0-Ant1-97.263-100.800-≤100-PASS
	
1-N78-3700-3800--30-100-M-1-DFT-QPSK-Outer_Full-270@0-Ant1-96.092-99.800-≤100-PASS	1-N78-3700-3800--30-100-M-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-270@0-Ant1-96.175-99.800-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-M-3-DFT-16QAM-Outer_Full-270@0-Ant1-96.322-99.800-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-M-4-DFT-64QAM-Outer_Full-270@0-Ant1-96.322-99.800-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-M-5-DFT-256QAM-Outer_Full-270@0-Ant1-95.87-100.000-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-M-6-CP-QPSK-Outer_Full-273@0-Ant1-97.116-100.800-≤100-PASS

1-N78-3700-3800--30-100-M-7-CP-16QAM-

1-N78-3700-3800--30-100-M-8-CP-64QAM-

Outer_Full-273@0-Ant1-97.059-108.200-≤100-PASS	Outer_Full-273@0-Ant1-97.192-100.800-≤100-PASS
	
1-N78-3700-3800--30-100-M-9-CP-256QAM-Outer_Full-273@0-Ant1-97.304-101.000-≤100-PASS	1-N78-3700-3800--30-100-H-1-DFT-QPSK-Outer_Full-270@0-Ant1-95.944-99.800-≤100-PASS
	
1-N78-3700-3800--30-100-H-2-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-270@0-Ant1-96.089-99.800-≤100-PASS	1-N78-3700-3800--30-100-H-3-DFT-16QAM-Outer_Full-270@0-Ant1-96.146-99.800-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-H-4-DFT-64QAM-Outer_Full-270@0-Ant1-96.047-99.600-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-H-5-DFT-256QAM-Outer_Full-270@0-Ant1-96.11-99.600-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-273@0-Ant1-97.031-101.000-≤100-PASS



1-N78-3700-3800--30-100-H-7-CP-16QAM-Outer_Full-273@0-Ant1-97.014-100.800-≤100-PASS

1-N78-3700-3800--30-100-H-8-CP-64QAM-O



1-N78-3700-3800--30-100-H-9-CP-256QAM-

uter_Full-273@0-Ant1-97.043-100.800-≤100-PASS	Outer_Full-273@0-Ant1-97.195-100.800-≤100-PASS

4.Band Edge for SA

Test Graphs



1-N78-3700-3800--30-20-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-20-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-50@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-20-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-20-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-51@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-20-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@50-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-20-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-50@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-20-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@50-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-20-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-51@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-30-L-1-DFT-PI2BPSK-



1-N78-3700-3800--30-30-L-3-DFT-PI2BPSK-

Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph	Outer_Full-75@0-Ant1-1--PASS-see graph
	
1-N78-3700-3800--30-30-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-30-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-78@0-Ant1-1--PASS-see graph
	
1-N78-3700-3800--30-30-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@77-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-30-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-75@0-Ant1-1--PASS-see graph
	

1-N78-3700-3800--30-30-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@77-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-30-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-78@0-Ant1-1--PASS-see graph
	
1-N78-3700-3800--30-40-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-40-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-100@0-Ant1-1--PASS-see graph
	
1-N78-3700-3800--30-40-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-40-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-106@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-40-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@105-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-40-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-100@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-40-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@105-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-40-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-106@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-50-L-1-DFT-PI2BPSK-



1-N78-3700-3800--30-50-L-3-DFT-PI2BPSK-

Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph	Outer_Full-128@0-Ant1-1--PASS-see graph
	
1-N78-3700-3800--30-50-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-50-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-133@0-Ant1-1--PASS-see graph
	
1-N78-3700-3800--30-50-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@132-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-50-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-128@0-Ant1-1--PASS-see graph
	

1-N78-3700-3800--30-50-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@132-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-50-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-133@0-Ant1-1--PASS-see graph
	
1-N78-3700-3800--30-60-L-1-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-60-L-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-Ant1-1--PASS-see graph
	
1-N78-3700-3800--30-60-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-60-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-60-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@161-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-60-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-162@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-60-H-5-CP-QPSK-Edge_1RB_Right-1@161-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-60-H-6-CP-QPSK-Outer_Full-162@0-Ant1-1--PASS-see graph



1-N78-3700-3800--30-80-L-1-DFT-PI2BPSK-



1-N78-3700-3800--30-80-L-3-DFT-PI2BPSK-

Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph	Outer_Full-216@0-Ant1-1--PASS-see graph
	
1-N78-3700-3800--30-80-L-4-CP-QPSK-Edge_1RB_Left-1@0-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-80-L-6-CP-QPSK-Outer_Full-217@0-Ant1-1--PASS-see graph
	
1-N78-3700-3800--30-80-H-2-DFT-PI2BPSK-Edge_1RB_Right-1@216-Ant1-1--PASS-see graph	1-N78-3700-3800--30-80-H-3-DFT-PI2BPSK-Outer_Full-216@0-Ant1-1--PASS-see graph