SUPPORT 1



For FAQs, detailed user manual and more information, please visit www.soundcore.com/support

DE: FAQs, F ü r ein detailliertes Benutzerhandbuch und weitere Informationen besuchen Sie bitte www.soundcore.com/support
ES: Para acceder a las preguntas frecuentes, el Manual del usuario detallado y m ó s informaci ó n, visite www.soundcore.com/support
FR: FAQ, les Pourle manuel d'utilisation d é taill é t plus d'informations, veuillez consulter la page www.soundcore.com/support
IT: Per domande frequenti, manuale utente dettagliato e ulteriori informazioni, visitare il sito www.soundcore.com/support
JP: 詳細な取扱説明書は www.ankerjapan.com でダウンロードできます。
KO: 자주 묻는 질문을 보려면 www.soundcore.com/support 를 방문해서 자세한 사용 설명서 및 추가 정보를 살펴보세요.
简中：有关常见问题解答、详细的用户手册和更多信息，请访问 www.soundcore.com/support
繁中: 如需查看 FAQ、詳細的使用者手冊及詳細資訊，請造訪 www.soundcore.com/support
PT: Para perguntas frequentes, manual do usu ário detalhado e mais informa□□eacesse www.soundcore.com/support
TR: sorulara□korular, ayrıntılı kullanıcı kılavuzu ve daha fazla bilgi i□in lütfen www.soundcore.com/support adresini ziyaret edin
AR: للحصول على الأسئلة المتكررة، ودليل المستخدم المفصل والمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.soundcore.com/support

WEARING 2



Choose the Ear Tips that fit your ears best.

DE: W□hlen Sie die Ohrh□rer mit der besten Passform f ü r Ihre Ohren.
ES: Seleccione los adaptadores para el o í do que mejor se ajusten a sus o í dos.
FR: Choisissez les embouts qui s'adaptent le mieux à vos oreilles.
IT: Scegliere i copriauricolari che assicurano la tenuta migliore.
JP: 耳のサイズに合うイヤーチップを選択します。
KO: 귀에 가장 잘 맞는 이어 팁을 선택합니다.
简中：选择耳帽，调整到佩戴最舒适处。
繁中：選擇最適合您耳朵的耳塞套。
PT: Escolha as pontas dos fones de ouvido que melhor se adaptem à sua orelha.
TR: Kulaklarınıza en uygun kulaklık u□larını se□in.
AR: اختر سماعتي الأذن وغطاءيهما الأكثر ملاءمة لأذنيك.

LED LIGHT GUIDE 3



○ Steady
-☼- Flashing

DE: -☼- Leuchtet wei□
Blinkt wei□
ES: -☼- Blanco fijo Blanco fijo
Parpadeo en blanco
FR: -☼- Blanc fixe
Blanc clignotant
IT: -☼- Bianco fisso
Bianco lampeggiante
JP: -☼- 白色の点灯
白色で点滅
KO: -☼- 흰색으로 유지됨
흰색으로 깜박임
简中: -☼- 白灯常亮
白灯闪烁
繁中: -☼- 穩定亮起白燈
閃爍白燈
PT: -☼- Branco fixo
Branco intermitente
TR: -☼- Sabit yanan beyaz
Yanıp s□nen beyaz
AR: أبيض ثابت
أبيض وميض

CHARGING 4



Fully dry off the USB charging port before charging.
Use a certified USB-C charging cable to prevent any damage.

DE: Trocknen Sie die Ohrh□rer und den USB-Ladeanschluss vor dem Aufladen vollst□ndig ab.
Verwenden Sie ein zertifiziertes USB-C-Ladekabel, um Sch□den zu vermeiden.
ES: Seque completamente los auriculares y el puerto de carga USB-C antes de la carga.
Utilice un cable de carga USB-C certificado para evitar daños.
FR: S é chez enti è rement les é couteurs et le port de charge USB-C avant le chargement.
Utilisez un c□ble de charge USB-C certifi é pour é viter tout dommage.
IT: Asciugare completamente gli auricolari e la porta USB-C prima della ricarica.
Utilizzare un cavo di ricarica USB-C certificato per evitare eventuali danni. Per la ricarica wireless, posizionare la custodia di ricarica al centro del caricabatterie wireless.
JP: イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。
KO: 충전하기 전에 이어버드와 USB-C 충전 포트를 완전히 말리세요.
기기 손상을 방지하기 위해 인증된 USB-C 충전 케이블을 사용하세요 .
简中: 充电前请确保耳机和 USB-C 充电端口完全干燥。
使用经认证的 USB-C 充电线，避免损伤设备。
繁中: 充電之前，請先清耳機和 USB-C 充電連接埠完全擦乾。
使用認證的 USB-C 充電線以防止任何損害。
PT: Seque totalmente os fones de ouvido e a porta de carga USB-C antes de carregar.
Use um cabo de carga USB-C certificado para evitar danos.
TR: etmeden önce kulaklıkları ve USB C şarj bağlantı noktasını tamamen kurulayın.
Hasarların □n ü nge□mek □in sertifikalı bir USB C şarj kablosu kullanın.
AR: اقفح حافظة الشحن وستعمل سماعات الأذن تلقائيًا.
لإيقاف تشغيلها، ضع سماعات الأذن في حافظة الشحن وأغلقها.

POWERING ON/OFF 5



Open the charging case, the earbuds will automatically power on.
To power off, place the earbuds in the charging case and close it.

DE: Sie □ffnen den Ladeschale und dr ü cken Sie die Tasten an der Schale 3 Sekunden lang, um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln.
W□hlen Sie □Soundcore Sport X10 □ in der Bluetooth-Liste Ihres Ger□ts, um eine Verbindung herzustellen.
ES: Abra el estuche de carga y pulse el bot ó n que hay en este durante 3 segundos para activar al modo de emparejamiento por Bluetooth.
Seleccione □Soundcore Sport X10□ en la lista de dispositivos Bluetooth.
FR: Ouvrez le □tui de chargement, les é couteurs s□allument automatiquement. Pour é teindre le □tui de chargement, placez les é couteurs dans celui-ci, puis fermez-le.
Sélectionnez □Soundcore Sport X10□ dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter.
IT: Aprire la custodia di ricarica e premi il pulsante su di essa per 3 secondi per accedere alla modalit ò di associazione Bluetooth.
Seleziona □Soundcore Sport X10□ nell'elenco dei dispositivi Bluetooth per eseguire la connessione.
JP: 充電ケースを開き、充電ケースのボタンを 3 秒間長押しして Bluetooth ペアリングモードに切り替えます。
ご使用の機器の Bluetooth リストで □Soundcore Sport X10□ を選択して接続します。
KO: 충전 케이스를 열고 충전 케이스 위 버튼을 3 초간 누르면 Bluetooth 페어링 모드로 전환합니다 .
기기 Bluetooth 목록에서 □Soundcore Sport X10□ 을 선택해서 연결합니다 .
简中: 打开充电盒，长按充电盒上的按钮 3 秒钟进入蓝牙配对模式。
在您设备的蓝牙列表中选择 □Soundcore Sport X10□ 建立连接。
繁中: 打開充電盒，按充電盒上的按鈕約 3 秒，進入藍牙配對模式。
在您裝置的藍牙清單中選擇 □Soundcore Sport X10□ 以進行連線。
PT: Abra a caixa de carregamento e prima o bot□o na mesma durante 3 segundos para entrar em modo de emparelhamento por Bluetooth.
Selecione □Soundcore Sport X10□ na lista Bluetooth do dispositivo para efetuar a liga□□o.
TR: Şarj kutusunu açın ve Bluetooth eşleştirme moduna girmek □in şarj kutusundaki d ü ğmeye 3 saniye basın.
Bağlanmak □in Bluetooth listesinden □Soundcore Sport X10□ se□iminiyapın.
AR: افتح علبة الشحن وضغط على الزر الموجود فيها لمدة 3 ثوانٍ للدخول إلى وضع الاقتران بـ Bluetooth.
حدد □Soundcore Sport X10□ من قائمة Bluetooth لجهازك لتكتمل عملية الاتصال بها.

PAIRING 6



Open the charging case, and press the button on the charging case for 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode.
Select □Soundcore Sport X10□ on your device□s Bluetooth list to connect.

CONTROLS



x1: Press once
x2: Press twice
2s: Press and hold for 2 seconds

DE: x1: Einmal dr ü cken
x2: Zweimal dr ü cken
2s: 1 Sekunde lang gedr ü ckthalten

ES: x1: Pulsar una vez
x2: Pulsar dos veces
2s: Mantener pulsado durante 2 segundos

FR: x1 : Appuyez une fois
x2 : Appuyez deux fois
2s : Appuyez et maintenez pendant 2 secondes

IT: x1: Premere una volta
x2: Premere due volte
2s: Tenere premuto per 2 secondo

JP: x1: 1 回押す
x2: 2 回押す
2s: 2 秒間長押し

KO: x1: 한 번 누르기
x2: 두 번 누르기
2s: 2 초간 길게 누르기

MONO



x1: Press once
x2: Press twice
x3: Press three times
2s: Press and hold for 2 seconds

简中 : x1: 按一次
x2: 按两次
2s: 按住 2 秒

繁中 : x1: 按一下
x2: 按兩下
2s: 按住 2 秒

PT: x1: Pressione uma vez
x2: Pressione duas vezes
2s: Mantenha pressionado por um segundo

TR: x1: Bir defa basın
iki defa basın
2 saniye basılı tutun

AR: x1 ضغطة واحدة
x2 ضغطتين متتاليتين
2s ضغط مطول لمدة ثانيتين

RE-PAIRING



Pairing with another device: Place the earbuds in the charging case and leave the case open. To enter pairing mode, press and hold the button on the case for 3 seconds until the 3 LED indicators flash white in sequence continuously.

DE: Kopplung mit einem anderen Ger: Legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale und lassen Sie diese geöffnet/halten Sie die Taste an der Ladeschale 3 Sekunden lang gedrückt/die 3 LED-Anzeigen fortlaufend nacheinander weiblinken, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
ES: Emparejamiento con un dispositivo: Coloque los auriculares en el estuche de carga y déjelo abierto. Para activar el modo de emparejamiento, mantenga pulsado el botón del estuche durante 3 segundos hasta que los 3 indicadores LED parpadeen en blanco y en secuencia de forma continua.
FR: Couplage avec un autre appareil : Placez les écouteurs dans l'étui de charge et gardez-le ouvert. Pour passer en mode couplage, maintenez enfoncé le bouton de l'étui pendant 3 secondes jusqu'à ce que les 3 voyants clignotent en blanc en s'éclairant en continu.
IT: Associazione con un altro dispositivo: colloca gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciala aperta. Per accedere alla modalità di associazione, tieni premuto il pulsante sulla custodia per 3 secondi fino a quando i 3 indicatori LED non lampeggiano in bianco in una sequenza continua.
JP: 別の機器とのペアリング：充電ケースに両方のイヤホンを戻し、ケースを開けたままにします。ペアリングモードに切り替えるには、ケースのボタンを 3 秒間長押しし、3 つの LED インジケーターが順番に連続して白色に点滅する状態になります。
KO: 다른 기기 페어링 : 이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 열어둡니다. 페어링 모드를 시작하려면 케이스의 버튼을 3 초 동안 길게 누릅니다. 3 개 LED 표시등이 연속적으로 흰색으로 깜박임 패턴과 페어스의 버튼을 3 초 동안 길게 누릅니다.
简中：与其他设备配对：将耳机放入充电盒且保持开盖状态。按住充电盒上的按钮 3 秒钟，直至 3 个 LED 指示灯依次发出白色连续闪烁，进入配对模式。
繁中：與其他裝置配對：將耳機放入充電盒，並讓充電盒保持開啟。若要進入配對模式，請按住充電盒的按鈕約 3 秒，使 3 個 LED 指示燈依次連續閃爍白燈。
PT: Emparelhar com outro dispositivo: coloque os auriculares na caixa de carregamento e deixe-a aberta. Para ativar o modo de emparelhamento, prima sem soltar o botão na caixa durante 3 segundos até que os 3 indicadores LED pisquem a branco numa sequência contínua.
TR: Cihaz Bağlantısı: Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu açık bırakın. Eşleştirme moduna girmek için 3 LED göstergesi sırayla beyaz renkte sürekli olarak yanıp sönün ve yaklaşık 3 saniye kutunun üzerindeki düğmeye basılı tutun.
AR: اقتران بجهاز آخر: ضع سماعات الإيربلز في علبة الشحن واترك العلبة مفتوحة. لدخول وضع الاقتران، اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر الموجود على علبة الشحن لمدة ثلاث ثوانٍ حتى يومض مؤشرا LED الثلاثة باللون الأبيض في تسلسل مستمر.

RESET



Reset if the earbuds cannot properly pair with Bluetooth devices.
Place the earbuds in the charging case and leave the case open.

DE: Sie können Ihren Ohrhörer zurücksetzen sie nicht richtig mit Bluetooth-Geräten gekoppelt werden können.
Legen Sie die Ohrhörer in die Ladeschale und lassen Sie diese geöffnet. Halten Sie die Taste an der Ladeschale 10 Sekunden lang gedrückt/die LED-Anzeigen an der Schale dreimal weiblinken und dann fortlaufend nacheinander weiblinken. Dies bestätigt, dass die Ohrhörer zurückgesetzwurden und jetzt normal angeschlossen werden können.
ES: Si los auriculares no se pueden emparejar correctamente con los dispositivos Bluetooth.
Coloque los auriculares en el estuche de carga y déjelo abierto. Mantenga pulsado el botón del estuche de carga durante 10 segundos hasta que los indicadores LED de este parpadeen en blanco 3 veces y después parpadeen en secuencia. Esto confirma que los auriculares han terminado de reiniciarse y que pueden conectarse como siempre.
FR: Procédez à une réinitialisation si les écouteurs ne peuvent pas s'appairer correctement avec les appareils Bluetooth.
Placez les écouteurs dans l'étui de charge et gardez-le ouvert. Appuyez sur le bouton de l'étui et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce que les voyants de l'étui de charge clignotent en blanc 3 fois, puis clignotent en séquence.Cela signifie que la réinitialisation est terminée et que vos écouteurs peuvent être connectés.
IT: Effettua il reset se non è possibile associare correttamente gli auricolari con dispositivi Bluetooth.
Colloca gli auricolari nella custodia di ricarica e lasciala aperta. Tieni premuto il pulsante sulla custodia di ricarica per 10 secondi fino a quando gli indicatori LED posti su di essa lampeggiano 3 volte di bianco e poi lampeggiano in sequenza continua.Sarà così confermato che il reset è avvenuto correttamente e gli auricolari possono essere collegati normalmente.
JP: イヤホンが Bluetooth 機器と適切にペアリングされない場合は、リセットします。
充電ケースに両方のイヤホンを戻し、ケースを開けたままにします。充電ケースのボタンを 10 秒間長押しし、ケースの LED インジケーター が 3 回白色に点滅してから順番に点滅する状態になります。
KO: 이어버드가 Bluetooth 기기와 제대로 페어링되지 않으면 초기화하십시오.
이어버드를 충전 케이스에 넣고 뚜껑을 열어둡니다. 케이스의 LED 표시등이 동시에 흰색으로 3 번 깜박인 다음 흰색으로 차례대로 깜박임 패턴과 케이스의 버튼을 10 초 동안 길게 누릅니다. 이제 초기화가 완료되었고 이어버드를 정상적으로 연결할 수 있습니다.

Press and hold the button on the charging case for 10 seconds until the LED indicators on the case flash white 3 times and then flash in sequence. This confirms that the reset was successful and your earbuds can be connected normally.

简中：如果耳机无法与蓝牙设备正确配对，请重置。
将耳机放入充电盒且保持开盖状态。按住充电盒上的按钮 10 秒钟，直到充电盒上的 LED 指示灯复白色闪烁 3 次，然后依次闪烁。这表明重置成功，这时便可以正常连接您的耳机。
繁中：如果耳機無法與藍牙裝置正確配對，請重設。
將耳機放入充電盒，並讓充電盒保持開啟。按住充電盒上的按鈕約 10 秒，直到充電盒上的 LED 指示燈閃爍白燈 3 次，然後依次閃爍。這確認重設已成功，可正常連接您的耳機。
PT: a reposição se não conseguir emparelhar corretamente os auriculares com os dispositivos Bluetooth.
Coloque os auriculares na caixa de carregamento e deixe a aberta. Prima sem soltar o botão na caixa de carregamento durante 10 segundos até os indicadores LED na mesma piscarem a branco 3 vezes e depois piscarem numa sequência contínua. Isto confirma que a reposição foi efetuada com êxito e os auriculares podem ser ligados normalmente.
TR: Bluetooth cihazlarla doğru şekilde eşleşmezse kulaklıkları sıfırlayın.
Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu açık bırakın. Şarj kutusundaki LED göstergeler 3 kez beyaz renkte yanıp sönene ardından sırayla yanıp sönene kadar, kutu üzerindeki düğmeyi10 saniye basılı tutun.Bu, sıfırlamanın başarılı olduğunu ve kulaklığınızın normal şekilde bağlanabileceğini onaylar.
AR: إعادة الضبط إذا كان هناك خلل في إقران سماعات البلوتوث مع أجهزة Bluetooth.
ضع سماعات الإيربلز في علبة الشحن واترك العلبة مفتوحة. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في علبة الشحن لمدة 10 ثوانٍ حتى يومض مؤشرا LED الثلاثة باللون الأبيض 3 مرات، وبعد ذلك يومض بالأبيض في تسلسل مستمر. هذا يؤكد اتمام إعادة الضبط بنجاح ويمكن توصيل سماعات الإيربلز كالمعتاد.

Customer Service
Kundenservice | Atenci ón al Cliente | Service Client | Servizio ai Clienti | カスターサポート
고객 서비스|客服支持 | 客戶服務 | Servço de Apoio ao Cliente | M ü şteri Hizmetleri
خدمة العملاء

18-month limited warranty
18 Monate beschränkte Herstellergarantie | Garant í a limitada de 18 meses | Garantie limit é e de 18 mois
Garanzia limitata 18 mesi | 通常保証18ヶ月 (諸商為り) | 18개월 제한 보증 | 18个月质保期 | 18個月有限保固
18 meses de garantia limitada | 18 aylık sınırlı Garanti
ضمانة 18 شهراً محدودة

Lifetime technical support
Lebenslanger technischer Support | Asistencia t é cnica de por vida | Support technique à vie
Supporto tecnico a vita | テクニカルサポート | 평생 기술 지원|终身技术支持 | 永久技術支援
Suporte t é cnico ao longo da vida útil do produto | Ömür Boyu Teknik Destek Hizmeti
الدعم الفني مدى الحياة

Our warranty is additional to the legal rights consumers have buying this product.
Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen der Verbraucher beim Erwerb dieses Produkts zustehen.
Nuestra garant í a es adicional a los derechos legales de los consumidores asociados a la compra este producto.
Notre garantie s'ajoute aux droits l é gaux que les consommateursdisposent à l'achat de ce produit.
La nostra garanzia si aggiunge ai diritti giuridici di cui disp ongono i consumatori che scelgono di acquistare questo prodotto.
弊社の保証は、消費者がこの製品を購入する法的権利に追加されます。
당사의 보증은 소비자가 본 제품 구매로 받는 법적 권리에 추가됩니다.
我们的保修是对购买本产品的消费者所享受合法权利的补充。
我們的保證為消費者購買本產品所獲得的法定權利提供額外權利。
Nossa garantia é adicional aos direitos legais que os consumidores t ê m ao adquirir este produto.
Garantimiz, tüketicilerin bu ürünü satın alarak sahip olduklar ı yasal haklara ek olarak verilmektedir.
يعد الضمان الخاص بنا إضافة إلى الحقوق القانونية التي يتمتع بها العملاء لهذا المنتج.

service@soundcore.com
support.me@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)
support@anker.com (日本)

+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
+44 (0) 1604 936200 (UK)
+49(0)69 9579 7960 (DE)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)
+82 02 1670 7098(한국)
+971 42428633 (Middle East & Africa)
+971 8000320817 (UAE)
+966 80085000030 (KSA)
+965 22069086 (Kuwait)
+20 8000000826 (Egypt)

Input: 5V ⎓0.5A
Charging time: 2 hours
Playtime (varies by volume level and content):
ANC ON : 6 hours (Total 24 hours with charging case)
ANC OFF : 8 hours (Total 32 hours with charging case)

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

The following Importer is the responsible party (contract for EU and UK matters)
Anker Technology (UK) Limited
GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

「スウェットガード」はカナルワークス株式会社の登録商標です。

Bluetooth®
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Anker Innovations Limited is under license.Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

FCC ID: 2AOKB-A3961L FCC ID: 2AOKB-A3961R
IC: 23451-A3961L IC: 23451-A3961R
210-181769 210-181772

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interferencereceived, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipmentgenerates, uses and can radiate radio frequency energy and, if notinstalled and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interferencewill not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio ortelevision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, theuser is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.
FCC ID: 2BAKU-AIRYOUFLY2

ModelE: A3961/A3961L/A3961R 5100503317 V02

Season



Season Fly 2
Quick Start Guide

@SoundcoreAudio @soundcoreaudio @soundcoreaudio