70 mm

55 mm

MINISO

USER MANUAL
使 用 說 明 書

Sanrio characters TWS Wireless Earphones with Magnetic Decoration
Personnages Sanrio Écouteurs sans Fil TWS avec Décoration Magnétique
سماعات لاسلكية TWS مع زخرفة مغناطيسية شخصيات سانريو
Auriculares Inalámbricos TWS con Decoración Magnética, Sanrio characters
MODEL: Sanrio66

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Accessories

Device*1, User Manual*1, Magnetic Transparent Piece*1, USB-C Charging Cable*1

Product Parts



1. Right Earphone
2. Touch Button
3. Left Earphone
4. Indicator Light
5. USB-C Charging Port

Product Parameters

BT Version	V5.4	Charging Time	1.2-1.5h
BT Name	MINISO-Sanrio66	Music Playback Time	3.5-4h
Charging Port	USB-C	Transmission Distance	10m
Earphone Battery Capacity	25mAh	Charging Case Battery Capacity	250mAh

Functions

Function	Charging Case Instructions
Turn On	Take the earphones out of charging case
Turn Off	Put the earphones into charging case
Pairing Mode	For first time connection, open the upper lid charging case, the earphones enter into pairing mode automatically. Search for MINISO-Sanrio66 and choose to connect, there is a prompt after the earphones are connected successfully. The next time you turn on, the earphones will connect automatically with the last device.
	Earphones Instructions
Play/Pause	Press left/right earphone twice
Next Track	Press right earphone three times
Previous Track	Press left earphone three times
Answer/ End Call	Press left/right earphone twice
Reject Call	Press left/right earphone for 2 seconds
Activate Phone's Voice Assistant	Press left/right earphone for 2 seconds
Indicator Light	Earphones turn on: sound prompt Earphones turn off: put the earphones into charging case, white light is constantly on Earphones mutual connection done: sound prompt Bluetooth connection done: sound prompt Earphones low battery: / Charging case charging earphones: white light constantly on during charging, and turns off when fully charged Charging case low battery: white light blinks Charging case getting charged: charging case white light blinks Charging case fully charged: charging case white light constantly on

Cautions

1. Keep out of reach of children, to avoid danger caused by improper use of children.
2. Use the product under reasonable volume and time period to avoid hearing damage.
3. Do not use the product while driving, riding a bicycle, operating machinery, or working on something that requires you to pay attention to external sounds.
4. Do not store or use the product in an environment where the temperature is lower than -10 ° C or higher than 45 ° C. If the ambient temperature is too high or too low, faults may occur.
5. Avoid contact with water or other liquids to avoid damage to the internal circuit of the product.
6. Do not disassemble, hit, squeeze the product, or throw the product into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it.
7. Do not use the product during thunderstorms. Thunderstorms can cause abnormal operation of the device and increase the risk of electric shock.
8. When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
9. Due to the characteristics of Bluetooth technology, the strength of the signal is related to the specific use environment. If there are more overlapping wireless signals nearby or there is strong electromagnetic wave interference, the signal received by the product will become weaker or even disconnected.
10. If the product will not be used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery over-discharge damage.
11. Stop using the product before cleaning or maintaining it. Please wipe the equipment with a clean, dry soft cloth for cleaning;
12. It is recommended to use a charger from a brand manufacturer with certification, with an output voltage of 5V. Please avoid using fast-charging chargers with output voltage exceeding 5V to avoid excessive charging damage.

Troubleshooting

1.Wireless earphones fail to be paired with the phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4.The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

WEEE Warning:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Accessories

Appareil*1, Manuel*1, Câble de Chargement USB-C*1

Pièces du Produit



1. Écouteur Droit
2. Bouton Tactile
3. Écouteur Gauche
4. Voyant Lumineux
5. Port de Chargement USB-C

Paramètres du Produit

Version BT	V5.4	Temps de chargement	1.2-1.5h
Nom BT	MINISO-Sanrio66	Durée de lecture de la musique	3.5-4h
Port de chargement	USB-C	Distance de transmission	10m
Capacité de la batterie de l'écouteur	25mAh	Capacité de la batterie de l'étui de chargement	250mAh

Fonctions

Function	Instructions Relatives au Boîtier de Chargement
Activer	Retirer les écouteurs du boîtier de chargement
Désactiver	Remettre les écouteurs dans le boîtier de chargement
Mode Appairage	Pour la première connexion, ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de chargement, les écouteurs passent automatiquement en mode d'appairage. Recherchez MINISO-Sanrio66 et choisissez de vous connecter, un message s'affiche après la connexion réussie des écouteurs. Lors de la prochaine mise sous tension, les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil.
	Instructions Relatives aux Écouteurs
Lecture/Pause	Appuyez deux fois sur l'écouteur gauche/droit
Piste Suivante	Appuyez trois fois sur l'écouteur droit
Piste Précédente	Appuyez trois fois sur l'écouteur gauche
Répondre/ Terminer l'appel	Appuyez deux fois sur l'écouteur gauche/droit
Rejeter l'Appel	Appuyez sur l'écouteur gauche/droit pendant 2 secondes
Activer l'Assistant Vocal du Téléphone	Appuyez sur l'écouteur gauche/droit pendant 2 secondes
Voyant Lumineux	Les écouteurs s'allument : un signal sonore est émis Les écouteurs s'éteignent : placer les écouteurs dans le boîtier de charge, la lumière blanche est constamment allumée. Connexion mutuelle des écouteurs effectuée : invite sonore Connexion Bluetooth effectuée : invite sonore Batterie faible des écouteurs : / Le boîtier de chargement charge les écouteurs : la lumière blanche est allumée en permanence pendant la charge et s'éteint lorsque les écouteurs sont complètement chargés. Batterie faible du boîtier de chargement : la lumière blanche clignote Le boîtier de chargement est en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement clignote Boîtier de chargement entièrement chargé : la lumière blanche du boîtier de chargement reste allumée en permanence.

Attention

1. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants, afin d'éviter tout danger lié à une utilisation inappropriée de leur part.
2. Utiliser le produit à un volume et pendant une durée raisonnables afin d'éviter tout dommage auditif.
3. N'utilisez pas le produit en conduisant, en faisant du vélo, en faisant fonctionner des machines ou en travaillant sur quelque chose qui vous oblige à prêter attention aux sons extérieurs.
4. Ne pas conserver ou utiliser le produit dans un environnement où la température est inférieure à -10°C ou supérieure à 45°C. Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, des dysfonctionnements peuvent survenir.
5. Évitez tout contact avec l'eau ou d'autres liquides afin de ne pas endommager le circuit interne du produit.
6. Ne pas démonter, frapper, presser le produit ou le jeter au feu afin d'éviter toute explosion. Si la batterie se gonfle ou fuit, cessez de l'utiliser.
7. N'utilisez pas le produit pendant les orages. Les orages peuvent entraîner un fonctionnement anormal de l'appareil et augmenter le risque d'électrocution.
8. Lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez le maintenir à une distance d'au moins 15 cm des dispositifs médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, etc.).
9. En raison des caractéristiques de la technologie Bluetooth, la force du signal est liée à l'environnement d'utilisation spécifique. S'il y a plus de signaux sans fil qui se chevauchent à proximité ou s'il y a de fortes interférences d'ondes électromagnétiques, le signal reçu par le produit sera plus faible ou même déconnecté.
10. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger une fois tous les trois mois afin d'éviter que la batterie ne soit trop déchargée.
11. Cessez d'utiliser le produit avant de le nettoyer ou de l'entretenir. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux, propre et sec ;
12. Il est recommandé d'utiliser un chargeur d'une marque certifiée, avec une tension de sortie de 5V. Évitez d'utiliser des chargeurs à chargement rapide dont la tension de sortie est supérieure à 5 V afin d'éviter tout dommage excessif dû au chargement.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.

2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.

4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.

5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

AVERTISSEMENT IC

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) RSS de l'Innovation, des Sciences et du Développement Économique du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

الملحقات

أجزاء المنتج



1. السماعة اليمين
2. زر اللمس
3. سماعة اليسار
4. المؤشر
5. منفذ USB-C

المواصفات

الوظائف

	تعليمات السماعات
تشغيل / إيقاف تشغيل	اضغط السماعة اليسار/اليمين 2 مرة
رد / إنهاء مكالمة	اضغط السماعة اليمين 3 مرات

تحذير

6. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك. لا يلقى في النار لتجنب الانفجار. توقف عن الاستخدام في حالة حدوث انتفاخ أو تسرب البطارية
7. لا يستخدم أثناء العواصف الرعدية. قد يتسبب ذلك بعمل المنتج بشكل غير طبيعي ويزيد خطر التعرض لصدمة كهربائية
8. احتفظ بمسافة 15 سم على الأقل في حالة الاستخدام مع الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وغير ذلك
9. تقنية الاتصال اللاسلكية حساسة للأشياء والإشارات اللاسلكية القريبة من المنتج. قد يسبب تداخل الإشارات في ضعف أو قطع الاتصال

استكشاف الأعطال وإصلاحها

Accesoriost

Dispositivo*1, Manual de Usuario*1, Pieza Transparente Magnética*1, Cable de Carga USB-C*1

Descripción del Producto



1. Auricular derecho
2. Botón táctil
3. Auricular izquierdo
4. Indicador
5. Puerto de carga USB-C

Parámetros del producto

Versión BT	V5.4	Tiempo de carga	1.2-1.5h
Nombre de BT	MINISO-Sanrio66	Tiempo de reproducción de música	3.5-4h
Puerto de carga	USB-C	Distancia de transmisión	10m
Capacidad de la batería del audífono	25mAh	Capacidad de la batería del estuche de carga	250mAh

Función

Función	Instrucciones del Estuche de Carga
Encender	Saque los auriculares del estuche de carga
Apagar	Coloque los auriculares en el estuche de carga
Modo de Empareja-miento	Para la conexión por primera vez, abra la tapa superior del estuche de carga y los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento. Busque MINISO-Sanrio66 y elija para conectar, se oirá un aviso después de que los auriculares estén conectados con éxito. La próxima vez que encienda, los auriculares se conectarán automáticamente con el último dispositivo.
	Instrucciones de los Auriculares
Reproducir/ Pausa	Pulse dos veces el auricular izquierdo/derecho
Pista Siguiente	Pulse tres veces el auricular derecho
Pista Anterior	Pulse tres veces el auricular izquierdo
Contestar/ Finalizar Llamada	Pulse dos veces el auricular izquierdo/derecho
Rechazar Llamada	Pulse el auricular izquierdo/derecho durante 2 segundos
Activar Asistente de Voz del Teléfono	Pulse el auricular izquierdo/derecho durante 2 segundos
Indicador	Se encienden los auriculares: sonido de aviso. Se apagan los auriculares: coloque los auriculares en el estuche de carga, la luz blanca permanece encendida. Conexión mutua de los auriculares realizada: sonido de aviso. Conexión Bluetooth realizada: sonido de aviso. Batería baja de los auriculares: / Los auriculares se están cargando en el estuche de carga: la luz blanca permanece encendida durante la carga y se apaga cuando están completamente cargados. Batería baja del estuche de carga: la luz blanca parpadea. El estuche de carga se está cargando: la luz blanca del estuche de carga parpadea. El estuche de carga está completamente cargado: la luz blanca del estuche de carga permanece encendida.

Precauciones

1. Manténgalo fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro causado por el uso inadecuado de los niños;
2. Utilice el producto en un volumen y período de tiempo razonables para evitar daños auditivos;
3. No utilice el producto mientras conduce, monta en bicicleta, maneja maquinaria o trabaja en algo que requiera que preste atención a sonidos externos;
4. No almacene ni utilice el producto en un entorno con una temperatura inferior a -10 °C o superior a 45 °C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento;
5. Evite el contacto con agua u otros líquidos para no dañar el circuito interno del producto;
6. No desmonte, golpee ni apriete el producto, ni lo arroje al fuego para evitar explosión. Si la batería se abulta o tiene fugas, deje de usarlo;
7. No utilice el producto durante tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas pueden causar un funcionamiento anormal del dispositivo y aumentar el riesgo de descarga eléctrica;
8. Cuando utilice este aparato, manténgalo a una distancia mínima de 15cm de dispositivos médicos implantados (como marcapasos, etc.);
9. Debido a las características de la tecnología Bluetooth, la intensidad de la señal está relacionada con el entorno de uso específico. Si hay más señales inalámbricas superpuestas cerca o hay fuertes interferencias de ondas electromagnéticas, la señal recibida por el producto se debilitará o incluso se desconectará;
10. Si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo una vez cada tres meses para evitar daños por sobredescarga de la batería;
11. Deje de utilizar el producto antes de proceder a su limpieza o mantenimiento. Por favor, limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco;
12. Se recomienda utilizar un cargador de marcas fiables con certificación, con una voltaje de salida de 5V. Por favor, evite usar cargadores de carga rápida con voltaje de salida superior a 5V para evitar daños por carga excesiva.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.

2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.

4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.

6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

主要配件

產品x1，說明書x1， 磁吸透明片x1，USB-C充電線x1

產品訓示圖



1.右耳耳機
2.觸摸位置
3.左耳耳機
4.電源指示燈
5.USB-C充電 插口

產品參數

藍牙版本	V5.4	充電時間	1.2-1.5h
藍牙配對名	MINISO-Sanrio66	音樂時間	3.5-4h
接口類型	USB-C	傳輸距離	10m
耳機電池容量	25mAh	充電倉電池容量	250mAh

功能操作介紹

功能	充電倉操作
開機	把耳機取出充電盒
關機	把耳機放入充電盒
自動配對模式	首次連接，從充電盒取出，耳機自動進入藍牙配對模式。打開手機藍牙，搜索"MINISO-Sanrio66"選擇連接，連接成功後耳機端有"叮咚"提示音; 再次開機，耳機可自動回連上次設備。
	耳機操作
播放/暫停	雙擊 MFB 鍵
下一曲	快速三擊R耳 MFB鍵
上一曲	快速三擊L耳 MFB鍵
應答/ 掛斷電話	來電時，快速按兩下任意 MFB 鍵，可接聽來電/通話中 ,快速按兩下任意 MFB 鍵，可掛斷通話
拒接電話	來電時，長按 MFB 鍵 2s，拒絕對方來電
喚醒手機語音助手	音樂狀態/ 待機狀態,長按任意 MFB鍵 2 秒
指示燈變化	耳機開機："叮咚"提示音 耳機關機：耳機放入充電倉，白燈常亮 左/右耳互連成功："叮咚"提示音 連接藍牙成功："叮咚"提示音 耳機低電：/ 充電倉給耳機充電：耳機充電白燈長亮，滿電熄滅 充電倉低電：倉低電量白燈閃爍 充電倉正在充電時：充電倉白燈閃爍 充電倉充滿電時：充電倉白燈常亮

注意事項

1.請將此產品放置在兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險。
2.請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力。
3.請勿在駕車、騎自行車、操作機器或者從事需要注意外界聲音的工作時間使用產品。
4.請避免將耳機存儲或使用於溫度低於-10℃或高於45℃的環境，當環境溫度過高或過低時，可能會引起故障。
5.防止接觸水或其他液體，避免產品內部電路損壞。
6.請勿將產品拆解、撞擊、擠壓或投入火中，以免發生爆炸。若電池出現鼓脹、漏液，請勿繼續使用。
7.請勿在雷雨天氣使用本設備，雷雨可能會導致設備設備故障或電擊危險。
8.在使用本設備時，請與植入的醫療設備（如起搏器等）保持至少15釐米的距離
9.由於藍牙技術的特性，信號的強弱與具體使用環境有關，如果附近有較多無線信號重迭，或者有較強電磁波干擾，藍牙耳機接收到的信號變弱，甚至斷連。
10.如果長期不使用，請每三個月給產品充電一次，避免電池過放損壞。
11.清潔、維護設備前停止使用設備，請使用清潔、乾燥的軟布擦拭設備。
12.推薦使用品牌廠商、通過認證、輸出電壓為5V的充電器給本產品充電。請避免使用輸出電壓超過5V的快充充電器，以免過高電壓充電損壞產品！

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開；並檢查設備上的藍牙選單並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。
2.藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。
3.藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。
4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，回此對耳機與已連結設備間的物體很敏感，請檢查在連結範圍內是否有金屬或其他影響連線物件。
5.耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦輸出聲道是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支援A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量。
6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：設備應用程式的軟體設定或有不同，個別應用程式的功能不支援由耳機控制。

FR BOÎTE + ALVÉOLE+ MANUEL

FR L'APPAREIL ET L'ACCESSOIRE SONT RECYCLABLES

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr