
GIONEE



JL008 Instructions for wireless earbuds

JL008 Instructions

Product parameter

1.Product name:ear-mounted headset
2.Model:JL008
3.Wireless version: V5.4
3.Chargingtime: 1.5 hours
4.Talk time: about 5 hours
5.Music play time: about 6 hours
6.Battery capacity: 40mAh
7.Charging compartment battery capacity: 300mAh

Fairing	JL008
Power on	Take out the earphones from the compartment and turn them on, or when the earphones are turned off, long press the left/right ear touch button for 3S.
Power off	Put the earphones back into the compartment to charge and turn them off automatically, or when the earphones are turned on, long press the left/right ear touch button for 3S, and the earphones will be turned off automatically after the voice prompts "power off".
Connect phone	After turning on the machine, enter the device Bluetooth and search for the corresponding Bluetooth name JL008. Click to connect Bluetooth.
Play/Pause	Click on the Left/Right Ear Touch Key
Previous Next	Triple tap left/right ear Touch key. Double click the left/right ear Touch key
Answering a call	When a call comes, click the left/right ear Touch key to answer the call
Reject call	When a call is received, press and hold the left/right ear Touch keys for about 3 seconds to reject the call
Open Siri	Long press the left/right ear Touch button for 2 seconds to activate
Restore factory settings	If Bluetooth is not connected when the device is turned on, click the left/right ear Touch key 5 times in a row, and the voice prompts "Welcome to use" to restore the factory state. After being started and restored, the equipment will be turned on and enter pairing state, waiting for connection.
Switching between Chinese and English	When the earphones are turned on and not connected to the phone, press the left/right touch button three times to switch between voice commands.



Function	Left touch area	Function	Right touch area
Answer	Double-click	Answer	Double-click
Hang up	Double-click	Hang up	Double-click
Reject call	press and hold 3sec	Reject call	press and hold 3sec
Play/Pause	Click-click	Play/Pause	Click-click
Previous song	Triple-click	Previous song	Triple-click
Next song	Double-click	Next song	Double-click
Switch language	Click 3 times	Switch language	Click 3 times
Voice assistant	press and hold 2sec	Voice assistant	press and hold 2sec

Package includes:
True Wireless Earbuds
Charging Case
USB-C Cable
Instructions

Matters need attention

1.Using a charging cable that is no cause fire, explosion or other dangers. may cause fire,explosion or other dangers.
2.Do not dismantle or repair or modify this product for any reason, otherwise it may lead to fire electronic breakdown or even complete damage to this product. 3.Please use this equipment in the temperature range of 0 °C~35 °C, and store the equipment and its accessories in the range of -10°C~45 C.When the ambient temperature is too low or too high, it may cause equipment failure. When the charging temperature exceeds the temperature range, it can't be charged after flashing for 3 times.
4.If charging is finished, please disconnect the charger from this product, and the continuous charging time should not exceed 12 hours.
5.Please don't wet the product with liquid or soak it in liquid.
6.This product is built-in with a non-removable lithium battery. It is forbidden to disassemble, inspect, squeeze or throw the battery into the fire. If there is serious expansion, please do not use it intermittently.
7.Do not put the magnetic charging cable or the magnetic charging port of the earphone near the metal object. The magnet is attracted to the metal object, which may cause the contact to be shorted and lead to danger, so as to avoid personal injury such as scald and burn caused by overheating of the battery.
8.Please put this product or battery into fire, otherwise it will cause fire or explosion.
9.Dont expose the earphone to the sun for a long time, otherwise it will be easily deformed, aged and broken.




JL008 Ohr Handbuch

JL008 Gebrauchsanweisung

Produkt Parameter

1. produktname: ohrmuschelSendes Headset
2.das Modell:J L008
3.drahtlose Version:V5.4
3.aufladen Zeit: 1.5hours
4.talk Zeit: etwa 5 Stunden
5.musikwiedergabezeit: ca. 6 stunden
6.die Batteriekapazität:das Ladefach: 300mAh
7. die Batteriekapazität des Ladefachs: 300mAh


Fahrring	JL008
Ein	Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Fach und schalten Sie sie ein, oder schalten Sie bei ausgeschalteten Kopfhörern die Touch-Taste des linken/rechten Ohrs lange für 3S.
ausschalten	Legen Sie die Kopfhörer zurück in das Fach, um sie aufzuladen und automatisch auszuschalten, oder schalten Sie bei eingeschalteten Kopfhörern die Touch-Taste des linken/rechten Ohrs lange für 3S, und die Kopfhörer werden nach der Sprachaufforderung "power off" automatisch ausgeschaltet.
Verbinden Sie das Telefon	Nachdem die Maschine eingeschaltet ist, geben Sie die Bluetooth-Einstellungen ein und suchen Sie nach dem entsprechenden Bluetooth-Namen JL008. Klicken Sie, um eine Bluetooth-Verbindung herzustellen.
Abspielen/Pause	Klicken Sie auf die Touch-Taste für das linke/rechte Ohr
Vorheriger/Nächster	Dreimaliges Tippen auf die Touch-Taste links/rechts. Doppelklicken Sie auf die Touch-Taste links/rechts für das linke/rechte Ohr
Einen Anruf annehmen	Wenn ein Anruf eingeht, klicken Sie auf die Touch-Taste links/rechts, um den Anruf anzunehmen
Anruf ablehnen	Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die Touch-Tasten auf der linken/rechten Seite etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen
Öffne Siri	Drücken Sie die Touch-Taste auf dem linken/rechten Ohr 2 Sekunden lang, um Siri zu aktivieren
Wiederherstellen der Werkseinstellungen	Wenn Sie das Gerät einschalten, wenn Bluetooth nicht mit dem Telefon verbunden ist, klicken Sie fünfmal hintereinander auf die Touch-Taste links/rechts, und die Sprachansage ertönt "Willkommen zur Verwendung", was bedeutet, dass der Werkszustand wiederhergestellt ist. Nach Beginn und Wiederherstellung startet das Gerät, dass das Gerät eingeschaltet ist und den Kopplungsmodus. Sie warten darauf, dass das Gerät eine Verbindung herstellt.
Umschalten zwischen chinesischer und englischer Sprache	Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind und nicht mit dem Telefon verbunden sind, drücken Sie dreimal die linke Touch-Taste, um zwischen Sprachbefehlen zu wechseln.



Funktion	Linker Touch-Bereich	Funktion	Rechter Touch-Bereich
Antwort	Doppelklick	Antwort	Doppelklick
Auflegen	Doppelklick	Auflegen	Doppelklick
Anruf ablehnen	press and hold 3sec	Anruf ablehnen	press and hold 3sec
Spielen	Click-click	Spielen	Click-click
Vorheriges Lied	Dreifachklick	Vorheriges Lied	Dreifachklick
Nächstes Lied	Doppelklick	Nächstes Lied	Doppelklick
Sprache wechseln	Klicke 3x	Sprache wechseln	Klicke 3x
Sprachassistent	press and hold 2sec	Sprachassistent	press and hold 2sec

Zubehör:
Ein Paar True Wireless Kopfhörer
Ladefach
USB-Ladekabel
Gebrauchsanweisung

Caveat
1. Die Verwendung eines nicht von diesem Hersteller zugelassenen Ladekabels kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
2. Demontieren Sie dieses Produkt nicht zerlegen, reparieren oder modifizieren, da dies zu Bränden, elektronischen Störungen oder sogar zur vollständigen Beschädigung des Produkts führen kann.
3. Verwenden Sie das Gerät innerhalb des Temperaturbereichs von 0°C-35°C und lagern Sie das Gerät und sein Zubehör im Bereich von Zuhause-Temperatur bis Bereich von +10°C-45°C. Die Geräte und sein Zubehör sollten in einem Temperaturbereich von -10°C bis 45°C
gelagert werden. Wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig oder zu hoch ist, kann das Gerät kaputt gehen. Laden, wenn die Ladetemperatur außerhalb des Temperaturbereichs liegt, blinkt 3 Mal und der Ladevorgang schlägt fehl.
4. Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Lade Sie nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen.
5. Das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen oder in Flüssigkeiten eintauchen.
6. Dieses Produkt ist mit einer eingebauten, nicht herausnehmbaren Lithium-Batterie, ausgestattet. Es ist verboten, die Batterie zu zerlegen, zu inspizieren, zu quetschen oder in Feuer geworfen werden, wenn es eine schwere Schwellung gibt, verwenden Sie es nicht intermittierend.
7. Legen Sie das magnetische Ladekabel oder den magnetischen Ladeanschluss des Headsets nicht in die Nähe von Metallobjekten, da die Adsorption des Magneten an Metallobjekten zu einem Kontaktschluss führen kann und eine Gefahr darstellt, um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden, die zu Verletzungen, Verbrennungen und anderen Verletzungen führen.
8. Legen Sie das Produkt oder den Akku nicht ins Feuer, da es sonst zu Bränden oder Explosionen kommen kann.
9. legen Sie das Headset nicht für längere Zeit in die Sonne, da es sich sonst leicht verformt, altert und kaputt geht.




JL008 ear manual

JL008 Manuel d'instruction

Paramètres du produit

1. Nom du produit: casque d'oreille
2. Modèle: JI008
3. Version sans fil: v5.4
3. Temps de charge: 1.5 heures
4. Temps de conversation: environ 5 heures
5. Temps de lecture de musique: environ 6 heures
6. Capacité de la batterie: 40mAh
7. Capacité de la batterie du compartiment de charge: 300mAh

Évolage	JL008
Allumer	Retirez les écouteurs du compartiment et allumez-les, ou lorsque les écouteurs sont éteints, appuyez longuement sur la touche tactile de l'écouteur gauche/droit pendant 3 secondes. Lorsque les écouteurs sont allumés, appuyez longuement sur la touche tactile de l'écouteur gauche/droit pendant 3 secondes, et les écouteurs s'éteindront automatiquement après l'invite vocale "power off".
Éteindre	Remettez les écouteurs dans le compartiment pour les charger et éteignez-les de manière automatique, ou lorsque les écouteurs sont allumés, appuyez longuement sur la touche tactile de l'écouteur gauche/droit pendant 3 secondes, et les écouteurs s'éteindront automatiquement après l'invite vocale "power off".
Connectez le téléphone	Après avoir allumé la machine, entrez le Bluetooth de l'appareil et recherchez le nom de l'appareil correspondant JL008. Cliquez pour vous connecter.
Jouer pause	Cliquez sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite
Précédent Suivant	Appuyez trois fois sur la touche tactile de l'écouteur gauche/droit. Double-cliquez sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite
Répondre à un appel	Lorsqu'un appel arrive, appuyez sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite pour répondre à l'appel
Rejeter l'appel	Lorsqu'un appel arrive, maintenez la touche tactile de l'oreille gauche/droite pour rejeter l'appel
Ouvrir Siri	Appuyez longuement sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite pendant 2 secondes pour activer Siri
Rétablir les paramètres d'usine	Si Bluetooth n'est pas connecté lorsque l'appareil est allumé, cliquez rapidement sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite 5 fois de suite et l'invite vocale "Bienvenue" est diffusée pour restaurer l'état d'usine. Après le démarrage et la restauration, l'appareil s'allume et entre en mode d'appairage, en attendant la connexion.
Basculer entre le chinois et l'anglais	Lorsque l'écouteur est allumé mais n'est pas connecté au téléphone, appuyez trois fois sur la touche tactile gauche/droite pour basculer entre les invites vocales en chinois et en anglais.



Fonction	Zone tactile gauche	Fonction	Zone tactile droite
Répondre	Double-cliquez	Répondre	Double-cliquez
Raccrocher	Double-cliquez	Raccrocher	Double-cliquez
Rejeter l'appel	appuyez et maintenez 3 secondes	Rejeter l'appel	appuyez et maintenez 3 secondes
Lire/mettre en pause	Cliquez	Lire/mettre en pause	Cliquez
Précédente	Triple-clic	Précédente	Triple-clic
Chanson suivante	Double-cliquez	Chanson suivante	Double-cliquez
Changer de langue	Cliquez 3 fois	Changer de langue	Cliquez 3 fois
Assistant vocal	appuyez et maintenez 2 secondes	Assistant vocal	appuyez et maintenez 2 secondes

Accessoires:
Paire d'écouteurs sans fil
Compartiment de charge Câble de chargement USB Manuel d'instructions

Précautions
1. L'utilisation d'un câble de charge non approuvé par ce fabricant peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
2. ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit pour quelque raison que ce soit, sous peine de provoquer un incendie, une panne électronique ou même d' endommager complètement le produit.
3. Utilisez l'appareil à une température comprise entre 0°C et 35°C, et conservez l'appareil et ses accessoires à une température comprise entre -10°C-10°C et 45°C. L'appareil et ses accessoires doivent être stockés à une température comprise entre -10°C et 45°C. Si la température ambiante est trop basse ou trop élevée, l'appareil risque de tomber en panne. Chargement de l'appareil lorsque la température de chargement est en dehors de la plage de température, l'appareil clignotera 3 fois et ne pourra pas se charger.
4. débrancher le chargeur de l'appareil lorsque la charge est terminée et ne pas charger l'appareil pendant plus de 12 heures.
5. Ne pas mouiller le produit avec un liquide ou l'immerger dans un liquide.
6. Ce produit contient une batterie au lithium non amovible; il est interdit de le démonter, de le heurter, de l'écraser ou de le jeter au feu ; en cas d'expansion grave, veuillez ne pas l'utiliser de manière intermittente.
7. Ne pas placer le câble de charge magnétique ou le port de charge magnétique du casque à proximité d'objets métalliques, l'adsorption de l'aimant sur les objets métalliques peut provoquer un court-circuit de contact et entraîner un danger, afin d'éviter une surchauffe de la batterie causant des brûlures et d'autres blessures corporelles.
8. Ne mettez pas le produit ou la batterie dans le feu, sous peine de provoquer un incendie ou une explosion.
9. ne pas placer l'oreillette au soleil pendant une longue pé riode, car elle risque de se déformer, de vieillir et de se briser.




JL008 ear manual

JL008 Manual de instrucciones

Parámetros del producto

1. nombre del producto: auriculares colgantes para oídos
2. modelo: jl008
3. versión inalámbrica: v5.4
3. tiempo de carga: 1.5 horas
4. duración de la llamada: unas 3 horas
5. tiempo de reproducción de la música: unas 6 horas
6. capacidad de la batería: 40 Mah
7. capacidad de la batería de la cabina de carga: 300mah

Componentes	JL008
Encendido	Saque los auriculares del compartimento y encienda, o cuando los auriculares estén apagados, mantenga presionada la tecla táctil del oído izquierdo/derecho durante 3S
Apagado	Coloque los auriculares en el compartimento para cargarlos y apáguelos después de apagarse automáticamente, o cuando los auriculares estén encendidos, mantenga presionada la tecla táctil del oído izquierdo/derecho durante 3S, y los auriculares se apagarán automáticamente después de la indicación de voz "power off".
Conecte teléfono	Después de encender la máquina, ingrese el Bluetooth del dispositivo y busque el nombre de Bluetooth correspondiente JL008. Haga clic para conectar.
Reproducir pausar	Haga clic en la tecla táctil del oído izquierdo/derecho
Anterior Siguiente	Toque tres veces la tecla de toque izquierda/derecha. Toque dos veces en la tecla de toque izquierda/derecha
Responder a una llamada	Cuando llegue una llamada, haga clic en la tecla táctil del oído izquierdo/derecho para responder la llamada
Llamada rechazada	Cuando suene una llamada, mantenga presionadas las teclas táctiles del oído izquierdo/derecho durante aproximadamente 3 segundos para rechazar la llamada
Abrir Siri	Mantenga presionada la tecla táctil del oído derecho durante 2 segundos para activar
Restaurar la configuración de fábrica	Si Bluetooth no está conectado cuando el dispositivo está encendido, haga clic en la tecla táctil del oído izquierdo/derecho 5 veces seguidas, y el mensaje de voz dirá "Bienvenido a usar" para indicar que se ha restaurado el estado de fábrica. Después de encender y restaurar, el dispositivo se encenderá y entrará en modo de emparejamiento, esperando a que se conecte.
Cambiando entre chino e inglés	Cuando los auriculares están encendidos y no conectados a teléfono, presione el botón táctil izquierdo/derecho tres veces para cambiar entre indicaciones de voz.



Función	Área táctil izquierda	Función	Área táctil derecha
Responder	Haga clic dos	Responder	Haga clic dos
Colgar	Haga clic dos	Colgar	Haga clic dos
Rechazar llamada	mantenga presionado durante 3	rechazar llamada	mantenga presionado durante 3
Reproducir pausar	Un clic	Reproducir pausar	Un clic
Canción anterior	Triple clic	Canción anterior	Triple clic
Siguiente canción	Haga clic dos	Siguiente canción	Haga clic dos
Cambiar idioma	Haga clic tres veces	Cambiar idioma	Haga clic tres veces
asistente de voz	mantenga presionado durante 2s	asistente de voz	mantenga presionado durante 2

Accesorios:
Par de auriculares True Wireless
Compartimento de carga
Cable descarga USB
Manual de instrucciones

Precauciones
1. El uso de un cable de carga no aprobado por este fabricante puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.
2. No desmonte, repare ni modifique este producto por ningún motivo, ya que podría provocar un incendio, una avería electrónica o incluso dañar por completo el producto.
3. Por favor, utilice el aparato dentro del rango de temperaturas de 0°C-35°C, y guarde el aparato y sus accesorios dentro del rango de -10°C-45°C. El aparato y sus accesorios deben almacenarse en un rango de temperatura de -10°C a 45°C. Si la temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta, puede provocar la rotura del aparato. Cargar el aparato cuando la temperatura de carga está fuera del rango de temperatura, parpadeará 3 veces y no se podrá cargar.
4. Desenchufe el cargador del producto una vez finalizada la carga y no cargue el producto durante más de 12 horas.
5. No moje el producto con líquidos ni lo sumerja en él.
6. Este producto lleva incorporada una batería de litio no extraíble, no está permitido desmontar la batería, golpearla, apretarla o arrojarla al fuego, si se produce una expansión grave, por favor, no la utilice de forma intermitente.
7. No coloque el cable magnético de carga o el puerto magnético de carga de los auriculares cerca de objetos metálicos, la adsorción del imán a los objetos metálicos puede causar un cortocircuito por contacto y llevar al peligro, para evitar el sobrecalentamiento de la batería causado por escaldaduras, quemaduras y otras lesiones personales.
8. No ponga el producto o la batería en el fuego, de lo contrario causará un incendio o explosión.
9. No exponga los auriculares al sol durante mucho tiempo, de lo contrario es fácil que se deformen, envejezcan o se rompan.




JL008 ear manual

JL008 取扱説明書

製品パラメータ

1.製品名：ヘッドホン
2.型番：JL 008
3.ワイヤレスバージョン：V 5.4
3.充電時間：1.5時間
4.通話時間：約4時間
5.音楽再生時間：約6時間
6.電池容量：40 mAh
7.充電室の電池容量：300 mAh

パドリング	JL008
電源オン	イヤホンをケースから取り出すと電源が入ります。イヤホンが電源オフの状態では、左/右のイヤホンのタッチキーを3秒間長押しします。
電源を切る	イヤホンをケースに戻して充電し、自動的に電源をオフにします。イヤホンの電源がオンの状態では、左/右のイヤホンのタッチキーを3秒間長押しすると、イヤホンは音声プロンプト「power off」の後に自動的に電源がオフになります。
電話接続をする	電源を入れた後、デバイスのBluetooth設定に入り、対応するBluetooth名JL008を検索します。クリックしてBluetoothに接続します。
再生/一時停止	左/右のイヤホンのタッチキーをクリックします
前へ/次へ	左/右のタッチキーを3回連続クリックします。2回クリックすると、次の曲に切り替わります。
着信に応答する	電話がかかってきたときに、左/右のタッチキーをクリックすると、電話に応答します。
通話を拒否	電話がかかってきたときに、左/右のタッチキーを3秒間長押しすると、電話を拒否します。
Siriを開く	左/右のタッチキーを2秒間長押しすると、Siriを起動します。
工場出荷時の設定に戻す	ヤホンの電源がオンの状態で、Bluetooth接続されていない場合、左/右のタッチキーを連続5回クリックすると、「ようこそ」という音声プロンプトが流れ、工場出荷時の設定に戻ります。リセットと起動が完了すると、ヤホンの電源がオンになり、ペアリングモードに入ります。接続を待ちます。
中国語と英語の切り替え	イヤホンの電源がオンで接続されていない場合、左/右のタッチキーを3回押して、音声プロンプトを切り替えます。



機能	左タッチエリア	機能	右タッチエリア
応答する	ダブルクリック	電話	ダブルクリック
電話を切る	ダブルクリック	電話を切る	ダブルクリック
通話を拒否	press and hold 3sec	通話を拒否	press and hold 3sec
再生/一時停止	Click-click	再生/一時停止	Click-click
前の曲	トリプルクリック	前の曲	トリプルクリック
次の曲	ダブルクリック	次の曲	ダブルクリック
言語の切り替え	3回クリック	言語の切り替え	3回クリック
音声アシスタント	press and hold 2sec	音声アシスタント	press and hold 2sec

アクセサリー
トゥルーワイヤレスイヤホン
充電ケースパトメント
USB充電ケーブル
取扱説明書

注意事項
1.ガルーカーが承認していない充電ケーブルを使用すると、火災や爆発などの危険性があります。
2. 本製品を分解したり、修理や改造したりすると、火災や電子的故障あるいは製品の完全な破損につながるだけでなく、危険にさらされないでください。
3. 本装置は0℃-35℃の温度範囲で使用し、本装置および付属品は-10℃-45℃の温度範囲で保管してください。
4. 充電が完了したら、製品から充電器を外し、12時間以上充電しないでください。
5.製品を液体で濡らさ、液体に浸さないでください。
6. 本製品は取り外しや可能なリチウム電池を内蔵しており、分解、ぶつけたり押したり、ひどいふくれ上がりがあるときは使用しないでください。
7.磁気充電ケーブルや磁気充電ポートを金属物体に近づけないでください。
8.異常なやけどや、金属物体との接触などの危険を防ぐために、電池の過熱による短絡を避けるために、金属物体に近づけないでください。
9. 火の中にそれを投げ入れないでください。
10.長時間、太陽にさらさないでください。




Manuale delle cuffie JL008

Manuale JL008

Parametro del prodotto

1.Product name: auricolare montato su orecchio
2.Model:JL008
3.Versione wireless: V5.4
3. Tempo di ricarica:1.5 ore
4.Talk tempo: circa 3 ore
5.Music tempo di riproduzione: circa 6 ore
6. Capacità della batteria: 40mAh
7.Charging capacità della batteria del compartimento: 300mAh

accoppiamento	JL008
Accensione	Estrarre le cuffie dal vano e accenderle, oppure quando le cuffie sono spente, premere a lungo il pulsante tocco sull'auricolare sinistro/destro per 3S
Spegni	Posizionare le cuffie nel vano per caricarle e spegnerle automaticamente, oppure quando le cuffie sono accese, premere a lungo il pulsante tocco sull'auricolare sinistro/destro per 3S, e le cuffie si spegneranno automaticamente dopo il messaggio vocale "power off".
Collega il telefono	Dopo aver acceso la macchina, inserire il Bluetooth del dispositivo e cercare il nome Bluetooth corrispondente JL008. Fare clic per connettersi al Bluetooth.
Play pause	Fare clic sul tasto touch dell'auricolo sinistro/destro
Precedente Successivo	Tocca tre volte il tasto touch a sinistra/destra. Fare doppio clic sul tasto touch a sinistra/destra
Rispondere a una chiamata	Quando arriva una chiamata, fare clic sul tasto touch sinistro/destro per rispondere alla chiamata
Rifiuto chiamata	Quando arriva una chiamata, premere e tenere premuti i tasti touch sinistro/destro per circa 3 secondi per rifiutare la chiamata
Apri Siri	Premere a lungo il pulsante Touch sinistro/destro per 2 secondi per attivare
Ripristinare le impostazioni di fabbrica	Se Bluetooth non è connesso quando il dispositivo è acceso, fare clic sul tasto touch sinistro/destro per 5 volte di seguito, e il messaggio vocale dirà "Benvenuto a utilizzare" per indicare che è stato ripristinato lo stato di fabbrica. Dopo l'avvio e il ripristino, il dispositivo si accenderà e entrerà in modalità di accoppiamento, in attesa di connessione.
Passare tra cinese e inglese	Quando le cuffie sono accese e non collegate al telefono, premere tre volte il pulsante touch sinistro/destro per passare tra i comandi vocali cinesi e inglesi.



Funzione	Area touch sinistra	Funzione	Area touch destra
Rispondi	Doppio click	Rispondi	Doppio click
sospendere	Doppio click	sospendere	Doppio click
Rifiuto chiamata	press and hold 3sec	Rifiuto chiamata	press and hold 3sec
Play pause	Un click	Play pause	Un click
Canzone precedente	Triple click	Canzone precedente	Triple click
Canzone successiva	Doppio click	Canzone successiva	Doppio click
Cambia lingua	Fare clic 3 volte	Cambia lingua	Fare clic 3 volte
Assistente vocale	tenere premuto per 2secondi	Assistente vocale	tenere premuto per 2secondi

Accessori:
Coppia di cuffie true wireless
Custodia di ricarica
Cavo di ricarica USB
Manuale di istruzioni

Avvertenze
1. L'uso di cavi di ricarica non approvati da questo produttore può causare incendi, esplosioni o altri rischi. 2. Non smontare o modificare questo prodotto per nessun motivo, poiché ciò potrebbe causare incendi, guasti elettronici o addirittura il danneggiamento completo del prodotto.
3. Si prega di utilizzare questo dispositivo nell'intervallo di temperatura compreso tra 0 °C-35°C e di conservarlo nell'intervallo di temperatura compreso tra -10°C e 45°C Posizionare l'apparecchio e i relativi accessori: Quando la temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta, potrebbe causare malfunzionamento dell'apparecchio.
4. Dopo aver completato la ricarica, scollegare il caricatore. 5. Non far entrare il prodotto in contatto.
6. Questo prodotto ha una batteria al litio non rimovibile. La batteria non deve essere smontata, colpita, schiacciata o esposta al fuoco. Se si verifica un grave gonfiore, smettere di utilizzare il prodotto.
7. Non avvicinare il cavo di ricarica magnetico o il connettore di ricarica magnetica delle cuffie a oggetti metallici. L'adesione magnetica a oggetti metallici potrebbe causare un cortocircuito dei contatti e comportare un pericolo. Evitare il surriscaldamento della batteria che potrebbe causare ustioni o lesioni personali. 8. Non gettare il prodotto o la batteria nel fuoco, potrebbe causare incendi o esplosioni.
9. Non esporre le cuffie alla luce solare per lunghi periodi, potrebbero deformarsi, invecchiare o rompersi.

GIONEE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction