407010058-01
产品名称:ThermoMaven P2 Wireless Thermometer
产品代号:WT02二代
文件名称:WT02 二代说明书
文件尺寸:140*75mm
材质:105g哑粉纸,胶装,单黑,双面印刷

版本号	变更时间	变更说明	变更人	备注
v1.0	2025-06-05	新建	Ekko	无
v1.0	2025-07-15	增加德语和法语	Ekko	无

75mm

140mm

ThermoMaven P2 User Manual

Scan the QR code to download the ThermoHub App

Please contact our Customer Support Team if you encounter any issues:

+ 1(833) 952-3763 (US)
+ 44(0)1202 896 000(UK)
+ support@thermomaven.com
+ support.thermomaven.com

THERMOMAVEN

Important Safeguards 01
Using the Hub for The First Time 01
Charging 02
Cooking Operation 03
Additional Basic Operations and Status Descriptions 04
Specifications 05
Troubleshooting 06
Certifications 06
Support 06

Important Safeguards

Please read the entire manual before using your ThermoMaven P2 Wireless Thermometer. Failure to follow these safeguards may result in property damage or injury.

1. DO NOT immerse the part of the probe below the silicone ring in liquids. Do not place probe in an oven or any other heat source. Doing so may permanently damage the probe.

2. DO NOT use the Pro Wireless Cooking Kit ambient temperature sensor (ETP-0001) to measure the temperature of the cooking environment. Use an oven temperature to prevent the TEQ™ NEXT+ from being damaged by high temperatures.

3. DO NOT connect the Pro Wireless Cooking Kit ambient temperature sensor (ETP-0001) to the TEQ™ NEXT+ charging port.

4. DO NOT use Meat Probe cooking accessory around any heating element or alongside an oven heat source.

5. DO NOT cut the Pro Wireless Cooking Kit ambient temperature sensor (ETP-0001) cable.

6. Do not place the probe and charger near heat sources or flammable materials.

7. Do not use the charger if the cable or plug is damaged or if the charger is dropped or damaged in any way. Do not disassemble the charger. Contact the manufacturer for inspection or repair if the charger is damaged. Improper use may cause fire, electric shock, or injury.

8. Do not place the probe in direct heat source such as the coil heating elements and direct flame to avoid damage to the probe. Do not place the probe in the oven or on the stove. Keep the probe away from the heat source.

Using for the First Time

1. Before using your ThermoMaven P2 remove the protective film from the charger and your Hub (connected to TEQ™ NEXT+ or a dedicated Hub). Both the **Hub** and the **Charger** are powered by USB-C.

2. Download the ThermoHub App from the App Store or Google Play. Create an account and follow the in-app instructions to add your Hub and begin setting up your devices.

3. Scan the QR code to download the instructional video.

How to video and online user manual

4. Download the free ThermoMaven App for iOS or Android. Open the ThermoMaven App and tap "Add Device" to begin pairing your Hub. Select "ThermoMaven P2" and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Download APP

Cleaning

Ensure the charging contacts are clean before connecting to the charger.

Charger Contacts

Safety Notch

Probe comes with a safety notch for heat resistant handle. Use the notch to secure probe handle in place while cooking.

Diagram

1. Cooking mode
Short Press: Enter/Delete cook profile when the hub and probe are paired and the hub is in cook mode. Long Press: Enter/Delete cook profile when the hub and probe are paired. Enter cooking mode when the probe is not paired.

Manual Mode: Resume alarm only when the temperature reaches the set temperature.

The Smart Mode provides automated and precise cooking. The Manual Mode offers full control, ideal for experienced users who want to adjust temperatures and timers on the fly.

2. Temperature category
Press: Toggle between Celsius and Fahrenheit.

Long Press: Set the target temperature for the current temperature of the meat.

3. Cooking states
Short Press: Pause/resume the timer or temperature alarm from the heat source.

Long Press: Stop the current cooking status. Allow you to restart the cooking in progress.

Short Press: Switch between the different cooking states (for TEQ™ Series) or end the cooking process (for other ThermoMaven Wireless Cooking Kits).

Long Press: Switch between the different cooking states (for TEQ™ Series) or end the cooking process (for other ThermoMaven Wireless Cooking Kits).

Short Press: Pause/resume the timer or temperature alarm from the heat source.

Long Press: Stop the current cooking status. Allow you to restart the cooking in progress.

Cooking Operation

Manual Mode

1. Set Cooking Parameters
(Example: Target temperature at 145°F, current meat temperature at 80°F)

2. Start Cooking: 5 Cooking Completed

Smart Mode

1. Set Cooking Parameters
(Example: Target temperature at 145°F, current meat temperature at 80°F)

2. Begin Cooking: 4 Remove from Heat Source: 5 Resting Mode

Additional Basic Operations and Status Descriptions

1. Power On/Off Function

2. Power Button Standby Mode Indicator

3. Volume Button Function

4. °C/°F Button Function

5. Probe Insertion/Removal Status Indicator Function

6. Probe and Base Abnormal Status Indicator Function

7. Probe and Base Charging Indicator Function

8. Base Bluetooth and Wi-Fi Connection Indicator Function

Specifications

Probe (Model WT02)

Number of Temperature Sensors	2
Accuracy	Internal (±0.5°C/±1°F)
Probe Resistant Material	PPS
Probe Handle Material	Stainless Steel

Device Base

Display	LED screen
Buttons	4 in 1 Button
Battery	2* AA 1500 mAh
Connectivity	Bluetooth 5.0 / Wi-Fi
Deep Sleep	Device will automatically enter deep sleep after 2 hours of inactivity.

Troubleshooting

Certifications

For Base
FCC ID: 2AC7Z-ETP0001
IC: 24932-ETP0001
CE: 2411VD0102
RCM: RCM-W-P20220
UKCA: 2411VD0102

For Sensor
Frequency band of operation in GHz in which the radio transmitter is operated: 433.92 MHz

Directive: Electric Tool Technology Innovation Co., Ltd. declares that the equipment complies with the Radio Equipment Regulations 2017 and the Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and further amendments and is produced in the following European warehouse: Electric Tool Technology Innovation Co., Ltd.

FCC Statement:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada statement:
RSS Warnings:
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause the device to operate undesirably.

RSS Statement:
This device complies with IC RSS-210 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Supplier's Declaration of Conformity:
Product Name: Thermo Probe P2 Wireless
Model: WT02
Trade mark: THERMOMAVEN
Responsible Party: Electric Tool Technology Innovation Co., Ltd.

Including interference that may cause undesired operation. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Notch Nature Policy:
Notch Nature Policy: Electric Tool Technology Innovation Co., Ltd.

Warranty:
Full details are stated in ThermoMaven's warranty statement at https://www.thermomaven.com/terms-of-sale.

WEEE Declaration Exposure Statement:
This device complies with RF exposure limits when used as specified in this manual. The device should be used with the antenna provided only. Such use ensures compliance with regulatory limits for radio frequency exposure. Avoid prolonged direct contact with the device during operation.

Support

Please contact our Customer Support Team if you encounter any issues:

+ 1(833) 952-3763 (US)
+ 44(0)1202 896 000(UK)
+ support@thermomaven.com
+ support.thermomaven.com

Certificate Privacy Statement
We value your privacy and personal data rights, and strive to ensure that our products comply with the relevant laws and regulations in various regions. For more information, please visit our official website's privacy policy page: https://www.thermomaven.com/privacy-statement

Refund & Return Policy
Refund & Return Policy: Electric Tool Technology Innovation Co., Ltd.
For more details, please visit: https://www.thermomaven.com/refund-policy

Warranty
Full details are stated in ThermoMaven's warranty statement at https://www.thermomaven.com/terms-of-sale.

ThermoMaven P2 Gebrauchsanweisung

Scannen Sie den QR-Code, um die aktuelle Bedienungsanleitung herunterzuladen

Besuchen Sie uns bitte an unserem Kundenservice, wenn Sie Fragen haben:

+ 1(833) 952-3763 (US)
+ 44(0)1202 896 000(UK)
+ support@thermomaven.com
+ support.thermomaven.com

THERMOMAVEN

Wichtige Sicherheitshinweise 01
Beim ersten Gebrauch 01
Aufladen 02
Kochen mit Kochen und Bratthermometer 03
Spezifikationen 05
Fehlerbehebung 06
Zertifizierungen 06
Support 06

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie das vollständige Handbuch, bevor Sie Ihr ThermoMaven P2 Wireless Thermometer verwenden. Nichtbeachten kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen.

1. DO NOT tauchen Sie den Teil der Thermometersonde, der sich unterhalb des Silikonrings befindet, in Flüssigkeiten ein. Legen Sie die Sonde nicht in einen Ofen oder eine andere Wärmequelle. Andernfalls kann die Sonde dauerhaft beschädigt werden.

2. DO NOT verwenden Sie den Sensor (ETP-0001) des Pro Wireless Cooking Kit zur Messung der Umgebungstemperatur des Kochbereichs. Verwenden Sie stattdessen die Ofentemperatur, um zu verhindern, dass der TEQ™ NEXT+ durch hohe Temperaturen beschädigt wird.

3. DO NOT schließen Sie den Sensor (ETP-0001) des Pro Wireless Cooking Kit an den Ladeanschluss des TEQ™ NEXT+ an.

4. DO NOT verwenden Sie das Fleischthermometer-Zubehör in der Nähe von Heizelementen oder einer Ofenwärmequelle.

5. DO NOT schneiden Sie das Kabel des Sensors (ETP-0001) des Pro Wireless Cooking Kit ab.

6. Legen Sie die Sonde und das Ladegerät nicht in die Nähe von Wärmequellen oder entflammbaren Materialien.

7. Verwenden Sie das Ladegerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder das Ladegerät fallengelassen oder auf irgendeine Weise beschädigt wurde. Nehmen Sie das Ladegerät nicht auseinander. Wenden Sie sich zur Prüfung oder Reparatur an den Hersteller, wenn das Ladegerät beschädigt ist. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.

8. Legen Sie die Sonde nicht direkt an die Heizelemente und direkte Flamme, um Schäden an der Sonde zu vermeiden. Legen Sie die Sonde nicht in den Ofen oder auf den Herd. Halten Sie die Sonde von der Wärmequelle fern.

Beim ersten Gebrauch

1. Nehmen Sie Ihr ThermoMaven P2 vorsichtig aus dem Ladegerät und entfernen Sie die Schutzfolie vom Ladegerät und Ihrem Hub.

2. Laden Sie das Ladegerät über Ihren Hub (entweder TEQ™ NEXT+ oder einen dedizierten Hub). Sowohl der **Hub** als **Ladegerät** werden über USB-C mit Strom versorgt.

3. Laden Sie die ThermoHub App im Apple Store oder Google Play herunter. Erstellen Sie Ihr Konto und folgen Sie den In-App-Anweisungen, um Ihren Hub hinzuzufügen und mit der Einrichtung Ihrer Geräte zu beginnen.

4. Scannen Sie den QR-Code, um das Anleitungsvideo herunterzuladen.

How To Video and Online User Manual

5. Laden Sie die kostenlose ThermoMaven App für iOS oder Android herunter. Öffnen Sie die ThermoMaven App und tippen Sie auf "Gerät hinzufügen", um Ihren Hub zu koppeln. Wählen Sie "ThermoMaven P2" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung zu vervollständigen.

APP Herunterladen

Reinigung

Vergewissern Sie sich, dass die Ladekontakte sauber sind, bevor Sie das Thermometer wieder Ladegerät anschließen.

Ladekontakte

Sicherheitskerbe

Die Sonde verfügt über eine Kerbe in der Nähe des Griffs für hitzebeständige Handgriffe. Verwenden Sie die Kerbe, um den Griff während des Kochens sicher an Ort und Stelle zu sichern.

Diagramm

1. Kochmodus
Kurzes Drücken: Ein- oder Ausschalten eines Kochprofils, wenn Sonde und Hub gekoppelt sind. Lange Drücken: Ein- oder Ausschalten eines Kochprofils, wenn Sonde und Hub gekoppelt sind. Kochmodus aktivieren, wenn die Sonde nicht gekoppelt ist.

Manuell Modus: Schalten Sie den Alarm nur dann ein, wenn die Temperatur den Sollwert erreicht.

Der Smart Modus ermöglicht automatisiertes und präzises Kochen. Der Manuell Modus bietet Ihnen die Kontrolle über Temperaturen und Timer, ideal für erfahrene Nutzer.

2. Temperaturkategorie
Drücken: Zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten.

Lange drücken: Die Zielkerntemperatur für das aktuelle Fleisch festlegen.

3. Kochzustände
Kurzes Drücken: Pausieren/Fortsetzen des Timers oder Temperaturalarms von der Wärmequelle aus.

Lange drücken: Beenden des aktuellen Kochvorgangs. Ermöglicht Ihnen, den Kochvorgang erneut zu starten.

Kurzes Drücken: Wechseln zwischen den verschiedenen Kochzuständen (für TEQ™ Serien) oder Beenden des Kochvorgangs (für andere ThermoMaven Wireless Cooking Kits).

Lange drücken: Wechseln zwischen den verschiedenen Kochzuständen (für TEQ™ Serien) oder Beenden des Kochvorgangs (für andere ThermoMaven Wireless Cooking Kits).

Kurzes Drücken: Pausieren/Fortsetzen des Timers oder Temperaturalarms von der Wärmequelle aus.

Lange drücken: Beenden des aktuellen Kochvorgangs. Ermöglicht Ihnen, den Kochvorgang erneut zu starten.

Kochen

Manuell Modus

1. Kochparameter einstellen
(Beispiel: Zielkerntemperatur ist 145°F, die aktuelle Kerntemperatur ist 80°F)

2. Kochen beginnen: 5 Kochen abgeschlossen

Intelligent Modus

1. Kochparameter einstellen
(Beispiel: Zielkerntemperatur ist 145°F, die aktuelle Kerntemperatur ist 80°F)

2. Kochen beginnen: 4 Vom Heizelement entfernen: 5 Ruhemodus

Andere Funktionen und Status-beschreibungen

1. Ein-/Ausschalten

2. Anzeige zur Ein/Aus-Bereitschaft

3. Lautstärkeregler

4. °C/°F-Taste

5. Anzeige zur Verbindungsstatus-Sondierung der Thermosonde

6. Anzeige bei Ähnlichen/Erhöhten der Temperatur

7. Anzeige zur Ladeanzeige für Thermosonde und Basisgerät

8. Anzeige für Bluetooth- und WLAN-Verbindung des Basisgeräts

Spezifikationen

Kochthermometer (Modell WT02)

Anzahl der Temperatur-sensoren	2
Genauigkeit	Intern (±0.5°C/±1°F)
Material der Sondenhalterung	PPS
Material des Sondengriffs	Edelstahl

Geräteeinheit

Display	LED-Bildschirm
Knöpfe	4 in 1 Knopf
Batterie	2 x AA 1500 mAh
Konnektivität	Bluetooth 5.0 / Wi-Fi
Schlafmodus	Das Gerät wird nach 2 Stunden Inaktivität automatisch in den Tiefschlafmodus versetzt.

Fehlerbehebung

Zertifizierungen

Für Basisgerät
FCC ID: 2AC7Z-ETP0001
IC: 24932-ETP0001
CE: 2411VD0102
RCM: RCM-W-P20220
UKCA: 2411VD0102

Für Sensor
Frequenzbereich, in dem der Funksender betrieben wird: 433.92 MHz

Die Electric Tool Technology Innovation Co., Ltd. erklärt, dass das Gerät den Funkanlagenverordnungen 2017 und den Elektrogeräte (Sicherheit) Verordnungen 2016 und weiteren Änderungen entspricht und in folgendem europäischen Lager hergestellt wurde: Electric Tool Technology Innovation Co., Ltd.

FCC-Erklärung:
Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der Vorschriften der FCC. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss jegliche empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen.

HINWEIS: Es wurde festgestellt, dass dieses Gerät die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinie. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, nutzt und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und betrieben wird, kann es zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation führen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät durch Ein- und Ausschalten schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Ausrichtung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne. Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet, als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. Wenden Sie sich an den Fachhändler oder einen erfahrenen Radio/Fernsehtechniker um Hilfe.

WEEE-Erklärung zur Strahlenbelastung:
Dieses Gerät erfüllt die RF-Grenzwerte, wenn es wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet wird. Das Gerät sollte nur mit der mitgelieferten Antenne verwendet werden. Eine solche Verwendung gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte für die Hochfrequenzstrahlung. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Gerät während des Betriebs.

Erklärung der Lieferantenseite des ThermoMaven:
Produktname: Thermo Probe P2 Wireless
Modell: WT02
Marke: THERMOMAVEN
Verantwortliche Partei: Electric Tool Technology Innovation Co., Ltd.

Einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht co-lokalisiert oder in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

Hinweis zur Nichtzulassungspolitik:
Hinweis zur Nichtzulassungspolitik: Electric Tool Technology Innovation Co., Ltd.

Garantie:
Alle Details sind in ThermoMaven's Garantieerklärung unter https://www.thermomaven.com/terms-of-sale aufgeführt.

WEEE-Erklärung zur Strahlenbelastung:
Dieses Gerät erfüllt die RF-Grenzwerte, wenn es wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet wird. Das Gerät sollte nur mit der mitgelieferten Antenne verwendet werden. Eine solche Verwendung gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte für die Hochfrequenzstrahlung. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Gerät während des Betriebs.

Support

Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienstteam, wenn Sie Probleme haben:

+ 1(833) 952-3763 (US)
+ 44(0)1202 896 000(UK)
+ support@thermomaven.com
+ support.thermomaven.com

Erklärung zur Datenschutzrichtlinie des ThermoMaven:
Wir schätzen Ihre Privatsphäre und personenbezogenen Daten und streben an, dass unsere Produkte den relevanten Gesetzen und Vorschriften in verschiedenen Regionen entsprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere offizielle Datenschutzseite: https://www.thermomaven.com/privacy-statement

Rückgabe- und Rückerstattungsrichtlinie:
Rückgabe- und Rückerstattungsrichtlinie: Electric Tool Technology Innovation Co., Ltd.
Für mehr Details besuchen Sie bitte: https://www.thermomaven.com/refund-policy

Garantie:
Alle Details sind in ThermoMaven's Garantieerklärung unter https://www.thermomaven.com/terms-of-sale aufgeführt.

ThermoMaven P2 Manuel de l'utilisateur

Scanner le code QR pour télécharger le dernier manuel d'utilisation

Veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle si vous avez des questions :

+ 1(833) 952-3763 (US)
+ 44(0)1202 896 000(UK)
+ support@thermomaven.com
+ support.thermomaven.com

THERMOMAVEN

Précautions importantes 01
Débuts 01
Cuisiner en cuisson 03
Autres opérations de base et descriptions d'état 04
Spécifications 05
Dépannage 06
Certifications 06
Support 06

Précautions importantes

Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser votre ThermoMaven P2 Wireless Thermometer. Le non-respect de ces mesures de sécurité peut entraîner des dommages matériels ou des blessures.

1. NE PAS immerser la partie de la sonde située sous la bague en silicone dans des liquides. Ne placez pas la sonde dans un four ou une autre source de chaleur. Cela peut endommager définitivement la sonde.

2. NE PAS utiliser le capteur (ETP-0001) du kit de cuisson professionnel sans fil ThermoMaven pour mesurer la température ambiante du four. Utilisez la température du four pour empêcher le TEQ™ NEXT+ d'être endommagé par des températures élevées.

3. NE PAS connecter le capteur (ETP-0001) du kit de cuisson professionnel sans fil ThermoMaven au port de charge du TEQ™ NEXT+.

4. NE PAS utiliser la sonde viande à proximité d'un élément chauffant du four.

5. N'ATTENDEZ PAS pour couper le capteur (ETP-0001) du kit de cuisson professionnel sans fil ThermoMaven.

6. NE PAS placer la sonde et le chargeur à proximité de sources de chaleur.

7. Ne pas utiliser le chargeur si le câble ou la prise est endommagé(e) ou si le chargeur a été laissé tomber ou endommagé de quelque manière que ce soit. Ne pas démonter le chargeur. Contactez le fabricant pour inspection ou réparation si le chargeur est endommagé. L'utilisation inappropriée peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.

8. Ne pas placer la sonde directement sur les éléments chauffants et la flamme directe pour éviter tout dommage à la sonde. Ne pas placer la sonde dans le four ou sur la cuisinière. Tenez la sonde à l'écart de la source de chaleur.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

Première utilisation

1. Retirez votre ThermoMaven P2 du chargeur et du film protecteur du chargeur. Le chargeur et votre Hub (connecté à TEQ™ NEXT+ ou à un Hub dédié) sont alimentés par USB-C.

2. Téléchargez l'application ThermoHub sur l'App Store ou Google Play. Créez votre compte et suivez les instructions de l'application pour ajouter votre Hub et commencer à configurer vos appareils.

3. Scanner le code QR pour télécharger la vidéo d'instruction.

Mode d'emploi vidéo et manuel d'utilisation en ligne

4. Téléchargez l'application ThermoMaven P2 gratuitement iOS ou Android. Ouvrez l'application ThermoMaven P2 et cliquez sur "Ajouter un appareil". Sélectionnez "ThermoMaven P2" et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'appairage.

Télécharger APP

Nettoyage

Assurez-vous que les contacts de charge sont propres avant de vous connecter au chargeur.

Contacts de charge

Encoche de sécurité

Votre sonde comprend une encoche pour la poignée de sécurité. Utilisez l'encoche pour maintenir la sonde en place pendant la cuisson. Ne placez pas la sonde dans le four ou sur la cuisinière. Gardez la sonde à l'écart de la source de chaleur.

Schéma

1. Mode de cuisson
Appuyez brièvement : Activer/Désactiver un profil de cuisson lorsque la sonde et le hub sont couplés et le hub est en mode cuisson. Appuyez longtemps : Activer/Désactiver un profil de cuisson lorsque la sonde et le hub sont couplés. Activer le mode cuisson lorsque la sonde n'est pas couplée.

Mode manuel : Réactiver l'alarme uniquement lorsque la température atteint la température cible.

Le Smart Mode propose une cuisson automatisée et précise. Le Manuel Mode offre un contrôle total, idéal pour les utilisateurs expérimentés souhaitant ajuster les températures et les minuteurs à la volée.

2. Température catégorie
Appuyez : Basculer entre Celsius et Fahrenheit.

Appuyez longtemps : Définir la température cible de la viande actuelle.

3. Cuisson en cuisson
Appuyez brièvement : Mettre en pause/reprendre la minuterie ou l'alarme de température depuis la source de chaleur.

Appuyez longtemps : Arrêter le processus de cuisson en cours. Vous permettre de relancer la cuisson en cours.

Appuyez brièvement : Basculer entre les différents états de cuisson (pour les séries TEQ™) ou terminer le processus de cuisson (pour les autres kits de cuisson sans fil ThermoMaven).

Appuyez longtemps : Basculer entre les différents états de cuisson (pour les séries TEQ™) ou terminer le processus de cuisson (pour les autres kits de cuisson sans fil ThermoMaven).

Appuyez brièvement : Mettre en pause/reprendre la minuterie ou l'alarme de température depuis la source de chaleur.

Appuyez longtemps : Arrêter le processus de cuisson en cours. Vous permettre de relancer la cuisson en cours.

Opération de cuisson

Mode manuel

1. Régler les paramètres de cuisson
(Exemple : température cible à 145°F, température actuelle de la viande à 80°F)