Wireless Charging Beside Lamp

User Manual

Wireless Charging

USB Charging Port

Clock Display

5 Color Temperature

Stepless Dimming

Contents

English 02-10
German 11-19
French 20-28
Italy 29-37
Spanish 38-46

Thank you for choosing our bedside lamp. Please read the instruction manual carefully to achieve the beast performance of the product. For any further queries, please feel free to get in touch with us at

daisy.lu@uergogo.com

Touch Control Dimming

This device is equipped with five distinct color modes. You may adjust the lamp's illumination by lightly touching any part of the lamp's arm. To ensure the integrity of the lamp's sensitive internal components, please lightly tap the lamp, avoiding any harsh or forceful contact.

Single Tap: Initiates the lamp and cycles through color modes: Bright White -> Cool -> Natural -> Warm White -> Warm Yellow. After a full cycle, the lamp switches off and resets.

Long Press: This action enables stepless adjustment of the lamp's brightness. Hold down on any part of the lamp's arm to incrementally change the lamp's light intensity to your preference.



10W Wireless Charging

Upon powering the lamp, the wireless charging feature is available for use. Simply place your Qi-compatible smartphone on the designated wireless charging area to initiate charging.

NOTE:

1: Ensure that your smartphone is Qi wireless charging enabled.
2: The wireless charger is not designed to charge earphones or watches.



USB Port Charging

5V1A output for all devices that have a usb port



Clock Display



1. Clock Brightness Adjustment:

- Ensure the clock is in its normal display mode.
- Press the "left" button once.
- Each press will cycle the brightness settings from 100% to 70% to 30%, and finally, Off.

2. 12/24 Hour Format Selection:

- Long Press the "left" button for five seconds, the display will show 24.
- Single press the "right" button to switch between the 24-hour format "24" and the 12-hour format "12".

3. Clock Setting:

- While the clock is in its standard mode, press and hold the "left" button for five
- seconds. This action will take you to the time format switching mode where you can toggle between the 24-hour and 12-hour formats.
- Press the "left" button again to proceed to the hour setting. The hour digits will start to blink, indicating it's in the hour adjustment mode.
- Use the "right" button to adjust the hours.
- Once the hours are set, press the "left" button to move to the minute setting. The minute digits will start to blink, indicating it's in the minute adjustment mode.
- Similar to the hour setting, use the "right" button to adjust the minutes.
- After setting the minutes, press the "left" button once more to save all settings and exit the clock setting mode.

What's included

1X Bedside Lamp
1X Adapter
1X 1.2 M Cable
1X User Manual





Specification

Model	WR01	**Wireless Charging**	10W
Material	Wood, Aluminum	**Color Temperature**	6000K-5000K-4000K-3500K-3000K
Dimmer	Touch Control	**USB Output**	5V/1A
Lumen	270 LM	**Color**	Burly Wood, White
Size(mm)	L230*W88*H150	**Input Voltage**	Type-C 9V2A

Usage Precautions

- When adjusting the lamp's color, gently tap the lamp. Excessive force could potentially damage the internal sensitive components.
- The ambient temperature for wireless charging should not exceed 38°C/100°F. Higher temperatures may slow down the charging speed and limit power output.
- Closing background applications on your phone can significantly reduce heating issues during the charging process.
- Do not place any foreign objects, such as metal pads, magnetic cards, coins, NFC devices or other objects, between your device and the wireless charger's surface. These could potentially disrupt the charger's magnetic field, affect the charging speed, or cause overheating.

Safety Instructions

Warnings:

- Ensure the use of the original power cord and adapter. Extension cords or splitters may affect the product's normal operation.
- Avoid using adapters that do not provide a direct output of 9V voltage. They may not supply sufficient power for the lamp.
- Disassembling the lamp can lead to product damage or safety risks. Refrain from doing so.
- Do not operate this product in extreme temperatures. It could compromise the lamp's performance and lifespan.
- Protect the lamp from exposure to water and high humidity levels to prevent electrical faults and product damage.
- To clean the lamp, avoid corrosive cleaners or oil. Use a soft, dry cloth to prevent surface damage.
- The lamp's original adapter is designed specifically for this product. It is not intended to power other devices.
- Avoid placing heavy objects on the lamp or power cord as it could lead to damage.
- Refrain from using the lamp if the power cord or plug shows any signs of damage or fraying.

Cautions:

- The original power adapter must be used to ensure efficient wireless charging. Metal phone cases must be removed for wireless charging, as they interfere with the charging process.

- If you experience issues with charging, make sure your device is properly aligned with the charging pad.

- The lamp should be located in a cool, dry, indoor place away from direct sunlight. Keep the operating temperature between 0-38℃.

- Avoid using the lamp during electrical storms or power surges to prevent potential damage.

- If the lamp heats up unusually during operation, discontinue use and consult customer service.

- Refrain from placing the lamp near sources of heat or strong magnetic fields.

- Unplug the lamp if it is not in use for extended periods, to conserve energy and reduce potential risks.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: Why can't the color or the brightness be adjusted?

A: Ensure the lamp is placed on a stable surface and gently touch the arm of the lamp to adjust the color. Avoid applying excessive force as it might damage the lamp.

Q: Why does the wireless charger produce some unusual noise?

A: All electronic devices can generate some noise when alternating current passes through their main circuit. If you notice an unusual noise, try unplugging and re-plugging the power cable or using a different power supply or cable. If the problem persists, please contact us for further assistance.

Q: Why is wireless charging slower than charging via a cable?

A: The efficiency of wireless charging is approximately 70%, implying 30% of the power is lost during the wireless transmission process. This can result in slower charging compared to wired methods.

Q: Why does the device get hot when charging?

A: If your phone's screen is on and many apps, particularly GPS-using apps, are running, your phone might consume more battery power. Consequently, the wireless charger needs to work harder to maintain the battery level, which can lead to heating. Moreover, charging your phone on a hot day (above 38°C /100F) can also cause the battery to overheat faster.

Customer Service & Warranty Information

Thank you for choosing our lighting product. We highly value your satisfaction and are committed to providing you with quality service.

Each of our lighting products comes with a 12-month warranty, effective from the date of purchase. During this warranty period, should you encounter any issues related to the quality of the product, we are here to offer our full support.

For any questions, suggestions, or further assistance, please don't hesitate to reach out to us at the following email address:

Email: daisy.lu@uergogo.com

Our customer service team will promptly address your inquiries and provide assistance upon receipt of your message. We'll make every effort to ensure that your concerns are resolved in a timely manner, ensuring you have a pleasant shopping experience.

Thank you again for your trust and support in our products. Wishing you all the best!

FCC Information

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Radiation Exposure Statement
This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. During the operation of device a distance of 15 cm surrounding the device and 20 cm above the top surface of the device must be respected.

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Nachttischlampe entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um die beste Leistung des Produkts zu erzielen. Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne unter

louise.tan@uergogo.com an uns wenden

Berührungssteuerung-Dimmen

Es stehen fünf Farbmodi zur Verfügung. Sie können die Nachttischlampe anpassen, indem Sie jede Position des gesamten Lampenarms berühren. Bitte klopfen Sie vorsichtig mit den Fingern auf die Lampe und schlagen Sie nicht zu stark darauf, um eine Beschädigung der empfindlichen Geräte im Inneren zu vermeiden.

Klicken Sie auf: Schalten Sie das Licht ein und ändern Sie die Farbe: helles weißes Licht -> kaltes Licht -> natürliches Licht -> warmweißes Licht -> warmes gelbes Licht – ausschalten und entsprechend wechseln.

Langes Drücken: Passen Sie die Helligkeit der Lampe stufenlos an.



10 W kabelloses Laden

Sobald die Lampe mit Strom versorgt wird, kann die kabellose Ladefunktion normal genutzt werden. Legen Sie einfach Ihr Smartphone, das kabelloses Laden unterstützt, auf den kabellosen Ladebereich, um es aufzuladen.

AUFMERKSAMKEIT:

1: Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone die kabellose QI-Ladefunktion unterstützt.

2: Dieses kabellose Ladegerät ist nicht zum Laden von Kopfhörern oder Uhren geeignet.



Aufladen über USB-Anschluss

Sobald das Licht mit Strom versorgt wird, können Sie über den USB-Ausgang Ihr Telefon, Tablet oder andere Geräte aufladen.



Uhranzeige



1. Einstellung der Uhrhelligkeit:

1: Stellen Sie sicher, dass sich die Uhr im normalen Anzeigemodus befindet.
2: Drücken Sie einmal die „Links“-Taste.
3: Mit jedem Tastendruck werden die Helligkeitseinstellungen von 100 % über 70 % auf 30 % und schließlich auf Aus umgeschaltet.

2. Auswahl des 12/24-Stunden-Formats:

1: Halten Sie die „Links“-Taste fünf Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display wird „24“ angezeigt.

2: Drücken Sie einmal die „rechte“ Taste, um zwischen dem 24-Stunden-Format „24“ und dem 12-Stunden-Format „12“ zu wechseln.

3. Uhreinstellung:

1: Während sich die Uhr im Standardmodus befindet, halten Sie die „Links“-Taste fünf Sekunden lang gedrückt. Mit dieser Aktion gelangen Sie in den Zeitformat-Umschaltmodus, in dem Sie zwischen dem 24-Stunden- und dem 12-Stunden-Format wechseln können.
2: Drücken Sie erneut die „Links“-Taste, um zur Stundeneinstellung zu gelangen. Die Stundenziffern beginnen zu blinken und zeigen damit an, dass sie sich im Stundeneinstellmodus befindet.
3: Passen Sie die Stunden mit der „Rechts“-Taste an.
4: Sobald die Stunden eingestellt sind, drücken Sie die „Links“-Taste, um zur Minuteneinstellung zu gelangen. Die Minutenziffern beginnen zu blinken und zeigen damit an, dass der Minuteneinstellmodus aktiviert ist.
5: Ähnlich wie bei der Stundeneinstellung können Sie auch die Minuten mit der „Rechts“-Taste anpassen.
6: Nachdem Sie die Minuten eingestellt haben, drücken Sie noch einmal die „Links“-Taste, um alle Einstellungen zu speichern und den Uhreinstellungsmodus zu verlassen.

Was ist inbegriffen

1X Nachttischlampe
1X Adapter
1X 1,2 M Kabel
1X Benutzerhandbuch





Spezifikationen

Modell	WR01	**Kabelloses Laden**	10W
Material	Holz und Aluminium	**CCT**	6000K-5000K-4000K-3500K-3000K
Dimmer Way	Berührungssteuerung	**USB-Ausgang**	5V/1A
Lumen	270 LM	**Farbe**	Kräftiges Holz und Weiß
Größe (mm)	L230*W88*H150	**Eingangsspannung**	Type-C 9V2A

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Wenn Sie die Lampenfarbe anpassen, klopfen Sie bitte vorsichtig auf die Lampe. Schlagen Sie nicht zu stark darauf, da sonst die empfindlichen Geräte im Inneren beschädigt werden;

- Die maximale Umgebungstemperatur beim kabellosen Aufladen darf 38°C/100F nicht überschreiten. Hohe Temperaturen verringern die Ladegeschwindigkeit und schränken die Leistung ein;

- Das Schließen des Telefon-Hintergrundprogramms kann das Erwärmungsproblem beim Aufladen des Telefons erheblich reduzieren;

- Platzieren Sie keine Fremdkörper zwischen Ihrem Gerät und der Oberfläche des kabellosen Ladegeräts, einschließlich Metallpads, Magnetkarten, Münzen, NFC oder andere Gegenstände, da diese das Ladegerät möglicherweise entmagnetisieren, die Ladegeschwindigkeit beeinträchtigen oder eine Überhitzung verursachen könnten.

Sicherheitshinweise

Warnung:

- Bitte verwenden Sie das Original-Netzkabel und den Originaladapter. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Splitter, da das Produkt sonst möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert;

- Verwenden Sie keine Adapter, die standardmäßig keine 9-V-Spannung direkt für die Stromversorgung ausgeben können;

- Zerlegen Sie das Produkt nicht;

- Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei extremen Temperaturen;

- Setzen Sie das Produkt weder Wasser noch hoher Luftfeuchtigkeit aus, um Schäden zu vermeiden;

- Verwenden Sie zum Reinigen dieser Lampe keine ätzenden Reinigungsmittel oder Öle;

- Der Originaladapter ist ein Sonderteil für dieses Produkt und unterstützt keine Stromversorgung für andere Geräte.

Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte verwenden Sie das Original-Netzteil, um ein effizientes kabelloses Laden zu gewährleisten.
- Telefonhüllen aus Metall müssen während des kabellosen Ladens entfernt werden, da sie den Ladevorgang beeinträchtigen.
- Bitte platzieren Sie das Gerät an der entsprechenden Position der Ladeplatine.
- Bitte stellen Sie die Lampe an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung bei einer Temperatur zwischen 0 und 38 °C auf.
- Vermeiden Sie die Verwendung der Lampe bei Gewittern oder Überspannungen, um mögliche Schäden zu vermeiden.
- Sollte sich die Lampe während des Betriebs ungewöhnlich stark erwärmen, verwenden Sie sie nicht weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Platzieren Sie die Lampe nicht in der Nähe von Wärmequellen oder starken Magnetfeldern.
- Trennen Sie die Lampe vom Netz, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird, um Energie zu sparen und potenzielle Risiken zu reduzieren

FAQ

F: Warum können die Farbe oder die Helligkeit nicht angepasst werden?

A: Bitte stellen Sie die Lampe auf einen stabilen Tisch und berühren Sie den Arm vorsichtig mit dem Finger. Die Farbe ändert sich. Schlagen Sie es nicht zu stark.

F: Warum macht das kabellose Ladegerät ungewöhnliche Geräusche?

A: Jedes elektronische Gerät macht Geräusche, während der Wechselstrom durch den Hauptstromkreis fließt. 1,Sie können das Netzkabel abziehen und wieder einstecken; 2, Wechseln Sie den Adapter. Sie können versuchen, ein anderes Netzteil oder Kabel zum Einschalten des Ladegeräts zu verwenden. Wenn Ihr kabelloses Ladegerät jedoch auffällige oder ungewöhnliche Geräusche macht, kontaktieren Sie uns bitte. Wir helfen Ihnen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen.

F: Warum ist das kabellose Laden langsamer als das Laden über ein Kabel?

A: Der Wirkungsgrad des kabellosen Ladens liegt bei etwa 70 %, was bedeutet, dass 30 % der Energie während des kabellosen Übertragungsprozesses verloren gehen.

F: Warum wird das Gerät beim Laden so heiß?

A: Wenn sich der Bildschirm Ihres Telefons einschaltet und auf dem Smartphone viele Apps ausgeführt werden, insbesondere Apps, die GPS verwenden, verbraucht Ihr Telefon viel mehr Akkuleistung, sodass das kabellose Ladegerät hart daran arbeitet, den Akku aufzuladen. Wenn Ihr Telefon an einem heißen Tag (38°C /100F) aufgeladen wird, überhitzt sich der Akku viel schneller.

Kundendienst

Lebenslanger technischer Support

Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten, die Verbraucher beim Kauf dieses Produkts haben

Verkäufer kontaktieren

louise.tan@uergogo.com

Merci d'avoir choisi notre lampe de chevet. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation pour obtenir les meilleures performances du produit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à

louise.tan@uergogo.com

Gradation Tactile en Continu

Cinq modes de couleur sont disponibles, vous pouvez régler la lampe de chevet en touchant n'importe quelle position du bras de la lampe. Veuillez tapoter doucement la lampe avec vos doigts et ne pas la battre trop fort pour éviter d'endommager les appareils sensibles à l'intérieur.

Cliquez: allumez la lumière et changez la couleur: lumière blanche brillante -> lumière froide -> lumière naturelle -> lumière blanche chaude -> lumière jaune chaude - éteignez et faites un cycle en conséquence.

Appui long: ajustez la luminosité de la lampe en continu.



Chargement sans Fil 10W

Une fois la lampe alimentée, la fonction de charge sans fil peut être utilisée normalement, placez simplement votre smartphone qui prend en charge la charge sans fil sur la zone de charge sans fil pour la charger.

ATTENTION:

1. **Veuillez vous assurer que votre smartphone prend en charge la fonction de charge sans fil QI;**
2. **Ce chargeur sans fil n'est pas conçu pour charger des écouteurs ou des montres.**



Chargement du Port USB

Une fois la lampe alimentée, le port de sortie USB peut être utilisé pour charger votre téléphone, votre tablette ou d'autres appareils.



Affichage de l'Horloge



1. Réglage de la luminosité de l'horloge:

1: Assurez-vous que l'horloge est dans son mode d'affichage normal.
2: Appuyez une fois sur le bouton "gauche".
3:Chaque pression fait défiler les paramètres de luminosité de 100 % à 70 % à 30 %, et enfin, Off.

2. Sélection du format 12/24 heures:

1: Appuyez longuement sur le bouton "gauche" pendant cinq secondes, l'écran affichera 24.

2: Appuyez une fois sur le bouton "droit" pour basculer entre le format 24 heures "24" et le format 12 heures "12".

3. Réglage de l'horloge:

1: Pendant que l'horloge est en mode standard, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "gauche" pendant cinq secondes. Cette action vous amènera au mode de changement de format d'heure où vous pourrez basculer entre les formats 24 heures et 12 heures.
2: Appuyez à nouveau sur le bouton "gauche" pour procéder au réglage de l'heure. Les chiffres de l'heure commenceront à clignoter, indiquant qu'il est en mode de réglage de l'heure.
3: Utilisez le bouton "droit" pour régler les heures.
4: Une fois les heures réglées, appuyez sur le bouton "gauche" pour passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes commenceront à clignoter, indiquant qu'il est en mode de réglage des minutes.
5: Semblable au réglage de l'heure, utilisez le bouton "droit" pour régler les minutes.
6: Après avoir réglé les minutes, appuyez une fois de plus sur le bouton "gauche" pour enregistrer tous les paramètres et quitter le mode de réglage de l'horloge.

Ce qui est inclu

1X Lampe de Chevet
1X Adaptateur
1X Câble de 1,2 M.
1X Manuel d'Utilisation





Spécifications

Modèle	WR01	**Chargement sans Fil**	10W
Material	Bois et Aluminium	**CCT**	6000K-5000K-4000K-3500K-3000K
Façon de Gradateur	Commande Tactile	**Sortie USB**	5V/1A
Lumen	270 LM	**Couleur**	Bois Massif et Blanche
Taille (mm)	L230*W88*H150	**Tension d'Entrée**	Type-C 9V2A

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Lorsque vous réglez la couleur de la lampe, veuillez appuyer doucement sur la lampe, ne la battez pas trop fort, sinon cela endommagera les appareils sensibles à l'intérieur;

- La température ambiante maximale de la recharge sans fil ne doit pas dépasser 38°C/100F, les températures élevées réduiront la vitesse de charge et limiteront la puissance ;

- La fermeture du programme d'arrière-plan du téléphone peut réduire considérablement le problème de chauffage lors de la recharge du téléphone;

- Ne placez aucun objet étranger entre votre appareil et la surface du chargeur sans fil, y compris les tampons métalliques, les cartes magnétiques, les pièces de monnaie, le NFC ou d'autres objets, car ils pourraient potentiellement démagnétiser le chargeur, affecter la vitesse de charge, provoquer une surchauffe.

Consignes de Sécurité

Avertissement:

- Veuillez utiliser le cordon d'alimentation et l'adaptateur d'origine, n'utilisez pas de rallonges ou de répartiteurs, sinon le produit pourrait fonctionner anormalement;

- N'utilisez pas d'adaptateurs qui ne peuvent pas produire directement une tension de 9 V pour l'alimentation par défaut;

- Ne démontez pas la lampe;

- Évitez d'utiliser ce produit à des températures extrêmes;

- N'exposez pas le produit à l'eau ou à des niveaux élevés d'humidité pour éviter tout dommage;

- N'utilisez pas de nettoyant corrosif ou d'huile pour nettoyer cette lampe;

- L'adaptateur d'origine est une pièce spéciale pour ce produit et ne prend pas en charge l'alimentation d'autres appareils.

Précautions

- Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine pour assurer une charge sans fil efficace.
- Les étuis de téléphone en métal doivent être retirés pendant le chargement sans fil, car ils interfèrent avec le processus de chargement.
- Veuillez placer l'appareil dans la position appropriée de la carte de charge.
- Veuillez placer la lampe dans un endroit intérieur frais et sec sans lumière directe du soleil à une température comprise entre 0 et 38 ℃.
- Évitez d'utiliser la lampe pendant les orages électriques ou les surtensions pour éviter tout dommage potentiel.
- Si la lampe chauffe anormalement pendant le fonctionnement, arrêtez de l'utiliser et consultez le service client.
- Ne placez pas la lampe à proximité de sources de chaleur ou de champs magnétiques puissants.
- Débranchez la lampe si elle n'est pas utilisée pendant de longues périodes, pour économiser l'énergie et réduire les risques potentiels

Questions Fréquemment Posées

Q: Pourquoi la couleur ou la luminosité ne peuvent-elles pas être ajustées ?

R: Veuillez placer la lampe sur une table stable et utilisez votre doigt pour toucher doucement le bras, la couleur changera. Ne le frappez pas trop fort.

Q: Pourquoi le chargeur sans fil fait un bruit inhabituel ?

R: Chaque gadget électronique fera du bruit pendant que le courant alternatif passe à travers le circuit principal. 1, vous pouvez débrancher et rebrancher le câble d'alimentation; 2, changez l'adaptateur, vous pouvez essayer d'utiliser une autre alimentation ou un autre câble pour alimenter le chargeur;
Mais si votre chargeur sans fil émet des bruits distinctifs ou inhabituels, veuillez nous contacter. Nous vous aiderons à résoudre le problème dès que possible

Q: Pourquoi la charge sans fil est-elle plus lente que la charge via un câble?

R: L'efficacité de la charge sans fil est d'environ 70 %, ce qui signifie que 30 % de la puissance est perdue pendant le processus de transmission sans fil.

Q: Lors de la charge, pourquoi l'appareil est-il si chaud ?

R: Si l'écran de votre téléphone s'allume et que le smartphone exécute de nombreuses applications, en particulier des applications utilisant le GPS, votre téléphone consomme beaucoup plus de batterie, de sorte que le chargeur sans fil travaille dur pour maintenir la batterie rechargée. Si votre téléphone est chargé par une journée chaude (au-dessus de 38°C /100F), la batterie chauffera beaucoup plus rapidement

Service

Assistance technique à toute vie

Notre garantie s'ajoute au droit légal des consommateurs

d'acheter ce produit

contacter le vendeur

louise.tan@uergogo.com

Grazie per aver scelto la nostra lampada da comodino. Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente per ottenere le migliori prestazioni dal prodotto. Se hai altre domande, non esitare a contattarci all'indirizzo

louise.tan@uergogo.com

Dimmer tattile continuo

There are five color modes, you can adjust the bedside lamp by touching any position of the lamp arm. Please touch the lamp gently with your fingers and don't hit it too hard to avoid damaging the sensitive devices inside.

Click: turn on the light and change the color: bright white light -> cold light -> natural light -> warm white light -> warm yellow light - turn off and cycle accordingly.

Long press: Continuously adjust the brightness of the lamp.



Ricarica Wireless da 10W

Dopo che la lampada è stata alimentata, la funzione di ricarica wireless può essere utilizzata normalmente, basta posizionare lo smartphone che supporta la ricarica wireless nell'area di ricarica wireless per caricarlo.

ATTENZIONE:

1. **Assicurati che il tuo smartphone supporti la funzione di ricarica wireless QI;**
2. **Questo caricabatterie wireless non è progettato per caricare auricolari o orologi.**



Ricarica Tramite Porta USB

Dopo che la lampada è stata alimentata, la porta di uscita USB può essere utilizzata per caricare il telefono, il tablet o altri dispositivi.



Visualizzazione dell'Orologio



1. Impostazione della luminosità dell'orologio:

1: Assicurarsi che l'orologio sia in modalità di visualizzazione normale.
2: Premere una volta il pulsante "Sinistra".
3: Ogni volta che si preme il pulsante, le impostazioni di luminosità passano dal 100% al 70% al 30% e infine si disattivano.

2. Selezione formato 12/24 ore:

1: Tieni premuto il pulsante "Sinistra" per cinque secondi. "24" apparirà sul display.

2: Premere una volta il pulsante "Destra" per passare dal formato 24 ore "24" al formato 12 ore "12".

3. Regolazione dell'orologio

1: Mentre l'orologio è in modalità predefinita, tieni premuto il pulsante "Sinistra" per cinque secondi. Questa azione ti porta alla modalità di commutazione del formato dell'ora, in cui puoi passare dal formato 24 ore al formato 12 ore e viceversa.
2: Premere nuovamente il pulsante "Sinistra" per passare all'impostazione dell'ora. Le cifre dell'ora inizieranno a lampeggiare, indicando che è in modalità di impostazione dell'ora.
3: Regolare le ore con il pulsante "Destra".
4: Una volta impostate le ore, premere il pulsante "Sinistra" per passare all'impostazione dei minuti. Le cifre dei minuti inizieranno a lampeggiare, indicando che la modalità di impostazione dei minuti è attivata.
5: Simile all'impostazione dell'ora, puoi anche regolare i minuti con il pulsante "Destra".
6: Dopo aver impostato i minuti, premere nuovamente il pulsante "Sinistra" per salvare tutte le impostazioni e uscire dalla modalità di impostazione dell'orologio.

Cosa è incluso

1X Lampada da Comodino
1X Adattatore
1X Cavo da 1,2 M
1X Manuale dell'Utente





Specifiche

Modello	WR01	**Ricarica senza Fili**	10W
Materiale	Legno e Alluminio	**CCT**	6000K-5000K-4000K-3500K-3000K
Modo più Fioco	Tocca il Controllo	**Uscita USB**	5V/1A
Lumen	270 LM	**Colore**	Legno Corpulento e Bianco
Misurare (mm)	L230*W88*H150	**Tensione di Ingresso**	Type-C 9V2A

Precauzioni d'Uso

- Quando si regola il colore della lampada, premere delicatamente la lampada, non batterla troppo forte, altrimenti danneggerà i dispositivi sensibili all'interno;

- La temperatura ambiente massima della ricarica wireless non deve superare i 38°C/100F, le alte temperature ridurranno la velocità di ricarica e limiteranno la potenza;

- La chiusura del programma in background del telefono può ridurre notevolmente il problema di riscaldamento durante la ricarica del telefono;

- Non posizionare oggetti estranei tra il dispositivo e la superficie del caricabatterie wireless, inclusi cuscinetti metallici, carte magnetiche, monete, NFC o altri oggetti, poiché potrebbero potenzialmente smagnetizzare il caricabatterie, influire sulla velocità di ricarica e causare surriscaldamento.

Istruzioni di Sicurezza

Avvertimento:

- Utilizzare il cavo di alimentazione e l'adattatore originali, non utilizzare prolunghe o splitter, altrimenti ilprodotto potrebbe funzionare in modo anomalo.
- Non utilizzare adattatori che non possono emettere direttamente una tensione di 9 V per l'alimentazione predefinita;
- Non smontare la lampada;
- Evitare di utilizzare questo prodotto a temperature estreme;
- Non esporre il prodotto all'acqua o ad alti livelli di umidità per evitare danni;
- Non utilizzare detergenti corrosivi o olio per pulire questa lampada;
- L'adattatore originale è una parte speciale per questo prodotto e non supporta l'alimentazione di altri dispositivi.

Avvertenze

- Utilizzare l'adattatore di alimentazione originale per garantire una ricarica wireless efficiente.

- Le custodie in metallo del telefono devono essere rimosse durante la ricarica wireless, poiché interferiscono con il processo di ricarica.

- Mettere il dispositivo nella posizione appropriata della scheda di ricarica.

- Si prega di mettere la lampada in un luogo interno fresco e asciutto senza luce solare diretta a una temperatura compresa tra 0 e 38 ℃.

- Evitare di utilizzare la lampada durante tempeste elettriche o sbalzi di tensione per evitare potenziali danni.

- Se la lampada si riscalda in modo insolito durante il funzionamento, smettere di usarla e consultare il servizio clienti.

- Non posizionare la lampada vicino a fonti di calore o forti campi magnetici.

- Scollegare la lampada se non viene utilizzata per lunghi periodi, per risparmiare energia e ridurre i potenziali rischi

Domande Frequenti

D: Perché non è possibile regolare il colore o la luminosità?

R: Posiziona la lampada su un tavolo stabile e usa il dito per toccare delicatamente il braccio, il colore cambierà. Non colpirlo troppo forte.

D: Perché il caricabatterie wireless emette un rumore insolito?

R: Ogni gadget elettronico farà rumore quando l'alimentazione CA passa attraverso il circuito principale. 1, è possibile scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione; 2, cambia l'adattatore, puoi provare a utilizzare un altro alimentatore o un altro cavo per alimentare il caricabatterie;
Ma se il tuo caricabatterie wireless emette rumori distintivi o insoliti, contattaci. Ti aiuteremo a risolvere il problema il prima possibile.

D: Perché la ricarica wireless è più lenta di quella cablata?

R: L'efficienza di ricarica wireless è di circa il 70%, il che significa che il 30% di energia viene perso durante il processo di trasmissione wireless.

D: Durante la ricarica, perché il dispositivo si surriscalda così tanto?

R: Se lo schermo del tuo telefono si illumina e lo smartphone esegue molte app, in particolare app che utilizzano il GPS, il tuo telefono sta consumando molta più batteria, quindi il caricabatterie wireless sta lavorando sodo per mantenere la batteria ricaricata. Se il telefono viene caricato in una giornata calda (sopra i 38°C/100F), la batteria si scalderà molto più velocemente.

Servizio

Supporto tecnico a vita

La nostra garanzia si aggiunge al diritto legale del consumatore di acquistare questo prodotto

contatta il venditore

louise.tan@uergogo.com

Gracias por elegir nuestra lámpara de noche. Lea atentamente el manual del usuario para obtener el mejor rendimiento del producto. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en

louise.tan@uergogo.com

Atenuación Táctil Continua

Hay cinco modos de color disponibles, puede ajustar la lámpara de noche tocando cualquier posición del brazo de la lámpara. Golpee suavemente la lámpara con los dedos y no la golpee demasiado fuerte para evitar dañar los dispositivos sensibles del interior.

Haga clic: encienda la luz y cambie el color: luz blanca brillante -> luz fría -> luz natural -> luz blanca cálida -> luz amarilla cálida - apague y realice el ciclo correspondiente.

Pulsación larga: ajusta el brillo de la lámpara continuamente.



Carga Inalámbrica de 10W

Después de encender la lámpara, la función de carga inalámbrica se puede usar normalmente, simplemente coloque su teléfono inteligente que admita la carga inalámbrica en el área de carga inalámbrica para cargarlo.

ATENCIÓN:

1. Asegúrese de que su teléfono inteligente admita la función de carga inalámbrica QI;

2.Este cargador inalámbrico no está diseñado para cargar auriculares o relojes.



Puerto USB de Carga

Después de encender la lámpara, el puerto de salida USB se puede usar para cargar su teléfono, tableta u otros dispositivos.



Visualización del Reloj



1. Ajuste de brillo del reloj:

1: Asegúrese de que el reloj esté en su modo de visualización normal.
2: Presione el botón "izquierda" una vez.
3: Cada vez que presione, la configuración de brillo cambiará de 100 % a 70 % a 30 % y, finalmente, se apagará.

2. Selección del Formato de 12/24 Horas:

1: Mantenga presionado el botón "izquierdo" durante cinco segundos, la pantalla mostrará 24,

2: Presione una vez el botón "derecho" para cambiar entre el formato de 24 horas ("24") y el formato de 12 horas ("12").

3. Configuración del Reloj

1: Mientras el reloj está en su modo estándar, mantenga presionado el botón "izquierdo" durante cinco segundos. Esta acción lo llevará al modo de cambio de formato de hora donde puede alternar entre los formatos de 24 y 12 horas.
2: Presione el botón "izquierdo" nuevamente para continuar con la configuración de la hora. Los dígitos de la hora comenzarán a parpadear, lo que indica que está en el modo de ajuste de la hora.
3: Use el botón "derecho" para ajustar las horas.
4: Una vez configuradas las horas, presione el botón "izquierda" para pasar a la configuración de los minutos. Los dígitos de los minutos comenzarán a parpadear, lo que indica que está en el modo de ajuste de minutos.
5: Similar a la configuración de la hora, use el botón "derecho" para ajustar los minutos.
6: Después de configurar los minutos, presione el botón "izquierda" una vez más para guardar todas las configuraciones y salir del modo de configuración del reloj.

Qué está incluido

1X Lámpara de Noche.
1X Adaptador
1X Cable de 1,2 Metros
1X Manual de Usuario.





Especificaciones

Modelo	WR01	**Carga Inalambrica**	10W
Material	Madera y Aluminio	**CCT**	6000K-5000K-4000K-3500K-3000K
Forma más Tenue	Control Tactil	**Salida USB**	5V/1A
Lúmenes	270 LM	**Color**	Madera Corpulenta yBblanca
Tamaño (mm)	L230*W88*H150	**Voltaje de Entrada**	Type-C 9V2A

Precaución de Uso

- Al ajustar el color de la lámpara, presione suavemente la lámpara, no la golpee demasiado fuerte, de lo contrario dañará los dispositivos sensibles en el interior;

- La temperatura ambiente máxima de la carga inalámbrica no debe exceder los 38 °C/100 F, las altas temperaturas reducirán la velocidad de carga y limitarán la potencia;

- Cerrar el programa de fondo del teléfono puede reducir en gran medida el problema de calentamiento al cargar el teléfono;

- No coloque objetos extraños entre su dispositivo y la superficie del cargador inalámbrico, incluidas almohadillas de metal, tarjetas magnéticas, monedas, NFC u otros objetos, ya que pueden desmagnetizar el cargador, afectar la velocidad de carga y causar sobrecalentamiento.

Instrucciones de Seguridad

Advertencia:

- Uso del cable de alimentación y adaptador original, sin uso de cables de extensión o divisores, de lo contrario, el producto puede funcionar de manera anormal;

- No se necesitan adaptadores que no emitan directamente un voltaje de 9 V para la fuente de alimentación predeterminada;

- No desmonte la lámpara;

- Evite usar este producto en temperaturas extremas;

- No exponga el producto al agua ni a altos niveles de humedad para evitar daños;

- No use limpiadores corrosivos o aceite para limpiar esta lámpara;

- El adaptador original es una parte especial de este producto y no permite la alimentación de otros dispositivos.

Precauciones

- Utilice el adaptador de corriente original para garantizar una carga inalámbrica eficiente.
- Las fundas metálicas del teléfono deben quitarse durante la carga inalámbrica, ya que interfieren con el proceso de carga.
- Coloque el dispositivo en la posición adecuada de la placa de carga.
- Coloque la lámpara en un lugar interior fresco y seco sin luz solar directa a una temperatura entre 0 y 38 ℃.
- Evite usar la lámpara durante tormentas eléctricas o subidas de tensión para evitar posibles daños.
- Si la lámpara se calienta de forma inusual durante el funcionamiento, deje de usarla y consulte con el servicio de atención al cliente.
- No coloque la lámpara cerca de fuentes de calor o campos magnéticos fuertes.
- Desenchufe la lámpara si no se usa durante períodos prolongados, para conservar energía y reducir los riesgos potenciales.

Preguntas frecuentes

P: ¿Por qué no se puede ajustar el color o el brillo?

R: Coloque la lámpara sobre una mesa estable y use su dedo para tocar suavemente el brazo, el color cambiará. No lo golpees muy fuerte.

P: ¿Por qué el cargador inalámbrico hace un ruido inusual?

R: Todos los aparatos electrónicos harán ruido cuando la alimentación de CA pase por el circuito principal. 1, puede desconectar y volver a conectar el cable de alimentación; 2, cambie el adaptador, puede intentar usar otra fuente de alimentación u otro cable para alimentar el cargador;
Pero si su cargador inalámbrico hace ruidos distintivos o inusuales, comuníquese con nosotros. Te ayudaremos a resolver el problema lo antes posible.

P: ¿Por qué la carga inalámbrica es más lenta que la carga por cable?

R: La eficiencia de carga inalámbrica es de alrededor del 70 %, lo que significa que se pierde un 30 % de energía durante el proceso de transmisión inalámbrica.

P: Al cargar, ¿por qué el dispositivo se calienta tanto?

R: Si la pantalla de su teléfono se ilumina y el teléfono inteligente está ejecutando muchas aplicaciones, especialmente aplicaciones que usan GPS, su teléfono está consumiendo mucha más batería, por lo que el cargador inalámbrico está trabajando duro para mantener la batería recargada. Si su teléfono se carga en un día caluroso (por encima de 38°C/100F), la batería se calentará mucho más rápido.

Servicio

Soporte técnico de por vida

Nuestra garantía es adicional al derecho legal del consumidor a comprar este producto.

Contacte al vendedor

louise.tan@uergogo.com

UK	REP

EVATOST CONSULTING LTD
Suite 11, First Floor, Moy Road
Business Centre, Taffs Well,
Cardiff,Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

EC	REP

Firmen name: Like Sun GmbH
Adresse: Planckstr.59, Essen,
Nordrhein-Westfalen, 45147, Germany
Email Adresse: ec-connection@web.de