ON/OFF



To turn on :

Press and hold the Power/Volume+ Button for 2 seconds until the LED Indicator flashes blue.

To turn off:

Press and hold the Power/Volume+ Button for 3 seconds until the LED Indicator flashes red.

Pairing ①



1. Start with OpenRun Pro 2 turned off.
2. Press and hold the Volume+ Button for 5 seconds or until the LED Indicator flashes red and blue.

Pairing ②



3. Open your device's Bluetooth settings and select "OpenRun Pro 2 by Shokz".

Multifunction Button



Multifunction Button

Play/pause music — Click once

Answer call — Click once

End call — Click once

Previous song — Triple-click while music is playing

Next song — Double-click while music is playing

SHOKZ

Downloading the Shokz App

You can find more information here:

https://userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Shokz

Tailor your listening experience with the Shokz App's customization features. Download the Shokz App to enjoy MultiPoint Pairing, personalized EQ modes, access real-time battery information, and receive firmware updates. Get all the essentials in one intuitive App.

临时版本产品名

OPENRUN PRO 2 Mini

User Guide

SHOKZ S821

8000500420(A0)

ON/OFF



Power Button
Bouton Alimentation
Ein-/Aus-Taste
Pulsante di accensione
Botón de Encendido
Aan/Uit-knop
Przycisk zasilania
Botão para ligar/desligar
Кнопка питание
電源ボタン
전원 버튼
ปุ่มเปิด-ปิด
电源键

ON/OFF



Volume+ Button
Bouton Volume+
„Lautstärke+"-Taste
Pulsante Volume+
Botón de Volumen+
Volume+ knop
Przycisk zwiększania głośności
Botão para aumentar o volume
Кнопка громкость+
音量+ ボタン
볼륨+ 버튼
ปุ่ม + ระดับเสียง
音量+键

Volume- Button
Bouton Volume-
„Lautstärke-"-Taste
Pulsante Volume-
Botón de Volumen-
Volume- knop
Przycisk zmniejszania głośności
Botão para diminuir o volume
Кнопка громкость-
音量- ボタン
볼륨- 버튼
ปุ่ม - ระดับเสียง
音量（—）键

Pairing ①

Pairing ②



Multifunction Button



Multifunction Button
Bouton multifonction
Multifunktionstaste
Pulsante multifunzione
Botón multifunción
Multifunctionele knop
Przycisk wielofunkcyjny
Botão multifunções
Многофункциональная кнопка
マルチファンクションボタン
다기능 버튼
ปุ่มมัลติฟังก์ชั่น
多功能键

FRANÇAIS

MARCHE/ARRÊT
Allumez

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume+ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.

Éteindre

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume+ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge.

Appariement
1. Commencez avec OpenRun Pro 2 éteint.

2. Appuyez et maintenez le bouton Volume+ pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.

3. Activiez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenRun Pro 2 by Shokz »

Bouton multifonction
Musique Marche/Arrêt (Cliquez une fois)
Répondre à un appel (Cliquez une fois)
Fin de l'appel (Cliquez une fois)
Morceau suivant (Cliquez deux fois pendant la lecture de la musique)
Morceau précédent (Cliquez trois fois pendant la lecture de la musique)

Veuillez vous référer au lien ci-dessous pour plus de détails
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

DEUTSCH

EIN/AUS
Einschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-/Lautstärke+-Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.

Ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-/Lautstärke+-Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.

Cómo usar
1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem OpenRun Pro 2.

2. Halten Sie die Lautstärke+-Taste für 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau blinkt.

3. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, und wählen Sie „OpenRun Pro 2 by Shokz".

Multifunktionstaste
Musik abspielen/pausieren (einmal klicken)
Anruf beantworten (einmal klicken)
Anruf beenden (einmal klicken)
Nächster Titel (doppelklicken während der Audiowiedergabe)
Vorheriger Titel (dreimal klicken)

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für weitere Details
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

ITALIANO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
Accendere gli auricolari

Tenere premuto il pulsante di accensione/Volume+ per 2 secondi finché l'indicatore LED non lampeggerà in blu.

Spegnere gli auricolari

Tenere premuto il pulsante di accensione/Volume+ per 3 secondi finché l'indicatore LED non lampeggerà in rosso.

ACCOPPIAMENTO
1. Iniziare con OpenRun Pro 2 spento.

2. Tenere premuto il pulsante Volume+ per 5 secondi finché l'indicatore LED non lampeggerà in rosso e blu.

3. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo in uso e selezionare "OpenRun Pro 2 by Shokz".

PULSANTE MULTIFUNZIONE
Riprodurre/mettere in pausa la musica (premere una volta)
Chiamare (premere una volta)
Riattaccare (premere una volta)
Successivo (premere due volte durante la riproduzione)
Precedente (premere tre volte durante la riproduzione)

Per maggiori informazioni, visitare il sito:
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

ESPAÑOL

ENCENDIDO/APAGADO
Cómo encender los auriculares:

Mantén pulsado el botón Encender/Volumen+ durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul.

Cómo apagar los auriculares:

Mantén pulsado el botón Encender/Volumen+ durante 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo.

Emparejamiento
1. Mantén tu OpenRun Pro 2 apagado.

2. Mantén pulsado el botón Volumen+ durante 5 segundos o hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.

3. Abre la configuración Bluetooth de tu dispositivo y selecciona "OpenRun Pro 2 by Shokz".

Botón multifunción
Reproducir/pausar la música (un clic)
Responder una llamada (un clic)
Finalizar una llamada (un clic)
Siguiente canción (doble clic mientras la música se reproduce)
Canción anterior (triple clic mientras la música se reproduce)

Consulta el siguiente enlace para obtener más información:
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

NEDERLANDS

AAN/UIT
Koptelefoon aanzetten

Houd de Aan/Uit/Volume+-knop 2 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.

Koptelefoon uitzetten

Houd de Aan/Uit/Volume +-knop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator rood knippert.

Koppelen
1. Begin met de OpenRun Pro 2 uitgeschakeld.

2. Houd de Volume +-knop gedurende 5 seconden ingedrukt of totdat de led-indicator rood en blauw knippert.

3. Open de Bluetoothinstellingen van je apparaat en selecteer " OpenRun Pro 2 by Shokz."

Multifunctionele knop
Muziek afspelen/pauzeren (één keer indrukken)
Oproep beantwoorden (één keer indrukken)
Gesprek beëindigen (één keer indrukken)
Volgend nummer (twee keer indrukken terwijl er audio speelt)
Vorig nummer (drie keer indrukken, terwijl er audio speelt)

Raadpleeg de website voor meer informatie
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

POLSKI

Włączanie/Wyłączanie
Włączanie słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/zwiększania głośności przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.

Wyłączanie słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/zwiększania głośności przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

Parowanie
1. Upewnij się, że słuchawki OpenRun Pro 2 są

2. wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności przez 5 sekund lub do momentu, gdy wskaźnik

3. LED zacznie migać na czerwono i niebiesko. Otwórz ustawienia Bluetooth Twojego urządzenia i wybierz „OpenRun Pro 2 by Shokz".

Przycisk wielofunkcyjny
Odtwarzanie/zatrzymanie muzyki (Kliknij raz)
Odbieranie połączenia (Kliknij raz)
Zakończenie połączenia (Kliknij raz)
Następny utwór (Kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki)
Poprzedni utwór (Kliknij potrójnie podczas odtwarzania muzyki)

Aby poznać więcej szczegółów, zapoznaj się z poniższą stroną
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

PORTUGUÊS

LIGAR/DESLIGAR
Ligar os auriculares

Prima e segure o botão de Ligar/ Volume+ durante 2 segundos até que o indicador LED pisque a azul.

Desligar os auriculares

Prima e segure o botão de Ligar/ Volume+ durante 3 segundos até que o indicador LED pisque a vermelho.

Emparelhamento
1. Comece com o OpenRun Pro 2 desligado.

2. Prima e segure o botão de Volume+ durante 5 segundos até que o indicador LED pisque a azul e vermelho.

3. Abra as definições de Bluetooth do seu dispositivo e selecione "OpenRun Pro 2 by Shokz."

Botão Multifunção
Reproduzir/Pausar música (clique uma vez)
Atender chamada (clique uma vez)
Finalizar uma chamada (clique uma vez)
Música seguinte (clique duas vezes enquanto a música é reproduzida)
Música anterior (clique duas vezes enquanto a música é reproduzida)

Consulte o seguinte para obter mais detalhes
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

РУССКИЙ

ВКЛ/ВЫКЛ
Включение наушников:

Нажмите и удерживайте кнопку питания/громкость+ в течение 2 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим.

Выключение наушников:

Нажмите и удерживайте кнопку питания/громкость+ в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным.

Соединение
1. Для начала сопряжения наушники OpenRun Pro 2 должны быть выключены.

2. Нажмите и удерживайте кнопку громкость+ в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным и синим.

3. Откройте настройки Bluetooth на вашем устройстве и выберите «OpenRun Pro 2 by Shokz».

Многофункциональная кнопка
Воспроизведение/пауза музыки: одиночное нажатие.
Ответ на вызов: одиночное нажатие.
Завершение вызова: одиночное нажатие.
Следующая композиция: двойное нажатие во время воспроизведения музыки.
Предыдущая композиция: тройное нажатие во время воспроизведения музыки.

Дополнительную информацию см. здесь:
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

日本語

電源オン/電源オフ
イヤホンの電源を入れる

LEDが青く点滅するまで電源ボタン／音量＋ボタンを2秒以上、長押ししてください。

イヤホンの電源を切る

LEDが赤く点滅するまで電源ボタン／音量＋ボタンを3秒以上、長押ししてください。

ペアリング
1. OpenRun Pro 2 が電源オフの状態から操作を開始します。

2. 電源／音量＋ボタンを、LED インジケータが赤と青に点滅するまで5秒以上、押し続けます。

3. お使いのデバイスのBluetooth設定を開き、"OpenRun Pro 2 by Shokz" を選択します。

マルチファンクションボタン
音楽の再生／停止（1 回押す）
通話に出る（着信中に 1 回押す）
通話を終了する（通話中に 1 回押す）
次の曲を再生（音楽再生中に 2 回押す）
ひとつ前の曲を再生（音楽再生中に 3 回押す）

詳しくは以下をご参照ください
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

한국어

전원 ON/OFF
전원 켜기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 2초 정도 누르십시오.

전원 끄기:

전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 3초 정도 누르십시오.

페어링
1. OpenRun Pro 2의 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.

2. 전원이 꺼진 상태에서 볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색과 빨간색으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 약 5초 정도 누르십시오.

3. 디바이스의 블루투스 목록에서 "OpenRun Pro 2 by Shokz"를 선택하여 연결하십시오.

다기능 버튼
음악 재생/일시 정지 (한 번 클릭)
전화 수신 (한 번 클릭)
통화 종료 (한 번 클릭)
다음 곡 재생 (음악이 재생되는 동안 두 번 클릭)
이전 곡 재생 (음악이 재생되는 동안 세 번 클릭)

더 자세한 정보는 아래 링크에서 확인하세요.
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

ภาษาไทย

เปิด/ปิด
วิธีเปิดชุดหูฟัง:

กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ เป็นเวลา 2 วินาที จนกว่าไฟจะกระพริบเป็นสีน้ำเงิน

วิธีปิดชุดหูฟัง :

กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ เป็นเวลา 3 วินาที จนกว่าไฟจะกระพริบเป็นสีแดง

วิธีเชื่อมต่อ
1. เริ่มต้นโดยที่ปิดเครื่องหูฟัง OpenRun Pro 2

2. กดปุ่มเพิ่มเสียง+ ค้างไว้ 5 วินาที หรือจนกว่าไฟสีแดงและน้ำเงินจะกระพริบ

3. เปิดการตั้งค่าบลูทูธที่อุปกรณ์ของคุณ และเลือก "OpenRun Pro 2 by Shokz"

ปุ่มมัลติฟังก์ชั่น
เล่น/หยุด (กด 1 ครั้ง)
รับโทรศัพท์ (กด 1 ครั้ง)
วางสายสนทนา (กด 1 ครั้ง)
เล่นเพลงถัดไป (กดติดกัน 2 ครั้ง ขณะที่เพลงกำลังเล่นอยู่)
เล่นเพลงก่อนหน้า (กดติดกัน 3 ครั้ง ขณะที่เพลงกำลังเล่นอยู่)

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini

简体中文

开关机
开机:

按住电源/音量+键2秒直至蓝灯闪烁

关机:

按住电源/音量+键3秒直至红灯闪烁

配对
1. 请在耳机关机状态下进行配对

2. 按住音量+键5秒直至红蓝灯交替闪烁

3. 打开设备的蓝牙设置功能，选择" OpenRun Pro 2 by Shokz"

多功能键
播放/暂停音乐(单击)
接听电话(来电时单击)
挂断电话(通话时单击)
下一首歌曲(歌曲播放时双击)
上一首歌曲(歌曲播放时三击)

有关更多详细信息，请参阅以下内容
userguide.shokz.net/openrunpro2-mini