802.11be-EHT80 - Ant 1 (Nss = 1)	
Channel 151 (6705MHz)	Channel 167 (6785MHz)
	
Channel 183 (6865MHz)	Channel 199 (6945MHz)
	
Channel 215 (7025MHz)	
	

802.11be-EHT160 - Ant 1 (Nss = 1)	
Channel 15 (6025MHz)	Channel 47 (6185MHz)
	
Channel 79 (6345MHz)	Channel 111 (6505MHz)
	
Channel 143 (6665MHz)	Channel 175 (6825MHz)
	

802.11be-EHT160 - Ant 1 (Nss = 1)	
Channel 207 (6985MHz)	
	

802.11ax-HE20 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 01 (5955MHz)	Channel 45 (6175MHz)
	
Channel 93 (6415MHz)	Channel 97 (6435MHz)
	
Channel 105 (6475MHz)	Channel 113 (6515MHz)
	

802.11ax-HE20 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 117 (6535MHz)	Channel 149 (6695MHz)
	
Channel 181 (6855MHz)	Channel 185 (6875MHz)
	
Channel 189 (6895MHz)	Channel 213 (7015MHz)
	

802.11ax-HE20 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 229 (7095MHz)	
	

802.11ax-HE40 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 03 (5965MHz)	Channel 43 (6165MHz)
	
Channel 91 (6405MHz)	Channel 99 (6445MHz)
	
Channel 107 (6485MHz)	Channel 115 (6525MHz)
	

802.11ax-HE40 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 123 (6565MHz)	Channel 147 (6685MHz)
	
Channel 179 (6845MHz)	Channel 187 (6885MHz)
	
Channel 195 (6925MHz)	Channel 211 (7005MHz)
	

802.11ax-HE40 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 227 (7085MHz)	
	

802.11ax-HE80 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 07 (5985MHz)	Channel 39 (6145MHz)
	
Channel 87 (6385MHz)	Channel 103 (6465MHz)
	
Channel 119 (6545MHz)	Channel 135 (6625MHz)
	

802.11ax-HE80 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 151 (6705MHz)	Channel 167 (6785MHz)
	
Channel 183 (6865MHz)	Channel 199 (6945MHz)
	
Channel 215 (7025MHz)	
	

802.11ax-HE160 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 15 (6025MHz)	Channel 47 (6185MHz)
	
Channel 79 (6345MHz)	Channel 111 (6505MHz)
	
Channel 143 (6665MHz)	Channel 175 (6825MHz)
	

802.11ax-HE160 - Ant 0 (Nss = 2)	
Channel 207 (6985MHz)	
	

802.11be-EHT20 - Ant 0 (Nss = 2)

Channel 01 (5955MHz)



Channel 45 (6175MHz)



Channel 93 (6415MHz)



Channel 97 (6435MHz)



Channel 105 (6475MHz)



Channel 113 (6515MHz)