V-C Smart Watch EN

Quick Guide To Use

Downloading the APP

Scan the following QR code, download and install the APP.

LaxasFit

Download and install the APP

Connecting the watch

Open the APP and set up your profile

Go to the "Device", Click "Add Device"

Click on your device in the scanned devices list

Binding completed

1. Make sure the Wireless of your cell Phone is turned on
2. Show the "MAC" address of your watch in "Settings" - "About".
3. When the watch is linked to the APP for the first time, wait for a pop-up message to allow the watch to use Wireless permission (if you have accidentally restored the factory settings of the watch, please repeat the above operation to connect the watch).
4. If the watch is turned on for more than 120 seconds without connecting to the APP, the watch will automatically turn off the Wireless. If you want to connect the APP at this time, you need to turn on the Wireless ON/OFF in the "Settings"_"Watch" of the watch, and then do the above operation.

Watch charging and activation

Before first use, the watch needs to be charged and activated;the Wireless charging with the connected wireless chargingelectro-magnetic suction cup on the back of the watch.

"(Please use 5V 1A and below charger to charge the device)"

Watch operating instructions



Watch Features

Wireless Call
Open the APP to link the Wireless of the watch, and after synchronizing the phone, you can make, answer or reject calls on the watch.

Message Reminder
To push all messages and social media notifications, you must turn on the notification authorization on your phone.

Sports Mode
Enter the exercise mode (running, jumping rope, cycling, climbing) selection interface and start data monitoring.

Exercise Record
Record all exercise data.

Pedometer
Counts your pedometer data of the day, clears the data at 00:00am and can be viewed in the APP.

Sleep Monitor
Enable Sleep Monitor to monitor the quality of your sleep while you are sleeping

Remote Shutter
After the watch is connected to the phone, open the shutter mode of the"APP" interface, click or shake the watch to take pictures, and the pictures will be automatically stored in the phone.

Music Players
After connecting the device, you can remote contral the music player on your phone.

Find Mobile Phone
When the watch and mobile phone are connected, tap the watch to find the mobilephone, long press the magnifying glass icon,the mobilephone will ring.

Weather
It could show the weather info of current and tomorrow on the weather page. Weather info is synced after con-necting with the APP it will not beupdated after a long disconneted.

Stop Watch
Tap the start button on stopwatch page to start timing, and tap the stop button to stop timing

Alarm
Alarms can be set in the APP or the watch, up to 8 alarms can beset. The watch will display an alarm icon and vibrate at the set time

Sedentary Reminder
Set the sedentary time, when the time comes, the bracelet will vibrate to remind you, and the inter face has a reminder label display

Always on Display
After setting, the watch screen will display the time afer it turns off

Watch Face Style
UI style can be set to change

About
Display the MAC address, Wireless name,and version number of the device.

Brightness
You can set the brightness level and backlight off time

Settings
You can set the vibration on or off and adjust the volume.

Language
After connecting to the APP, you can set the language on the APP or the watch side, and the language will be synchronised.

Why the watch can't receive push notifications?

Phone settings.
1.Make sure the message push on/off is turned on in your mobile Phone.
2. Make sure the message can be displayed in the notification bar of your Phone. The device information depends on whether the information can be read in the notification bar of the Phone. If there are no notifications on the Phone, the device will not be able to receive push messages. (You need to find the notification settings in your Phone to turn on/off the multimedia message alerts)
3.Turn on the accessibility settings of your device. (You will need to find the accessibility settings in your Phone settings and turn on the accessibility settings for your device)
Phone Settings
1. Make sure the message push on/off is turned on for your Phone.
2.Make sure the message can be displayed in the notification bar of your Phone,(You need to find the notification setting in your Phone and turn on/off the multimedia message alert)

Why can't wear a watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its molecular radius is small.It's easy to penetrate through the gap of the device case.When the tempera ture dropsit will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the circuit board, and then damage the whole device.

⚠ Warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly APProved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FC CE RoHS UK CA

V-C Intelligente Uhr DE

Kurzanleitung zur Verwendung

Herunterladen der APP

Scannen Sie den folgenden QR-Code, laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie.

LaxasFit

Herunterladen und Installieren der APP

Anschließen der Uhr

Öffnen Sie die APP und richten Sie Ihr Profil ein

Gehen Sie zu "Gerät", klicken Sie auf "Gerät hinzufügen".

Klicken Sie auf Ihr Gerät in der Liste der gescannten Geräte

Bindung abgeschPhonesen

1. Vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Funktion Ihres Handys eingeschaltet ist.
2. Zeigen Sie die "MAC"-Adresse Ihrer Uhr in "Einstellungen" - "Über" an.
3. Wenn die Uhr zum ersten Mal mit der APP verbunden wird, warten Sie auf eine Pop-up-Meldung, um der Uhr die Verwendung von Wireless zu erlauben (wenn Sie versehentlich die Werkseinstellungen der Uhr wiederhergestellt haben Wenn Sie versehentlich die Werkseinstellungen der Uhr wiederhergestellt haben, wieder holen Sie bitte den obigen Vorgang, um die Uhr zu verbinden).
4. Wenn die Uhr länger als 120 Sekunden eingeschaltet ist, ohne dass eine Verbindung mit der APP hergestellt wurde, schaltet die Uhr automatisch die drahtPhonee Verbindung aus. Wenn Sie die APP zu diesem Zeitpunkt verbinden möchten, müssen Sie die draht-Phonee Verbindung in den „Einstellungen "_„Uhr " der Uhr ein- und ausschalten und dann den oben beschriebenen Vorgang ausführen.

Aufladen und Aktivieren der Uhr

Vor der ersten Verwendung muss die Uhr aufgeladen und aktiviert werden;Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladegerät, um es an den Metallkontakten auf der Rückseite der Uhr zu befestigen. Das andere Ende des Ladegeräts kann an einen USB-Ladekopf oder einen USB-Anschluss des Computers angeschPhonesen werden.

"(Bitte verwenden Sie ein Ladegerät mit 5V 1A und weniger Ladegerät zum Aufladen des Geräts)"

Bedienungsanleitung ansehen



Funktionen ansehen

Drahtloser Anruf
Öffnen Sie die APP, um die Uhr drahtlos zu verbinden. Nach der Synchronisierung mit dem Telefon können Sie über die Uhr Anrufe tätigen, annehmen oder ablehnen.

Nachrichtenerinnerung
Um alle Nachrichten und Social-Media-Benachrichtigungen zu senden, müssen Sie die Benachrichtigungsautorisierung auf Ihrem Telefon aktivieren.

Sportmodus
Rufen Sie die Auswahloberfläche für den Trainingsmodus (Laufen, Seilspringen, Radfahren, Klettern) auf und starten Sie die Datenüberwachung.

Trainingsaufzeichnung
Zeichnen Sie alle Trainingsdaten auf.

Schrittzähler
Zählt Ihre Schrittzählerdaten des Tages, löscht die Daten um 00:00 Uhr und kann in der APP angezeigt werden.

Schlafmonitor
Aktivieren Sie den Schlafmonitor, um die Qualität Ihres Schlafs zu überwachen, während Sie schlafen

Fernauslöser
Nachdem die Uhr mit dem Telefon verbunden ist, öffnen Sie den Auslösermodus der „APP "-Oberfläche, klicken oder schütteln Sie die Uhr, um Bilder aufzunehmen, und die Bilder werden automatisch auf dem Telefon gespeichert.

Musikplayer
Nachdem Sie das Gerät angeschlossen haben, können Sie den Musik-Player über Ihr Telefon fernsteuern.

Handy finden
Wenn die Uhr und das Mobiltelefon verbunden sind, tippen Sie auf die Uhr, um das Mobiltelefon zu finden, drücken Sie lange auf das Lupensymbol und das Mobiltelefon klingelt.

Wetter
Auf der Wetterseite können aktuelle und morgige Wetterinformationen angezeigt werden. Die Wetterinformationen werden nach der Verbindung mit der APP synchronisiert und nach einer längeren Trennung nicht aktualisiert.

Stoppuhr
Tippen Sie auf der Stoppuhrseite auf die Schaltfläche „Start ", um die Zeitmessung zu starten, und tippen Sie auf die Schaltfläche „Stopp ", um die Zeitmessung zu stoppen

Alarm
Alarme können in der APP oder der Uhr eingestellt werden. Bis zu 8 Alarme sind möglich. Die Uhr zeigt ein Alarmsymbol an und vibriert zur eingestellten Zeit.

Sitzende Erinnerung
Stellen Sie die Zeit ein, die Sie sitzend verbringen. Wenn die Zeit gekommen ist, vibriert das Armband, um Sie daran zu erinnern. Die Benutzeroberfläche verfügt über eine Erinnerungsanzeige.

Immer im Blick
Nach der Einstellung zeigt der Bildschirm der Uhr nach dem Ausschalten die Uhrzeit an

Zifferblattstil
UI-Stil kann geändert werden

info
Zeigt die MAC-Adresse, den WLAN-Namen und die Versionsnummer des Geräts an.

Helligkeit
Sie können die Helligkeitsstufe und die Ausschaltzeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen

Einstellungen
Sie können die Vibration ein- oder ausschalten und die Lautstärke regeln.

Sprache
After connecting to the APP, you can set the language on the APP or the watch side, and the language will be synchronised.

Warum kann die Uhr keine Push-Benachrichtigungen empfangen?

Telefoneinstellungen.
1. vergewissern Sie sich, dass die Push-Benachrichtigung auf Ihrem Mobiltelefon ein-/ausgeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Nachricht in der Benachrichtigungsleiste Ihres Telefons angezeigt werden kann. Die Geräteinformationen hängen davon ab, ob die Informationen in der Benachrichtigungsleiste des Telefons gelesen werden können. Wenn auf dem Telefon keine Benachrichtigungen vorhanden sind, kann das Gerät keine Push-Nachrichten empfangen. (Sie müssen die Benachrichtigungseinstellungen Ihres Telefons aufrufen, um die Benachrichtigungen für Multimedia-Mitteilungen ein- oder auszuschalten)
3. Aktivieren Sie die Zugänglichkeitseinstellungen Ihres Geräts. (Sie müssen die Einstellungen für die Barrierefreiheit in den Telefoneinstellungen finden und die Einstellungen für die Barrierefreiheit Ihres Geräts aktivieren)
Phone-Einstellungen
1. Vergewissern Sie sich, dass die Push-Funktion für Nachrichten für Ihr Telefon aktiviert ist.
2. vergewissern Sie sich, dass die Nachricht in der Benachrichtigungsleiste Ihres Telefons angezeigt werden kann (Sie müssen die Benachrichtigungseinstellungen Ihres Telefons finden und die Multimedia-Benachrichtigung ein- oder ausschalten)

⚠ Warnung:

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
-Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
-Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
-Anschluss des Geräts an einen anderen Stromkreis als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
-Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Wichtig: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von dem für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

FC CE RoHS UK CA

V-C Montre intelligente FR

Guide d'utilisation rapide

Téléchargement de l'APP

Scannez le code QR suivant, téléchargez et installez l'APP.

LaxasFit

Télécharger et installer l'APP

Connexion de la montre

Ouvrez l'APP et créez votre profil

Allez dans "Device", cliquez sur "Add Device".

Cliquez sur votre APPareil dans la liste des APPareils analysés.

Connexion terminée

1. Assurez-vous que la fonction Wireless de votre téléPhone portable est activée.
2. Affichez l'adresse "MAC" de votre montre dans "Réglages" - "A propos".
3. Lorsque la montre est reliée à l'APP pour la première fois, attendez qu'un attendre un message contextuel pour permettre à la montre d'utiliser l'autorisation Wireless
(si vous avez accidentellement restauré les paramètres d'usine de la montre, veuillez répéter l'opération ci-dessus pour rétablir les paramètres d'origine. d'usine de la montre, veuillez répéter l'opération ci-dessus pour connecter la montre)."
4. Si la montre est allumée pendant plus de 120 secondes sans se connecter à l'APP, elle éteindra automatiquement la fonction sans fil. Si vous souhaitez connecter l'APP à ce moment-là, vous devez activer la fonction sans fil dans « Réglages »_« Montre » de la montre, puis effectuer l'opération ci-dessus.

Chargement et activation de la montre

Avant la première utilisation, la montre doit être chargée et activée ; Utilisez le chargeur magnétique fourni pour le fixer aux contacts métalliques situés au dos de la montre. L'autre extrémité du char geur peut être branchée sur une tête de charge USB ou sur le port USB d'un ordinateur.

"(Veuillez utiliser un chargeur de 5V 1A ou moins pour charger l'APPareil. pour charger l'APPareil)"

Mode d'emploi de la montre

Caractéristiques de la montre

APPel sans fil
Ouvrez l'APPlication pour connecter le Wi-Fi à la montre. Après avoir synchronisé le téléphone, vous pourrez passer, répondre ou rejeter des APPels sur la montre.

RAPPel de message
Pour envoyer tous les messages et notifications sur les réseaux sociaux, vous devez activer l'autorisation de notification sur votre téléphone.

Mode Sport
Rufen Sie die Auswahloberfläche für den Trainingsmodus (Laufen, Seilspringen, Radfahren, Klettern) auf und starten Sie die Datenüberwachung.

Registre d'exercice
Enregistrez toutes les données d' exercice.

Pédomètre
Compte les données de votre podomètre de la journée, efface les données à 00h00 et peuvent être consultées dans l'APPlication.

Moniteur de sommeil
Activez Sleep Monitor pour surveiller la qualité de votre sommeil pendant que vous dormez

Obturateur à distance
Une fois la montre connectée au téléphone, ouvrez le mode obturateur de l'interface « APP », cliquez ou secouez la montre pour prendre des photos, et les photos seront automatiquement stockées dans le téléphone.

Lecteurs de musique
Après avoir connecté l'APPareil, vous pouvez contrôler à distance le lecteur de musique sur votre téléphone.

Trouver un téléphone portable
Lorsque la montre et le téléphone portable sont connectés, appuyez sur la montre pour trouver le téléphone portable, appuyez longuement sur l'icône de la loupe, le téléphone portable sonnera.

Météo
La page météo pourrait afficher les informations météo actuelles et futures. Les informations météo sont synchronisées après la connexion à l'APPlication et ne seront pas mises à jour après une longue déconnexion.

Chronomètre
Appuyez sur le bouton de démarrage sur la page du chronomètre pour démarrer le chronométrage et appuyez sur le bouton d'arrêt pour arrêter le chronométrage.

Alarme
Les alarmes peuvent être configurées via l'APPlication ou la montre. Jusqu'à 8 alarmes peuvent être programmées. La montre affichera une icône d'alarme et vibrera à l'heure programmée.

RAPPel de sédentarité
Réglez le temps de sédentarité, lorsque le moment arrive, le bracelet vibrera pour vous le rAPPeler, et l'interface dispose d'une étiquette de rAPPel affichée

Toujours affiché
Après le réglage, l'écran de la montre affichera l'heure après s'être éteint

Style de cadran de montre
Le style UI peut être configuré pour changer

information
Affiche l'adresse MAC, le nom du réseau sans fil et le numéro de version de l'APPareil.

Luminosité
Vous pouvez régler le niveau de luminosité et le temps d'arrêt du rétroéclairage

Paramètres
Vous pouvez activer ou désactiver la vibration et régler le volume.

Langue
Après vous être connecté à l'APPlication, vous pouvez définir la langue sur l'APPlication ou sur le côté de la montre, et la langue sera synchronisée.

Pourquoi la montre ne peut-elle pas recevoir des notifications push ?

Paramètres du téléPhone .
1. assurez-vous que l'option push on/off des messages est activée sur votre téléPhone portable.
2. Assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification de votre téléPhone. Les informations sur l'APPareil dépendent de la possibilité de lire les informations dans la barre de notification du téléPhone. S'il n'y a pas de notifications sur le téléPhone, l'APPareil ne pourra pas recevoir de messages push. (Vous devez trouver les paramètres de notification dans votre téléPhone pour activer/désactiver les alertes de messages multimédias).
3. activez les paramètres d'accessibilité de votre APPareil. (Vous devez trouver les paramètres d'accessibilité dans les paramètres de votre téléPhone et activer les paramètres d'accessibilité de votre APPareil).
Réglages de l'Phone
1. Assurez-vous que la fonction « push on/off » est activée sur votre téléPhone.
2. assurez-vous que le message peut être affiché dans la barre de notification de votre téléPhone (vous devez trouver les paramètres de notification dans votre téléPhone et activer/désactiver l'alerte de message multimédia).

⚠ Avertissement :

Note : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux APPareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :
-Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
-Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Important : Tout changement ou modification non expressément APProuvé par le fabricant responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

L'APPareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'APPareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

FC CE RoHS UK CA

V-C Reloj inteligente ES

Guía rápida de uso

Descargar la APP

Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la APP.

LaxasFit

Descargar e instalar la APP

Conectar el reloj

Abre la APP y configura tu perfil

Vaya a "Dispositivo" y haga clic en "Añadir dispositivo".

Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados

Conexión completa

1. Asegúrate de que el Wireless de tu móvil está activado
2. Muestra la dirección "MAC" de tu reloj en "Ajustes" - "Acerca de".
3. Cuando el reloj se vincule a la APP por primera vez, espere a que aparezca un mensaje emergente para permitir que el reloj utilice el permiso Wireless (si ha restaurado accidentalmente Phone ajustes de fábrica del reloj, repita la operación anterior para conectar el reloj)".
4. Si el reloj se enciende durante más de 120 segundos sin conectarse a la APP, el reloj apagará automáticamente la conexión inalámbrica. Si desea conectar la APP en este momento, deberá activar la conexión inalámbrica ON/OFF en «Ajustes»_«Reloj» del reloj y, a continuación, realizar la operación anterior.

Carga y activación del reloj

Antes de utilizarlo por primera vez, el reloj debe cargarse y activarse;Utilice el cargador magnético equipado para fijarlo a Phone contactos metálicos de la parte posterior del reloj, y el otro extremo del cargador puede enchufarse a un cabezal de carga USB o al puerto USB del ordenador.

"(Utilice un cargador de 5V 1A o inferior para cargar el dispositivo)"

Ver instrucciones de funcionamiento



Características del reloj

Llamada inalámbrica
Abre la aplicación para vincular la conexión inalámbrica del reloj y, después de sincronizar el teléfono, podrás realizar, responder o rechazar llamadas en el reloj.

Recordatorio de mensaje
Para recibir todos los mensajes y notificaciones de redes sociales, debes activar la autorización de notificaciones en tu teléfono.

Modo deportivo
Ingrese a la interfaz de selección del modo de ejercicio (correr, saltar la cuerda, andar en bicicleta, escalar) y comience el monitoreo de datos.

Registro de ejercicios
Registre todos los datos del ejercicio.

Podómetro
Cuenta los datos de tu podómetro del día, borra los datos a las 00:00 a. m. y se pueden ver en la aplicación.

Monitor de sueño
Habilite el Monitor de sueño para monitorear la calidad de su sueño mientras duerme

Obturador remoto
Una vez que el reloj esté conectado al teléfono, abra el modo de obturador de la interfaz "APP", haga clic o agite el reloj para tomar fotografías y las fotografías se almacenarán automáticamente en el teléfono.

Reproductores de musica
Después de conectar el dispositivo, puede controlar de forma remota el reproductor de música en su teléfono.

Encontrar teléfono móvil
Cuando el reloj y el teléfono móvil estén conectados, toque el reloj para encontrar el teléfono móvil, mantenga presionado el ícono de la lupa, el teléfono móvil sonará.

Clima
Podría mostrar la información meteorológica actual y de mañana en la página del tiempo. La información meteorológica se sincroniza al conectarse a la aplicación y no se actualiza tras una desconexión prolongada.

Cronómetro
Toque el botón de inicio en la página del cronómetro para comenzar a cronometrar y toque el botón de parada para detener el cronometraje.

Alarma
Se pueden configurar hasta 8 alarmas en la aplicación o en el reloj. El reloj mostrará un icono de alarma y vibrará a la hora establecida.

Recordatorio de sedentarismo
Establezca el tiempo de sedentarismo, cuando llegue el momento, la pulsera vibrará para recordárselo y la interfaz tiene una pantalla de etiqueta de recordatorio.

Siempre en exhibición
Después de la configuración, la pantalla del reloj mostrará la hora después de que se apague.

Estilo de la esfera del reloj
El estilo UL se puede configurar para cambiar

información
Muestra la dirección MAC, el nombre inalámbrico y el número de versión del dispositivo.

Brillo
Puede configurar el nivel de brillo y el tiempo de apagado de la luz de fondo.

Ajustes
Puede activar o desactivar la vibración y ajustar el volumen.

Idioma
Después de conectarse a la aplicación, puede configurar el idioma en la aplicación o en el lado del reloj, y el idioma se sincronizará.

¿Por qué el reloj no puede recibir notificaciones push?

Ajustes del teléfono .
1.Asegúrate de que la activación/desactivación de push de mensajes está activada en tu teléfono móvil.
2. Asegúrate de que el mensaje se puede mostrar en la barra de notificaciones de tu teléfono. La información del dispositivo depende de si la información se puede leer en la barra de notificaciones del teléfono. Si no hay notificaciones en el teléfono, el dispositivo no podrá recibir mensajes push. (Necesitas encontrar Phone ajustes de notificación en tu teléfono para activar/desactivar las alertas de mensajes multimedia)
3.Activa Phone ajustes de accesibilidad de tu dispositivo. (Tendrás que encontrar Phone ajustes de accesibilidad en Phone ajustes de tu teléfono y activar Phone ajustes de accesibilidad de tu dispositivo)
Ajustes del Phone
1. Asegúrate de que la opción de enviar mensajes está activada en tu teléfono.
2.Asegúrate de que el mensaje puede mostrarse en la barra de notificaciones de tu teléfono,(Necesitas encontrar la configuración de notificaciones en tu teléfono y activar/desactivar la alerta de mensajes multimedia)

⚠ Advertencia:

Nota: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
-Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
-Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.

Importante: Los camb o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

L'APPareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'APPareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.

FC CE RoHS UK CA

V-C Orologio intelligente Ita

Guida rapida all'uso

Scaricare l'APP

Scansionare il seguente codice QR, scaricare e installare l'APP.

LaxasFit

Scan the following QR code, download and install the APP.

Collegamento dell'orologio

Aprire l'APP e impostare il proprio profilo

Andare a "Dispositivo", fare clic su "Aggiungi dispositivo".

Fare clic sul dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati.

Connessione completata

1. Assicurarsi che la funzione Wireless del telefono cellulare sia attivata.
2. Mostrare l'indirizzo "MAC" dell'orologio in "Impostazioni" - "Informazioni".
3. Quando l'orologio viene collegato all'APP per la prima volta, attendere un messaggio
pop-up per consentire all'orologio di utilizzare l'autorizzazione Wireless. messaggio a comparsa per consentire all'orologio di utilizzare l'autorizzazione Wireless. (se si sono accidentalmente ripristinate le impostazioni di fabbrica dell'orologio). dell'orologio, ripetere l'operazione di cui sopra per collegare l'orologio)."
4. Se l'orologio rimane acceso per più di 120 secondi senza connettersi all'APP, l'orologio spegnerà automaticamente il wireless. Se si desidera connettere l'APP in questo momento, è necessario attivare/disattivare il wireless in "Impostazioni" _ "Orologio" dell'orologio, quindi eseguire l'operazione sopra descritta.

Ricarica e attivazione dell'orologio

Prima del primo utilizzo, l'orologio deve essere caricato e attivato; Utilizzare il caricatore magnetico in dotazione per collegarlo ai contatti metallici sul retro dell'orologio; l'altra estremità del caricatore può essere collegata a una testa di ricarica USB o alla porta USB del computer.

"(Si prega di utilizzare un caricatore da 5V 1A o inferiore perper caricare il dispositivo)".

Guarda le istruzioni per l'uso

Caratteristiche dell'orologio

Chiamata senza fili
Apri l'APP per collegare la rete wireless dell'orologio e, dopo aver sincronizzato il telefono, puoi effettuare, rispondere o rifiutare chiamate sull'orologio.

Promemoria messaggio
Per inviare tutti i messaggi e le notifiche dei social media, devi attivare l'autorizzazione alle notifiche sul tuo telefono.

Modalità Sport
Accedere all'interfaccia di selezione della modalità di esercizio (corsa, salto con la corda, ciclismo, arrampicata) e avviare il monitoraggio dei dati.

Registro degli esercizi
Registra tutti i dati degli esercizi.

Pedometro
Conta i dati del contapassi del giorno, cancella i dati alle 00:00 e possono essere visualizzati nell'APP.

Monitor del sonno
Abilita Sleep Monitor per monitorare la qualità del tuo sonno mentre dormi

Otturatore remoto
Dopo aver collegato l'orologio al telefono, aprire la modalità otturatore dell'interfaccia "APP", cliccare o scuotere l'orologio per scattare foto, che verranno automaticamente salvate sul telefono.

Lettori musicali
Dopo aver collegato il dispositivo, puoi controllare a distanza il lettore musicale del tuo telefono.

Trova telefono cellulare
Quando l'orologio e il telefono cellulare sono connessi, tocca l'orologio per trovare il telefono cellulare, premi a lungo l'icona della lente d'ingrandimento e il telefono cellulare squillerà.

Tempo atmosferico
Potrebbe mostrare le informazioni meteo di oggi e di domani sulla pagina meteo. Le informazioni meteo vengono sincronizzate dopo la connessione all'APP e non verranno aggiornate dopo una lunga disconnessione.

Cronometro
Tocca il pulsante di avvio sulla pagina del cronometro per avviare il cronometraggio e tocca il pulsante di arresto per interrompere il cronometraggio

Allarme
Le sveglie possono essere impostate nell'APP o sull'orologio, fino a un massimo di 8. L'orologio visualizzerà un'icona di allarme e vibrerà all'ora impostata.

Promemoria sedentario
Imposta il tempo sedentario, quando arriva il momento, il braccialetto vibrerà per ricordartelo e l'interfaccia ha un display con un'etichetta di promemoria

Sempre in mostra
Dopo l'impostazione, lo schermo dell'orologio visualizzerà l'ora dopo lo spegnimento

Stile del quadrante dell'orologio
Lo stile UI può essere impostato per cambiare

info
Visualizza l'indirizzo MAC, il nome wireless e il numero di versione del dispositivo.

Luminosità
È possibile impostare il livello di luminosità e il tempo di spegnimento della retroilluminazione

Impostazioni
È possibile attivare o disattivare la vibrazione e regolarne il volume.

Lingua
Dopo aver effettuato la connessione all'APP, puoi impostare la lingua sull'APP o sull'orologio: la lingua verrà sincronizzata.

Perché l'orologio non può ricevere notifiche push?

Impostazioni del telefono .
1. Assicurarsi che il messaggio push on/off sia attivato nel telefono cellulare.
2. Assicurarsi che il messaggio possa essere visualizzato nella barra delle notifiche del telefono. Le informazioni sul dispositivo dipendono dalla possibilità di leggere le informazioni nella barra delle notifiche del telefono. Se non ci sono notifiche sul telefono, il dispositivo non sarà in grado di ricevere i messaggi push. (Per attivare/disattivare gli avvisi di messaggi multimediali, è necessario trovare le impostazioni di notifica del telefono).
3. Attivare le impostazioni di accessibilità del dispositivo. (È necessario trovare le impostazioni di accessibilità nelle impostazioni del telefono e attivare le impostazioni di accessibilità per il dispositivo).
Impostazioni dell'Phone
1. Assicurarsi che il messaggio push on/off sia attivato per il telefono.
2. Assicurarsi che il messaggio possa essere visualizzato nella barra delle notifiche del telefono (è necessario trovare le impostazioni di notifica nel telefono e attivare/disattivare l'avviso di messaggio multimediale).

⚠ Avvertenza:

Nota: Questa APParecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa APParecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa APParecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'APParecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure:
-Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
-Aumentare la distanza tra l'APParecchiatura e il ricevitore.
-Collegare l'APParecchiatura a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
-Consultare il rivenditore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Importante: cambiamenti o modifiche non espressamente APProvati dal produttore responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'APParecchiatura.

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato senza limitazioni in condizioni di esposizione portatile.

FC CE RoHS UK CA

V-C Smart ur DK

Hurtig guide til brug

Download af APP

Scan følgende QR-kode, download og installer APP'en.

LaxasFit

Download og installer APP

Tilslutning af uret

Åbn APP'en, og opret din profil

Gå til »Enhed«, klik på »Tilføj enhed«

Klik på din enhed på listen over scannede enheder

Forbindelsen er gennemført

1. Sørg for, at din mobiltelefons trådløse netværk er tændt
2. Vis »MAC«-adressen på dit ur i »Indstillinger« - »Om«
3. Når uret forbindes med APP'en for første gang, skal du vente på en pop op-meddelelse, så uret kan bruge trådløs tilladelse.
(hvis du ved et uheld har gendannet urets fabriksindstillinger, skal du gentage ovenstående handling for at forbinde uret).
4. Hvis uret er tændt i mere end 120 sekunder uden at oprette forbindelse til APP'en, slukker uret automatisk for den trådløse forbindelse. Hvis du vil oprette forbindelse til APP'en på dette tidspunkt, skal du slå den trådløse forbindelse til/fra i urets »Indstillinger«-»Ur« og derefter udføre ovenstående handling.

Opladning og aktivering af uret

Før første brug skal uret oplades og aktiveres;
Brug den medfølgende magnetiske oplader til at fastgøre til metalkontakterne bag på uret, og den anden ende af opladeren kan sættes i et USB-opladningshoved eller computerens USB-port.

»(Brug venligst en oplader på 5V 1A eller derunder til at oplade enheden)«

Se brugsanvisningen



Urfunktioner

Trådløst opkald
Åbn APPen for at forbinde urets trådløse forbindelse, og efter synkronisering af telefonen kan du foretage, besvare eller afvise opkald på uret.

Beskedpåmindelse
For at sende alle beskeder og notifikationer på sociale medier, skal du aktivere notifikationsgodkendelse på din telefon.

Sportstilstand
Gå ind i valgmenuen for træningstilstand (løb, sjippetov, cykling, klatring), og start dataovervågningen.

Træningsjournal
Registrer alle træningsdata.

Skridttæller
Tæller dine skridttællerdata for dagen, sletter dataene kl. 00:00 og kan ses i APPen.

Søvnmonitor
Aktivér Søvnovervågning for at overvåge kvaliteten af din søvn, mens du sover

Fjernbetjent lukker
Når uret er tilsluttet telefonen, skal du åbne lukkertilstanden i "APP"-grænsefladen, klikke eller ryste uret for at tage billeder, og billederne gemmes automatisk i telefonen.

Musikafspillere
Når du har tilsluttet enheden, kan du fjernbetjene musikafspilleren på din telefon.

Find mobiltelefon
Når uret og mobiltelefonen er forbundet, skal du trykke på uret for at finde mobiltelefonen, trykke længe på forstørrelsesglasikonet, hvorefter mobiltelefonen ringer.

Vejr
Den kan vise vejroplysninger for i dag og i morgen på vejrsiden. Vejroplysninger synkroniseres efter tilslutning til APPen og opdateres ikke efter længere tids afbrydelse.

Stopur
Tryk på startknappen på stopursiden for at starte tidtagningen, og tryk på stopknappen for at stoppe tidtagningen

Alarm
Alarmer kan indstilles i APPen eller uret, op til 8 alarmer kan indstilles. Uret viser et alarmikon og vibrerer på det indstillede tidspunkt.

Stillesiddende påmindelse
Indstil den stillesiddende tid, når tiden kommer, vil armbåndet vibrere for at minde dig om det, og brugerfladen har en påmindelsesmærkatvisning.

Altid på skærmen
Efter indstilling viser urets skærm tiden, efter det slukker

Urskivestil
UL-stil kan indstilles til at ændres

Om
Vis enhedens MAC-adresse, navn på det trådløse netværk og versionsnummeret.

Lysstyrke
Du kan indstille lysstyrkeniveauet og tidspunktet for slukning af baggrundsbelysningen

Indstillinger
Du kan slå vibrationen til eller fra og justere lydstyrken.

Sprog
Når du har oprettet forbindelse til APPen, kan du indstille sproget på APPen eller på uret, og sproget vil blive synkroniseret.

Hvorfor kan uret ikke modtage push-meddelelser?

--telefonens indstillinger.
1. Sørg for, at push-beskeder er slået til/fra på din mobiltelefon.
2. sørg for, at beskeden kan vises i notifikationslinjen på din telefon. Enhedsoplysningerne afhænger af, om oplysningerne kan læses på telefonens meddelelseslinje. Hvis der ikke er nogen meddelelser på telefonen, kan enheden ikke modtage push-beskeder. (Du skal finde meddelelsesindstillingerne på din telefon for at slå alarmerne for multimediebeskeder til og fra).
3. slå tilgængelighedsindstillingerne på din enhed til (du skal finde tilgængelighedsindstillingerne i telefonens indstillinger og slå tilgængelighedsindstillingerne for din enhed til).
Indstillinger for Phone
1. Sørg for, at push on/off for beskeder er slået til på din telefon.
2. sørg for, at beskeden kan vises i meddelelseslinjen på din telefon (du skal finde meddelelsesindstillingerne på din telefon og slå multimediebesked-alarmen til/fra).

⚠ Advarsler:

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation.

Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:
-Orientér eller flyt modtagerantennen.
-Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
-Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
-Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Vigtigt: Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den producent, der er ansvarlig for overholdelse, kan gøre brugerens tilladelse til at betjene udstyret ugyldig.

FC CE RoHS UK CA

Scan for full e-manual

[DE] Bitte scannen Sie den QR-Code, um auf die ausführlichen Anweisungen in Ihrer/Ihren bevorzugten Sprache(n) zuzugreifen.
[DA] Scan QR-koden for at få adgang til detaljerede instruktioner på dine foretrukne sprog.
[EN] Please scan the QR code to access detailed instructions provided in your preferred language(s).
[IT] Scansiona il codice QR per accedere alle istruzioni dettagliate fornite nella/e tua/e lingua/e preferita/e.
[CS] Naskenováním QR kódu získáte přístup k podrobným pokynům ve vámi preferovaném jazyce (jazycích).
[FR] Veuillez scanner le code QR pour accéder aux instructions détaillées fournies dans votre ou vos langues préférées.
[ES] Naskenujte prosím QR kód pro přístup k podrobným pokynům v oskytnutým ve vámi preferovaném jazyce (jazycích).
[NL] Scan de QR-code om toegang te krijgen tot gedetailleerde instructies in uw voorkeurstaal/talen.
[SV] Skanna QR-koden för att få tillgång till detaljerade instruktioner på ditt/de språk du föredrar.
[EL] Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λεπτομερείς οδηγίες που παρέχονται στις προτιμώμενες γλώσσες.
[PL] Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji w preferowanym języku (językach).
[HU] Kérjük, olvassa be a QR-kódot, hogy hozzáférjen a kívánt nyelv(ek)en található részletes utasításokhoz.
[PT] Digitalize o código QR para aceder a instruções detalhadas fornecidas no(s) seu(s) idioma(s) preferido(s).
[BG] Моля, сканирайте QR кода, за да получите достъп до подробни инструкции, предоставени на предпочитания от вас език(ци).
[HR] Skenirajte QR kod da biste pristupili detaljnim uputama na vašem željenom jeziku.
[ET] Palun skannige QR-kood, et pääseda juurde üksikasjalikele juhistele teie eelistatud keele(t)es.
[PL] Skannaa QR-koodi saadaksesi tarkat ohjeet haluamallasi kielellä.
[LV] Lūdzu, skenējiet QR kodu, lai piekļūtu detalizētiem norādījumiem, kas sniegti vēlamajā(-s) valodā(-s).
[LT] Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte išsamias instrukcijas, pateiktas pageidaujama (-omis) kalba (-omis).
[RO] Scanați codul QR pentru a accesa instrucțiuni detaliate furnizate în limbile preferate.
[SK] Naskenujte QR kód, aby ste získali podrobné pokyny vo vami preferovanom jazyku (jazykoch).
[SL] Optično preberite kodo QR za dostop do podrobnih navodil v želenem jeziku(-ih).
[NB] Vennligst skann QR-koden for å få tilgang til detaljerte instruksjoner på ditt foretrukne språk.
[IS] Vinsamlega skannaðu QR kóðann til að fá ítarlegar leiðbeiningar sem gefnar eru upp á tungumálinu sem þú vilt.

V-C Inteligentny zegarek PL

Skrócona instrukcja obsługi

Pobieranie aplikacji

Zeskanuj poniższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację.

LaxasFit

Pobierz i zainstaluj aplikację

Podłączanie zegarka

Otwórz aplikację i skonfiguruj swój profil

Przejdź do „Urządzenie", kliknij „Dodaj urządzenie" .

Kliknij swoje urządzenie na liście zeskanowanych urządzeń.

Połączenie zakończone

1. upewnić się, że funkcja łączności bezprzewodowej w telefonie komórkowym jest włączona
2. wyświetlić adres „MAC" zegarka w menu „Ustawienia" - „Informacje" .
3. gdy zegarek jest połączony z aplikacją po raz pierwszy, poczekaj na wyskakujący komunikat, aby zezwolić zegarkowi na korzystanie z uprawnień bezprzewodowych.
(Jeśli przypadkowo zresetowałeś zegarek do ustawień fabrycznych, powtórz powyższą operację, aby podłączyć zegarek).
4 Jeśli zegarek jest włączony przez ponad 120 sekund bez połączenia z aplikacją, zegarek automatycznie wyłączy łączność bezprzewodową. Jeśli chcesz połączyć się z aplikacją w tym czasie, musisz włączyć/wyłączyć łączność bezprzewodową w „Ustawienia" _„Zegarek" zegarka, a następnie wykonać powyższą operację.

Ładowanie i aktywacja zegarka

Przed pierwszym użyciem zegarek należy naładować i aktywować;
Użyj dołączonej ładowarki magnetycznej, aby przymocować ją do metalowych styków z tyłu zegarka, a drugi koniec ładowarki można podłączyć do głowicy ładującej USB lub portu USB komputera.

„(Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki 5V 1A lub niższej)" . ładowarki do ładowania urządzenia)"

Instrukcja obsługi zegarka



Funkcje zegarka

Połączenie bezprzewodowe
Otwórz aplikację, aby połączyć się z siecią bezprzewodową zegarka, a po zsynchronizowaniu telefonu możesz wykonywać, odbierać lub odrzucać połączenia na zegarku.

Przypomnienie o wiadomości
Aby móc przesyłać wszystkie wiadomości i powiadomienia z mediów społecznościowych, musisz włączyć autoryzację powiadomień w swoim telefonie.

Tryb sportowy
Przejdź do interfejsu wyboru trybu ćwiczeń (bieganie, skakanka, jazda na rowerze, wspinaczka) i rozpocznij monitorowanie danych.

Zapis ćwiczeń
Rejestruj wszystkie dane dotyczące ćwiczeń.

Krokomierz
Zlicza dane krokomierza z całego dnia, czyści dane o godzinie 00:00 rano. Dane można przeglądać w aplikacji.

Monitor snu
Włącz Monitor Snu, aby monitorować jakość snu podczas snu

Zdalna migawka
Po połączeniu zegarka z telefonem otwórz tryb migawki w interfejsie „APP" , kliknij lub potrząśnij zegarkiem, aby zrobić zdjęcia. Zostaną one automatycznie zapisane w telefonie.

Odtwarzacze muzyki
Po podłączeniu urządzenia możesz zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki w swoim telefonie.

Znajdź telefon komórkowy
Po połączeniu zegarka i telefonu komórkowego dotknij zegarka, aby znaleźć telefon komórkowy, naciśnij i przytrzymaj ikonę lupy, a telefon komórkowy zadzwoni.

Pogoda
Może wyświetlać informacje o pogodzie na dzień dzisiejszy i jutro na stronie pogody. Informacje o pogodzie są synchronizowane po połączeniu z aplikacją i nie będą aktualizowane po długim rozłączeniu.

Stoper
Aby rozpocząć pomiar czasu, dotknij przycisku Start na stronie stopera, a aby go zatrzymać, dotknij przycisku Stop.

Alarm
Alarmy można ustawić w aplikacji lub zegarku, można ustawić do 8 alarmów. Zegarek wyświetli ikonę alarmu i zacznie wibrować o ustawionej godzinie

Przypomnienie o siedzącym trybie życia
Ustaw czas bezczynności, a gdy nadejdzie odpowiedni moment, bransoletka zawibruje, aby Ci o tym przypomnieć. Interfejs wyświetla etykietę z przypomnieniem

Zawsze na wyświetlaczu
Po ustawieniu, po wyłączeniu zegarka na ekranie będzie wyświetlana godzina

Styl tarczy zegarka
Styl UL można ustawić tak, aby się zmieniał

to urządzenie
Wyświetl adres MAC, nazwę sieci bezprzewodowej i numer wersji urządzenia.

Jasność
Możesz ustawić poziom jasności i czas wyłączenia podświetlenia

Ustawienia
Możesz włączyć lub wyłączyć wibracje i dostosować głośność.

Język
Po połączeniu z aplikacją możesz ustawić język w aplikacji lub na zegarku, a język zostanie zsynchronizowany.

V-C Akıllı Saat TR

Kullanıma Yönelik Hızlı Kılavuz

APP'yi indirme

Aşağıdaki QR kodunu tarayın, uygulamayı indirin ve kurun.

LaxasFit

Uygulamayı indirin ve yükleyin

Saatin bağlanması

Uygulamayı açın ve profilinizi ayarlayın

"Cihaz"a gidin, "Cihaz Ekle"ye tıklayın

Taranan cihazlar listesinde cihazınızın üzerine tıklayın

Bağlama tamamlandı

1. Cep telefonunuzun Kablosuz özelliğinin açık olduğundan emin olun
2. Saatinizin "MAC" adresini "Ayarlar" - "Hakkında" bölümünde gösterin.
3. Saat ilk kez UYGULAMAYA bağlandığında, saatin Kablosuz iznini kullanmasına izin vermek için bir açılır mesaj bekleyin (saatin fabrika ayarlarını yanlışlıkla geri yüklediyseniz, lütfen saati bağlamak için yukarıdaki işlemi tekrarlayın).
4. Saat UYGULAMAYA bağlanmadan 120 saniyeden uzun süre açık kalırsa, saat Kablosuz özelliğini otomatik olarak kapatır. Bu sırada UYGULAMAYI bağlamak istiyorsanız, saatin "Ayarlar"_"Saat" bölümünde Kablosuz özelliğini AÇIK/KAPALI olarak açmanız ve ardından yukarıdaki işlemi yapmanız gerekir.

Why can't wear a watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its molecular radius is small.It's easy to penetrate through the gap of the device case.When the tempera ture dropsit will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the circuit board, and then damage the whole device.

İzle Özellikleri

Kablosuz Çağrı
Saatin Kablosuzunu bağlamak için Uygulamayı açın ve telefonu senkronize ettikten sonra, saat üzerinden arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilir veya reddedebilirsiniz.

Mesaj Hatırlatıcısı
Tüm mesaj ve sosyal medya bildirimlerinin size iletilebilmesi için telefonunuzda bildirim yetkilendirmesini açmanız gerekmektedir.

Spor Modu
Egzersiz modu (koşu, ip atlama, bisiklet, tırmanma) seçim arayüzüne girin ve veri izlemeyi başlatın.

Uyku Monitörü
Uyurken uykunuzun kalitesini izlemek için Uyku Monitörünü etkinleştirin

Her Zaman Ekranda
Ayarlandıktan sonra, saat ekranı kapandıktan sonra saati gösterecektir

Cep telefonunu bulun
Saat ve cep telefonu bağlandığında, cep telefonunu bulmak için saate dokunun, büyüteç simgesine uzun basın, cep telefonu çalacaktır.

Alarm
Alarmlar APP'de veya saatte ayarlanabilir, 8'e kadar alarm ayarlanabilir. Saat bir alarm simgesi görüntüler ve ayarlanan zamanda titreşir.

Hakkında
Cihazın MAC adresini, Kablosuz adını ve sürüm numarasını görüntüleyin.

Ayarlar
Titreşimi açıp kapatabilir ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Dil
Uygulamaya bağlandıktan sonra dil ayarını uygulama üzerinden veya saat üzerinden yapabilir, dilin senkronize olmasını sağlayabilirsiniz.

V-C Slim horloge NL

Korte handleiding voor gebruik

De APP downloaden

Scan de volgende QR-code, download en installeer de APP.

LaxasFit

De APP downloaden en installeren

Het horloge aansluiten

Open de APP en stel je profiel in

Ga naar "APParaat" , klik op "APParaat toevoegen" .

Klik op je APParaat in de lijst met gescande APParaten

Verbinding voltooid

1. Zorg ervoor dat Wireless van je mobiele telefoon is ingeschakeld
2. Toon het "MAC" -adres van je horloge in "Instellingen" - "Over" .
3. Wanneer het horloge voor de eerste keer aan de APP wordt gekoppeld, wacht dan op een pop-upbericht om het horloge toestemming te geven om draadloos te gebruiken.
(als u per ongeluk de fabrieksinstellingen van het horloge hebt hersteld, herhaal dan de bovenstaande procedure om het horloge te verbinden).
4. Als het horloge meer dan 120 seconden aanstaat zonder verbinding te maken met de APP, schakelt het horloge automatisch de draadloze verbinding uit. Als u de APP op dat moment wilt verbinden, moet u de draadloze verbinding AAN/UIT zetten in de "Instellingen" - "Horloge" van het horloge en vervolgens de bovenstaande handeling uitvoeren.

Why can't wear a watch in a hot bath?

The temperature of the bath water is relatively high, and a lot of water vapor will be generated, and the water vapor is in the gas phase, and its molecular radius is small.It's easy to penetrate through the gap of the device case.When the tempera ture dropsit will condense into liquid water droplets again, which will easily cause a short circuit internal and damage the circuit board, and then damage the whole device.

Horlogefuncties

Draadloos bellen
Open de APP om de draadloze verbinding van het horloge te maken. Nadat u de telefoon hebt gesynchroniseerd, kunt u via het horloge gesprekken voeren, beantwoorden of weigeren.

Herinnering bericht
Om alle berichten en meldingen van sociale media te versturen, moet u de meldingsautorisatie op uw telefoon inschakelen.

Sportmodus
Ga naar de interface voor het selecteren van de trainingsmodus (rennen, touwtjespringen, fietsen, klimmen) en begin met het monitoren van de gegevens.

Slaapmonitor
Schakel Sleep Monitor in om de kwaliteit van uw slaap te controleren terwijl u slaapt

Altijd in beeld
Na het instellen wordt de tijd op het horlogescherm weergegeven nadat het is uitgeschakeld

De mobiele telefoon vinden
Wanneer het horloge en de mobiele telefoon verbonden zijn, tikt u op het horloge om de mobiele telefoon te vinden en drukt u lang op het vergrootglaspictogram. De mobiele telefoon zal dan rinkelen.

Alarm
Alarmen kunnen worden ingesteld in de APP of het horloge. Er kunnen maximaal 8 alarmen worden ingesteld. Het horloge toont een alarmpictogram en trilt op de ingestelde tijd.

info
Geeft het MAC-adres, de draadloze naam en het versienummer van het APParaat weer.

Instellingen
Je kunt de trilling aan- of uitzetten en het volume aanpassen.

Taal
Nadat u verbinding hebt gemaakt met de APP, kunt u de taal op de APP of op het horloge instellen. De taal wordt dan gesynchroniseerd.

反

V-C スマートウォッチ JP

クイックガイド

APPのダウンロード

以下のQRコードを読み取り、APPをダウンロードしてインストールしてください。

LaxasFit

APPをダウンロードしてインストールする

時計の接続

APPを開き、プロフィールを設定する。

デバイス "に移動し、"デバイスの追加 "をクリックします。

スキャンされたデバイスリストでデバイスをクリックします。

接続完了

1. 携帯電話のWirelessがオンになっていることを確認します。
2. 設定」-「バージョン情報」で時計の「MAC」アドレスを表示する。
3. ウォッチが初めてAPPにリンクされたら、Wirelessの使用を許可するポップアップメッセージが表示されるのを待ちます。ポップアップメッセージが表示されるまで待ちます。
(を許可するポップアップメッセージが表示されます。を誤って工場出荷時の設定に戻した場合は、上記の操作を繰り返してウォッチを接続してください)
。
4. APPに接続しないまま120秒以上時計をオンにすると、時計は自動的にワイヤレスをオフにします。この時点でAPPに接続したい場合は、時計の「設定」_「時計」でワイヤレスのオン/オフをオンにしてから、上記の操作を行ってください。

時計の充電と起動

最初に使用する前に、時計を充電し、アクティブにする必要があります；付属のマグネット式充電器を時計の裏側の金属接点に取り付け、充電器のもう一方の端をUSB充電ヘッドまたはコンピュータのUSBポートに差し込むことができます。

「5V 1A以下の充電器をご使用ください。 充電器で充電してください)"

取扱説明書を見る



時計の機能

ワイヤレス通話
APPを開いて時計のワイヤレスをリンクし、携帯電話を同期した後、時計で通話の発信、応答、拒否ができるようになります。

メッセージリマインダー
すべてのメッセージとソーシャル メディア通知をプッシュするには、携帯電話で通知の承認をオンにする必要があります。

スポーツモード
エクササイズモード（ランニング、縄跳び、サイクリング、クライミング）選択インターフェースに入り、データの監視を開始します。

運動記録
すべての運動データを記録します。

歩数計
一日の歩数データをカウントし、午前0時にデータをクリアしてアプリで閲覧できます。

睡眠モニター
睡眠モニターを有効にすると、睡眠中の睡眠の質を監視できます

リモートシャッター
時計を携帯電話に接続した後、「APP」インターフェースのシャッターモードを開き、時計をクリックまたは振って写真を撮ると、写真が自動的に携帯電話に保存されます。

音楽プレーヤー
デバイスを接続すると、携帯電話の音楽プレーヤーをリモートコントロールできるようになります。

携帯電話を探す
時計と携帯電話が接続されたら、時計をタップして携帯電話を見つけ、虫眼鏡アイコンを長押しすると、携帯電話が鳴ります。

天気
天気ページで現在と明日の天気情報を表示できます。天気情報はアプリに接続した後に同期されますが、長時間接続が切断されると更新されません。

ストップウォッチ
ストップウォッチページのスタートボタンをタップして計測を開始し、ストップボタンをタップして計測を停止します。

アラーム
アラームはアプリまたは時計本体で設定でき、最大8つのアラームを設定できます。設定時刻になると、時計にアラームアイコンが表示され、振動します。

座りがちリマインダー
座り時間を設定すると、時間が来るとブレスレットが振動して通知し、インターフェースにリマインダーラベルが表示されます。

常にディスプレイに
設定後、時計画面には電源が切れた後も時刻が表示されます。

ダイヤルの交換
ULスタイルは変更できるように設定できます

について
デバイスのMACアドレス、ワイヤレス名、バージョン番号を表示します。

輝度
明るさレベルとバックライトのオフ時間を設定できます

設定
振動のオン/オフを設定したり、音量を調整したりできます。

言語
アプリに接続後、アプリまたは時計側で言語を設定すれば、言語が同期される。

V-C 스마트 시계 KOR

빠른 사용 가이드

앱 다운로드하기

다음 QR 코드를 스캔하고 앱을 다운로드하여 설치하세요.

LaxasFit

앱 다운로드 및 설치

시계 연결하기

앱을 열고 프로필을 설정합니다.

"장치"로 이동하여 '장치 추가' 를 클릭합니다.

스캔한 장치 목록에서 장치를 클릭합니다.

바인딩 완료

1. 휴대폰의 무선 기능이 켜져 있는지 확인합니다.
2. "설정" – '정보' 에서 시계의 'MAC' 주소를 확인합니다.
3. 시계가 처음으로 앱에 연결되면, 시계가 무선 권한을 사용할 수 있도록 허용하는 팝업 메시지가 나타날 때까지 기다립니다.
(실수로 시계의 공장 설정을 복원했다면 위의 작업을 반복하여 시계를 연결하세요).
4. 앱에 연결하지 않고 시계를 120초 이상 켜두면 시계는 자동으로 무선 기능을 끕니다. 이때 앱을 연결하려면 시계의 "설정" – "시계" 에서 무선 켜짐/꺼짐을 켠 다음 위의 작업을 수행해야 합니다.

시계 충전 및 활성화

처음 사용하기 전에 시계를 충전하고 활성화해야 합니다;
장착된 마그네틱 충전기를 사용하여 시계 뒷면의 금속 접점에 부착하고 충전기의 다른 쪽 끝을 USB 충전 헤드 또는 컴퓨터 USB 포트에 꽂을 수 있습니다.

"(장치를 충전하려면 5V1A 이하의 충전기를 사용하세요)"

시계 작동 지침



시계 기능

무선 통화
앱을 열어 시계의 무선 기능을 연결하고, 휴대폰과 동기화한 후 시계에서 전화를 걸거나, 받거나, 거부할 수 있습니다.

메시지 알림
모든 메시지와 소셜 비디어 알림을 푸시하려면 휴대폰에서 알림 권한을 켜야 합니다.

스포츠 모드
운동 모드(달리기, 로프 점프, 사이클링, 등반) 선택 인터페이스에 들어가서 데이터 모니터링을 시작하세요.

운동 기록
모든 운동 데이터를 기록하세요.

보수계
하루 동안의 보행계 데이터를 계산하고, 오전 0시에 데이터를 지우고 앱에서 볼 수 있습니다.

수면 모니터
수면 모니터를 활성화하여 수면 중 수면의 질을 모니터링하세요.

원격 셔터
시계를 휴대폰에 연결한 후, "APP" 인터페이스의 셔터 모드를 열고 시계를 클릭하거나 흔들어 사진을 찍으면 사진이 자동으로 휴대폰에 저장됩니다.

음악 플레이어
장치를 연결한 후에는 휴대폰의 음악 플레이어를 원격으로 제어할 수 있습니다.

휴대폰 찾기
시계와 휴대폰이 연결되면 시계를 탭하여 휴대폰을 찾은 후 돋보기 아이콘을 길게 누르면 휴대폰이 울립니다.

날씨
날씨 페이지에 현재와 내일 날씨 정보를 표시할 수 있습니다. 날씨 정보는 앱에 연결하면 동기화되지만, 장시간 연결이 끊어지면 업데이트되지 않습니다.

스톱워치
스톱워치 페이지에서 시작 버튼을 탭하면 타이밍이 시작되고, 정지 버튼을 탭하면 타이밍이 정지됩니다.

경보
알람은 앱이나 시계에서 설정할 수 있으며, 최대 8개까지 설정할 수 있습니다. 시계에 알람 아이콘이 표시되고 설정된 시간에 진동합니다.

앉아서 보내는 시간 알림
앉아있는 시간을 설정하면 시간이 되면 팔찌가 진동하여 알려주고 인터페이스에는 알림 라벨이 표시됩니다.

항상 표시됨
설정 후 시계 화면이 꺼진 후에도 시간이 표시됩니다.

시계 화면 스타일
UI 스타일을 변경할 수 있습니다

정보
기기의 MAC 주소, 무선 이름, 버전 번호를 표시합니다.

명도
밝기 레벨과 백라이트 꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다.

설정
진동을 켜거나 끌 수 있고, 볼륨도 조정할 수 있습니다.

언어
앱에 연결한 후 앱이나 시계에서 언어를 설정하면 언어가 동기화됩니다.

V-C שעון חכם HE

מדריך מהיר לשימוש

הורדת האפליקציה

הבא, הורד והתקן את האפליקציה QR-סרוק את קוד ה.

LaxasFit

הורד והתקן את האפליקציה

חיבור השעון

פתח את האפליקציה והגדר את הפרופיל שלך

"עבור אל "התקן", לחץ על "הוסף מכשיר

לחץ על המכשיר שלך ברשימת המכשירים הסרוקים

הכריכה הושלמה

1. ודא שהאלחוט של הטלפון הסלולרי שלך מופעל
."של השעון שלך ב"הגדרות" - "אודות "MAC" 2. הצג את כתובת
בפעם הראשונה, המתן להודעה קופצת APP-3. כאשר השעון מקושר ל
שתאפשר לשעון להשתמש בהרשאת אלחוטית (אם שחזרת בטעות את הגדרות
.היצרן של השעון, אנא חזור על הפעולה הנ"ל לחיבור השעון)
4. אם השעון מופעל במשך יותר מ-120 שניות מבלי להתחבר לאפליקציה,
השעון יכבה אוטומטית את האלחוט. אם ברצונך לחבר את האפליקציה בשלב
ב"הגדרות"_"שעון" של השעון, ולאחר ON/OFF זה, עליך להפעיל את האלחוט
.מכן לבצע את הפעולה שלמעלה

?למה אי אפשר לענוד שעון באמבטיה חמה

טמפרטורת מי האמבטיה גבוהה יחסית, וייווצרו הרבה אדי מים, ואדי המים נמצאים בשלב גז, ורדיוס המולקולות שלהם קטן. קל לחדור דרך הפער במארז המכשיר. כאשר הטמפרטורה יורדת, הם יתעבו שוב לטיפות מים נוזליות, מה שיגרום בקלות לקצר פנימי ויפגע בלוח המעגלים, ולאחר מכן יפגע בכל המכשיר.

ןועשה תונוכת

שיחה אלחוטית
פתחו את האפליקציה כדי לחבר את הרשת האלחוטית של השעון, ולאחר סנכרון הטלפון, תוכלו לבצע, לענות או לדחות שיחות בשעון.

תזכורת הודעה
כדי לשלוח את כל ההודעות והתראות המדיה החברתית, עליך להפעיל את הרשאת ההתראות בטלפון שלך.

מצב ספורט
היכנסו לממשק בחירת מצב אימון (ריצה, קפיצה בחבל, רכיבה על אופניים, טיפוס) והתחלו בניטור נתונים.

ניטור שינה
הפעל את ניטור השינה כדי לנטר את איכות השינה שלך בזמן השינה

תמיד בתצוגה
לאחר ההגדרה, מסך השעון יציג את השעה לאחר כיבוי

מצא טלפון נייד
כאשר השעון והטלפון הנייד מחוברים, הקישו על השעון כדי למצוא את הטלפון הנייד, לחצו לחיצה ארוכה על סמל זכוכית המגדלת, הטלפון הנייד יצלצל.

אזעקה
ניתן להגדיר התראות באפליקציה או בשעון, ניתן להגדיר עד 8 התראות. השעון יציג סמל אזעקה ויירטוט בזמן ההגדרה.

מידע
שם הרשת האלחוטית ומספר הגרסה של, הצג את כתובת ה-MAC המכשיר.

הגדרות
ניתן להפעיל או לכבות את הרטט ולכוונן את עוצמת הקול.

שפה
לאחר ההתחברות לאפליקציה, ניתן להגדיר את השפה באפליקציה או בצד השעון, והשפה תסונכרן.

V-C ساعة ذكية AR

دليل سريع للاستخدام

تنزيل التطبيق

امسح رمز الاستجابة السريعة التالي، وقم بتنزيل التطبيق وتثبيته

LaxasFit

تنزيل التطبيق وتثبيته

توصيل الساعة

افتح التطبيق وقم بإعداد ملف التعريف الخاص بك

انتقل إلى "الجهاز"، انقر على "إضافة جهاز

انقر على جهازك في قائمة الأجهزة الممسوحة ضوئيًا

اكتمل الربط

١. تأكد من تشغيل اللاسلكي لهاتفك الخلوي
"الخاص بساعتك في "الإعدادات" -"حول "MAC" ٢. أظهر عنوان
٣. عندما يتم ربط الساعة بالتطبيق لأول مرة، انتظر حتى تظهر رسالة منبثقة للسماح للساعة باستخدام الإذن اللاسلكي (إذا قمت باستعادة إعدادات المصنع للساعة عن طريق الخطأ، يُرجى تكرار العملية أعلاه لتوصيل الساعة)
٤. إذا تم تشغيل الساعة لأكثر من ١٢٠ ثانية دون الاتصال بالتطبيق، فستقوم الساعة بإيقاف تشغيل اللاسلكي تلقائيًا. إذا كنت تريد توصيل التطبيق في هذا الوقت، فأنت بحاجة إلى تشغيل/إيقاف تشغيل اللاسلكي في "الإعدادات" _ "الساعة" في الساعة، ثم القيام بالعملية المذكورة أعلاه.

شحن الساعة وتفعيلها

قبل الاستخدام الأول، يجب شحن الساعة وتفعيلها؛ استخدم الشاحن المغناطيسي المجهز لتوصيله بالملامسات المعدنية الموجودة على ظهر الساعة، ويمكن توصيل الطرف الآخر من الشاحن برأس شحن USB أو منفذ USB للكمبيوتر.

"يرجى استخدام شاحن بقوة 5 فولت 1 أمبير أو أقل لشحن الجهاز)"

شاهد تعليمات التشغيل



ميزات الساعة

مكالمة لاسلكية
افتح التطبيق لربط الساعة لاسلكيًا، وبعد مزامنة الهاتف، يمكنك إجراء المكالمات أو الرد عليها أو رفضها على الساعة.

تذكير بالرسائل
لإرسال كافة الرسائل وإشعارات وسائل التواصل الاجتماعي، يجب عليك تشغيل صلاحية الإشعارات على هاتفك.

الوضع الرياضي
قم بالدخول إلى واجهة اختيار وضع التمرين (الجري، القفز بالحبل، ركوب الدراجات، التسلق) وابدأ في مراقبة البيانات.

سجل التمارين
سجل كافة بيانات التمرين.

عداد الخطى
يقوم بحساب بيانات عداد الخطوات الخاص بك لهذا اليوم، ويقوم بمسح البيانات في الساعة 00:00 صباحًا ويمكن عرضها في التطبيق.

جهاز مراقبة النوم
لمراقبة جودة نومك أثناء نومك Sleep Monitor قم بتمكين

مصراع عن بعد
وانقر أو هز الساعة لالتقاط "APP" بعد توصيل الساعة بالهاتف، افتح وضع الغالق لواجهة الصور، وسيتم تخزين الصور تلقائيًا في الهاتف.

مشغلات الموسيقى
بعد توصيل الجهاز، يمكنك التحكم عن بعد بمشغل الموسيقى على هاتفك.

البحث عن الهاتف المحمول
عند توصيل الساعة بالهاتف المحمول، انقر فوق الساعة للعثور على الهاتف المحمول، واضغط لفترة طويلة على أيقونة العدسة المكبرة، وسوف يرن الهاتف المحمول.

طقس
يمكنه عرض معلومات الطقس الحالية والغد على صفحة الطقس. تتم مزامنة معلومات الطقس بعد الاتصال بالتطبيق، ولن يتم تحديثها بعد انقطاع طويل.

ساعة إيقاف
اضغط على زر البدء في صفحة ساعة الإيقاف لبدء التوقيت، واضغط على زر الإيقاف لإيقاف التوقيت

إنذار
يمكن ضبط المنبهات في التطبيق أو الساعة، ويمكن ضبط ما يصل إلى ٨ منبهات. ستعرض الساعة رمز المنبه وتهتز عند الوقت المحدد.

تذكير بالخمول
اضبط وقت الجلوس، وعندما يحين الوقت، سوف يهتز السوار لتذكيرك، وتحتوي الواجهة على شاشة عرض تذكيرية

العرض دائمًا
بعد الضبط، ستعرض شاشة الساعة الوقت بعد إيقاف تشغيلها

نمط وجه الساعة
للتغيير UI يمكن ضبط نمط

عن
واسم الشبكة اللاسلكية، ورقم إصدار الجهاز MAC، عرض عنوان.

سطوع
يمكنك ضبط مستوى السطوع ووقت إيقاف الإضاءة الخلفية

إعدادات
يمكنك ضبط الاهتزاز أو إيقاف تشغيله وضبط مستوى الصوت.

لغة
بعد الاتصال بالتطبيق، يمكنك تعيين اللغة على التطبيق أو جانب الساعة، وسيتم مزامنة اللغة.

V-C Relógio inteligente PT

Guia rápido de utilização

Descarregar a APP

Digitalize o seguinte código QR, transfira e instale a APP.

LaxasFit

Descarregar e instalar a APP

Ligar o relógio

Abrir a APP e configurar o seu perfil

Ir para "Dispositivo", clicar em "Adicionar dispositivo"

Clique no seu dispositivo na lista de dispositivos digitalizados

Ligação concluída

1. Certifique-se de que a ligação sem f do seu telemóvel está ligada
2. Mostre o endereço "MAC" do seu relógio em "Definições" - "Acerca de"
3. Quando o relógio for ligado à APP pela primeira vez, aguarde por uma mensagem pop-up para permitir que o relógio utilize a permissão de ligação sem f
(se tiver restaurado acidentalmente as definições de fábrica do relógio, repita a operação acima para ligar o relógio).
4.ISe o relógio estiver ligado durante mais de 120 segundos sem se ligar à APP, o relógio desliga automaticamente a ligação sem f. ISe quiser ligar a APP neste momento, tem de ativar a ligação sem f ON/OFF nas "Definições" - "Relógio" do relógio e, em seguida, fazer a operação acima.

Carregamento e ativação do relógio

Antes da primeira utilização, o relógio precisa de ser carregado e ativado; Utilize o carregador magnético equipado para fixar os contactos metálicos na parte de trás do relógio, e a outra extremidade do carregador pode ser ligada a uma cabeça de carregamento USB ou a uma porta USB do computador.

"(Utilize um carregador de 5V 1A ou inferior para carregar o dispositivo)"

Instruções de operação do relógio

Recursos do relógio

Chamada sem fios
Chamada sem fiosAbra a aplicação para ligar o Wireless do relógio e, após a sincronização o telefone, pode fazer, atender ou rejeitar chamadas no relógio.

Lembrete de mensagem
Para enviar todas as mensagens e notificações das redes sociais, deve ativar a autorização de notificações no seu telefone.

Modo Desportivo
Entre na interface de seleção do modo de exercício (corrida, saltar à corda, ciclismo, escalada) e inicie a monitorização de dados.

Registo de Exercícios
Registe todos os dados do exercício.

Pedómetro
Conta os dados do seu pedómetro do dia, limpa os dados às 00:00 e pode ser visualizado na aplicação.

Monitor de sono
Active o Sleep Monitor para monitorizar a qualidade do seu sono enquanto dorme

Obturador remoto
Assim que o relógio estiver ligado ao telefone, abra o modo de obturador da interface "APP", clique ou agite o relógio para tirar fotografias, e as fotografias serão automaticamente armazenadas no telefone.

Tocadores de música
Depois de ligar o dispositivo, pode controlar remotamente o leitor de música no seu telefone.

Encontrar telemóvel
Quando o relógio e o telemóvel estiverem ligados, toque no relógio para encontrar o telemóvel, pressione e mantenha pressionado o ícone da lupa e o telemóvel tocará.

Tempo
ClimaPoderia mostrar informações meteorológicas atuais e futuras na página de clima. As informações meteorológicas são sincronizadas após a ligação à aplicação e não serão atualizadas após um longo período de desconexão.

Cronómetro
Toque no botão Iniciar na página do cronómetro para iniciar a cronometragem e toque no botão Parar para parar a cronometragem

Alarme
Os alarmes podem ser definidos na aplicação ou no relógio, sendo possível definir até 8 alarmes. O relógio exibirá um ícone de alarme e vibrará no horário definido

Lembrete Sedentário
Defina o tempo sedentário, quando chegar a altura, a pulseira vibrará para o lembrar e a interface tem um visor de etiqueta de lembrete

Sempre em exposição
Após a configuração, o ecrã do relógio exibirá a hora após desligar

Estilo do mostrador do relógio
O estilo UI pode ser configurado para mudar

Sobre
Visualizar o endereço MAC, o nome sem fios e o número da versão do o dispositivo.

Brilho
Pode definir o nível de brilho e o tempo de desligamento da luz de fundo

Configurações
Pode ativar ou desativar a vibração e ajustar o volume.

Idioma
Após ligar à aplicação, pode definir o idioma na aplicação ou no relógio, e o idioma será sincronizado.

V-C Έξυπνο ρολόι GR

Γρήγορος οδηγός χρήσης

Λήψη της εφαρμογής

Σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή APP.

LaxasFit

Κατεβάστε και εγκαταστήστε το APP

Σύνδεση του ρολογιού

Ανοίξτε το APP και ρυθμίστε το προφίλ σας

Μεταβείτε στη «Συσκευή», κάντε κλικ στο «Προσθήκη συσκευής».

Κάντε κλικ στη συσκευή σας στη λίστα με τις σαρωμένες συσκευές

Η δέσμευση ολοκληρώθηκε

1. Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη σύνδεση του κινητού σας τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη
2. Εμφανίστε τη διεύθυνση «MAC» του ρολογιού σας στις «Ρυθμίσεις» - «Σχετικά»
3. Όταν το ρολόι συνδεθεί για πρώτη φορά με το APP, περιμένετε να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα για να επιτρέψετε στο ρολόι να χρησιμοποιήσει την άδεια ασύρματης σύνδεσης
(αν έχετε επαναφέρει κατά λάθος τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του ρολογιού, επαναλάβετε την παραπάνω λειτουργία για να συνδέσετε το ρολόι).
4. Εάν το ρολόι είναι ενεργοποιημένο για περισσότερο από 120 δευτερόλεπτα χωρίς να συνδεθεί με το APP, το ρολόι θα απενεργοποιήσει αυτόματα το Wireless. I Εάν θέλετε να συνδέσετε το APP αυτή τη στιγμή, πρέπει να ενεργοποιήσετε το Wireless ON/OFF στις «Ρυθμίσεις»-«Ρολόι» του ρολογιού και στη συνέχεια να κάνετε την παραπάνω λειτουργία.

Varför kan man inte bära en klocka i ett varmt bad?

Badvattnets temperatur är relativt hög, och mycket vattenånga kommer att genereras, och vattenångan är i gasfas, och dess molekylära radie är liten. Det är lätt att tränga igenom springan i enhetens hölje. När temperaturen sjunker kommer den att kondensera till flytande vattendroppar igen, vilket lätt kan orsaka kortslutning internt och skada kretskortet, och sedan skada hela enheten.

Klockans funktioner

Trådlöst samtal
Öppna APPen för att länka klockans trådlösa anslutning, och efter att telefonen har synkroniserats kan du ringa, svara på eller avvisa samtal på klockan.

Meddelandepåminnelse
För att skicka alla meddelanden och aviseringar på sociala medier måste du aktivera aviseringsauktoriseringen på din telefon.

Sportläge
Gå in i gränssnittet för val av träningsläge (löpning, hopprep, cykling, klättring) och starta dataövervakning.

Sömnmonitor
Aktivera Sömnövervakning för att övervaka din sömnkvalitet medan du sover

Alltid på skärmen
Efter inställningen visar klockskärmen tiden efter att den stängts av

Hitta mobiltelefon
När klockan och mobiltelefonen är anslutna, tryck på klockan för att hitta mobiltelefonen, tryck länge på förstoringsglasikonen, mobiltelefonen ringer.

Larm
Larm kan ställas in i APPen eller klockan, upp till 8 larm kan ställas in. Klockan visar en larmikon och vibrerar vid inställd tid.

Om
Visa MAC-adress, namn på trådlöst nätverk och versionsnummer för enheten.

Inställningar
Du kan ställa in vibrationen på eller av och justera volymen.

Språk
Efter att du har anslutit till APPen kan du ställa in språket i APPen eller på klockan, så synkroniseras språket.

V-C Chytré hodinky CZ

Stručný návod k použití

Stažení aplikace

Naskenujte následující QR kód, stáhněte a nainstalujte APP.

Připojení hodinek

Otevřete APP a nastavte svůj profil

Přejděte na „Device " (Zařízení), klikněte na „Add Device " (Přidat zařízení).

Klikněte na své zařízení v seznamu naskenovaných zařízení

Vazba je dokončena

1. Ujistěte se, že je zapnuto bezdrátové připojení vašeho mobilního telefonu
2. Zobrazte adresu „MAC " hodinek v nabídce „Settings " (Nastavení) - „About " (O hodinkách).
3. Při prvním propojení hodinek s aplikací APP vyčkejte na vyskakovací zprávu, která umožní hodinkám používat oprávnění k bezdrátovému připojení
(pokud jste omylem obnovili tovární nastavení hodinek, zopakujte výše uvedenou operaci pro připojení hodinek).
4. Pokud jsou hodinky zapnuty déle než 120 sekund bez připojení k APP, hodinky automaticky vypnou Bezdrátové připojení. I Pokud chcete v této době připojit APP, musíte zapnout Bezdrátové připojení v „Nastavení "-„Hodinky " hodinek a poté provést výše uvedenou operaci.

Nabíjení a aktivace hodinek

Před prvním použitím je třeba hodinky nabít a aktivovat; Použijte vybavenou magnetickou nabíječku, kterou připojte ke kovovým kontaktům na zadní straně hodinek, a druhý konec nabíječky můžete zapojit do nabíjecí hlavice USB nebo do portu USB počítače.

„(K nabíjení zařízení používejte nabíječku 5V 1A a nižší) "

Proč hodinky nemohou přijímat push oznámení?

Nastavení telefonu se systémem .
1. Ujistěte se, že je v mobilním telefonu zapnuto odesílání zpráv push on/off.
2.Informace o zařízení závisí na tom, zda lze informace přečíst v oznamovací liště telefonu. IPokud v telefonu nejsou žádná oznámení, zařízení nebude moci přijímat zprávy push (musíte najít nastavení oznámení v telefonu, abyste zapnuli/vypnuli upozornění na multimediální zprávy).
3. Zapněte nastavení přístupnosti zařízení (v nastavení telefonu musíte najít nastavení přístupnosti a zapnout nastavení přístupnosti zařízení).

Proč nelze nosit hodinky v horké vaně?

Teplota vody ve vaně je poměrně vysoká a vzniká hodně vodní páry vodní pára je v plynné fázi a její molekulární poloměr je malý. snadno pronikne mezerou v krytu zařízení. když teplota klesne, opět zkondenzuje na kapalné vodní kapky, které snadno způsobí vnitřní zkrat a poškodí desku plošných spojů a následně poškodí celé zařízení.

Pokud mají vaše hodinky LED světlo, dvakrát klikněte na tlačítko zapnutí, můžete zapnout baterku

V-C Умные часы BE

Краткое руководство по использованию

Загрузка приложения

Отсканируйте следующий QR-код, загрузите и установите приложение.

Загрузите и установите приложение

Подключение часов

Откройте приложение и настройте свой профиль.

Перейдите в «Устройство», нажмите «Добавить устройство».

Нажмите на свое устройство в списке отсканированных устройств.

Связывание завершено

1. Убедитесь, что беспроводная связь вашего мобильного телефона включена
2. Покажите «MAC»-адрес ваших часов в «Настройках» - «О приложении».
3. Когда часы подключаются к приложению в первый раз, дождитесь всплывающего сообщения, чтобы разрешить часам использовать разрешение беспроводной связи (если вы случайно восстановили заводские настройки часов, повторите описанную выше операцию, чтобы подключить часы).
4. Если часы включены более 120 секунд без подключения к приложению, часы автоматически отключат беспроводную связь. Если вы хотите подключить приложение в это время, вам нужно включить/выключить беспроводную связь в «Настройках»_«Часы» часов, а затем выполнить описанную выше операцию.

Зарядка и активация часов

Перед первым использованием часы необходимо зарядить и активировать. Для этого прикрепите прилагаемое магнитное зарядное устройство к металлическим контактам на задней стороне часов, а другой конец зарядного устройства можно подключить к зарядному устройству USB или USB-порту компьютера.

«(Для зарядки устройства используйте зарядное устройство напряжением 5 В, 1 А и ниже)»

Почему нельзя носить часы в горячей ванне?

Температура воды в ванне относительно высока, и будет образовываться много водяного пара, причем водяной пар находится в газовой фазе, а его молекулярный радиус мал. Он легко проникает через зазор корпуса устройства. При падении температуры он снова конденсируется в жидкие капли воды, что легко может вызвать внутреннее короткое замыкание и повредить печатную плату, а затем и все устройство.

Если ваши часы имеют светодиодный свет, пожалуйста, дважды нажмите на кнопку включения, вы можете включить фонарик

V-C Розумний годинник UA

Короткий посібник із використання Розумний годинник

Завантаження APP

Відскануйте наведений нижче QR-код, завантажте та встановіть APP.

Завантажте та встановіть APP

Підключення годинника

Відкрийте APP і налаштуйте свій профіль

Натисніть свій пристрій у списку сканованих пристроїв

Натисніть свій пристрій у списку сканованих пристроїв

Зв'язування завершено

1. Переконайтеся, що бездротове з' єднання вашого мобільного телефону ввімкнено
2. Покажіть «MAC» адресу вашого годинника в «Налаштуваннях» - «Про програму».
3. Коли годинник підключено до APP вперше, зачекайте на спливаюче повідомлення, щоб дозволити годиннику використовувати бездротовий доступ (якщо ви випадково відновили заводські налаштування годинника, повторіть описану вище операцію, щоб підключити годинник).
4. Якщо годинник увімкнено понад 120 секунд без підключення до APP, годинник автоматично вимкне бездротове з' єднання. Якщо ви хочете підключити APP у цей час, вам потрібно ввімкнути/вимкнути бездротовий зв' язок у розділі «Налаштування»_«Годинник» годинника, а потім виконати описану вище операцію.

Зарядка та активація годинника

Перед першим використанням годинник потрібно зарядити та активувати; Використовуйте вбудований магнітний зарядний пристрій, щоб приєднати його до металевих контактів на задній панелі годинника, а інший кінець зарядного пристрою можна підключити до зарядної головки USB або USB-порту комп' ютера.

"(Для заряджання пристрою використовуйте зарядний пристрій 5 В 1 А і нижче)"

Чому не можна носити годинник у гарячій ванні?

Температура води у ванні відносно висока, утворюється багато водяної пари, а водяна пара знаходиться в газовій фазі, а її молекулярний радіус невеликий. Її легко проникнути крізь щілину корпусу пристрою. Коли температура падає, вона знову конденсуватиметься в краплі рідкої води, що легко спричинить внутрішнє коротке замикання та пошкодить друковану плату, а потім пошкодить весь пристрій.

Якщо ваш годинник має світлодіодне підсвічування, будь ласка, двічі натисніть кнопку ввімкнення, щоб увімкнути ліхтарик

V-C Smart klocka SE

Snabbguide för användning

Ladda ner APP

Skanna följande QR-kod, ladda ner och installera APP

Ladda ner och installera APP

Ansluta klockan

Öppna APP och ställ in din profil

Gå till " Enhet", klicka på " Lägg till enhet"

Klicka på din enhet i listan över skannade enheter

Bindning slutförd

1. Kontrollera att den trådlösa enheten i din mobiltelefon är påslagen
2. Visa " MAC" -adressen för din klocka i " Inställningar" - " Om"
3. När klockan kopplas till APP för första gången, vänta på ett popup-meddelande för att tillåta klockan att använda trådlös behörighet
(om du av misstag har återställt klockans fabriksinställningar, upprepa ovanstående åtgärd för att ansluta klockan).
4.Om klockan är påslagen i mer än 120 sekunder utan att ansluta till APP:en stängs det trådlösa nätverket automatiskt av. Om du vill ansluta APP:en vid den här tidpunkten måste du slå på trådlöst ON/OFF i " Inställningar" -" Klocka" på klockan och sedan utföra ovanstående åtgärd.

Varför kan klockan inte ta emot push-meddelanden?

Inställningar för Phone
1. Se till att meddelande push på/av är aktiverat i din mobiltelefon.
2.Kontrollera att meddelandet kan visas i meddelandefältet på din telefon. Informationen om enheten beror på om informationen kan läsas i telefonens meddelandefält. Om det inte finns några meddelanden på telefonen kan enheten inte ta emot push-meddelanden. (Du måste hitta meddelandeinställningarna i telefonen för att slå på/av multimediameddelanden)
3. Slå på tillgänglighetsinställningarna för din enhet.(Du måste hitta tillgänglighetsinställningarna i telefonens inställningar och slå på tillgänglighetsinställningarna för din enhet)

Om din klocka har LED-ljus, dubbelklicka på på-knAPPen, du kan slå på ficklampan

V-C Smart Watch HUN

Gyors útmutató a használathoz

Az APP letöltése

Szkennelje be az alábbi QR-kódot, töltse le és telepítse az APP-ot.

Az APP letöltése és telepítése

Az óra csatlakoztatása

Nyissa meg az APP-ot és állítsa be a profilját

Menjen az „Eszköz" menüpontra, kattintson az „Eszköz hozzáadása" gombra.

Kattintson a készülékére a beolvasott eszközök listájában

A kötés befe jeződött

1. Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefon vezeték nélküli kapcsolója be van kapcsolva.
2. Mutassa meg az órája „MAC" címét a „Beállítások" - „Körülbelül" menüpontban.
3. Amikor az óra először kapcsolódik az APP-hoz, várjon a felugró üzenetre, hogy engedélyezze az óra számára a Wireless engedély használatát.
(ha véletlenül visszaállította az óra gyári beállításait, kérjük, ismételje meg a fenti műveletet az óra csatlakoztatásához).
4. Ha az óra 120 másodpercnél hosszabb ideig van bekapcsolva anélkül, hogy csatlakozna az APP-hoz, az óra automatikusan kikapcsolja a Wireless-t. Ha ilyenkor szeretné csatlakoztatni az APP-t, akkor az óra „Beállítások" -„Óra" menüpontjában be kell kapcsolnia a Wireless ON/OFF-ot, majd elvégezni a fenti műveletet.

Miért nem tud az óra push értesítéseket fogadni?

telefon beállításai.
1. Győződjön meg róla, hogy az üzenet push be/ki van-e kapcsolva a mobiltelefonján.
2.Győződjön meg róla, hogy az üzenet megjeleníthető a telefon értesítő sávjában. A készülék információi attól függnek, hogy az információ olvasható-e a telefon értesítési sávjában. Ha nincsenek értesítések a telefonon, akkor a készülék nem tud push üzeneteket fogadni.(Meg kell keresnie az értesítési beállításokat a telefonon a multimédiás üzenetértesítések be/ki kapcsolásához).
3.Kapcsolja be a készülék hozzáférhetőségi beállításait.(Meg kell találnia a telefon beállításaiban a hozzáférhetőségi beállításokat, és be kell kapcsolnia a készülék hozzáférhetőségi beállításait).

Ha az órája LED lámpával rendelkezik, kattintson duplán a bekapcsológombra, és bekapcsolhatja a zseblámpát

V-C Смарт часовник BG

Кратко ръководство за използване

Изтегляне на ПРИЛОЖЕНИЕТО

Сканирайте следния QR код, изтеглете и инсталирайте ПРИЛОЖЕНИЕТО.

Изтеглете и инсталирайте ПРИЛОЖЕНИЕТО

Свързване на часовника

Отворете ПРИЛОЖЕНИЕТО и настройте своя профил

Отидете на „Устройство ", щракнете върху „Добавяне на устройство "

Кликнете върху вашето устройство в списъка със сканирани устройства

Подвързването е завършено

1. Уверете се, че безжичната връзка на вашия мобилен телефон е включена
2. Покажете "MAC" адреса на вашия часовник в "Настройки" - "Информация".
3. Когато часовникът е свързан с ПРИЛОЖЕНИЕТО за първи път, изчакайте изскачащо съобщение, за да позволите на часовника да използва разрешение за безжична връзка (ако случайно сте възстановили фабричните настройки на часовника, моля, повторете горната операция, за да свържете часовника).
4. Ако часовникът е включен за повече от 120 секунди, без да се свърза с APP, часовникът автоматично ще изключи безжичната връзка. Ако искате да свържете ПРИЛОЖЕНИЕТО в този момент, трябва да включите безжичното ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ в „Настройки "_„Часовник " на часовника и след това извършете горната операция.

Зареждане и активиране на часовника

Преди първа употреба часовникът трябва да се зареди и активира; Използвайте оборудваното магнитно зарядно устройство, за да прикрепите към металните контакти на гърба на часовника, а другият край на зарядното устройство може да бъде включен в USB зарядна глава или USB порт на компютъра.

„(Моля, използвайте 5V 1A и по-ниско зарядно устройство, за да заредите устройството) "

Защо не можете да носите часовник в гореща вана?

Температурата на водата във ваната е сравнително висока и ще се генерира много водна пара, а водната пара е в газова фаза и нейният молекулен радиус е малък. Лесно е да се проникне през пролуката на корпуса на устройството. Когато температурата падне, тя отново ще кондензира в течни водни капчици, което лесно ще причини вътрешно късо съединение и ще повреди платката и след това ще повреди цялото устройство.

Ако вашият часовник има LED светлина, моля, щракнете два пъти върху бутона за включване, можете да включите фенерчето

V-C Pametni sat HR

Kratki vodič za korištenje

Preuzimanje APLIKACIJE

Skenirajte sljedeći QR kod, preuzmite i instalirajte APP.

Preuzmite i instalirajte APP

Spajanje sata

Otvorite APP i postavite svoj profil

Idite na "Uređaj", kliknite "Dodaj uređaj"

Kliknite svoj uređaj na popisu skeniranih uređaja

Uvezivanje dovršeno

1. Provjerite je li bežična veza vašeg mobilnog telefona uključena
2. Pokažite "MAC" adresu svog sata u "Postavke" - "O programu".
3. Kada se sat prvi put poveže s APLIKACIJOM, pričekajte skočnu poruku kako biste satu omogućili korištenje bežične dozvole (ako ste slučajno vratili tvorničke postavke sata, ponovite gornju operaciju za povezivanje sata).
4. Ako je sat uključen dulje od 120 sekundi bez spajanja na APP, sat će automatski isključiti bežičnu vezu. Ako želite povezati APP u ovom trenutku, trebate uključiti/isključiti bežičnu vezu u "Postavke"_"Sat" na satu, a zatim izvršite gornju operaciju.

Punjenje i aktivacija sata

Prije prve uporabe, sat je potrebno napuniti i aktivirati; Upotrijebite opremljeni magnetski punjač za pričvršćivanje na metalne kontakte na stražnjoj strani sata, a drugi kraj punjača možete priključiti u USB glavu za punjenje ili USB priključak računala.

"(Za punjenje uređaja koristite 5V 1A i manji punjač)"

Zašto ne možete nositi sat u vrućoj kupki?

Temperatura vode u kupki je relativno visoka i stvorit će se mnogo vodene pare, a vodena para je u plinovitoj fazi i njen molekularni radijus je mali. Lako je prodrijeti kroz otvor kućišta uređaja. Kada temperatura padne, ponovno će se kondenzirati u kapljice tekuće vode, što će lako uzrokovati unutarnji kratki spoj i oštetiti tiskanu ploču, a zatim oštetiti cijeli uređaj.

Ako vaš sat ima LED svjetlo, dvaput kliknite gumb za uključivanje, možete uključiti svjetiljku

V-C Snjallúr IS

Fljótleg leiðarvísir til að nota

Að sækja APP

Skannaðu eftirfarandi QR kóða, halaðu niður og settu upp APPið.

Að tengja úrið

Opnaðu APPið og settu upp prófílinn þinn

Farðu í "Tæki", smelltu á "Bæta við tæki"

Smelltu á tækið þitt í listanum yfir skönnuð tæki

Bindingu lokið

1. Gakktu úr skugga um að kveikt sé á þráðlausu farsímanum þínum
2. Sýndu "MAC" vistfang úrsins í "Stillingar" - "Um".
3. Þegar úrið er tengt við APP í fyrsta skipti skaltu bíða eftir sprettigluggaskilaboðum til að leyfa úrinu að nota þráðlaust leyfi (ef þú hefur óvart endurheimt verksmiðjustillingar úrsins, vinsamlegast endurtaktu ofangreinda aðgerð til að tengja úrið).
4. Ef kveikt er á úrinu í meira en 120 sekúndur án þess að tengjast APP, mun úrið sjálfkrafa slökkva á þráðlausu tækinu. Ef þú vilt tengja APP á þessum tíma þarftu að kveikja á þráðlausu ON/OFF í „Settings "_ "Watch " á úrinu og gera síðan ofangreinda aðgerð.

Hleðsla og virkjun úrsins

Fyrir fyrstu notkun þarf að hlaða úrið og virkja það; Notaðu útbúna segulhleðslutækið til að festa við málmsnerturnar aftan á úrinu og hinum enda hleðslutæksins er hægt að stinga í USB hleðsluhaus eða tölvu USB tengi.

"(Vinsamlegast notaðu 5V 1A og undir hleðslutæki til að hlaða tækið)"

Af hverju er ekki hægt að vera með úr í heitu baði?

Hitastig baðvatnsins er tiltölulega hátt og mikil vatnsgufa myndast og vatnsgufan er í gasfasa og sameindaradíus þess er lítill. Það er auðvelt að komast í gegnum bilið á tækinu. Þegar hitastigið lækkar mun það þéttast aftur í fljótandi vatnsdropa, sem mun auðveldlega valda skammhlaupi innra og skemma allt hringrásarborðið, og síðan skemma allt hringrásarborðið.

Ef úrið þitt er með LED ljós, vinsamlegast tvísmelltu á á hnAP-Pinn, þú getur kveikt á vasaljósinu

V-C Nutikas käekell EE

Kasutamise lühijuhend

APP allalaadimine

Skannige järgmine QR-kood, laadige alla ja installige APP.

Laadige alla ja installige APP

Kella ühendamine

Avage APP ja seadistage oma profiil

Minge jaotisse "Seade", klõpsake "Lisa seade"

Klõpsake skannitud seadmete loendis oma seadet

Köitmine lõpetatud

1. Veenduge, et teie mobiiltelefoni traadita ühendus on sisse lülitatud
2. Näidake oma kella MAC-aadressi jaotises "Seaded" - "Teave".
3. Kui kell on esimest korda APP-ga lingitud, oodake hüpikteadet, mis lubab kellal kasutada traadita ühenduse luba (kui olete kogemata kella tehaseseaded taastanud, korrake kella ühendamiseks ülaltoodud toimingut).
4. Kui kell on sisse lülitatud kauem kui 120 sekundit ilma APP-ga ühendust loomata, lülitab kell traadita ühenduse automaatselt välja. Kui soovite rakendust APP praegu ühendada, peate kella jaotises "Settings"_"Watch" lülitama traadita ühenduse SISSE/VÄLJA ja seejärel tegema ülaltoodud toimingu.

Kella laadimine ja aktiveerimine

Enne esmakordset kasutamist tuleb kell laadida ja aktiveerida; Kasutage varustatud magnetlaadijat, et kinnitada kella tagaküljel olevate metallkontaktide külge ja laadija teise otsa saab ühendada USB-laadimispea või arvuti USB-porti.

"(Palun kasutage seadme laadimiseks 5V 1A ja madalamat laadijat)"

Miks ei saa kella kuumas vannis kanda?

Vannivee temperatuur on suhteliselt kõrge ja tekib palju veeauru ning veeaur on gaasifaasis ja selle molekulaarraadius on väike.Seda on lihtne tungida läbi seadme korpuse pilu. Temperatuuri langus kondenseerub uuesti vedelateks veepiiskadeks, mis põhjustab kergesti sisemise lühise ja kahjustab kogu trükkplaati.

Kui teie kellal on LED-valgus, siis klõpsake kaks korda nuppu, saate taskulambi sisse lülitada.

V-C Älykäs mitä FI

Pikaopas käyttöön

Ladataan APP:ta

Skannaa seuraava QR-koodi, lataa ja asenna APP.

Lataa ja asenna APP

Kellon yhdistäminen

Avaa APP ja määritä profiilisi

Siirry kohtaan "Laite", napsauta "Lisää laite"

Napsauta laitettasi skannattujen laitteiden luettelossa

Sidonta valmis

1. Varmista, että matkapuhelimesi langaton yhteys on päällä
2. Näytä kellosi MAC-osoite kohdassa "Asetukset" - "Tietoja".
3. Kun kello on linkitetty APP:hen ensimmäistä kertaa, odota ponnahdusviestiä, joka antaa kellolle luvan käyttää langatonta verkkoa (jos olet vahingossa palauttanut kellon tehdasasetukset, toista yllä oleva toimenpide yhdistääksesi kellon).
4. Jos kello on päällä yli 120 sekuntia muodostamatta yhteyttä sovellukseen, kello sammuttaa langattoman yhteyden automaattisesti. Jos haluat yhdistää APP:n tällä hetkellä, sinun on kytkettävä Wireless ON/OFF päälle kellon "Asetukset"_"Kello"-kohdassa ja suoritettava sitten yllä oleva toimenpide.

Kellon lataus ja aktivointi

Ennen ensimmäistä käyttöä kello on ladattava ja aktivoitava; Käytä varustettua magneettilaturia kellon takaosan metalliliittimiin kiinnittämiseen, ja laturin toinen pää voidaan liittää USB-latauspäähän tai tietokoneen USB-porttiin.

"(Käytä 5V 1A ja alle laturia laitteen lataamiseen)"

Miksi kelloa ei voi käyttää kuumassa kylvyssä?

Kylpyveden lämpötila on suhteellisen korkea ja vesihöyryä muodostuu paljon, vesihöyry on kaasufaasissa ja sen molekyylisäde on pieni. Se on helppo tunkeutua laitteen kotelon raon läpi. Kun lämpötilan putoaminen tiivistyy taas nestemäisiksi vesipisaroiksi, mikä aiheuttaa helposti sisäoikosulun ja vahingoittaa koko piirilevyä ja laitetta.

Jos kellossasi on LED-valo, kaksoisnapsauta painiketta, voit kytkeä taskulampun päälle.

V-C Viedais pulkstenis LV

Īsā lietošanas pamācība

APP lejupielāde

Skenējiet tālāk norādīto QR kodu, lejupielādējiet un instalējiet APP.

Lejupielādējiet un instalējiet APP

Pulksteņa pievienošana

Atveriet APP un iestatiet savu profilu

Dodieties uz "Ierīce", noklikšķiniet uz "Pievienot ierīci".

Skenēto ierīču sarakstā noklikšķiniet uz savas ierīces

Iesiešana pabeigta

1. Pārliecinieties, vai jūsu mobilā tālruņa bezvadu savienojums ir ieslēgts
2. Parādiet sava pulksteņa "MAC" adresi sadaļā "Iestatījumi" - "Par".
3. Kad pulkstenis ir pirmo reizi savienots ar APP, gaidiet uznirstošo ziņojumu, lai atļautu pulkstenim izmantot bezvadu atļauju (ja nejauši esat atjaunojis pulksteņa rūpnīcas iestatījumus, lūdzu, atkārtojiet iepriekš minēto darbību, lai savienotu pulksteni).
4. Ja pulkstenis tiek ieslēgts ilgāk par 120 sekundēm bez savienojuma ar APP, pulkstenis automātiski izslēgs bezvadu savienojumu. Ja šobrīd vēlaties izveidot savienojumu ar APP, pulksteņa sadaļā "Iestatījumi"_"Watch" jāieslēdz/izslēgts bezvadu savienojums un pēc tam jāveic iepriekš minētā darbība.

Pulksteņa uzlāde un aktivizēšana

Pirms pirmās lietošanas pulkstenis ir jāuzlādē un jāaktivizē; Izmantojiet aprīkoto magnētisko lādētāju, lai piestiprinātu pie metāla kontaktiem pulksteņa aizmugurē, un otru lādētāja galu var pievienot USB uzlādes galviņai vai datora USB portam.

"(Lūdzu, izmantojiet 5V 1A un zemāku lādētāju, lai uzlādētu ierīci)"

Kāpēc nevar valkāt pulksteni karstā vannā?

Vannas ūdens temperatūra ir salīdzinoši augsta, tiks ģenerēts daudz ūdens tvaiku, un ūdens tvaiki atrodas gāzes fāzē, un tā molekulārais rādiuss ir mazs. Ir viegli iekļūt caur ierīces korpusa spraugu. Kad temperatūras kritums atkal kondensējas šķidrā ūdens pilienos, kas viegli izraisīs īssavienojumu iekšpusē un sabojās visu shēmu.

Ja jūsu pulkstenam ir LED gaisma, lūdzu, divreiz noklikšķiniet uz ieslēgšanas pogas, jūs varat ieslēgt lukturīti.

V-C Išmanusis laikrodis LT

Trumpas naudojimo vadovas

Atsisiunčiama APP

Nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą, atsisiųskite ir įdiekite APP.

Atsisiųskite ir įdiekite APP

Laikrodžio prijungimas

Atidarykite APP ir nustatykite savo profilį

Eikite į „Įrenginys ", spustelėkite „Pridėti įrenginį "

Nuskaitytų įrenginių sąraše spustelėkite savo įrenginį

Įrišimas baigtas

1. Įsitikinkite, kad jūsų mobiliojo telefono belaidis ryšys įjungtas
2. Rodykite savo laikrodžio MAC adresą skiltyje „Nustatymai " – „Apie ".
3. Kai laikrodis susiejamas su APP pirmą kartą, palaukite iššokančio pranešimo, kad laikrodis naudotų Wireless leidimą (jei netyčia atkūrėte gamyklinius laikrodžio nustatymus, pakartokite aukščiau aprašytą veiksmą, kad prijungtumėte laikrodį).
4. Jei laikrodis įjungtas ilgiau nei 120 sekundžių neprisijungus prie APP, laikrodis automatiškai išjungs belaidį ryšį. Jei šiuo metu norite prijungti APP, laikrodžio „Nustatymuose "_„Laikrodis " turite įjungti/išjungti belaidį ryšį ir atlikti aukščiau nurodytus veiksmus.

Laikrodžio įkrovimas ir įjungimas

Prieš naudojant pirmą kartą, laikrodį reikia įkrauti ir suaktyvinti; Įrengtu magnetiniu įkrovikliu pritvirtinkite prie metalinių kontaktų laikrodžio gale, o kitą įkroviklio galą galima prijungti prie USB įkrovimo galvutės arba kompiuterio USB prievado.

"(Įrenginiui įkrauti naudokite 5 V 1A ir žemesnės įtampos įkroviklį)"

Kodėl negalima dėvėti laikrodžio karštoje vonioje?

Vonios vandens temperatūra santykinai aukšta, susidarys daug vandens garų, o vandens garai yra dujinėje fazėje, o jo molekulinis spindulys yra mažas. Lengva prasiskverbti pro prietaiso korpuso plyšį. Temperatūrai nukritus vėl kondensuosis į skysto vandens lašelius, o tai lengvai sukels trumpąjį jungimą ir sugadins visą plokštę.

Jei laikrodyje yra LED lemputė, dukart spustelėkite įjungimo mygtuką, galite įjungti žibintuvėlį

V-C Ceas inteligent RO

Ghid rapid de utilizare

Descărcarea aplicației

Scanați următorul cod QR, descărcați și instalați aplicația.

Descărcați și instalați aplicația

Conectarea ceasului

Deschideți aplicația și configurați-vă profilul

Faceți clic pe dispozitivul dvs. din lista de dispozitive scanate

Faceți clic pe dispozitivul dvs. din lista de dispozitive scanate

Legarea finalizată

1. Asigurați-vă că telefonul mobil este pornit
2. Afișați adresa „MAC" a ceasului dvs. în „Setări" - „Despre" .
3. Când ceasul este conectat la APP pentru prima dată, așteptați un mesaj pop-up pentru a permite ceasului să utilizeze permisiunea Wireless (dacă ați restaurat din greșeală setările din fabrică ale ceasului, vă rugăm să repetați operația de mai sus pentru a conecta ceasul).
4. Dacă ceasul este pornit mai mult de 120 de secunde fără a fi conectat la APP, ceasul va opri automat wireless. Dacă doriți să conectați aplicația în acest moment, trebuie să activați Wireless ON/OFF în „Setări" _ „Ceas" al ceasului, apoi faceți operația de mai sus.

Încărcarea și activarea ceasului

Înainte de prima utilizare, ceasul trebuie să fie încărcat și activat; Utilizați încărcătorul magnetic echipat pentru a-l atașa la contactele metalice de pe spatele ceasului, iar celălalt capăt al încărcătorului poate fi conectat la un cap de încărcare USB sau la un port USB al computerului.

„(Vă rugăm să folosiți încărcătorul de 5V 1A și mai jos pentru a încărca dispozitivul)"

De ce nu poți purta un ceas într-o baie fierbinte?

Temperatura apei din baie este relativ ridicată și se vor genera o mulțime de vapori de apă, iar vaporii de apă se află în fază gazoasă, iar raza sa moleculară este mică. Este ușor să pătrunești prin golul carcasei dispozitivului. Când temperatura scade din nou, se va condensa din nou în picături de apă lichidă, ceea ce va provoca cu ușurință un scurtcircuit intern și va deteriora placa de circuite și apoi deteriora întregul dispozitiv.

Dacă ceasul dvs. are lumină LED, vă rugăm să faceți dublu clic pe butonul pornit, puteți porni lanterna

V-C Inteligentné hodinky SK

Stručný návod na použitie

Sťahovanie APP

Naskenujte nasledujúci QR kód, stiahnite a nainštalujte APP.

Stiahnite si a nainštalujte APP

Pripojenie hodiniek

Otvorte APP a nastavte svoj profil

Prejdite na „Zariadenie ", kliknite na „Pridať zariadenie "

Kliknite na svoje zariadenie v zozname naskenovaných zariadení

Väzba dokončená

1. Uistite sa, že bezdrôtové pripojenie vášho mobilného telefónu je zapnuté
2. Zobrazte „MAC " adresu vašich hodiniek v „Nastavenia " – „O aplikácii ".
3. Keď sú hodinky prvýkrát prepojené s APP, počkajte na vyskakovacie hlásenie, ktoré umožní hodinkám používať povolenie na bezdrôtové pripojenie (ak ste náhodou obnovili továrenské nastavenia hodiniek, zopakujte vyššie uvedenú operáciu na pripojenie hodiniek).
4. Ak sú hodinky zapnuté dlhšie ako 120 sekúnd bez pripojenia k APP, hodinky automaticky vypnú bezdrôtové pripojenie. Ak chcete v tomto čase pripojiť aplikáciu APP, musíte zapnúť/vypnúť bezdrôtové pripojenie v časti „Nastavenia "_„Hodinky " na hodinkách a potom vykonať vyššie uvedené operácie.

Nabíjanie a aktivácia hodiniek

Pred prvým použitím je potrebné hodinky nabiť a aktivovať; Použite vybavenú magnetickú nabíjačku na pripojenie ku kovovým kontaktom na zadnej strane hodiniek a druhý koniec nabíjačky je možné zapojiť do USB nabíjacej hlavy alebo do USB portu počítača.

"(Na nabíjanie zariadenia použite nabíjačku 5V 1A a menej)"

Prečo nemôžete nosiť hodinky v horúcom kúpeli?

Teplota vody v kúpeli je pomerne vysoká a vytvára sa veľa vodnej pary a vodná para je v plynnej fáze a jej molekulárny polomer je malý. Ľahko preniká cez medzeru v puzdre zariadenia. Pri poklese teploty opäť kondenzuje na kvapôčky vody, čo ľahko spôsobí skrat vo vnútri a poškodí obvodovú dosku a následne poškodí celé zariadenie.

Ak majú vaše hodinky LED svetlo, dvakrát kliknite na tlačidlo zapnutia, môžete zapnúť baterku

V-C Pametna ura SI

Hitri vodnik za uporabo

Prenos APP

Skenirajte naslednjo kodo QR, prenesite in namestite APP.

Prenesite in namestite APP

Povezovanje ure

Odprite APP in nastavite svoj profil

Pojdite na "Naprava", kliknite "Dodaj napravo"

Na seznamu skeniranih naprav kliknite svojo napravo

Vezava končana

1. Prepričajte se, da je brezžična povezava vašega mobilnega telefona vklopljena
2. Prikažite "MAC" naslov vaše ure v "Nastavitve" - "Vizitka".
3. Ko je ura prvič povezana z APP, počakajte na pojavno sporočilo, da uri dovolite uporabo brezžičnega dovoljenja (če ste pomotoma obnovili tovarniške nastavitve ure, ponovite zgornjo operacijo za povezavo ure).
4. Če je ura vklopljena več kot 120 sekund brez povezave z APP, bo ura samodejno izklopila brezžično povezavo. Če želite zdaj povezati APLIKACIJO, morate vklopiti brezžično VKLOP/IZKLOP v »Nastavitve«_»Ura« ure in nato izvesti zgornjo operacijo.

Polnjenje in aktivacija ure

Pred prvo uporabo je treba uro napolniti in aktivirati; S priloženim magnetnim polnilnikom pritrdite na kovinske kontakte na zadnji strani ure, drugi konec polnilnika pa lahko priključite v polnilno glavo USB ali USB-vrata računalnika.

"(Za polnjenje naprave uporabite polnilnik 5 V 1 A in manj)"

Zakaj ne morete nositi ure v vroči kopeli?

Temperatura kopalne vode je razmeroma visoka in nastalo bo veliko vodne pare, vodna para pa je v plinski fazi in njen molekularni radij je majhen. Skozi režo ohišja naprave je enostavno prodreti. Ko temperatura pade, se bo ponovno kondenzirala v kapljice tekoče vode, kar bo zlahka povzročilo notranji kratek stik in poškodovalo vezje ter nato poškodovalo celotno napravo.

Če ima vaša ura LED luč, dvakrat kliknite gumb za vklop, lahko vklopite svetilko

V-C Smartklokke NO

Hurtigveiledning for bruk

Laster ned APP

Skann følgende QR-kode, last ned og installer APP.

Last ned og installer APP

Koble til klokken

Åpne APP og sett opp profilen din

Gå til "Enhet", klikk "Legg til enhet"

Klikk på enheten din i listen over skannede enheter

Innbinding fullført

1. Sørg for at den trådløse telefonen er slått på
2. Vis "MAC"-adressen til klokken din i "Innstillinger" - "Om".
3. Når klokken er koblet til APP-en for første gang, vent på en popup-melding som lar klokken bruke trådløs tillatelse (hvis du ved et uhell har gjenopprettet fabrikkinnstillingene til klokken, vennligst gjenta operasjonen ovenfor for å koble til klokken).
4. Hvis klokken er slått på i mer enn 120 sekunder uten å koble til APP, vil klokken automatisk slå av det trådløse. Hvis du ønsker å koble til APP-en på dette tidspunktet, må du slå på trådløs PÅ/AV i "Innstillinger"_"Klokke" på klokken, og deretter utføre operasjonen ovenfor.

Lading og aktivering av klokken

Før første gangs bruk må klokken lades og aktiveres; Bruk den utstyrte magnetiske laderen til å feste til metallkontaktene på baksiden av klokken, og den andre enden av laderen kan kobles til et USB-ladehode eller en datamaskin-USB-port.

"(Bruk 5V 1A og lavere lader for å lade enheten)"

Hvorfor kan du ikke bruke en klokke i et varmt bad?

Temperaturen på badevannet er relativt høy, og mye vanndamp vil bli generert, og vanndampen er i gassfasen, og dens molekylære radius er liten. Det er lett å trenge gjennom gapet til enhetens kabinett. Når temperaturen faller vil det kondensere til flytende vanndråper igjen, noe som lett vil forårsake kortslutning internt og skade hele kretskortet, og deretter skade hele kretskortet.

Hvis klokken din har LED-lys, dobbeltklikk på på-knAPPen, du kan slå på lommelykten

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.