封面

Bluetooth Headset

Model: 3304494

USER MANUAL

Thank You!

Thank you for purchasing the **RadioShack Bluetooth Headset model 3304494**.
For optimal performance, please read this manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview

The RadioShack 3304494 is a **Bluetooth wireless headset** designed for clear audio communication, hands-free calls, and comfortable daily use. It features intuitive controls, long battery life, and stable wireless connectivity.

Package Contents

- Bluetooth Headset
- USB-C Charging Cable
- User Manual

Key Features

- Bluetooth version **5.2**
- Hands-free calling
- Music playback control
- Built-in microphone with noise reduction
- Multi-Function Button (MFB)
- Long battery life
- Voice assistant compatible

Technical Specifications

- **Bluetooth Profiles:** HSP / HFP / AVRCP / A2DP
- **Range:** Up to 10 m
- **Battery Capacity:** 300 mAh
- **Charging Time:** Approx. 2 hours
- **Music Time:** Up to 40 hours
- **Talk Time:** Up to 30 hours
- **Standby Time:** Up to 300 hours
- **Speaker:** 36 mm / 32Ω

Power On / Off

- **Power ON:** Slide switch to ON
- **Power OFF:** Slide switch to OFF



Button Functions

Function	Operation
Play / Pause	Short press MFB
Answer / End Call	Short press MFB
Reject Call	Long press MFB (1s)
Redial Last Number	Double press MFB
Voice Assistant	Long press MFB (1s)
Volume +	Short press Volume +
Volume –	Short press Volume –
Next Track	Long press Volume +
Previous Track	Long press Volume –
Mute Microphone	Short press during call
Reset	Hold MFB + connect charger

LED Indicators

Status	Indicator
Power ON	Blue LED flashes twice
Power OFF	Red LED flashes twice
Pairing	Red/Blue flashing
Connected	Blue flash every 10 seconds
Charging	Red LED ON
Fully charged	Blue LED ON

Charging

- Use the USB-C cable provided
- Charging time: ~2 hours
- Charge every 2 months if not in use

Bluetooth Pairing

This product is compatible with Bluetooth technology. Bluetooth is a registered trademark of **Bluetooth SIG**, Inc.

1. Turn on the headset.
2. Activate Bluetooth on your device.
3. Select **"RS3304494".**
4. Connection will complete automatically.

Safety Instructions

- Keep away from moisture and dust
- Do not disassemble the product
- Use certified chargers only
- Avoid extreme temperatures

Troubleshooting Guide

Problem	Possible Cause	Solution
Cannot power on	Battery empty	Charge device
Cannot pair	Bluetooth off	Enable Bluetooth and retry
No sound	Volume low	Increase volume
Mic not working	Muted	Disable mute
Disconnects frequently	Out of range	Stay within 10 m
Not charging	Cable issue	Replace cable

FCC Compliance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference, and
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

• 15.21 Information to the user:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

• 15.105 Information to the user:
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Warning Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be used in portable exposure conditions

Audífonos Bluetooth

Modelo: 3304494

MANUAL DE USUARIO

Gracias por tu Compra

Gracias por adquirir los **Audífonos Bluetooth RadioShack modelo 3304494**.
Para un mejor desempeño, lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras consultas.

Descripción del Producto

El modelo 3304494 es un **auricular Bluetooth inalámbrico** diseñado para llamadas manos libres, reproducción de música y uso cómodo diario.

Contenido de la Caja

- Audífono Bluetooth
- Cable de carga USB-C
- Manual de usuario

Características Principales

- Bluetooth versión **5.2**
- Llamadas manos libres
- Control de música
- Micrófono integrado con reducción de ruido
- Botón multifunción (MFB)
- Batería de larga duración
- Compatible con asistente de voz

Especificaciones Técnicas

- **Perfiles Bluetooth:** HSP / HFP / AVRCP / A2DP
- **Alcance:** Hasta 10 m
- **Batería:** 300 mAh
- **Tiempo de carga:** 2 horas
- **Tiempo de música:** Hasta 40 horas
- **Tiempo de conversación:** Hasta 30 horas
- **Tiempo en espera:** Hasta 300 horas
- **Altavoz:** 36 mm / 32Ω

Encendido / Apagado

- **Encender:** Deslice el interruptor a ON
- **Apagar:** Deslice el interruptor a OFF

Emparejamiento Bluetooth

Emparejamiento Bluetooth

This product is compatible with Bluetooth technology. Bluetooth is a registered trademark of **Bluetooth SIG**, Inc.

1. Encienda el audífono
2. Active Bluetooth en su dispositivo
3. Seleccione **"RS3304494"**
4. La conexión será automática



Funciones de Botones

Función	Operación
Reproducir / Pausar	Pulse MFB
Responder / Colgar	Pulse MFB
Rechazar llamada	Mantenga presionado (1 s)
Remarcar	Presione dos veces MFB
Asistente de voz	Mantenga presionado MFB
Volumen +	Pulse
Volumen –	Pulse
Siguiente canción	Mantenga presionado Vol +
Canción anterior	Mantenga presionado Vol –
Silenciar micrófono	Pulse en llamada
Reinicio	MFB + conectar carga

Indicadores LED

Estado	Indicador
Encendido	Azul parpadea 2 veces
Apagado	Rojo parpadea 2 veces
Emparejamiento	Azul/Rojo alterno
Conectado	Azul cada 10 s
Cargando	Rojo fijo
Carga completa	Azul fijo

Carga

- Usar cable USB-C
- Tiempo de carga: ~2 horas
- Cargar cada 2 meses si no se usa

Instrucciones de Seguridad

- Evite humedad y polvo
- No desarme el producto
- Use cargadores certificados
- Evite temperaturas extremas

Solución de Problemas

Problema	Causa	Solución
No enciende	Batería agotada	Cargar
No conecta	Bluetooth apagado	Activar Bluetooth
Sin sonido	Volumen bajo	Subir volumen
Micrófono no funciona	Silenciado	Desactivar silencio (mute)
Desconexión	Fuera de rango	Mantener ≤10 m
No carga	Cable defectuoso	Cambiar cable

Cumplimiento con la FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

• 15.21 Información para el usuario:
Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

• 15.105 Información para el usuario:
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecta el equipo a un enchufe en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

• Consulta al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de advertencia de exposición a RF de la FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo puede usarse en condiciones de exposición portátil.

SIZE: 80X100MM

材质：120克双铜纸双面单黑印刷，折叠（手风琴式）

不做表面处理