INSTRUCTION MANUAL

APP download and connection:

Scan the following QR code, download the app and install it.

Scan and download QR code

EN:
1.Press and hold the power button to turn on the watch.
2.Use your phone to scan the QR code on the watch screen. Or add it manually, select the watch you want to connect to in the device list, and follow the instructions on the watch and App interface to complete the pairing.
3.After the pairing is successful, you can start using the watch.

DE:
1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um die Uhr einzuschalten.
2. scannen Sie mit Ihrem Telefon den QR-Code auf dem Bildschirm der Uhr. Oder fügen Sie ihn manuell hinzu, wählen Sie die Uhr, mit der Sie sich verbinden möchten, in der Gerateliste aus und folgen Sie den Anweisungen auf der Oberfläche der Uhr und der App, um die Kopplung abzuschließen.
3 Nachdem die Kopplung erfolgreich war, können Sie die Uhr verwenden.

KO:
1. 전원 버튼을 3초 이상 길게 눌러서 시계를 켜주세요.
2. 휴대폰 카메라로 시계 화면의 QR 코드를 스캔하세요. 또는 휴대폰 앱에서 수동으로 검색한 후 장치 목록에서 해당 스마트워치 모델명을 선택하세요.
3. 화면 안내에 따라 연결을 완료하면 시계를 즉시 사용할 수 있습니다.

RU:
1.Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить часы.
2.Используйте телефон для сканирования QR-кода на экране часов. Или добавьте его вручную, выберите часы, к которым вы хотите подключиться, в списке устройств и следуйте инструкциям на часах и в интерфейсе приложения, чтобы завершить сопряжение.
3.После успешного сопряжения вы можете начать пользоваться часами.

FR:
1) Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer la montre.
2 Utilisez votre téléphone pour scanner le code QR sur l'écran de la montre. Ou ajoutez-le manuellement, sélectionnez la montre à laquelle vous souhaitez vous connecter dans la liste des appareils, et suivez les instructions sur l'interface de la montre et de l'application pour terminer l'appairage.
3. une fois l'appairage réussi, vous pouvez commencer à utiliser la montre.

ES:
1.Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el reloj.
2.Utilice su teléfono para escanear el código QR en la pantalla del reloj. O añádalo manualmente, seleccione el reloj al que desea conectarse en la lista de dispositivos y siga las instrucciones que aparecen en la interfaz del reloj y de la aplicación para completar el emparejamiento.
3.Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, podrás empezar a utilizar el reloj.

IT:
1. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere l'orologio.
2. Utilizzare il telefono per scansionare il codice QR sullo schermo dell'orologio. Oppure aggiungerlo manualmente, selezionare l'orologio a cui ci si vuole connettere nell'elenco dei dispositivi e seguire le istruzioni sull'interfaccia dell'orologio e dell'app per completare l'associazione.
3. Una volta completato l'abbinamento, è possibile iniziare a utilizzare l'orologio.

CS:
1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení hodinky zapněte.
2. Pomocí telefonu naskenujte QR kód na obrazovce hodinek. Nebo jej přidejte ručně, v seznamu zařízení vyberte hodinky, ke kterým se chcete připojit, a podle pokynů na rozhraní hodinek a aplikace dokončete párování.
3. Po úspěšném spárování můžete začít hodinky používat.

NL:
1.Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het horloge aan te zetten.
2.Gebruik je telefoon om de QR-code op het scherm van het horloge te scannen. Of voeg hem handmatig toe, selecteer het horloge waarmee je verbinding wilt maken in de apparatenlijst en volg de instructies op het horloge en in de interface van de app om het koppelen te voltooien.
3.Nadat het koppelen is gelukt, kun je het horloge gaan gebruiken.

SV:
1.Tryck och håll in strömknappen för att slå på klockan.
2.Använd din telefon för att skanna QR-koden på klockans skärm. Eller lägg till den manuellt, välj den klocka du vill ansluta till i enhetslistan och följ instruktionerna i klockans och appens gränssnitt för att slutföra parkopplingen.
3. När parkopplingen har lyckats kan du börja använda klockan.

EL:
1.Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το ρολόι.
2.Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας για να σαρώσετε τον κωδικό QR στην οθόνη του ρολογιού. Η προσθέστε τον χειροκίνητα, επιλέξτε το ρολόι με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε στη λίστα συσκευών και ακολουθήστε τις οδηγίες στο περιβάλλον εργασίας του ρολογιού και της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη.
3.Αφού η αντιστοίχιση είναι επιτυχής, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ρολόι.

PL:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć zegarek.
2. za pomocą telefonu zeskanuj kod QR na ekranie zegarka. Lub dodaj go ręcznie, wybierz zegarek, z którym chcesz się połączyć na liście urządzeń i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na interfejsie zegarka i aplikacji, aby zakończyć parowanie.
3. po pomyślnym sparowaniu można rozpocząć korzystanie z zegarka.

HU:
1.Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az óra bekapcsolásához.
2.Olvassa be a telefonjával az óra képernyőjén lévő QR-kódot. Vagy adja hozzá manuálisan, válassza ki a csatlakozatni kívánt órát az eszközlistában, és kövesse az óra és az alkalmazás felületén megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.
3.A sikeres párosítás után elkezdheti használni az órát.

PT:
1) Prima e mantenha premido o botão de alimentação para ligar o relógio.
2) Utilize o telemóvel para ler o código QR no ecrã do relógio. Ou adicione-o manualmente, selecione o relógio ao qual pretende ligar na lista de dispositivos e siga as instruções na interface do relógio e da aplicação para concluir o emparelhamento.
3. depois de o emparelhamento ser bem sucedido, pode começar a utilizar o relógio.

GB:
1.Натиснете и задържете бутона за захранване, за да включите часовника.
2.Използвайте телефона си, за да сканирате QR кода на екрана на часовника. Или го добавете ръчно, изберете часовника, с който искате да се свържете, в списъка с устройства и следвайте инструкциите в интерфейса на часовника и приложението, за да завършите сдвояването.
3.След като сдвояването е успешно, можете да започнете да използвате ч асовника.

HR:
1.Držite dugme za uključivanje/isključivanje pritisnuto da biste uključili sat.
2.Upotrijebite svoj telefon da skenirate QR kod na zaslonu sata. Ili ga ručno dodajte odabrat sata s kojim želite uspostaviti vezu s popisa uređaja te slijedite upute na satu i u aplikaciji kako biste dovršili povezivanje.
3.Nakon uspješnog povezivanja, možete početi koristiti sat.

ET:
1.Vajutage ja hoidke all toitenuppu, et lülitada kell sisse.
2.Kasutage telefoni, et skaneerida QR-koodi kella ekraanil. Või lisage see käsitsi, valige seadmeloendist kell, millega soovite ühendust luua, ning järgige kella ja rakenduse kasutajaliidese juhiseid, et viia sidumine lõpule.
3.Pärast edukat sidumist saate hakata kella kasutama.

FI:
1.Pidä virtanäppäintä painettuna kytkeäksesi kellon päälle.
2.Skannaa puhelimella kellon näytössä oleva QR-koodi. Tai lisää se manuaalisesti, valitse kello, johon haluat muodostaa yhteyden laiteluettelosta, ja noudata kellon ja sovelluksen käyttöliittymän ohjeita pariliitoksen suorittamiseksi.
3.Kun pariliitos on onnistunut, voit aloittaa kellon käytön.

Charging the watch

Connect the watch to the charging cable, connect the power adapter to a power outlet, and adjust the fit until the charging indicator appears on the watch screen.

Charging Port

*Notes

Use the original adapter, or a charging base and adapter that complies with applicable national/regional regulations and international and regional safety standards to charge the device. Other chargers and mobile power supplies may not meet applicable safety standards and may cause problems such as slow charging and heating. Please use them with caution.
Before charging, keep the charging port dry and clean to prevent short circuits or other risks.
Do not charge or use the watch in an environment with flammable and explosive items. When charging, check that there is no liquid residue or other foreign matter on the charging port. When charging, keep away from liquids and flammable textiles to prevent unnecessary safety hazards.
If the watch is not used for a long time, in order to extend the battery life, it is recommended to charge it regularly, once every 2~3 months.

Use the touch screen



Aufladen der Uhr

Verbinden Sie die Uhr mit dem Ladekabel, schließen Sie den Netzadapter an eine Steckdose an und stellen Sie die Passform ein, bis die Ladeanzeige auf dem Bildschirm der Uhr erscheint.

Ladeanschluss

*Notizen

Verwenden Sie ausschließlich den Originaladapter oder zugelassene Ladegeräte, die nationalen/internationalen Sicherheitsstandards entsprechen. Inkompatible Adapter können zu langsamer Ladung, Überhitzung oder Schäden führen.

Halten Sie den Ladeanschluss stets trocken und sauber, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Laden Sie die Uhr nicht in explosiven Umgebungen oder in Kontakt mit Flüssigkeiten/brennbaren Materialien.

Bei längerer Nichtnutzung: Laden Sie die Batterie alle 2~3 Monate nach, um ihre Lebensdauer zu erhalten.

Verwenden Sie den Touchscreen

Überblick über die GPS-Funktionen

Diese Uhr verfügt über ein präzises GPS-System für exakte Standortbestimmung und Bewegungsaufzeichnung.

Aktivieren und Einstellen von GPS

1) Starten Sie die APP zur Ohrenbindung, rufen Sie die Menüseite auf, suchen Sie das Symbol für körperliches Training und klicken Sie darauf, um es zu aktivieren.
2. aktivieren Sie das GPS-Training:
- Nach dem Aufrufen von „Körperliches Training" wählen Sie die Option GPS-Training.
- Rufen Sie die Seite mit der Fingererinnerung auf, wechseln Sie dann zur Seite mit der GPS-Ortung und warten Sie auf die erfolgreiche Ortung. Sie können die Ortung auch überspringen und das Training direkt starten.
Wenn das Gerät das GPS-Training zum ersten Mal startet, kann es lange dauern, bis die Uhr die Position findet. Wenn Sie mit der APP verbunden bleiben, können Sie sicherstellen, dass der Ortungsdienst immer auf dem neuesten Stand ist und die Genauigkeit der Ortung gewährleistet ist.



Beschreibung der GPS-Ausübungsdaten

Legen Sie Trainingsziele fest:
- Klicken Sie in der Trainingsliste auf die Schaltfläche Mehr, um Trainingsziele festzulegen.
Speicherbedingungen für GPS-Trainingsdaten:
- Am Ende des Trainings wird eine Trainingszusammenfassung auf der Benutzeroberfläche angezeigt, die den aktuellen Status der Trainingsdaten und die Streckenkarte auf der Uhr enthält.

GPS-Nutzungsumgebung

Freiflächen, Outdoor-Aktivitäten wie Laufen, Bergsteigen usw.

Erfolgsbilanz

Zeigen Sie die Strecke auf der Uhr an:
- Rufen Sie das Funktionsmenü auf, klicken Sie auf das Symbol „Körperliches Training" oder „Sportaufzeichnung"; wählen Sie die Option zum Starten des GPS-Trainings oder zum Anzeigen historischer GPS-Trainingsaufzeichnungen. die Details der Strecke in der APP anzeigen:
- Nachdem Sie die APP verbunden und die Daten synchronisiert haben, können Sie die Details der Strecke anzeigen.

Reverse charging

1. Function overview

This smartwatch has a new type-C reverse charging port on the right side, which supports emergency charging of other devices (such as mobile phones) through the watch. Powered by the built-in battery of the watch, it can meet your temporary charging needs outdoors, travel and other scenarios.

2.Detailed description of the function

Pre-installation: The reverse charging function is supported only when the battery level of the watch is greater than 30%;
Usage steps:
When the battery level of the watch is greater than 30%, pull down the main dial interface to enter the control center, click the "Reverse Charging" icon, enter the [Turn on Prompt] interface, click "√", and the watch will start reverse charging; during reverse charging, other functions of the watch are not supported and the wireless connection is disconnected. Press and hold the button for 3s to exit the reverse charging function and reconnect.

Umgekehrte Aufladung

1. Funktionsübersicht

Diese Smartwatch verfügt über einen neuen Typ-C-Ladeanschluss auf der rechten Seite, der das Aufladen von anderen Geräten (z. B. Mobiltelefonen) über die Uhr ermöglicht. Mit dem eingebauten Akku der Uhr können Sie Ihren vorübergehenden Ladebedarf im Freien, auf Reisen und in anderen Situationen decken.

2. Detaillierte Beschreibung der Funktion

Vor-Installation: Die umgekehrte Ladefunktion wird nur unterstützt, wenn der Batteriestand der Uhr mehr als 30 % beträgt;
Schritte zur Verwendung:
Wenn der Akkustand der Uhr mehr als 30 % beträgt, ziehen Sie die Hauptwählscheibe nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen, klicken Sie auf das Symbol „Reverse Charging", rufen Sie die Schnittstelle [Turn on Prompt] auf, klicken Sie auf „√", und die Uhr beginnt mit dem Reverse Charging; während des Reverse Charging werden andere Funktionen der Uhr nicht unterstützt und die drahtlose Verbindung wird getrennt. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Rückwärtsladefunktion zu beenden und die Verbindung wiederherzustellen.

Message Notification

1. Message storage: keep the latest 15 messages, if more than that, overwrite the earliest message.
2. Message reminder: turn offthe screen & vibrate (controlled by the message notification permission switch).
3. Application reminder: incoming calls, text messages, etc.
4. Message reminder switch: need to connect to the APP and turn on the reminder switch of the corresponding application.

Dial

This function requires audio connection. Enter the phone number and dial as needed.

Frequently used contacts:

- Contact management is limited to APP operation (up to 10 people).
- Keep the watch connected to add contacts.

Call history:

Up to 10 call records, support swiping left to delete the watch local records

Wireless Call

Used to enable wireless call broadcasting permissions on the watch:
1. Wireless Call: divided into "Call Audio" and "Media Audio" switches.
2. Call Audio: Wireless connection switch for wristband calls.
3. Media Audio: Switch for playing media audio on the wristband. (Off by default)
Media audio can only be turned on when call audio is turned on, when calling audio is turned offon, media audio will also be turned offon synchronously.

Sports data

Show the number of steps, distance, and calories recorded on the day, the number of steps in the last seven days, and set the number of steps, distance, and calories goals in the APP.

Sports

Sports mode options: 8 types (walking, running, mountaineering, cycling, skipping, basketball, badminton, football), click the icon to start exercise, and support 110+ sports push on the APP.

Sports records

Number of storage items: the latest 10 (data that do not meet the data saving conditions will not be saved), storage data: time and date, exercise type, duration, number of steps, distance, calories.

Voice Assistant

After connecting to "Call Audio", it supports voice wake-up of the system voice assistant that comes with the mobile phone system.

Reverse charging

Weather

After the watch is connected to the APP and the weather push switch is turned on, the watch can synchronize the latest weather data (temperature, weather type) of the day.

Alarm

1. Alarms need to be set in the APP.
2. The maximum length of the note tag is 10 characters.
3. The maximum number of alarms you can set is 5.

Stopwatch

The watch supports stopwatch timing and can save up to 99 data.

Timer

The watch supports the timing function. The system presets commonly used timing durations. Users can click on the corresponding duration to quickly start timing, or click on the custom button to set the time.

Nachricht Benachrichtigung

1. Automatische Speicherung der letzten 15 Nachrichten
2. Steuerung von Displayaktivierung und Vibration (über den Nachrichtenberechtigungsschalter).
3. Anwendungserinnerung: eingehende Anrufe, Textnachrichten usw.
4. Schalter für die Nachrichtenerinnerung: Sie müssen eine Verbindung zur APP herstellen und den Erinnerungsschalter der entsprechenden Anwendung einschalten.

Wählen Sie

Diese Funktion erfordert eine Audioverbindung. Geben Sie die Rufnummer ein und wählen Sie nach Bedarf.

Häufig verwendete Kontakte:

Die Kontaktverwaltung ist auf den APP-Betrieb beschränkt (bis zu 10 Personen). Lassen Sie die gleiche Uhr angeschlossen, um Kontakte hinzuzufügen.

Anrufliste:

Bis zu 10 Anrufaufzeichnungen, Unterstützung von Wischen nach links.

Drahtloser Anruf

Dient zum Aktivieren der Berechtigung zum drahtlosen Senden von Anrufen auf der Uhr:
1. Drahtloser Anruf: unterteilt in die Schalter „Call Audio" und „Media Audio".
2. Audio anrufen: Schalter für drahtlose Verbindung für Anrufe am Armband.
3. Medien-Audio: Schalter für die Wiedergabe von Medien-Audio auf dem Armband (standardmäßig ausgeschaltet)
Der Medienton kann nur eingeschaltet werden, wenn der Anrufton eingeschaltet ist; wenn der Anrufton auch ausgeschaltet wird, wird auch der Medienton synchron aus/eingeschaltet.

Sportliche Daten

Zeigen Sie die Anzahl der an diesem Tag aufgezeichneten Schritte, Distanzen und Kalorien an, die Anzahl der Schritte in den letzten sieben Tagen, und legen Sie die Ziele für die Anzahl der Schritte, Distanzen und Kalorien in der APP fest.

Sport

Sport-Modus-Optionen: 8 Arten (Gehen, Laufen, Bergsteigen, Radfahren, Skipping, Basketball, Badminton, Fußball), klicken Sie auf das Symbol, um Übung zu starten, und unterstützen 110+ Sport Push auf der APP.

Sportliche Rekorde

Anzahl der Speicherelemente: die letzten 10 (Daten, die die Bedingungen für die Datenspeicherung nicht erfüllen, werden nicht gespeichert), Speicherdaten: Uhrzeit und Datum, Trainingsart, Dauer, Anzahl der Schritte, Entfernung, Kalorien.

Sprachassistent

Nach der Verbindung mit „Call Audio" unterstützt es das Aufwecken des Sprachassistenten, der mit dem Mobiltelefonsystem geliefert wird.

Umgekehrte Aufladung

Wetter

Nachdem die Uhr mit der APP verbunden und der Wetter-Druckknopf eingeschaltet ist, kann die Uhr die aktuellen Wetterdaten (Temperatur, Wettertyp) des Tages synchronisieren.

Alarm

1. Die Alarme müssen in der APP eingestellt werden.
2. Die maximale Länge des Notiz-Tags beträgt 10 Zeichen.
3. Die maximale Anzahl der Alarme, die Sie einstellen können, ist 5.

Stoppuhr

Die Uhr unterstützt die Stoppuhrfunktion und kann bis zu 99 Daten speichern.

Zeitschaltuhr

Die Uhr unterstützt die Zeitmessfunktion. Im System sind häufig verwendete Zeitdauern voreingestellt. Benutzer können auf die entsprechende Dauer klicken, um die Zeitmessung schnell zu starten, oder auf die benutzerdefinierte Schaltfläche klicken, um die Zeit einzustellen.

DE:
1 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um die Uhr einzuschalten.
2. scannen Sie mit Ihrem Telefon den QR-Code auf dem Bildschirm der Uhr. Oder fügen Sie ihn manuell hinzu, wählen Sie die Uhr, mit der Sie sich verbinden möchten, in der Gerateliste aus und folgen Sie den Anweisungen auf der Oberfläche der Uhr und der App, um die Kopplung abzuschließen.
3 Nachdem die Kopplung erfolgreich war, können Sie die Uhr verwenden.

KO:
1. 전원 버튼을 3초 이상 길게 눌러서 시계를 켜주세요.
2. 휴대폰 카메라로 시계 화면의 QR 코드를 스캔하세요. 또는 휴대폰 앱에서 수동으로 검색한 후 장치 목록에서 해당 스마트워치 모델명을 선택하세요.
3. 화면 안내에 따라 연결을 완료하면 시계를 즉시 사용할 수 있습니다.

RU:
1.Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить часы.
2.Используйте телефон для сканирования QR-кода на экране часов. Или добавьте его вручную, выберите часы, к которым вы хотите подключиться, в списке устройств и следуйте инструкциям на часах и в интерфейсе приложения, чтобы завершить сопряжение.
3.После успешного сопряжения вы можете начать пользоваться часами.

Зарядка часов

Подключите часы к зарядному кабелю , подключите адаптер питания к розетке и отрегулируйте посадку, пока на экране часов не появится индикатор заряда.

Порт для зарядки

*Примечания

Для зарядки устройства используйте оригинальный адаптер или зарядную баз у и адаптер, которые соответствуют действующим национальным /региональным нормам и международным и региональным стандартам безопа сности. Другие зарядные устройства и мобильные блоки питания могут не соот ветствовать действующим стандартам безопасности и вызывать такие проблем ы, как медленная зарядка и нагрев. Используйте их с осторожностью.
Перед зарядкой убедитесь, что порт зарядки сухой и чистый, чтобы избежать к ороткого замыкания или других рисков.
Не заряжайте и не используйте часы в местах, где есть легковоспламеняюще ся и взрывоопасные предметы. При зарядке убедитесь, что на зарядном порту нет остатков жидкости или других посторонних предметов. Во время зарядки д ержите часы подальше от жидкостей и легковоспламеняющихся тканей, чтобы не подвергать их излишней опасности.
Если часы не используются в течение длительного времени, для продления ср ока службы батареи рекомендуется регулярно заряжать их, раз в 2~3 месяца.

Используйте сенсорный экран



Обзор функций GPS

В эти часы встроена высокоточная система позиционирования GPS, которая о беспечивает точное определение местоположения и запись трека движения.

Включение и настройка GPS

1.Запустите APP для привязки часов, войдите на страницу меню, найдите значок физ ической подготовки и нажмите, чтобы войти.
2.Включите GPS-упражнение:
- После входа в раздел «Физическая подготовка» выберите опцию GPS-тренировки.
- Войдите на страницу напоминания о кошении, затем перейдите на страницу GPS-позиционирования и дождитесь успешного позиционирования. Вы также может я пропустить позиционирование и перейти непосредственно к упражнениям.
3.При первом запуске GPS-упражнений часам может потребоваться много времени д ля определения местоположения. Постоянное подключение к APP может обеспечить постоянное обновление службы позиционирования и точность определения местого ложения.



Описание данных GPS-тренировок

Установите цели упражнений:
- Нажмите кнопку More в списке упражнений, чтобы установить цели тренировки.
Условия хранения данных упражнений GPS:
- По окончании упражнения на конечном интерфейсе появится сводка упражнений, показывающая текущее состояние данных упражнения и карту трека на часах.

Условия использования GPS

Открытые пространства, занятия на свежем воздухе, такие как бег, альпинизм и т.д.

Записи о прохождении практики

Просмотр трека на часах:
- Войдите в меню функций, нажмите на иконку «Физическая тренировка» ил и «Спортивный рекорд»; выберите опцию для запуска GPS-тренировки или п росмотра исторических записей GPS-тренировок.
Просмотр информации о треке на APP:
- После подключения APP и синхронизации данных вы можете просмотреть детали трека.

Обратная зарядка

1. Обзор функций

Эти смарт-часы оснащены новым портом обратной зарядки Type-C на правой стороне, котор ый поддерживает экстренную зарядку других устройств (например, мобильных телефонов) ч ерез часы. Питание от встроенного аккумулятора часов позволяет удовлетворить временные потребности в зарядке на природе, в путешествиях и других ситуациях.

2.Подробное описание функции

Предварительная установка: Функция обратной зарядки поддерживается только при уровне з ряда батареи часов более 30 %;
Шаги использования:
Когда уровень заряда батареи часов превышает 30%, потяните вниз интерфейс главного циф ферблата, чтобы войти в центр управления, нажмите на значок «Обратная зарядка», войдите в интерфейс [Включить подсказку], нажмите «√», и часы начнут обратную зарядку; во время о братной зарядки другие функции часов не поддерживаются, а беспроводное соединение отк лючается. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 с, чтобы выйти из функции обратной з арядки и снова подключиться.

Уведомление о сообщении

1. Хранение сообщений: сохранение последних 15 сообщений, если их больше, п ерезаписывайте самое ранее сообщение.
2. Напоминание о сообщении: выключение экрана и вибрация (управляется переключателем уведомления о сообщении).
3. Напоминание о приложении: входящие звонки, текстовые сообщения и т. д.
4. Напоминание о сообщении: необходимо подключиться к APP и включить переключатель напоминаний соответствующего приложения.

Набери́те

Эта функция требует наличия аудиосоединения. Введите номер телефо на и наберите его необходимости.

Часто используемые контакты:

- Управление контактами ограничено работой с APP (до 10 человек).
- Чтобы добавить контакты, держите часы подключенными.

История звонков:

До 10 записей вызовов.

Беспроводной звонок

Используется для включения разрешения беспроводной передачи вызова на часах:
1. Беспроводной вызов: делится на переключатели «Call Audio» и «Media Audio».
2. Call Audio: Переключатель беспроводного соединения для звонков с браслета.
3. Media Audio: Переключатель для воспроизведения мультимедийного звука на брасл ете. (По умолчанию выключено).
Мультимедийный звук можно включить только при включении звука вызова; при вы ключении/включении звука вызова мультимедийный звук также будет синхронно вкл ючен/выключен.

Спортивные данные

Показите количество шагов, расстояние и калории, зарегистрированные за день, количество шагов за последние семь дней, а также установите цели по количеству шагов, расстоянию и калориям в APP.

Спорт

Спортивный режим: 8 видов (ходьба, бег, альпинизм, езда на велосипеде, прыжки, баскетбол, бадминтон, футбол), нажмите на иконку, чтобы начать упражнение, и поддерживайте push-уведомления о спортивных толчках на APP.

Спортивные рекорды

Количество элементов хранения: последние 10 (данные, которые не соответствуют условиям сохранения данных, не будут сохранены), данные о для хранении: время и дата, тип упражнения, продолжительность, количество шагов, расстояние, калории.

Голосовой помощник

После подключения к «Call Audio», поддерживается голосовое пробуж дение голосового помощника, поставляемого с системой мобильного т елефона.

Обратная зарядка

Погода

После подключения часов к APP и включения кнопки погоды часы мог ут синхронизировать последние погодные данные (температура, тип о садки) за день.

Сигнал тревоги

1. Будильники должны быть установлены в APP.
2. Максимальная длина тега заметки - 10 символов.
3. Максимальное количество сигналов тревоги, которое можно установить, - 5.

Секундомер

Часы поддерживают секундомер и могут сохранить до 99 данных.

Таймер

Часы поддерживают функцию хронометража. В системе предустановл ены часто используемые длительности отсчета времени. Пользователи могут нажать на соответствующую длительность, чтобы быстро начать отсчет времени, или нажать на пользовательскую кнопку, чтобы установ ить время.

Verwenden Sie den Touchscreen

Überblick über die GPS-Funktionen

Diese Uhr verfügt über ein präzises GPS-System für exakte Standortbestimmung und Bewegungsaufzeichnung.

Aktivieren und Einstellen von GPS

1) Starten Sie die APP zur Ohrenbindung, rufen Sie die Menüseite auf, suchen Sie das Symbol für körperliches Training und klicken Sie darauf, um es zu aktivieren.
2. aktivieren Sie das GPS-Training:
- Nach dem Aufrufen von „Körperliches Training" wählen Sie die Option GPS-Training.
- Rufen Sie die Seite mit der Fingererinnerung auf, wechseln Sie dann zur Seite mit der GPS-Ortung und warten Sie auf die erfolgreiche Ortung. Sie können die Ortung auch überspringen und das Training direkt starten.
Wenn das Gerät das GPS-Training zum ersten Mal startet, kann es lange dauern, bis die Uhr die Position findet. Wenn Sie mit der APP verbunden bleiben, können Sie sicherstellen, dass der Ortungsdienst immer auf dem neuesten Stand ist und die Genauigkeit der Ortung gewährleistet ist.

Beschreibung der GPS-Ausübungsdaten

Legen Sie Trainingsziele fest:
- Klicken Sie in der Trainingsliste auf die Schaltfläche Mehr, um Trainingsziele festzulegen.
Speicherbedingungen für GPS-Trainingsdaten:
- Am Ende des Trainings wird eine Trainingszusammenfassung auf der Benutzeroberfläche angezeigt, die den aktuellen Status der Trainingsdaten und die Streckenkarte auf der Uhr enthält.

GPS-Nutzungsumgebung

Freiflächen, Outdoor-Aktivitäten wie Laufen, Bergsteigen usw.

Erfolgsbilanz

Zeigen Sie die Strecke auf der Uhr an:
- Rufen Sie das Funktionsmenü auf, klicken Sie auf das Symbol „Körperliches Training" oder „Sportaufzeichnung"; wählen Sie die Option zum Starten des GPS-Trainings oder zum Anzeigen historischer GPS-Trainingsaufzeichnungen. die Details der Strecke in der APP anzeigen:
- Nachdem Sie die APP verbunden und die Daten synchronisiert haben, können Sie die Details der Strecke anzeigen.

Reverse charging

1. Function overview

This smartwatch has a new type-C reverse charging port on the right side, which supports emergency charging of other devices (such as mobile phones) through the watch. Powered by the built-in battery of the watch, it can meet your temporary charging needs outdoors, travel and other scenarios.

2.Detailed description of the function

Pre-installation: The reverse charging function is supported only when the battery level of the watch is greater than 30%;
Usage steps:
When the battery level of the watch is greater than 30%, pull down the main dial interface to enter the control center, click the "Reverse Charging" icon, enter the [Turn on Prompt] interface, click "√", and the watch will start reverse charging; during reverse charging, other functions of the watch are not supported and the wireless connection is disconnected. Press and hold the button for 3s to exit the reverse charging function and reconnect.

Umgekehrte Aufladung

1. Funktionsübersicht

Diese Smartwatch verfügt über einen neuen Typ-C-Ladeanschluss auf der rechten Seite, der das Aufladen von anderen Geräten (z. B. Mobiltelefonen) über die Uhr ermöglicht. Mit dem eingebauten Akku der Uhr können Sie Ihren vorübergehenden Ladebedarf im Freien, auf Reisen und in anderen Situationen decken.

2. Detaillierte Beschreibung der Funktion

Vor-Installation: Die umgekehrte Ladefunktion wird nur unterstützt, wenn der Batteriestand der Uhr mehr als 30 % beträgt;
Schritte zur Verwendung:
Wenn der Akkustand der Uhr mehr als 30 % beträgt, ziehen Sie die Hauptwählscheibe nach unten, um das Kontrollzentrum aufzurufen, klicken Sie auf das Symbol „Reverse Charging", rufen Sie die Schnittstelle [Turn on Prompt] auf, klicken Sie auf „√", und die Uhr beginnt mit dem Reverse Charging; während des Reverse Charging werden andere Funktionen der Uhr nicht unterstützt und die drahtlose Verbindung wird getrennt. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Rückwärtsladefunktion zu beenden und die Verbindung wiederherzustellen.

Notification de message

1. Stockage des messages : conserver les 15 derniers messages, s'ils sont plus nombreux, écraser le message plus ancien.
2. Rappel de message : activer/désactiver l'écran et vibrer (contrôlé par l'interrupteur d'autorisation de notification de message).
3. Rappel d'application : appels entrants, messages texte, etc.
4. Commutateur de rappel de message : il faut se connecter à l'APP et activer le commutateur de rappel de l'application correspondante.

Cadran

Cette fonction nécessite une connexion audio. Entrez le numéro de téléphone et composez-le si nécessaire.

Contacts fréquemment utilisés :

- La gestion des contacts est limitée à l'opération APP (jusqu'à 10 personnes).
- Gardez la montre connectée pour ajouter des contacts.

Historique des appels :

Jusqu'à 10 enregistrements d'appels.

Appel sans fil

Permet d'activer les autorisations de diffusion d'appels sans fil sur la montre :
1. Appel sans fil : divisé en commutateurs « Call Audio » et « Media Audio ».
2. Appel audio : Commutateur de connexion sans fil pour les appels du bracelet.
3. Media Audio : Commutateur pour la lecture de médias audio sur le bracelet (désactivé par défaut).
Le son des médias ne peut être activé que lorsque le son de l'appel est activé ; lorsque le son de l'appel est désactivé/activé, le son des médias est également désactivé/activé de manière synchrone.

Sportliche Daten

Zeigen Sie die Anzahl der an diesem Tag aufgezeichneten Schritte, Distanzen und Kalorien an, die Anzahl der Schritte in den letzten sieben Tagen, und legen Sie die Ziele für die Anzahl der Schritte, Distanzen und Kalorien in der APP fest.

Sport

Sport-Modus-Optionen: 8 Arten (Gehen, Laufen, Bergsteigen, Radfahren, Skipping, Basketball, Badminton, Fußball), klicken Sie auf das Symbol, um Übung zu starten, und unterstützen 110+ Sport Push auf der APP.

Sportliche Rekorde

Anzahl der Speicherelemente: die letzten 10 (Daten, die die Bedingungen für die Datenspeicherung nicht erfüllen, werden nicht gespeichert), Speicherdaten: Uhrzeit und Datum, Trainingsart, Dauer, Anzahl der Schritte, Entfernung, Kalorien.

Sprachassistent

Nach der Verbindung mit „Call Audio" unterstützt es das Aufwecken des Sprachassistenten, der m

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.