AIR96 V2

Quick Guide / 快速指引 / クイックガイド / 사용자 매뉴얼

01. System Selection / 系统选择 / モード選択 / OS 선택

- Win mode / Win 模式 / Win モード / Win 모드
- Mac mode / Mac 模式 / Mac モード / Mac 모드

02. Connection Mode Selection / 连接方式选择 / 接続方法の選択 / 디바이스 연결 가이드

- Power Off / 关闭电源 / 電源を切る / 전원 OFF
- Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- Wireless mode / 无线模式 / ワイヤレスモード / 무선 모드

1. If the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect the keyboard.
有线模式下需使用数据线连接。
有線モードでは、キーボードとパソコンをUSBケーブルで接続する必要があります。
유선모드 사용 시, 데이터 케이블을 사용하여 키보드를 연결해야 합니다.

03. Wireless Device Connection / 无线设备连接 / ワイヤレス接続 / 블루투스 페어링 가이드

FN 1 2 3 4

Win / Mac / Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.4Ghz

Short press to switch between devices. Long press 3 seconds to enter pairing mode. Long press 2.4G receiver into your computer after enter pairing mode.

短按可切换设备。长按 3 秒可进入配对模式。配对模式 2.4G 接收器，请将接收器插入电脑。

短押しでデバイスを切り替え。3秒長押しでペアリングモードに入ります。ペアリングモードに入ったら2.4Gレシーバーをパソコンに挿入してください。

短按可切换设备。长按 3 秒可进入配对模式。配对模式 2.4G 接收器，请将接收器插入电脑。

짧은 누름으로 장치를 전환합니다. 3초 길게 누르면 페어링 모드에 들어갑니다. 페어링 모드에 들어간 후 2.4G 수신기를 컴퓨터에 삽입하십시오.

Leftside RGB / 左侧 RGB / 左のRGB / 왼쪽 RGB 상태 표시 가이드

- Caps lock / 大写锁定 / キャップスロック / Caps Lock 활성화
- Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- Bluetooth mode / 蓝牙模式 / Bluetoothモード / 블루투스 모드
- 2.4G mode / 2.4G 模式 / 2.4Gモード / 2.4G 모드

Rightside RGB / 右侧 RGB / 右側のRGB / 우측 RGB 상태 표시 가이드

- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 1%~10%
- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 11%~50%
- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 50%~100%
- Sleepmode On / 休眠模式开 / スリープモードをオンにする / 절전 모드 켜기
- Sleepmode Off / 休眠模式关 / スリープモードをオフにする / 절전 모드 끄기
- Win mode
- Mac mode

04. Backlight Settings / 键盘背光切换 / バックライト設定 / 백라이트 사용 가이드

FN ↑ ↓ ← →

FN < >

FN+↑/↓ Brightness ↑ ↓ / 背光亮度增加/降低 / バックライトを明るく/暗く 조명 밝기증감

FN+← Backlight effect switching / 背光模式切换 / バックライトモードの切り替え / 백라이트 효과 전환

FN+→ Backlight color switching / 背光颜色切换 / バックライトのカラーを切り替える / 백라이트 색상 전환

FN+< > Backlight speed ↑ ↓ / 背光速度降低/增加 / ライトスピード調整 / 백라이트 속도 감소 증가

05. Sidelight Settings / RGB 条形灯切换 / サイドライト設定 / 측면 RGB 사용 가이드

FN M ↑ ↓ ← →

FN M < >

FN+↑/↓ Sidelights brightness ↑ ↓ / RGB 条形灯亮度增加/降低 / RGBサイドライトを明るく/暗く / 측면 RGB 밝기 증가/감소

FN+← Sidelight effect switching / RGB 条形灯模式切换 / RGBサイドライトのモードを切り替える / 측면 RGB 효과 전환

FN+→ Sidelight color switching / RGB 条形灯颜色切换 / RGBサイドライトのカラーを切り替える / 측면 RGB 색상 전환

FN+< > Sidelight speed ↑ ↓ / RGB 条形灯速度降低/增加 / RGBサイドライトスピード調整 / 측면 RGB 속도 감소 증가

06. Sleep Mode Setting / 休眠模式设置 / サイドライト設定 / 절전 모드 설정

FN)

FN+) Turn the sleep mode on or off / 开启或关闭休眠模式 / スリープモードのオン/オフ / 절전모드 ON/OFF

If there is no operation on the keyboard, it will turn off the light and enter sleep mode after a minute.
键盘最多两分钟闪烁，之后将自动关闭灯光进入休眠模式。
キーボードを約2分間操作しない場合、ライトは自動でオフになりスリープモードに入ります。
키보드를 약 2분 동안 사용하지 않으면 조명이 자동으로 꺼지고 절전 모드에 들어갑니다.

07. The screenshot shortcut / 截图快捷键 / スクリーンショットのショートカットキー / 스크린샷 단축키

/ FN

FN+ Section screenshot / 滑动截图 / 画面の一部を選択してスクリーンショット / 부분 스크린샷

FN+Shift + ■ screen screenshot / 全局截图 / 画面の全体をスクリーンショット / 전체 화면 스크린샷

FN+Shift + ■ screen screenshot / 全局截图 / 画面の全体をスクリーンショット / 전체 화면 스크린샷

08. Other Key Combos / 其它快捷键 / その他のファンクションキー / 기타 일반키 가이드

FN \ |

FN+\ Enable/disable permanent battery level display / 开启或关闭常驻电量显示功能 / バッテリーレベル表示をオン/オフ / 배터리 잔량 상시 표시등 ON/OFF

09. Factory Reset / 恢复出厂设置 / 工場出荷時の設定に復元する / 공장 초기화

FN (

FN+(Long press for 3 seconds to restore factory settings / 长按 3 秒恢复出厂设置 / 3秒間の長押しで工場出荷時設定へリセット / 장치 초기화 (3초 이상 길게)

10. VIA keymap configurator / VIA 映射软件 / VIAマッピングソフト / VIA 키맵 프로그래밍 소프트웨어

VIA is open source software developed independently from NuPhy and released under open source licenses. To obtain the latest VIA software please visit nuphy.com/pages/console. If for any reason your keyboard cannot be detected by VIA under the wired mode, feel free to contact our technical support.

VIA 是独立于 NuPhy 开发并根据开源许可证发布的开源软件。如需获取最新的 VIA 版本，请可以访问 nuphy.com/pages/console。如果您有线模式下，无法在固定设置中被检测，请随时联系我们以获得技术支持。

VIAはNuPhyによって開発された キーマップ設定を変更できるソフトウェアです。最新のVIAバージョンをご入手ご入手には：nuphy.com/pages/console をご覧ください。有線モードでキーボードが検出されない場合は、いつでもお問い合わせください。

VIA 은 오픈소스 프리웨어로 NuPhy 에서 독립적으로 개발된 프로그램이고 소프트웨어입니다. 최신 VIA 버전을 얻으려면 nuphy.com/pages/console 에서 다운로드 하십시오. 어떤 이유로 귀하의 키보드가 유선 모드에서 VIA 프로그램에 의해 감지되지 않는다면 자유롭게 기술 지원에 문의하십시오.

Mac Mode: LAYER 0 / 1

Win Mode: LAYER 2 / 3

VIA

IC Warning

This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada . Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences ; et
(2) Ce dispositif doit accepter toute interférence , y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Le dispositif a été conçu pour répondre à la demande générale de radioexposition.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.