Information to User

FCC Warning
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Made in China

EN

英语 [English] User Manual

ID Diagram



Microphone (Transmitter TX)



Receiver (RX)

① Microphone windscreen
② Microphone indicator light
③ Microphone charging port
④ Microphone clip
⑤ Function button
⑥ Device connector
⑦ Receiver indicator light
⑧ Charging pass-through port

EN

How to use

Step 1: Plug the receiver into your phone's charging port. The receiver will automatically power on and enter pairing mode, with its indicator flashing red.
Note to Android users: if the receiver is not recognized, please enable the OTG function in your system settings.



Step 2: Press and hold the microphone function button for 2 seconds to power on. Its indicator light will flash red and green alternately while searching for a connection.

Function Button

EN

Step 3: The receiver and microphone will pair automatically. Pairing is complete when the receiver shows solid red and the microphone shows solid green. Open your camera, live streaming, or audio app to start using the microphone.



Note for Port ⓐ (Charging pass-through): The receiver has no battery and doesn't need charging. During live streaming, you can charge your phone via this port while using the mic if the battery runs low.

EN

Operation & LED Status

Microphone(TX)

Power on / off: Press and hold the function button for 2 seconds to toggle.

Pairing / Paired: Light flashes red and green alternately (pairing); solid green (paired).

Noise reduction: Enabled by default (always active; no manual toggle).

Reverb on / off: Double-press the function button to toggle; green light flashes slowly when enabled.

Battery status: "Red light flashes slowly (low battery);
red light on (charging); red light off (fully charged)."

Receiver (RX)

Power on / off: Powers on automatically when plugged into a device; powers off when unplugged.

Pairing / Paired: Red light flashes (pairing); solid red (paired).

Battery status: No built-in battery; Port ⓐ supports pass-through charging for connected phones.

EN

Precautions



The power provided by the charger must be between the minimum 1 watt and maximum 5 watts required by the wireless device to achieve the highest charging speed.

Working frequency: 2.4GHz
Maximum RF transmission power: 4mW

Warning

1. Read instructions carefully before use; keep them in a safe place for future reference.
2. Avoid humid environments, water splashes, and extreme temps (≤0°C/≥45°C).
3. Do not disassemble/modify. Handle with care; avoid dropping/impacting.
4. Use a charger with appropriate power. Do not exceed product specs.
5. Contains small parts—keep away from children (swallowing hazard).

Dispose of packaging properly.

FR

法语 [Français] Manuel d' utilisation

Schéma des composants

① Écran anti-vent du microphone
② Voyant lumineux du microphone
③ Port de charge du microphone
④ Pince du microphone
⑤ Bouton de fonction
⑥ Connecteur d'appareil
⑦ Voyant du récepteur
⑧ Port de charge dérivation



Microphone (Émetteur TX)



Récepteur (RX)

Remarque : Sur certains appareils Android, activez la fonction OTG dans les paramètres système avant utilisation.

Mode d'utilisation

Étape 1 : Branchez le récepteur sur le port de charge de votre téléphone. Le récepteur s'allume automatiquement et passe en mode jumelage, son voyant clignote en rouge. Étape 2 : Appuyez longuement sur le bouton de fonction du microphone pendant 2 secondes pour l'allumer. Son voyant clignote alternativement rouge et vert pendant la recherche de connexion.
Étape 3 : Le récepteur et le microphone se jumellent automatiquement. Le jumelage est terminé quand le voyant du récepteur reste rouge fixe et celui du microphone vert fixe. Ouvrez votre appareil photo, application de streaming ou audio pour utiliser le microphone.

Fonctions et état du voyant

Microphone (émetteur TX)
Allumage / extinction : Maintenez le bouton de fonction 2 secondes pour basculer.
Jumelage / jumelé : Voyant clignote rouge et vert alternativement (en jumelage) ; vert fixe (jumelé).
Réduction de bruit : Activée par défaut (toujours active, sans basculement manuel).
Réverbération activée/désactivée : Double-cliquez sur le bouton de fonction pour basculer ; voyant vert clignote lentement quand activée.
État de la batterie : Voyant rouge clignote lentement (batterie faible) ; rouge fixe (en charge) ; rouge éteint (complètement chargée).

FR

Récepteur (récepteur RX)
Allumage / extinction : S'allume automatiquement quand branché sur un appareil ; s'éteint quand débranché.
Jumelage / jumelé : Voyant rouge clignote (en jumelage) ; rouge fixe (jumelé).
État de la batterie : Pas de batterie intégrée ; le port ⓐ permet la charge directe du téléphone connecté.

Consignes de sécurité



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 1 watt minimum et 5 watts maximum requis par l'appareil sans fil pour atteindre la vitesse de charge maximale.

Fréquence de travail : 2,4 GHz
Puissance maximale d'émission RF : 4 mW

Avertissement

1. Lisez attentivement les instructions avant utilisation et conservez-les dans un endroit sûr pour consultation ultérieure.
2. Évitez les environnements humides, les éclaboussures et les températures extrêmes (≤0°C / ≥45°C).
3. Ne pas démonter ni modifier l'appareil. Manipulez-le avec précaution ; évitez les chutes et les chocs.
4. Utilisez un chargeur de puissance adaptée. Ne dépassez pas les spécifications du produit.
5. Contient des petites pièces – tenez-le hors de portée des enfants (risque d'ingestion). Éliminez l'emballage conformément aux réglementations.

DE

德语 [Deutsch] Bedienungsanleitung

Bauteilübersicht

① Mikrofon-Windschutz
② Mikrofon-Anzeigeleuchte
③ Mikrofon-Ladeanschluss
④ Mikrofon-Clip
⑤ Funktionstaste
⑥ Geräteanschluss
⑦ Empfänger-Anzeigeleuchte
⑧ Durchgangsladeanschluss

Hinweis: Bei einigen Android-Geräten aktivieren Sie vor der Verwendung die OTG-Funktion in den Systemeinstellungen.



Mikrofon (Sender TX) Empfänger (RX)

Bedienungsanleitung

Schritt 1: Stecken Sie den Empfänger in den Ladeanschluss Ihres Handys. Der Empfänger schaltet sich automatisch ein und wechselt in den Kopplungsmodus, seine Leuchte blinkt rot. Schritt 2: Halten Sie die Funktionstaste des Mikrofons 2 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten. Seine Leuchte blinkt abwechselnd rot und grün während der Verbindungsuche.
Schritt 3: Empfänger und Mikrofon koppeln sich automatisch. Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn die Empfängerleuchte dauernd rot und die Mikrofonleuchte dauernd grün leuchtet. Öffnen Sie Kamera, Livestream- oder Audio-App, um das Mikrofon zu nutzen.

Funktionen & LED-Status

Mikrofon (Sender TX)
Ein-/Ausschalten: Funktionstaste 2 Sekunden gedrückt halten zum Umschalten.
Koppeln / gekoppelt: Leuchte blinkt abwechselnd rot-grün (Kopplungsvorgang); dauernd grün (gekoppelt).
Geräuschunterdrückung: Standardmäßig aktiv (dauernd aktiv, keine manuelle Umschaltung).
Hall ein/aus: Zweimal kurz die Funktionstaste drücken zum Umschalten; grüne Leuchte blinkt langsam bei aktiviertem Hall.
Batteriezustand: Rote Leuchte blinkt langsam (niedriger Akkustand); rot dauernd (Ladevorgang); rot aus (voll aufgeladen).

DE

Empfänger (Empfänger RX)
Ein-/Ausschalten: Schaltet sich automatisch ein bei Anschluss an ein Gerät, aus bei Trennung.
Koppeln / gekoppelt: Rote Leuchte blinkt (Kopplungsvorgang); dauernd rot (gekoppelt).
Batteriezustand: Kein integrierter Akku; Anschluss ⓐ unterstützt Durchladen des verbundenen Handys.

Hinweise



Die Ladeleistung des Ladegeräts muss zwischen dem erforderlichen Mindestwert von 1 Watt und Höchstwert von 5 Watt des Funkgeräts liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Arbeitsfrequenz: 2,4 GHz
Maximale HF-Sendeleistung: 4 mW

Warnung

1. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort für späteres Nachschlagen auf.
2. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen, Spritzwasser und extreme Temperaturen (≤0 °C / ≥45 °C).
3. Nicht zerlegen oder modifizieren. Vorsichtig handhaben; Herunterfallen und Stöße vermeiden.
4. Verwenden Sie ein Ladegerät mit passender Leistung. Überschreiten Sie keine Produktspezifikationen.
5. Enthält Kleinteile – von Kindern fernhalten (Verschluckungsgefahr). Verpackung ordnungsgemäß entsorgen.

IT

意大利语 [Italiano] Manuale utente

Schema componenti

① Paravento del microfono
② Spia del microfono
③ Porta di ricarica del microfono
④ Clip del microfono
⑤ Pulsante funzione
⑥ Connettore dispositivo
⑦ Spia del ricevitore
⑧ Porta ricarica passante

Nota: Per alcuni dispositivi Android, abilita la funzione OTG nelle impostazioni di sistema prima dell'uso.



Microfono (Trasmettitore TX) Ricevitore (RX)

Istruzioni d'uso

Passaggio 1: Inserisci il ricevitore nella porta di ricarica del telefono. Il ricevitore si accende automaticamente ed entra in modalità associazione, la sua spia lampeggia di rosso.
Passaggio 2: Tieni premuto il pulsante funzione del microfono per 2 secondi per accenderlo. La sua spia lampeggia alternativamente rosso e verde durante la ricerca di connessione.
Passaggio 3: Il ricevitore e il microfono si associano automaticamente. L'associazione è completata quando la spia del ricevitore rimane fissa rossa e quella del microfono fissa verde. Apri fotocamera, app di streaming o audio per utilizzare il microfono.

Funzioni e stato spia

Microfono (trasmettitore TX)
Accensione / spegnimento: Tieni premuto il pulsante funzione per 2 secondi per commutare.
Associazione / associato: Spia lampeggia alternativamente rosso e verde (in associazione); verde fisso (associato).
Riduzione del rumore: Attiva di default (sempre attiva, senza commutazione manuale).
Riverbero on/off: Doppio clic sul pulsante funzione per commutare; spia verde lampeggia lentamente quando attivo.
Stato batteria: Spia rossa lampeggia lentamente (batteria scarica); rossa fissa (in ricarica); rossa spenta (completamente carica).

IT

Ricevitore (ricevitore RX)
Accensione / spegnimento: Si accende automaticamente inserito nel dispositivo, si spegne disconnesso.
Associazione / associato: Spia rossa lampeggia (in associazione); rossa fissa (associato).
Stato batteria: Nessuna batteria integrata; la porta ⓐ supporta la ricarica passante per il telefono collegato.

Avvertenze



La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo di 1 watt e il massimo di 5 watt richiesti dal dispositivo wireless per raggiungere la velocità di ricarica massima.

Frequenza di funzionamento: 2,4 GHz
Potenza massima trasmissione RF: 4 mW

Avviso

1. Leggi attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservale in un posto sicuro per consultazioni future.
2. Evita ambienti umidi, schizzi d'acqua e temperature estreme (≤0°C / ≥45°C).
3. Non smontare o modificare l'apparecchio. Maneggialo con cura; evita cadute e urti.
4. Usa un caricabatterie con potenza adeguata. Non superare le specifiche del prodotto.
5. Contiene piccoli componenti – tieni lontano dai bambini (rischio ingestione).

Smaltisci correttamente l'imballaggio.

ES

西班牙语 [Español] Manual de usuario

Diagrama de componentes

① Protector antiviento del micrófono
② Luz indicadora del micrófono
③ Puerto de carga del micrófono
④ Clip del micrófono
⑤ Botón de función
⑥ Conector de dispositivo
⑦ Luz indicadora del receptor
⑧ Puerto de carga continua

Nota: En algunos dispositivos Android, activa la función OTG en los ajustes del sistema antes de usar.



Micrófono (Transmisor TX)



Receptor (RX)

Instrucciones de uso

Paso 1: Conecta el receptor al puerto de carga de tu teléfono. El receptor se encenderá automáticamente y entrará en modo emparejado, su luz parpadeará en rojo.
Paso 2: Mantén pulsado el botón de función del micrófono durante 2 segundos para encenderlo. Su luz parpadeará alternando rojo y verde mientras busca conexión.
Paso 3: El receptor y el micrófono se emparejan automáticamente. El emparejamiento finaliza cuando el receptor mantiene la luz roja fija y el micrófono la luz verde fija. Abre tu cámara, app de streaming o audio para usar el micrófono.

Funciones y estado del LED

Micrófono (transmisor TX)
Encendido / apagado: Mantén pulsado el botón de función 2 segundos para alternar.
Emparejando / emparejado: Luz parpadea alternando rojo y verde (emparejando); luz verde fija (emparejado).
Reducción de ruido: Activada por defecto (siempre activa, sin interruptor manual).
Reverberación activar/desactivar: Doble pulsación del botón de función para alternar; luz verde parpadea lentamente al activarse.
Estado de batería: Luz roja parpadea lentamente (batería baja); roja fija (cargando); roja apagada (totalmente cargada).

ES

Receptor (receptor RX)
Encendido / apagado: Se enciende automáticamente al conectarlo a un dispositivo, se apaga al desconectarlo.
Emparejando / emparejado: Luz roja parpadea (emparejando); luz roja fija (emparejado).
Estado de batería: Sin batería integrada; el puerto ⓐ admite carga pasante para el teléfono conectado.

Precauciones



La potencia suministrada por el cargador debe estar entre el mínimo de 1 vatio y máximo de 5 vatios requeridos por el dispositivo inalámbrico para alcanzar la velocidad de carga máxima.

Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de transmisión RF: 4 mW

Advertencia

1. Lee atentamente las instrucciones antes del uso y guárdalas en un lugar seguro para consultarlas después.
2. Evita entornos húmedos, salpicaduras de agua y temperaturas extremas (≤ 0°C / ≥45°C).
3. No desmontes ni modifiques el equipo. Maneja con cuidado; evita caídas y golpes.
4. Usa un cargador con potencia adecuada. No excedas las especificaciones del producto.
5. Contiene piezas pequeñas – mantén alejado de los niños (riesgo de ingestión). Desecha el embalaje correctamente.

SV

瑞典语 [Svenska] Användarmanual

Komponentdiagram

① Mikrofonvindskydd
② Mikrofonindikatorlampa
③ Laddport för mikrofon
④ Mikrofonklämma
⑤ Funktionsknapp
⑥ Enhetskontakt
⑦ Mottagarindikatorlampa
⑧ Genomgående laddport

Obs: För vissa Android-enheter, aktivera OTG-funktionen i systeminställningarna före användning.



Mikrofon (Sändare TX) Mottagare (RX)

Användningsanvisningar

Steg 1: Sätt in mottagaren i telefonens laddport. Mottagaren slås automatiskt på och går in i parkopplingsläge, indikatorn blinkar rött. Steg 2: Håll mikrofonens funktionsknapp intryckt i 2 sekunder för att slå på. Indikatorlampan blinkar växelvis rött och grönt medan den söker anslutning. Steg 3: Mottagaren och mikrofonen parkopplas automatiskt, Parkopplingen är klar när mottagaren lyser fast rött och mikrofonen fast grönt. Öppna kamera-, livestream- eller ljudappen och börja använda mikrofonen.

Funktioner och LED-status

Mikrofon (sändare TX)På / av: Håll funktionsknappen intryckt i 2 sekunder för att växla läge.Parkoppling / parkopplad: Lampan blinkar växelvis rött och grönt (parkoppling pågår); fast grönt ljus (parkopplad).Bullerreducering: Aktiverat som standard (alltid aktivt, ingen manuell växel).Reverb på / av: Dubbeltryck på funktionsknappen för växling; grönt ljus blinkar långsamt när funktionen är aktiverad.Batteristatus: Rött ljus blinkar långsamt (låg batterinivå); fast rött ljus (laddning pågår); rött ljus släckt (fulladdad).

SV

Mottagare (RX)På / av: Slås automatiskt på när den ansluts till en enhet; slås av när den dras ur.Parkoppling / parkopplad: Rött ljus blinkar (parkoppling pågår); fast rött ljus (parkopplad).Batteristatus: Inget inbyggt batteri; Port ⓐ stödjer genomgående laddning för anslutna telefoner."

Försiktighetsåtgärder



Laddarens uteffekt måste vara mellan minimalt 1 watt och maximalt 5 watt som den trådlösa enheten kräver för maximal laddhastighet.

Arbetande frekvens: 2,4 GHz
Maximal RF-sändeffekt: 4 mW

Varning

1. Läs igenom instruktionerna noggrant före användning och spara dem på ett säkert ställe för framtida referens.
2. Undvik fuktiga miljöer, vattensprut och extrema temperaturer (≤0°C / ≥45°C).
3. Demontera eller modifiera inte enheten. Hantera varsamt; undvik fall och stötar.
4. Använd laddare med lämplig effekt. Överskrid inte produktens specifikationer.
5. Innehåller små delar – håll undan från barn (risk för sväljning). Kasta bort förpackningen på korrekt sätt.

DA

丹麦语 [Dansk] Brugervejledning

Komponentdiagram

① Mikrofonvindskærm
② Mikrofonindikatorlys
③ Ladeport til mikrofon
④ Mikrofonklips
⑤ Funktionsknap
⑥ Enhedsconnektor
⑦ Modtagerindikatorlys
⑧ Gennemgående ladeport

Bemærk: På visse Android-enheder skal du aktivere OTG-funktionen i systemindstillingerne før brug.



Mikrofon (Sender TX) Modtager (RX)

Brugsvejledning

Trin 1: Sæt modtageren i telefonens opladningsport. Modtageren tænder automatisk og går i parringstilstand, mens indikatoren blinker rødt. Trin 2: Tryk og hold mikrofonens funktionsknap i 2 sekunder for at tænde. Indikatorlyset blinker skiftevis rødt og grønt, mens den søger forbindelse. Trin 3: Modtager og mikrofon parres automatisk. Parringen er fuldført, når modtageren lyser konstant rødt og mikrofonen konstant grønt. Åbn dit kamera-, livestream- eller lydapp, og begynd at bruge mikrofonen.

Funktioner og LED-status

Mikrofon (sender TX)Tænd / sluk: Tryk og hold funktionsknappen i 2 sekunder for at skifte tilstand.Parring / parret: Lys blinker skiftevis rødt og grønt (parring i gang); fast grønt lys (parret).Støjreduktion: Aktiveret som standard (konstant aktiv, ingen manuel skift).Reverb tænd / sluk: Dobbelttryk på funktionsknappen for at skifte; grønt lys blinker langsomt, når det er aktiveret.Batteristatus: Rødt lys blinker langsomt (lav batteri); fast rødt lys (oplader); rødt lys slukket (fuldt opladet)."

DA

Modtager (RX)Tænd / sluk: Tænder automatisk, når den sættes i en enhed; slukker, når den tages ud.Parring / parret: Rødt lys blinker (parring i gang); fast rødt lys (parret).Batteristatus: Ingen indbygget batteri; Port ⓐ understøtter gennemløbsopladning til tilsluttede telefoner."

Forsigtighedsregler



Strømmen fra opladeren skal ligge mellem minimum 1 watt og maksimum 5 watt, som den trådløse enhed kræver for at opnå maksimal opladehastighed.

Arbejdsfrekvens: 2,4 GHz
Maksimal RF-sendeeffekt: 4 mW

Advarsel

1. Læs instruktionerne grundigt før brug, og gem dem et sikkert sted til senere opslag.
2. Undgå fugtige omgivelser, vandsprøjt og ekstreme temperaturer (≤0°C / ≥ 45°C).
3. Må ikke skilles ad eller ændres. Håndter forsigtigt; undgå fald og stød.
4. Brug en oplader med passende effekt. Overskrid ikke produktets specifikationer.
5. Indeholder små dele – hold væk fra børn (risiko for at sluge). Bortskaf emballagen korrekt.

CS

捷克语 [Čeština] Uživatelská příručka

Schéma komponentů

① Větroodolný kryt mikrofonu
② Kontrolka mikrofonu
③ Nabíjecí port mikrofonu
④ Spona mikrofonu
⑤ Funkční tlačítko
⑥ Konektor zařízení
⑦ Kontrolka přijímače
⑧ Průchozí nabíjecí port

Poznámka: U některých zařízení Android zapněte před použitím funkci OTG v systémových nastaveních.



Mikrofon (Vysílač TX)



Přijímač (RX)

Návod k použití

Krok 1: Zapojte přijímač do nabíjecího portu telefonu. Přijímač se automaticky zapne a přejde do režimu párování, jeho indikátor bliká červeně. Krok 2: Podržte funkční tlačítko mikrofonu po dobu 2 sekund pro zapnutí. Jeho kontrolka střídavě bliká červeně a zeleně při hledání spojení. Krok 3: Přijímač a mikrofon se spárují automaticky. Párování je dokončeno, pokud kontrolka přijímače svítí trvale červeně a kontrolka mikrofonu trvale zeleně. Spusťte aplikaci fotoaparátu, živého vysílání nebo zvuku a začněte mikrofon používat.

Funkce a stav LED indikátorů

Mikrofon (vysílač TX)Zapnutí / vypnutí: Podržte funkční tlačítko 2 sekundy pro přepnutí režimu.Párování / spárováno: Kontrolka střídavě bliká červeně a zeleně (probíhá párování); trvale zeleně světlo (úspěšně spárováno).Potlačení šumu: Výchozí zapnuto (trvale aktivní, bez ručního přepínače).Zapnutí / vypnutí reverbace: Dvojité stisknutí funkčního tlačítka pro přepnutí; zelená kontrolka pomalu bliká při zapnutí.Stav baterie: Červená kontrolka pomalu bliká (nízká úroveň baterie); trvalé červené světlo (probíhá nabíjení); červená kontrolka zhasne (plně nabito)."

CS

Přijímač (RX)Zapnutí / vypnutí: Automaticky se zapne po zapojení do zařízení; vypne se po odpojení.Párování / spárováno: Červená kontrolka bliká (probíhá párování); trvalé červené světlo (úspěšně spárováno).Stav baterie: Bez vestavěné baterie; Port ⓐ podporuje průběžné nabíjení připojených telefonů."

Bezpečnostní pokyny



Výkon dodávaný nabíječkou musí být mezi minimálně 1 wattem a maximálně 5 watty, které vyžaduje bezdrátové zařízení pro dosažení maximální rychlosti nabíjení.

Pracovní frekvence: 2,4 GHz
Maximální vysílací výkon RF: 4 mW

Varování

1. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny a uložte je na bezpečném místě pro pozdější použití.
2. Vyhněte se vlhkým prostředím, stříkající vodě a extrémním teplotám (≤0°C / ≥ 45°C).
3. Nesmíte rozebírat ani upravovat zařízení. Zacházejte opatrně; vyhněte se pádům a nárazům.
4. Používejte nabíječku s vhodným výkonem. Nepřekračujte specifikace produktu.
5. Obsahuje malé části – uchovávejte mimo dosah dětí (nebezpečí spolknutí).

Správně zlikvidujte obal.

TR

土耳其语 [Türkçe] Kullanım Kılavuzu

Bileşen Diyagramı

① Mikrofon rüzgar koruyucu
② Mikrofon göstergesi ışığı
③ Mikrofon şarj portu
④ Mikrofon klipsi
⑤ Fonksiyon tuşu
⑥ Cihaz konnektörü
⑦ Alıcı gösterge ışığı
⑧ Geçişli şarj portu

Not: Bazı Android cihazlarda kullanmadan önce sistem ayarlarından OTG fonksiyonunu etkinleştirin.



Mikrofon (Verici TX) Alıcı (RX)

Kullanım Talimatları

Adım 1: Alıcıyı telefonunuzun şarj portuna takın. Alıcı otomatik olarak açılacak ve eşleştirme moduna geçecektir, göstergesi kırmızı renkte yanıp söner. Adım 2: Mikrofon fonksiyon tuşunu açmak için 2 saniye basılı tutun. Bağlantı ararken gösterge ışığı dönüşümlü olarak kırmızı ve yeşil yanıp sönecektir. Adım 3: Alıcı ve mikrofon otomatik olarak eşleşecektir. Alıcı sabit kırmızı, mikrofon sabit yeşil yandığında eşleştirme tamamlanır. Kamera, canlı yayın veya ses uygulamanızı açarak mikrofonu kullanmaya başlayın.

Fonksiyonlar ve LED Durumları

Mikrofon (Verici TX)Aç / Kapat: Modu değiştirmek için fonksiyon tuşunu 2 saniye basılı tutun.Eşleştirme / Eşleşik: Işık dönüşümlü kırmızı-yeşil yanıp söner (eşleştirme devam ediyor); sabit yeşil ışık (eşleşme başarılı).Gürültü azaltma: Varsayılan olarak aktif (sürekli açık, manuel geçiş tuşu yoktur).Reverb Aç / Kapat: Mod değiştirmek için fonksiyon tuşuna çift basın; aktif edildiğinde yeşil ışık yavaş yanıp söner.Pil durumu: Kırmızı ışık yavaş yanıp söner (düşük pil); sabit kırmızı ışık (şarj oluyor); kırmızı ışık sönük (tam şarjlı).

TR

Alıcı (RX)Aç / Kapat: Cihaza takıldığında otomatik açılır, çıkarıldığında kapanır.Eşleştirme / Eşleşik: Kırmızı ışık yanıp söner (eşleştirme devam ediyor); sabit kırmızı ışık (eşleşme başarılı).Pil durumu: Dahili pil bulunmaz; ⓐ Numaralı port bağlı telefonlara geçişli şarj desteği sunar."

Dikkat Edilecek Noktalar



Maksimum şarj hızına ulaşmak için şarj cihazının sağladığı güç, kablosuz cihazın ihtiyacı olan en az 1 watt ile en fazla 5 watt aralığında olmalıdır.

Çalışma Frekansı: 2,4 GHz
Maksimum RF İletim Gücü: 4 mW

Uyarı

1. Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak için güvenli bir yerde saklayın.
2. Nemli ortamlardan, su sıçramalarından ve aşırı sıcaklıklardan kaçının (≤0°C / ≥45°C).
3. Cihazı sökmeyin veya değiştirmeyin. Dikkatli kullanın; düşme ve çarpmalardan koruyun.
4. Uygun güçte şarj cihazı kullanın. Ürün spesifikasyonlarını aşmayın.
5. Küçük parçalar içerir – çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun (yutma tehlikesi). Ambalajı uygun şekilde atın.

AR

阿拉伯语 [العربيّة] دليل المستخدم

مخطط المكوّنات

① غطاء واقي للميكروفون من الرياح
② مؤشر ضوء الميكروفون
③ منفذ شحن الميكروفون
④ مشبك الميكروفون
⑤ زر الوظائف
⑥ موصل الجهاز
⑦ مؤشر ضوء المستقبل
⑧ منفذ الشحن الجانبي



الميكروفون (المرسل TX) المستقبل (RX)

طريقة الاستخدام

الخطوة 1: ضع المستقبل في منفذ شحن هاتفك. سيُشغّل المستقبل تلقائيًا ويدخل وضع الإقران، ويومض مؤشره باللون الأحمر. الخطوة 2: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين على زر الوظائف لتشغيل الميكروفون. يومض مؤشره بالتناوب بين الأحمر والأخضر أثناء البحث عن اتصال. الخطوة 3: يقترن المستقبل والميكروفون تلقائيًا. يُعتبر الاقتران مكتملًا عندما يصبح مؤشر المستقبل أحمر ثابتًا ومؤشر الميكروفون أخضر ثابتًا. افتح تطبيق الكاميرا أو البث المباشر أو الصوت لبدء استخدام الميكروفون.

المواصفات والوظائف

الميكروفون (المرسل TX)
التشغيل / الإيقاف: اضغط مطولًا على الزر لمدة 2 ثانية للتبديل.
الإقران / المقترن: يومض الضوء بالتناوب بين الأحمر والأخضر (جارٍ الإقران)؛ ضوء أخضر ثابت (تم الإقران).
تقليل الضوضاء: مفعّل افتراضيًا (دائم التشغيل، بدون تبديل يدوي).
الصدى: اضغط مرتين لتبديل الوضع؛ يومض الضوء الأخضر ببطء عند التفعيل.
حالة البطارية: يومض الضوء الأحمر ببطء مع انخفاض البطارية؛ يظل الضوء الأحمر مضيئًا أثناء الشحن (ممتلئة بالكامل).

AR

المستقبل (جهاز الاستقبال RX)
التشغيل / الإيقاف: يُشغّل تلقائيًا عند توصيله بجهاز، ويُطفأ عند فصله.
الإقران / المقترن: يومض الضوء الأحمر ببطء أثناء الإقران؛ يظل الضوء الأحمر مضيئًا بعد الإقران.
حالة البطارية: لا تتوفر بطارية مدمجة؛ المنفذ ⓐ يدعم الشحن العابر لأجهزة الهاتف المتصلة.

تحذيرات هامة



يجب أن تكون الطاقة التي يوفرها الشاحن بين الحد الأدنى 1 وات والحد الأقصى 5 وات المطلوبين للجهاز اللاسلكي لتحقيق أقصى سرعة شحن.

تردد التشغيل: 2.4 جيجاهرتز
القوة القصوى للإرسال الترددي RF: 4 ملي واط

تحذير

1. اقرأ التعليمات بعناية قبل الاستخدام، واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
2. تجنب البيئات الرطبة، رذاذ الماء، ودرجات الحرارة المتطرفة (أقل من 0 درجة مئوية / أكثر من 45 درجة مئوية).
3. لا تفكك الجهاز أو تعدّله. تعامل معه بحذر؛ تجنب الوقوع والاصطدامات.
4. استخدم شاحنًا بقوة مناسبة. لا تتجاوز مواصفات المنتج.
5. يحتوي على أجزاء صغيرة – تبقى بعيدًا عن متناول الأطفال (خطر الابتلاع). تخلص من العبوة بطريقة آمنة.

NL

荷兰语 [Nederlands] Gebruikershandleiding

Componentenoverzicht

① Microfoon windscherm
② Microfoonindicatielampje
③ Oplaadpoort microfoon
④ Microfoonclip
⑤ Functieknop
⑥ Apparaatconnector
⑦ Ontvangerindicatielampje
⑧ Doorgaande oplaadpoort

Opmerking: Voor sommige Android-apparaten moet u de OTG-functie in de systeeminstellingen inschakelen voor gebruik.



Microfoon (Zender TX)



Ontvanger (RX)

Gebruiksaanwijzing

Stap 1: Steek de ontvanger in de oplaadpoort van uw telefoon. De ontvanger schakelt automatisch in en gaat naar de koppelmodus, de indicator knippert rood. Stap 2: Houd de functieknop van de microfoon 2 seconden ingedrukt om in te schakelen. Het indicatielampje knippert afwisselend rood en groen tijdens het zoeken naar een verbinding. Stap 3: De ontvanger en microfoon koppelen automatisch. Koppeling voltooid wanneer de ontvanger continu rood brandt en de microfoon continu groen. Open uw camera-, livestream- of audio-app en begin met de microfoon te werken.

Functies en LED-status

Microfoon (zender TX)Aan / uit: Houd de functieknop 2 seconden ingedrukt om te schakelen.Koppelen / gekoppeld: Lampje knippert afwisselend rood en groen (koppeling bezig); continu groen licht (gekoppeld).Geluidsonderdrukking: Standaard ingeschakeld (altijd actief, geen handmatige schakelaar).Reverb aan / uit: Dubbelklik op de functieknop om te schakelen; groen lampje knippert langzaam bij activering.Batteristatus: Rood lampje knippert langzaam (lage batterij); continu rood licht (opladen); rood lampje uit (volledig opgeladen).

NL

Ontvanger (RX)Aan / uit: Schakelt automatisch in bij aansluiting op een apparaat; schakelt uit bij loskoppelen.Koppelen / gekoppeld: Rood lampje knippert (koppeling bezig); continu rood licht (gekoppeld).Batteristatus: Geen ingebouwde batterij; Poort ⓐ ondersteunt doorgeladen voor aangesloten telefoons."

Voorzorgsmaatregelen



Het vermogen van de oplader moet tussen de minimaal 1 watt en maximaal 5 watt liggen die het draadloze apparaat vereist om de hoogste oplaadsnelheid te bereiken.

Werkfrequentie: 2,4 GHz
Maximale RF-transmissievermogen: 4 mW

Waarschuwing

1. Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
2.