前行者 EWEADN

USER MANUAL 用户手册

G5
无线鼠标
Wireless mouse

按键说明 中文



1. 左键
2. 右键
3. 滚轮
4. DPI+
5. DPI-
6. 火力键(驱动设置)
7. 前进键
8. 后退键
9. TYPE-C连接/充电口
10. 开关(ON/OFF)
11. 模式切换键(2.4G/蓝牙)

体眠时间

鼠标停止移动三分钟后，进入轻度睡眠状态，移动/按键可唤醒鼠标。
鼠标停止移动十五分钟后，进入深度休眠状态，按任意键可唤醒鼠标。

温馨提示：本说明书中的图片与实物有差别，以实物为准
Note to reminder: The images in this manual are schematic diagrams for reference only. Please refer to the physical product for actual details.

型号名称：三类直插有线鼠标G5
产品编码：2.4G无线鼠标G5
地址：江西省南昌市经济技术开发区第三证券院项目B-1-2。
B-1-2 Stock 3rd CP
电话：0791-87914116
邮箱：eweadn@163.com
产品执行标准：Q/JXDZ 001 2024.2015
本款产品适用于欧盟标准，可按电压使用范围，通过变频为直接使用

连接方式

❶ 有线连接

TYPE-C线连接鼠标与电脑，到优先进入USB有线模式。



❷ 2.4G连接

将鼠标开关拨至上方2.4G或收跟取出后插入需连接设备的USB口，点击模式切换键切至2.4G模式(绿灯快闪后连时慢闪，配对时快闪，配对与连接开放时间为30s，连接成功模式灯常亮3秒常灭鼠标即可正常使用，失败连接入体眠后重键唤醒模式时间是不长按模式切换键连续配置对码)。



蓝牙名称: EWEADN-G53

DPI调节

按住DPI切换键可以快速切换DPI开六档，可驱动设置DPI值，默认800/1600/3200/6400/12400/26000/16000/12800 Blue

DPI设置

有线回报率：	1000Hz
2.4G回报率：	125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz

电量状态指示

低电压报警：指示灯红灯慢闪，提示更充电。
充电指示：充电时红色常亮，充满灯灭。
不支持快充！请仅使用配套数据线连接电脑进行充电。

蓝牙连接

将鼠标开关拨至上方ON，点击模式切换键切至蓝牙模式模式长按5s蓝若配对蓝灯慢闪(进行快闪/蓝灯常灯时)，回连时常闪，配对时快闪，配对与回连开放时间为30s，连接成功模式灯常亮3秒常灭鼠标即可正常使用，失败连接入体眠后重键唤醒模式时间是不长按模式切换键连续配置对码)。



蓝牙名称: EWEADN-G53

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications; however, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Button Description English



1. Left click
2. Right click
3. Roller
4. DPI+
5. Firepower button
(driver setting)
6. Forward button
7. Back button
8. TYPE-C connection/charging port
9. Switch ON/OFF)
10. Mode switch button (2.4G/Bluetooth)

sleep time


After the mouse stops moving for three minutes, it enters a mild sleep state and can be awakened by moving/pressing a button.
After the mouse stops moving for fifteen minutes, it enters a deep sleep mode and can be awakened by pressing any key.

Connection method

❶ Wired
If TYPE-C cable is used to connect the mouse and computer, priority should be given to entering USB wired mode.



❷ 2.4G connect
Turn the mouse switch to the upper ON position, remove the 2.4G receiver, insert it into the USB port of the device to be connected, click the mode switch button to switch to 2.4G mode (green light flashing), and the connection is successful when the green light is on for 3 seconds. The connection opening time is 30 seconds, if the connection is successful, the mode light will stay on for 3 seconds and the mouse will turn off to use normally if it fails, it will enter sleep mode and press any key to wake up and continue pairing long press the mode switch button in 2.4G mode to force 2.4G pairing).



Bluetooth Name: EWEADN-G53

DPI adjust

Pressing the DPI switch button can quickly switch between six DPI levels, which can drive the setting of DPI

800/1600/3200/6400/12400/26000/16000/12800 Blue/5200 Purple/5600 Yellow/12800 Blue

Return rate setting

Wired return rate:	1000Hz
2.4G return rate:	125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz

Power status indication

Low voltage alarm: The red indicator light flashes slowly, indicating the need to charge.
Charging indicator: The red light stays on during charging, and the fully charged light goes out.
Not supporting fast charging! It is recommended to use a matching data cable to connect the computer for charging.

Instructions pour les touches Français



1. Touche gauche
2. Bouton droit
3. Roulette
4. DPI+
5. Clé de feu (paramètres de conduite)
6. Clé avant
7. Clé de retour
8. Type-C connexion / port de charge
9. Commutateur (on / off)
10. Touche de commutation de mode (2,4G / Bluetooth)

Temps de dormance

Trois minutes après que la souris ait cessé de bouger, elle entre dans un sommeil léger et se déplace / appuie sur une touche pour réveiller la souris.
Quinze minutes après l'arrêt du. Mouvement de la souris, entrez en sommeil profond et appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller la souris.

Mode de connexion

❶ Connexion filaire
Le câble type - C connecte la souris à l'ordinateur, puis passe préférentiellement en mode filaire USB.



❷ 2,4G Connexion
Composez l'interrupteur de la souris au « dessus on. le récepteur 2,4G est sorti et branché dans le port USB de l'appareil à connecter, cliquez sur la touche de commutation de mode pour basculer vers le mode 2,4G (le voyant Flash lent lors de la reconnexion, flash lors de l'appariement, L'heure d'ouverture de l'appariement de la connexion est de 30 s, le voyant de mode de connexion réussie est normalement allumé pendant 3 secondes pour éteindre la souris pour une utilisation normale, l'échec est entré en dormance appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le mode de continuation (mode 2,4G en mode 2,4G avec une longue touche de commutation de mode pour forcer le Code 2,4G).



Connectivité Bluetooth

Connectez l'interrupteur de la source au « dessus de on. appuyez sur la touche de commutation de mode pour basculer vers le mode Bluetooth (le voyant est allumé lors d'un appariement Bluetooth et Bluetooth Flash Light), Maintenez la touche de commutation de mode pour basculer vers le mode Bluetooth. Temps d'ouverture de l'appariement de la reconnexion d'une minute, le voyant de mode de connexion réussie est normalement allumé pendant 3 secondes pour éteindre la souris pour une utilisation normale, l'échec est entré en hibernation appuyez sur n'importe quelle touche pour réveiller le Code de continuation (mode Bluetooth en mode 2,4G avec une longue touche de commutation de mode pour forcer le Code Bluetooth).



Nom Bluetooth: €EWEADN-G53

DPI Régulation

Appuyez sur la touche de commutation DPI pour basculer rapidement DPI et six vitesses, peut conduire à définir la valeur DPI.
800 noir / 1600 vert / 3200 bleu / 5200 violet / 5600 jaune / 12800 vert

Paramètres de taux de retour

Taux de retour sur le câble:	1000Hz
Taux de retour 2G:	125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz

Indication de l'état de puissance

Alarme de basse tension: le voyant rouge clignote lentement pour indiquer que vous devez recharger.
Indication de charge: le voyant est toujours allumé pendant la charge et est complètement éteint.
Ne prend pas en charge la charge rapide! Il est recommandé d'utiliser un câble de données compagnon pour connecter l'ordinateur à la charge.

Taste Beschreibung Deutsch



1. Links
2. Rechte Taste
3. Rollen
4. DPI+
5. Feuertaste
(Antriebseinstellung)
6. Vorwärts-Taste
7. Zurück-Taste
8. TYPE-C Anschluss/Ladeanschluss
Schalter (ON/OFF)
10. Schaltete (2,4G/Bluetooth)

Schlafzeit

Nach drei Minuten, in denen die Maus aufgehört hat sich zu bewegen, geht sie in einen leichten Schlafzustand und die Bewegung / Taste weckt die Maus.
Nach fünfzehn Minuten sich für Einfahrt Minuten nicht mehr bewegt, geht sie in den Tiefschlafstand und drückt eine beliebige Taste, um die Maus zu wecken.

Verbindungsmethode

❶ Kabelverbindung

Das TYPE-C-Kabel verbindet die Maus mit dem Computer, bevorzugt geht es in den USB-Kabelmodus.



❷ 2.4G Verbinden

Wählen Sie den Mausschalter auf die obere ON, 2,4G-Empfänger nach dem Entfernen des USB-Anschlusses, das Gerät angeschlossen werden muss, klicken Sie auf die Schalttaste, um den 2,4G-Modus zu schneiden (grünes Licht blinkt), und die Verbindung ist erfolgreich, wenn das grüne Licht 3 Sekunden lang leuchtet. Planung und Rückverbindung Öffnungszeit von 30s, die Verbindung erfolgreicher Modus Licht immer leuchtet 3 Sekunden Maus aus normal, wenn der Fehler in den Ruhezustand drücken, wenn der Fehler in den Ruhezustand drücken. Sie eine beliebige Taste, um den fortgesetzten Code zu wecken (im 2,4G-Modus drücken Sie lange die Schalttaste, um den 2,4G-Code zu zwingen).



Nom Bluetooth: EWEADN-G53

DPI Anpassung

Drücken Sie auf die DPI-Schalttaste, um DPI schnell zu wechseln, um DPI-Werte festzulegen.
Nicht unterstützt Schnellladen! 2400 Blau / 3200 Violett / 5600 Gelb / 12800 Blau

Einstellungen der Rendite

Kabelrendite:	1000Hz
2,4G Rendite:	125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz

Anzeige des Stromzustands

Niedrigenergiealarm: Die rote Anzeige blinkt langsam, um aufzuladen.
Ladeanzeige: Rot leuchtet beim Laden und ist voll ausgeschaltet.
Nicht unterstützt Schnellladen! Es wird empfohlen, den Computer mit einem mitgelieferten Datenkabel zum Laden anzuschließen.

Bluetooth-Verbindung

Wählen Sie den Mausschalter auf die obere ON, klicken Sie auf die Modus-Schalttaste, um den Bluetooth-Modus zu schneiden, lange drücken Sie die untere Taste(ca. 5S Bluetooth 1 Blue Light Flash / Bluetooth 2 Violett Light Flash), langsam blinkend, wenn Sie wieder verbinden, blinken, wenn Sie pairen, Pairing und Rückverbindung Öffnungszeit von 30s, wenn die Verbindung erfolgreich ist Modus Licht immer leuchtet 3 Sekunden ausschalten Sie die Maus kann normal verwendet werden, wenn der Fehler in den Ruhezustand drücken Sie eine beliebige Taste, um den fortgesetzten Code zu wecken (im Bluetooth-Modus drücken Sie lange die Schalttaste, um den Code zu zwingen).



Bluetooth-Namen: €EWEADN-G53

DPI Anpassung

Drücken Sie auf die DPI-Schalttaste, um DPI schnell zu wechseln, um DPI-Werte festzulegen.
Nicht unterstützt Schnellladen! 2400 Blau / 3200 Violett / 5600 Gelb / 12800 Blau

Einstellungen der Rendite

Kabelrendite:	1000Hz
2,4G Rendite:	125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz

Anzeige des Stromzustands

Niedrigenergiealarm: Die rote Anzeige blinkt langsam, um aufzuladen.
Ladeanzeige: Rot leuchtet beim Laden und ist voll ausgeschaltet.
Nicht unterstützt Schnellladen! Es wird empfohlen, den Computer mit einem mitgelieferten Datenkabel zum Laden anzuschließen.

Descripción de la tecla España



1. botón izquierdo
2. botón derecho
3. rodillos
4. DPI+
5. tecla de potencia de fuego (configuración de la unidad)
6. adelante
7. botón de retroceso
8. botón de cambio de modo para cortar 2.4G / botón de conexión de modo para cortar Bluetooth
9. TYPE-C / puerto de carga
10. interruptor (on / off)
11. tecla de cambio de modo (2.4g / bluetooth)

Tiempo de hibernación

Después de que el ratón deje de moverse durante tres minutos, entra en un Estado de suspenso leve, y el Movimiento / botón puede despertar el ratón.
Quince minutos después de que el ratón deje de moverse, entra en el Modo de sueño profundo, y cualquier botón puede despertar el ratón.

Modo de conexión

❶ Conexión por cable
El cable de type - C conecta el ratón con el ordenador, dando prioridad al modo de cable usb.



❷ 2.4G Conexión
Coloque el interruptor del ratón en la parte superior, retire el receptor 2,4G e inserte el puerto USB del dispositivo a conectar, haga clic en el botón de cambio de modo para cortar el modo 2,4G (flash verde) para conectarse lentamente, parpadeando cuando se empareja, la conexión se empareja. El tiempo de apertura de emparejamiento y reconexión es de 30s, la luz del modo de éxito de conexión a menudo se enciende durante 3 segundos para apagar el ratón para su uso normal, si falla, entra en hibernación y presione cualquier botón para despertar y continuar el Código (presione el botón de cambio de modo durante mucho tiempo en el modo 2,4G para forzar el Código 2,4g).



Nombre Bluetooth: €EWEADN-G53

DPI Regulación

Haga clic en la tecla de cambio DPI para cambiar rápidamente un total de seis marchas DPI, y puede establecer el valor de DPI.
800 rojo / 1600 verde (predeterminado) / 2400 azul / 3200 púrpura / 5600 amarillo / 12800 verde

Configuración de la tasa de rendimiento

Tasa de rendimiento por cable:	1000Hz
2,4G tasa de rendimiento:	125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz

Indicación del Estado de batería

Alarma de baja tensión: la luz roja del indicador parpadea lentamente, lo que indica que debe cargarse.
Indicación de cargar el roja y manuda se encienden al cargar y está bien de cargado.
¡no admite la carga rápida! Se recomienda conectar la computadora con un cable de datos de apoyo para cargar.

Descrizione del tasto Italia



1. Bottone sinistro
2. Bottone destro
3. Ruote
4. DPI+
5. Tasto di fuoco
(impostazione del driver)
6. Tasto Avanti
7. Tasto Indietro
8. Connessione di ricarica TYPE-C
Interruttore ON/OFF)
10. Tasto di commutazione della modalità (2,4G / Bluetooth)

Tempo di sonno

Dopo che il mouse ha smesso di muoversi per tre minuti, entra in stato di sonno leggero, spostando / pulsando il tasto per svegliare il mouse.
Dopo che il mouse ha smesso di muoversi per quindici minuti, entra in sonno profondo, premendo un tasto per svegliare il mouse.

Metodo di connessione

❶ Connessione via cavo
Il cavo TYPE-C collega il mouse al computer e passa in modalità cavo USB.



❷ 2.4G Connessione
Selezionare l'interruttore del mouse per accendere in alto, il ricevitore 2,4G è stato rimosso e inserito nella porta USB del dispositivo da collegare, fare clic sul tasto di commutazione di modalità per lagiare alla modalità 2,4G (flash verde) durante la riconnessione, flash durante l'accoppiamento, il tempo di apertura della riconnessione è di 30 secondi, la luce della modalità di collegamento di successo è sempre accesa per 3 secondi per spegnere il mouse, il fallimento può essere utilizzato normalmente, se entra in ibernazione premere un tasto arbitrario per svegliare il codice di continuità (premere il tasto di commutazione di modalità in modalità 2,4G per forzare il codice di 2,4G).



Nome Bluetooth: €EWEADN-G53

Connessione Bluetooth

Premere l'interruttore del mouse per accendere in alto, fare clic sul tasto di commutazione di modalità per lagiare a modalità Bluetooth (il LED lampeggia lentamente e lo stesso Bt Bluetooth 1 lux flash / Bluetooth 2 violetta flash), ritornare il flash durante la riconnessione e il tempo di apertura della riconnessione è di 30 secondi, la luce della modalità di collegamento di successo è sempre accesa per 3 secondi per spegnere il mouse e utilizzare normalmente, se si fallisce entra in ibernazione premere un tasto arbitrario per svegliare il codice continuo (la modalità Bluetooth premere il tasto di commutazione di modalità per forzare il codice Bluetooth).



Nome Bluetooth: €EWEADN-G53

DPI regolazione

Premendo il tasto di commutazione DPI per commutare rapidamente DPI in totale sei file, può guidare l'impostazione del valore DPI.
800 rosso / 1600 verde (predefinito) / 2400 blu / 3200 viola / 5600 giallo / 12800 blu

Impostazioni del rendimento

Tasso di ritorno cablato:	1000Hz
Tasso di rendimento 2,4G:	125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz

Indicazione dello stato dell'alimentazione

Allarme a bassa tensione: la luce rossa lampeggia lentamente, indicando la ricarica.
Indicazioni di ricarica: il rosso è sempre luminoso durante la ricarica, pieno di spegnimento.
Non supportiamo carica rapida! Si raccomanda di collegare il computer per la ricarica utilizzando il cavo dati fornito.

Описание клавиш Русский язык



1.Левая кнопка
2.Правая кнопка
3. Ролик
4. DPI+
5.Огневая огневой модуль быстровые приводы
6.Передняя кнопка
7. Кнопка назад
8. Подключение / зарядное гнездо
9. Переключатель ON / OFF)
10. Кнопка переключения реж имов (2,4G / Bluetooth)

Время покоя

Через пятнадцать минут мыши после того, как мышь перестает двигаться, она переходит в состояние глубокого сна, и при нажатии любой кнопки мышь может проснуться.

Подключение

❶ Проводное соединение
Линия TYPE-C соединяет мышь с компьютером и отдает приоритет проводному режиму USB.



❷ 2,4G Подключение
Нажмите переключатель мышки на верхний ON, после того, как приме ник 2,4G будет извлечен и вставлен в USB-порт устройства, которое нужно подключить, нажмите кнопку переключения режима, чтобы войти в режим 2,4G (зеленый мигает медленно), чтобы войти в режим сопряжения быстро мигает, успешное подключение горит в течение 3 секунд, чтобы погасить мышь для нормального использования, неудача в режиме сна, нажатие любой клавиши для пробуждения, чтобы продолжить код в режиме 2,4G (нажмите кнопку переключения режимов для принудительного 2,4G на код).



Имя Bluetooth: €EWEADN-G53

DPI Регулирование

Нажмите клавишу переключения DPI, чтобы быстро переключать DPI в общей сложности шесть файлов, можно установить значение DPI.
800 красный / 1600 зеленый (по умолчанию) / 2400 синий / 3200 фиолето вый / 5600 желтый / 12800 синий

Параметры доходности

Проводная доходность:	1000Hz
2,4G Доходность:	125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz

индикатор электрического состояния

Сигнализация низкого напряжения: индикатор медленно мигает красным светом, и он заряжается.
Инструкции по зарядке: красный часто светится при зарядке, полный выключается при зарядке.
Не поддерживается быстрая зарядка! Рекомендуется использовать поставляемый кабель данных передачи данных для подключения компьютера к зарядке.


Подключение Bluetooth

Нажмите переключатель мыши на включение панели. ON, нажмите кнопку переключения режима, чтобы войти в режим Bluetooth (индикатор медленно мигает синим), чтобы войти в режим Bluetooth 1 Bluetooth / Bluetooth 2 Bluetooth Flash), вернитесь к вспышке при повторном подключении, время открытия повторного подключения составляет 30 секунд, если подключение прошло успешно, индикатор режима подключения часто горит в течение 3 секунд, чтобы погасить мышь, нормальное использование, если не удалось войти в режим сна, нажмите любую клавишу, чтобы разбудить, чтобы продолжить код (нажмите кнопку переключения режима, чтобы принудительно включить Bluetooth).



Имя Bluetooth: €EWEADN-G53

キーの説明 日本語



1.左キー
2.右クリック
3.ローラー
4. DPI+
5.火力キー（駆動設定）
6.前進キー
7.後退キー
8.TYPE-C接続/充電口
9.スイッチ（ON / OFF）
10.モード切替キー（2.4 G/Bluetooth）

スリープ時間

マウスの移動を3分間停止した後、軽い睡眠状態に入り、マウスを起動するために移動/ボタンを押します。
マウスの移動を15分間停止した後、深いスリープ状態に入り、任意のボタンを押すとマウスを起動できます。

接続方法

❶ 有線接続
TYPE-C接はマウスとパソコンを接続すると、USB有線モードに優先的に入る。



❷ 2.4G せつぞく
マウススイッチを上に出して ON し、2.4 G受信機を取り出した後、デバイスに接続する必要があるUSBポートを挿入し、モードボタンをクリックして2.4 G（緑ライトがゆっくり点滅）に切り替えます。緑ライトが3秒間点灯すると接続が成功します。接続に失敗した場合は、マウスをスリープモードにするには、任意のボタンを押してください。接続を再開するには、モードボタンを長押しして2.4 GのコードをBluetoothモードで強制する。



Bluetooth名: €EWEADN-G53

DPI ちょうせつ

DPI設定キーを押すとDPIを6段にすばやく切り替えることができ、DPI値を駆動設定することができます。
800赤/1600緑（デフォルト）/2400青/3200紫/5600黄/12800青

収益率の設定

有線収益率：	1000Hz
2.4 G収益率：	125Hz / 250Hz / 500Hz / 1000Hz

電力量状態指示

低電圧アラーム：ランプ赤色で点滅が遅く、充電することを示している。
充電指示：充電時に赤色ランプ点灯し、満タンで消灯する。
急速充電はサポートされていません！コンピューターケーブルを使ってパソコンに接続して充電することをお勧めします。

NEVER STOP
不断前行 无限超越

注意或技术要求
名　称：G5说明书
材　质：105克铜板纸(单色印刷)
装　订：折页
尺　寸：68*100mm