External Photos of the EUT

Fig. 1

Fig. 2

Optergy
WBG-1000
STATUS
DTA 1
DTA 2
TX
RX
TX
RX
RECOVERY
MAC
PAIR
ANTENNA
PAIRING STATUS
GND
DC
24VAC
DC
POWER
24VAC/DC

Fig. 3

POWER
24VAC/DC
24VAC
DC
GND
DC
PAIRING STATUS
ANTENNA
PAIR
MAC
RECOVERY
Optergy
WBG-1000
DTA 1
DTA 2
TX
RX
TX
RX
STATUS
Default IP:
192.168.1.MAC
GND
+DTA 1
-DTA 1
+DTA 2
-DTA 2
TCP/IP 1
TCP/IP 2

Fig. 4


Optergy
WBG-1000
PAIRING STATUS
ANTENNA
STATUS
POWER:
24VAC/DC
GND
DC
DTA 1
DTA 2
TX
RX
GND
+DTA 1
-DTA 1
+DTA 2
-DTA 2

Fig. 5


Optergy
WBG-1000
STATUS
PAIRING STATUS
ANTENNA
RECOVERY
PWR
MAC
TCP/IP 1
TCP/IP 2

Fig. 6

Fig. 7

Opterey
WBG-1000
STATUS
Default IP:
192.168.1.MAC
GND
+DTA1
-DTA1
+DTA2
-DTA2
TCP/IP 1
TCP/IP 2

Fig. 8

Fig. 9