Smart Tag
BT001

User Manual

成型尺寸: 71x71mm 80g 双铜纸，4C，表面过光油，装订

Introduction

The Smart Tag works with Apple Find My to help you track your items even when they are farther away. This tag is water-resistant and features a replaceable battery with a lifespan of up to one year. Its compact design makes it easy to attach to important items such as keys, bags, and suitcases. A simple setup process pairs this item tracker with the Find My app on your Apple devices, allowing you to locate nearby items by playing a sound. The anonymous and encrypted Find My network ensures your privacy and safety.

Note: To use the Apple Find My app to locate this item, the latest version of iOS, iPadOS, or macOS is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS.

Works with Apple Find My

Specifications

Model	BT001
Dimensions	37.8*37.8*8.4 mm
Weight	10 g
Range	Up to 200 ft (60 m)
Battery	CR2032 Coin Cell Battery, DC 3 V
Frequency	2402-2480 MHz
Working Temperature	-10-50 °C(14-122 °F)
Transmit Power	4 dBm
Connectivity	Bluetooth
Compatibility	iOS Devices
Firmware Update	Find My app
Voice Control	Siri

Functions

Long-distance Tracking
If your item is lost beyond the 200 ft (60-meter) Bluetooth range, the Find My network connecting hundreds of millions of Apple devices worldwide—will help track it. Throughout the process, your privacy remains protected at every step.

Left-behind Alerts
If your item is left behind and disconnects from your Apple device's Bluetooth, the Apple Find My app will immediately send you a notification at no extra cost.

Discourage Unwanted Tracking
If someone's tag is detected on your items, your Apple device will automatically alert you to prevent unwanted tracking. If you still can't locate the tag, it will play a sound to help you find it.



Controls and Status

Status	Power Button	Buzzer
Power On	Quick Press	Music A plays 1 second later for 0.5 seconds
Power Off	Long Press for 3 Seconds	Two high-pitched beeps after 2 seconds
Reset*	Press quickly 4 times (long tone) then press and hold for 8 seconds (long tone), then press quickly 4 times again (intervals within 0.3 seconds)	Irregular Music B for 0.5 seconds
Power On State	Press quickly twice	Single beep

The Reset will restore the tag to its factory settings and erase all connection data. Before using it again, you need to remove the item from the Find My app and then re-add it.

Pair with Find My App

1. Turn on your iOS device's Bluetooth. Make sure your iOS device is in the latest version.

2. Quick press the tag's power button to turn it on and place it near to your iOS device.

3. Open Find My app, tap "Items"and then "Add Item". Select "Other Supported Item" and follow the in-app instruction to complete pairing.

4. For subsequent paring with other items, tap "+" and then "Add Other Item" to pair.



Note: To ensure the best user experience, please update the firmware whenever the update is available in Find My app.

Battery Replacement

The Smart Tag features a replaceable battery that lasts up to 1 year. If the battery runs low, you can easily replace it in just three simple steps.

1. Use your fingernail or insert a small tool into the gap to open the battery cover.
2. Use a paperclip to remove the battery and replace with a new one and face the positive terminal up.
3. Close the battery cover by aligning the hole.

Warning:

• Keep the battery out of reach of kids and pets. This tag contains a coin cell battery which can be dangerous if chewed on or swallowed.

• Use batteries of the same type (CR2032) for replacement. Otherwise, it might cause damage.
• If you must discard the tag, take the battery out first.
• The old battery needs to be disposed of at a battery recycling container.

Trouble shooting

1. Fail to add Smart Tag to the Find My app.
a. Make sure the tag is powered on and near to the device.
b. Make sure your iOS device is in the latest version and the Bluetooth is on.
c. Make sure the tag has not been paired with the Find My app on other iOS device.
d. If you follow the previous steps and still fail to add, long press the tag's power button for 10 seconds to reset and then try again.

2. Smart Tag cannot function well.
a. Check if the battery level is low. If so, replace it with a new one of the same type (CR2032).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference.
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
--Reorient or relocate the receiving antenna.
--Increase the separation between the equipment and receiver.
--Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

the receiver is connected.
--Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC Radiation Exposure Statement
This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC

The licensed transmitter/receiver contained in this device is compliant with Innovation, Science and Economic Development Canada's RNC for licensed radio devices. The operation is permitted under two conditions:
1. The device must not cause interference;
2. The device must accept any radio interference, even if the interference is likely to compromise its operation.
RF Exhibition Statement: The equipment complies with the IC radiation exposure limit established for an uncontrolled environment.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique

Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Déclaration d'exposition RF L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux radiations de la IC établie pour un environnement non contrôlé.

CE Statement

Hereby, Comet Innovation Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

CE

Technical Description
Bluetooth Frequency Range: 2402 - 2480 MHz
Bluetooth Transmit Power: 4 dBm EIRP

Legal Notice

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to

work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements.
Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Credit Lines

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

If you have any further questions, please contact us:
support@kindeep.com

⚠WARNING

• **INGESTION HAZARD**: This product contains a button cell or coin battery.
• **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
• A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 Hours**.
• **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN**.
• **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any par of the body.

• Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
• Even used batteries may cause severe injury or death.
• Call a local poison control center for treatment information.
• The tag contains a CR2032 button cell or coin battery with a nominal voltage of 3V.

• Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
• Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 45℃ or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
• Ensure the batteries are installed correctly according to polarity (+ and -).
• Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
• Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely. stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

⚠ WARNING
INGESTION HAZARD:
This product contains a button cell or coin battery.

Einführung

Der Smart Tag funktioniert mit Apple Find My, um Ihnen zu helfen, Ihre Gegenstände auch bei größerer Entfernung zu verfolgen. Dieser Tag ist wasserfest und verfügt über eine austauschbare Batterie mit einer Lebensdauer von bis zu einem Jahr. Sein kompaktes Design macht es einfach, ihn an wichtigen Gegenständen wie Schlüsseln, Taschen und Koffern zu befestigen. Ein einfacher Einrichtungsprozess verbindet diesen Tracker mit der Find My App auf Ihren Apple-Geräten, sodass Sie nahegelegene Gegenstände durch das Abspielen eines Tons lokalisieren können. Das anonyme und verschlüsselte Find My-Netzwerk gewährleistet Ihre Privatsphäre und Sicherheit.

Hinweis: Um dieses Element mit der Apple „Wo ist?" App zu orten, wird die neueste Version von iOS, iPadOS oder macOS empfohlen. Die „Gegenstände finden"-App auf der Apple Watch erfordert die neueste Version von watchOS.

Works with Apple Find My

Spezifikationen

Modell	BT001
Abmessungen	37.8*37.8*8.4 mm
Gewicht	10 g
Gewicht	Up to 200 ft (60 m)
Batterie	CR2032 Knopfzellenbatterie, DC 3V
Frequenz	2402-2480 MHz
Betriebstemperatur	-10-50 °C(14-122 °F)
Sendeleistung	4 dBm
Konnektivität	Bluetooth
Kompatibilität	iOS-Geräte
Firmware Update	Find My App
Sprachsteuerung	Siri

Funktionen

Langstreckenverfolgung
Wenn sich Ihr Gegenstand außerhalb der 200 Fuß (60 Meter) Bluetooth-Reichweite befindet, wird das Find My Netzwerk, das Hunderte Millionen Apple-Geräte weltweit verbindet, bei der Verfolgung helfen. Während des gesamten Prozesses bleibt Ihre Privatsphäre in jedem Schritt geschützt.

Zurückgelassene Warnungen
Wenn Ihr Gegenstand zurückgelassen wird und die Verbindung zum Bluetooth Ihres Apple-Geräts trennt, sendet Ihnen die Apple Find My App sofort eine Benachrichtigung, ohne zusätzliche Kosten.

Unerwünschtes Tracking verhindern
Wenn das Tag eines anderen auf Ihren Gegenständen erkannt wird, warnt Sie Ihr Apple-Gerät automatisch, um unerwünschtes Tracking zu verhindern. Wenn Sie das Tag immer noch nicht finden können, gibt es einen Ton von sich, um Ihnen bei der Suche zu helfen.

Steuerelemente und Status

Status	Einschaltknopf	Summer
Einschalten	Kurz drücken	Musik A spielt 1 Sekunde später für 0,5 Sekunden
Ausschalten	Lange drücken für 3 Sekunden	Zwei hochfrequente Pieptöne nach 2 Sekunden
Zurücksetzen*	Schnell 4 Mal drücken (langer Ton), dann 8 Sekunden lang gedrückt halten (langer Ton), dann wieder 4 Mal schnell drücken (Abstände innerhalb von 0,3 Sekunden)	Unregelmäßige Musik B für 0,5 Sekunden
Eingeschalteter Zustand	Schnell zweimal drücken	Einzelner Piepton

Das Zurücksetzen stellt das Tag auf die Werkseinstellungen zurück und löscht alle Verbindungsdaten.
Bevor Sie es erneut verwenden, müssen Sie das Gerät aus der "Wo ist?"-App entfernen und dann wieder hinzufügen.

Koppeln mit der "Wo ist?"-App

1. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres iOS-Geräts. Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS-Gerät auf der neuesten Version ist.

2. Drücken Sie kurz die Einschalttaste des Tags, um ihn einzuschalten, und platzieren Sie ihn in der Nähe Ihres iOS-Geräts.



3. Öffnen Sie die "Wo ist?"-App, tippen Sie auf „Gegenstände" und dann auf „Gegenstand hinzufügen". Wählen Sie „Anderes unterstütztes Gerät" aus und folgen Sie den Anweisungen in der App, um das Pairing abzuschließen.

4. Für das spätere Pairing mit anderen Gegenständen tippen Sie auf „+" und dann auf „Anderen Gegenstand hinzufügen", um die Kopplung durchzuführen.



Hinweis: Um die beste Benutzererfahrung zu gewährleisten, aktualisieren Sie die Firmware, sobald ein Update in der "Wo ist?"-App verfügbar ist.

Batteriewechsel

Der Smart Tag verfügt über eine austauschbare Batterie, die bis zu 1 Jahr hält. Wenn die Batterie schwach wird, können Sie sie in nur drei einfachen Schritten leicht ersetzen.

1. Verwenden Sie Ihren Fingernagel oder ein kleines Werkzeug, um den Batteriedeckel zu öffnen.
2. Entfernen Sie die Batterie mit einer Büroklammer und ersetzen Sie sie durch eine neue, wobei die positive Seite nach oben zeigen muss.
3. Schließen Sie den Batteriedeckel, indem Sie das Loch ausrichten.

Warnung:

• Halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Dieser Tag enthält eine Knopfzelle, die gefährlich sein kann, wenn sie gekaut oder verschluckt wird.

• Verwenden Sie für den Ersatz Batterien des gleichen Typs (CR2032). Andernfalls könnte es zu Schäden kommen.
• Wenn Sie den Tag entsorgen müssen, nehmen Sie zuerst die Batterie heraus.
• Die alte Batterie muss in einem Batterie-Recycling-Behälter entsorgt werden.

Fehlerbehebung

1. Fehler beim Hinzufügen des Smart Tags zur „Wo ist?"-App.
a. Stellen Sie sicher, dass der Tag eingeschaltet und in der Nähe des Geräts ist.
b. Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS-Gerät auf der neuesten Version ist und das Bluetooth eingeschaltet ist.
c. Stellen Sie sicher, dass der Tag nicht bereits mit der „Wo ist?"-App auf einem anderen iOS-Gerät gekoppelt ist.
d. Wenn Sie die vorherigen Schritte befolgt haben und das Hinzufügen immer noch fehlschlägt, halten Sie den Einschalttaster des Tags 10 Sekunden lang gedrückt, um ihn zurückzusetzen, und versuchen Sie es erneut.

2. Der Smart Tag funktioniert nicht richtig.
a. Überprüfen Sie, ob der Batteriestand niedrig ist. Wenn ja, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue des gleichen Typs (CR2032).

CE-Erklärung

Hiermit erklärt die Comet Innovation Limited, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

CE

Technische Beschreibung:
Bluetooth Frequenzbereich: 2402 - 2480 MHz
Bluetooth-Sendeleistung: 4 dBm EIRP

Rechtlicher Hinweis

Die Verwendung des Abzeichens "Works with Apple" bedeutet, dass ein Produkt speziell für die in dem Abzeichen angegebene Technologie entwickelt wurde und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, um die Apple Wo ist? Network Produkt Spezifikationen und Anforderungen zu erfüllen. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder die Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards.

Kreditrahmen

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS und watchOS sind Marken von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns: **support@kindeep.com**

⚠WARNUNG

• **VERGIFTSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzellen- oder Knopfbatterie.
• **TOD** oder schwere Verletzungen können bei Verschlucken auftreten.
• Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfbatterie kann in nur **2 Stunden** innere **Verätzungen verursachen**.
• **Bewahren** Sie neue und gebrauchte batterien **AUS DER REICHWEITE VON KINDERN AUF**.
• **Suchen Sie sofort einen Arzt auf** wenn der Verdacht

besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Teil des Körpers eingeführt wurde.

• Entfernen Sie verbrauchte Batterien und recyceln oder entsorgen Sie sie sofort gemäß gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie Batterien NICHT Batterien nicht in den Hausmüll werfen oder verbrennen.
• Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
• Rufen Sie ein örtliches Giftnotrufzentrum an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.
• Der Anhänger enthält eine CR2032-Knopfzelle oder -Knopfbatterie mit einer Nennspannung von 3 V.
• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
• Nicht zwangsentladen, aufladen, zerlegen, über 45℃ erhitzen oder verbrennen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entweichen, Auslaufen oder Explosion mit Verätzungen führen.
• Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polarität (+ und -) eingelegt sind.

• Entfernen und recyceln oder entsorgen Sie die Batterien aus Geräten die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, gemäß den örtlichen Vorschriften.
• Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht weiter, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern. Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.

⚠ WARNUNG
VERGIFTSGEFAHR:
Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder eine Knopfbatterie.

Introduction

Le Smart Tag fonctionne avec Apple Find My pour vous aider à suivre vos objets même lorsqu'ils sont éloignés. Ce tag est résistant à l'eau et dispose d'une batterie remplaçable ayant une durée de vie allant jusqu'à un an. Son design compact le rend facile à fixer sur des objets importants tels que les clés, les sacs et les valises. Un processus de configuration simple associe ce traceur d'objets avec l'application Find My sur vos appareils Apple, vous permettant de localiser les objets à proximité en jouant un son. Le réseau Find My, anonyme et crypté, garantit votre confidentialité et votre sécurité.

Remarque : Pour localiser cet élément avec l'application Localiser d'Apple, il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, iPadOS ou macOS. L'application Localiser des objets sur l'Apple Watch nécessite la dernière version de watchOS.

Works with Apple Find My

Spécifications

Modèle	BT001
Dimensions	37.8*37.8*8.4 mm
Poids	10 g
Portée	Jusqu'à 200 pieds (60 m)
Batterie	Batterie bouton CR2032, DC 3 V
Fréquence	2402-2480 MHz
Température de service	-10-50 °C(14-122 °F)
Puissance d'émission	4 dBm
Connectivité	Bluetooth
Compatibilité	Appareils iOS
Mise à jour de micrologiciel	Application Find My
Commande vocale	Siri

Fonctions

Suivi à longue distance
Si votre objet est perdu au-delà de la portée Bluetooth de 200 pieds (60 mètres), le réseau Find My, qui connecte des centaines de millions d'appareils Apple dans le monde entier, aidera à le localiser. Tout au long du processus, votre vie privée reste protégée à chaque étape.

Alertes de laissés pour compte
Si votre objet est laissé derrière et se déconnecte du Bluetooth de votre appareil Apple, l'application Find My d'Apple vous enverra immédiatement une notification sans frais supplémentaires.

Décourager le suivi indésirable
Si un tag d'un autre est détecté sur vos objets, votre appareil Apple vous avertira automatiquement pour éviter le suivi non désiré. Si vous ne pouvez toujours pas localiser le tag, il émettra un son pour vous aider à le trouver.



Commande et éta

Statut	Bouton d'alimentation	Buzzer
Allumer	Appuyer brièvement	La musique A joue 1 seconde plus tard pendant 0,5 seconde
Éteindre	Maintenir enfoncé pendant 3 secondes	Deux bips aigus après 2 secondes
Réinitialiser*	Appuyer rapidement 4 fois (ton long), puis maintenir enfoncé pendant 8 secondes (ton long), puis appuyer rapidement 4 fois de nouveau (intervalles de 0,3 seconde)	Musique B irrégulière pendant 0,5 seconde
État allumé	Appuyer brièvement deux fois	Bip unique

La Réinitialisation rétablira les paramètres d'usine de l'étiquette et effacera toutes les données de connexion.
Avant de l'utiliser à nouveau, vous devez retirer l'article de l'application Localiser et ensuite le réajouter.

Associer avec l'application Localiser

1. Activez le Bluetooth de votre appareil iOS. Assurez-vous que votre appareil iOS est à jour.

2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation du tag pour l'allumer et placez-le près de votre appareil iOS.

3. Ouvrez l'application Localiser, appuyez sur « Objets » puis sur « Ajouter un objet ». Sélectionnez « Autre objet pris en charge » et suivez les instructions dans l'application pour terminer l'association.

4. Pour associer d'autres objets ultérieurement, appuyez sur « + » puis sur « Ajouter un autre objet » pour procéder à l'association.



Note: Pour garantir la meilleure expérience utilisateur, veuillez mettre à jour le firmware dès qu'une mise à jour est disponible dans l'application Localiser.

Remplacement de la batterie

Le Smart Tag dispose d'une batterie remplaçable qui dure jusqu'à 1 an. Si la batterie est faible, vous pouvez facilement la remplacer en trois étapes simples.

1. Utilisez votre ongle ou insérez un petit outil dans l'écart pour ouvrir le couvercle de la batterie.
2. Utilisez un trombone pour retirer la batterie et remplacez-la par une nouvelle, en veillant à ce que le terminal positif soit orienté vers le haut.
3. Fermez le couvercle de la batterie en alignant le trou.



Avertissement:

• Gardez la batterie hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Ce tag contient une pile bouton qui peut être dangereuse si elle est mâchée ou ingérée.

• Utilisez des batteries du même type (CR2032) pour le remplacement. Sinon, cela pourrait causer des dommages.
• Si vous devez jeter le tag, retirez d'abord la batterie.
• L'ancienne batterie doit être éliminée dans un conteneur de recyclage des batteries.

Dépannage

1. Échec de l'ajout du Smart Tag à l'application Localiser.
a. Assurez-vous que le tag est allumé et proche de l'appareil.
b. Assurez-vous que votre appareil iOS est à jour et que le Bluetooth est activé.
c. Assurez-vous que le tag n'a pas été associé à l'application Localiser sur un autre appareil iOS.
d. Si vous avez suivi les étapes précédentes et que l'ajout échoue toujours, maintenez le bouton d'alimentation du tag enfoncé pendant 10 secondes pour le réinitialiser, puis réessayez.

2. Le Smart Tag ne fonctionne pas correctement.
a. Vérifiez si le niveau de la batterie est faible. Si c'est le cas, remplacez-la par une nouvelle du même type (CR2032).

Déclaration CE

Comet Innovation Limited déclare par la présente que ce produit est conforme aux principales exigences et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.

CE

Description technique :
Plage de fréquence Bluetooth : 2402 - 2480 MHz
Puissance d'émission Bluetooth : 4 dBm EIRP

Avis juridique

L'utilisation du tag « fonctionnant avec Apple » signifie que l conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le tag, et qu'il a été certifié par le fabricant pour se conformer aux spécifications et aux exigences du réseau Apple Find My sur le produit. Apple décline toute responsabilité quant au fonctionnement et à l'utilisation de ce produit, ou à sa conformité aux normes sécuritaires et réglementaires.

Lignes de crédit

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS et watchOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence.

FR
Les piles et batteries se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Pour d'autres questions, contactez-nous à l'adresse e produit a été suivante:
support@kindeep.com

⚠ AVERTISSEMENT

• **RISQUE D'INGESTION**: Ce produit contient une pile bouton ou une pile de monnaie.
• La **MORT** ou des blessures graves peuvent survenir en cas d'ingestion.
• Une pile bouton ou une pièce de monnaie avalée peut provoquer des **Brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
• **GARDER** es piles neuves et usagées **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**.
• **Consulter immédiatement un médecin** si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.

• Retirez les piles usagées et recyclez-les immédiatement ou mettez-les au rebut conformément aux réglementations locales et tenez-les à l'écart des enfants. Ne PAS jeter les piles dans les ordures ménagères ni les incinérer.
• Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures graves ou la mort.
• Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

• L'étiquette contient une pile bouton ou une pile de monnaie CR2032 d'une tension nominale de 3 V.
• Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
• Ne pas forcer la décharge, ne pas recharger, ne pas démonter, ne pas chauffer à plus de 45°C et ne pas incinérer.
Vous risqueriez de vous blesser en raison d'un dégagement, d'une fuite ou d'une explosion entraînant des brûlures chimiques.
• Assurez-vous que les piles sont installées correctement en respectant la polarité (+ et -).
• Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
• Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.

⚠ AVERTISSEMENT
RISQUE D'INGESTION :
Ce produit contient une pile bouton ou une pièce de monnaie.

Introduction

El Smart Tag funciona con Apple Find My para ayudarte a rastrear tus objetos incluso cuando se encuentran a una mayor distancia. Este tag es resistente al agua y cuenta con una batería reemplazable con una vida útil de hasta un año. Su diseño compacto facilita su sujeción a objetos importantes como llaves, bolsas y maletas. Un proceso de configuración simple empareja este rastreador de objetos con la aplicación Find My en tus dispositivos Apple, permitiéndote localizar objetos cercanos reproduciendo un sonido. La red Find My, anónima y encriptada, garantiza tu privacidad y seguridad.

Nota: Para localizar este elemento con la aplicación Buscar de Apple, se recomienda usar la última versión de iOS, iPadOS o macOS. La aplicación Buscar ítems en el Apple Watch requiere la última versión de watchOS.

Works with Apple Find My

Especificaciones

Model	BT001
Dimensiones	37.8*37.8*8.4 mm
Peso	10 g
Rango	Hasta 200 ft (60 m)
Batería	Pila de Botón CR2032, DC 3V
Frecuencia	2402-2480 MHz
Temperatura de Funcionamiento	-10-50 °C(14-122 °F)
Transmit Power	4 dBm
Connectivity	Bluetooth
Compatibility	Dispositivos iOS
Firmware Update	Buscar App
Voice Control	Siri

Functions

Seguimiento a larga distancia
Si tu objeto se pierde más allá del alcance de Bluetooth de 200 pies (60 metros), la red Find My, que conecta cientos de millones de dispositivos Apple en todo el mundo, ayudará a rastrearlo. A lo largo del proceso, tu privacidad se mantiene protegida en cada paso.

Alertas de objetos olvidados
Si tu objeto queda atrás y se desconecta del Bluetooth de tu dispositivo Apple, la aplicación Find My de Apple te enviará de inmediato una notificación sin costo adicional.

Desalentar el seguimiento no deseado
Si se detecta una etiqueta de otra persona en tus objetos, tu dispositivo Apple te alertará automáticamente para evitar el seguimiento no deseado. Si aún no puedes encontrar la etiqueta, reproducirá un sonido para ayudarte a localizarla.

Controles y estado

Estado	Botón de encendido	Zumbador
Encender	Presionar brevemente	La Música A suena 1 segundo después durante 0,5 segundos
Apagar	Mantener presionado durante 3 segundos	Two high-pitched beeps after 2 seconds
Restablecer*	Presionar rápidamente 4 veces (tono largo), luego mantener presionado durante 8 segundos (tono largo), luego presionar rápidamente 4 veces más (intervalos dentro de 0,3 segundos)	Música B irregular durante 0,5 segundos
Power On State	Press quickly twice	Single beep

El Restablecimiento restaurará la etiqueta a la configuración de fábrica y borrará todos los datos de conexión.
Antes de volver a usarla, debes eliminar el artículo de la aplicación Buscar y luego volver a añadirlo.

Emparejar con la aplicación Buscar

1. Enciende el Bluetooth de tu dispositivo iOS. Asegúrate de que tu dispositivo iOS tenga la última versión.

2. Presiona brevemente el botón de encendido del tag para encenderlo y colócalo cerca de tu dispositivo iOS.

3. Abre la aplicación Buscar, toca en "Objetos" y luego en "Agregar objeto". Selecciona "Otro objeto compatible" y sigue las instrucciones en la aplicación para completar el emparejamiento.

4. Para emparejar con otros objetos posteriormente, toca en "+" y luego en "Agregar otro objeto" para emparejar.

Note: Para asegurar la mejor experiencia de usuario, actualiza el firmware siempre que haya una actualización disponible en la aplicación Buscar.

Reemplazo de la batería

El Smart Tag cuenta con una batería reemplazable que dura hasta 1 año. Si la batería está baja, puedes reemplazarla fácilmente en tres simples pasos.

1. Usa tu uña o inserta una herramienta pequeña en la hendidura para abrir la tapa de la batería.
2. Usa un clip para sacar la batería y reemplázala con una nueva, asegurándote de que el terminal positivo quede hacia arriba.
3. Cierra la tapa de la batería alineando el agujero.



Advertencia:

• Mantén la batería fuera del alcance de niños y mascotas. Este tag contiene una batería tipo botón que puede ser peligrosa si se mastica o se ingiere.

• Utiliza baterías del mismo tipo (CR2032) para el reemplazo. De lo contrario, podría causar daños.
• Si debes desechar el tag, retira primero la batería.
• La batería vieja debe desecharse en un contenedor de reciclaje de baterías.

Solución de problemas

1. No se puede agregar el Smart Tag a la aplicación Buscar.
a. Asegúrate de que el tag esté encendido y cerca del dispositivo.
b. Asegúrate de que tu dispositivo iOS esté en la última versión y que el Bluetooth esté activado.
c. Asegúrate de que el tag no esté emparejado con la aplicación Buscar en otro dispositivo iOS.
d. Si has seguido los pasos anteriores y aún no puedes agregar el tag, mantén presionado el botón de encendido del tag durante 10 segundos para restablecerlo y luego intenta nuevamente.

2. El Smart Tag no funciona correctamente.
a. Verifica si el nivel de la batería es bajo. Si es así, reemplázala por una nueva del mismo tipo (CR2032).

Declaración CE

Por la presente, Comet Innovation Limited declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

CE

Descripción técnica:
Rango de frecuencia Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Potencia de transmisión Bluetooth: 4 dBm EIRP

Aviso legal

El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos de la red del producto Apple Find My. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias.

Líneas de crédito

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nosotros: **support@kindeep.com**

⚠ ADVERTENCIA

• **PELIGRO DE INGESTIÓN**: Este producto contiene una pila de botón o una pila monedero.
• En caso de ingestión puede producirse la **MUERTE** o lesiones graves.
• La ingestión de una pila de botón o de botón puede provocar **quemaduras químicas internas** en tan sólo **2 horas**.
• **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**.
• **Busque atención médica inmediata** si sospecha que se ha

tragado o introducido una pila en cualquier parte del cuerpo.

• Retire las pilas usadas y recíclelas o deséchelas inmediatamente de acuerdo con la normativa local y manténgalas alejadas de los niños. NO tire las pilas a la basura ni las incinere.
• Incluso las pilas usadas pueden causar lesiones graves o la muerte.
• Llame a un centro de toxicología local para obtener información sobre el tratamiento.
• La etiqueta contiene una pila de botón o de botón CR2032 con una tensión nominal de 3 V.
• Las pilas no recargables no deben recargarse.
• No fuerce la descarga, la recarga, el desmontaje, el calentamiento a más de 45°C ni la incineración. De lo contrario, podrían producirse lesiones debidas a fugas, derrames o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
• Asegúrese de que las pilas están instaladas correctamente según la polaridad (+ y -).
• Retire e inmediatamente recicle o deseche las pilas del equipo no utilizadas durante un periodo prolongado de tiempo de acuerdo con la normativa local.

• Asegure siempre completamente el compartimento de las pilas. Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto, retire las pilas y manténgalas fuera del alcance de los niños.

⚠ ADVERTENCIA
PELIGRO DE INGESTIÓN:
Este producto contiene una pila de botón o una pila tipo botón.

Introduzione

Il Smart Tag funziona con Apple Find My per aiutarti a rintracciare i tuoi oggetti anche quando sono più lontani. Questo tag è resistente all'acqua e dispone di una batteria sostituibile con una durata fino a un anno. Il suo design compatto lo rende facile da attaccare a oggetti importanti come chiavi, borse e valigie. Un semplice processo di configurazione associa questo tracker all'app Find My sui tuoi dispositivi Apple, permettendoti di localizzare gli oggetti vicini riproducendo un suono. La rete Find My, anonima e crittografata, garantisce la tua privacy e sicurezza.

Nota: Per localizzare questo elemento con l'app Trova di Apple, si consiglia di utilizzare l'ultima versione di iOS, iPadOS o macOS. L'app Trova oggetti su Apple Watch richiede l'ultima versione di watchOS.

Works with Apple Find My

Specifiche

Modello	BT001
Dimensioni	37.8*37.8*8.4 mm
Peso	10 g
Raggio	Fino a 200 piedi (60 m)
Batteria	Batteria a bottone CR2032, DC 3V
Frequency	2402-2480 MHz
Temperatura di lavoro	-10-50 °C(14-122 °F)
Potenza di trasmissione	4 dBm
Connettività	Bluetooth
Compatibilità	Dispositivi iOS
Aggiornamento del firmware	Dov'è App
Voice Control	Siri

Funzioni

Tracciamento a lunga distanza
Se il tuo oggetto è perso al di fuori della portata Bluetooth di 200 piedi (60 metri), la rete Find My, che collega centinaia di milioni di dispositivi Apple in tutto il mondo, aiuterà a tracciarlo. Durante tutto il processo, la tua privacy rimane protetta in ogni fase.

Avvisi di oggetti dimenticati
Se il tuo oggetto viene lasciato indietro e si disconnette dal Bluetooth del tuo dispositivo Apple, l'app Find My di Apple ti invierà immediatamente una notifica senza costi aggiuntivi.

Sconsigliare il tracciamento indesiderato
Se viene rilevata una tag di qualcun altro sui tuoi oggetti, il tuo dispositivo Apple ti avviserà automaticamente per prevenire il tracciamento non desiderato. Se non riesci ancora a localizzare la tag, verrà emesso un suono per aiutarti a trovarla.



Controlli e stato

Stato	Pulsante di accensione	Cicalino
Accensione	Premi brevemente	La Musica A suona 1 secondo dopo per 0,5 secondi
Spegnimento	Tieni premuto per 3 secondi	Due beep acuti dopo 2 secondi
Ripristino*	Premi rapidamente 4 volte (tono lungo), poi tieni premuto per 8 secondi (tono lungo), poi premi rapidamente altre 4 volte (intervalli entro 0,3 secondi)	Musica B irregolare per 0,5 secondi
Stato Acceso	Premi brevemente due volte	Beep singolo

Il Ripristino ripristinerà il tag alle impostazioni di fabbrica e cancellerà tutti i dati di connessione.
Prima di usarlo di nuovo, è necessario rimuovere l'articolo dall'app Trova e poi riaggiungerlo.

Pair with Find My App

1. Accendi il Bluetooth del tuo dispositivo iOS. Assicurati che il tuo dispositivo iOS sia aggiornato all'ultima versione.

2. Premi brevemente il pulsante di accensione del tag per accenderlo e posizionalo vicino al tuo dispositivo iOS.

3. Apri l'app Trova, tocca "Oggetti" e poi "Aggiungi oggetto". Seleziona "Altro oggetto supportato" e segui le istruzioni nell'app per completare l'accoppiamento.

4. Per accoppiare successivamente con altri oggetti, tocca "+" e poi "Aggiungi altro oggetto" per accoppiare.

Note: Per garantire la migliore esperienza utente, aggiorna il firmware ogni volta che è disponibile un aggiornamento nell'app Trova.

Sostituzione della batteria

Il Smart Tag è dotato di una batteria sostituibile che dura fino a 1 anno. Se la batteria si scarica, puoi sostituirla facilmente in tre semplici passaggi.

1. Usa l'unghia o inserisci uno strumento piccolo nella fessura per aprire il coperchio della batteria.
2. Usa una graffetta per rimuovere la batteria e sostituiscila con una nuova, facendo in modo che il terminale positivo sia rivolto verso l'alto.
3. Chiudi il coperchio della batteria allineando il foro.

Attenzione:

• Tieni la batteria fuori dalla portata di bambini e animali domestici. Questo tag contiene una batteria a bottone che può essere pericolosa se masticata o ingerita.

• Utilizzare batterie dello stesso tipo (CR2032) per la sostituzione. Altrimenti, potrebbe causare danni.
• Se devi smaltire il tag, rimuovi prima la batteria.
• La vecchia batteria deve essere smaltita in un contenitore per il riciclaggio delle batterie.

Risoluzione dei problemi

1. Impossibile aggiungere il Smart Tag all'app Trova.
a. Assicurati che il tag sia acceso e vicino al dispositivo.
b. Assicurati che il tuo dispositivo iOS sia aggiornato all'ultima versione e che il Bluetooth sia attivato.
c. Assicurati che il tag non sia già accoppiato con l'app Trova su un altro dispositivo iOS.
d. Se hai seguito i passaggi precedenti e l'aggiunta non riesce ancora, tieni premuto il pulsante di accensione del tag per 10 secondi per reimpostarlo e poi riprova.

2. Il Smart Tag non funziona correttamente.
a. Controlla se il livello della batteria è basso. In tal caso, sostituiscila con una nuova dello stesso tipo (CR2032).

Dichiarazione CE

Con la presente, Comet Innovation Limited dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

CE

Descrizione tecnica
Intervallo di frequenza Bluetooth: 2402 - 2480 MHz
Potenza di trasmissione Bluetooth: 4 dBm EIRP

Avviso legale

L'uso del badge Works with Apple significa che un prodotto è stato progettato per funzionare in modo specifico con la tecnologia identificata nel badge ed è stato certificato dal produttore del prodotto per soddisfare le specifiche e i requisiti del prodottoApple Find My Network.
Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o dell'uso di questo prodotto o della sua conformità agli standard normativi e di sicurezza.

Linee di credito

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS e watchOS sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. IOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è utilizzato su licenza.

In caso di ulteriori domande, vi invitiamo a contattarci:
support@kindeep.com

⚠ ADVERTENCIA

• **PERICOLO DI INGESTIONE:** questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta.
• L'ingestione può provocare **MORTE** o gravi lesioni.
• Una batteria a bottone o a moneta ingerita può causare **Ustioni chimiche interne** in appena **2 ore**.
• **Tenere** le batterie nuove e usate **Fuori dalla portata dei bambini**.

• **Rivolgersi immediatamente a un medico** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita in una parte del corpo.

• Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie usate secondo le normative locali e tenerle lontane dai bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle.
• Anche le batterie usate possono causare gravi lesioni o la morte.
• Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.
• La targhetta contiene una batteria a bottone o a moneta CR2032 con una tensione nominale di 3 V.
• Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
• Non forzare la scarica, ricaricare, smontare, riscaldare oltre i 45°C o incenerire. Ciò potrebbe causare lesioni dovute a sfiati, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
• Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità (+ e -).
• Rimuovere e riciclare immediatamente o smaltire le batterie delle apparecchiature che non sono state utilizzate per un lungo periodo di tempo. non utilizzate per un lungo periodo di tempo, secondo le norme locali.

• Se il vano batterie non si chiude bene, interrompere l'uso del prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontane dai bambini.

⚠ AVVERTENZA
PERICOLO DI INGESTIONE:
questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta.