FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 1 8/15/24 7:49 PM

aromar+

PRODUCT INSTRUCTIONS

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 2 8/15/24 7:49 PM



1. Pull up the atomizer.

INSTALLATION
INSTRUCTIONS

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 3 8/15/24 7:49 PM

2. Turn counterclockwise to remove bottle and replace with ***Aromar+*** *oil bottle.*

ACCESORIES

USB POWERED

Connect and diffuse anywhere.

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 4 8/15/24 7:49 PM

WARNING:
Keep away from children and pets.

PLEASE READ
BEFORE USE

1. *Please place the device on a flat surface, do not tilt it.*
2. *Do not mix water into the fragrance oil.*
3. *Please operate and maintain the device according to the instructions. Do not dismantle or modify the device.*
4. *Please use an alcohol-based solution to clean the bottle and atomizing core if the device has not been used for an extended period.*
5. *Please clean the atomizing core with an alcohol-based solution every two months of operation.*



FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 5 8/15/24 7:49 PM

APP OPERATION AND SETTINGS

Aroma Galaxy

1. Download and install the APP

*Please visit the Apple App Store, Google Play Store, or Android Market and search for **"AROMA GALAXY"** to download the control app. This app allows you to remotely control the diffuser, set working times, adjust scent concentration, and more.*

2. Connection operation

2.1. Before operation, please connect the mobile phone to WIFI and turn on the mobile phone Bluetooth.

2.2. After opening the APP, please agree to the location and network permissions of the APP, otherwise the fragrance device may not be successfully bound.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 6 8/15/24 7:49 PM

MANUAL OPERATION
AND SETTINGS

HIGH MISTING
MEDIUM MISTING
LOW MISTING

H
M
L

The left button controls the amount of mist, there are three settings.

High, Medium, or Low mist.

When starting up, the default is low mist. Press once for medium. Press a second time for high. Press a third time to go back to Low.

The middle button is the Bluetooth button.

Press it once to start Bluetooth, and the light will turn yellow. When the mobile app successfully connects to Bluetooth, the light will turn blue.

If the Bluetooth connection is disconnected, the light will revert to yellow.

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 7 8/15/24 7:49 PM

The button on the right is the timer button.

Press it once to start. The default setting is 1, which mists for 1 min and stops for 3 min.

Press it a second time for 2, which mists for 1 min and stops for 2 min.

Press it a third time for 3, which mists for 1 min and stops for 1 min.

Press it a fourth time to power off the device.

Machine will work for 7 days then turn off

TROUBLESHOOTING

Before requesting a repair, please try to diagnose the problem by following the instructions below:

DOES NOT DIFFUSE

- Check if the machine is in a "not working period." If it is, the machine will not spray.

SPRAYS LITTLE

- Check if the gasket is damaged or loose. Adjust or replace it as needed.
- Check if the atomizing core is clogged. Clean it with of rubbing alcohol, isopropyl Alcohol (IPA) or replace it.

OIL SPILL

- Check if the atomizing head is damaged.

OIL OVERFLOW

- Ensure the oil bottle is securely installed. Tighten it if necessary.
- Check if the gasket of the atomizing head is damaged. If so, replace it.
- Keep the machine upright. Tilting or laying it flat may cause oil to overflow.

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 8 8/15/24 7:49 PM

EQUIPMENT MANTENANCE

In order to ensure optimal performance, please check and maintain the equipment regularly as follows:

- *Open the device and remove the used fragrance oil bottle.*
- *Pour a small amount of rubbing alcohol, isopropyl Alcohol (IPA), into the fragrance bottle to clean it.*
- *After cleaning, again pour a small amount of alcohol into the fragrance bottle.*
- *Install the fragrance bottle back into the device and turn on the device for 5 to 10 minutes.*
- *Turn the device off after cleaning.*
- *Remove the fragrance bottle, empty any remaining alcohol*
- *Refill fragrance bottle with desired fragrance and install bottle into device.*

WARRANTY DETAILS

On our website ***www.aromarplus.com***

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 9 8/15/24 7:49 PM

aromar+

INSTRUCCIONES
DEL PRODUCTO

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 10 8/15/24 7:49 PM



1. Levante el atomizador.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 11 8/15/24 7:49 PM

*2. Gira en sentido antihorario para quitar la botella y reemplázala con la botella de aceite **Aromar+***

ACCESORIO

ALIMENTADO POR USB

Conéctalo y difunde en cualquier lugar.

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 12 8/15/24 7:49 PM

ADVERTENCIA:
Mantén fuera del alcance de niños y mascotas.

POR FAVOR
LEA ANTES DE USAR

1. *Por favor, coloque el dispositivo en una superficie plana, no lo incline.*
2. *No mezcle agua con el aceite de fragancia.*
3. *Por favor, opere y mantenga el dispositivo de acuerdo con las instrucciones. No desmonte ni modifique el dispositivo.*
4. *Por favor, use una solución a base de alcohol para limpiar la botella y el núcleo atomizador si el dispositivo no ha sido usado por un período prolongado.*
5. *Por favor, limpie el núcleo atomizador con una solución a base de alcohol cada dos meses de operación.*



FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 13 8/15/24 7:49 PM

OPERACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Aroma Galaxy

1. Descargar e instalar la aplicación

*Por favor, visita la Apple App Store, Google Play Store o Android Market y busca "**AROMA GALAXY**" para descargar la aplicación de control. Esta aplicación te permite controlar el difusor de manera remota, establecer tiempos de funcionamiento, ajustar la concentración del aroma y mucho más.*

2. Operación de conexión

2.1. Antes de la operación, por favor, conecta el teléfono móvil a una red WIFI y enciende el Bluetooth del teléfono.

2.2. Después de abrir la aplicación, acepta los permisos de ubicación y red de la aplicación; de lo contrario, el dispositivo de fragancia podría no vincularse correctamente.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 14 8/15/24 7:49 PM

OPERACIÓN Y CONFIGURACIÓN

VAPOR ALTO — H
VAPOR MEDIO — M
VAPOR BAJO — L

El botón izquierdo controla la cantidad de bruma, hay tres configuraciones.

Alta, Media, o Baja bruma.

Al encenderse, el valor predeterminado es la bruma baja. Presiona una vez para media. Presiona una segunda vez para alta. Presiona una tercera vez para volver a baja.

El botón del medio es el botón de Bluetooth.

Presiona una vez para activar el Bluetooth y la luz se volverá amarilla. Cuando la aplicación móvil se conecte con éxito al Bluetooth, la luz se volverá azul.

Si la conexión Bluetooth se desconecta, la luz volverá a ser amarilla.

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 15 8/15/24 7:49 PM

El botón de la derecha es el temporizador.

Presiona una vez para comenzar. La configuración predeterminada es 1, que emite bruma durante 1 min y se detiene durante 3 min.

Presiona una segunda vez para la configuración 2, que emite bruma durante 1 min y se detiene durante 2 min.

Presiona una tercera vez para la configuración 3, que emite bruma durante 1 min y se detiene durante 1 min.

Presiona una cuarta vez para apagar el dispositivo.

La máquina funcionará durante 7 días y luego se apagará.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar una reparación, por favor intenta diagnosticar el problema siguiendo las instrucciones a continuación:

NO DIFUNDE

- *Verifica si la máquina está en un "período de inactividad". Si es así, la máquina no emitirá vapor.*

EMITE POCO VAPOR

- *Verifica si la junta está dañada o suelta. Ajusta o reemplázala si es necesario.*
- *Verifica si el núcleo atomizador está obstruido. Límpialo con alcohol isopropílico (IPA) o reemplázalo.*

DERRAME DE ACEITE

- *Verifica si la cabeza atomizadora está dañada.*

DESBORDAMIENTO DE ACEITE

- *Asegúrate de que la botella de aceite esté bien instalada. Apriétala si es necesario.*
- *Verifica si la junta de la cabeza atomizadora está dañada. Si es así, reemplázala.*
- *Mantén la máquina en posición vertical. Inclinarla o acostarla puede causar desbordamiento de aceite.*

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 16 8/15/24 7:49 PM

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Para asegurar un rendimiento óptimo, por favor revisa y mantiene el equipo regularmente de la siguiente manera:

- *Abre el dispositivo y retira la botella de aceite de fragancia usada.*
- *Vierte una pequeña cantidad de alcohol isopropílico (IPA) en la botella de fragancia para limpiarla.*
- *Después de limpiarla, vuelve a verter una pequeña cantidad de alcohol en la botella de fragancia.*
- *Instala la botella de fragancia de nuevo en el dispositivo y enciéndelo durante 5 a 10 minutos.*
- *Apaga el dispositivo después de la limpieza.*
- *Retira la botella de fragancia, vacía el alcohol restante.*
- *Rellena la botella de fragancia con la fragancia deseada e instálala en el dispositivo.*

DETALLES DE LA GARANTÍA

*En nuestro sitio web **www.aromarplus.com***

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 17 8/15/24 7:49 PM

aromar+

PRODUIT
INSTRUCTIONS

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 18 8/15/24 7:49 PM



1. Tirez sur le vaporisateur.

INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 19 8/15/24 7:49 PM

2. Tournez dans le sens antihoraire pour retirer la bouteille et la remplacer par la bouteille d'huile ***Aromar+***

ACCESSOIRE

ALIMENTÉ PAR USB

Connectez et diffusez n'importe où.

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 20 8/15/24 7:49 PM

AVERTISSEMENT:
Gardez hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

VEUILLEZ LIRE
AVANT UTILISATION

1. *Veuillez placer l'appareil sur une surface plane, ne le penchez pas.*
2. *Ne mélangez pas d'eau avec l'huile parfumée.*
3. *Veuillez utiliser et entretenir l'appareil conformément aux instructions. Ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil.*
4. *Veuillez utiliser une solution à base d'alcool pour nettoyer la bouteille et le noyau atomiseur si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée.*
5. *Veuillez nettoyer le noyau atomiseur avec une solution à base d'alcool tous les deux mois de fonctionnement.*



FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 21 8/15/24 7:49 PM

FONCTIONNEMENT DE L'APPLICATION ET PARAMÈTRES

Aroma Galaxy

1. Téléchargez et installez l'application

*Veuillez visiter l'Apple App Store, le Google Play Store ou le marché Android et rechercher "**AROMA GALAXY**" pour télécharger l'application de contrôle. Cette application vous permet de contrôler à distance le diffuseur, de définir les heures de fonctionnement, d'ajuster la concentration des parfums, et plus encore.*

2. Opération de connexion

2.1. Avant de commencer, veuillez connecter le téléphone mobile au WIFI et activer le Bluetooth du téléphone.

2.2. Après avoir ouvert l'application, veuillez accepter les autorisations de localisation et de réseau de l'application, sinon le dispositif de parfum pourrait ne pas être lié avec succès.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 22 8/15/24 7:49 PM

FONCTIONNEMENT
MANUEL ET PARAMÈTRES

BRUMISATION ÉLEVÉE
BRUMISATION MOYENNE
BRUMISATION FAIBLE

H
M
L

Le bouton gauche contrôle la quantité de brume, il y a trois réglages.

Brume Haute, Moyenne ou Basse.

Au démarrage, le réglage par défaut est la brume basse. Appuyez une fois pour brume moyenne. Appuyez une deuxième fois pour brume haute. Appuyez une troisième fois pour revenir à brume basse.

Le bouton du milieu est le bouton Bluetooth.

Appuyez une fois pour activer le Bluetooth et la lumière deviendra jaune. Lorsque l'application mobile se connecte avec succès au Bluetooth, la lumière deviendra bleue.

Si la connexion Bluetooth est interrompue, la lumière redeviendra jaune.

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 23 8/15/24 7:49 PM

Le bouton de droite est le bouton de minuterie.

Appuyez une fois pour commencer. Le réglage par défaut est 1, qui diffuse pendant 1 min et s'arrête pendant 3 min.

Appuyez une deuxième fois pour le réglage 2, qui diffuse pendant 1 min et s'arrête pendant 2 min.

Appuyez une troisième fois pour le réglage 3, qui diffuse pendant 1 min et s'arrête pendant 1 min.

La machine fonctionnera pendan 7 jours puis s'éteindra.

DÉPANNAGE

Avant de demander une réparation, veuillez essayer de diagnostiquer le problème en suivant les instructions ci-dessous :

NE DÉGAGE PAS DE BRUME

- Vérifiez si la machine est dans une période de « non fonctionnement . Si c'est le cas, la machine ne pulvérisera pas.

DÉGAGE PEU DE BRUME

- Vérifiez si le joint est endommagé ou desserré. Ajustez-le ou remplacez-le si nécessaire.
- Vérifiez si le noyau atomiseur est obstrué. Nettoyez-le avec de l'alcool à friction, de l'alcool isopropylique (IPA) ou remplacez-le.

DÉBORDEMENT D'HUILE

- Vérifiez si la tête atomisante est endommagée.

DÉBORDEMENT D'HUILE

- Assurez-vous que la bouteille d'huile est bien installée. Serrez-la si nécessaire.
- Vérifiez si le joint de la tête atomisante est endommagé. Si oui, remplacez-le.
- Gardez la machine en position verticale. Incliner ou poser la machine à plat peut provoquer un débordement d'huile.

FILE TO PRINT - Manual Diffuser a+.pdf 24 8/15/24 7:49 PM

ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT

Pour garantir des performances optimales, veuillez vérifier et entretenir l'équipement régulièrement comme suit :

- *Ouvrez l'appareil et retirez la bouteille d'huile parfumée usagée.*
- *Versez une petite quantité d'alcool à friction, d'alcool isopropylique (IPA), dans la bouteille de parfum pour la nettoyer.*
- *Après nettoyage, versez à nouveau une petite quantité d'alcool dans la bouteille de parfum.*
- *Réinstallez la bouteille de parfum dans l'appareil et allumez l'appareil pendant 5 à 10 minutes.*
- *Éteignez l'appareil après le nettoyage.*
- *Retirez la bouteille de parfum, videz tout alcool restant.*
- *Remplissez la bouteille de parfum avec le parfum désiré et réinstallez la bouteille dans l'appareil.*

DÉTAILS DE LA GARANTIE

Sur notre site web ***www.aromarplus.com***

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2024.8.30制作说明书 单面8X8CM 铜版纸

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.