802.11ac(VHT40)_LCH_5755MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5795MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5710MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5180MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5200MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5240MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5580MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

802.11ax(HEW20)_LCH_5745MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5785MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5825MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5720MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5190MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5230MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_MCH_5550MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5670MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5755MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5795MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5710MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

6dB Bandwidth:

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	ANT	6dB Bandwidth (MHz)		Verdict
					Result	Limit	
802.11a	SISO	5745	/	1	16.428	>=0.5	Pass
		5785	/	1	16.399	>=0.5	Pass
		5825	/	1	16.416	>=0.5	Pass
802.11n (HT20)	SISO	5745	/	1	17.634	>=0.5	Pass
		5785	/	1	17.651	>=0.5	Pass
		5825	/	1	17.630	>=0.5	Pass
802.11n (HT40)	SISO	5755	/	1	36.396	>=0.5	Pass
		5795	/	1	36.394	>=0.5	Pass
802.11ac (VHT20)	SISO	5745	/	1	17.635	>=0.5	Pass
		5785	/	1	17.612	>=0.5	Pass
		5825	/	1	17.644	>=0.5	Pass
802.11ac (VHT40)	SISO	5755	/	1	36.417	>=0.5	Pass
		5795	/	1	36.358	>=0.5	Pass
802.11ax (HEW20)	SISO	5745	/	1	19.023	>=0.5	Pass
		5785	/	1	19.007	>=0.5	Pass
		5825	/	1	19.099	>=0.5	Pass
802.11ax (HEW40)	SISO	5755	/	1	38.163	>=0.5	Pass
		5795	/	1	38.110	>=0.5	Pass

802.11a_LCH_5745MHz_Ant1_NTNV



802.11a_MCH_5785MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

802.11a_HCH_5825MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5745MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_MCH_5785MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5825MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5755MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_5795MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT20)_LCH_5745MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT20)_MCH_5785MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT20)_HCH_5825MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT40)_LCH_5755MHz_Ant1_NTNV



802.11ac(VHT40)_HCH_5795MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_LCH_5745MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_MCH_5785MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW20)_HCH_5825MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_LCH_5755MHz_Ant1_NTNV



802.11ax(HEW40)_HCH_5795MHz_Ant1_NTNV


TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

26dB Bandwidth:

Mode	TX Type	Frequency (MHz)	RU	ANT	26dB Bandwidth (MHz)		Verdict
					Result	Limit	
802.11a	SISO	5180	/	1	24.444	/	Pass
		5200	/	1	25.536	/	Pass
		5240	/	1	24.243	/	Pass
		5260	/	1	25.183	/	Pass
		5300	/	1	25.130	/	Pass
		5320	/	1	25.381	/	Pass
		5500	/	1	32.690	/	Pass
		5580	/	1	24.611	/	Pass
		5700	/	1	25.959	/	Pass
		5720	/	1	27.530	/	Pass
802.11n (HT20)	SISO	5180	/	1	24.932	/	Pass
		5200	/	1	25.314	/	Pass
		5240	/	1	25.343	/	Pass
		5260	/	1	25.891	/	Pass
		5300	/	1	25.282	/	Pass
		5320	/	1	25.605	/	Pass
		5500	/	1	31.561	/	Pass
		5580	/	1	27.046	/	Pass
		5700	/	1	26.907	/	Pass
		5720	/	1	27.084	/	Pass
802.11n (HT40)	SISO	5190	/	1	46.647	/	Pass
		5230	/	1	46.786	/	Pass
		5270	/	1	46.729	/	Pass
		5310	/	1	48.666	/	Pass
		5510	/	1	70.634	/	Pass
		5550	/	1	79.772	/	Pass
		5670	/	1	48.960	/	Pass
		5710	/	1	48.339	/	Pass
802.11ac (VHT20)	SISO	5180	/	1	25.754	/	Pass
		5200	/	1	24.978	/	Pass
		5240	/	1	25.251	/	Pass
		5260	/	1	24.979	/	Pass
		5300	/	1	25.805	/	Pass
		5320	/	1	25.193	/	Pass
		5500	/	1	29.013	/	Pass
		5580	/	1	27.587	/	Pass
		5700	/	1	26.304	/	Pass
		5720	/	1	26.216	/	Pass
802.11ac (VHT40)	SISO	5190	/	1	47.229	/	Pass
		5230	/	1	46.367	/	Pass
		5270	/	1	45.761	/	Pass
		5310	/	1	52.453	/	Pass
		5510	/	1	62.823	/	Pass
		5550	/	1	68.440	/	Pass
		5670	/	1	50.972	/	Pass
		5710	/	1	50.083	/	Pass
802.11ax (HEW20)	SISO	5180	/	1	25.116	/	Pass
		5200	/	1	25.270	/	Pass
		5240	/	1	25.174	/	Pass
		5260	/	1	26.362	/	Pass
		5300	/	1	24.273	/	Pass
		5320	/	1	25.161	/	Pass
		5500	/	1	27.654	/	Pass
		5580	/	1	25.644	/	Pass
		5700	/	1	25.854	/	Pass
		5720	/	1	26.092	/	Pass
802.11ax (HEW40)	SISO	5190	/	1	45.964	/	Pass
		5230	/	1	45.144	/	Pass
		5270	/	1	44.874	/	Pass

TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

		5310	/	1	46.260	/	Pass
		5510	/	1	60.856	/	Pass
		5550	/	1	60.537	/	Pass
		5670	/	1	47.579	/	Pass
		5710	/	1	47.599	/	Pass

802.11a_LCH_5180MHz_Ant1_NTNV



802.11a_MCH_5200MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

802.11a_HCH_5240MHz_Ant1_NTNV



802.11a_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV



802.11a_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV



802.11a_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV



802.11a_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV



802.11a_MCH_5580MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

802.11a_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV



802.11a_HCH_5720MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5180MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

802.11n(HT20)_MCH_5200MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5240MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5260MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

802.11n(HT20)_MCH_5300MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5320MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_LCH_5500MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

802.11n(HT20)_MCH_5580MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5700MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT20)_HCH_5720MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

802.11n(HT40)_LCH_5190MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT40)_HCH_5230MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5270MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299

802.11n(HT40)_HCH_5310MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT40)_LCH_5510MHz_Ant1_NTNV



802.11n(HT40)_MCH_5550MHz_Ant1_NTNV



TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Shenzhen Branch
Building 12 & 13, Zhiheng Wisdomland Business Park, Guankou Erlu, Nantou, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China Tel. +86 755 8828 6998, Fax: +86 755 8828 5299