USER MANUAL CC. SHINE STRING LIGHT 7

WWW.CARGOCONTAINER.CAMP

CARGO container

CARGO CONTAINER CC-2021

USER MANUAL
SHINE STRING LIGHT 7

CARGO CONTAINER
SHINE STRING LIGHT 7
79-144-7570 MM

EN

- **A** O-Ring
- **B** Biner Hole
- **C** Clear Globe / Frosted Globe
- **D** Controller
  - (D-1) Power
  - (D-2) Brightness Up
  - (D-3) Brightness Down
  - (D-4) Color Temperature / APP Pairing Button
- **E** DC Adapter
- **F** Power Adapter

KR

- **A** O링
- **B** 비너 홀
- **C** 투명 글로브 / 반투명 글로브
- **D** 컨트롤러
  - (D-1) 전원
  - (D-2) 밝기 조절 (세게)
  - (D-3) 밝기 조절 (약하게)
  - (D-4) 색온도 변경 / APP 페어링 버튼
- **E** DC 어댑터
- **F** 전원 어댑터



PRODUCT PARTS 제품 부분 명칭 / 製品各部名称 / 產品部分名稱

JA

- **A** Oリング
- **B** ビナーホール
- **C** クリアグローブ / 半透明グローブ
- **D** コントローラー
  - (D-1) 電源
  - (D-2) 明るさアップ
  - (D-3) 明るさダウン
  - (D-4) 色温切替 / アプリペアリングボタン
- **E** DCアダプター
- **F** 電源アダプター

- **A** O形圈
- **B** 登山扣孔
- **C** 透明灯罩 / 半透明灯罩
- **D** 控制器
  - (D-1) 电源
  - (D-2) 亮度调高
  - (D-3) 亮度调低
  - (D-4) 色温调节 / APP配对按钮
- **E** DC适配器
- **F** 电源适配器



Controller

Spin karabiner (x7)



Power Adapter

Bag

EN

a Power On / Off

Press the power button on the controller briefly to turn the power On or Off.

- Press once : Power On
- Press twice: Power Off

b Brightness Adjustment

- When the power is on, you can adjust the brightness using the +/- buttons.
- By pressing the +/- buttons briefly, you can adjust the brightness in 4 levels. Press and hold to fine-tune the brightness to your desired level.

※ The light will blink once when reaching maximum or minimum brightness.



c Color Temperature / APP Pair button

- You can change the color temperature by pressing the button briefly while powered on.

※The color temperature changes in the order of 2300K→2700K→3100K→4500K→6500K.

- Pairing mode is activated when the button is pressed for about 2 seconds with the power off.

KR

a 전원 On / Off

컨트롤러의 전원 버튼을 짧게 누르면 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다.

- 버튼 1회 : 전원 On
- 버튼 2회 : 전원 Off

b 밝기 조절

- 전원이 켜진 상태에서 +/- 버튼을 이용하여 밝기 조절이 가능합니다.
- +/- 버튼을 짧게 한 번씩 누르면 총 4단계로 밝기 조절이 가능하며, 길게 누르면 원하는 밝기로 세밀한 조절이 가능합니다.

※ 최대 / 최소 밝기 시 조명부가 한 번 깜박입니다.

c 색온도 변경 / APP 페어링 버튼

- 전원이 켜진 상태에서 버튼을 짧게 누르면 색온도를 변경할 수 있습니다.

※ 색온도는 2300K→2700K→3100K→4500K→6500K 순으로 변경됩니다.

- 전원이 꺼진 상태에서 버튼을 약 2초간 길게 누르면, 페어링 모드가 활성화됩니다.

JA

a 電源オン/オフ

コントローラーの電源ボタンを短く押すと、電源をオン／オフにすることができます。

- ボタンを1回：電源オン
- ボタンを2回：電源オフ

b 明るさ調節

- 電源がオンの状態で、+/-ボタンを使って明るさを調節できます。
- +/-ボタンを短く押すと、明るさを4段階で調整できます。長押しすると、好みの明るさに細かく調整することができます。

※最大または最小の明るさに達すると、ライトが一度点滅します。

c 色温切替 / アプリペアリングボタン

- 電源がオンの状態で、ボタンを短く押すと色温度を変更できます。

※ 色温度は2300K→2700K→3100K→4500K→6500Kの順に切り替わります。

- 電源がオフの状態で、ボタンを約2秒間長押しするとペアリングモードが起動します。

a 电源开/关

短按控制器上的电源按钮可将设备开启或关闭。

- 按按钮一次：开启电源
- 按按钮两次：关闭电源

b 亮度调节

- 在电源开启状态下，可通过 +/- 按钮 调节亮度。
- 短按+/-可以在4个亮度等级之间切换，长按+/-可以进行无极调光。

※ 当达到最大或最小亮度时，灯光会闪烁一次作为提示。

c 色温调节 / APP配对按钮

- 在电源开启状态下，短按按钮可切换色温。

※ 色温将按 2300K→2700K→3100K→4500K→6500K 的顺序循环切换。

- 在电源关闭状态下，长按按钮约2秒可进入配对模式。

EN

d Power Supply

- Connect the product's DC adapter to the power adapter.
- The power adapter's cable into a power outlet.

KR

d 전원 공급

- 제품의 DC 어댑터를 전원 어댑터와 연결합니다.
- 전원 어댑터의 전원코드를 전원 공급 장치와 연결합니다.

JA

d 電源供給

- 製品のDCアダプターを電源アダプターに接続します。
- 電源アダプターの電源コードを電源コンセントに接続してください。

d 电源供电

- 将产品的DC适配器连接到电源适配器。
- 将电源适配器的电源线插入电源插座。



HOW TO USE 제품 사용 방법 / 製品の使用方法 / 产品使用方法

EN

How to Replace the Globe

- (When removing) Hold the top of the product firmly and rotate the globe counterclockwise (to the left) to detach it.
- (When installing) Align the globe with the product, insert it, and rotate it clockwise (to the right) until securely fastened.

KR

글로브 교체 방법

- (분리 시) 제품 상단을 고정한 상태에서, 글로브를 반시계 방향(왼쪽)으로 회전하여 분리해 주세요.
- (장착 시) 글로브를 제품에 맞춰 삽입한 후, 시계 방향(오른쪽)으로 돌려 단단히 결합해 주세요.

JA

グローブの交換方法

- (取り外し) 製品の上部をしっかりと固定し、グローブを反時計回り(左方向)に回して取り外してください。
- (取り付け) グローブを製品に合わせて差し込み、時計回り(右方向)に回してしっかりと固定してください。

灯罩更换方法

- (拆卸时) 固定住产品上部，逆时针方向(向左)旋转灯罩将其拆下。
- (安装时) 将灯罩对准产品插入后，顺时针方向(向右)旋转直至牢固固定。



EN

Use of O-Ring Loop

- The O-ring loop attached to the end of the product is designed to allow stable mounting in various environments such as inside tents or outdoor setups.

※Do not use the product near open flames or heating equipment, as exposure to high temperatures may cause deformation or detachment.

KR

O형 고리 사용

- 제품 끝단에 연결된 O형 고리는 텐트 내부, 야외 등 다양한 설치 환경에서 안정적인 고정이 가능하도록 설계되었습니다.

※제품의 변형 또는 분리 위험이 있으므로, 화기나 난방기기 등 고온 환경에서는 사용을 삼가주시기 바랍니다.

JA

Oリングループの使用

- 製品の末端に取り付けられたOリングは、テント内部や屋外など、さまざまな設置環境で安定した固定ができるよう設計されています。

※高温環境（火気や暖房器具の近く）での使用は、変形や破損の原因となるためお控えください

O形挂环使用说明

- 产品末端连接的O形挂环设计用于在帐篷内部、户外等各种安装环境中实现稳定固定。

※请避免在高温环境下使用，例如靠近明火或取暖设备，以免导致产品变形或脱落。



EN

Using the Spin Karabiner

- Attach the included spin karabiner to the biner hole at the top of the product, then install it in your desired location.

※SPIN KARABINER rotates 360 degrees, minimizing restrictions based on the installation environment.

KR

스핀 카라비너 사용

- 구성품에 포함되어 있는 스핀 카라비너를 제품 상부의 비너 홀에 연결한 후, 원하는 위치에 설치해 주세요.

※스핀 카라비너 제품은 360도로 회전이 가능하여, 설치 환경에 따른 제약을 최소화합니다

JA

スピンカラビナの使用

- 付属のスピンカラビナを製品上部のビナーホールに取り付け、お好みの位置に設置してください。

※スピンカラビナは360度回転可能で、設置環境による制限を最小限に抑えます。

旋转登山扣的使用

- 请将随附的旋转登山扣连接到产品顶部的登山扣孔，然后安装在您想要的位置。

※该旋转登山扣可360度旋转，有效减少不同安装环境带来的限制。



HOW TO USE 제품 사용 방법 / 製品の使用方法 / 产品使用方法

EN

PLEASE READ BELOW CAREFULLY FOR FOR SAFE USE OF THIS PRODUCT.

- This product's adapter requires an AC 220V power supply.
- Do NOT use the product in humid environments such as bathrooms.
- If water or any liquid enters the device, immediately disconnect the power and allow the product to dry completely in a well-ventilated area before reuse.
- Do NOT use the product near open flames or heating appliances, as exposure to high temperatures may cause deformation or detachment.
- Do NOT subject the product to strong impact or drop it. Repeated shocks may lead to internal malfunction.
- Always turn off the power after use before storage.
- Avoid storing the product in high temperature or high humidity environments.
- Do NOT disassemble, modify, or repair the product yourself.
- Keep out of reach of children and prevent use by minors.
- Use the product only within a temperature range of 0°C to 40°C.
- Do NOT insert metal objects into connectors or adapter terminals; this may cause electric shock or explosion.
- Do NOT touch the adapter with wet hands. Risk of electric shock.
- Do NOT bend or twist the power cable excessively during storage, as it may cause wire damage.
- Do NOT burn or dispose of the product in fire. Risk of explosion or fire.

KR

본 제품의 안전한 사용을 위해 하단의 내용을 모두 읽어 주시기 바랍니다.

- 본 제품의 어댑터 전원 공급 장치는 AC 220V입니다.
- 본 제품은 욕실 등 습기가 많은 장소에서는 사용하지 마십시오.
- 물이나 용액이 제품 내부로 유입된 경우, 즉시 전원을 차단하고 건조한 장소에서 완전히 건조시킨 후 사용하시기 바랍니다.
- 화기 또는 난방 기구 등 고온 환경에서는 사용을 금해 주십시오.
- 본 제품에 강한 충격을 가하거나 던지지 마십시오. 반복된 충격은 내부 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 사용 후에는 반드시 전원을 차단하고 보관해 주십시오.
- 장기간 보관 시에는 고온다습한 환경을 피하여 주십시오.
- 본 제품의 임의 분해, 개조 또는 수리는 금지되어 있습니다.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 어린이가 사용하지 않도록 주의해 주십시오.
- 본 제품은 상온 0°C~40°C 범위 내에서 사용하십시오.
- 접점부나 어댑터의 단자부에 금속 물질을 절대 삽입하지 마십시오. 감전 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 젖은 손으로 어댑터를 만지지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 제품 보관 시 전선을 심하게 꺾거나 비틀지 마십시오. 전선 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품을 폐기할 경우 소각하거나 화기 속에 버리지 마십시오. 폭발 또는 화재의 위험이 있습니다.

SAFETY PRECAUTIONS 안전을 위한 주의사항

JA

本製品の安全な使用のため、以下の内容をすべてお読みください。

- 本製品のアダプター電源はAC 220Vです。
- 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
- 製品内部に水や液体が入った場合は、すぐに電源を切り、乾燥した場所で完全に乾かしてから使用してください。
- 火気や暖房器具などの高温環境での使用は避けてください。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。繰り返しの衝撃は内部故障の原因となります。
- 使用後は必ず電源を切って保管してください。
- 高温多湿の環境での長期保管は避けてください。
- 本製品の分解・改造・修理は行わないでください。
- 子供の手の届かない場所に保管し、子供が使用しないようご注意ください。
- 使用温度は0°C～40°Cの範囲内でご使用ください。
- 接点部やアダプター端子に金属物を絶対に挿入しないでください。感電や爆発の危険があります。
- 濡れた手でアダプターに触れないでください。感電の恐れがあります。
- 保管時には電源コードを無理に曲げたりねじったりしないでください。コード損傷の原因になります。
- 廃棄時には焼却したり火中に投棄しないでください。爆発や火災の危険があります。

为安全使用本产品，请仔细阅读以下内容。

- 本产品的适配器电源为 AC 220V。
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用本产品。
- 若有水或液体进入产品内部，请立即切断电源，并在干燥环境中完全晾干后再使用。
- 请勿在火源或加热器等高温环境附近使用本产品，以免导致产品变形或损坏。
- 请勿对产品施加强烈冲击或抛掷，多次冲击可能导致内部故障。
- 使用后请务必关闭电源并妥善保管。
- 长期存放时，请避免高温高湿环境。
- 严禁擅自拆解、改装或维修本产品。
- 请放置在儿童无法触及的地方，并注意防止儿童使用。
- 使用温度范围为0°C至40°C。
- 请勿将金属物插入接触端或适配器插孔，以免引发触电或爆炸。
- 请勿用湿手触摸适配器，以防触电。
- 存放产品时，请勿强行折叠或扭曲电源线，以免造成损坏。
- 丢弃产品时，请勿焚烧或投入火中，以免发生爆炸或火灾。

SAFETY PRECAUTIONS 安全のための注意事項 / 安全注意事項

EN

A/S Policy

The product is covered by a one-year guarantee valid from the date of purchase. This covers defects in performance and functioning during normal usage.

- Repair fees will be incurred for any damage caused by customer negligence, such as damage due to impact, water, etc.
  - Consumers are responsible for the return trip shipping costs.
- For A/S, contact CARGO CONTAINER Customer Support Center (TEL. +82 1600-9835).
- Please pack the product well to prevent damage during transit and post it to our customer support center.

KR

A/S 처리 규정

정상적인 사용 도중 발생한 제품의 성능, 기능 상의 하자에 한해서 제품을 구매한 날짜로부터 본체 1년 무상 AS가 가능합니다.

- 충격에 의한 파손, 침수 등의 고객 과실에 의한 고장은 수리비가 청구 됩니다.
  - 접수비 고객 부담 (왕복 배송비)
- A/S접수는 CARGO CONTAINER 고객센터 (TEL. 1600-9835)로 연락하여 접수 바랍니다.
- 제품이 운송 도중 손상되지 않게 잘 포장하신 후, 고객센터로 발송해 주시기 바랍니다.

WARRANTY 제품 보증서 / 製品保証書 / 產品保證書

JA

アフターサービス処理規定

正常な使用状態で発生した製品の性能・機能上の瑕疵に限り、製品を購入した日付から1年間、本体の無償アフターサービスが可能です。

- 衝撃による破損、浸水などのお客様の過失による故障は修理費用が請求されます。
  - 受付費用：お客様の負担（往復送料）
- アフターサービスの受付はCARGO CONTAINERカスタマーセンター (TEL.1600-9835) までご連絡ください。
- 製品が運送中に破損しないようにしっかり梱包した後、カスタマーセンターに発送してください。

A/S处理规定

仅限于正常使用过程中出现的产品性能及功能方面的瑕疵，同时产品AS期限为购买之日起一年内。

- 因顾客自身过失导致的产品破损，摔碰问题以及进水等情况导致的故障，于修理时可能会产生费用。
  - 维修费用由顾客自行承担(包括往返邮费)
- A/S 服务申请，请联系CARGO CONTAINER客服中心(TEL.1600-9835)。
- 请确保产品于运送途中完好无损，请妥善进行包装后邮寄至客服中心

EN

NAME	[CC] SHINE STRING LIGHT 7
SIZE	79 × 144 × 7570 mm
WEIGHT	1075g
BRIGHTNESS (LUMEN)	600-7500LM
MATERIAL	PC, ABS, SILICONE
INPUT VOLTAGE	12V / 3A
INGRESS PROTECTION	IP6X
LED COLOR TEMPERATURE	2300–6500K
POWER CONSUMPTION	28W
MANUFACTURER	DONGGUAN WX INDUSTRY CO.,LTD

HU10930-21008B / R-R-CGF-CCSSL
DESIGNED BY CARGO CONTAINER IN KOREA / MADE IN CHINA

SPECIFICATION 제품 사양

KR

제품명	[CC] SHINE STRING LIGHT 7
사이즈	79 × 144 × 7570 mm
제품 중량	1075g
밝기 (루멘)	600-7500LM
재질	PC, ABS, SILICONE
입력전압	12V / 3A
방수/방진 등급	IP6X
LED 색온도	2300–6500K
소비전력	28W
제조사	DONGGUAN WX INDUSTRY CO.,LTD

JA

製品名	[CC] SHINE STRING LIGHT 7
サイズ	79 × 144 × 7570 mm
製品の重量	1075g
明るさ (ルーメン)	600-7500LM
素材	PC, ABS, SILICONE
入力電圧	12V / 3A
防塵/防水 等級	IP6X
LED色温度	2300–6500K
消費電力	28W
メーカー	DONGGUAN WX INDUSTRY CO.,LTD

HU10930-21008B / R-R-CGF-CCSSL
DESIGNED BY CARGO CONTAINER IN KOREA / MADE IN CHINA

SPECIFICATION 製品仕様 / 产品规格

产品名称	[CC] SHINE STRING LIGHT 7
尺寸	79 × 144 × 7570 mm
产品重量	1075g
亮度(流明)	600-7500LM
材质	PC, ABS, SILICONE
输入电压	12V / 3A
防尘/防水等级	IP6X
LED色温	2300–6500K
輸出功率	28W
製造商	DONGGUAN WX INDUSTRY CO.,LTD

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC’s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.