S88MAX智能手表说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管

使用注意事项：

1.洗澡和游泳时不宜佩戴。
2.同步数据时请连接手表。
3.请使用设备配套的充电线充电
4.不要把手表长时间暴露在水分较高、温度极高或极低的地方

包装清单：手表主机（含表带）底座充电线 产品说明书

按键功能及充电

在表盘页面下滑:进入快捷菜单页面

在表盘页面右滑
进入快捷菜单

表盘页面左滑:进入功能界面

关机状态下:长按三秒开机
表盘页面时:长按三秒关机
熄屏状态时:点击点亮屏幕
菜单页面时:单击返回表盘页面

在表盘页面上滑:
进入信息查看界面

APP下载与连接



把手表充电接触点对准接触点后
充电线会吸附在充电顶针上,即可
给手表充电

请用Android4.4及以上系统或
IOS8.0及以上系统的手机扫描
该二维码

1.APP在安装过程弹出的权限提示要全部点击允许或同意

2.APP的连接:打开APP--点击最下方一栏的“ ⚙ ”—点击上方的“添加设备”—找到名称为“S88MAX”的设备—点击连接设备—设备连接完成后等待约5秒会弹出一个蓝牙配对提示框--点击配对即可,完成后即可使用手表的全部功能

3.APP连接完成后未出现配对提示框,则部分功能不可使用,如蓝牙通话、智能语音等

解决方法:在表盘页面往下滑进入到快捷菜单页面,单击蓝牙图标,开启手表的音频蓝牙(如图所示),开启后APP端会弹出配对提示框,点击配对即可

快捷菜单页面详解

- 音频蓝牙:单击开启/关闭,开启后手机能搜索到手表的音频蓝牙
- 亮度调节:点击进入可手动调节屏幕亮度
- 二维码:点击会显示手表APP下载二维码,扫码即可下载APP
- 勿扰模式:单击开启/关闭,开启后手表端收到消息提醒时不会亮屏提示
- 手电筒:单击此功能图标会跳出高亮白屏的手电筒界面,左滑/右滑退出
- 设置:单击进去后可以设置多种与手表有关的功能

常见问题解答

1.无法搜到手表?

答:如手表的蓝牙广播没有被手机搜索到,请确保手表处于开机状态,且没有被其他手机连接上。将手表靠近手机重新搜索,如果仍然无效,关闭手机蓝牙20秒后重新开启蓝牙再次搜索。

2.蓝牙连接要一直开启吗?关了的话还会不会有数据?

答:没有同步数据前,运动和睡眠数据会保留在手表主机上,当手机和手表蓝牙成功连接时,刷新后,手表会自动上传数据到手机端;但手表存储的数据有限,大约只能存储一周的蓝牙数据,空间满后会自动覆盖最早的数据来产生最新数据,所以请及时将手表同步到手机上。 (注:如果开启了来电、消息提醒功能,则需要一直保持蓝牙处于连接状态)

3.手表出现不能充电怎么办?

①请确认充电接口的方向是否正确,充电接口与手表是否接触良好

②当手表电量低于3.6V时会有一端时间的电池预充时间 (注:支持插上充电器后会立马进入充电状态,如果没有显示则需要充3-5分钟后就可以进入充电状态。)

更多功能菜单页面详解

运动:单击此功能图标会进入到运动模式选择页面,可选的运动模式有跑步、骑行、力量训练、篮球、网球、排球、足球

睡眠监测:单击此功能图标可以查看前一晚佩戴手表入睡时监测到的睡眠状态

计步：单击此功能图标可进入三环展示页面，往左滑动可查看计步、训练、站立、总距离及总卡路里

心率：单击此功能图标后会进入心率测量页面，等待约15秒后测量完成会展示测量数值（此数值仅供参考，不能作为医疗依据使用）

血压：单击此功能图标后会进入血压测量页面，等待约15秒后测量完成会展示测量数值（此数值仅供参考，不能作为医疗依据使用）

血氧：单击此功能图标后会进入血氧测量页面，等待约15秒后测量完成会展示测量数值（此数值仅供参考，不能作为医疗依据使用）

信息：单击此功能图标可以查看收到的消息提醒

拨号盘：单击此功能图标可进入拨号界面，可输入想要拨打的号码后，点击左下角电话图标进行拨打

音乐控制：单击此功能图标可以进入到音乐控制页面，可以控制手机音乐的播放、暂停、上一曲、下一曲

天气：单击此功能图标可查看当前所在位置的天气信息

呼吸：单击功能可以根据手表节奏调整呼吸

计算器：单击此功能图标会进入计算器界面，可以使用计算器进行加减乘除运算

闹钟:可以用手表设置闹钟,可设置多组闹钟

久坐提醒:当设置此功能后,手表会根据设置的时间间隔提醒你起来活动

照相:单击此功能图标后会进入照相确认页面,点击开始后可在手机APP页面晃一晃手表遥控拍照

秒表:单击此功能图标可以进入秒表计时页面

语音助手:在手表音频蓝牙已连接上的状态下,单击此选项,可以通过语音控制手机进行操作。

找手机:单击此功能图标会进入寻找页面,点击开始会查找绑定的手机,手机端会响铃提示

赛车:此功能为小游戏,点击游戏名称可开始游戏

手电筒:单击进入,手表屏幕会变成白色,当照明使用

日历:单击此功能图标可以查看日历

联系人:可以通过手机添加联系人到手表

喝水：当设置此功能后，手表会根据设置的时间间隔提醒你喝水

经期追踪：此功能可以提醒安全期，经期（APP设置为女性才能使用此功能）

关机：点击进入可关机

设置语言：单击此选择可以进行语种选择，有英文、中文、荷兰文、俄文、法文、德文、等语种。单击选择相应语种，左滑/右滑退出

二维码：单击此功能图标会跳出APP的下载二维码，可扫码下载

APP视图：单击此功能图标可以选择风格进行切换

显示与亮度：背光时间是指手表屏幕在无操作的状态下的亮屏时长，单击此选项后进入时长选择页面，可选时长有5秒、15秒、30秒、1分钟、3分钟。左滑/右滑退出

床头灯：单击此选项右侧的开关可开启/关闭床头灯模式。此功能开启后设备充电时会一直显示停留在数字时钟界面

关于：单击此选项会出现此设备的蓝牙名称与设备版本信息。左滑/右滑退出

S88MAX Smart Watch Manual

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place

Precautions for use:

1. It is not suitable to wear it when bathing or swimming.
2. Please connect your watch when synchronizing data.
3. Please use the charging cable provided with the device for charging
4. Do not expose the watch to high moisture, extremely high temperatures, or extremely low temperatures for a long time

Packaging list: Watch host (including strap), base charging cable, Product Manual

Button function and charging

Slide down:
Enter the shortcut menu page

Right swipe:
Enter shortcut menu

Left swipe:
Enter the function interface

In shutdown state:
press and hold for three seconds to turn on the device

Dial page time:
Long press for three seconds to turn off

When the screen is turned off:
click to light up the screen

When on the menu page:
click to return to the dial page

Swipe up:
Enter the information viewing interface

APP download and connection



After aligning the charging contact point of the watch with the contact point of the base, as shown in the right figure,the device can be charged when it fits flat

Please scan the QR code with a mobile phone with Android 4.4 and above or IOS 8.0 and above

1. The permission prompt that pops up during the installation process of the APP should be clicked to allow or agree for all

2. APP connection: Open the APP - click on the " ⚙ " in the bottom column - click on "Add Device" above - find the device named "S88MAX" - click to connect the device - wait for about 5 seconds after the device connection is completed, a Bluetooth pairing prompt box will pop up - click to pair, and then you can use all the functions of the watch

If the pairing prompt box does not appear after the APP connection is completed, some functions such as Bluetooth calling, intelligent voice, etc. cannot be used

Solution: Scroll down on the dial page to enter the shortcut menu page, click on the Bluetooth icon, turn on the watch's audio Bluetooth (as shown in the picture), and after turning it on, the APP will pop up a pairing prompt box. Click on pairing to complete the pairing process

Detailed explanation of the shortcut menu page

- Audio Bluetooth: Click on/off to enable the phone to search for the watch's audio Bluetooth
- Brightness adjustment: Click to enter and manually adjust the screen brightness
- QR code: Clicking on it will display the watch app download QR code, scan the code to download the app
- Do Not Disturb Mode: Click to turn on/off. When turned on, the watch will not light up when receiving a message reminder
- Flashlight: Clicking on this function icon will bring up a highlighted white screen flashlight interface, swipe left/right to exit
- Settings: After clicking in, you can set various functions related to the watch

Frequently Asked Questions

1. Can't find the watch?
Answer: If the Bluetooth broadcast of the watch is not found by the mobile phone, please make sure that the watch is powered on and not connected to other mobile phones. Put the watch close to the phone and search again. If it still doesn't work, turn off the phone's Bluetooth for 20 seconds and then turn it on again to search again.

2. Should the Bluetooth connection be turned on all the time? If it is closed, will there still be data?
Answer: Before the data is synchronized, the exercise and sleep data will be kept on the main body of the watch. When the mobile phone and the watch are successfully connected to Bluetooth, the watch will automatically upload the data to the mobile phone after refreshing. However, the data stored in the watch is limited, and it can only store about a week of Bluetooth data. When the space is full, it will automatically overwrite the earliest data to generate the latest data, so please synchronize the watch to the mobile phone in time.
Remarks: If the incoming call and message reminder function is turned on, you need to keep the Bluetooth connected

3. What should I do if the watch cannot be charged?
①Please confirm whether the direction of the charging interface is correct, and whether the charging interface is in good contact with the watch
②When the power of the watch is lower than 3.6V, there will be a battery pre-charging time for one end of the time
Remarks: After plugging in the charger, it will enter the charging state immediately. If there is no display, it will enter the charging state after charging for 3-5 minutes.

More detailed explanation of function menu pages

Sports: Clicking on this function icon will take you to the sports mode selection page. The available sports modes include running, cycling, strength training, basketball, tennis, volleyball, and soccer

Sleep monitoring: Click on this function icon to view the sleep status monitored when wearing the watch to fall asleep the previous night

Step counting: Click on this function icon to enter the three ring display page. Swipe left to view step counting, training, standing, total distance, and total calories

Heart rate: Clicking on this function icon will take you to the heart rate measurement page. After waiting for about 15 seconds, the measurement will be completed and the measurement value will be displayed (this value is for reference only and cannot be used as medical evidence)

Blood pressure: Clicking on this function icon will take you to the blood pressure measurement page. After waiting for about 15 seconds, the measurement will be completed and the measurement value will be displayed (this value is for reference only and cannot be used as medical evidence)

Blood oxygen: Clicking on this function icon will take you to the blood oxygen measurement page. After waiting for about 15 seconds, the measurement will be completed and the measurement value will be displayed (this value is for reference only and cannot be used as medical evidence)

Information: Click on this feature icon to view received message reminders

Dial pad: Click on this function icon to enter the dialing interface. After entering the number you want to dial, click on the phone icon in the bottom left corner to make a call

Music Control: Clicking on this function icon will take you to the music control page, where you can control the playback, pause, previous, and next tracks of your phone's music

Weather: Click on this feature icon to view weather information for the current location

Breathing: Click on the function to adjust breathing according to the rhythm of the watch

Calculator: Clicking on this function icon will take you to the calculator interface, where you can use the calculator to perform addition, subtraction, multiplication, and division operations

Alarm clock: You can set an alarm clock with your watch, and multiple sets of alarms can be set

Sedentary reminder: When this function is set, the watch will remind you to get up and move around according to the set time interval

Photography: Clicking on this function icon will take you to the photography confirmation page. After clicking on 'Start', you can shake your watch on the mobile app page to remotely take photos

Stopwatch: Click on this function icon to enter the stopwatch timing page

Voice Assistant: With the watch audio Bluetooth connected, click this option to control the phone through voice commands.

Finding a phone: Clicking on this function icon will take you to the search page. Clicking on 'Start' will search for the bound phone, and the phone will ring to prompt

Racing: This feature is a mini game, click on the game name to start the game

Flashlight: Click to enter, the watch screen will turn white when illuminated

Calendar: Click on this feature icon to view the calendar

Contact: You can add contacts to the watch through your phone

Drinking water: After setting this function, the watch will remind you to drink water according to the set time interval

Menstrual tracking: This feature can remind safe periods and menstrual periods (the app can only be used if it is set to be female)

Shutdown: Click to enter to shut down

Set language: Click this selection to choose a language, including English, Chinese, Dutch, Russian, French, German, and more. Click to select the corresponding language, swipe left/right to exit

QR code: Clicking on this function icon will display the download QR code for the app, which can be scanned to download

APP View: Click on this function icon to select a style for switching

Display and brightness: Backlight time refers to the duration of the watch screen being on without any operation. Clicking this option will take you to the duration selection page, where you can choose from 5 seconds, 15 seconds, 30 seconds, 1 minute, and 3 minutes. Swipe left/swipe right to exit

Bedlight: Click the switch on the right side of this option to turn on/off the bedside light mode. After this feature is enabled, the device will continue to display and stay on the digital clock interface while charging

Regarding: Clicking this option will display the Bluetooth name and device version information of this device. Swipe left/swipe right to exit

Manual del S88MAX Smartwatch

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y guárdelo en un lugar seguro.

Precauciones de uso:

1.No debe llevarse puesto al bañarse y nadar.
2.Por favor, conecte el reloj cuando sincronice datos.
3.Por favor, utilice el cable de carga que viene con el dispositivo para cargarlo
4.No exponga el reloj a alta humedad, temperaturas extremadamente altas o bajas durante mucho tiempo.

Lista de embalaje: cuerpo principal del reloj (incluida la correa), cable de carga de la base, manuales del producto

Funciones de los botones y carga

Descenso:
ingrese a la página del menú de acceso rápido

Deslizamiento a la derecha:
Entrar en el menú de acceso rápido

Deslizamiento a la izquierda:
entra en la interfaz funcional

Apagado: encendido con tres segundos de presión larga
Al marcar la página: apagar con tres segundos de presión larga
Al apagar el Estado de la pantalla: haga clic para iluminar la pantalla
Al hacer clic en la página del menú: volver a la página de la esfera

Deslizamiento hacia arriba:
Entrar en la interfaz de visualización de información

Descarga y conexión de la APP



Después de alinear los contactos de carga del reloj con los contactos de la base, como se muestra en la imagen de la derecha, el dispositivo se puede cargar con un ajuste plano.

Escanee el código QR con su teléfono móvil con Android 4.4 y superior o IOS 8.0 y superior.

1. todos los consejos de permisos que aparecen en el proceso de instalación de la app deben hacer clic en permitir o aceptar.

2. conexión a la app: abra la app - haga clic en " ⚙ " en la columna inferior "- haga clic en" agregar dispositivo "en la parte superior - encuentre el dispositivo llamado" s88max "- haga clic en el dispositivo de conexión - Espere unos 5 segundos después de que se complete la conexión del dispositivo para aparecer un cuadro de recordatorio de emparejamiento Bluetooth - haga clic en emparejamiento, y después de completar, puede usar todas las funciones del reloj.

3. si el cuadro de recordatorio de emparejamiento no aparece después de completar la conexión app, algunas funciones no están disponibles, como llamadas bluetooth, voz inteligente, etc.

Solución: deslice hacia abajo en la página del disco para ingresar a la página del menú de acceso rápido, haga clic en el icono bluetooth, abra el Bluetooth de audio del reloj (como se muestra en la imagen), después de abrir, el cuadro de recordatorio de emparejamiento aparecerá en el lado app, haga clic en emparejamiento para

Detalles de la página del menú contextual

- Bluetooth de audio: haga clic en encendido / apagado. después de activarlo, el teléfono puede buscar el Bluetooth de audio del reloj.
- Ajuste de brillo: haga clic para entrar para ajustar manualmente el brillo de la pantalla
- Código qr: haga clic para mostrar la aplicación de reloj para descargar el Código qr, escanee el Código para descargar la aplicación
- Modo no molestar: haga clic en encendido / apagado, y el extremo del reloj no se iluminará cuando reciba un recordatorio de mensaje después de activarlo.
- Linterna: haga clic en el icono de esta función para saltar de la interfaz de la linterna que resalta la pantalla blanca y salir deslizándose a la izquierda / derecha
- Configuración: después de hacer clic, puede configurar una variedad de funciones relacionadas con el reloj

Preguntas frecuentes

1. ¿No se puede buscar el reloj?
R: Si la transmisión Bluetooth del reloj no es buscada por el teléfono móvil, por favor asegúrese de que el reloj está en el estado de ser encendido y no está conectado por otros teléfonos móviles. Acerque el reloj al teléfono móvil para buscar de nuevo, si sigue sin ser válido, apague el Bluetooth del teléfono móvil durante 20 segundos y vuelva a encender el Bluetooth para buscar de nuevo.

2. ¿Debe estar siempre activada la conexión Bluetooth? ¿Habrá datos si la apago?
R: Antes de que no haya datos de sincronización, los datos de ejercicio y sueño se guardarán en el host del reloj, cuando el teléfono móvil y el Bluetooth del reloj se conecten correctamente, después de la actualización, el reloj cargará automáticamente los datos al teléfono móvil; sin embargo, los datos almacenados en el reloj son limitados, y sólo puede almacenar alrededor de una semana de datos de Bluetooth, y cuando el espacio esté lleno, sobrescribirá automáticamente los datos más antiguos para producir los datos más recientes, así que por favor sincronice el reloj con el teléfono móvil a tiempo.
Nota: Si la función de recordatorio de llamadas entrantes y mensajes está activada, deberá mantener el Bluetooth en estado de conexión todo el tiempo.

3. ¿Qué debo hacer si el reloj no se puede cargar?
①Por favor, asegúrese de que el puerto de carga está en la dirección correcta y el puerto de carga está en buen contacto con el reloj.
②Cuando la potencia del reloj sea inferior a 3,6V, habrá un final del tiempo de precarga de la batería.
Nota: Apoyo enchufar el cargador entrará inmediatamente en el estado de carga, si no hay ninguna pantalla, es necesario cargar 3~5 minutos para entrar en el estado de carga.

Más funciones Detalles de la página de menú

Deportes: haga clic en el icono de esta función para ingresar a la página de selección de modo deportivo. los modos deportivos opcionales son correr, montar en bicicleta, entrenamiento de fuerza, baloncesto, tenis, voleibol, fútbol.

Monitoreo del sueño: haga clic en el icono de esta función para ver el Estado del sueño monitoreado cuando se durmió con un reloj la noche anterior.

Paso: haga clic en el icono de esta función para ingresar a la página de exhibición de tres anillos, deslizándose a la izquierda para ver el paso, el entrenamiento, de pie, la distancia total y las calorías totales.

Frecuencia cardíaca: después de hacer clic en el icono de esta función, entrará en la página de medición de frecuencia cardíaca, y esperar unos 15 segundos para completar la medición mostrará el valor de medición (este valor es solo para referencia y no se puede utilizar como base médica)

Presión arterial: después de hacer clic en el icono de esta función, entrará en la página de medición de la presión arterial, y esperar unos 15 segundos para completar la medición mostrará el valor de medición (este valor es solo para referencia y no se puede utilizar como base médica)

Oxígeno en sangre: después de hacer clic en el icono de esta función, entrará en la página de medición de oxígeno en sangre, y después de esperar unos 15 segundos para completar la medición, mostrará el valor de medición (este valor es solo para referencia y no se puede utilizar como base médica)

Mensaje: haga clic en el icono de esta función para ver los recordatorios de mensajes recibidos

Disco de marcación: haga clic en este icono de función para ingresar a la interfaz de marcación. después de introducir el número que desea llamar, haga clic en el icono de teléfono en la esquina inferior izquierda para hacer una llamada.

Control de música: haga clic en el icono de esta función para ingresar a la página de control de música, que puede controlar la reproducción, pausa, anterior, siguiente de la música del teléfono móvil

Clima: haga clic en el icono de esta función para ver la información meteorológica en la ubicación actual

Respiración: la función de clic permite ajustar la respiración al ritmo del reloj

Calculadora: haga clic en este icono de función para ingresar a la interfaz de la calculadora, que puede usar la calculadora para sumar, restar, multiplicar y dividir.

Despertador: se puede configurar el despertador con el reloj, se pueden configurar varios grupos de despertadores

Recordatorio de sedentarismo: al configurar esta función, el reloj le recordará que se levante y se mueva de acuerdo con el intervalo de tiempo establecido.

Fotografía: después de hacer clic en el icono de esta función, entrará en la página de confirmación de la fotografía, y después de hacer clic en el inicio, puede tomar fotos remotas con el reloj en la página de la aplicación del teléfono móvil.

Cronómetro: haga clic en el icono de esta función para ingresar a la página de cronometraje del cronómetro

Asistente de voz: en el Estado en el que el Bluetooth de audio del reloj está conectado, haga clic en esta opción para operar a través del teléfono de control de voz.

Encontrar teléfono móvil: haga clic en el icono de esta función para ingresar a la página de búsqueda, haga clic en inicio para encontrar el teléfono móvil vinculado, el teléfono móvil sonará

Coche de carreras: esta función es un pequeño juego, haga clic en el nombre del juego para comenzar el juego

Linterna: haga clic para entrar, la pantalla del reloj se volverá blanca cuando se utilice la iluminación

Calendario: haga clic en el icono de esta función para ver el calendario

Contactos: se pueden agregar contactos al reloj a través del teléfono móvil

Agua potable: al configurar esta función, el reloj le recordará que beba agua de acuerdo con el intervalo de tiempo establecido.

Rastreo menstrual: esta función puede recordar el periodo seguro, el periodo menstrual (la aplicación está configurada para que las mujeres puedan usar esta función)

Apagado: haga clic para entrar para apagar

Configuración del idioma: haga clic en esta selección para elegir el idioma, disponible en inglés, chino, holandés, ruso, francés, alemán, etc. Haga clic para seleccionar el idioma correspondiente y salga deslizándose a la izquierda / derecha.

Código qr: haga clic en el icono de esta función para saltar del Código QR de descarga de la aplicación, que se puede escanear para descargar.

Vista app: haga clic en el icono de esta función para elegir el estilo para cambiar

Visualización y brillo: el tiempo de retroiluminación se refiere a la duración de la pantalla brillante de la pantalla del reloj sin operación. después de hacer clic en esta opción, ingrese a la página de selección de duración. el tiempo opcional es de 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto y 3 minutos. Salida de deslizamiento izquierdo / derecho

Luz de cabecera: haga clic en el interruptor a la derecha de esta opción para activar / desactivar el modo de luz de cabecera. Después de que esta función se encienda, el dispositivo se mostrará permaneciendo en la interfaz del reloj digital cuando se carga.

Sobre: al hacer clic en esta opción, aparecerá el nombre Bluetooth de este dispositivo y la información de la versión del dispositivo. Salida de deslizamiento izquierdo / derecho

S88MAX Smartwatch Handbuch

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Anmerkungen zur Verwendung:

1. Sie sollte nicht beim Baden oder Schwimmen getragen werden.
2. Bitte schließen Sie die Uhr an, wenn Sie Daten synchronisieren.
3. Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Ladekabel.
4. Setzen Sie die Uhr nicht über einen längeren Zeitraum hoher Feuchtigkeit, extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.

Packliste: Hauptteil der Uhr (einschließlich Armband), Basisladekabel, Produkthandbücher

Tastenfunktionen und Aufladen

Abwärts:
Gehen Sie zur Seite des Verknüpfungsmenüs

Ziehen Sie rechts:
Gehen Sie zum
Verknüpfungsmenü

Links: Wechseln zur Funktionsschnittstelle

Ausfallzustand: Drücken Sie drei Sekunden lang

Bei Zifferblattseite: Drei Sekunden lang drücken

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist: Klicken Sie, um den Bildschirm zu beleuchten

Auf der Menüseite: Klicken Sie auf Zurück zur Zifferblattseite

Gleiten Sie nach oben:
Gehen Sie in die Schnittstelle der Informationsanzeige ein

APP Download und Verbindung



Nachdem die Ladekontakte der Uhr mit den Kontakten der Basis ausgerichtet wurden, wie in der rechten Abbildung gezeigt, kann das Gerät mit einem flachen Sitz geladen werden.

Bitte scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon mit Android 4.4 und höher oder IOS 8.0 und höher.

1. Die App wird während der Installation aufgerufen, alle zu erlauben oder zustimmen zu klicken

2. APP-Verbindung: Öffnen Sie die APP - Klicken Sie auf " ⚙ " in der unteren Spalte - Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen" oben - Finden Sie das Gerät mit dem Namen "S88MAX" - Klicken Sie auf Gerät verbinden - Warten Sie etwa 5 Sekunden, nachdem die Geräteverbindung beendet ist, wird ein Bluetooth-Kopplungsfeld erscheinen - Klicken Sie auf die Kopplung und können alle Funktionen der Uhr nutzen, wenn Sie fertig sind

3. Nach Abschluss der APP-Verbindung erscheint kein Kopplungsfeld, einige Funktionen können nicht verwendet werden, wie Bluetooth-Anrufe, intelligente Sprache usw.

Lösung: Auf der Zifferblattseite fahren Sie nach unten auf die Verknüpfungsmenüseite, klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol, öffnen Sie das Audio-Bluetooth der Uhr (wie in der Abbildung gezeigt), nach dem Öffnen erscheint das APP-Feld mit der Kopplungsaufforderung, klicken Sie einfach auf die Kopplung

Kontextmenü Seite Details

- Audio Bluetooth: Klicken Sie auf Ein/Ausschalten, um nach dem Audio Bluetooth der Uhr zu suchen.
- Helligkeitsstellung: Klicken Sie auf Eingang, um die Helligkeit des Bildschirms manuell anzupassen
- QD-Code: Klicken Sie auf die Uhr-APP zum Herunterladen des QD-Codes und scannen Sie den Code, um die APP herunterzuladen
- Nicht störender Modus: Klicken Sie auf Ein/Aus, wenn Sie eine Benachrichtigung auf der Uhr erhalten
- Taschenlampe: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, springt die Taschenlampe-Oberfläche auf dem weißen Bildschirm hervor und schiebt links / rechts ab
- Einstellungen: Klicken Sie auf Einen, um eine Vielzahl von Funktionen im Zusammenhang mit der Uhr einzustellen

Häufig gestellte Fragen

1. die Uhr kann nicht gesucht werden?
A: Wenn die Bluetooth-Übertragung der Uhr nicht vom Mobiltelefon gesucht wird, vergewissern Sie sich bitte, dass die Uhr eingeschaltet und nicht mit einem anderen Mobiltelefon verbunden ist. Bringen Sie die Uhr in die Nähe des Mobiltelefons, um die Suche zu wiederholen. Wenn sie immer noch ungültig ist, schalten Sie die Bluetooth-Verbindung des Mobiltelefons für 20 Sekunden aus und schalten Sie die Bluetooth-Verbindung wieder ein, um die Suche zu wiederholen.

2. sollte die Bluetooth-Verbindung immer eingeschaltet sein? Gibt es auch Daten, wenn ich sie ausschalte?
A: Bevor es keine Synchronisierungsdaten gibt, werden die Trainings- und Schlafdaten auf dem Host der Uhr gespeichert. Wenn das Mobiltelefon und die Bluetooth-Verbindung der Uhr erfolgreich verbunden sind, lädt die Uhr die Daten nach der Aktualisierung automatisch auf das Mobiltelefon hoch; die in der Uhr gespeicherten Daten sind jedoch begrenzt, und sie kann nur Bluetooth-Daten im Wert von etwa einer Woche speichern, und wenn der Speicherplatz voll ist, überschreibt sie automatisch die frühesten Daten, um die neuesten Daten zu erzeugen.
Hinweis: Wenn die Erinnerungsfunktion für eingehende Anrufe und Nachrichten aktiviert ist, muss die Bluetooth-Verbindung die ganze Zeit aufrecht erhalten werden.

3. Was soll ich tun, wenn die Uhr nicht aufgeladen werden kann?
①Bitte vergewissern Sie sich, dass der Ladeanschluss in der richtigen Richtung liegt und dass der Ladeanschluss in gutem Kontakt mit der Uhr steht.
②Wenn die Spannung der Uhr niedriger als 3,6 V ist, wird die Vorladezeit der Batterie beendet sein.
Hinweis: Unterstützung Einstecken des Ladegeräts wird sofort in den Ladezustand eintreten, wenn es keine Anzeige gibt, müssen Sie für 3-5 Minuten aufladen, um den Ladezustand einzugeben.

Weitere Funktionen Menüseite Details

Sport: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, gelangen Sie zur Auswahl des Sportmodus. Optionale Sportmodi sind Laufen, Fahren, Krafttraining, Basketball, Tennis, Volleyball, Fußball

Schlafüberwachung: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Schlafzustand zu sehen, der in der Nacht zuvor beim Einschlafen mit der Uhr überwacht wurde

Schrittmessung: Klicken Sie auf dieses Symbol, um auf die Drei-Ring-Anzeigeseite zu gelangen. Ziehen Sie nach links, um Schrittmessung, Training, Stehen, Gesamtdistanz und Gesamtkalorien anzuzeigen

Herzfrequenz: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, gelangen Sie zur Herzfrequenzmessungsseite und warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die Messung abgeschlossen ist, um den Messwert anzuzeigen (dieser Wert dient nur als Informationszweck und kann nicht als medizinische Grundlage verwendet werden)

Blutdruck: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, gelangen Sie zur Blutdruckmessungsseite und warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die Messung abgeschlossen ist, um den Messwert anzuzeigen (dieser Wert dient nur als Informationszweck und kann nicht als medizinische Grundlage verwendet werden)

Blut-Sauerstoff: Klicken Sie auf dieses Symbol, um auf die Seite der Blut-Sauerstoff-Messung zu gelangen und warten Sie etwa 15 Sekunden, bis die Messung abgeschlossen ist, um den Messwert anzuzeigen (dieser Wert dient nur als Informationszweck und kann nicht als medizinische Grundlage verwendet werden)

Hinweis: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die empfangenen Erinnerungen anzuzeigen

Wähltafel: Klicken Sie auf dieses Symbol, um in die Wähloberfläche zu gelangen. Wenn Sie die Nummer eingeben möchten, klicken Sie auf das Telefonsymbol unten links, um anzurufen

Musiksteuerung: Klicken Sie auf dieses Symbol, um auf die Musiksteuerungsseite zu gelangen, um die Wiedergabe, Pause, vorherige und nächste Musik des Telefons zu steuern

Wetter: Klicken Sie auf dieses Symbol, um die Wetterinformationen für Ihren aktuellen Standort anzuzeigen

Atmen: Die Klickfunktion passt die Atmung an den Rhythmus der Uhr an

Rechner: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, gelangen Sie zur Schnittstelle des Rechners, um den Rechner zu verwenden, um zu multiplizieren und zu teilen.

Wecker: Wecker kann mit einer Uhr eingestellt werden, mehrere Weckergruppen können eingestellt werden

Sitzende Erinnerung: Wenn diese Funktion eingestellt ist, erinnert die Uhr Sie an die Aktivität in den festgelegten Intervallen.

Fotografieren: Klicken Sie auf dieses Symbol, um auf die Fotobestätigungsseite zu gelangen, und klicken Sie auf Start, um auf der App-Seite des Telefons ein Foto zu machen.

Zeitmesser: Klicken Sie auf dieses Symbol, um zur Zeitmesserseite zu gelangen

Sprachassistent: Klicken Sie auf diese Option, um das Telefon über die Sprachsteuerung zu steuern, wenn das Audio der Uhr über Bluetooth angeschlossen ist.

Telefon suchen: Klicken Sie auf dieses Symbol, um auf die Suche zu gelangen. Klicken Sie auf Start, um das gebundene Telefon zu suchen. Das Telefon klingelt.

Rennen: Diese Funktion ist ein Minispiel, klicken Sie auf den Spielnamen, um das Spiel zu starten

Taschenlampe: Klicken Sie auf Einen, Uhr Bildschirm wird weiß, wenn Beleuchtung verwendet wird

Kalender: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Kalender anzuzeigen

Kontakte: Sie können Kontakte über Ihr Handy zu Ihrer Uhr hinzufügen

Trinken Sie Wasser: Wenn diese Funktion eingestellt ist, erinnert die Uhr Sie an das Trinken von Wasser nach dem eingestellten Intervall.

Menstruationsfolgung: Diese Funktion erinnert an sichere Perioden, Menstruationen (die App ist auf Frauen eingestellt, um diese Funktion zu nutzen)

Ausschalten: Klicken Sie auf Eingang zum Ausschalten

Sprache einrichten: Klicken Sie auf diese Option, um die Sprache auszuwählen: Englisch, Chinesisch, Niederländisch, Russisch, Französisch, Deutsch usw. Klicken Sie auf die Sprache auswählen und fahren Sie links/rechts

QD-Code: Klicken Sie auf dieses Symbol, um den Download-QD-Code der App zu überspringen, um den Code herunterzuladen

APP-Ansicht: Klicken Sie auf dieses Feature-Symbol, um einen Stil auszuwählen, um zu wechseln

Anzeige und Helligkeit: Hintergrundbeleuchtung bezieht sich auf die Dauer des hellen Bildschirms der Uhr im inaktiven Zustand, klicken Sie auf diese Option, um die Seite zur Auswahl der Dauer zu gelangen, die optionale Dauer ist 5 Sekunden, 15 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute, 3 Minuten. Links/rechts abfahren

Scheinwerfer: Klicken Sie auf den Schalter rechts von dieser Option, um den Scheinwerfermodus ein- oder auszuschalten. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Gerät immer auf der digitalen Uhr angezeigt, wenn es aufgeladen wird

Über: Wenn Sie auf diese Option klicken, werden der Bluetooth-Name und die Geräteversion für dieses Gerät angezeigt. Links/rechts abfahren

Manuel de la montre intelligente S88MAX

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un endroit sûr.

Notes d'utilisation :

1. Elle ne doit pas être portée pendant le bain ou la natation.
2. Veuillez connecter la montre lors de la synchronisation des données.
3. Utilisez le câble de chargement fourni avec l'appareil pour le recharger.
4. N'exposez pas la montre à une forte humidité, à des températures extrêmement élevées ou basses pendant une longue période.

Liste d'emballage : montre principale (y compris le bracelet), câble de chargement de la base, manuels d'utilisation.

Fonctions des boutons et chargement

Drop Down:
aller à la page de menu rapide

Glisser à droite:
aller au menu raccourci

Slide gauche:
aller à l'interface fonctionnelle

État d'arrêt:
appuyez longuement sur trois secondes pour démarrer

Lorsque la page du cadran:
arrêt avec une longue pression de trois secondes

Lorsque l'état de l'écran est éteint:
appuyez sur allumer l'écran

Lorsque la page de menu:
cliquez pour revenir à la page de cadran

Glisser vers le haut:
Entrez dans l'interface de visualisation des informations

Téléchargement et connexion de l'APP



Après avoir aligné les contacts de charge de la montre avec les contacts de la base, comme indiqué dans la figure de droite, l'appareil peut être chargé avec un ajustement plat.

Veuillez scanner le code QR avec votre téléphone portable équipé d'Android 4.4 et plus ou d'IOS 8.0 et plus.

1.app affiche des conseils d'autorisation lors de l'installation pour tout appuyer sur autoriser ou accepter

2. Connexion de l'app: Ouvrez l'app - - appuyez sur " ⚙ " dans la colonne inférieure - - appuyez sur "ajouter un périphérique" au - dessus - - Trouvez le périphérique nommé "s88max" - - appuyez sur connecter un périphérique - - Attendez environ 5 secondes après que la connexion du périphérique soit terminée, Une boîte d'invite d'appariement Bluetooth apparaîtra - - appuyez sur l'appariement est ok, vous pouvez utiliser toutes les fonctions de la montre lorsque vous avez terminé

3. La boîte d'invite d'appariement n'apparaît pas après que la connexion app soit terminée, alors certaines fonctions ne sont pas disponibles, telles que l'appel Bluetooth, la voix intelligente, etc.

Solution: sur la page du cadran, faites glisser vers le bas pour accéder à la page du menu contextuel, cliquez sur l'icône Bluetooth, activez le Bluetooth Audio de la montre (comme illustré), après l'ouverture de l'app, la boîte d'invite de jumelage apparaît, appuyez sur jumelage.

Détails de la page du menu contextuel

- Audio Bluetooth: cliquez sur on / off, le téléphone peut rechercher le Bluetooth Audio de la montre après l'avoir allumé
- Réglage de la luminosité: appuyez sur entrer pour régler manuellement la luminosité de l'écran
- QR code: cliquez pour afficher la montre app télécharger le Code QR, balayez le Code pour télécharger l'app
- Mode ne pas déranger: cliquez sur on / off, l'invite d'écran ne s'allume pas lorsque vous recevez un rappel de message sur le côté de la montre après l'ouverture
- Lampe de poche: cliquer sur cette icône de fonction saute hors de l'interface de la lampe de poche avec un écran blanc brillant, glisser à gauche / glisser à droite pour quitter
- Paramètres: plusieurs fonctions liées à la montre peuvent être définies après avoir cliqué dedans

Questions fréquemment posées

1. Impossible d'effectuer une recherche sur la montre ?

R : Si la diffusion Bluetooth de la montre n'est pas recherchée par le téléphone portable, assurez-vous que la montre est allumée et qu'elle n'est pas connectée à d'autres téléphones portables. Approchez la montre du téléphone portable pour effectuer une nouvelle recherche. Si elle n'est toujours pas valide, éteignez le Bluetooth du téléphone portable pendant 20 secondes, puis rallumez le Bluetooth pour effectuer une nouvelle recherche.

2. la connexion Bluetooth doit-elle être activée en permanence ? Y aura-t-il des données si je la désactive ?

R : Avant qu'il n'y ait pas de données synchronisées, les données d'exercice et de sommeil seront conservées sur l'hôte de la montre, lorsque le téléphone portable et la montre Bluetooth sont connectés avec succès, après rafraîchissement, la montre téléchargera automatiquement les données vers le téléphone portable ; cependant, les données stockées dans la montre sont limitées, et elle ne peut stocker qu'environ une semaine de données Bluetooth, et lorsque l'espace est plein, elle écrasera automatiquement les données les plus anciennes pour produire les données les plus récentes, veuillez donc synchroniser la montre avec le téléphone portable en temps voulu.

Remarque : si la fonction de rappel des appels entrants et des messages est activée, vous devez maintenir le Bluetooth en état de connexion en permanence.

3. Que dois-je faire si la montre ne peut pas être rechargée ?

①Assurez-vous que le port de charge est dans la bonne direction et que le port de charge est bien en contact avec la montre.

②Lorsque la puissance de la montre est inférieure à 3,6 V, le temps de précharge de la batterie se termine.

Remarque : si le chargeur est branché, il passe immédiatement à l'état de charge. S'il n'y a pas d'affichage, il faut 3 à 5 minutes pour qu'il passe à l'état de charge.

Plus de fonctions Détails de la page de menu

Sport: en cliquant sur cette icône de fonction, vous accédez à la page de sélection des modes sportifs, les modes sportifs optionnels sont running, ride, musculation, basketball, tennis, volleyball, football

Surveillance du sommeil: cliquez sur cette icône de fonction pour voir l'état du sommeil surveillé lorsque vous vous êtes endormi la nuit précédente en portant votre montre

Comptez les pas: cliquez sur cette icône de fonction pour accéder à la page d'affichage à trois anneaux, balayez vers la gauche pour voir le compteur, l'entraînement, la position debout, la distance totale et les calories totales

Fréquence cardiaque: après avoir cliqué sur cette icône de fonction, vous accédez à la page de mesure de la fréquence cardiaque et attendre environ 15 secondes pour que la mesure soit terminée affiche la valeur mesurée (cette valeur est à titre indicatif seulement et ne peut pas être utilisée comme base médicale).

Pression artérielle: une fois que vous cliquez sur cette icône de fonction, vous accédez à la page de mesure de la pression artérielle et attendez environ 15 secondes avant que la mesure ne soit terminée affiche la valeur mesurée (cette valeur est à titre indicatif seulement et ne peut pas être utilisée comme base médicale).

Oxygénation du sang: une fois que vous cliquez sur cette icône de fonction, vous accédez à la page oxygénation du sang et attendez environ 15 secondes avant que la mesure ne soit terminée affiche la valeur mesurée (cette valeur est à titre indicatif seulement et ne peut pas être utilisée comme base médicale).

Info: cliquez sur cette icône de fonction pour voir les rappels de messages reçus

Cadran: cliquez sur cette icône de fonction pour accéder à l'interface de numérotation, une fois que vous pouvez entrer le numéro que vous voulez composer, appuyez sur l'icône de téléphone en bas à gauche pour composer

Contrôle de la musique: cliquez sur cette icône de fonction pour accéder à la page de contrôle de la musique, vous pouvez contrôler la lecture, la pause, la chanson précédente, la chanson suivante de votre téléphone

Météo cliquez sur cette icône de fonction pour voir les informations météorologiques de votre emplacement actuel

Respiration: cliquez sur la fonction pour ajuster la respiration au rythme de la montre

Calculatrice: en cliquant sur cette icône de fonction, vous accédez à l'interface de la calculatrice avec laquelle vous pouvez effectuer des opérations d'addition et de soustraction

Réveil: l'alarme petit réglée avec la Montréal, plus groupes d'alarmes petit réglés

Rappel sédentaire: lorsque cette fonction est régie, la Mont - vous rappelle de vous lever et d'être actif en fonction de l'intervalle de temps fini

Article photo: après avoir cliqué sur cette icône de fonction, vous accédez à la page de confirmation de l'article photo, après avoir cliqué sur démarrer, vous pouvez sauvegarder la montre à distance sur la page app du téléphone pour prendre des photos

Chronomètre: cliquez sur cette icône de fonction pour accéder à la page chronomètre

Assistant Vocal: dans l'état où la montre audio Bluetooth est connectée, cliquez sur cette option pour contrôler le téléphone par la voix.

Trouver un téléphone: en cliquant sur cette icône de fonction, vous accédez à la page rechercher, en cliquant sur démarrer, vous cherchez le téléphone lié, le téléphone sonne une sonnerie

Course: Cette fonction est un mini - jeu, cliquez sur le nom du jeu pour commencer le jeu

Lampe de poche: cliquez pour entrer, l'Écran de la montre devant blanc lorsque l'éclairage est utile

Calendrier: cliquez sur cette icône de fonction pour voir le calendrier

Contacts: possibilité d'ajout des contacts à la Montréal via votre téléphone

Boire de l'eau: lorsque cette fonction est réglée, la montre vous rappelle de boire de l'eau en fonction de l'intervalle de temps défini

Suivi des périodes: Cette fonction peut rappeler les périodes de sécurité, les périodes (APP est configuré pour les femmes pour utiliser cette fonction)

Shutdown: cliquez sur entrer pour éteindre

Définir la langue: cliquez sur cette sélection pour faire la sélection de la langue, disponible en anglais, chinois, néerlandais, russe, français, allemand, etc. Cliquez pour sélectionner la langue appropriée, glissez à gauche / à droite pour quitter

QR code: en cliquant sur cette icône de fonction, vous passerez du téléchargement de l'app QR code, balayable Code télécharger

Vue app: cliquez sur cette icône de fonction pour sélectionner le style pour basculer

Affichage et luminosité: le temps de rétroéclairage fait référence à la durée de l'écran lumineux de l'écran de la montre dans l'état sans action, cliquez sur cette option pour accéder à la page de sélection de la durée, la durée facultative est de 5 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes. Slide gauche / slide droite pour quitter

Lampe de chevet: cliquez sur l'interrupteur à droite de cette option pour activer / désactiver le mode lampe de chevet. Cette fonction s'affiche en permanence lorsque l'appareil se charge après l'activation de l'interface d'horloge numérique

À propos: en cliquant sur cette option, le nom Bluetooth de cet appareil et les informations de version de l'appareil apparaissent. Slide gauche / slide droite pour quitter

S88MAX Smart watch manual

Please read this manual carefully and keep it properly before using the product

Precautions for use:

1. It is not suitable to wear it when taking a shower or swimming.
2. Please connect your watch when synchronizing data.
3. Please use the charging cable provided with the device for charging
4. Do not expose the watch to high moisture, extremely high temperatures, or extremely low temperatures for a long time

Packaging list: Watch host (including strap) base charging cable product manual

Button functions and charging

Scrolla verso il basso:
Vai alla pagina del menu di scorciatoie

Scorrimento a destra:
Vai al menu rapido

Scorrimento a sinistra: accedere all'interfaccia funzionale

Spegnimento: premere per tre secondi

Quando il quadrante è in pagina: premere per tre secondi per spegnere la macchina

Quando lo schermo è spento: tocca per accendere lo schermo

Durante la pagina del menu: fai clic per tornare alla pagina del quadrante

Slida in alto:
Interfaccia di visualizzazione delle informazioni

APP Download and Connection

Align the charging contact point of the watch after the contact point of the base, as shown in the right figure as shown, it can be provided with a smooth and tight fit Device charging

use Android 4.4 or above system or Mobile phone scanning for iOS 8.0 and above systems This QR code

1.L'APP pop-up durante l'installazione chiede le autorizzazioni per fare clic su Accetta o Accetta tutto

2.Connessione dell'APP: Aprire l'APP - Fare clic sulla colonna in basso " " - Fare clic su "Aggiungi dispositivo" in alto - Trovare il dispositivo chiamato "S88MAX" - Fare clic su Connetti dispositivo - Attendere circa 5 secondi dopo che la connessione del dispositivo è completata, verrà visualizzata una casella di suggerimento per l'accoppiamento Bluetooth - Fare clic sull'accoppiamento e utilizzare tutte le funzionalità dell'orologio dopo aver completato

3. Quando la connessione dell'app è stata completata, non appare una casella di suggerimento di accoppiamento, alcune funzionalità non possono essere utilizzate, come chiamate Bluetooth, voce intelligente, ecc.

Soluzione: scorrere verso il basso sulla pagina del quadrante per accedere alla pagina del menu scorciatoia, fare clic sull'icona Bluetooth, aprire l'audio Bluetooth dell'orologio (come mostrato nella figura), dopo l'apertura dell'APP verrà visualizzata la casella di suggerimento di accoppiamento, basta fare clic sull'accoppiamento

Spiegazione della pagina del menu rapido

- Audio Bluetooth: fai clic su Accendi/Disattiva per cercare l'audio Bluetooth dell'orologio quando il telefono è attivato
- Regolazione della luminosità: fai clic per regolare manualmente la luminosità dello schermo
- Codice QR: Clicca per scaricare il codice QR e scaricare l'app
- Modalità non disturbata: fai clic su Accendi/Disattiva per non accendere lo schermo quando ricevi un promemoria
- Torcia: Fare clic sull'icona di questa funzione salterà fuori dall'interfaccia della torcia dello schermo bianco evidenziato, scorrere a sinistra / destra per uscire
- Impostazioni: è possibile impostare diverse funzioni relative all'orologio cliccando su "Entra"

domande frequenti

1. Impossibile trovare l'orologio?
Risposta: Se la trasmissione Bluetooth dell'orologio non viene rilevata dal telefono, assicurarsi che l'orologio sia acceso e non collegato ad un altro telefono. Posizionare l'orologio vicino al telefono e cercare di nuovo. Se ancora non funziona, spegnere il Bluetooth del telefono per 20 secondi e poi riaccenderlo per cercare di nuovo.

2. La connessione Bluetooth dovrebbe rimanere attiva? Ci saranno ancora dati se è spento?
Risposta: Prima di sincronizzare i dati, l'esercizio fisico e il sonno saranno conservati sull'host dell'orologio. Quando la connessione Bluetooth tra il telefono e l'orologio avrà successo, l'orologio caricherà automaticamente i dati sul telefono dopo l'aggiornamento; Ma i dati memorizzati dall'orologio sono limitati e può memorizzare i dati Bluetooth solo per circa una settimana. Quando lo spazio è pieno, sovrascriverà automaticamente i primi dati per generare i dati più recenti. Pertanto, si prega di sincronizzare l'orologio al telefono in modo tempestivo.
Nota: Se le funzioni di richiamo delle chiamate e dei messaggi sono abilitate, è necessario mantenere il Bluetooth sempre connesso

3.Cosa devo fare se il mio orologio non può essere caricato?
① Si prega di confermare se la direzione dell'interfaccia di ricarica è corretta e se l'interfaccia di ricarica è in buon contatto con l'orologio
② Quando il livello della batteria dell'orologio è inferiore a 3.6V, ci sarà un periodo di tempo di pre-ricarica della batteria
Nota: Dopo aver collegato il caricabatterie, entra immediatamente nello stato di carica. Se non viene visualizzato, deve essere caricato per 3-5 minuti prima di entrare nello stato di carica.

Dettagli della pagina del menu delle funzioni

Sport: Cliccando sull'icona di questa funzione si accede alla pagina di selezione delle modalità sportive, con modalità opzionali come corsa, ciclismo, allenamento di forza, basket, tennis, pallavolo, calcio

Monitoraggio del sonno: clicca su questa icona per visualizzare lo stato del sonno rilevato durante il sonno indossato con l'orologio la notte precedente

Misura dei passi: fai clic su questa icona per accedere alla pagina di visualizzazione dei tre anelli e scorri a sinistra per visualizzare la misura dei passi, l'allenamento, la posizione in piedi, la distanza totale e le calorie totali

Frequenza cardiaca: cliccando sull'icona di questa funzione si accede alla pagina di misurazione della frequenza cardiaca e si visualizzano i valori misurati dopo circa 15 secondi (questo valore è a titolo informativo e non può essere utilizzato come base medica)

Pressione sanguigna: cliccando sull'icona di questa funzione si accede alla pagina di misurazione della pressione sanguigna e si visualizzano i valori misurati dopo circa 15 secondi (questo valore è a titolo informativo e non può essere utilizzato come base medica)

Ossigeno sanguigno: cliccando sull'icona di questa funzione si accede alla pagina di misurazione dell'ossigeno sanguigno e si visualizzano i valori misurati dopo circa 15 secondi (questo valore è a titolo informativo e non può essere utilizzato come base medica)

Informazione: Fai clic su questa icona per visualizzare i messaggi di avviso ricevuti

Dialer: clicca sull'icona di questa funzione per accedere all'interfaccia di marcazione. Dopo aver inserito il numero che desideri chiamare, fai clic sull'icona del telefono in basso a sinistra per chiamare

Controllo della musica: clicca sull'icona della funzione per accedere alla pagina di controllo della musica per controllare la riproduzione, la pausa, la canzone precedente e la canzone successiva del telefono

Meteo: Fai clic su questa icona per visualizzare le informazioni meteorologiche sulla tua posizione corrente

Respirazione: la funzione click consente di regolare la respirazione in base al ritmo dell'orologio

Calcolatrice: cliccando sull'icona di questa funzione si accede all'interfaccia della calcolatrice, che può essere utilizzata per l'operazione di somma moltiplicazione e divisione

Sveglia: è possibile impostare la sveglia con l'orologio, è possibile impostare più gruppi di sveglia

Promemoria seduto: quando questa funzione è impostata, l'orologio ti ricorda di essere attivo in base agli intervalli impostati

Fotografia: clicca sull'icona di questa funzione per accedere alla pagina di conferma della foto, clicca su Start per scattare una foto dal telecomando dell'orologio sulla pagina dell'app del telefono

Cronometro: clicca sull'icona di questa funzione per accedere alla pagina cronometro

Assistente vocale: se l'audio dell'orologio è connesso con Bluetooth, fare clic su questa opzione per controllare il telefono tramite la voce.

Trova il telefono: clicca sull'icona di questa funzione per accedere alla pagina di ricerca, clicca Start per trovare il telefono collegato e il telefono suonerà

Corse: questa funzione è un mini-gioco, clicca sul nome del gioco per iniziare il gioco

Torcia: fare clic su Entra, lo schermo dell'orologio diventa bianco quando l'illuminazione viene utilizzata

Calendario: Fai clic su questa icona per visualizzare il calendario

Contatti: è possibile aggiungere contatti all'orologio tramite il telefono cellulare

Bevere acqua: quando questa funzione è impostata, l'orologio ti ricorderà di bere acqua in base agli intervalli impostati

Monitoraggio delle mestruazioni: questa funzione ricorda i periodi di sicurezza, le mestruazioni (l'app è impostata su donna per utilizzare questa funzione)

Spegni: Fai clic per spegnere

Impostazione della lingua: Fai clic su questa opzione per selezionare la lingua: inglese, cinese, olandese, russo, francese, tedesco, ecc. Fare clic per selezionare la lingua corrispondente e scorrere a sinistra / destra per uscire

Codice QD: Cliccando sull'icona di questa funzione salterà fuori dal download del codice QD dell'app per scaricare il codice scansionabile

Vista APP: clicca sull'icona di questa funzione per scegliere lo stile per cambiare

Visualizzazione e luminosità: il tempo di retroilluminazione si riferisce alla durata dello schermo dell'orologio in uno stato di assenza di funzionamento, fare clic su questa opzione per accedere alla pagina di selezione della durata, la durata opzionale è di 5 secondi, 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 3 minuti. Scorrimento a sinistra/destra per uscire

Fare clic sull'interruttore a destra di questa opzione per attivare/disattivare la modalità Faro. Quando questa funzione è attivata, il dispositivo rimane sempre nell'interfaccia dell'orologio digitale durante la ricarica

Informazioni: Fare clic su questa opzione mostra il nome Bluetooth e le informazioni sulla versione del dispositivo. Scorrimento a sinistra/destra per uscire

FCC Warnning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.