70g双胶纸，四折页，双面单黑印刷

400.00 mm

HEAVY BASS

RGB 炫彩灯效

便携无线音箱

AD1007



使用说明书

基本参数

- 无线规格：V5.3
  支持无线协议：
  支持L2CAP/A2DP/AVRCP，用来传收立体声音频信号，通过协议可以控制音频流的运行音乐时；
  支持HSP/HFP(Handsfree profile)，具有免提功能，可以进行语音通话
- 无线传输距离：10M
- 原装电池容：2400毫
- 电池容量：4800mAh
- 内置电池：3.7V
- 正常音量播放：约5石 (因音质内容和音量而异)
- 喇叭规格：ϕ57MM*2
- 喇叭功率：4Ω/10W*2
- 频率响应：120Hz-20KHz
- 尺寸：106.8*106.8*189.3mm
- 单机重量：975g
- 充电电压：5V/1A
- 充电时长：约4H

功能特点

1、采用先进的无线音频解码芯片，支持无线音量调整；
2、支持FM收音，可直接搜索收听电台频率；
3、无反向声音功放声，音色柔和厚重有动感，高低灵分明；
4、直径7寸半低音；
5、支持通过蓝牙连接手机，最远为7~10米；
6、支持USB和音频输入，为你提供电脑音频功能，可直接连接手机/平板电脑/笔电电脑音乐时播放音乐；
7、充电模式充电器，至少4个时；
8、多种闪烁模式彩虹LED灯，灯光可随音乐节奏呼动
一键转换，音乐显示不让眼睛灵眩晕；
9、支持TWS，
10、支持产外长切换频率，

功能说明

①DC 5V充电接口，(Type-C USB充电接口)。
②TF卡插入接口：TF卡插入时可播放MP3，音频播放。
③1级输入接口：1级输入时可播放MP3文件，音频播放。
④LINE IN输入接口：3.5插孔从外音输入。
⑤电源开关：长按时为开机状态，再长按进为关机状态。
⑥长按式下（TF卡，LINE IN，U盘，无线），按短为播放/暂停；
在FM模式下按短为自动搜索电台，在播放过程中按住一下为取消在线音频搜索电台；
在无线模式并配对手机情况下，再每这按入时按住一下为连接要求，再按住一下为连接电话，按住为重新电台；
⑦长音长按模式下，按短为“下一曲”长按为“音量加”。
⑧开关机键，音频播放中按住长按关闭音频；
⑨音乐模式下（TF卡，LINE IN，U盘，无线，FM），短按为LED灯闪烁模式切换，长按中键切换动效模式，三位光源灯共LED闪烁模式；
TWS：两台音箱同时开机无线状态下点击配对音箱连接手机，长按按钮一的音箱进入等待配对音箱即进TWS状态，再连接手机即可；要开关键连接其长按两秒一进行解除TWS功能。

连接到移动设备

+ 打开设备蓝牙功能，点击搜索，找到“BASS-11”并点击连接，连接成功后响连接提示音；
+ 下次使用时，打开设备蓝牙功能会自动连接，回连不成功也会自动到配对状态；30分钟无连接自动关机。

备 注

在音质模式下，请调入音频线增加收音信号强度，收音效果会更好，使用中请按照说明书安装和拆卸时应合理改变长度。
U盘(32Gmax)和TF(32Gmax)卡用（FAT32方式格式化）

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ES Manual de la bocina inalámbrica BASS-11

Parámetros básicos:
1.Especificación inalámbrica: versión 5.3
2.Protocolos inalámbricos soportados:
Soporte de L2CAP/A2DP/AVRCP utilizado para recibir señales de audio estéreo, y a través del protocolo se puede controlar la operación de subir y bajar canciones en el extremo transmisor de audio;
Soporte de HSP/HFP (Perfil Handsfree), con función manos libres, se puede realizar comunicación de voz.
3.Rango de transmisión inalámbrica: 10 M
4.Relación señal-ruido de audio: ≥ 90 db
5.Capacidad de la batería: 4800 mAh
6.Voltaje interno: 3.7 V
7Reproducción a volumen normal: alrededor de 4 horas (varía según el contenido de audio y el volumen)
8.Especificación del altavoz: Φ57 MM * 2
9.Potencia del altavoz: 4 Ω/10 W * 2
10.Respuesta en frecuencia: 120 Hz - 20 kHz
11.Tamaño: 106.8 * 106.8 * 189.3 mm
12.Peso individual: 975 g
13.Voltaje de carga: 5 V/1 A
14.Duración de la carga: aproximadamente 4 horas.

Características y funciones
1. Utiliza un chip decodificador de audio inalámbrico avanzado que soporta la conexión de dispositivos inalámbricos;
2. Soporta la recepción de FM, pudiendo buscar y escuchar directamente las emisoras de la zona;
3. Estéreo de doble canal izquierdo y derecho, tono suave, claro y dinámico, con claras capas;
4. Lectura directa de tarjetas TF y unidades USB;
5. La distancia de recepción inalámbrica puede llegar hasta 10 metros;
6. Soporta la entrada de audio LINE IN, proporcionando la función de altavoz para computadoras. Puede conectarse directamente al ordenador para reproducir Bluetooth de teléfonos móviles / tabletas / y televisores para reproducir música;
7. Si no hay conexión en el modo inalámbrico, se apagará después de media hora.
8. Varios modos de parpadeo de la lámpara LED de colores brillantes, la luz puede parpadear según la melodía de la música, con un sólo clic de conversión, la melodía de la música no solo se puede escuchar sino también ver;
9. Soporta TWS.
10. Soporta el modo de audio EQ al aire libre.

Indicaciones de funciones
①Interfaz de carga DC 5V (Interfaz de carga USB Type-C).
②Interfaz de entrada de tarjeta TF; Cuando se inserta la tarjeta TF, se puede decodificar la reproducción de MP3 y audio.
③Interfaz de entrada de unidad USB: Cuando se inserta la unidad USB, se puede decodificar la reproducción de audio en formato MP3 sin pérdidas.
④Interfaz de entrada LINE IN: Entrada de sonido externo con conector de audio 3.5.
⑤Interruptor de alimentación: Cuando se presiona durante un tiempo prolongado, es el estado de encendido, y cuando se presiona nuevamente durante un tiempo prolongado, es el estado de apagado;
En el modo de música, al presionar brevemente es buscar estaciones automáticamente, y durante el proceso de búsqueda, al presionarlo brevemente una vez es cancelar la búsqueda automática de estaciones hacia adelante.
En el modo inalámbrico y cuando se empareja con el teléfono móvil, cuando hay una llamada entrante, al presionar brevemente una vez es responder en modo manos libres, y al presionar brevemente otra vez es colgar la llamada, y al hacer doble clic es marcar de nuevo.
⑥En el modo de música, al presionar brevemente es "anterior canción" y al presionar durante un tiempo prolongado es "reducir volumen".
⑦En el modo de música, al presionar brevemente es "siguiente canción" y al presionar durante un tiempo prolongado es "aumentar volumen".
⑧Botón EQ al aire libre, al presionar brevemente durante la reproducción de audio cambia el modo de audio EQ.
⑨En el modo de música (tarjeta TF, LINE IN, unidad USB, inalámbrico, FM), al presionar brevemente es cambiar el modo de parpadeo de la luz LED. Presione el botón de control de sonido externo con el ratón de la tecla M cambia el modo de función, y al hacer triple clic se cierra o abre el modo de parpadeo de la luz LED.
TWS: Cuando dos altavoces están encendidos y en estado inalámbrico al mismo tiempo y ninguno está conectado al teléfono móvil, presione durante 2~3 segundos la tecla M de uno de los altavoces hasta que un tono de notificación, entonces la conexión TWS es exitosa, y luego se puede conectar al teléfono móvil; después de desconectar la conexión inalámbrica, presione nuevamente durante un tiempo prolongado la tecla M de uno de los altavoces para cancelar la función TWS.

Notas:
+ En el modo de radio, por favor inserte el cable de audio para aumentar la intensidad de la señal de radio, y el efecto de la radio será mejor.
+ Si se encuentra con un fenómeno de congelación durante el uso, puede presionar durante 8 segundos la tecla de encendido y se apagará automáticamente.
+ La unidad USB y la tarjeta TF se formatean con el método (FAT32).

IF Istruzioni per l'altoparlante wireless BASS-11

Parametri di base:
1.Specifiche wireless: versione 5.3
2.Protocolli wireless supportati:
Supporto di L2CAP/A2DP/AVRCP, utilizzato per ricevere segnali audio stereo, attraverso il protocollo si può controllare l'operazione di su e giù della traccia sull'estremo trasmittente audio;
Supporto di HSP/HFP (Profilo Handsfree), con funzione di vivavoce, è possibile effettuare la comunicazione vocale.
3.Portata di trasmissione wireless: 10 M
4.Rapporto segnale-rumore audio: ≥ 90 dB
5.Capacità della batteria: 4800 mAh
6.Tensione interna: 3.7 V
7durata della riproduzione a volume normale: circa 4 ore (varia in base al contenuto audio e al volume)
8.Specifiche dell'altoparlante: Φ57 MM * 2
9.Potenza dell'altoparlante: 4 Ω/10 W * 2
10.Risposta in frequenza: 120 Hz - 20 kHz
11.Dimensioni: 106.8 * 106.8 * 189.3 mm
12.Peso singolo: 975 g
13.Tensione di carica: 5 V/1 A
14.Durata di carica: circa 4 ore.

Caratteristiche e funzioni
1. Usa un chip di decodifica audio wireless avanzato che supporta la connessione di dispositivi wireless;
2. Supporta la ricezione FM, può cercare e ascoltare direttamente le stazioni radio della zona;
3. Stereo a doppio canale sinistro e destro, timbro morbido, chiaro e dinamico, con ogni livello ben distinto;
4. Lettura diretta di schede TF e unità USB;
5. La distanza di ricezione wireless può raggiungere fino a 10 metri;
6. Supporta l'ingresso audio LINE IN, offrendoli la funzione di altoparlante per computer. Può essere collegato direttamente al pairing Bluetooth di telefoni cellulari / tablet / e televisori per riprodurre musica;
7. Se non c'è connessione in modalità wireless, si spegne dopo mezz'ora;
8. Diverse modalità di lampeggio della lampada LED multicolore brillante, la luce può lampeggiare seguendo la melodia della musica, con un singolo clic di conversione, la melodia della musica non solo può essere ascoltata ma anche vista;
9. Supporta TWS.
10. Supporta la modalità audio EQ all'aperto.

Indicazioni di funzione
①Interfaccia di ricarica DC 5V (Interfaccia di ricarica USB Type-C).
②Interfaccia di ingresso scheda TF: quando si inserisce la scheda TF, è possibile decodificare la riproduzione di MP3 e audio.
③Interfaccia di ingresso unità USB: quando si inserisce l'unità USB, è possibile decodificare la riproduzione di audio in formato MP3 senza perdite.
④Interfaccia di ingresso LINE IN: ingresso audio esterno con connettore audio 3.5.
⑤Interruttore di alimentazione: premendo a lungo è lo stato di accensione, e premendo nuovamente a lungo è lo stato di spegnimento;
+ In modalità musica (scheda TF, LINE IN, unità USB, wireless), premendo brevemente è "riproduzione/pausa".
+ In modalità FM, premendo brevemente è "ricerca automatica stazione", e durante il processo di ricerca, premendo brevemente una volta è "annullare la ricerca automatica stazione verso avanti".
+ In modalità wireless e quando è abbinato al telefono cellulare, quando c'è un chiamata in entrata, premendo brevemente una volta è "rispondere in modalità vivavoce"; e premendo brevemente nuovamente è "chiudere la chiamata", e facendo doppio clic è "richiamare".
⑥In modalità musicale, premendo brevemente è "brano precedente" e premendo a lungo è "riduzione del volume".
⑦In modalità musicale, premendo brevemente è " brano successivo" e premendo a lungo è "aumento del volume".
⑧Pulsante EQ per esterni, premendo brevemente durante la riproduzione audio per cambiare la modalità audio EQ.
⑨In modalità musicale (scheda TF, LINE IN, unità USB, wireless, FM), premendo brevemente per cambiare il modo di lampeggio della luce LED. Facendo doppio clic sulla chiave M per cambiare la modalità di funzione, e facendo triplo clic per attivare o disattivare il modo di lampeggio della luce LED.
TWS: Quando due altoparlanti sono contemporaneamente in stato di accensione wireless e nessuno è collegato al telefono cellulare, premendo a lungo la chiave M di uno degli altoparlanti per 2~3 secondi dopo aver sentito un tono di notifica significa che la connessione TWS è riuscita, poi si può collegare al telefono cellulare; dopo aver disconnesso la connessione wireless, premendo nuovamente a lungo la chiave M di uno degli altoparlanti per annullare la funzione TWS.

Nota:
+ In modalità radio, inserire il cavo audio per aumentare l'intensità del segnale radio e l'effetto della radio sarà migliore.
+ In caso di blocco durante l'uso, è possibile premere a lungo il pulsante di accensione per 8 secondi e si spegnerà automaticamente.
+ L'unità USB e la scheda TF devono essere formattate con il metodo (FAT32).

FR Manuel de l'enceinte sans fil BASS-11

Paramètres fondamentaux :
1.Spécification sans fil : version 5.3
2.Protocoles sans fil pris en charge :
Prend en charge L2CAP/A2DP/AVRCP, utilisé pour recevoir des signaux audio stéréo, via le protocole, on peut contrôler l'opération de pistes précédente et suivante de l'extrémité émettrice audio ;
Prend en charge HSP/HFP (Profil mains libres), à une fonction mains libres, peut effectuer la communication vocale.
3.Portée de transmission sans fil : 10 mètres
4.Rapport signal sur bruit audio : ≥ 90 dB
5.Capacité de la batterie : 4800 mAh
6.Tension interne : 3,7 V
7Durée de lecture à volume normal : environ 4 heures (varie en fonction du contenu et du volume audio)
8.Spécifications du haut-parleur : Φ57 MM * 2
9.Puissance du haut-parleur : 4 Ω/10 W * 2
10.Réponse en fréquence : 120 Hz - 20 kHz
11.Dimensions : 106.8 * 106.8 * 189.3 mm
12.Poids unitaire : 975 g
13.Tension de charge : 5 V/1 A
14.Durée de charge : environ 4 heures.

Caractéristiques et fonctionnalités
1. Utilise un chip de décodage audio sans fil avancé qui prend en charge la connexion d'appareils sans fil ;
2. Prend en charge la réception FM, pouvant rechercher et écouter directement les stations de la zone ;
3. Stéréo à double canal gauche et droit, timbre doublet, clair et dynamique, avec chaque niveau bien distinct ;
4. Lecture directe des cartes TF et des clés USB ;
5. La distance de réception sans fil peut atteindre jusqu'à 10 mètres ;
6. Prend en charge l'entrée audio LINE IN, vous offrant la fonction de haut-parleur pour ordinateur. Peut être directement connecté au couplage Bluetooth des téléphones mobiles / tablettes / et téléviseurs pour reproduire de la musique ;
7. Si aucune connexion n'est établie en mode sans fil, l'appareil s'éteint après une demi-heure ;
8. Plusieurs modes de clignotement de la lampe LED arc-en-ciel brillants, la lumière peut clignoter en fonction de la mélodie de la musique, avec un simple clic de conversion, la mélodie de la musique peut non seulement être entendue mais aussi vue ;
9. Prend en charge TWS.
10. Prend en charge le mode audio EQ en plein air.

Indications de fonction
①Interface de charge DC 5V (Interface de charge USB Type-C).
②Interface d'entrée de carte TF : Lorsque la carte TF est insérée, elle peut décoder la lecture de MP3 et d'audio.
③Interface d'entrée de clé USB : Lorsque la clé USB est insérée, elle peut décoder la lecture d'audio au format MP3 sans perte.
④Interface d'entrée LINE IN : Entrée audio externe avec prise audio 3.5.
⑤Interrupteur d'alimentation : Appuyer longtemps pour l'allumer, puis appuyer longtemps à nouveau pour l'éteindre ;
+ En mode musical (carte TF, LINE IN, clé USB, sans fil), appuyer brièvement est "lecture/pause".
+ En mode FM, appuyer brièvement est "recherche automatique de station", et pendant le processus de recherche, appuyer brièvement une fois est "annuler la recherche automatique de station vers l'avant".
+ En mode sans fil et lorsqu'il est couplé avec un téléphone portable, lorsqu'un appel arrive, appuyer brièvement une fois est "répondre en mode mains libres", puis appuyer brièvement une fois de plus est "raccrocher l'appel", et double-clique est "rappeler".
⑥En mode musical, appuyer brièvement est "la piste précédente" et appuyer longtemps est "réduction du volume".
⑦En mode musical, appuyer brièvement est "la piste suivante" et appuyer longtemps est "augmentation du volume".
⑧Touche EQ pour l'extérieur, en appuyant brièvement lors de la lecture audio pour basculer le mode audio EQ.
⑨En mode musical (carte TF, LINE IN, clé USB, sans fil, FM), appuyer brièvement pour basculer le mode de clignotement de la lampe LED, double-cliquer sur la touche M pour basculer le mode de fonction, triple-cliquer pour activer ou désactiver le mode de clignotement de la lampe LED.
TWS : Lorsque deux haut-parleurs sont simultanément en état allumé sans fil et qu'aucun n'est connecté au téléphone, appuyer longtemps sur la touche M d'un des haut-parleurs pendant 2 à 3 secondes après avoir entendu un signal sonore, c'est-à-dire que la connexion TWS est réussie, puis on peut se connecter au téléphone ; après avoir déconnecté la connexion sans fil, appuyer longtemps sur la touche M d'un des haut-parleurs pour annuler la fonction TWS.
Remarques :
+ En mode radio, insérez un câble audio pour augmenter l'intensité du signal radio et l'effet de la radio sera meilleur.
+ En cas de blocage lors de l'utilisation, on peut appuyer longtemps sur la touche d'allumage pendant 8 secondes et l'appareil s'éteindra automatiquement.
+ La clé USB et la carte TF doivent être formatées (au format FAT32).

HEAVY BASS

PORTABLE WIRELESS SPEAKER

AD1007



PRODUCT USER MANUAL

Product specifications

- Wireless: V5.3
- Support: L2CAP/A2DP/AVCTP, can receive AUDIO signal and control the AUDIO device.
  Support HSP/HFP(Handsfree profile), with HANDS-FREE function;
- Working distance: 10M
- SNR:≥90db
- Battery: 3.7V about 4800mAh
- Normal volume playing time: about 4 hours
- Speaker driver: 4.57MM*2
- Speaker Power: 4Ω/10W*2
- Frequency response:120Hz-20KHz
- Unit size: 106.8*106.8*189.3mm
- Unit weight: about 975 g (not include accessories)
- Charging:5V/1A
- Charging time: about 4H

Product Feature

1. International advanced wireless chip and circuit design techniques, support wireless devices.
2. With FM function, can search radio station broadcast automatically.
3. With HI-FI speaker, to make sure the clear and bright sound.
4.Support Micro SD card and USB card, play MP3 format audio.
5. With AUX line in, can directly connect the outside devices, for example, tablet PC/TV/cell phones.
6.The wireless working distance is 10meters.
7(will close automatically after 30 mins if disconnect Wireless.
8.A variety of flashing LED lights with different colors, color lights flash follow the melody.
9.Support TWS.
10.Support outdoor EQ mode;

Key and act function

①DC 5V slot: Use the standard type-C USB charging cable for power charging.
②.TF slot: It can decode and play MP3 format audio when put TF card into the slot, Support playing lossless music.
③.USB slot: It can decode and play MP3 format audio when put the USB card into the slot, Support playing lossless music.
④.AUX line in slot: Use the Min 3.5 head input through outside devices.
⑤.Power switch: Press long for power on / power off.
+When play music, USB card/TF card/Wireless/ line in), short press for "play/pause"
+In FM mode, press short to search station automatically, press again to stop searching.
+Under wireless mode with mobile paired, when call coming, press short to answer a call hands-free, press again to hang up, press twice to ring up a call.
6.While play music, Press short for last song, long press to turn down the volume.
7.When play music, press short for next song, long press to turn up the volume.
8.Outdoor EQ key: Press short for to switch EQ mode .
9.When play music, Press short for to option of the LED flashing light: Press three to close/open the LED light: Press twice to switch model (USB card/TF card/Wireless/line in/FM).
TWS: Keep the two speaker under Wireless mode without pairing, press the "M" key for 2~3 seconds either of the speaker until hear a hint and meantime the button light stop flashing, now it is TWS mode ,then can pair the mobile. Press the "M" key for 3 seconds either of the speaker to stop TWS after disconnect wireless.

Connect to mobile devices

Turn on wireless option in mobile device,select (BASS-11) in the mobile device,the speaker will make a beep sound after successful connection.
For future uses, just keep the mobile device's wireless turned on. It can automatically connect.
If the connection is unsuccessful, it will automatically switch to pairing status and the pairing will automatically shutdown in 30 minutes.

Note

+ In the FM mode, put in AUX cable to increase the FM radio signal.
+ If this speaker crash during use, you can press and hold the power button for 8 seconds to reset and shut down.
+ USB/TF card pls use FAT32 format.

DE Bedienungsanleitung für die drahtlose Lautsprecherbox BASS-11

Grundlegende Parameter:
1.Drahtloses Spezifikation: Version 5.3
2.Unterstützte drahtlose Protokolle:
Unterstützung von L2CAP/A2DP/AVRCP, wird verwendet, um stereophonische Audiosignale zu empfangen, durch das Protokoll kann der Vor- und Rückwärtsbetrieb an der Audio-Sendeseite gesteuert werden;
Unterstützung von HSP/HFP (Handsfree Profile), verfügt über Freisprechfunktion und kann für die Sprachkommunikation verwendet werden.
3.Drahtloser Übertragungsbereich: 10 Meter
4.Audio-Signal-Rauch-Verhältnis: ≥ 90 dB
5.Batteriekapazität: 4800 mAh
6.Integrierte Spannung: 3.7 V
7.Beim normalen Lautstärkespielen: etwa 4 Stunden (abhängig vom Audioinhalt und der Lautstärke)
8.Lautsprecher-Spezifikation: Φ57 MM * 2
9.Lautsprecherleistung: 4 Ω/10 W * 2
10.Frequenzgang: 120 Hz - 20 kHz
11.Abmessungen: 106.8 * 106.8 * 189.3 mm
12.Gewicht eines Einzelgerätes: 975 g
13.Lade Spannung: 5 V/1 A
14.Ladezeit: etwa 4 Stunden

Funktionsmerkmale
1. Verwendet fortschrittliche drahtlose Audiodecoder-Chips und unterstützt die Verbindung mit drahtlosen Geräten.
2. Unterstützt FM-Radioempfang und kann direkt die Radiosender in der Empfangsregion suchen und empfangen.
3. Stereo mit linker und rechter Doppelkanal, weicher, klarer und dynamischer Klang mit klar abgegrenzten Ebenen.
4. Direktes Lesen von TF-Karten und USB-Sticks.
5. Die drahtlose Empfangsdistanz kann bis zu 10 Metern betragen.
6. Unterstützt LINE IN-Audioeingabe und bietet Ihnen die Funktion eines Computerlautsprechers. Kann direkt mit dem Mobiltelefon / Tablets / Fernsehgeräten verbunden werden, um Musik abzuspielen.
7. Wenn im drahtlosen Modus keine Verbindung besteht, schaltet sich das Gerät nach einer halben Stunde automatisch aus.
8. Verschiedene Blinkmodi der farbenfrohen LED-Lampe, die Lichter können mit der Musikmelodie blinken. Mit einem einzigen Tastendruck wechseln, die Musikmelodie kann nicht nur gehört, sondern auch gesehen werden.
9. Unterstützt TWS.
10. Unterstützt den Outdoor-EQ-Audio-Modus.

Funktionsanweisungen
① DC 5V-Ladeanschluss (Typ-C-USB-Ladeanschluss).
② Eingangsanschluss für TF-Karte: Beim Einsetzen der TF-Karte kann MP3 und Audio abgespielt werden.
③ Eingangsanschluss für USB-Stick: Beim Einsetzen des USB-Sticks kann verlustfreies MP3 und Audio in bestimmten Formaten abgespielt werden.
④ Eingangsanschluss für AUX IN: 3,5-Audiostecker für externen Ton-Eingang.
⑤ Netzschalter: Beim langen Drücken ist es der Einschaltzustand, beim erneut langen Drücken ist es der Ausschaltzustand.
+ Im Musikmodus (TF-Karte, LINE IN, USB-Stick, drahtlos) ist beim kurzen Drücken "Wiedergabe/Pause".
+ Im FM-Modus ist beim kurzen Drücken die automatische Sendersuche, beim kurzen Drücken während des Suchvorgangs ist es die Aufhebung der automatischen Sendersuche danach.
+ Im drahtlosen Modus und wenn das Telefon gepaart ist und ein Anruf eingeht, ist beim kurzen Drücken die Freisprechannahme, beim erneut kurzen Drücken ist es das Aufhängen, beim Doppelklicken ist es die Wiederwahl.
⑥ Im Musikmodus ist beim kurzen Drücken "vorheriger Titel" und beim langen Drücken "Lautstärke verringern".
⑦ Im Musikmodus ist beim kurzen Drücken "nächster Titel" und beim langen Drücken "Lautstärke erhöhen".
⑧ Außen-EQ-Taste, beim kurzen Drücken während der Audiowiedergabe wird der EQ-Audio-Modus gewechselt.
⑨ Im Musikmodus (TF-Karte, LINE IN, USB-Stick, drahtlos, FM) ist beim kurzen Drücken die Umschaltung des LED-Blinkmodus, beim Doppelklicken ist es die Wiederwahl. Die Umschaltung des Funktionsmodus, beim Dreifachklicken das Ein- und Ausschalten des LED-Blinkmodus.
TWS: Wenn zwei Lautsprecher gleichzeitig im eingeschalteten drahtlosen Zustand sind und beide nicht mit dem Telefon verbunden sind, kann man lange auf die M-Taste eines der Lautsprecher drücken (2~3 Sekunden), wenn man einen Hinweiston hört, ist die Verbindung zu TWS erfolgreich, und dann kann man mit dem Telefon verbinden; wenn man die drahtlose Verbindung trennt und dann lange auf die M-Taste eines der Lautsprecher drückt, wird die TWS-Funktion abgebrochen.

Anmerkung:
+ Im Empfangsmodus bitte ein Audiokabel einfügen, um die Empfangsstärke zu erhöhen, die Empfangswirkung ist besser.
+ Wenn beim Gebrauch ein Absturz auftritt, kann man lange auf die Einschaltknopf drücken, dann wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
+ U-Stick und TF-Karte mit (FAT32-Verfahren formatieren).

PL Manual do alto-falante sem fio BASS-11

Parâmetros básicos:
1.Especificações sem fio: versão 5.3
2.Protocolos sem fio suportados:
Suporta L2CAP/A2DP/AVRCP, usado para receber sinais de áudio estéreo, através do protocolo pode controlar a operação de próxima e anterior faixa na extremidade transmissora de áudio;
Suporta HSP/HFP (Perfil mãos-livres), possui função mãos-livres, pode realizar comunicação de voz.
3.alcance de transmissão sem fio: 10 M
4.Razão sinal-ruído de áudio: ≥ 90 dB
5.Capacidade da bateria: 4800 mAh
6.Tensão interna: 3,7 V
7.Duração de reprodução a volume normal: cerca de 4 horas (varia de acordo com o conteúdo e o volume do áudio)
8.Especificações do alto-falante: Φ57 MM * 2
9.Potência do alto-falante: 4 Ω/10 W * 2
10.Resposta em frequência: 120 Hz - 20 kHz
11.Dimensões: 106.8 * 106.8 * 189.3 mm
12.Peso individual: 975 g
13.Tensão de carga: 5 V/1 A
14.Duração de carga: cerca de 4 horas.

Características e funções
1. Usa um chip de decodificação de áudio wireless avançado que suporta a conexão de dispositivos wireless;
2. Suporta a recepção de FM, podendo buscar e ouvir diretamente as estações da zona;
3. Estéreo de dois canais esquerdo e direito, timbre suave, claro e dinâmico, com todos os níveis bem definidos;
4. Leitura direta de cartões TF e unidades USB;
5. A distância de recepção wireless pode chegar a 10 metros;
6. Suporta a entrada de audio LINE IN, fornecendo a função de alto-falante para computadores. Pode ser conectado diretamente ao emparelhamento Bluetooth de celulares/tablets/ e televisores para reproduzir música;
7. Se não houver conexão no modo wireless, desliga-se após meia hora;
8. Vários modos de piscamento da lâmpada LED multicolor cintilante, a luz pode piscar de acordo com a melodia da música, com um clique de conversão, a melodia da música não só pode ser ouvida mas também vista;
9. Suporta TWS.
10. Suporta o modo de áudio EQ ao ar livre

Indicações de função
① Interface de carregamento DC 5V (Interface de carregamento USB Type-C).
② Interface de entrada de cartão TF: quando se insere o cartão TF, pode decodificar a reprodução de MP3 e áudio.
③ Interface de entrada de unidade USB: quando se insere a unidade USB, pode decodificar a reprodução de áudio no formato MP3 sem perdas.
④ Interface de entrada LINE IN: entrada de áudio externo com conector de áudio 3,5.
⑤ Interruptor de alimentação: pressionando por muito tempo fica no estado de ligado, e pressionando novamente por muito tempo fica no estado de desligado;
+ No modo musical (cartão TF, LINE IN, unidade USB, sem fio), pressionando brevemente é "reprodução/pausa".
+ No modo FM, pressionando brevemente é "busca automática de estação de rádio", e durante o processo de busca, pressionando brevemente uma vez é "cancelar a busca automática de estação para frente".
+ No modo sem fio e quando estiver pareado com o celular, quando houver uma chamada de entrada, pressionando brevemente uma vez é "atender em viva-voz", e pressionando novamente brevemente é "desligar a chamada", e clicando duas vezes é "discar novamente".
⑥ No modo musical, pressionando brevemente é "música anterior" e pressionando por muito tempo é "redução do volume".
⑦ No modo musical, pressionando brevemente é "próxima música" e pressionando por muito tempo é "aumento do volume".
⑧ Botão EQ para uso externo, pressionando brevemente durante a reprodução de audio para alternar o modo de áudio EQ.
⑨ No modo musical (cartão TF, LINE IN, unidade USB, sem fio, FM), pressionando brevemente para alternar o modo de piscar da luz LED, clicando duas vezes na tecla M para alternar o modo de função, clicando três vezes para ativar ou desativar o modo de piscar da luz LED.
TWS: Quando dois alto-falantes estiverem simultaneamente no estado ligado sem fio e nenhum estiver conectado ao celular, pressionando por muito tempo a tecla M de um dos alto-falantes por 2 a 3 segundos após ouvir um sinal sonoro indica que a conexão TWS foi bem-sucedida, depois é possível conectar ao celular; depois de desconectar a conexão sem fio, pressionando novamente por muito tempo a tecla M de um dos alto-falantes cancela a função TWS.

AR دليل المستخدم للاسلكيه دليل BASS-11

المتكلم اللاسلكي دليل
البرامترات الأساسية:
المواصفات اللاسلكية :الإصدار: 5.3
دعم البروتوكول اللاسلكي:
دعم الوضع L2CAP/A2DP/AVRCP، يستخدم لتلقي الإشارات الصوتية الصوتية، والتحكم بالاتفاق في عمليات الصوت الهوائي الهوائي والهوائي في نهاية البث الصوتي ؛
دعم الدعم HSP/HFP(HandsFree Profile)، مع خاصية صوتية تسمح بالمكالمات الصوتية
نطاق الإرسال اللاسلكي: 10M
نسبة الضجيج الصوتية: 90db
طاقة البطارية: 4800mAh
الجهد الداخلي: 3.7V
التشغيل العادي للصوت(4H :يختلف حسب المحتوى الصوتي ومستوى الصوت)
الأبواق الموصلات: 2*57MM ϕ
الأبواق (القدرة 4 أوميغا) 2 * 10W
استجابة التردد: 120Hz-20KHz
الحجم: 106.8*106.8*189.3mm
وزن الوحدة: 975g
الواجهة للشحن: 5V/1A
قدرة الشحن :حوالي4H
ميزات ووظائف
1.استخدم شريحة فك تشفير الصوت اللاسلكي المتقدمة، وي ukung الاتصال بالأجهزة اللاسلكية؛
2.يتم دعم الراديو FM ، ويمكن البحث مباشرة عن محطات في المنطقة المستمرة؛
3. عند استخدام سماعة واحدة فقط، الصوت نادر ورفيع ومتحرك، كل طبقة محددة بوضوح ؛
4.يدعم بطاقات TF ومحرك أقراص USB ؛
5.المسافة اللاسلكية للاتصال بعيدة يمكن أن تصل إلى 10 أمتار ؛
6.يدعم الإدخال الصوتي LINE IN، ويقدم لك وظائف سماعة الكمبيوتر . يمكن الاتصال مباشرة بهاتف محمول / جهاز لوحي / والتلفزيون لمزامنة موسيقى البلوتوث.
7.في وضع اللاسلكي بدون اتصال، يتم إغلاق الجهاز بعد نصف ساعة؛
8.تلقين من أرضاع الوميض لمصابيح LED الملونة السحرية، والضوء ، ويمكن أن يقفز ضوء نغم الموسيقى، بضربة واحدة للتحويل، لا يمكن سماع نغم الموسيقى فقط بل يمكن مشاهدته أيضا؛
9.يدعم TWS.
10.يدعم وضع الصوت EQ.
أرشادات الوظائف
①إتصال الشحن DC 5V (يدعم شحن USB من نوع-C).
②متصل بالبطاقة TF: عند إدخال بطاقةTF ، يمكن فك تشفير تشغيل MP3 ، وتشغيل الصوت.
③متصل بالمحرك USB: عند إدخال محرك أقراص USB ، يمكن فك تشفير تشغيل الصوت بتنسيق MP3 بدون خسارة.
④متصل بمدخل LINE IN: إدخال الصوت الخارجي لراس 3.5.
⑤مفتاح التشغيل : عند الضغط لفترة طويلة يكون في حالة التشغيل، عند الضغط لفترة طويلة لم يكون في حالة الإغلاق ؛
+في وضع الموسيقى (بطاقةTF+ LINE IN+ محرك أقراص USB ، في اللاسلكي)، يكون الضغط قصيرا لعب/التوقف.
+في وضع الراديو FM ، يكون الضغط قصيرا للبحث التلقائي عن المحطات، عند عملية البحث عن المحطات، يكون الضغط قصيرا مرة واحدة لإلغاء عملية البحث التلقائي عن المحطات إلى الأمام.
+في وضع اللاسلكي عند الاقتران مع الهاتف المحمول، عند ورود مكالمة، يكون الضغط قصيرا لمكالمة يدوية مجانية، ثم الضغط مرة أخرى لانقطاع عن المكالمة، والضغط مرتين لإعادة الاتصال.
⑥في وضع الموسيقى، يكون الضغط القصير "المقطوعة السابقة" والضغط الطويل" تنخفض الصوت"
⑦في وضع الموسيقى، يكون الضغط القصير "المقطوعة التالية" والضغط الطويل" يزيد الصوت"
⑧مفتاح EQ في الهواء الطلق: عند الضغط القصير أثناء تشغيل الصوت للتبديل وضع الصوت.EQ
⑨في وضع الموسيقى (بطاقةTF+ LINE IN+ محرك أقراص USB، اللاسلكي و الراديو FM ، يكون الضغط القصير لتبديل وضع وميض مصباح LED ، والضغط المزدوج على زر M لتبديل وضع الوظيفة، والضغط ثلاث مرات لفتح أو إغلاق وضع وميض مصباح LED.
TWS:عند تشغيل كلا السماعتين في وضع اللاسلكي في نفس الوقت و عبر متصلة إلى الهاتف، اضغط لفترة طويلة على زر M في إحدى السماعتين لمدة 2-3 ثوان حتى تسمع صوت التنبيه، ثم سيكون الاتصال بنجاح TWS ، ثم يمكنك الاتصال بالهاتف، بعد قطع الاتصال اللاسلكي، عند الضغط لفترة طويلة على زر M في إحدى السماعتين لإلغاء وظيفة TWS.

ملاحظات:
+في وضع الراديو ، يرجى إدخال سلك الصوت لزيادة قوة إشارة الراديو ، وسيكون التأثير أفضل للراديو .
+إذا واجهت هاتفا في التوقف أثناء الاستخدام، يمكنك الضغط لفترة طويلة على زر التشغيل لمدة 8 ثوان حتى يتم إغلاق الجهاز تلقائيا.
+محرك أقراص USB وبطاقة TF يستخدم لتنسيق FAT32 (للتشغيل).