HYUNDAI
USER MANUAL

UF-C8 Ultra
True Wireless Glasses



SPECIFICATION

Sensitivity: 95±3dB
Working Range: 10m
Battery: 55mAh*2
Music & Call Time: 5 hours
Standby time: 50 hours
Charge Time: 1.5 hours
Input: 5V 1A

Battery manufacturer complete address

Battery Manufacturer :
Shenzhen FengLong Electronic Co.,Ltd
Battery Manufacturer address: Floor 3, No. 39, Zhuangcun Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen

Battery manufacturer e-mail address

765933375@qq.com

Battery CODE

3.7V, 55mAh, 0.203Wh

Authorized by Modern Integrated Commercial Holdings Co., Ltd
Authorized party : Shenzhen Qianhai Modern Intelligent Life IoT Technology Co., Ltd.
Address : 601A, Chentian R&D Building, No. 50 Baotian Ist Road, Xixiang Street,Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer: Wuchao (Shenzhen) Technology Development Co., Ltd.
Address: Room 1916, Tower A, Rongchuang Zhihui Building, the Intersection of Longsheng Road and Jinglong Jianshe Road, Shangfen Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City.

HYUNDAI
Certificate of Approval
Product No:
Production Time:
QC:









This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

English

○ Glasses temples pairing
- After power on, two sides glasses temples paired automatically

○ Connected Device
- Turn On Wireless, Search and select UF-C8 Ultra "from the detected devices

○ Charging
- Magnetic charging: LED indicator in red light meaning it's charging. LED indicator light off meaning it's fully charged.(It takes 90 minutes to fully charged.)

Function	Action	Button
Power on	Ⓣ - 3	L/R
Power off	Ⓣ - 5	L/R
Pause/Start music /playback	Ⓣ	L/R
Voice assistant	Ⓣ	L
Previous Song	Ⓣ	L
Net song	Ⓣ	R
Remote Camera (After camera turn on)	Ⓣ	R
Volume UP	Ⓣ -1.5	L
Volume Down	Ⓣ -1.5	R
End call/Pick Up call	Ⓣ	L/R
Reject call	Ⓣ - 3	L/R

简体中文

○ **双镜腿配对**
- 开机后双镜腿自动进行配对

○ **链接设备**
- 打开蓝牙功能，查找设备 UF-C8 Ultra 并配对连接

○ **充电**
- 磁吸式充电:充电时显示红灯常亮充满时显示灯灭(需90分钟充满)

功能	操作	
开机	Ⓣ - 3	左/右
关机	Ⓣ - 5	左/右
暂停/播放	Ⓣ	左/右
语音助手	Ⓣ	左
上一曲	Ⓣ	左
下一曲	Ⓣ	右
遥控拍照（相机开启后）	Ⓣ	右
音量增加	Ⓣ -1.5	左
音量减小	Ⓣ -1.5	右
接听/挂断电话	Ⓣ	左/右
拒接电话	Ⓣ - 3	左/右

日本語

メガネテンプルのペアリング
電源オン後、両側のメガネテンプルが自動的にペアリングされます。

接続デバイス
Wirelessをオンにし、検出されたデバイスから「UF-C8 Ultra」を検索して選択します。

充電
マグネット充電：赤いLEDライトが充電を示し、完全に充電されるとライトが消灯します。(フル充電には90分かかります。)

機能	動作	ボタン
電源オン	Ⓣ - 3	L/R
電源オフ	Ⓣ - 5	L/R
音楽/再生の一時停止/開始	Ⓣ	L/R
音声アシスタント	Ⓣ	L
前の曲	Ⓣ	L
次の曲	Ⓣ	R
リモートカメラ (カメラ起動後)	Ⓣ	R
ボリュームアップ	Ⓣ -1.5	L
ボリュームダウン	Ⓣ -1.5	R
通話終了/着信応答	Ⓣ	L/R
着信拒否	Ⓣ - 3	L/R

Italiano

Accoppiamento delle gambe occhiali
L'accoppiamento delle due gambe occhiali avviene automaticamente dopo l'accensione della macchina.

Dispositivo connesso
Attivare la funzione Wireless, trovare il dispositivo UF-C8 Ultra e accoppiarlo.

Ricarica
Ricarica magnetica: quando è in carica, la luce rossa è sempre accesa e quando è terminata la ricarica, la luce è spenta (ci vogliono 90 minuti per riempirla).

Funzioni	Azione	Pulsante
Power on	Ⓣ - 3	L/R
Power off	Ⓣ - 5	L/R
Pausa/Play	Ⓣ	L/R
Assistente vocale	Ⓣ	L
Precedente	Ⓣ	L
Successivo	Ⓣ	R
Scatto di foto con telecomando (quando la fotocamera è accesa)	Ⓣ	R
Aumentare volume	Ⓣ -1.5	L
Ridurre volume	Ⓣ -1.5	R
Rispondere/agganciare le chiamate	Ⓣ	L/R
Rifiutare le chiamate	Ⓣ - 3	L/R

Français

Appariement des branches de lunettes
-Après la mise sous tension, les lunettes des deux côtés s'appairent automatiquement.
Appareil connecté
-Activer le Wireless, rechercher et sélectionner UF-C8 Ultra "parmi les appareils détectés.
Chargement
-Chargement magnétique : L'indicateur LED rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de chargement. L'indicateur LED s'éteint lorsqu'il est complètement chargé (il faut 90 minutes pour le recharger complètement).

Fonction	Action	Bouton
Mise en marche	Ⓣ - 3	L/R
Éteint	Ⓣ - 5	L/R
Pause/Démarrage de la musique/lecture	Ⓣ	L/R
Assistant vocal	Ⓣ	L
Chanson précédente	Ⓣ	L
Chanson suivante	Ⓣ	R
Caméra à distance (Après la mise sous tension de la caméra)	Ⓣ	R
Volume HAUT	Ⓣ -1.5	L
Volume BAS	Ⓣ -1.5	R
Terminer l'appel/ Reprendre l'appel	Ⓣ	L/R
Rejeter l'appel	Ⓣ - 3	L/R

Lengua española

Emparejamiento de patillas de gafas
Tras el encendido, las patillas de las gafas se emparejan automáticamente
Dispositivo conectado
Enciende Wireless,Busca y selecciona UF-C8 Ultra entre los dispositivos detectados Carga
Carga magnética: Indicador LED en rojo significa que se está cargando. Indicador LED apagado significa que está completamente cargado. (tarda 90 minutos en cargarse completamente).

Función	Acción	Pulsante
Encendido	Ⓣ - 3	L/R
Apagado	Ⓣ - 5	L/R
Pausa/Reproducción	Ⓣ	L/R
Asistente de voz	Ⓣ	L
Canción anterior	Ⓣ	L
Canción siguiente	Ⓣ	R
Cámara remota (tras cámara encendida)	Ⓣ	R
Subir volumen	Ⓣ -1.5	L
Bajar volumen	Ⓣ -1.5	R
Recoger llamada/ Finalizar llamada	Ⓣ	L/R
Rechazar llamada	Ⓣ - 3	L/R

Deutsch

Paarung von beiden Brillenbügel
-Die beiden Bügel werden nach dem Einschalten automatisch gepaart.

Verbindung mit dem Gerät
-Schalten Sie die Wireless-Funktion ein, suchen Sie das Gerät UF-C8 Ultra und paaren Sie es, um eine Verbindung herzustellen.

Aufladen
-Magnetisches Aufladen: Das rote Licht leuchtet beim Aufladen und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist (es dauert 90 Minuten, bis es vollständig aufgeladen ist).

Funktion	Bedienung	Knopf
Einschalten	Ⓣ - 3	L/R
Ausschalten	Ⓣ - 5	L/R
Pause/Wiedergabe	Ⓣ	L/R
Sprachassistent	Ⓣ	L
Vorheriger Song	Ⓣ	L
Nächster Song	Ⓣ	R
Remote-Kamera (nach Einschalten der Kamera)	Ⓣ	R
Lautstärke erhöhen	Ⓣ -1.5	L
Lautstärke verringern	Ⓣ -1.5	R
Anruf annehmen/auflegen	Ⓣ	L/R
Anruf abweisen	Ⓣ - 3	L/R

Português

Emparelhamento das hastes dos óculos:
Após ligar, as hastes dos óculos em ambos os lados emparelham automaticamente!
Dispositivo Conectado: Ligue o Wireless, busque e selecione UF-C8 Ultra entre os dispositivos detectados.
Carregamento
Carregamento Magnético: Indicador LED em luz vermelha significa que está carregando. Indicador LED desligado significa que está totalmente carregado. (Leva 90 minutos para carregar completamente.)

Função	Ação	Pulsante
Ligar	Ⓣ - 3	L/R
Desligar	Ⓣ - 5	L/R
Pausar/iniciar música/ reprodução	Ⓣ	L/R
Assistente de voz	Ⓣ	L
Música anterior	Ⓣ	L
Próxima música	Ⓣ	R
Câmera remota (depois que a câmera for ligada)	Ⓣ	R
Aumentar volume	Ⓣ -1.5	L
Diminuir volume	Ⓣ -1.5	R
Encerrar chamada/ Atender chamada	Ⓣ	L/R
Rejeitar chamada	Ⓣ - 3	L/R

HYUNDAI
USER MANUAL

UF-C8 Ultra
True Wireless Glasses



SPECIFICATION

Sensitivity: 95±3dB
Working Range: 10m
Battery: 55mAh*2
Music & Call Time: 5 hours
Standby time: 50 hours
Charge Time: 1.5 hours
Input: 5V 1A

Battery manufacturer complete address

Battery Manufacturer :
Shenzhen FengLong Electronic Co.,Ltd
Battery Manufacturer address: Floor 3, No. 39, Zhuangcun Road, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen

Battery manufacturer e-mail address

765933375@qq.com

Battery CODE

3.7V, 55mAh, 0.203Wh

Authorized by Modern Integrated Commercial Holdings Co., Ltd
Authorized party : Shenzhen Qianhai Modern Intelligent Life IoT Technology Co., Ltd.
Address : 601A, Chentian R&D Building, No. 50 Baotian Ist Road, Xixiang Street,Bao'an District, Shenzhen
Manufacturer: Wuchao (Shenzhen) Technology Development Co., Ltd.
Address: Room 1916, Tower A, Rongchuang Zhihui Building, the Intersection of Longsheng Road and Jinglong Jianshe Road, Shangfen Community, Minzhi Street, Longhua District, Shenzhen City.

HYUNDAI
Certificate of Approval
Product No:
Production Time:
QC:









Warning

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: —Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Čeština

Párování
Po zapnutí se slučky brýlí na obou stranách automaticky propojují

Připojené zařízení
Zapněte bezdrátovou síť, vyhledejte a vyberte UF-C8 Ultra z detekovaných

zařízení Nabíjení
Nabíjecí s magnetickými kontakty: Indikátor LED světí červeně, což znamená, že probíhá nabíjení.Vypnutí světla indikátoru LED znamená, že je plně nabito.
(Plné nabíjení trvá 90 minut.)

Funkce	Akce	Tlačítko
Zapnutí	Ⓣ - 3	L/R
Vypnutí	Ⓣ - 5	L/R
Pauza/Spustit hudbu/přehrávání	Ⓣ	L/R
Hlasový asistent	Ⓣ	L
Předchozí písnička	Ⓣ	L
Další písnička	Ⓣ	R
Vzdálená kamera (Po zapnutí kamery)	Ⓣ	R
Zvětšit hlasitost	Ⓣ -1.5	L
Zmenšit hlasitost	Ⓣ -1.5	R
Ukončit hovor / Přijmout hovor	Ⓣ	L/R
Zamítnout hovor	Ⓣ - 3	L/R

Polski

Łączenie w pary
Po włączeniu zasilania ramki okularów po obu stronach są automatycznie sparowane

Urządzenie podłączone
Włącz bezprzewodowe połączenie, wyszukaj i wybierz UF-C8 Ultra z wykrytych urządzeń

Ładowanie
Ładowanie magnetyczne: Indykator LED świeci na czerwono, co oznacza, że urządzenie jest naładowane.
Wyłączenie światła indykatora LED oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.
(Pełne naładowanie zajmuje 90 minut.)

Funkcja	Akcja	Przycisk
Włączenie	Ⓣ - 3	L/R
Wyłączenie	Ⓣ - 5	L/R
Pauza/Uruchomienie muzyki/odtwarzanie	Ⓣ	L/R
Asystent głosowy	Ⓣ	L
Poprzednia piosenka	Ⓣ	L
Następna piosenka	Ⓣ	R
Kamera zdalna (Po włączeniu kamery)	Ⓣ	R
Podnieść głośność	Ⓣ -1.5	L
Zmniejszyć głośność	Ⓣ -1.5	R
Zakończyć rozmowę / Odbrać rozmowę	Ⓣ	L/R
Odrzucić rozmowę	Ⓣ - 3	L/R

Nederlands

Koppelen
Na het inschakelen worden de brillenarmen aan beide zijden automatisch gekoppeld

Aangesloten apparaat
Zet de draadloze verbinding aan, zoek en selecteer UF-C8 Ultra uit de gedetecteerde app araten

Opladen
Magnetische oplading: De LED-indicator geeft rood licht, wat betekent dat het apparaat aan het opladen is.
Wanneer het licht van de LED-indicator uitgaat, is het apparaat volledig opgeladen.
(Het duurt 90 minuten om volledig opgeladen te zijn.)

Functie	Actie	Knop
Aanzetten	Ⓣ - 3	L/R
Uitzetten	Ⓣ - 5	L/R
Pauzeer/Start muziek/afspelen	Ⓣ	L/R
Verklaring Stemassistent	Ⓣ	L
Vorig nummer	Ⓣ	L
Volgende nummer	Ⓣ	R
Afstandsamera (Na het inschakelen van de camera)	Ⓣ	R
Luidruchtiger maken	Ⓣ -1.5	L
Luidruchter maken	Ⓣ -1.5	R
Afsluiten gesprek / Opnemen gesprek	Ⓣ	L/R
Afwijzen gesprek	Ⓣ - 3	L/R

Svenska

Parning
Efter att strömmen har slagits på parar glasögonsbenen på båda sidor automatiskt

Anslutet enhet
Aktivera trådlös, sök och välj UF-C8 Ultra från de upptäckta enheterna

Laddning
Magnetisk laddning: LED-indikatorn lyser rött, vilket betyder att den laddas.
När LED-indikatorns ljus släcks betyder det att den är fullt laddad.
(Det tar 90 minuter att bli fullt laddad.)

Funktion	Åtgärd	Knapp
Slå på	Ⓣ - 3	L/R
Slå av	Ⓣ - 5	L/R
Paus/Starta musik/ uppspelning	Ⓣ	L/R
Paus/Starta musik /uppspelning	Ⓣ	L
Föregående låt	Ⓣ	L
Nästa låt	Ⓣ	R
Avståndskamera (Efter att kameran har slagits på)	Ⓣ	R
Öka ljudvolymen	Ⓣ -1.5	L
Sänka ljudvolymen	Ⓣ -1.5	R
Avsluta samtal / Ta emot samtal	Ⓣ	L/R
Avvisa samtal	Ⓣ - 3	L/R

Ελληνική γλώσσα

Σύζευξη
Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας, τα κρεμαστά τμήματα των γυαλιών στις δύο πλευρές συνδυάζονται αυτόματα

Συνδεδεμένο συσκευή
Ενεργοποιήστε την ασύρματη σύνδεση, αναζητήστε και επιλέξτε το UF-C8 Ultra από τα ανιχνευμένα συσκευές

Φόρτιση
Φόρτιση με μαγνητικό φορτιστή: Ο δείκτης LED ανάβει με κόκκινο φως, που σημαίνει ότι φορτίζεται.
Απόσβεση του φωτός του δεικτή LED σημαίνει ότι είναι πλήρως φορτισμένο.
(Χρειάζεται 90 λεπτά για να γίνει πλήρως φορτισμένο.)

Λειτουργία	Ενέργεια	Κουμπί
Ενεργοποίηση	Ⓣ - 3	L/R
Απενεργοποίηση	Ⓣ - 5	L/R
Παύση/Έναρξη μουσικής /αναταραγωγή	Ⓣ	L/R
Βοηθητής φωνής	Ⓣ	L
Προηγούμενη τραγούδι	Ⓣ	L
Επόμενη τραγούδι	Ⓣ	R
Απομακρυσμένη κάμερα (Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας)	Ⓣ	R
Μείωση έντασης ήχου	Ⓣ -1.5	L
Μείωση έντασης ήχου	Ⓣ -1.5	R
Τερματίστε τη συνομιλία / Απόδέξτε τη συνομιλία	Ⓣ	L/R
Απορρίψτε τη συνομιλία	Ⓣ - 3	L/R

Dansk

Parring
Efter at strømmen er blevet tændt, parres brillearmsæt på begge sider automatisk

Tilsluttet enhed
Tænd for trådløs, søg og vælg UF-C8 Ultra blandt de pådettekte enheder

Lading
Magnetisk lading: LED-indikatoren lyser rødt, hvilket betyder, at den lades.
Når LED-indikatoren slukkes, betyder det, que den er fuldt opladet.
(Det tager 90 minutter at blive fuldt opladet.)

Funktion	Handling	Knap
Tænd for	Ⓣ - 3	L/R
Sluk for	Ⓣ - 5	L/R
Pause/Start musik/ afspilning	Ⓣ	L/R
Stemassistent	Ⓣ	L
Forrige sang	Ⓣ	L
Næste sang	Ⓣ	R
Fjernkamera (Efter at kameraet er blevet tændt)	Ⓣ	R
Øge lydstyrken	Ⓣ -1.5	L
Forminde lydstyrken	Ⓣ -1.5	R
Afslut samtale / Tager samtale	Ⓣ	L/R
Afvise samtale	Ⓣ - 3	L/R

Magyar nyelv

Párosítás
A tápkapcsolás után a szemüveg aljzatai automatikusan párosulnak össze mindkét oldalán

Csatlakoztatott eszköz
Kapcsolja be a vezeték nélküli hálózatot, keresse meg és válassza ki az UF-C8 Ultra -t a felismert eszközök közül

Töltés
Mágneses töltés: Az LED-jelző pirosan világít, ami azt jelenti, hogy töltődik.
Az LED-jelző fényének kikapcsolása azt jelenti, hogy teljesen feltöltött.
(Teljesen feltörtözni 90 percig tart.)

Funkció	Művelet	Gomb
Bekapcsolás	Ⓣ - 3	L/R
Kikapcsolás	Ⓣ - 5	L/R
Szünet/Hangfelvétel indítása/lejátszás	Ⓣ	L/R
Hangsúlyozás Hangsegéd	Ⓣ	L
Előző szám	Ⓣ	L
Következő szám	Ⓣ	R
Távolsági kamera (A kamera bekapcsolása után)	Ⓣ	R
Hangmennyiség növelése	Ⓣ -1.5	L
Hangmennyiség csökkentése	Ⓣ -1.5	R
Hívás lezárása / Hívás elfogadása	Ⓣ	L/R
Hívás elutasítása	Ⓣ - 3	L/R

한국어

편성
전원을 켠 후, 양쪽 안경 다리가 자동으로 연결됩니다

연결된 기기
무선을 켜고, 검색하여 감지된 기기 중 UF-C8 Ultra 를 선택합니다

충전
자기 충전: LED 표시등이 빨간색으로 켜져 있으면 충전 중이라는 뜻입니다.
LED 표시등이 꺼져 있으면 충전이 완료되었음을 의미합니다.
(충전이 완료되기까지 90분이 걸립니다.)

기능	동작	버튼
전원 켜기	Ⓣ - 3	L/R
전원 끄기	Ⓣ - 5	L/R
일시 정지/음악 시작/재생	Ⓣ	L/R
음성 어시스턴트	Ⓣ	L
이전 곡	Ⓣ	L
다음 곡	Ⓣ	R
원격 카메라 (카메라가 켜진 후)	Ⓣ	R
볼륨 업	Ⓣ -1.5	L
볼륨 다운	Ⓣ -1.5	R
통화 종료/통화 수신	Ⓣ	L/R
통화 거절	Ⓣ - 3	L/R