User Manual

For CarPlay & Android Auto

User Manual

(1) Wireless CarPlay —— iOS Phone User

1.Connect the box to the original car USB or Type-C data interface,Read box data and wait for a connection.

2.Turn on iPhone WiFi.

3.Turn on the Bluetooth of the iPhone,search for the Bluetooth Device naming "OKBox-BT_****" or "smartBox-****" or "AIBox-BT **** Pair it and allow the sync,finally click "Use CarPlay"

4.After the Connection please wait for a few seconds and CarPlay interface will be shown.

(2) Wireless Android Auto —— Android Phone User

1.Connect the box to the original car USB or Type-C data interface,Read box data and wait for a connection.

2.Turn on Phone WiFi.

3.Turn on the Bluetooth of the Phone,search for the Bluetooth Device naming "OKBox-BT_****" or "smartBox-****" or "AIBox-BT ****" The davice name will change to "Your Car MyLink" after the link is successful.

4.After the Connection please wait for a few seconds and Android Auto interface will be shown.

(3) If your car with wired CarPlay and wired Android Auto,both can be converted to wireless connectivity

You can open the corresponding options through the settings of the orginal car (Some machines do not need to be set up),if you are an iPhone,open CarPlay for Bluetooth connection,if you are an Android Phone,open Android Auto for Bluetooth connection.

Note:This product is limited to use in vehicle-mounted equipment

Manual de usuario

(1) CarPlay inalámbrico —— Usuario de teléfono iOS

1.Conecte la caja a la interfaz de datos USB o Tipo-C original del automóvil, lea los datos de la caja y espere la conexión.

2.Encienda el WiFi del iPhone.

3.Encienda el Bluetooth del iPhone, busque el dispositivo Bluetooth con el nombre"OKBox-BT_****"o "smartBox-****" o "AIBox-BT ****" Emparéjelo y permita la sincronización, finalmente haga clic en "Utilizar CarPlay".

4.Después de la conexión, espere unos segundos y se mostrará la interfaz de CarPlay.

(2) Inalámbrico Android Auto — Usuario de teléfono Android

1.Conecte la caja a la interfaz de datos USB o Tipo-C original del automóvil, lea los datos de la caja y espere la conexión.

2.Encienda el WiFi del Teléfono.

3.Encienda el Bluetooth del Teléfono, busque el dispositivo Bluetooth con el nombre"OKBox-BT_****"o "smartBox-****" o "AIBox-BT ****" El nombre del dispositivo cambiará a "YTu coche MyLink" después de que el vínculo sea exitoso.

4.Después de la conexión, espere unos segundos y se mostrará la interfaz de Android Auto.

(3) Si su automóvil tiene CarPlay con cable y Android Auto con cable, ambos se pueden convertir a conectividad inalámbrica

Puede abrir las opciones correspondientes a través de la configuración del automóvil original (algunas máquinas no necesitan configuración), si tiene un iPhone, abra CarPlay para la conexión Bluetooth, si tiene un teléfono Android, abra Android Auto para la conexión Bluetooth.

ユーザーマニュアル

(1) CarPlay inalámbrico —— iOS での電話使用

1.ボックスを元の車のUSBまたはType-Cデータインターフェイスに接続し、ボックスデータを読み取り、接続を待ちます。

2.携帯電話のWiFiをオンにします。

3.iPhoneのBluetoothをオンにして、Bluetoothデバイスを検索します。「OKBox-BT_****」または「smartBox-****」または「AIBox-BT ****」と名付けてペアリングし、同期を許可して、最後に「CarPlayを使用する」をクリックします。

4.接続後、数秒待つとCarPlayインターフェースが表示されます。

(2) ワイヤレス Android Auto —— Android フォン ユーザー

1.ボックスを元の車のUSBまたはType-Cデータインターフェイスに接続し、ボックスデータを読み取り、接続を待ちます。

2.携帯電話のWiFiをオンにします。

3.携帯電話の Bluetooth をオンにして、「OKBox-BT_****」または「smartBox-****」または「AIBox-BT ****」という名前の Bluetooth デバイスを検索します。リンクが成功すると、デバイス名は「Your Car MyLink」に変わります。

4.接続後、数秒待つと Android Auto インターフェースが表示されます。

(3)有線CarPlayと有線Android Autoを搭載した車の場合、どちらもワイヤレス接続に変換できます

対応するオプションは、元の車の設定から開くことができます（一部のマシンでは設定する必要はありません）。iPhoneの場合は、CarPlayを開いてBluetooth接続し、Androidの場合は、Android Autoを開いてBluetooth接続します。

Manuel d'utilisation

(1) CarPlay sans fil —— Utilisateur de téléphone iOS

1.Connectez le boîtier à l'interface de données USB ou Type-C d'origine de la voiture, lisez les données du boîtier et attendez une connexion.

2.Activez le WiFi de l'iPhone.

3.Activez le Bluetooth de l'iPhone, recherchez l'appareil Bluetooth en le nommant "OKBox-BT_****" ou "smartBox-****"ou "AIBox-BT ****". Associez-le et autorisez la synchronisation, cliquez enfin sur "Utiliser CarPlay"

4.Après la connexion, veuillez patienter quelques secondes et l'interface CarPlay s'affichera.

(2) Android Auto sans fil —— Utilisateur de téléphone Android

1.Connectez le boîtier à l'interface de données USB ou Type-C d'origine de la voiture, lisez les données du boîtier et attendez une connexion.

2.Activer le Wi-Fi du téléphone.

3.Activez le Bluetooth de l'iPhone, recherchez l'appareil Bluetooth en le nommant "OKBox-BT_****" ou "smartBox-****"ou "AIBox-BT ****". Le nom de l'appareil changera en « Your Car MyLink » une fois la liaison établie.

4.Après la connexion, veuillez patienter quelques secondes et l'interface Android Auto s'affichera.

(3) Si votre voiture est équipée de CarPlay filaire et d'Android Auto filaire, les deux peuvent être convertis en connectivité sans fil

Vous pouvez ouvrir les options correspondantes via les paramètres de la voiture d'origine (certaines machines n'ont pas besoin d'être configurées), si vous êtes un iPhone, ouvrez CarPlay pour la connexion Bluetooth, si vous êtes un téléphone Android, ouvrez Android Auto pour la connexion Bluetooth.

Manuale d'uso

(1) CarPlay wireless —— Utente telefono iOS

1.Collegare il box all'interfaccia dati USB o Type-C originale dell'auto, leggere i dati del box e attendere la connessione.

2.Attiva il Wi-Fi sull'iPhone.

3.Attiva il Bluetooth dell'iPhone, cerca il dispositivo Bluetooth che si chiama "OKBox-BT_****" o "smartBox-****" o "AIBox-BT ****". Associalo e consenti la sincronizzazione, infine fai clic su "Utilizzare CarPlay"

4.Dopo la connessione, attendi qualche secondo e verrà visualizzata l'interfaccia CarPlay.

(2) Wireless Android Auto —— Android Phone User

1.Collegare il box all'interfaccia dati USB o Type-C originale dell'auto, leggere i dati del box e attendere la connessione.

2.Attiva il Wi-Fi del telefono.

3.Attiva il Bluetooth del telefono, cerca il dispositivo Bluetooth denominato "OKBox-BT_****" o "smartBox-****" o "AIBox-BT ****". Il nome del dispositivo cambierà in "Your Car MyLink" dopo che il collegamento è stato eseguito correttamente.

4.Dopo la connessione, attendi qualche secondo e verrà visualizzata l'interfaccia di Android Auto.

(3) Se la tua auto è dotata di CarPlay cablato e Android Auto cablato, entrambi possono essere convertiti in connettività wireless

Puoi aprire le opzioni corrispondenti tramite le impostazioni dell'auto originale (alcune macchine non hanno bisogno di essere configurate), se sei un iPhone, apri CarPlay per la connessione Bluetooth, se sei un telefono Android, apri Android Auto per la connessione Bluetooth.

Bedienungsanleitung

(1) Kabelloses CarPlay – iOS-Telefonbenutzer

1.Schließen Sie die Box an die USB- oder Typ-C-Datenschnittstelle des Fahrzeugs an, lesen Sie die Daten der Box und warten Sie auf eine Verbindung.

2.Schalten Sie das WLAN des iPhone ein.

3.Schalten Sie Bluetooth auf dem iPhone ein, suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit dem Namen „OKBox-BT_**** “ oder „smartBox-**** oder„AIBox-BT **** “, koppeln Sie es und lassen Sie die Synchronisierung zu, klicken Sie abschließend auf „CarPlay verwenden “.

4.Warten Sie nach der Verbindung einige Sekunden und die CarPlay-Schnittstelle wird angezeigt.

(2) Kabelloses Android Auto – Android-Telefonbenutzer

1.Schließen Sie die Box an die USB- oder Typ-C-Datenschnittstelle des Fahrzeugs an, lesen Sie die Daten der Box und warten Sie auf eine Verbindung.

2.Schalten Sie das WLAN des Telefons ein.

3.Schalten Sie Bluetooth am Telefon ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät mit dem Namen „OKBox-BT_**** “ oder „smartBox-**** oder„AIBox-BT **** “,. Der Gerätename ändert sich nach erfolgreicher Verbindung in „Your Car MyLink “.

4.Warten Sie nach der Verbindung einige Sekunden und die Android Auto-Schnittstelle wird angezeigt.

(3) Wenn Ihr Auto über kabelgebundenes CarPlay und kabelgebundenes Android Auto verfügt, können beide auf kabellose Konnektivität umgestellt werden

Sie können die entsprechenden Optionen über die Einstellungen des Originalautos öffnen (einige Maschinen müssen nicht eingerichtet werden). Wenn Sie ein iPhone haben, öffnen Sie CarPlay für die Bluetooth-Verbindung. Wenn Sie ein Android-Telefon haben, öffnen Sie Android Auto für die Bluetooth -Verbindung.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction