Simple instructions in many languages

Dear friends,thank you very much for buying our products, this simple multi-language quick use guide can quickly solve some of your daily useof simple statements and installation methods, thank you for your patience,I hope you can use smoothly and get your approval.Thank you!

★★★★★

English 01
Français 02
Italiano 03
Deutsch 04
Español 05
Dansk sprog 06

Key function introduction

Installation instructions
1.Turn off the car engine.
2.Insert the TF card correctly into the card slot of the recorder. Note: Please use TF card (Class 10) high-speed card, the file system is 【FAT32】,the maximum capacity supports 128GB.
3.Connect the yellow power cable to the B+12V power supply, the red one to the ACC ignition control cable, and the black one to the GND ground. Start the engine, check that the machine is installed correctly, and the LED light is blue
4.Power cable USB cable and power cable are optional

LED indicator description

The red light is on.	Indication recorder fault
Blue light on.	Indicates that there is no ecording on the WIFI
The blue light flashes every second	Indicates the normal recording status of the recorder

Mobile APP application

The detailed steps of the mobile phone link recorder: scan the two-dimensional code above to download the APP Open the mobile phone Settings → close the mobile network > Open the WiFi link →Search the WiFi name at the beginning of Cardv/DVR→Enter the password 12345678 link to open the "roadcam"APP to see the picture of the recorder.

Scan the QR code above to select your mobile system

Download the "roadcam" APP. For an iPhone, please download it in AppStore. For Android phones, please download it in App Market.
WIFI name and password:
WIFI "name : CARDV-XXXXDVR-XXXX
Password : 12345678
Note: The last 4 digits of WIFI are random

Use the "roadcam" APP
1.Open the "roadcam"APP press"Connect to Other Devices" to select the WIFI name and enter the password. Enter the following screen:

2.After connecting to the recorder WIFI, you can browse the real-time picture of the recorder

Introduction des fonctions clés



Instructions d'installation
1. Éteignez le moteur de la voiture.
2. Insérez correctement la carte TF dans la fente de carte de l'enregistreur. Remarque: s'il vous plaît utiliser une carte TF (classe 10) Carte haute vitesse, le système de fichiers est [FAT32], la capacité maximale prend en charge 128gb.
3. Connectez le cordon d'alimentation jaune à l'alimentation B + 12V, rouge au câble de commande d'allumage ACC et noir à la masse GNd. Démarrez le moteur, vérifiez que la machine est correctement installée et que la lumière LED est bleue
4. Câble d'alimentation câble USB et câble d'alimentation en option

Description de l'indicateur LED

La lumière rouge est allumée.	Indique une défaillance de l'enregistreur
La lumière bleue s'allume.	Indique qu'il n'y a pas d'enregistrement en WIFI.
Lumière bleue clignote Chaque seconde	Indique normal Etat des enregistrements Enregistreur sonore

Applications mobiles app

Étapes détaillées pour l'enregistreur de liaison de téléphone portable: Scannez le Code QR ci - dessus pour télécharger l'application Ouvrez les paramètres du téléphone → Fermez le réseau mobile > ouvrez le lien wifi → Recherchez le nom du WiFi au début de cardv / DVR → Entrez le mot de passe 12345678 lien ouvrez l'application "tachygraphe" pour Voir les images de l'enregistreur.

Scannez le Code QR ci - dessus pour sélectionner votre système mobile

Téléchargez l'app "tachygraphe". Pour iPhone, téléchargez - le sur l'AppStore. Pour les téléphones Android, téléchargez - le sur l'app market. Wifi nom et mot de passe:
Nom du WiFi: cardv - xxxxdvr - XXXX
Mot de passe: 12345678
Remarque: les 4 derniers chiffres du WiFi sont aléatoires

Utilisation de l'app "tachygraphe"
1. Ouvrez l'app "tachygraphe", appuyez sur "Connecter un autre appareil" pour sélectionner le nom wifi et entrez le mot de passe. Allez à l'écran suivant:

2. Une fois connecté à l'enregistreur wifi, vous pouvez parcourir les images en direct de l'enregistreur

Introduzione delle funzioni chiave

Istruzioni di installazione
1.Spegnere il motore dell'auto.
2.Insert la scheda TF correttamente nello slot della scheda del registratore. Nota: Si prega di utilizzare la scheda ad alta velocità TF (classe 10), il file system è 【FAT32】, la capacità massima supporta 128GB.
3.Collegare il cavo di alimentazione giallo all'alimentazione B + 12V, quello rosso al cavo di controllo dell'accensione ACC e quello nero alla terra GND. Avviare il motore, controllare che la macchina sia installata correttamente e la luce LED sia blu
4. Cavo di alimentazione USB e cavo di alimentazione sono opzionali

Descrizione dell'indicatore LED

La luce rossa è accesa.	Errore del registratore di indicazione
Luce blu accesa.	Indica che non sta registrando on the WIFI
La luce blu lampeggia ogni secondo	Indica il normale stato di registrazione del registratore

Applicazione APP mobile

I passaggi dettagliati del registratore di collegamento del telefono cellulare:
scansiona il codice bidimensionale sopra per scaricare l'APP Apri le impostazioni del telefono cellulare → chiudi la rete mobile > Apri il link WiFi → Cerca il nome WiFi all'inizio di Cardv/DVR→Inserisci la password 12345678 link per aprire l'APP "roadcam" per vedere l'immagine del registratore.

Scansiona il codice QR qui sopra per selezionare il tuo sistema mobile

Scarica l'APP "roadcam". Per un iPhone, scaricatelo in AppStore. Per i telefoni Android, si prega di scaricarlo in App Market.
Nome e password WIFI:
Nome WIFI: CARDV-XXXXDVR-XXXX
Password: 12345678
Nota: Le ultime 4 cifre del WIFI sono casuali

Usa l'APP "roadcam"
1.Aprire la "roadcam"APP premere"Collegarsi ad altri dispositivi" per selezionare il nome WIFI e inserire la password. Inserire la seguente schermata:

2. Dopo la connessione al registratore WIFI, è possibile sfogliare l'immagine in tempo reale del registratore

Einführung der Schlüsselfunktion

Einbauanleitung
1.Schalten Sie den Automotor aus.
2.Setzen Sie die TF-Karte korrekt in den Kartenstecksplatz des Recorders ein. Hinweis: Bitte verwenden Sie TF-Karte (Klasse 10) High-Speed-Karte, das Dateisystem ist 【FAT32 , die maximale Kapazität unterstützt 128GB.
3.Verbinden Sie das gelbe Stromkabel mit der B+12V Stromversorgung, das rote mit dem ACC Zündsteuerungskabel und das schwarze mit der GND-Masse. Starten Sie den Motor, überprüfen Sie, ob die Maschine korrekt installiert ist und die LED-Leuchte blau leuchtet
4.Power Kabel USB Kabel und Netzkabel sind optional

Beschreibung der LED-Anzeige

Das rote Licht ist an.	Fehler des Anzeigegeräts
Blaues Licht an.	Zeigt an, dass es keine Koordination auf dem Wifi gibt
Das blaue Licht blinkt jede Sekunde	Zeigt den normalen Aufzeichnungsstatus des Recorders an

Mobile APP-Anwendung

Die detaillierten Schritte des Handy-Link-Recorders: Scannen Sie den zweidimensionalen Code oben, um die APP herunterzuladen Öffnen Sie das Mobiltelefon Einstellungen → schließen Sie das Mobilfunknetz. Öffnen Sie den WiFi-Link →Suchen Sie den WiFi-Namen zu Beginn von Cardv/DVR→Geben Sie das Passwort 12345678 Link ein, um die "Roadcam"APP zu öffnen, um das Bild des Rekorders zu sehen.

Scannen Sie den QR-Code oben, um Ihr mobiles System auszuwählen

Laden Sie die App "roadcam" herunter. Für ein iPhone laden Sie es bitte im AppStore herunter. Für Android-Handys laden Sie es bitte im App Market herunter. WIFI Name und Passwort:
WIFI Name: CARDV-XXXXDVR-XXXX
Passwort: 12345678
Hinweis: Die letzten vier Ziffern von WIFI sind zufällig

Verwenden Sie die "roadcam" APP
1.Öffnen Sie die "roadcam"APP Drücken Sie"Connect to Other Devices", um den WLAN-Namen auszuwählen und das Passwort einzugeben. Geben Sie den folgenden Bildschirm ein:



2.After Verbindung zum Recorder WIFI, können Sie das Echtzeitbild des Recorders durchsuchen



Introducción a funciones clave

Instrucciones de instalación
1. apague el motor del automóvil.
2. inserte correctamente la tarjeta TF en la ranura de la tarjeta de la grabadora. Nota: use la tarjeta de alta velocidad de la tarjeta TF (clase 10), el sistema de archivos es [fat32], y la capacidad máxima es de 128 GB.
3. conecte el cable de alimentación amarillo a la fuente de alimentación B + 12v, el rojo al cable de control de encendido ACC y el negro al suelo gnd. Arrancar el motor y comprobar si la máquina está instalada correctamente y si la Luz LED es azul
4. el cable de alimentación, el cable USB y el cable de alimentación son opcionales.

Instrucciones del indicador LED

La luz roja está encendida.	Indica la avería del Registrador
La luz azul está encendida.	Indica que no Grabación en wifi
Parpadeo de luz azul Cada segundo	Indica el Estado normal de registro del Registrador

Aplicación app móvil

Pasos detallados para la grabadora de enlace del teléfono móvil: escanee la aplicación de descarga de código QR anterior para abrir la configuración del teléfono móvil → cierre la red móvil > abra el enlace WiFi → busque el nombre WiFi al principio de cardv / DVR → introduzca la contraseña 12345678 enlace para abrir la aplicación "tacógrafo" para ver la imagen de la grabadora.

Escanee el Código QR de arriba para elegir su sistema móvil

Descargar la aplicación "tacógrafo". Para el iphone, descargue en la appstore. Para los teléfonos android, descargue en el mercado de aplicaciones. Nombre y contraseña de wifi:
Nombre wifi: cardv - xxxxdvr - XXXX
Contraseña: 12345678
Nota: los últimos cuatro dígitos de WiFi son aleatorios

Uso de la aplicación "tacógrafo"
1. abra la aplicación "tacógrafo", presione "conectar otros dispositivos" para seleccionar el nombre WiFi e introducir la contraseña. Entre en la siguiente pantalla:

2. después de conectarse a la grabadora wifi, puede navegar por las imágenes en tiempo real de la grabadora.

Indførelse af nøglefunktion

Instruktioner til installation
1.Sluk bilens motor.
2.Indsæt TF-kortet korrekt i optagerens kortplads. Bemærk: Brug venligst TF-kort (klasse 10) højhastighedskort, filsystemet er 【FAT32 , den maksimale kapacitet understøtter 128GB.
3.Tilslut det gule strømkabel til B + 12V strømforsyningen, den røde til ACC tændingskontrolkablet og den sorte til GND jorden. Start motoren, kontrollér, at maskinen er installeret korrekt, og LED-lyset er blåt
4.Strømkabel USB-kabel og strømkabel er valgfri

Beskrivelse af LED-indikatoren

Det røde lys er tændt.	Fejl i indikationsoptagelsen
Blå lys tændt.	Indikerer, at der ikke er nogen ecording på WIFI
Det blå lys blinker hvert sekund	Angiver optagerens normale registreringsstatus

Mobil APP-ansøgning

De detaljerede trin i mobiltelefonlinkoptageren: scan to-dimersionskoden ovenfor for at downloade APP Åbn mobiltelefonen Indstillinger → luk mobilnetværket > Åbn WiFi-linket → Søg WiFi-navnet i begyndelsen af Cardv/DVR→Indtast adgangskoden 12345678 for at åbne "roadcam"APP for at se billedet af optageren.

Scan QR-koden ovenfor for at vælge dit mobile system

Download appen "roadkamera". For en iPhone skal du downloade den i AppStore. For Android telefoner, bedes du downloade det i App Market. WIFI- navn og adgangskode:
WIFI' navn: CARDV-XXXXDVR-XXXX
Adgangskode: 12345678
Bemærk: De sidste 4 cifre af WIFI er tilfældige

Brug appen "roadkamera"
1.Åbn "roadcam"APP tryk på"Tilslut til andre enheder" for at vælge WIFI-navnet og indtaste adgangskoden. Indtast følgende skærm:

2.Efter tilslutning til optageren WIFI, kan du gennemse realtidsbilledet af optageren



FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC’s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.