Duty Cycle NVNT a 5700MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n20 5500MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n20 5580MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n20 5700MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n40 5510MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n40 5550MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n40 5670MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac20 5500MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac20 5580MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac20 5700MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac40 5510MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac40 5550MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac40 5670MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac80 5530MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac80 5610MHz Ant1