



11B-Ant1-2462-0~Reference-PASS

11B-Ant1-2462-30~1000-PASS





11B-Ant1-2462-1000~26500-PASS

11G-Ant1-2412-0~Reference-PASS





11G-Ant1-2412-30~1000-PASS

11G-Ant1-2412-1000~26500-PASS





11G-Ant1-2437-0~Reference-PASS	11G-Ant1-2437-30~1000-PASS
	
11G-Ant1-2437-1000~26500-PASS	11G-Ant1-2462-0~Reference-PASS
	
11G-Ant1-2462-30~1000-PASS	11G-Ant1-2462-1000~26500-PASS
	
11N20SISO-Ant1-2412-0~Reference-PASS	11N20SISO-Ant1-2412-30~1000-PASS





11N20SISO-Ant1-2412-1000~26500-PASS

11N20SISO-Ant1-2437-0~Reference-PASS





11N20SISO-Ant1-2437-30~1000-PASS

11N20SISO-Ant1-2437-1000~26500-PASS





11N20SISO-Ant1-2462-0~Reference-PASS

11N20SISO-Ant1-2462-30~1000-PASS





11N20SISO-Ant1-2462-1000~26500-PASS	11N40SISO-Ant1-2422-0~Reference-PASS
	
11N40SISO-Ant1-2422-30~1000-PASS	**11N40SISO-Ant1-2422-1000~26500-PASS**
	
11N40SISO-Ant1-2437-0~Reference-PASS	**11N40SISO-Ant1-2437-30~1000-PASS**
	
11N40SISO-Ant1-2437-1000~26500-PASS	**11N40SISO-Ant1-2452-0~Reference-PASS**